

سلسلة nÜvi® 1400 دليل التشغيل السريع

GARMIN®



للاستخدام مع طرازات nüvi التالية:

1490 · 1410

© 2009 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

190-01073-69 Rev A

تمت الطباعة في تايوان

أبريل ٢٠٠٩

استخدام القائمة الرئيسية



- ١ قوة أقمار GPS الصناعية.
- ٢ حالة تقنية Bluetooth®.
- ٣ المس لاختيار وضع استخدام.
- ٤ الوقت الحالي. المس لتغيير إعدادات الوقت.
- ٥ حالة البطارية.
- ٦ المس ل إيجاد وجهة.
- ٧ المس لعرض الخريطة.
- ٨ المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف محمول متوافق.
- ٩ المس لضبط حجم الصوت.
- ١٠ المس لاستخدام الأدوات شأن الإعدادات والتعليمات.

معاينة nüvi

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.



زر التشغيل:

المس لتشغيل nüvi وإيقاف تشغيله.



إعداد nüvi

قبل تركيب nüvi، راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

تركيب nüvi




1. انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق.
2. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.
3. أعكس الذراع إلى الخلف نحو حاجب الريح.
4. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.
5. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة في الجهة الخلفية من nüvi.
6. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت المركبة مشغلة. اتبع التعليمات على الشاشة.
7. ثبتت الجهة السفلى من nüvi في القاعدة.
8. حرك nüvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.
9. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتوصيل الهوائي الخارجي بمستقبل حركة المرور ثم قم بتهيئته بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن أجهزة استقبال حركة المرور مضمنة في بعض حزم nüvi).

تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لتفادي تعرض الوحدة للخطر، أخرجها من المركبة لدى الخروج أو احفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



التقاط أقمار صناعية

١. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، بعيداً عن المباني العالية والأشجار.
٢. قم بتشغيل nÜvi.

قد يستغرق التقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق. تشير الأشرطة  إلى قوة الأقمار الصناعية. عندما يصبح شريط واحد على الأقل أخضر، فهذا يعني أن nÜvi قد التقط إشارات أقمار صناعية.

استخدام زر التشغيل

اضغط زر التشغيل وحرره بسرعة لعرض خيارات إضافية:

- المس  و  لضبط إضاءة الشاشة.
- المس تأمين الشبكة للوقاية من لمس الشاشة.
- المس إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل nÜvi. يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل nÜvi من خلال الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٨ ثوان.

إعادة تعيين nÜvi

إذا توقف nÜvi عن العمل، أعد تعيين nÜvi من خلال الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوان.

البحث عن نقاط اهتمام

١. المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام.
 ٢. المس فئة وفئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
 ٣. اختر وجهة، والمس اذهب!
 ٤. إذا كان الأمر ضرورياً، المس بدء للملاحة إلى مسار الرحلة.
- لإدخال أحرف موجودة في الاسم، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام > تهجئة الاسم.
- للبحث عن موقع في منطقة مختلفة، المس إلى أين؟ < بالقرب من.

متابعة مسار الرحلة

يُشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفرك، يرشدك nūvi إلى الواجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. إذا ابتعدت عن مسار الرحلة الأصلي، يعيد nūvi احتساب مسار الرحلة.

المس الخريطة ومرر إصبعك لعرض منطقة أخرى من الخريطة.


قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية.



1. المس لعرض صفحة المنعطف التالي.


٢. المس لعرض صفحة قائمة المنعطفات.
٣. المس لعرض صفحة "أين أنا الآن؟".
٤. المس (+) و (-) للتكبير والتصغير.
٥. المس للعودة إلى القائمة الرئيسية.
٦. المس لتغيير حقل البيانات.
٧. المس لعرض حاسوب الرحلة.

إضافة محطة توقف

١. أثناء الملاحه على مسار رحلة، المس  < إلى أين؟.
٢. البحث عن محطة توقف إضافية.
٣. المس أذهب!.
٤. المس إضافة كنقطة وسيطة لإضافة محطة التوقف هذه قبل وجهتك النهائية.

سلوك تحويلة

1. أثناء الملاحاة على مسار رحلة، المس 
2. المس 


في حال حدوث ازدحام سير كبير على طريقك أثناء الملاحاة، يعيد nüvi تلقائياً احتساب مسار الرحلة. يتغير لون رمز حركة المرور  للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً.

استخدام حركة مرور FM TMC

 **ملاحظة:** ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور.


إن مستقبل حركة مرور قناة رسائل حركة المرور FM (TMC) مضمن في بعض حزم nüvi.

يجب أن يكون مستقبل حركة المرور وnüvi في مدى بيانات لمحطة FM تنقل بيانات TMC لتلقي معلومات عن حركة المرور. لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمن في مستقبل حركة المرور FM. ينشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط nüvi إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع. اذهب إلى الموقع www.garmin.com/traffic أو www.garmin.com للحصول على المزيد من المعلومات.

 **ملاحظة:** إن البطارات المسخنة (المطلبة بالمعدن) قد تقلص من أداء مستقبل حركة المرور.

المطلع على العروض (أميركا الشمالية فقط)
إذا كانت حزمة nüvi تتضمن مستقبل حركة مرور، يمكنك أن تتلقى عروضاً وقسائم متعلقة بالموقع.

المس العرض على الشاشة لعرض المزيد من المعلومات.

 **تحذير:** لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء القيادة.

استخدام الميزات اللاسلكية

تتوفر تقنية Bluetooth® اللاسلكية على بعض طرازات nÜvi.

لاستخدام الميزات اللاسلكية، عليك إقران هاتفك و nÜvi. للباقران والاتصال، يجب أن يكون الجهاز و nÜvi مشغولين وقربيين من بعضهما.

إقران هاتفك

1. قم بتفعيل مكوّن Bluetooth على هاتفك.
2. على nÜvi، المس أدوات < إعدادات >

Bluetooth

3. المس الزر الموجود تحت Bluetooth، والمس **مفعل** < موافق>.
4. المس الزر تحت **هاتف**.
5. اختر هاتفك، والمس **موافق**.
6. أدخل رقم Bluetooth السري (١٢٣٤) الخاص بـ nÜvi في هاتفك.

طلب رقم

1. من القائمة الرئيسية اختر **هاتف** < **طلب**.
2. أدخل الرقم، والمس **طلب**.
3. لإنهاء مكالمة، المس  < **إنهاء المكالمة**.

تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة.

- المس **إجابة للإجابة** على المكالمة.
- المس **تجاهل** لتجاهل المكالمة وإيقاف رنين الهاتف.

شحن nÜvi

- قم بتوصيل كبل طاقة المركبة.
- قم بوصل كبل USB.
- قم بتوصيل محول تيار متناوب (ملحق اختياري).

تأمين nüvi

١. تأكد من أنك في موقع الأمان وأن nüvi يتلقى إشارات الأقمار الصناعية.
٢. المس أدوات < إعدادات > أمان.
٣. المس الزر تحت **Garmin Lock** (قفل Garmin).
٤. قم بإدخال رقم سري من ٤ أرقام.
٥. المس اختيار.



ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، يجب إرسال nüvi الخاص بك إلى Garmin للإلغاء قفله. كما يجب إرسال تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات حول nüvi الخاص بك، اختر أدوات < تعليمات > قم بتحميل الإصدار الأخير لدليل المالك من www.garmin.com. للحصول على معلومات حول ملحقات، اذهب إلى <http://buy.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin الذي تتعامل معه.

®Garmin، وشعار Garmin، و®nüvi هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مُسجَّلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. Garmin Lock™ و nüMaps Guarantee™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن الصريح من Garmin. إن علامة ®Bluetooth المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. microSD™ هي علامة تجارية لـ SanDisk أو شركاتها التابعة.



nüMaps™ Guarantee

للحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة (إذا كان متوفراً)، قم بتسجيل nüvi الخاص بك على الموقع <http://my.garmin.com> في غضون ٦٠ يوماً من النقاط الأقمار والقيادة باستخدام nüvi. لا تكون مؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من ٦٠ يوماً بعد القيادة باستخدام nüvi للمرة الأولى.