



PORTABLE GAMING SYSTEM

DGUN-2561



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- MyArcade Portable Gaming System
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to Use:

1. Unscrew the battery compartment cover on the back of the system.
2. Insert 3 AAA batteries (not included).
3. Screw the battery compartment cover back on.
4. Move the switch located on the top left of the system from OFF to ON to turn on the system.

NOTE: A green LED located below the Power icon on the front of the system will light up when the system is ON.

5. Enjoy playing for hours!

NOTE: When not in use, turn your MyArcade Portable Gaming System off to conserve batteries.

Low Battery Indicator:

When the system is low on battery life, the LOW BATTERY icon will appear on the screen. Follow steps 1 through 3 in the "How to Use" section to change the batteries.

NOTE: Make sure that you use 3 fresh batteries when changing from older batteries.

Buttons and Functions:

- ON/OFF switch – Turns the device ON and OFF.
- The + (plus) and – (minus) let you adjust the volume. These are located on the

top right of the system.

- Directional Pad – Allows you to move your character during gameplay. (Use may vary between games)
- A Button – Your main button during gameplay. Also used to choose games from the menu screen. (Use may vary between games)
- B Button – Your secondary button during gameplay. Can also be used to go back to the previous menu. (use may vary between games)
- RESET button – Resets the games and brings you back to the main menu.
- START button – Starts the game and also serves as an action button during gameplay. (Use may vary between games)

NOTES:

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To Avoid Battery Leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.



CONTENIDOS DEL ENVASE:

- Sistema portátil de videojuegos MyArcade
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo Utilizar el Sistema:

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera de la unidad.
2. Coloque 3 pilas tamaño AAA (no incluidas).
3. Atornille la tapa del compartimiento de las pilas de nuevo en su sitio.
4. Deslice el interruptor situado en la parte superior izquierda de la unidad a la posición ON para encender el sistema.

NOTA: El LED verde situado debajo del icono POWER en la parte frontal de la unidad se iluminará cuando el sistema esté encendido.

5. ¡Disfrute de horas de juego!

NOTA: Cuando no lo use, apague su Sistema portátil de videojuegos MyArcade para conservar la carga de las pilas.

Indicador de Batería Baja:

Cuando las pilas de la unidad tienen poca carga, el indicador LOW BATTERY aparecerá en la pantalla. Siga los pasos del 1 al 3 de la sección "Cómo utilizar el sistema" para cambiar las pilas.

NOTA: Asegúrese de usar 3 pilas frescas cuando cargue las pilas descargadas.

Botones y funciones:

- Interruptor de ENCENDIDO (ON/OFF) – Enciende y apaga el dispositivo.
- El + (más) y el - (menos) le permiten ajustar el volumen. Se encuentran en la parte superior derecha de la unidad.

- Control direccional – Le permite controlar el movimiento del carácter durante el juego. (su uso puede variar de un juego a otro)
- Botón A – Es el botón principal durante el juego. También se usa para seleccionar el juego en la pantalla del menú. (su uso puede variar de un juego a otro)
- Botón B – Es el botón secundario durante el juego. También se usa para regresar al menú previo. (su uso puede variar de un juego a otro)
- Botón RESET – Reinicia el juego y le presenta el menú principal.
- Botón START – Inicia el juego y también sirve como botón de acción durante el juego. (su uso puede variar de un juego a otro)

NOTAS:

El goteo del ácido de las pilas puede causar lesiones en las personas, así como averiar el mando de control. Si hay pérdida de ácido, lave a conciencia la piel afectada y la ropa. Evite que el ácido de las pilas entre en contacto con los ojos y la boca. Las pilas con pérdidas de ácido pueden hacer ruido al reventar.

Para Evitar Goteos de Ácido en las Pilas:

- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (reemplace todas las pilas al mismo tiempo)
- No mezcle pilas de distintas marcas.
- No deje las pilas en el mando de control si no lo va a usar durante un largo periodo de tiempo.
- No coloque las pilas al revés. Cerciórese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) se encuentran correctamente orientados. Coloque primero el terminal negativo.
- No utilice pilas dañadas, deformadas o con pérdida de ácido.
- No se deshaga de las pilas usadas arrojándolas al fuego.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Système de Jeux portable MyArcade
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Comment Utiliser :

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du système.
2. Insérez 3 piles AAA (non incluent).
3. Revissez le couvercle du compartiment à piles.
4. Bougez le commutateur situé sur le côté haut et gauche du système de OFF à ON pour mettre en marche le système.

REMARQUE : Un indicateur DEL vert situé sous l'icône Power à l'avant du système s'allumera lorsque le système est à ON.

5. Amusez-vous pendant des heures !

REMARQUE : Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez votre système de jeux portable MyArcade pour conserver les piles.

Indicateur de Piles Faibles :

Lorsque les piles du système sont faibles, l'icône LOW BATTERY apparaîtra sur l'écran. Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Comment utiliser" pour changer les piles.

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser 3 piles neuves lorsque vous changez les vieilles piles.

Boutons et Fonctions :

- Commutateur ON/OFF – Met le dispositif en marche et arrêt.
- Le + (plus) et – (moins) vous laisse ajuster le volume. Ceux-ci sont situés sur le

côté haut et droite du système.

- Manette de direction – Vous permet de bouger votre personnage durant le temps de jeu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)
- Bouton A – Votre bouton principal durant le temps de jeu. Aussi utilisé pour choisir les jeux du menu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)
- Bouton B – Votre bouton secondaire durant le temps de jeu. Peut aussi être utilisé pour retourner au menu précédent. (L'utilisation peut varier entre les jeux)
- Bouton RESET – Réinitialise les jeux et vous ramène au menu principal.
- Bouton START – Débute le jeu et sert aussi de bouton d'action durant le temps de jeu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)

REMARQUE :

L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi qu'endommager votre manette. Avenant l'écoulement de la batterie, nettoyez bien la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie éloignée des yeux et de la bouche. Une batterie qui coule peut émettre des sons tels que des claquements.

Pour Éviter l'Écoulement d'Une Pile :

- Ne mélangez pas des piles usagées aux piles neuves (remplacez toutes les piles à la fois)
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Ne laissez pas la batterie inutilisée dans la manette pour une période prolongée.
- N'insérez pas la batterie à l'envers. Assurez-vous que les embouts positif (+) et négatif (-) sont dans la bonne direction. Insérez d'abord le négatif.
- N'utilisez pas de batterie endommagée, déformée ou qui coule.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.