

Optical USB Mouse

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Operating Instructions

Mode d’emploi

1 **Démarrez** **votre ordinateur**.

2 **Raccordez cette souris à la borne de raccordement USB de votre ordinateur**.

Votre ordinateur détecte automatiquement la souris, ce qui vous permet de l'utiliser.

Remarques

- Sur certains ordinateurs, l'installation d'un disque de système d'exploitation peut être nécessaire. Dans ce cas, suivez les directives indiquées sur votre ordinateur.
- En fonction de l'état de l'ordinateur ou du système d'exploitation, le fonctionnement de cette souris peut devenir instable, voire impossible. Dans ce cas, reportez-vous à la section «Dépannage».
- Après avoir déconnecté cette souris de la borne de raccordement USB, attendez environ cinq secondes avant de la reconnecter. (Si vous la reconnectez immédiatement, il se peut qu'elle ne soit pas détectée.)



Vous pouvez connecter ou déconnecter cette souris sans avoir à mettre l'ordinateur hors tension.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés décrites ci-dessous pendant l'utilisation de cette souris, reportez-vous à ce guide de dépannage pour essayer de remédier au problème. Si le problème persiste, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Ma souris ne fonctionne pas.

- Le connecteur USB n'est pas raccordé correctement.
 - Après avoir quitté toutes les applications, rebranchez le connecteur USB. (Après avoir déconnecté la souris de la borne de raccordement USB, attendez environ cinq secondes avant de la reconnecter.)

- Votre ordinateur ne détecte pas la souris via le port USB auquel la souris est raccordée.
 - Si votre ordinateur comporte plusieurs bornes de raccordement USB, essayez de raccorder la souris à d'autres bornes de raccordement USB. (Après avoir déconnecté la souris de la borne de raccordement USB, attendez environ cinq secondes avant de la reconnecter.)
 - Mettez l'ordinateur hors tension pendant que la souris est raccordée, puis redémarrez-le au bout d'environ 30 secondes.
 - (Si votre souris ne fonctionne toujours pas même après avoir effectué cette opération, réessayez plusieurs fois.)

- Le capteur de lecture optique ne fonctionne pas correctement.
 - En raison de la conception même de cette souris optique, ne l'utilisez pas sur un miroir, une surface vitrée ou brillante car elle ne fonctionnera pas correctement. Utilisez la souris avec un tapis de souris ou placez-la sur une surface appropriée.
- La souris est raccordée via un concentrateur USB ou un clavier.
 - Raccordez la souris directement à votre ordinateur.
- Votre ordinateur désactive le port USB.
 - Essayez la procédure suivante en utilisant le clavier ou une autre souris. Double-cliquez sur l'icône [System] (Système) dans [Control Panel] (Panneau de configuration), puis cliquez sur [Device Manager] (Gestionnaire de périphériques). Si [!] s'affiche pour l'icône du périphérique USB ou l'icône de la souris, choisissez [!], puis cliquez sur [Delete] (Supprimer). Redémarrez ensuite votre ordinateur.

- Le port USB est désactivé dans les réglages du BIOS.
 - Vérifiez les réglages par défaut du BIOS de votre ordinateur. Le port USB peut avoir été désactivé. Activez le port USB en suivant les directives du mode d'emploi ou d'un autre manuel de votre ordinateur.

L'assistant [Found New Hardware wizard] (Nouveau périphérique ajouté) s'affiche lorsque je raccorde cette souris à mon ordinateur.

- Votre ordinateur comporte plus d'une borne de raccordement USB.
 - Selon l'ordinateur, le pilote de périphérique USB peut être installé pour chaque port. Cliquez sur [Cancel] (Annuler) dans l'assistant [Found New Hardware wizard] (Nouveau périphérique ajouté), puis raccordez la souris à la borne de raccordement USB pour laquelle le pilote est déjà installé. Sinon, installez le pilote pour tous les ports USB auxquels vous souhaitez raccorder la souris.

Parfois, le curseur ne bouge pas alors que la souris fonctionne.

- La souris est en mode de défilement automatique.
 - Appuyez sur le bouton molette pour quitter ce mode.
- Le capteur de lecture optique ne fonctionne pas correctement.
 - En raison de la conception de cette souris optique, ne l'utilisez pas sur un miroir, des surfaces vitrées ou brillantes car elle risque de ne pas fonctionner correctement. Utilisez un tapis de souris ou posez la souris sur une surface appropriée.

Rien ne se passe lorsque j'appuie sur les boutons de la souris.

- Le connecteur USB n'est pas raccordé correctement.
 - Après avoir quitté toutes les applications, rebranchez le connecteur USB.
- Cette souris ne prend pas en charge le système d'exploitation de votre ordinateur.
 - Utilisez un système d'exploitation pris en charge par votre souris.

Les fonctions de défilement ne fonctionnent pas.

- Cette souris ne prend pas en charge le système d'exploitation de votre ordinateur.
 - Utilisez un système d'exploitation pris en charge par votre souris.
- L'application ouverte ne prend pas en charge les fonctions de défilement.
 - Certaines applications ne prennent pas en charge les fonctions de défilement.

La vitesse du curseur ne peut pas être réglée sur un ordinateur portable.

- Le curseur intégré de l'ordinateur portable reste prioritaire. Il peut par conséquent s'avérer impossible d'effectuer des réglages avec une souris raccordée sur un port USB.

Les réglages de propriétés de la souris sont désactivés.

- Plusieurs souris sont raccordées aux bornes de raccordement USB.
 - Déconnectez toutes les souris autres que celle-ci.
- Le pilote d'utilitaire d'une autre souris est installé.
 - Désinstallez-le, puis redémarrez votre ordinateur. Les paramètres de la souris du système d'exploitation deviennent effectifs. Pour de plus amples informations sur la désinstallation, reportez-vous au mode d'emploi de votre pilote d'utilitaire. (Une fonction du pavé tactile est peut-être désactivée lorsque vous utilisez un ordinateur portable.)

La fonction de zoom est inactive même si vous utilisez la molette.

- L'application ne prend pas en charge la fonction zoom.
 - La fonction zoom ne peut pas être utilisée avec des applications ne prenant pas en charge cette fonction.

Même pendant l'utilisation de ma souris, l'écran devient sombre ou l'ordinateur se met en mode de suspension ou d'hibernation.

- En fonction du périphérique USB utilisé, les ordinateurs peuvent se mettre en mode de suspension ou d'hibernation même pendant l'utilisation du périphérique USB.
 - Pour éviter que votre ordinateur portable ne passe à l'un de ces modes, modifiez les réglages de commande d'alimentation de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi ou au manuel en ligne de votre ordinateur portable.
 - Touchez le pavé tactile ou appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter ces modes.

Précautions

ATTENTION

Le non-respect des instructions suivantes peut constituer un risque pour votre santé.

L'utilisation prolongée de ce produit peut fatiguer votre poignet ou votre bras.

Si vous ressentez une douleur en cours d'utilisation, arrêtez-vous immédiatement et faites une pause. Si la douleur persiste, même après une longue pause, consultez votre médecin.

Sécurité

Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez la souris USB et faites-la vérifier par un technicien qualifié avant de la remettre en service.

Emplacements d'installation

Ne placez pas la souris USB :

- sur une surface instable
- sur la moquette ou un tapis
- dans des endroits très humides ou sans aération
- dans un endroit soumis à une poussière excessive
- dans un endroit soumis à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême
- dans un endroit très froid
- dans une voiture avec les vitres fermées.

Fonctionnement

Si la souris USB est transportée directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou si elle est installée dans une pièce très humide, de la condensation peut se former à l'intérieur de la souris. Dans ce cas, il se peut que la souris ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, attendez environ 30 minutes que l'humidité s'évapore. Si au bout d'une heure la souris ne fonctionne pas correctement, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Sony ne peut être tenu responsable de quelque problème que ce soit résultant de l'utilisation de cette souris.

Español

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.


- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los demás nombres de sistemas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual se omiten las marcas ™ y ®.

<ul style="list-style-type: none">La leyes de copyright prohíben la reproducción, total o parcial, del software suministrado con este ratón o del manual que lo acompaña. También prohíben el alquiler de dicho software sin el permiso del titular del copyright. SONY no se responsabiliza en ningún caso de los daños financieros ni de la pérdida de ganancias, incluidas las reclamaciones de terceros, que puedan surgir del uso del software suministrado con este ratón. Si se produce algún problema con este producto debido a una fabricación defectuosa, SONY lo reemplazará. Sin embargo, SONY no tiene ninguna otra responsabilidad. El software suministrado con este ratón no puede utilizarse con equipos diferentes a aquellos para los que fue diseñado. Tenga en cuenta que, debido a los continuos esfuerzos de mejora de calidad, las especificaciones del software suministrado con este ratón pueden cambiar sin previo aviso.
--

Desembalaje del ratón


Compruebe que el paquete contiene los componentes que se indican a continuación. Si falta algún componente, póngase en contacto con el distribuidor Sony al que adquirió este producto o con un representante del servicio técnico Sony de su zona.

- Ratón SMU-CM2/SMU-CL2



- Manual de instrucciones (este manual)

Identificación de las piezas



Especificaciones

Conector

Terminal USB

Resolución

800 recuentos por pulgada

Sistemas operativos compatibles

Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition (Instalado por el fabricante.)

Longitud del cable

1,0 m aproximadamente (SMU-CM2)

1,5 m aproximadamente (SMU-CL2)

Temperatura de funcionamiento

De 5°C a 35°C

Humedad de funcionamiento

Del 20% al 80% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento

De – 10°C a 60°C

Humedad de almacenamiento

Del 10% al 90 % (sin condensación)

Dimensiones

Aproximadamente 59 × 34 × 98 mm (an/al/prf) (SMU-CM2)

Aproximadamente 65 × 35 × 113 mm (an/al/prf) (SMU-CL2)

Masa

Aproximadamente 70 g (excluido el cable) (SMU-CM2)

Aproximadamente 83 g (excluido el cable) (SMU-CL2)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Conexión del ratón

Este ratón puede utilizarse conectándolo al terminal de conexión USB del equipo.

Conecte el ratón al terminal de conexión USB del equipo. Una vez el equipo reconozca el ratón, podrá utilizarlo.

Notas

- Al conectar el ratón al equipo o al iniciar el equipo, no mueva el ratón hasta que el equipo no lo haya identificado.
- No lo conecte a un equipo mediante un concentrador USB.

1 **Inicie el equipo.**

2 **Conecte el ratón al terminal de conexión USB del equipo.**

El equipo lo reconocerá automáticamente, permitiendo su utilización.

Notas

- Es posible que algunos equipos necesiten la instalación de un disco de SO. En tal caso, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Según el estado del equipo o del SO, es posible que el funcionamiento del ratón sea inestable o imposible. En tal caso, consulte la sección “Solución de problemas”.
- Después de desconectar el ratón del terminal de conexión USB, espere cinco segundos aproximadamente antes de volver a conectarlo. (Si lo vuelve a conectar inmediatamente, es posible que el equipo no lo reconozca.)



El ratón puede conectarse y desconectarse sin tener que apagar el equipo.

Solución de problemas

Si experimenta cualquiera de las siguientes dificultades al emplear este ratón, consulte esta guía de solución de problemas para resolverla. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.

El ratón no funciona.

- El conector USB no está conectado correctamente.
 - Después de cerrar todas las aplicaciones, vuelva a conectar el conector USB. (Desconecte el ratón del terminal de conexión USB y, a continuación, vuelva a conectarlo transcurridos unos cinco segundos.)

- El equipo no reconoce el ratón a través del terminal de conexión USB al que está conectado.
 - Si el equipo dispone de más de un terminal de conexión USB, intente conectar el ratón a otros terminales de conexión USB. (Desconecte el ratón del terminal de conexión USB y, a continuación, vuelva a conectarlo transcurridos unos cinco segundos.)
 - Apague el equipo con el ratón conectado a él. Espere aproximadamente 30 segundos antes de volver a encenderlo. (Si el ratón no funciona aún después de haber intentado esta solución, repita el procedimiento varias veces.)

- El sensor de lectura óptica no funciona correctamente.
 - Debido a la naturaleza de este ratón óptico, no debe utilizarlo sobre cristal, un espejo o superficies esmaltadas ya que no funcionará correctamente. Utilice el ratón sobre una alfombrilla o sobre una superficie adecuada.

- El ratón está conectado a través de un concentrador USB o un teclado.
 - Conecte el ratón directamente al equipo.

- El equipo ha desactivado el terminal de conexión USB.
 - Realice el procedimiento siguiente con el teclado o con otro ratón. Haga doble clic en el icono [System] (Sistema) del [Control Panel] (Panel de control) y haga clic en [Device Manager] (Administrador de dispositivos). Si aparece [!] al lado del icono del dispositivo USB o del ratón, seleccione [!] y haga clic en [Delete] (Eliminar). A continuación, reinicie el equipo.
- El terminal de conexión USB está desactivado en la configuración BIOS.
 - Compruebe los parámetros BIOS en la configuración predeterminada del equipo. Es posible que el terminal de conexión USB se haya desactivado. Actívelo según las instrucciones del manual, etc. del equipo.

Aparece el asistente [Found New Hardware wizard] (Nuevo hardware encontrado) cuando conecto el ratón al equipo.

- El equipo tiene más de un terminal de conexión USB.
 - El controlador de equipo USB debe instalarse para cada puerto del equipo. Haga clic en [Cancel] (Cancelar) en el asistente [Found New Hardware wizard] (Nuevo hardware encontrado) y vuelva a conectar el ratón al terminal de conexión USB cuyo controlador ya está instalado. De lo contrario, instale el controlador para todos los puertos USB a los que desee conectar el ratón.

Algunas veces no se mueve el puntero aunque funcione el ratón.

- El ratón se encuentra en modo de desplazamiento automático.
 - Presione el botón de rueda para salir de este modo.
- El sensor de lectura óptica no funciona correctamente.
 - Debido a la naturaleza de este ratón óptico, no lo utilice sobre cristal, un espejo o superficies esmaltadas ya que no funcionará correctamente. Utilice el ratón con una alfombrilla o colóquelo sobre una superficie adecuada.

Al presionar los botones del ratón, no se produce ninguna acción.

- El conector USB no está conectado correctamente.
 - Después de cerrar todas las aplicaciones, vuelva a conectar el conector USB.

- El ratón no es compatible con el SO del equipo.
 - Utilice un SO compatible con el ratón.

Las funciones de desplazamiento no funcionan.

- El ratón no es compatible con el SO del equipo.
 - Utilice un SO compatible con el ratón.
- Se ha abierto una aplicación que no admite las funciones de desplazamiento.
 - Algunas aplicaciones no admiten funciones de desplazamiento.

La velocidad del puntero no puede establecerse en un equipo portátil.

- Se le da prioridad al dispositivo para apuntar que está incorporado en el equipo portátil. Por tanto, es posible que no pueda configurarlo con un ratón conectado al terminal de conexión USB.

La configuración de propiedades del ratón está desactivada.

- Hay más de un ratón conectado a los terminales de conexión USB.
 - Desconecte todos los ratones excepto éste.

- El software de controlador de utilidad para otro ratón ya se encuentra instalado.
 - Desinstálelo y reinicie el equipo. De este modo, se activa la configuración de propiedades del ratón del sistema operativo. Si desea obtener más información sobre la desinstalación, consulte el manual, etc. del software de controlador de utilidad. (Si usa un equipo portátil, es posible que se inhabilite alguna función del panel táctil.)

Aunque se gire el botón de rueda, la función de zoom no funciona.

- La aplicación no admite la función de zoom.
 - La función de zoom no puede utilizarse con aplicaciones que no admiten dicha función.

Aunque esté utilizando el ratón, la pantalla se oscurece o el equipo entra en el modo Suspendido o Hibernación.

- Según el equipo USB en uso, es posible que el equipo entre en el modo Suspendido o Hibernación aunque el equipo USB se esté utilizando.
 - Para evitar que el equipo portátil entre en estos modos, cambie su configuración de administración de la alimentación. Para obtener información detallada, consulte el manual o la ayuda en línea del equipo portátil.
 - Toque el panel táctil o presione cualquier tecla para salir de estos modos.

Precauciones

PRECAUCIÓN

Su salud puede verse afectada si no sigue la precaución que se indica abajo.

Con el uso prolongado de este producto puede dañarse la muñeca o brazo.

Si siente dolor durante el uso, pare inmediatamente y descanse. Si el dolor persiste, consulte con un médico.

Seguridad

Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el ratón USB, desenchúfelo y solicite ayuda a un técnico especializado antes de proseguir con su uso.

Ubicación

No coloque el ratón USB en:

- Una superficie inestable
- Un tapiz o alfombra
- Lugares extremadamente húmedos o con poca ventilación
- Lugares sujetos a polvo excesivo
- Lugares sujetos a la luz directa del sol o calor extremo
- Lugares extremadamente fríos
- Un vehículo con las ventanas cerradas.

Utilización

Si traslada el ratón USB directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en su interior. Si esto ocurre, es posible que el ratón no funcione correctamente.

En tal caso, espere 30 minutos aproximadamente hasta que se evapore la humedad. Si el ratón no funciona correctamente después de una hora, póngase en contacto con su distribuidor Sony más próximo.

Sony no se responsabiliza de las fallas de funcionamiento u otros problemas derivados del uso de este ratón.