



638-130

SE	Uppladdningsbar hårtrimmer	2
DK	Genopladelig hårklipper	6
NO	Oppladbar hårklipper	10
FI	Ladattava hiustenleikkukone	14
UK	Rechargeable hairtrimmer	18
DE	Wiederaufladbarer Haarschneider	22
PL	Akumulatorowa, bezprzewodowa maszynka do strzyżenia włosów	26
RU	Машинка для стрижки волос	31

SE

För att du ska få största möjliga glädje av din nya Wet & Dry hårtrimmer med keramiska skärblad, läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder hårtrimmern för första gången.

Vi rekommenderar även att du spar bruksanvisningen för framtida behov, så att du längre fram kan friska upp minnet beträffande apparatens funktioner.

- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten.
- Enheten är stänksäker och kan användas i badkaret.
- Däremot får apparaten inte doppas ner i någon form av vätska.
- Om apparaten skadas ska du inte använda den. Lämna in apparaten hos en expert för reparation, eftersom specialverktyg krävs.
- Apparaten ska alltid placeras utom räckhåll för barn.

Denna hårtrimmer har ett underhållsfritt keramiskt skär. Skäret håller sig vasst och behöver inte slipas.

Du kan skölja trimmern under rinnande vatten.

Laddning

Denna hårtrimmer är uppladdningsbar. När de interna batterierna laddas lyser en röd lampa på apparaten bredvid ordet 'Charge'. När batterierna är fulladdade lyser en grön lampa bredvid ordet 'Full'. Laddningsbasen stängs av automatiskt efter 12 timmar.

INNAN DU KLIPPER:

- Personen som ska klippas måste sitta med huvudet i ögonhöjd med personen som ska klippa. Detta erbjuder den bästa sikten.
- Kamma alltid ut håret före klippningen så att det inte är trassligt.
- Lägg en handduk runt nacken på personen som ska klippas.

NÅGRA TIPS

- Klipp håret lugnt och jämnt, med korta tag.
- Klipp bara av lite hår i taget - du kan alltid klippa av mer hår efterhand.
- Kamma håret med jämn mellanrum medan du klipper.
- När du klipper med denna trimmer är det bättre med torrt hår än vått hår. Om håret är torrt är det enklare att avgöra hur mycket hår som klipps av.
- Klippning kräver övning, och därför är det bättre att låta håret vara lite längre de första gångerna, tills du vant dig vid att hantera trimmern. När du känner att du kan använda trimmern obehindrat kan du klippa håret till önskad längd.

INNEHÅLL

1. Hårtrimmer
2. Sax
3. Rengöringsborste
4. Laddare
5. Adapter för laddare
6. Avståndskam 3 mm hår
7. Avståndskam 6 mm hår
8. Avståndskam 9 mm hår
9. Avståndskam 12 mm hår
10. Avståndskam 16 mm hår
11. Avståndskam 20 mm hår
12. Utturningskam



- Du sätter på en avståndskam genom att ansluta den ordentligt i hållarna på trimmerns sidor.
- För att erhålla ett jämnt klippresultat ska du låta trimmern göra jobbet - tvinga inte fram den genom håret. Glöm inte bort att kamma håret med jämna mellanrum för att få bort löst hår, och för att lättare upptäcka ojämnt klippta partier.

SA HÄR KLIPPER DU HÅR:

Steg 1 – nackens nedre del:

- Sätt på en 3 mm eller 6 mm avståndskam.
- Håll trimmern med skäret/klingen vänd uppåt, och börja mitt på huvudet längst ner på nacken.
- Håll trimmern i ett behagligt grepp i handen, och håll den stadigt mot huvudet med tänderna pekande uppåt. Lyft upp trimmern med korta mellanrum, så att den arbetar uppåt och utåt, genom håret, och klipp lite i taget.
- Medan du klipper ska du lyfta trimmerns huvud bakåt mot dig själv med korta mellanrum. Fortsätt att klippa håret i nacken, från hårgränsens bas till toppen av öronen.

Steg 2 – bakhuvudet:

- Byt till en av de längre avståndskammarna och trimma resten av nacken.

Steg 3 – sidorna av huvudet:

- Byt till en av de kortare avståndskammarna och trimma polisongerna (håret alldeles framför öronen). Byt därefter till en längre avståndskam och fortsätt att klippa upp mot hjässan.

Steg 4 – hjässan:

- Använd den längsta avståndskammen och trimma det översta håret, börja bakifrån och arbeta dig framåt, i motsatt riktning till hur håret växer. Ibland är det nödvändigt att klippa håret åt motsatt håll.
- För en längre klippning, använd kammen som medföljer trimmern för att lyfta upp håret på hjässan. För därefter trimmern över kammen för att klippa håret till önskad längd. Du kan även använda fingrarna. Arbeta alltid bakifrån och framåt. Du kan klippa håret kortare genom att ändra avståndet mellan hårbottnen och kammen/dina fingrar. Kamma bort allt löst hår och se om det finns några ojämnt klippta partier.

Steg 5

- Använd slutligen trimmern utan kam tillbehör för en närmare klippning runt basen och sidorna av nacken och öronen.
- Vänd på trimmern för att erhålla en jämn klippning runt polisongerna. Tryck trimmern mjukt och stadigt mot huden och dra den neråt för att erhålla ungefär samma resultat som med en rakapparat.

Kort hår

- Använd den längsta avståndskammen, börja vid basen av nacken och arbeta uppåt mot hjässan. Håll avståndskammen plant mot hårbottnen och arbeta dig långsamt igenom håret.
- När du klipper sidorna kan du använda samma procedur som för nacken.
- För att erhålla en ‘flat top’ look, klipp håret överst på huvudet med hjälp av en kam i stället för en avståndskam.
- Använd en kortare avståndskam för kortare hår på sidorna och i nacken. Kamma håret och se om det finns några ojämnt klippta partier.

RENGÖRING

Du kan skölja trimmern under rinnande vatten.

Förvara alltid trimmern på en torr plats.

Du kan ta bort skäret för smidig rengöring.

GARANTIN GÄLLER INTE OM

- Instruktionerna ovan inte har följts.
- Apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.
- Apparaten har genomgått obehöriga reparationer.

TIPS FÖR MILJÖN

När elektriska eller elektroniska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön. Apparaten ska kasseras enligt gällande bestämmelser i din kommun. Oftast kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

På grund av det fortlöpande utvecklingsarbetet både vad gäller funktion och design av våra produkter, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående meddelande.

IMPORTÖR:

Adexi AB

Adexi A/S

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

DK

For at De kan få mest glæde af Deres nye våd/tør hårklipper med keramisk skær, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug.

Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket, hvilke funktioner apparatet har.

- Læs hele brugsanvisningen før brug.
- Apparatet er stænktæt og kan bruges i badet.
- Apparatet må ikke nedslænges i nogen form for væske.
- Såfremt apparatet bliver beskadiget, bør det undlades at benytte det. Indlever det til en fagmand for reparation, da der skal anvendes specialværktøj.
- Apparatet opbevares utilgængeligt for børn.

Hårklipperen har vedligeholdelsesfri keramisk skær. Dette skær forbliver skarpt og skal ikke slipes.

Hårklipperen kan vaskes under rindende vand.

Opladning

Denne hårklipper virker med genopladelige batterier. Når den lader op, vil en rød lampe lyse på apparatet, hvor der står "Charge". Når den er fuldt opladet, vil den lyse grøn, hvor der står "full".

Opladerbasen afbryder automatisk efter 12 timer.

FØR KLIPNING:

- Personen, som bliver klippet, skal sidde sådan, at hovedet er i øjenhøjde med personen, som klipper, dette giver det bedste overblik.
- Friser altid håret før klipning, så det ikke er filtret.
- Læg et håndklæde omkring nakken på personen, som bliver klippet.

GODE RÅD

- Klip håret på en stille og rolig måde, med korte strøg.
- Klip kun lidt hår af ad gangen, man kan altid klippe ekstra hår af senere.
- Mens De klipper, skal håret hyppigt friseres.
- Når man klipper med denne klipper, er det bedre at håret er tørt frem for vådt. Når håret er tørt, er det lettere at kontrollere, hvor meget hår der bliver klippet af.
- At klippe hår kræver øvelse, derfor er det bedst at lade håret forblive lidt længere end ønsket de første par gange, så man bliver vant til bruge klipperen. Når man så føler, at man har god kontrol over klipperen, kan man klippe det ned til den ønskede længde.

INDHOLD

1. Hårklipper
2. Saks
3. Rensebørste
4. Oplader
5. Adapter for oplader
6. Afstandskam 3 mm hår.
7. Afstandskam 6 mm hår.
8. Afstandskam 9 mm hår.
9. Afstandskam 12 mm hår.
10. Afstandskam 16 mm hår.
11. Afstandskam 20 mm hår.
12. Utdyndningskam



- Når man sætter en afstandskam på, skal man sætte den fast på de holdere, der er på siderne af hårklipperen.
- For en jævn k�ping, skal man lade klipperen gøre arbejdet, lad være med at skubbe den hurtigt igennem hårret. Husk at frisere hårret jævnligt for at fjerne løst hår, og for at kunne se om der er nogle ujævne steder.

SÅDAN KLIPPES HÅRET:

Trin 1 - nederste del af nakken:

- Påsæt afstandskam 3mm eller 6mm
- Hold apparatet med skærerne/klingerne vendt opad, start på midten af hovedet nederst på nakken.
- Hold klipperen så den ligger behageligt i Deres hånd, og hold den stille ind mod hovedet, med tænderne pegende opad. Løft klipperen med små mellemrum, så den arbejder sig opad og udad, igennem hårret, så den kun klipper en lille smule af gangen.
- Mens De klipper løftes klipperens hoved ud mod Dem med små mellemrum. Fortsæt med at klippe nakken fra den nederste hårgrænse op til toppen af ørene.

Trin 2 – baghovedet

- Skift til en af de længere afstandskamme og klip så resten af nakken.

Trin 3 – siderne af hovedet:

1. Skift til en af de kortere afstandskamme, klip bakkenbarterne/håret som sidder lige foran ørene. Efter dette skiftes til en længere afstandskamme igen, fortsæt med at klippe til toppen af hovedet.

Trin 4 – toppen af hovedet:

1. Brug de længste afstandskamme. Klip det øverste hår ved at starte bagfra og arbejd Dem fremad, i modsat retning af hårets normale vokseretning. Nogle gange bliver man nødt til at gøre det den modsatte vej.

Ønsker man længere hår end man kan opnå ved brug af de medfølgende afstandskamme, bruges den almindelige frisørkam, som følger med, til at løfte håret på toppen af hovedet op med. Lad derefter klipperen køre ovenpå kammen og klip i den ønskede længde. Man kan også bruge fingrene. Arbejd altid fra bageste del af håret og fremad. Man kan klippe håret kortere ved at ændre afstanden fra hovedbunden til kammen/fingrene. Friser løstsiddende hår ud og se efter, om der er nogle ujævne steder.

Trin 5

Til sidst kan klipperen bruges uden nogen afstandskam, hvis man ønsker en tættere klipning i nakken og ved ørene.

For at få en lige klipning ved evt. bakkenbarter, vendes klipperen. Pres klipperen ligeså stille ind mod huden og kør nedad, på denne måde opnås et resultat, som er næsten ligeså godt som ved brug af en barbermaskine.

Korte klipninger

- Begynd med den længste afstandskam, start ved nederste del af nakken og arbejd Dem derefter op mod issen. Hold afstandskammen fladt ned mod hovedbunden, og arbejd Dem langsomt igennem håret.
- Ved klipning af siderne bruges samme procedure som ved nakken.
- For at få et “flat top” udseende, skal håret på toppen af hovedet klippes ved hjælp af en kam i stedet for ved brug af afstandskam.
- Brug kortere afstandskam for at få kortere hår i siderne og nakken. Friser håret og se efter om der er nogle ujævne steder.

RENGØRING

Håarklipperen skal rengøres med en fugtig klud.

Opbevar altid håarklipperen på et tørt sted.

Skæret kan tages af for lettere rengøring.

GARANTIEN GÆLDER IKKE

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været utsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR:

Adexi A/S
Adexi AB

Der tages forbehold for trykfejl.

NO

For å få best mulig nytte av den nye hårklipperen med keramiske blader bør du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker den for første gang.

Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

- Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
- Apparatet er sprutsikkert og kan brukes i dusjen.
- Apparatet må imidlertid ikke legges i noen form for væske.
- Ikke bruk apparatet dersom det er skadet. Lever det inn til en fagmann for reparasjon, da det er nødvendig med spesialverktøy.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Hårklipperen er utstyrt med et vedlikeholdsfrift keramisk blad. Bladet holder seg skarpt og trenger ikke å slipes.

Klipperen kan skylles ren under rennende vann.

Lading

Denne hårklipperen er oppladbar. Når batteriene lades, kan du se et røt lys på apparatet ved siden av ordet "Charge". Når batteriene er fulladet, vises et grønt lys ved siden av ordet "Full".

Ladebasen slår seg automatisk av etter 12 timer.

FØR KLIPPING:

- Personen som blir klippet, må sitte slik at hodet er i høyde med øynene til personen som klipper, slik at denne har best mulig overblikk.
- Gre alltid håret før du begynner å klippe for å fjerne eventuelle floker.
- Legg et håndkle rundt nakken på personen som skal klippes.

SMARTE TIPS

- Klipp håret i et rolig og jevnt tempo og bruk korte bevegelser.
- Klipp bare litt hår om gangen – du kan alltid klippe mer senere.
- Gre håret ofte mens du klipper.
- Når du klipper hår med denne klipperen, er det best at håret er tørt. Det er lettere å se hvor mye hår som er klippet av når håret er tørt enn når det er vått.
- Å klippe hår krever øvelse. Derfor er det bedre å la håret være litt lengre enn ønsket de første gangene inntil du blir vant til å bruke klipperen. Når du føler deg sikker på at du kan kontrollere den, kan du klippe håret så kort som du ønsker.

INNHOLD

1. Hårklipper
2. Saks
3. Rensebørste
4. Lader
5. Adapter for lader
6. Klippekam 3 mm hår
7. Klippekam 6 mm hår
8. Klippekam 9 mm hår
9. Klippekam 12 mm hår
10. Klippekam 16 mm hår
11. Klippekam 20 mm hår
12. Uttynningskam



- En klippekam settes fast i holderne på sidene av hårklipperen.
- For å oppnå en jevn klipp skal du la klipperen gjøre arbeidet selv – ikke skubb den raskt gjennom håret. Husk å gre håret med jevne mellomrom for å fjerne løse hår og kontrollere om det er ujevne områder.

SLIK KLIPPER DU HÅRET:

Trinn 1 – nederste del av nakken:

- Sett på klippekammen på 3 mm eller 6 mm.
- Hold hårklipperen med bladet/kutteren oppover. Start midt på hodet der det buer ned mot nakken.
- Hold klipperen slik at den ligger behagelig i hånden og hold den stødig inn mot hodet med tennene pekende oppover. Løft klipperen ofte slik at den bare kutter litt om gangen mens den jobber seg opp- og utover gjennom håret.
- Mens du klipper, skal du løfte klipperens hode mot deg selv med små mellomrom. Fortsett å klippe håret i nakken, fra den nederste hårgrensen til toppen av ørene.

Trinn 2 – bakhodet:

- Bytt til en av de lengre klippekammene og klipp resten av nakkeområdet.

Trinn 3 – sidene av hodet:

- Bytt til en av de kortere klippekammene og klipp kinnskjegget. Etterpå skifter du til en lengre kam og fortsetter å klippe til toppen av hodet.

Trinn 4 – toppen av hodet:

- Bruk den lengste klippekammen og klipp håret på toppen ved å starte bak og jobbe deg fremover mot hårveksten. Noen ganger blir du nødt til å arbeide motsatt vei.
- Hvis du ønsker lengre klipp, bruker du kammen som følger med klipperen til å løfte håret på toppen av hodet. La så klipperen kjøre over kammen og klippe håret i ønsket lengde. Du kan også bruke fingrene. Jobb deg alltid fremover. Håret kan klippes kortere ved å endre avstanden fra hodebunnen til kammen/fingrene. Gre bort løst hår og se etter om det er ujevne områder.

Trinn 5

Til slutt brukes klipperen uten klippekam for en tettere klipp i nakken og rundt ørene.

Snu klipperen for å få jevn klipp ved kinnskjegget. Press klipperen forsiktig og jevnt inn mot huden og kjør den nedover. På den måten oppnår du omtrent samme resultat som med en barbermanusk.

Kort klipp

- Begynn med den lengste klippekammen, start nederst i nakken og jobb deg opp mot issen. Hold klippekammen flatt ned mot hodebunnen og jobb deg langsomt gjennom håret.
- Når du skal klippe på sidene, går du frem på samme måte som for nakken.
- For å få en "flat topp" klipper du håret på toppen av hodet ved hjelp av en kam i stedet for å bruke en klippekam.
- Bruk en kortere klippekam til kortere hår på sidene og i nakken. Gre håret og se etter om det er ujevne områder.

RENGJØRING

Klipperen kan skylles ren under rennende vann.

Oppbevar alltid hårklipperen på et tørt sted.

Bladene kan tas ut for enkel rengjøring.

GARANTIEN GJELDER IKKE:

- Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.
- Dersom apparatet er blitt reparert av uautoriserte personer.

MILJØTIPS

Når et elektrisk eller elektronisk apparat ikke fungerer lenger, bør det bortskaffes på en miljøvennlig måte. Apparatet bør avhendes i samsvar med bestemmelsene som gjelder i din kommune. I de fleste tilfeller kan slike produkter leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR:

Adexi AB

Adexi A/S

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Saadaksesi parhaan tuloksen uudella märkänä ja kuivana käytettäväällä keraamisella terällä varustetulla hiustenleikkuukoneellasi, lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Näin voit palata lukemaan koneen eri toiminnoista.

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Kone on roiskesuojattu, ja sitä voidaan käyttää suihkussa.
- Älä kuitenkaan upota konetta mihinkään nesteesseen.
- Jos kone vaurioituu, älä käytä sitä. Anna korjaus ammattilaisen tehtäväksi, koska siinä tarvitaan erikoistyökaluja.
- Kone on pidettävä lasten ulottumattomissa.

Hiustenleikkuukoneessa on keraaminen terä, jota ei tarvitse huolata. Terä pysyy teräväänä, eikä sitä tarvitse teroitetaa. Kone voidaan huuhdella juoksevan veden alla.

Lataaminen

Laitteen punainen "CHARGE"-merkkivalo palaa laitteen latautuessa. Kun koneen akut ovat latautuneet täyteen, vihreä valo Full-sanan vieressä sytyy.

Pöytälaturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä 12 tunnin kuluttua.

ENNEN HIUSTENLEIKKUUTA:

- Henkilön, jonka hiuksia leikataan, täytyy istua niin, että hänen päänsä on konetta käyttävän henkilön silmien tasolla. Nämä hiustenleikkaajalla on paras näkyvyys.
- Kampaa hiukset aina ennen leikkaamista, jotta ne eivät ole takussa.
- Aseta henkilön niskan ympärille pyyhe.

MUUTAMA VINKKI

- Leikkaa hiukset rauhallisesti käyttäen tasaisia lyhyitä liikkeitä.
- Leikkaa vain pieni määrä hiukset kerralla – voit aina leikata myöhemmin lisää.
- Kampaa hiukset usein, kun leikkaat niitä.
- Kun leikkaat hiukset tällä koneella, on parempi, jos hiukset ovat kuivat eivätkä märät. Kuivia hiukset leikatessa on helpompi säättää, kuinka paljon hiusta leikataan.
- Hiusten leikkaaminen vaatii kokemusta, joten on parempi jättää hiukset hieman haluamaasi pidemmiksi muutamalla ensimmäisellä kerralla, kun vielä totuttelet hiustenleikkuukoneen käyttöön. Kun luotat kykyysi käyttää konetta, voit leikata hiukset haluttuun pituuteen.

SISÄLTÖ

1. Hiustenleikkuukone
2. Sakset
3. Puhdistusharja
4. Laturi
5. Laturin sovitin
6. Ohjauskampa 3 mm:n hiuksiille
7. Ohjauskampa 6 mm:n hiuksiille
8. Ohjauskampa 9 mm:n hiuksiille
9. Ohjauskampa 12 mm:n hiuksiille
10. Ohjauskampa 16 mm:n hiuksiille
11. Ohjauskampa 20 mm:n hiuksiille
12. Ohennuskampa



- Kiinnitä ohjauskampa paikalleen asettamalla se tiukasti hiustenleikkuukoneen sivuilla sijaitseviin pidikkeisiin.
- Saat tasaisen jäljen, kun annat koneen itse hoitaa työn – älä pakota konetta hiusten läpi. Muista kammata hiukset tasaisin väliajoin, jotta saat irtohiukset poistettua. Nämä näet paremmin epätasaiset leikkuukohdat.

HIUSTEN LEIKKAAMINEN:

Vaihe 1 – niskan alaosa:

- Kiinnitä koneeseen 3 mm:n tai 6 mm:n ohjauskampa
- Pidä konetta niin, että terä/leikkuuosa osoittaa ylöspäin, ja aloita leikkaaminen niskan juuresta pään keskeltä.
- Pidä konetta niin, että se tuntuu istuvan mukavasti käteesi. Pidä kone tasaisesti päättä vasten niin, että hampaat osoittavat ylöspäin. Nosta konetta ylös lyhin väliajoin niin, että se leikkaa ylöspäin ja ulospäin hiusten läpi. Nämä leikkaat hiusta vähän kerrallaan.
- Nosta leikatessasi koneen yläosaa taaksepäin itseäsi kohti lyhin väliajoin. Jatka hiusten leikkaamista niskasta hiusten alarajasta korvien päälle.

Vaihe 2 – pään takaosa

- Vaihda koneeseen pidempi ohjauskampa ja leikkaa loput niskanalueen hiuksista.

Vaihe 3 – pään sivuosat:

- Vaihda koneeseen lyhyempi ohjauskampa ja siisti pulisongit (korvien edessä olevat hiukset). Vaihda sitten pidempään ohjauskampaan ja jatka hiusten leikkaamista pään yläosaan.

Vaihe 4 – pään yläosa:

- Käytä pisintä ohjauskampaa leikatessasi pään yläosan hiukset. Aloita leikkaaminen takaa ja jatka leikkaamista eteenpäin hiusten kasvusuuntaa vastaan. Joskus on tarpeen leikata hiukset myös vastakkaiseen suuntaan.
- Kun haluat jättää hiukset pidemmiksi, nosta pään yläosan hiukset koneen mukana toimitetulla kammalla. Leikkaa hiukset haluttuun pituuteen liikuttamalla konetta kamman yli. Voit käyttää kamman sijasta myös sormiasi. Työskentele aina niin, että etenet takaosasta eteenpäin. Voit leikata hiukset lyhyemmillä muuttamalla päänahana ja kamman/sormien etäisyyttä. Kampaa irtohiukset pois ja tarkista, onko hiukiin jäynti epätasaisesti leikattuja kohtia.

Vaihe 5

Leikkaa lopuksi koneella ilman mitään ohjauskampaa, jotta saat lyhyemmät hiukset niskan ala- ja sivuosiin ja korvien sivuille. Saat tasaisen jäljen pulisonkien alueelle käänämällä hiustenleikkukoneen ympäri. Paina konetta varoen ja tasaisesti ihoa vasten ja liikuta konetta alaspäin, jolloin se toimii kuin partakone.

Lyhyet hiustenleikkumallit

- Leikkaa pisintä ohjauskampaa käyttäen niskan juuresta alkaen kohti pään yläosaa. Pidä ohjauskampaa tasaisesti päänahkaa vasten ja etene hitaasti hiusten läpi.
- Kun leikkaat sivuosia, toimi kuten niskassa.
- Saat hiukiin tasaiselta näyttäväni yläosan, kun leikkaat ne käyttäen kampaa koneen ohjauskamman sijasta.
- Kun haluat lyhyemmät sivu- ja niskahiukset, käytä lyhyempää ohjauskampaa. Kampaa hiukset ja tarkista, onko hiukiin jäynti epätasaisesti leikattuja kohtia.

PUHDISTUS

Kone voidaan huuhdella juoksevan veden alla.

Säilytä konetta aina kuivassa paikassa.

Terät voidaan irrottaa, jolloin puhdistus on helppoa.

TAKUU EI OLE VOIMASSA

- jos edellä mainittuja ohjeita ei noudataeta
- jos konetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt joitain muita vaurioita
- jos laitetta on korjattu luvattomasti.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Laite on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Sähkölaitteet voi usein toimittaa paikalliseen kierrätykseskukseen.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja rakennetta, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

MAAHANTUOJA:

Adexi AB

Adexi A/S

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

UK

To get the best out of your new wet/dry hair trimmers with ceramic blades, please read these instructions carefully before using them for the first time.

We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the device.

- Be sure to read the instructions thoroughly before use.
- The device is splashproof and can be used in the bath.
- The device must not, however, be submerged in any form of liquid.
- If the device becomes damaged, please do not use it. Take it to a specialist for repair, as special tools are required.
- The device must be kept out of the reach of children.

The hair trimmer has a maintenance-free ceramic blade. The blade remains sharp and does not require sharpening.

The trimmer can be rinsed under running water.

Charging

This hair trimmer is rechargeable. When the internal batteries are charging, a red light appears on the device next to the word 'Charge'. When they are fully charged, a green light appears next to the word 'Full'.

The charger base switches off automatically after 12 hours.

BEFORE CUTTING:

- The person whose hair is being cut must sit so that their head is at eye level with the person doing the cutting. This offers the best view.
- Always comb the hair before cutting so that it is not tangled.
- Place a towel around the neck of the person having their hair cut.

A FEW TIPS

- Cut the hair in a calm and steady manner, using short strokes.
- Only cut a little hair at a time – you can always cut off more later.
- Comb the hair frequently as you cut.
- When cutting hair using this trimmer, it is better for hair to be dry than wet. Dry hair makes it easier to control how much hair is being cut off.
- Cutting hair requires practice, so it is better to leave the hair slightly longer than you want the first few times, until you get used to using the trimmers. When you feel that you can control them confidently, cut it to the desired length.

CONTENTS

1. Hair trimmers
2. Scissors
3. Cleaning brush
4. Charger
5. Adapter for charger
6. Guide comb 3 mm hair.
7. Guide comb 6 mm hair.
8. Guide comb 9 mm hair.
9. Guide comb 12 mm hair.
10. Guide comb 16 mm hair.
11. Guide comb 20 mm hair.
12. Thinning comb



- To attach a guide comb, affix it firmly to the holders at the side of the trimmers.
- For an even cut, let the trimmers do the work – don't force them through the hair. Remember to comb the hair at regular intervals to remove loose hair, and to see if there are any uneven sections.

HOW TO CUT HAIR:

Step 1 – lower neck:

- Attach 3 mm or 6 mm guide comb
- Hold the trimmer with the blade/cutter turned upwards, and start at the middle of the head at the nape of the neck.
- Hold the trimmer so that it feels comfortable in your hand, and keep it steady against the head, with the teeth pointing upwards. Lift the trimmer at small intervals, so that it works its way upwards and outwards, through the hair, cutting a little at a time.
- As you cut, lift the head of the trimmer back towards yourself at small intervals. Continue cutting the hair on the neck, from the base of the hairline to the top of the ears.

Step 2 – the back of the head

- Change to one of the longer guide combs and trim the rest of the neck area.

Step 3 – the sides of the head:

- Change to one of the shorter guide combs and trim the sideburns (the hair just in front of the ears). After this, switch to a longer guide comb, and continue to cut to the top of the head.

Step 4 – the top of the head:

- Use the longest guide comb and trim the topmost hair, starting from the back and working your way forward, in the opposite direction to the actual hair growth. Sometimes it is necessary to cut the hair the opposite way.

- For a longer cut, use the comb that accompanies the trimmer to lift the hair on the top of the head. Then let the trimmer pass over the comb to cut the hair to the desired length. You can also use your fingers for this. Always work from the back forwards. You can cut the hair shorter by altering the distance from the scalp to the comb/your fingers. Comb any loose hair out, and check to see if there are any uneven sections.

Step 5

- Finally, use the trimmer without attaching a guide comb for a closer cut around the base and sides of the neck and ears.
- To achieve an even cut around the sideburns, turn the trimmer over. Press the trimmer gently and steadily against the skin and run it downwards to achieve a result similar to that of a razor.

Short cuts

- Using the longest guide comb, start at the base of the neck and then work up towards the crown. Hold the guide comb down flat against the scalp and work slowly through the hair.
- When cutting the sides, use the same procedure as for the neck.
- To achieve a 'flat top' look, cut the hair on the top of the head using a comb instead of a guide comb.
- Use a shorter guide comb for shorter hair at the sides and on the neck. Comb the hair and check to see if there are any uneven sections.

CLEANING

The trimmers can be rinsed under running water.

Always keep the trimmers in a dry place.

The blades can be removed for easy cleaning.

THE GUARANTEE DOES NOT APPLY

- If the instructions given above are not observed.
- If the device has been mishandled, subjected to rough treatment or has suffered any other form of damage.
- If the device has been subject to unauthorised repairs.

ENVIRONMENTAL TIPS

Once any electrical or electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental damage. The device should be disposed of in accordance with the applicable regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER:

Adexi A/S

Adexi AB

We take reservations for printing errors.

DE

Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Nass-/Trockenhaarschneider mit keramischer Klinge zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.

- Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch.
- Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann im Badezimmer benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht für längere Zeit in Flüssigkeiten getaucht werden.
- Sollte das Gerät beschädigt werden, so benutzen Sie es bitte nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, da Spezialwerkzeug erforderlich ist.
- Das Gerät ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Der Haarschneider hat eine wartungsfreie keramische Klinge. Diese bleibt scharf und muss nicht geschliffen werden. Der Haarschneider kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Aufladen

Dieser Haarschneider wird von wiederaufladbaren Batterien betrieben. Beim Aufladen leuchtet eine rote Lampe am Gerät mit der Bezeichnung „Charge“. Ist das Gerät voll aufgeladen, so leuchtet eine grüne Lampe mit der Bezeichnung „full“.

Die Ladefähigkeit schaltet nach 12 Stunden automatisch ab.

VOR DEM SCHNEIDEN

- Die Person, deren Haare geschnitten werden sollen, muss so sitzen, dass sich der Kopf in Augenhöhe des Schneidenden befindet. Das ergibt den besten Überblick.
- Das Haar vor dem Schneiden stets kämmen, damit es nicht verfilzt ist.
- Ein Handtuch um die Schulter der zu behandelnden Person legen.

TIPPS

- Das Haar vorsichtig, mit kurzen Bewegungen schneiden.
- Nach und nach nur jeweils etwas Haar abschneiden.
- Während des Schneidens ist das Haar häufig zu kämmen.
- Das Haar sollte eher trocken als nass sein. Bei trockenem Haar ist die abgeschnittene Menge leichter zu kontrollieren.
- Haarschneiden erfordert Übung. Lassen Sie das Haar deshalb die ersten paar Male lieber etwas länger als gewünscht, bis Sie mit der Anwendung des Haarschneiders vertraut sind. Wenn man das Gefühl hat, den Haarschneider gut zu beherrschen, kann man das Haar auf die gewünschte Länge schneiden.

INHALT

1. Haarschneider
2. Schere
3. Reinigungsbürste
4. Ladegerät
5. Adapter für Ladegerät
6. Distanzkamm 3 mm Haar
7. Distanzkamm 6 mm Haar
8. Distanzkamm 9 mm Haar
9. Distanzkamm 12 mm Haar
10. Distanzkamm 16 mm Haar
11. Distanzkamm 20 mm Haar
12. Ausdünnungskamm



- Ein Distanzkamm wird auf die Halterungen an den Seiten des Haarschneiders aufgesetzt. Auf festen Sitz achten.
- Für einen gleichmäßigen Schnitt lassen Sie den Haarschneider die Arbeit machen, führen Sie ihn nicht schnell durch das Haar. Denken Sie daran, das Haar immer wieder zu kämmen, um lose Haare zu entfernen und um etwaige unebene Stellen zu erkennen.

HAARE SCHNEIDEN

1. Schritt - unterer Teil des Nackens:

- Distanzkamm 3 mm oder 6 mm aufsetzen.
- Das Gerät mit der Klinge nach oben halten. Am unteren Teil des Nackens in Kopfmitte beginnen.
- Den Haarschneider so halten, dass er angenehm in Ihrer Hand liegt, und ihn ruhig, mit den Zähnen nach oben weisend an den Kopf halten. Den Schneider in kleinen Intervallen nach oben führen, so dass er sich nach oben und nach außen durch das Haar arbeitet und jeweils nur ein wenig abschneidet.
- Während Sie schneiden, führen Sie den Kopf des Haarschneiders in kleinen Intervallen nach oben und zu sich hin. Mit dem Nackenschneiden von der unteren Haargrenze bis zu den Spitzen der Ohren fortfahren.

2. Schritt - Hinterkopf:

- Einen der längeren Distanzkämme wählen und den Rest des Nackens schneiden.

3. Schritt - Kopfseiten:

- Einen der kürzeren Distanzkämme wählen und die Koteletten, die Haare direkt neben den Ohren, schneiden. Zu einem längeren Distanzkamm wechseln und bis zur Spitze des Kopfes fortfahren.

4. Schritt - oben auf dem Kopf:

- Die längsten Distanzkämme benutzen. Beginnen Sie hinten und arbeiten Sie sich voran, um die obersten Haare zu schneiden, und zwar in der entgegengesetzten Richtung zum normalen Haarwuchs. Manchmal muss man jedoch in die andere Richtung arbeiten.
- Für einen längeren Haarschnitt kann der mitgelieferte Kamm zum Anheben des Haares oben auf dem Kopf verwendet werden. Haarschneider auf dem Kamm bewegen und das Haar auf die gewünschte Länge schneiden. Auch die Finger können benutzt werden. Immer von hinten nach vorn arbeiten. Durch Änderung des Abstandes zwischen Kopfhaut und Kamm/Fingern kann das Haar kürzer geschnitten werden. Lose Haare durch Kämmen entfernen, Haar auf unebene Stellen überprüfen.

5. Schritt

Zuletzt den Haarschneider ohne Distanzkamm für einen dichten Schnitt um das Fundament und an den Nacken- und Ohrenseiten benutzen.

Für einen geraden Schnitt an den Koteletten den Haarschneider umdrehen und ihn vorsichtig an die Haut drücken und nach unten führen. So erreichen Sie ein Ergebnis, das nahezu ebenso gut ist wie beim Gebrauch eines Rasierers.

Kurze Schnitte

- Mit dem längsten Distanzkamm beginnen, ganz unten am Nacken beginnen und bis zur Spitze des Kopfes arbeiten. Den Distanzkamm flach an die Kopfhaut halten und langsam durch das Haar arbeiten.
- Beim Schneiden der Seiten wie beim Nacken vorgehen.
- Für ein „Flat Top“-Aussehen ist das Haar oben auf dem Kopf mithilfe eines Kamms statt eines Distanzkamms zu schneiden.
- Für kürzeres Haar an den Seiten und im Nacken einen kürzeren Distanzkamm benutzen. Das Haar kämmen und auf unebene Stellen prüfen.

REINIGUNG

Der Haarschneider kann unter fließendem Wasser abgespült werden.

Das Gerät immer an einem trockenen Ort aufbewahren.

Die Klinge ist zur leichteren Reinigung abnehmbar.

UMWELTTIPPS

Ein Elektro-/Elektronikgerät ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.

DIE GARANTIE GILT NICHT

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, ihm Gewalt oder anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR:

Adexi A/S

Adexi AB

Irrtümer und Fehler vorbehalten

Aby móc skorzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez nową maszynkę do strzyżenia włosów suchych oraz mokrych, posiadającej ostrze ceramiczne, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Zaleca się zachowanie tych instrukcji do przyszłego użytku, na wypadek potrzeby przypomnienia sobie sposobu korzystania z funkcji urządzenia.

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze instrukcjami.
- Urządzenie jest wodoodporne i może być używane podczas kąpieli.
- Jednak nie może być ono zanurzane w płynach w jakiekolwiek postaci.
- Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie należy go dalej używać. Jego naprawa wymaga specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi.
- Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.

Maszynka do strzyżenia posiada ceramiczne ostrze, które nie wymaga konserwacji. Pozostaje ono ostre i nie wymaga ostrzenia.

Maszynkę można przemyć pod bieżącą wodą.

Ładowanie

Prezentowana maszynka do strzyżenia jest zasilana z akumulatora. Podczas ładowania akumulatora na urządzeniu zapala się czerwony lampka obok słowa „Charge” (Ładowanie). Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, zapala się zielona lampka obok słowa „Full” (Pełen). Ładowarka wyłącza się automatycznie po 12 godzinach.

PRZED STRZYŻENIEM:

- Osoba strzyżona musi siedzieć tak, aby czubek jej głowy znajdował się na poziomie oczu osoby strzygącej. Taka pozycja zapewnia najlepsze pole widzenia.
- Przed strzyżeniem zawsze rozczesz włosy tak, aby nie były spletané.
- Zakryj szyję osoby strzyżonej ręcznikiem.

PARĘ RAD:

- Obcinaj włosy w spokojny i równomierny sposób, wykonując krótkie pociągnięcia.
- Obcinaj włosy małymi porcjami – później zawsze możesz przyciąć je bardziej.
- Podczas strzyżenia często przeczesuj włosy.
- Jeśli przycinasz włosy używając tej maszynki, najlepiej, aby były one suche. Suche włosy sprawiają, że łatwiej jest kontrolować ich ilość przeznaczoną do obcięcia.

- Strzyżenie wymaga praktyki, dlatego przy pierwszych paru zabiegach lepiej zostawić nieco dłuższe włosy niż sobie życzysz, dopóki nie nabierzesz większej wprawy w obsłudze maszynki. Kiedy stwierdzisz, że masz już wystarczającą wprawę, obcinaj je do żądanej długości.

ZAWARTOÅ

1. Maszynki do włosów
2. Nożyczki
3. Szczoteczka do czyszczenia
4. Ładowarka
5. Zasilacz do ładowarki
6. Grzebień prowadzący 3 mm.
7. Grzebień prowadzący 6 mm.
8. Grzebień prowadzący 9 mm.
9. Grzebień prowadzący 12 mm.
10. Grzebień prowadzący 16 mm.
11. Grzebień prowadzący 20 mm.
12. Grzebień cieniujący



- Aby założyć grzebień prowadzący, przymocuj go mocno do uchwytów znajdujących się po bokach maszynki.
- Aby równo przyciąć włosy, prowadź maszynkę w równomiernym tempie, ale nie na siłę. Pamiętaj o regularnym przeczesywaniu włosów w celu usunięcia ściętych włosów oraz sprawdzenia, czy są one równomiernie przycięte w każdym miejscu.

JAK STRZYC:

Krok 1 – pochyl głowę:

- Załóż grzebień prowadzący o długości 3 lub 6 mm.
- Ustaw maszynkę ostrzem do góry i zacznij strzyżenie od środkowej części karku.
- Chwyć maszynkę tak, aby wygodnie leżała w ręce, i przyłoż ją pewnie do głowy z ząbkami grzebienia skierowanymi do góry. Przesuwaj maszynkę w równych odstępach w górę i na boki, obcinając włosy małymi porcjami.
- Podczas strzyżenia, odchylaj główkę maszynki do siebie po przycięciu niewielkiego odcinka. Strzyżenie należy prowadzić od linii włosów szty po górną linię uszu.

Krok 2 – tylnia część głowy:

- Załóż grzebień prowadzący o większej długości i przytnij pozostały obszar szty.

Krok 3 – boczne części głowy:

- Załóż jeden z krótszych grzebieni prowadzących i przytnij baczki (włosy znajdujące się przed uszami). Następnie zmień grzebień na dłuższy i kontynuuj strzyżenie w kierunku górnej części głowy.

Krok 4 – górna część głowy:

- Użyj najdłuższego grzebienia prowadzącego do strzyżenia górnej części głowy; zacznij od czoła i przesuwaj maszynkę do tyłu, w kierunku przeciwnym do rosnących włosów. Czasami konieczne jest wykonanie tej czynności w sposób odwrotny do wskazanego.
- Jeśli chcesz tylko trochę skrócić włosy, posłuż się zwykłym grzebieniem dołączonym do zestawu w celu uniesienia włosów górnej części głowy. Wtedy przejdź maszynką po powierzchni grzebienia i zetnij wystające włosy do żądanej długości. Do wykonania tej czynności można również posłużyć się palcami. Strzyż zawsze w kierunku od czoła do tylniej części głowy. Długość włosów możesz regulować poprzez zmieniąc odległość grzebienia/palców od skóry głowy. Wyczysz obcięte włosy w celu sprawdzenia, czy wszystkie miejsca są przystrzyżone równomiernie.

Krok 5

- Na koniec użyj maszynki bez założonego grzebienia prowadzącego w celu dokładnego przycięcia włosów podstawy głowy i jej bocznych części oraz okolic uszu.
- Aby równo przyciąć baczki, obróć maszynkę elementem tnącym do skóry. Przyciśnij ją delikatnie i równo do skóry, a następnie przesuń w dół – osiągniesz w ten sposób efekt cięcia brzytwą.

Krótko przycięte włosy

- Używając najdłuższego grzebienia prowadzącego zacznij strzyżenie od karku i przesuwaj się w kierunku wierzchołka głowy. Upewnij się, że grzebień dokładnie przylega do skóry głowy i powoli przesuwaj maszynkę.
- Przycinając boczne części głowy zastosuj procedurę strzyżenia karku.
- Aby uzyskać fryzurę o płaskim wierzchu, obetnij włosy na wierzchołku głowy używając zwykłego grzebienia zamiast grzebienia prowadzącego.
- Użyj krótszego grzebienia prowadzącego, aby dokładniej przystrzyc włosy po bokach i na karku. Przeczesz włosy w celu sprawdzenia, czy wszystkie miejsca są równo przystrzyżone.

CZYSZCZENIE

Maszynkę można przemywać pod bieżącą wodą.

Maszynkę należy przechowywać w suchym miejscu.

Ostrza można wyjąć w celu ich wyczyszczenia.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZYPADKI:

- Nie przestrzeganie powyżej podanych instrukcji.
- Użycie urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem, nieostrożne użytkowanie oraz spowodowanie różnej postaci uszkodzeń.
- Oddanie urządzenia do nieautoryzowanych punktów naprawy.

OCHRONA RODOWISKA

Wszelkie nie funkcjonujące już urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usunięte w taki sposób, aby zminimalizować ich zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powyższe urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami władz lokalnych. W większości przypadków produkty tego typu można oddać do lokalnych zakładów utylizacyjnych.

Z powodu ciągłego udoskonalania naszych produktów w zakresie ich działania i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Importer

Adexi A/S

Adexi AB

Z zastrzeżeniem ew. błędów w druku

Чтобы максимально использовать возможности новой машинки для стрижки сухих и влажных волос с керамическим лезвиями, внимательно прочтите данные инструкции перед первым использованием.

Кроме того, рекомендуется сохранить эти инструкции, чтобы в будущем можно было вспомнить некоторые функции устройства.

- Обязательно прочтайте инструкции перед использованием.
- Устройство имеет защиту от брызг, что позволяет использовать его в ванной комнате.
- Однако не допускайте погружения устройства в любую жидкость.
- Не используйте устройство, если оно повреждено. Обратитесь к специалисту, поскольку для ремонта требуются специальные инструменты.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

В машинке для стрижки волос используется керамическое лезвие, не требующее обслуживания. Лезвие остается острым и не требует заточки.

Стригущую насадку можно промыть под струей воды.

Зарядка

Данную машину для стрижки волос можно подзаряжать. Во время зарядки горит индикатор “CHARGE”. После полной зарядки аккумуляторов загорается зеленый индикатор рядом со словом “Full”.

Зарядное устройство автоматически отключается через 12 часов.

ПЕРЕД СТРИЖКОЙ:

- Клиент должен сидеть так, чтобы его голова находилась примерно на уровне глаз человека, выполняющего стрижку. При этом обеспечивается лучший обзор.
- Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они не спутывались.
- Обмотайте полотенце вокруг шеи и плеч подстригаемого.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

- Подстригайте волосы спокойно и равномерно короткими движениями.
- Снимайте только немного волос за один раз; оставшиеся волосы можно состричь позднее.
- Во время работы чаще расчесывайте волосы.
- При стрижке волос с помощью данной машинки желательно, чтобы волосы были сухими, а не влажными. Когда волосы сухие, гораздо проще следить, сколько срезается волос.

- Стрижка волос требует практики, поэтому при первых нескольких стрижках целесообразно оставлять волосы подлиннее, пока вы не привыкните к машинке. Когда вы научитесь полностью контролировать длину волос, состригите волосы до необходимой длины.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Машинка для стрижки волос
2. Ножницы
3. Чистящая щетка
4. ардное устройство
5. Адаптер для зарядного устройства
6. Направляющий гребень для 3 мм волос.
7. Направляющий гребень для 6 мм волос.
8. Направляющий гребень для 9 мм волос.
9. Направляющий гребень для 12 мм волос.
- 10 Направляющий гребень для 16 мм волос.
11. Направляющий гребень для 20 мм волос.
12. Гребень с редкими зубьями



- Чтобы прикрепить направляющий гребень, прикрепите ее к держателям сбоку на машинке.
- Чтобы волосы срезались ровно, машинку следует перемещать без усилий, чтобы волосы успевали состригаться. Не забывайте через равномерные интервалы расчесывать волосы, чтобы удалить состриженные волосы и определить места, где волосы подстрижены неровно.

ПРОЦЕДУРА СТРИЖКИ:

Шаг 1 - наклоните шею:

- Прикрепите 3 мм или 6 мм направляющий гребень
- Держите машинку режущей насадкой вверх и начните с середины головы с задней части шеи.
- Держите машинку так, чтобы она удобно размещалась в руке. Приложите ее ровно к голове так, чтобы зубчики были направлены вверх. Через короткие промежутки поднимайте машинку, чтобы она продвигалась вверх и вниз, состригая каждый раз небольшое количество волос.
- Во время стрижки через короткие промежутки поднимайте головку машинки назад на себя. Продолжите стрижку волос на шее снизу от линии волос до верней части ушей.

Шаг 2 - задняя часть головы

- Замените насадку, установив более длинный направляющий гребень, и подстригите оставшуюся область шеи.

Шаг 3 - стрижка с боков:

- Замените насадку, установив один из коротких направляющих гребней, и подстригите бачки (волосы перед ушами). После этого переключитесь на более длинный направляющий гребень и продолжите стрижку в верней части головы.

Шаг 4 - верхняя часть головы:

- Используя самый длинный направляющий гребень, подстригите волосы на макушке, начиная сзади и продвигаясь вперед, против роста волос. Иногда требуется стричь волосы в противоположном направлении.
- Чтобы сделать стрижку подлиннее, с помощью гребня, входящего в комплект машинки, поднимите волосы на верхней части головы. Затем пройдитесь машинкой над гребнем, чтобы срезать волосы до необходимой длины. Для этого можно использовать пальцы. Всегда следует подстригать сзади вперед. Волосы можно состричь покороче. Для этого измените расстояние от головы до гребня или пальцев. Расчешите волосы гребнем, чтобы удалить состриженные волосы и определить места, где волосы подстрижены неровно.

Шаг 5

Наконец, снимите направляющий гребень с машинки, чтобы состричь волосы у основания и по сторонам шеи, а также вокруг ушей.

Чтобы сделать более равномерную стрижку вокруг бачков, переверните машинку. Аккуратно равномерно прижмите машинку к коже и проведите вниз, чтобы добиться приблизительно того же результата, что и при использовании бритвы.

Коротки стрижки

- Используя самый длинный направляющий гребень, начните у основания шеи и продвигайтесь вверх в сторону макушки. Приложите направляющий гребень ровно к голове и медленно пройдите по волосам.
- Во время стрижки по бокам используйте ту же процедуру, что и для шеи.
- Чтобы сделать “ровную площадку” на голове, используйте для стрижки волос на верхней части головы обычный гребень, а не направляющий.
- Чтобы сделать волосы короче по бокам и на шее, используйте более короткий направляющий гребень. Расчешите волосы и проверьте, не остались ли места, где волосы подстрижены неровно.

ЧИСТКА

Стригущую насадку можно промыть под струей воды.

Храните стригущую насадку в сухом месте.

Лезвия можно снимать для упрощения чистки.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ

- Невыполнение вышеуказанных инструкций.
- Неправильное или грубое обращение с устройством, наличие любого повреждения.
- Несанкционированный ремонт устройства.

СОВЕТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Если электрическое или электронное устройство не работает, его следует утилизировать таким образом, чтобы вред окружающей среде был минимальный. Утилизация устройства должна выполняться в соответствии с действующими правилами. В большинстве случаев устройства следует отнести в местное предприятие по переработке.

В виду постоянной работы по улучшению функциональных возможностей и дизайна наших товаров мы оставляем за собой право изменять изделие без предварительного уведомления.

Импортёр

ADEKSI A/B

ADEKSI A/C

Производитель и импортёр не несут ответственности за возможные опечатки в тексте.

