

Compact Keyboard

Keyboard Help List	US
Tastaturaufbaublatt	DE
Liste d'Aide du clavier	FR
Lista de ayuda del teclado	ES
キーボードヘルプ一覧	JP

PEGA-KB100

This Keyboard Help List is the PDF version of the Keyboard Help found in KB Utility on your CLIÉ handheld.

To display the Keyboard Help screen on your CLIÉ handheld, refer to "Viewing The Help" in the supplied operating instructions.

Basic operations

- To type characters in purple, type appropriate key together with the Fn key.
- To type in capitals continuously, press CapsLock. To return to normal typing, press CapsLock again.
- Press CapsLock while holding down the Fn key to switch to 10-key mode.
To return to normal mode, press CapsLock and Fn key again.

Edit

Keys to press simultaneously	Function	US
Ctrl + C	Copy the selected text	
Ctrl + D	Delete the selected text	
Ctrl + V	Paste the copied or cut text	
Ctrl + X	Cut the selected text	
Ctrl + U	Undo text editing	
Ctrl + Z		
Shift + Right/Left	Select a continuing/preceding text	
Shift + Up/Down	Select a preceding/continuing line	
Ctrl + Right/Left	Move the cursor one word to the right/left	
Ctrl + Shift + Right/Left	Select one word to the right/left	
Fn + Right/Left, Cmd + Right/Left	Jump to the end/head of the line	
Fn + Shift + Right/Left, Cmd + Shift + Right/Left	Select to the end/head of the line	

Functions

Keys to press simultaneously	Function
Ctrl + G	Show/hide the silkscreen (model-dependent)
Ctrl + H	Go to the Home screen
Fn + Home	
Ctrl + L	Turn the backlight on/off
Ctrl + M	Display the menu
Fn + Menu	
Ctrl + O	Go to the previous field
Ctrl + Shift + Tab	
Ctrl + P	Go to the next field
Ctrl + Tab	
Fn + Calc	Launch Calculator
Cmd + 1~0	Launch Applications defined by Keyboard Utility
Fn + Cmd	Enter Shortcut command*

* You can only use the shortcuts which are registered on **Preferences** of your CLIE handheld.

US

Dialogs

Keys to press simultaneously	Function
Ctrl + A	Display the Adjust Volume dialog (model-dependent)
Ctrl + B	Display the Battery Information dialog (model-dependent)
Ctrl + E	Display the Media Info dialog (model-dependent)
Ctrl + F	Display the Find dialog
Fn + Find	
Ctrl + K	Display the Keyboard Help
Ctrl + Q	Display the Adjust Brightness dialog (model-dependent)
Ctrl + R	Perform a full-screen pen stroke function selected by Preferences → Buttons → Pen
Ctrl + T	Display the Command tool bar
Fn + Alt	

Button operations

Keys to press simultaneously	Function
Ctrl + Up/Down, Cmd + Up/Down	Same as rotating JogDial™ upwards/ downwards
Ctrl + Shift + Up/Down	Same as rotating JogDial upwards/ downwards while pressing the JogDial
Ctrl + Enter Cmd + Enter	Same as pressing JogDial
Ctrl + Enter (press continuously), Cmd + Enter (press continuously)	Same as holding down the JogDial
Ctrl + BS Cmd + BS	Same as pressing the BACK Button
Ctrl + BS (press continuously), Cmd + BS (press continuously)	Same as pressing and holding down the BACK Button
Fn + Up/Down	Same as pressing the scroll button upwards/downwards

US

Misc operations

Keys to press simultaneously	Function
Fn + 2 then press (a,e,i,o,u,y)	Type character with " (Diaeresis)
Fn + 2 then press Shift + (a,e,i,o,u,y)	Type capital character with " (Diaeresis)
Fn + 3 then press (a,e,i,o,u,y)	Type character with ' (Acute)
Fn + 3 then press Shift + (a,e,i,o,u,y)	Type capital character with ' (Acute)
Fn + 5 then press (a,e,i,o,u)	Type character with ^ (Circumflex)
Fn + 5 then press Shift + (a,e,i,o,u)	Type capital character with ^ (Circumflex)
Fn + 6 then press (a,n,o)	Type character with ~ (Tilde)
Fn + 6 then press Shift + (a,n,o)	Type capital character with ~ (Tilde)
Fn + 7 then press (a,e,i,o,u)	Type character with ` (Grave)
Fn + 7 then press Shift + (a,e,i,o,u)	Type capital character with ` (Grave)
Fn + 8 then press a	Type å (Ring Above)
Fn + 8 then press Shift + a	Type Å (Ring Above)

Characters

Keys to press simultaneously	Function
Fn + 1	¡ (Inverted Exclamation Mark)
Fn + Shift + 2	� (Diaeresis)
Fn + Shift + 3	� (Acute)
Fn + 4	¢ (Cent sign)
Fn + Shift + 5	� (Circumflex)
Fn + Shift + 6	� (Tilde)
Fn + Shift + 7	� (Grave)
Fn + Shift + 8	� (Degree)
Fn + -	�
Fn + Shift + -	�
Fn + Shift + =	�
Fn + W	� (Middle dot)
Fn + E	� (Euro sign)
Fn + R	� (Registered sign)
Fn + T	� (Trademark)
Fn + Y	� (Yen sign)
Fn + U	� (Micro sign)
Fn + I	� (Pilcrow sign)
Fn + O	�
Fn + Shift + O	�
Fn + P	� (Pound sign)
Fn + [� (Left single Quotation Mark)
Fn + Shift + [� (Left Quotation Mark)
Fn +]	� (Right single Quotation Mark)
Fn + Shift +]	� (Right Quotation Mark)
Fn + \	� (Currency sign)
Fn + Shift + \	� (Broken bar)
Fn + A	�
Fn + Shift + A	�
Fn + S	� (Section sign)
Fn + D	�
Fn + Shift + D	�
Fn + F	�
Fn + G	� (Copyright sign)

US

Characters

Keys to press simultaneously	Function
Fn + J	1
Fn + Shift + J	$\frac{1}{2}$
Fn + K	2
Fn + Shift + K	$\frac{3}{4}$
Fn + L	3
Fn + Shift + L	$\frac{1}{4}$
Fn + ;	þ
Fn + Shift + ;	þ
Fn + C	ç
Fn + Shift + C	Ç
Fn + B	ß
Fn + ,	«
Fn + .	»
Fn + /	¿ (Inverted Question Mark)
Fn + '	¬ (Not sign)

US

Diese Tastaturhilfelist ist die PDF-Version der Tastaturhilfe im KB Utility auf dem CLIÉ-Handheld.

Wie Sie den Bildschirm für die Tastaturhilfe auf dem CLIÉ-Handheld aufrufen, erfahren Sie unter „Aufrufen der Hilfe“ in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Grundlegende Funktionen

- Um die lila Zeichen einzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste zusammen mit der Fn-Taste.
- Um Großbuchstaben zu schreiben, drücken Sie die Caps-Taste. Drücken Sie erneut die Caps-Taste, um in den Normalmodus zurückzukehren.
- Halten Sie die Fn-Taste zusammen mit der Caps-Taste gedrückt, um in den 10-Tastenmodus zu gelangen.
Drücken Sie erneut auf die Caps-Taste zusammen mit der Fn-Taste, um in den Normalmodus zurückzukehren.

DE

Bearbeiten

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Strg + C	Kopiert den markierten Text
Strg + D	Löscht den markierten Text
Strg + V	Fügt den kopierten oder geschnittenen Text ein
Strg + X	Schneidet den markierten Text aus
Strg + U	Texteingabe rückgängig machen
Strg + Z	
Umsch. + Pfeil → rechts/links	Markiert fortlaufenden/vorgehenden Text
Umschalt + Pfeil nach oben/unten	Markiert fortlaufende/vorgehende Zeile
Strg + Pfeil nach rechts/links	Bewegt den Cursor um ein Wort nach rechts/Bewegt den Cursor um ein Wort nach links
Strg + Umsch. + Pfeil nach rechts/links	Markiert das Wort rechts vom Cursor/ Markiert das Wort links vom Cursor
Fn + Pfeil nach rechts/links, Cmd + Pfeil nach rechts/links	Springt zum Beginn/Ende der Zeile
Fn + Umschalt + Pfeil nach rechts/links, Cmd + Umsch. + Pfeil nach rechts/links	Markiert bis zum Beginn/Ende der Zeile

Funktionen

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Strg + G	Blendet den Graffiti-Schreiebbereich/(Silk-Bildschirm) ein/aus (Modellabhängig)
Strg + H Fn + Home	Wechselt zum Startbildschirm
Strg + L	Schaltet das Hintergrundlicht ein bzw. aus
Strg + M Fn + Menü	Zeigt das Menü an
Strg + O Strg + Umschalt + Tab	Springt in das nächste Feld
Strg + P Strg + Tab	Springt in das nächste Feld
Fn + Calc	Startet den Rechner
Cmd + 1~0	Startet die von Keyboard Utility definierte Anwendung
Fn + Cmd	Gibt einen Kurzbefehl ein*

* Sie können nur die Tastenkombinationen verwenden, die unter Einstellungen auf dem CLIÉ-Handheld registriert sind.

DE

Dialogfelder

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Strg + A	Öffnet das Dialogfeld für Lautstärkeeinstellung (Modellabhängig)
Strg + B	Öffnet das Dialogfeld für Batterieinformationen (Modellabhängig)
Strg + E	Öffnet das Dialogfeld für Medieninfo (Modellabhängig)
Strg + F Fn + Finden	Öffnet das Dialogfeld für Suchvorgänge
Strg + K	Öffnet das Dialogfeld für Tastaturhilfe
Strg + Q	Öffnet das Dialogfeld zur Helligkeitsanpassung (Modellabhängig)
Strg + R	Nimmt einen Strich über den ganzen Bildschirm vor. Funktion wird ausgewählt über Einstellungen → Schaltflächen → Stift
Strg + T Fn + Alt	Zeigt die Befehlstaskleiste an

Schaltflächenfunktionen

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Strg + Pfeil nach oben/unten, Cmd + Pfeil nach oben/unten	Vergleichbar mit dem Drehen des JogDial™ nach oben/nach unten
Strg + Umsch. + Pfeil nach oben/ unten	Vergleichbar mit dem Drehen des JogDial nach oben/nach unten bei gleichzeitigem Drücken des JogDial
Strg + Enter Cmd + Enter	Vergleichbar mit dem Gedrückthalten des JogDial
Strg + Enter (gedrückt halten), Cmd + Enter (gedrückt halten)	Vergleichbar mit dem Gedrückthalten des JogDial
Strg + BS Cmd + BS	Vergleichbar mit dem Drücken der BACK-Taste
Strg + BS (gedrückt halten) Cmd + BS (gedrückt halten)	Vergleichbar mit dem Drücken und Gedrückthalten der BACK-Taste
Fn + Pfeil nach oben/unten	Vergleichbar mit dem Drücken der Bildlauftaste nach oben/nach unten

DE

Verschiedene Funktionen

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Fn + 2 dann (a,e,i,o,u,y) drücken	Buchstabe mit " (Diärese)
Fn + 2 dann Umsch. + (a,e,i,o,u,y) drücken	Großbuchstabe mit " (Diärese)
Fn + 3 dann (a,e,i,o,u,y) drücken	Buchstabe mit ' (Akut)
Fn + 3 dann Umsch. + (a,e,i,o,u,y) drücken	Großbuchstabe mit ' (Akut)
Fn + 5 dann (a,e,i,o,u) drücken	Buchstabe mit ^ (Zirkumflex)
Fn + 5 dann Umsch. + (a,e,i,o,u) drücken	Großbuchstabe mit ^ (Zirkumflex)
Fn + 6 dann (a,n,o) drücken	Buchstabe mit ~ (Tilde)
Fn + 6 dann Umsch. + (a,n,o) drücken	Großbuchstabe mit ~ (Tilde)
Fn + 7 dann (a,e,i,o,u) drücken	Buchstabe mit ` (Gravis)
Fn + 7 dann Umsch. + (a,e,i,o,u) drücken	Großbuchstabe mit ` (Gravis)
Fn + 8 dann a drücken	å (Mit Ring)
Fn + 8 dann Umschalt + a drücken	Å (Mit Ring)

Zeichen

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Fn + 1	¡ (umgekehrtes Ausrufezeichen)
Fn + Umsch. + 2	„ (Diärese)
Fn + Umsch. + 3	‘ (Akut)
Fn + 4	¢ (Cent-Zeichen)
Fn + Umsch. + 5	^ (Zirkumflex)
Fn + Umsch. + 6	~ (Tilde)
Fn + Umsch. + 7	` (Gravis)
Fn + Umsch. + 8	° (Grad-Zeichen)
Fn + -	÷
Fn + Umsch. + -	×
Fn + Umsch. + =	±
Fn + W	• (Mittlerer Punkt)
Fn + E	€ (Eurozeichen)
Fn + R	® (Registrierte Marke)
Fn + T	™ (Marke)
Fn + Y	¥ (Yen-Zeichen)
Fn + U	µ (Mikro-Zeichen)
Fn + I	¶ (Absatzmarke)
Fn + O	ø
Fn + Umsch. + O	Ø
Fn + P	£ (Pfundzeichen)
Fn + [‘ (Linkes einfaches Anführungs.)
Fn + Umsch. + [“ (Linkes einfaches Anführungs.)
Fn +]	’ (Rechtes einfaches Anführungs.)
Fn + Umsch. +]	” (Rechtes einfaches Anführungs.)
Fn + \	¤ (Währungszeichen)
Fn + Umsch. + \	¦ (Unterbrochener Strich)
Fn + A	≈
Fn + Umschalt + A	Æ
Fn + S	§ (Paragraph-Zeichen)
Fn + D	ð
Fn + Umschalt + D	Ð
Fn + F	f
Fn + G	© (Copyright-Zeichen)

DE

Zeichen

Gleichzeitig zu drückende Tasten	Funktion
Fn + J	1
Fn + Umsch. + J	$\frac{1}{2}$
Fn + K	2
Fn + Umsch. + K	$\frac{3}{4}$
Fn + L	3
Fn + Umsch. + L	$\frac{1}{4}$
Fn + ;	þ
Fn + Umsch. + ;	þ
Fn + C	ç
Fn + Umschalt + C	Ç
Fn + B	ß
Fn + ,	«
Fn + .	»
Fn + /	¿ (umgekehrtes Fragezeichen)
Fn + '	¬ (Nicht Zeichen)

DE

La liste d'Aide du clavier ci-dessous est la version PDF de l'Aide du clavier se trouvant dans KB Utility sur votre ordinateur de poche CLIÉ.

Pour afficher l'écran d'Aide du clavier sur votre ordinateur de poche CLIÉ, reportez-vous à la section « Affichage de l'Aide » dans le mode d'emploi fourni.

Opérations de base

- Si vous voulez écrire des caractères en purpre, écrivez le caractère en maintenant la touche Fn.
- Pour écrire tout en majuscule, appuyez sur la touche de verrouillage des majuscules. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur cette touche.
- Appuyez sur la touche de verrouillage des majuscules tout en maintenant la touche Fn enfoncée pour activer le mode à 10 touches. Pour repasser en mode normal, appuyez sur la touche verrouillage des majuscules et Fn.

Edition

FR

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Ctrl + C	Copie le texte sélectionné
Ctrl + D	Efface le texte sélectionné
Ctrl + V	Colle le texte copié ou coupé
Ctrl + X	Coupe le texte sélectionné
Ctrl + U	Annule la modification du texte
Ctrl + Z	
Maj + Droite/Gauche	Sélectionne le texte suivant/précédent
Maj + Haut/Bas	Sélectionne la ligne précédente/suivante
Ctrl + Droite/Gauche	Déplace le curseur d'un mot vers la droite/gauche
Ctrl + Maj + Droite/Gauche	Sélectionne le mot de droite/gauche
Fn + Droite/Gauche, Cmd + Droite/Gauche	Saute à la fin/au début de la ligne
Fn + Maj + Droite/Gauche, Cmd + Maj + Droite/Gauche	Sélection jusqu'au début/ à la fin de la ligne

Fonctions

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Ctrl + G	Affiche/masque l'écran sérigraphique (dépend du modèle)
Ctrl + H Fn + Origine	Revient à l'écran d'accueil
Ctrl + L	Active/désactive le rétroéclairage
Ctrl + M Fn + Menu	Affiche le menu
Ctrl + O	Accède au champ précédent
Ctrl + Maj + Tab	
Ctrl + P	Accède au champ suivant
Ctrl + Tab	
Fn + Calc	Démarre la Calculatrice
Cmd + 1~0	Démarre les applications définies par KB Utility
Fn + Cmd	Entre la commande de raccourci*

* Vous pouvez utiliser uniquement les raccourcis enregistrés dans les Préférences de votre ordinateur de poche CLIÉ.

FR

Boîtes de dialogue

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Ctrl + A	Affiche la boîte de dialog. Régler le volume (dépend du modèle)
Ctrl + B	Affiche la boîte de dialogue Infos sur la batterie (dépend du modèle)
Ctrl + E	Affiche la boîte de dialogue Infos support (dépend du modèle)
Ctrl + F Fn + Rechercher	Affiche la boîte de dialogue Rechercher
Ctrl + K	Affiche l'Aide clavier
Ctrl + Q	Affiche la boîte de dialog. Régler la luminosité (dépend du modèle)
Ctrl + R	Effectue un tracé de stylet en plein écran. Sélection de la fonction: Préférences → Boutons → Stylet
Ctrl + T Fn + Alt	Affiche la barre de Commande

Opérations par boutons

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Ctrl + Haut/Bas, Cmd + Haut/Bas	Même action que de tourner le Jog Dial™ vers le haut/bas
Ctrl + Maj +Haut/Bas	Même fonction que de tourner le Jog Dial™ vers le haut/bas tout en appuyant dessus
Ctrl + Entrée Cmd + Entrée	Même action que d'appuyer sur le Jog Dial™
Ctrl + Entrée (maintenues enfoncées), Cmd + Entrée (maintenues enfoncées)	Même action que de maintenir le Jog Dial™ enfoncé
Ctrl + BS Cmd + BS	Même action que d'appuyer sur le bouton de RETOUR
Ctrl + BS (maintenues enfoncées), Cmd + BS (maintenues enfoncées)	Même action que de maintenir le bouton de RETOUR enfoncé
Fn + Haut/Bas	Même action que d'appuyer sur le bouton de défilement Haut/Bas

FR

Opérations diverses

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Fn + 2, puis (a,e,i,o,u,y)	Minuscule avec " (tréma)
Fn + 2, puis Maj + (a,e,i,o,u,y)	Majuscule avec " (tréma)
Fn + 3, puis (a,e,i,o,u,y)	Minuscule avec ' (accent aigu)
Fn + 3, puis Maj + (a,e,i,o,u,y)	Majuscule avec ' (accent aigu)
Fn + 5, puis (a,e,i,o,u)	Minuscule avec ^ (accent circonflexe)
Fn + 5, puis appuyez sur Maj + (a,e,i,o,u)	Majuscule avec ^ (accent circonflexe)
Fn + 6, puis saisissez (a,n,o)	Minuscule avec ~ (tilde)
Fn + 6, puis appuyez sur Maj + (a,n,o)	Majuscule avec ~ (tilde)
Fn + 7, puis (a,e,i,o,u)	Minuscule avec ` (accent grave)
Fn + 7, puis appuyez sur Maj + (a,e,i,o,u)	Majuscule avec ` (accent grave)
Fn + 8, puis saisissez a	â (accent circulaire)
Fn + 8, puis Maj + a	Â (accent circulaire)

Caractères

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Fn + 1	¡ (point d'exclamation retourné)
Fn + Maj + 2	” (tréma)
Fn + Maj + 3	ˊ (accent aigu)
Fn + 4	¢ (symbole du cent)
Fn + Maj + 5	ˆ (accent circonflexe)
Fn + Maj + 6	˜ (tilde)
Fn + Maj + 7	ˋ (accent grave)
Fn + Maj + 8	° (degré)
Fn + -	÷
Fn + Maj + -	×
Fn + Maj + =	±
Fn + W	• (point médiant)
Fn + E	€ (symbole de l'euro)
Fn + R	® (marque déposée)
Fn + T	™ (marque de commerce)
Fn + Y	¥ (symbole du Yen)
Fn + U	µ (symbole de micro-)
Fn + I	¶ (marque de paragraphe)
Fn + O	ø
Fn + Maj + O	Ø
Fn + P	£ (symbole de la livre sterling)
Fn + [‘ (guillemet simple ouvrant)
Fn + Maj + [“ (guillemet double ouvrant)
Fn +]	’ (guillemet simple fermant)
Fn + Maj +]	” (guillemet double fermant)
Fn + \	¤ (symbole monétaire)
Fn + Maj + \	(barre verticale interrompue)
Fn + A	≈
Fn + Maj + A	Æ
Fn + S	§ (symbole du paragraphe)
Fn + D	ð
Fn + Maj + D	Ð
Fn + F	f

FR

Caractères

Touches sur lesquelles vous devez appuyer simultanément	Fonction
Fn + G	© (symbole de protection des droits d'auteur)
Fn + J	¹
Fn + Maj + J	¹/₂
Fn + K	²
Fn + Maj + K	³/₄
Fn + L	³
Fn + Maj + L	¹/₄
Fn + ;	þ
Fn + Maj + ;	þ
Fn + C	ç
Fn + Maj + C	Ç
Fn + B	ß
Fn + ,	«
Fn + .	»
Fn + /	¿ (point d'interrogation retourné)
Fn + '	¬ (signe de négation)

FR

Esta Keyboard Help List (Lista de ayuda del teclado) es la versión en PDF de la Keyboard Help (Ayuda del teclado) que se encuentra en la KB Utility (Utilidad del teclado) en el portátil CLIÉ.

Para visualizar la pantalla Keyboard Help (Ayuda del teclado) en el portátil CLIÉ, consulte “Visualización de la ayuda” en este manual de instrucciones.

Operaciones básicas

- Para escribir caracteres en lila, pulse la tecla correspondiente más Fn.
- Para escribir todo en mayúsculas, pulse Bloq. mayús. Para volver a escribir en minúsculas, pulse de nuevo Bloq. mayús.
- Pulse Bloq. mayús. + Fn para pasar al modo 10 teclas.
Para volver al modo normal, pulse de nuevo Bloq. mayús. y Fn.

Edición

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Ctrl + C	Copia el texto seleccionado
Ctrl + D	Elimina el texto seleccionado
Ctrl + V	Pega el texto copiado o cortado
Ctrl + X	Corta el texto seleccionado
Ctrl + U	Deshace la edición de texto
Ctrl + Z	
Mayús. + Dcha./Izq.	Seleccionar el texto siguiente/precedente
Mayús. + Arriba/Abajo	Seleccionar una línea precedente/siguiente
Ctrl + Dcha./Izq.	Mueve el cursor una palabra hacia la derecha/izquierda
Ctrl + Mayús. + Dcha./Izq.	Selecciona una palabra a la derecha/izquierda
Fn + Dcha./Izq., Cmd + Dcha./Izq.	Saltar al inicio/fin de la línea
Fn + Mayús. + Dcha./Izq., Cmd + Mayús. + Dcha./Izq.	Seleccionar al inicio/fin de la línea

Funciones

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Ctrl + G	Muestra/oculta la pantalla silkscreen (depende del modelo)
Ctrl + H Fn + Inicio	Va a la pantalla Inicio
Ctrl + L	Activa/desactiva la retroiluminación
Ctrl + M Fn + Menú	Muestra el menú
Ctrl + O	Va al campo anterior
Ctrl + Mayús. + Tab.	
Ctrl + P	Va al campo siguiente
Ctrl + Tab.	
Fn + Calc.	Iniciar la calculadora
Cmd + 1~0	Inicia aplicaciones definidas por Keyboard Utility
Fn + Cmd	Introducir comando de acceso directo*

* Sólo puede utilizar las teclas de acceso directo que están registradas en Preferencias del portátil
CLIÉ.

ES

Cuadros de diálogo

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Ctrl + A	Muestra el cuadro de diálogo Ajuste del volumen (depende del modelo)
Ctrl + B	Muestra el cuadro de diálogo Información de la batería (depende del modelo)
Ctrl + E	Muestra el cuadro de diálogo Información de medios (depende del modelo)
Ctrl + F Fn + Buscar	Muestra el cuadro de diálogo Buscar
Ctrl + K	Muestra la ayuda del teclado
Ctrl + Q	Muestra el cuadro de diálogo Ajustar brillo (depende del modelo)
Ctrl + R	Activa la función de trazado de una línea en toda la pantalla seleccionada por Preferencias → Botones → Bolígrafo
Ctrl + T Fn + Alt	Muestra la barra de herramientas Comando

Operaciones con botones

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Ctrl + Arriba/Abajo, Cmd + Arriba/Abajo	Igual que rotar JogDial™ hacia arriba/ abajo
Ctrl + Mayús. + Arriba/Abajo	Igual que rotar JogDial arriba/abajo con JogDial pulsado
Ctrl + Intro Cmd + Intro	Igual que pulsar JogDial
Ctrl + Intro (mantener pulsado), Cmd + Intro (mantener pulsado)	Igual que mantener pulsado al JogDial
Ctrl + BS Cmd + BS	Igual que pulsar el botón ATRÁS
Ctrl + BS (mantener pulsados), Cmd + BS (mantener pulsados)	Igual que pulsar y mantener pulsado el botón ATRÁS
Fn + Arriba/Abajo	Igual que pulsar el botón de desplazamiento hacia arriba/abajo

Operaciones varias

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Fn + 2 y pulsar (a,e,i,o,u,y)	Escribir el carácter con diéresis
Fn + 2 y pulsar Mayús. + (a,e,i,o,u,y)	Escribir la letra mayúscula con diéresis
Fn + 3 y pulsar (a,e,i,o,u,y)	Escribir el carácter con acento
Fn + 3 y Mayús. + (a,e,i,o,u,y)	Escribir la letra en mayúsculas con acento
Fn + 5 y pulsar (a,e,i,o,u)	Escribir carácter con ^
Fn + 5 y pulsar Mayús. + (a,e,i,o,u)	Escribir la letra en mayúsculas con ^
Fn + 6 y pulsar (a,n,o)	Escribir carácter con ~
Fn + 6 y pulsar Mayús. + (a,n,o)	Escribir la letra en mayúsculas con ~
Fn + 7 y pulsar (a,e,i,o,u)	Carácter con acento ` (grave)
Fn + 7 y pulsar Mayús. + (a,e,i,o,u)	Letra en mayúsculas con acento ` (grave)
Fn + 8 y pulsar a	å
Fn + 8 y pulsar Mayús. + a	Å

Caracteres

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Fn + 1	í
Fn + Mayús. + 2	diéresis
Fn + Mayús. + 3	ácento
Fn + 4	¢
Fn + Mayús. + 5	^
Fn + Mayús. + 6	~
Fn + Mayús. + 7	ácento grave
Fn + Mayús. + 8	°
Fn + -	÷
Fn + Mayús. + -	×
Fn + Mayús. + =	±
Fn + W	•
Fn + E	€
Fn + R	®
Fn + T	™
Fn + Y	¥
Fn + U	µ
Fn + I	¶
Fn + O	ø
Fn + Mayús. + O	Ø
Fn + P	£
Fn + [‘
Fn + Mayús. + [“
Fn +]	,
Fn + Mayús. +]	”
Fn + \	¤
Fn + Mayús. + \	—
Fn + A	æ
Fn + Mayús. + A	Æ
Fn + S	§
Fn + D	ð
Fn + Mayús. + D	Ð
Fn + F	f
Fn + G	©

ES

Caracteres

Pulse estas teclas simultáneamente	Función
Fn + J	1
Fn + Mayús. + J	$\frac{1}{2}$
Fn + K	2
Fn + Mayús. + K	$\frac{3}{4}$
Fn + L	3
Fn + Mayús. + L	$\frac{1}{4}$
Fn + ;	þ
Fn + Mayús. + ;	Þ
Fn + C	ç
Fn + Mayús. + C	Ç
Fn + B	ß
Fn + ,	«
Fn + .	»
Fn + /	¿
Fn + '	¬

ES

「キーボードヘルプ一覧」はクリエ本体の画面に表示されるキーボードヘルプの一覧と同じものです。クリエ本体でキーボードヘルプを見るには、キーボードに付属の取扱説明書の「ヘルプを見る」をご覧ください。

基本操作

- 紫の文字はFnを押しながら、該当キーを押します。
- CapsLockを押すと、大文字を連続入力できます。解除はもう一度CapsLockを押します。
- Fn + CapsLockを押すと10キー モードになります。
解除はもう一度Fn + CapsLockを押します。

押す	動作
Shift + 日 ⇔ 英 Ctrl + Alt + ToDo	ひらがな／カタカナ切り替え
日 ⇔ 英 Ctrl + Alt + メモ帳	日本語／英語切り替え

編集

押す	動作
Ctrl + C	選択した文字列をコピー
Ctrl + D	選択した文字列を消去
Ctrl + V	コピーまたは切り取った文字列を貼り付け
Ctrl + X	選択した文字列を切り取り
Ctrl + U	元に戻す
Ctrl + Z	
Shift + ← / →	文字を選択
Shift + ↑ / ↓	行を選択
Ctrl + ← / →	次のスペースの終わりまでカーソル移動
Ctrl + Shift + ← / →	次のスペースまで選択
Fn + ← / →	行頭／行末へカーソル移動
Cmd + ← / →	
Fn + Shift + ← / →	行頭／行末まで選択
Cmd + Shift + ← / →	

JP

機能

押す	動作
Ctrl + G	シリクスクリーンの表示／非表示 (対応機種のみ)
Ctrl + H Fn + ホーム	ホーム画面を表示
Ctrl + L	バックライト On/Off
Ctrl + M Fn + メニュー	メニューを表示
Ctrl + O Ctrl + Shift + Tab	前のフィールドへ移動
Ctrl + P Ctrl + Tab	次のフィールドへ移動
Fn + 電卓	電卓の起動
Cmd + 1~0	ユーティリティで設定したソフトウェアを起動
Fn + Cmd	ショートカットコマンドを入力*
Alt + Space Ctrl + Alt + 予定表	変換
Alt + Enter Ctrl + Alt + アドレス	確定

* クリエ本体の「環境設定」のショートカットに登録されているショートカットのみ使うことができます。

JP

ダイアログ表示

押す	動作
Ctrl + A	ボリューム調整を表示 (対応機種のみ)
Ctrl + B	バッテリ情報を表示 (対応機種のみ)
Ctrl + E	メディア情報を表示 (対応機種のみ)
Ctrl + F Fn + 検索	検索画面を表示
Ctrl + K	本機のキーボードヘルプを表示
Ctrl + Q	明るさの調整を表示 (対応機種のみ)
Ctrl + R	環境設定 → ボタン → スタイラスで 設定した機能の実行
Ctrl + T Fn + Alt	コマンドツールバーを表示

ボタン操作

押す	動作
Ctrl + ↑ / ↓	ジョグダイヤルの上/下と同じ操作
Cmd + ↑ / ↓	
Ctrl + Shift + ↑ / ↓	ジョグを押しながらの上／下に回すのと同じ操作
Ctrl + Enter	ジョグダイヤルプッシュと同じ操作
Cmd + Enter	
Ctrl + Enter (長押し)	ジョグダイヤルの長押しと同じ操作
Cmd + Enter (長押し)	
Ctrl + BS	BACKボタンと同じ操作
Cmd + BS	
Ctrl + BS (長押し)	BACKボタン長押しと同じ操作
Cmd + BS (長押し)	
Fn + ↑ / ↓	スクロールボタンの上/下方向と同じ操作

JP