


Outdoor Fireplace Model No. WAD795M



Manufactured in China for:
Blue Rhino Global Sourcing, LLC
Winston-Salem, NC USA
1.800.762.1142, www.bluerhino.com

© 2006 Blue Rhino Global Sourcing, LLC. All Rights Reserved
UniFlame® is a Registered Trademark of Blue Rhino Global Sourcing, LLC. All Rights Reserved
WAD795M-OM-102 ES



WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)



WARNING FOR YOUR SAFETY:

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.



WARNING FOR YOUR SAFETY

1. This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
2. Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
3. This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
4. This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
5. This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
6. Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
7. When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.
8. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.
9. Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".
10. This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.
11. Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
12. Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner.
13. Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
14. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
15. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.
16. Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
17. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
18. Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
19. Always use this outdoor fireplace on a hard, level non-combustible surface such as a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
20. Always empty this outdoor fireplace before each use.
21. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.
22. Do NOT use in windy conditions.
23. Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.
24. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
25. Keep all electrical cords away from a hot fireplace.
26. All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.
27. Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.
28. Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.
29. Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
30. Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles.
31. Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.
32. Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace. Place wood only on the wood grid.
33. Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the bowl, lid or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.
34. Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.
35. Do NOT place a hot spark guard or hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
36. Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
37. This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
38. After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
39. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
40. Please use protective gloves when assembling this product.
41. Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
42. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Cuidado y Limpieza

Inspección

Este hogar al aire libre debe inspeccionarse a intervalos regulares para asegurar que su funcionamiento es seguro y prolongar su vida útil.

No trate de inspeccionar este hogar al aire libre antes de que el fuego se haya apagado completamente.

1. Examine las manijas para estar seguro de que continúan firmemente instaladas.

2. Inspeccione los componentes para detectar señales de daños u oxidación.

3. Si encuentra que algún componente está dañado, NO opere la unidad antes de haberla reparada.

Limpieza

Este hogar al aire libre debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su funcionamiento seguro y prolongar su vida útil.

Nota: Después de repetido uso, la superficie de metal puede descolorarse un poco.

No trate de limpiar este hogar al aire libre antes de que el fuego se haya extinguido completamente.

No use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan la unidad.

NO trate de limpiar ningún componente de este hogar al aire libre en un horno automático de limpieza pues esto daña el terminado de la unidad.

1. Limpie las superficies exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con soda de hornear.

2. En superficies donde el detergente o la soda no son suficientes para la limpieza, use un desengrasante a base de cítricos y un cepillo de nylon para fregar.

3. Enjuague con agua limpia.

4. Remueva la acumulación de creosota de la tapa y los costados del resguardo de ceniza con un producto de limpieza para chimeneas.

Almacenamiento

NO mueva o guarde este hogar al aire libre antes de que el fuego se haya extinguido completamente.

1. Una vez que el fuego se haya apagado, las brasas estén frías y la unidad se sienta suficientemente fría al tacto, remueva la ceniza y descártela de manera apropiada.

2. Cubra el hogar al aire libre con una cubierta durable de vinilo diseñada para acomodar la unidad.

3. Guarde la unidad armada en una ubicación alejada de niños y mascotas.

Nota: Si no usa cubierta, guarde este hogar al aire libre en una ubicación seca para prolongar la vida del producto.

Registro del producto

Si se registró su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet www.BlueRhino.com o llamando al 1-800-762-1142.

Garantía Limitada

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de este producto que

si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en

material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta Garantía Limitada estará limitada a la reparación o

reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen minucioso, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese

con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aparece el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante

devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla

en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos,

oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados.

Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas.

Cuidado del Fuego

Usted puede necesitar mover los leños o agregar leños para obtener un funcionamiento ideal.

NO coloque un resguardo contra chispas o herramientas calientes sobre el césped, sobre terrazas de madera o muebles.

1. Use el gancho y guantes resistentes al calor para retirar cuidadosamente el resguardo contra chispas.

2. Usando un accesorio de chimenea de mango largo, mueva leños y brasas para permitir un flujo adicional de aire.

3. NO verter gasolina, kerosén, aceite diesel, líquido para encendedores o alcohol para volver a encender o aumentar un fuego que se extingue.

4. Espere hasta que el fuego se haya convertido en brasa antes de agregar más leña. Si se necesita más leña coloque la leña encima de las brasas. Tenga cuidado de no mover la ceniza.

5. Use el gancho y guantes resistentes al calor para volver a colocar el resguardo contra chispas.

Apagado

1. Deje que el fuego se extinga por sí mismo.

2. NO use agua para extinguir el fuego pues esta práctica es peligrosa y puede dañar su hogar al aire libre.



Hogar al Aire Libre

Modelo No. WAD795M

ADVERTENCIA



PARA SU SEGURIDAD:

Solamente Para Uso En Exteriores

(fuera de cualquier recinto)

ADVERTENCIA



PARA SU SEGURIDAD:

1. Una instalación, ajuste, alteración, reparación, o mantenimiento inadecuados puede causar lesiones o daños a la propiedad.

2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entéguele este manual para futuras consultas.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

1. Esta unidad es para ser usada al aire libre únicamente y NO debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
2. NO use este hogar al aire libre para calentar el ambiente en interiores. Los gases TOXICOS de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia.
3. Este hogar al aire libre NO ha sido diseñado para uso comercial.
4. El hogar al aire libre NO debe ser usado por los niños.
5. NO utilice este hogar al aire libre en embarcaciones o vehículos de recreo.
6. Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de incendio aplicables, locales y nacionales. Obtenga de su Departamento de Incendios local detalles en cuanto a quemas al aire libre.
7. Al usar este hogar al aire libre, observe las mismas precauciones que merecer cualquier fuego abierto.
8. El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u operar en forma segura este hogar al aire libre.
9. No encienda este hogar al aire libre sin haber leído completamente todas las instrucciones de este manual del usuario.
10. Use siempre leña seca para quemar, que quemar a mayor temperatura, en forma más completa, y que quemar humo con este hogar al aire libre.
11. NO quemar briquetas de carbón de leña, carbón, leños de madera aglomerada, madera de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de madera terciada en el hogar al aire libre. Evite usar maderas blandas como pino o cedro pues estas maderas hacen saltar chispas.
12. NO añere este hogar al aire libre de ninguna forma.
13. NO utilice el hogar al aire libre a menos que esté COMPLETAMENTE montado y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.
14. NO guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de esta unidad o de cualquier otro aparato.
15. NO use o guarde un tanque de gas propano líquido en un radio inferior a 10 pies (3,05 metros) de este hogar al aire libre.
16. NO use este hogar al aire libre cerca de automóviles, camiones, furgones o vehículos de recreo.
17. NO utilice esta unidad en una atmósfera explosiva. Escoga una zona para el hogar al aire libre alejada de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.
18. NO use este hogar al aire libre debajo de aerros o cerca de construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. Evite usar el hogar al aire libre cerca o debajo de árboles y arbustos.
19. Coloque siempre el hogar al aire libre sobre superficies firmes y niveladas no combustibles tales como las de hormigón, ladrillo o piedra. Una superficie de

© 2006 Blue Rhino Global Sourcing, LLC. Todos derechos reservados.
 WAD795M-0M-102 ES
 Unit Flame® es una marca registrada de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. Todos derechos reservados.
 Blue Rhino Global Sourcing, LLC
 Winston-Salem, NC EE.UU.
 1.800.762.1142, www.bluerhino.com
 Fabricado en China para: