

*Thinking of you*

 **Electrolux**



**ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EEA250**

EN • DE • FR • NL • IT • ES • PT • TR • SV • DA • FI • NB • CS • SK • RU • UK • PL • HU • HR • SR • RO • BG • SL • ET • LV • LT

<b>EN</b> Instruction book ..... 3 Before using the machine for the first time, please read the safety advice on page 4.	<b>FI</b> Käyttöohjeet ..... 27 Lue turvallisuusohjeet sivulta 29, ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa.	<b>RO</b> Manual de instrucțiuni ..... 63 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție sfaturile de siguranță de la pagina 64.
<b>DE</b> Anleitung ..... 3 Bitte lesen Sie vor dem erstmaligen Betrieb der Maschine die Sicherheitshinweise auf Seite 4.	<b>NB</b> Bruksanvisning ..... 27 Les sikkerhetsrådene på side 29 før du bruker maskinen for første gang.	<b>BG</b> Книжка с инструкции ..... 63 Преди да пуснете кафе машината за първи път, моля, прочетете указанията за безопасност на страница 64.
<b>FR</b> Manuel d'utilisation ..... 3 Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.	<b>CS</b> Návod k použití ..... 39 Před prvním použitím přístroje si, prosím, přečtěte bezpečnostní pokyny na straně 40.	<b>SL</b> Navodila ..... 63 Pred prvo uporabo naprave preberite varnostne nasvete na strani 65.
<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing ..... 3 Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.	<b>SK</b> Návod na používanie ..... 39 Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte bezpečnostné informácie na strane 40.	<b>ET</b> Juhisteraamat ..... 63 Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt ohutusnõuandeid lk 65.
<b>IT</b> Libretto di istruzioni ..... 15 Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere le norme di sicurezza a pagina 16.	<b>RU</b> Инструкция ..... 39 Перед первым применением машины прочтите раздел о мерах предосторожности на стр. 41.	<b>LV</b> Rokasgrāmata ..... 75 Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet ieteikumus drošībai, kas minēti 76. lappusē.
<b>ES</b> Folleto de instrucciones ..... 15 Antes de utilizar la máquina por primera vez, lea detenidamente las recomendaciones de seguridad de la página 16.	<b>UK</b> Інструкція з експлуатації... 39 Перед першим використанням приладу уважно прочитайте поради щодо техніки безпеки на сторінці 41.	<b>LT</b> Instrukcijų knyga ..... 75 Prieš naudodami aparatą pirmą kartą, perskaitykite 76 puslapyje esančius saugos patarimus.
<b>PT</b> Manual de instruções ..... 15 Antes de utilizar a máquina pela primeira vez, leia com atenção o aviso de segurança na página 17.	<b>PL</b> Instrukcja obsługi ..... 51 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie 52.	
<b>TR</b> Talimat kitabı ..... 15 Makineyi ilk kez kullanmadan önce lütfen 17. sayfadaki emniyet tavsiyesini dikkatle okuyun.	<b>HU</b> Használati útmutató ..... 51 A készülék első használatá előtt olvassa el figyelmesen a biztonságos elõírásokat. Lásd: 52. oldal.	
<b>SV</b> Bruksanvisning ..... 27 Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 28 innan du använder maskinen för första gången.	<b>HR</b> Knjižica s uputama ..... 51 Prije prve upotrebe uređaja pročitajte sigurnosne savjete na 53. stranici.	
<b>DA</b> Brugervejledning ..... 27 Læs sikkerhedsrådene på side 28, inden du bruger apparatet første gang.	<b>SR</b> Uputstvo za upotrebu ..... 51 Pre prve upotrebe aparata pročitajte bezbednosne savete na strani 53.	



EN

## Components

- A. ON/OFF button
- B. Power indicator light
- C. Selector dial
- D. Steam button
- E. Steam indicator light
- F. Coffee position
- G. Steam/Hot water position
- H. Cup rest
- I. Water tank
- J. Steam/hot water nozzle
- K. Filter box
- L. Power cord & plug
- M. Brewing head
- N. Drip grid
- O. Drip tray
- P. Filter holder
- Q. Finger protector
- R. 1 cup filter
- S. 2 cup filter
- T. Filter for prepacked portions
- U. Level indicator
- V. Measuring spoon with tamper

DE

## Teile

- A. Ein-/Aus-Schalter
- B. Betriebsanzeige
- C. Wahlwechsler
- D. Dampftaste
- E. Dampfanzeige
- F. Stellung für Kaffee
- G. Stellung für Dampf/Heißwasser
- H. Tassenablage
- I. Wassertank
- J. Düse für Dampf/Heißwasser
- K. Filterbox
- L. Netzkabel und Stecker
- M. Brühkopf
- N. Abtropfgitter
- O. Tropfwanne
- P. Filterhalter
- Q. Fingerschutz
- R. Filter für 1 Tasse
- S. Filter für 2 Tassen
- T. Filter für vorgepackte Portionen
- U. Füllanzeige
- V. Messlöffel mit Stampfer

FR

## Éléments

- A. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- B. Voyant d'alimentation
- C. Bouton de sélection
- D. Bouton vapeur
- E. Voyant de vapeur
- F. Position café
- G. Position vapeur/eau chaude
- H. Repose tasse
- I. Réservoir d'eau
- J. Buse vapeur/eau chaude
- K. Compartiment à filtres
- L. Cordon d'alimentation et fiche
- M. Percolateur
- N. Grille égouttoir
- O. Bac de récupération des liquides
- P. Porte-filtre
- Q. Élément de protection pour les doigts
- R. Filtre pour 1 tasse
- S. Filtre pour 2 tasses
- T. Filtre pour portions préemballées
- U. Indicateur de niveau
- V. Cuillère doseuse avec tampon

NL

## Onderdelen

- A. Aan/uit-knop
- B. Aan/uit-indicatielampje
- C. Keuzeknop
- D. Stoomknop
- E. Stoomindicatielampje
- F. Koffiestand
- G. Stoom-/heetwater-stand
- H. Kopjesplateau
- I. Waterreservoir
- J. Stoom-/heetwater-pijp
- K. Filtervak
- L. Netsnoer & stekker
- M. Koffie-uitloop
- N. Druppelrooster
- O. Opvangbak
- P. Filterhouder
- Q. Vingerbescherming
- R. 1-kopsfilter
- S. 2-kopsfilter
- T. Filter voor voorverpakte porties
- U. Niveau-indicatie
- V. Maatschepje met aanstampfer

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Safety advice / Sicherheitshinweise

EN

### Read the following instruction carefully before using machine for the first time.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- Never use or pick up the appliance if
  - the supply cord is damaged,
  - the housing is damaged.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

- Always place the appliance on a flat, level surface.
- Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
- The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and care.
- The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
- The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
- Do not remove the filter holder during the brewing process as the appliance is pressurised. **The risk of burns exists.**
- When the steam function is used there can be some hot water dripping from the brewing head. **DANGER! The water is hot, there is a risk for scalding.**
- When opening the steam valve there is a shot of hot water coming out. Be careful and open the steam valve slowly. **DANGER! The water is hot, there is a risk for scalding.**
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

- Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
- Fill the water tank only with cold water, never with milk or other liquids.
- Do not use the appliance if the water tank has not been filled.
- Do not use the appliance without the drip tray or the drip grid.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

DE

### Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

- Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
- Das Gerät niemals benutzen oder handhaben, wenn
  - das Netzkabel beschädigt ist,
  - das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bei Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden, das mit 10 A belastbar ist.
- Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Ser-

- vice-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, waagrechte Fläche.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist.
- Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und Pflegen ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Das Gerät und seine Zubehörteile werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie es nur an den vorgesehenen Griffen und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
- Nehmen Sie den Filterhalter während des Brühvorgangs nicht heraus, weil das Gerät unter Druck steht. **Es besteht Verbrennungsgefahr.**
- Bei der Nutzung der Dampffunktion kann heißes Wasser vom Brühkopf tropfen. **GEFAHR! Das Wasser ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.**
- Beim Öffnen des Dampfventils spritzt etwas heißes Wasser heraus. Seien Sie

vorsichtig und öffnen Sie das Dampfventil langsam. **GEFAHR! Das Wasser ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.**

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
- Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
- Füllen Sie den Wassertank nur mit kaltem Wasser, niemals mit Milch oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn kein Wasser in den Tank eingefüllt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Tropfwanne oder Abtropfgitter.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.

## Consignes de sécurité / Veiligheidsadvies

FR

### Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées ou encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne jamais utiliser ou prendre l'appareil si
  - le cordon d'alimentation est endommagé,
  - le boîtier est endommagé.
- L'appareil doit être raccordé à la terre. Si nécessaire, il est possible d'utiliser une rallonge compatible 10 A.

- Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Pendant le fonctionnement, l'appareil et les accessoires sont chauds. Utiliser exclusivement les poignées et les boutons indiqués. Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas retirer le porte-filtre pendant la percolation car l'appareil est sous pression. **Il existe un réel risque de brûlure.**
- Lors de l'utilisation de la fonction vapeur, il se peut que de la vapeur goutte du percolateur. **DANGER! L'eau**

*est chaude, il existe un réel risque de s'ébouillanter.*

- Lors de l'ouverture du robinet de vapeur, de l'eau chaude est projetée. Procéder prudemment et ouvrir le robinet de vapeur lentement. **DANGER! L'eau est chaude, il existe un réel risque de s'ébouillanter.**
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l'appareil.
- Rempiler le réservoir uniquement avec de l'eau froide, jamais avec du lait ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si le réservoir d'eau n'a pas été préalablement rempli.
- Ne pas utiliser l'appareil sans que le bac de récupération des liquides ou la grille égouttoir soient en place.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

NL

### Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.
- Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
- U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als
  - het netsnoer beschadigd is,
  - de behuizing beschadigd is.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A.

- Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden.
- Plaats het apparaat altijd op een plat, horizontaal oppervlak.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet altijd na gebruik uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Het apparaat en de toebehoren worden heet tijdens de bediening. Gebruik alleen de voor gebruik bestemde hendels en knoppen. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
- Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.
- Verwijder de filterhouder niet tijdens het koffiezetten want het apparaat staat onder druk. **Er bestaat een gevaar voor brandwonden.**

- Wanneer de stoomfunctie wordt gebruikt, kan er heet water uit de koffieuitloop druppelen. **GEVAAR! Het water is heet, pas op dat u zich niet brandt.**
- Wanneer u de stoomklep opent, komt er een scheut heet water naar buiten. Open de stoomklep daarom voorzichtig. **GEVAAR! Het water is heet, pas op dat u zich niet brandt.**
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
- Vul het waterreservoir alleen met koud water, gebruik nooit melk of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir niet is gevuld.
- Gebruik het apparaat niet zonder de opvangbak of het druppelrooster.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



EN

**1. Place the machine on a flat surface** and fill the tank with cold water. (The machine must not be used with empty tank!) Plug the power cord into the mains and press the ON button.

DE

**1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche** und befüllen Sie den Tank mit kaltem Wasser. (Die Maschine darf nicht mit leerem Tank betrieben werden!) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.

FR

**1. Placez la machine sur une surface plane** et remplissez le réservoir d'eau froide. (Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir est vide !) Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur et appuyez sur le bouton ON.

NL

**1. Plaats het apparaat op een plat oppervlak** en vul het reservoir met koud water. (Het apparaat mag niet worden gebruikt met een leeg reservoir!) Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-knop.



**2. When starting the machine for the first time**, place a bowl on the drip grid. Wait until the power indicator light is steady. Without inserting the filter holder, let a full tank of water pass through the machine to rinse out the heating system.

**2. Stellen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme** eine Schüssel auf das Abtropfgitter. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige ständig leuchtet. Lassen Sie ohne eingesetzten Filterhalter einen vollen Wassertank durch die Maschine laufen, um das Heizungssystem zu spülen.

**2. Lors de la première utilisation de l'appareil**, placez un bol sur la grille égouttoir. Attendez que le voyant d'alimentation soit allumé en continu. Sans mettre le porte-filtre en place, laissez passer un plein réservoir d'eau dans l'appareil afin de rincer le système de chauffe.

**2. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet**, zet u een kom op het druppelrooster. Wacht totdat het aan/uit-indicatielampje constant brandt. Laat zonder de filterhouder te plaatsen een vol reservoir met water door het apparaat lopen om het verwarmingssysteem door te spoelen.



**3. Making an espresso:** The machine is ready to use when the power indicator light is steady. Then follow the instructions in step 4-6.

**3. Espresso-Herstellung:** Die Maschine ist betriebsbereit, wenn die Betriebsanzeige ständig leuchtet. Folgen Sie dann den Anleitungen in Schritt 4-6.

**3. Préparation d'un expresso :** L'appareil est prêt à fonctionner lorsque le voyant d'alimentation est allumé en continu. Suivez alors les instructions des étapes 4 à 6.

**3. Een espresso maken:** Het apparaat is klaar voor gebruik als het aan/uit-indicatielampje constant brandt. Volg daarna de instructies in stap 4-6.



**4. Choose filter for one or two cups,** fold back the finger protector and put the filter in the filter holder. Fill the filter with ground coffee (one scoop for single espresso, two scoops for double). Use the tamper on the other side of the spoon to press ground coffee lightly.

**4. Wählen Sie den Filter für eine oder zwei Tassen,** klappen Sie den Fingerschutz zurück und setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein. Füllen Sie den Filter mit gemahlenem Kaffee (je einen Löffel pro Espresso-Tasse). Drücken Sie das Kaffeepulver mit dem Stampfer am anderen Ende des Löffels leicht an.

**4. Choisissez un filtre pour une ou deux tasses,** repliez l'élément de protection pour les doigts et placez le filtre sur le porte-filtre. Remplissez le filtre de café moulu (une cuillère pour un espresso, deux cuillères pour un double). Pressez légèrement le café moulu à l'aide du tampon situé du côté opposé à la cuillère.

**4. Kies het filter voor een of twee kopjes,** vouw de vingerbescherming terug en plaats het filter in de filterhouder. Vul het filter het met gemalen koffie (één scheepje voor een enkele koffie, twee scheepjes voor een dubbele). Gebruik de aanstampert aan het uiteinde van de lepel om de gemalen koffie zachtjes aan te drukken.



**5. Insert the filter holder into position.** When the heating is finished turn the selector dial to ☐. Espresso begins to flow through the coffee outlet – turn the selector dial to ■ when you have reached a desired amount.

**5. Setzen Sie den Filterhalter ein.** Wenn der Aufheizvorgang beendet ist, drehen Sie den Wählschalter in Stellung ☐. Der Espresso beginnt durch den Kaffeeauslass zu fließen – Drehen Sie den Wahlschalter in die Stellung ■, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

**5. Mettez le porte-filtre en place.** Lorsque le chauffage est terminé, positionnez le bouton de sélection sur ☐. L'espresso commence à couler par la sortie café ; positionnez le bouton de sélection sur ■ lorsque vous avez obtenu la quantité voulue.

**5. Plaats de filterhouder op de juiste plaats.** Als het apparaat voldoende is verwarmd, draait u de keuzeknop in de stand ☐. De espresso begint uit de koffie-uitloop te lopen – draai de keuzeknop in de stand ■ zodra u de gewenste hoeveelheid koffie hebt.



**6. After brewing,** remove the filter holder. Twist it to the left and take it out of the retainer. Fold finger protector forwards and remove used coffee grounds from the filter. Then take it out of the holder and clean it with water. Dry with a cloth before putting it back into the filter box.

**6. Nach dem Brühen** nehmen Sie den Filterhalter heraus. Drehen Sie diesen nach links und nehmen Sie diesen aus der Halterung. Klappen Sie den Fingerschutz nach vorn und nehmen Sie das verbrauchte Kaffeepulver aus dem Filter. Nehmen Sie diesen aus dem Halter und reinigen Sie diesen mit Wasser. Trocknen Sie diesen mit einem Tuch und setzen Sie diesen wieder in die Filterbox ein.

**6. Une fois la percolation terminée,** retirez le porte-filtre. Tournez-le vers la gauche et dégagez-le du dispositif de maintien. Dépliez l'élément de protection pour les doigts vers l'avant et retirez le marc du filtre. Sortez ensuite le filtre du porte-filtre et nettoyez-le à l'eau. Séchez-le à l'aide d'un chiffon avant de le ranger dans le compartiment à filtres.

**6. Verwijder de filterhouder** nadat de koffie is gezet. Draai de houder naar links en neem deze uit het apparaat. Vouw de vingerbescherming naar voren en verwijder het gebruikte koffiedik uit het filter. Neem het filter uit de houder en maak het schoon met water. Droog het met een doek voordat u het terug in het filtervak plaatst.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

Additional features / Zusatzfunktionen  
Fonctions supplémentaires / Extra functies



EN

**1. Steam can be used** to froth milk or to heat liquids. Push the steam button and wait for the steam temperature indicator light to stop flashing and go to constant light.

**2. Immerse the steam nozzle** in a heatproof container with milk. Start the steam by turning the selector dial to ☺. Move the container in circular movements, the nozzle should not touch the bottom. To stop the steam, turn the selector dial to ■ when you have reached the desired amount of froth.

**3. Place a bowl under the steam nozzle** and turn the selector dial back to ☺ for a few seconds. This will remove any residue of hot water/milk from the steam nozzle. **Caution: the steam pipe is hot!** Allow to cool down, then clean the steam pipe with a cloth.

DE

**1. Die Verwendung von Dampf** eignet sich zum Aufschäumen von Milch und zum Erhitzen von Flüssigkeiten. Drücken Sie die Dampftaste und warten Sie, bis die Dampftemperaturanzeige nicht mehr blinkt, sondern ständig leuchtet.

**2. Tauchen Sie die Dampfdüse** in ein hitzebeständiges Gefäß mit Milch. Schalten Sie den Dampf ein, indem Sie den Wahlschalter in Stellung ☺ drehen. Drehen Sie den Behälter kreisförmig, ohne dass die Düse den Boden berührt. Zum Ausschalten der Dampffunktion drehen Sie den Wahlschalter in Stellung ■, wenn der gewünschte Schäumungsgrad erreicht ist.

**3. Stellen Sie eine Schüssel unter die Dampfdüse** und drehen Sie den Wahlschalter einige Sekunden in Stellung ☺ zurück. Dies beseitigt Reste von heißem Wasser/ heißer Milch von der Dampfdüse. **Vorsicht: Das Dampfrohr ist heiß!** Reinigen Sie das Dampfrohr nach dem Abkühlen mit einem Tuch.

FR

**1. Il est possible d'utiliser de la vapeur** pour former une mousse de lait ou pour chauffer des liquides. Appuyez sur le bouton vapeur et attendez que le voyant de température de vapeur cesse de clignoter et soit allumé en continu.

**2. Immergez la buse vapeur** dans un récipient ne craignant pas la chaleur rempli de lait. Activez la vapeur en positionnant le bouton de sélection sur ☺. Déplacez le récipient selon un mouvement circulaire ; la buse ne doit pas venir au contact du fond du récipient. Pour arrêter l'émission de vapeur, positionnez le bouton de sélection sur ■ lorsque vous avez obtenu la quantité de mousse voulue.

**3. Placez un bol sous la buse vapeur** et positionnez à nouveau le bouton de sélection sur ☺ pendant quelques secondes. La buse vapeur est ainsi débarrassée des résidus d'eau chaude/de lait. **Attention : le tuyau de vapeur est très chaud !** Laissez refroidir le tuyau de vapeur puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.

NL

**1. Stoom kan worden gebruikt** om melk op te schuimen of om vloeistoffen te verwarmen. Druk op de stoomknop en wacht totdat het indicatielampje voor de stoomtemperatuur niet meer knippert en constant brandt.

**2. Dompel het stoommondstuk** onder in een hittebestendige kan met melk. Start de stoom door de keuzeknop in te stellen op de stand ☺. Maak ronddraaiende bewegingen met de kan, het mondstuk mag de bodem van de kan niet raken. Als u de stoom wilt stoppen, draait u de keuzeknop in de stand ■ zodra de melk voldoende is opgeschuimd.

**3. Zet een kommetje onder het stoommondstuk** en draai de keuzeknop terug in de stand ☺ gedurende een paar seconden. Hiermee wordt resterend heet water of resterende melk uit het mondstuk verwijderd. **Waarschuwing: het stoompijpje is heet!** Laat het stoompijpje afkoelen en reinig het vervolgens met een doek.



**4. To make coffee again,** press the steam button once more (the light will turn off) and then turn the selector to ☐.

**4. Zur Zubereitung von weiterem Kaffee** drücken Sie die Dampftaste erneut (Anzeige erlischt) und drehen Sie dann den Wahlschalter in Stellung ☐.

**4. Pour préparer à nouveau du café,** appuyez une nouvelle fois sur le bouton vapeur (le voyant s'éteint) puis positionnez le bouton de sélection sur ☐.

**4. Als u opnieuw koffie wilt zetten,** drukt u nog eenmaal op de stoomknop (het lampje gaat uit) en draait u de keuzeknop in de stand ☐.



**5. For hot water,** place a cup under the steam nozzle and turn the selector dial to ☐. Hot water comes out of the nozzle. Turn the dial back to ■ to stop the water.

**5. Für heißes Wasser** stellen Sie ein Gefäß unter die Dampfdüse und drehen Sie den Wahlschalter in Stellung ☐. Heißes Wasser tritt aus der Düse aus. Zum Abstellen des Wassers drehen Sie den Wahlschalter wieder in Stellung ■.

**5. Pour obtenir de l'eau chaude,** placez un bol sous la buse vapeur et positionnez le bouton de sélection sur ☐. De l'eau chaude s'écoule par la buse. Positionnez le bouton de sélection sur ■ pour arrêter l'écoulement.

**5. Voor heet water** zet u een kopje onder het stoommondstuk en draait u de keuzeknop in de stand ☐. Er komt heet water uit het mondstuk. Draai de keuzeknop terug in de stand ■ om het water te stoppen.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

Cleaning and care / Reinigung und Pflege  
Nettoyage et entretien / Reiniging en onderhoud



EN

**1. Turn the machine off and let it cool down.** Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Clean clogged holes in the filter and filter holder with a pin or small brush.

DE

**1. Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie abkühlen.** Wischen Sie alle äußeren Flächen mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie verstopfte Öffnungen des Filters und den Filterhalter mit einem Nadel oder einer kleinen Bürste.

FR

**1. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.** Essayez toutes les surfaces externes avec un chiffon humide. Nettoyez les trous bouchés du filtre et du porte-filtre à l'aide d'une aiguille ou d'une petite brosse.

NL

**1. Zet het apparaat uit en laat het afkoelen.** Veeg alle oppervlakken aan de buitenkant schoon met een vochtige doek. Reinig verstopte openingen in het filter en de filterhouder met een pennetje of borsteltje.



**2. When the level indicator** is visible above the drip grid, the drip tray must be emptied. Lift out the drip grid, empty, rinse and dry the grid and tray. For hygienic reasons we recommend to do this regularly even if the level indicator is not visible above the drip grid.

**2. Wenn die Füllanzeige** über dem Abtropfgitter sichtbar ist, muss die Abtropfgitter geleert werden. Heben Sie das Abtropfgitter ab, und leeren Sie die Wanne. Spülen und trocknen Sie anschließend das Gitter und die Wanne. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dies regelmäßig zu tun, auch wenn die Füllanzeige nicht auf dem Abtropfgitter sichtbar ist.

**2. Lorsque l'indicateur de niveau** est visible au-dessus de la grille égouttoir, le bac de récupération des liquides doit être vidé. Soulevez la grille égouttoir, videz, rincez et séchez la grille et le bac. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de réaliser cette procédure régulièrement, même si l'indicateur de niveau n'est pas visible au-dessus de la grille égouttoir.

**2. Als de niveau-indicatie** zichtbaar is boven het druppelrooster, moet de opvangbak worden geleegd. Til het druppelrooster uit het apparaat, leeg de opvangbak, spoel deze om en droog deze af. Om redenen van hygiëne raden we aan om dit regelmatig te doen, zelfs als de niveau-indicatie niet zichtbaar is boven het druppelrooster.



**3. Loosen the steam nozzle** and wash it under running water. Clean the small pipe with a cloth. Lift out the water tank and rinse it under running water.

**3. Lösen Sie die Dampfdüse** und waschen Sie diesen unter fließendem Wasser. Reinigen Sie das kleine Rohr mit einem Tuch. Nehmen Sie den Wassertank heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser.

**3. Ôtez la buse vapeur** et lavez-la à l'eau courante. Nettoyez le tuyau avec un chiffon. Sortez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau courante.

**3. Maak het stoommondstuk los** en was het af onder stromend water. Reinig de smalle pijp met een doek. Til het waterreservoir uit het apparaat en spoel het af met stromend water.



**1. Decalcifying** is recommended regularly, depending on water hardness. Remove the brewing head (keep components together) with a coin before filling the tank with water and decalcifyer according to product instructions.

**1. Entkalken** wird regelmäßig abhängig von der Wasserhärte empfohlen. Nehmen Sie den Brühkopf ab (dabei Teile zusammen lassen) und füllen Sie dann den Tank mit Wasser/Entkalkungsmittel gemäß der Anleitung des betreffenden Produkts.

**1. Il est recommandé de procéder régulièrement à un détartrage**, en fonction de la dureté de l'eau. Retirez le percolateur (ne pas séparer les éléments) à l'aide d'une pièce de monnaie avant de remplir le réservoir avec de l'eau et du détartrant selon les instructions portées sur l'emballage du produit.

**1. Regelmatig ontkalken** wordt aanbevolen, afhankelijk van de hardheid van het water. Verwijder de koffie-uitloop (houd de onderdelen bij elkaar) met een muntje en vul vervolgens het reservoir met water en een ontkalkingsproduct volgens de instructies bij het product.



**2. Switch the machine on** and let it heat up. Place the filter holder in position, without any filter. Place a bowl on the drip grid. Turn the selector dial to ☐ and let 1/4 of the solution pass through. Turn the machine off and wait for 10 minutes.

**2. Schalten Sie die Maschine ein** und warten Sie, bis sie sich aufgeheizt hat. Setzen Sie den Filterhalter ohne Filter ein. Stellen Sie eine Schüssel auf das Abtropfgitter. Drehen Sie den Wahlschalter in Stellung ☐ und lassen Sie 1/4 der Lösung durchlaufen. Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie 10 Minuten.

**2. Allumez la machine** et laissez-la chauffer. Mettez le porte-filtre en place sans filtre. Placez un bol sur la grille égouttoir. Positionnez le bouton sur ☐ et laissez passer 1/4 de la solution dans le système. Éteignez l'appareil et attendez 10 minutes.

**2. Schakel het apparaat in** en wacht tot het is opgewarmd. Plaats de filterhouder op zijn plaats zonder filter. Plaats een kommetje op het druppelrooster. Draai de keuzeknop in de stand ☐ en laat 1/4 van de oplossing door het apparaat lopen. Schakel het apparaat uit en wacht tien minuten.



**3. Push the hot water button** and let the remaining solution flow through the steam nozzle. Fill the water tank with fresh water and run the machine until the tank is empty. Repeat twice, with fresh water. **Re-install components and fix filter properly.**

**3. Drücken Sie die Heißwasser-Taste** und lassen Sie die restliche Lösung durch die Dampfduse strömen. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und lassen Sie die Maschine laufen, bis der Tank leer ist. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit frischem Wasser. **Setzen Sie die Teile wieder ein und befestigen Sie den Filter ordnungsgemäß.**

**3. Appuyez sur le bouton eau chaude** et laissez le reste de la solution s'écouler par la buse vapeur. Remplissez le réservoir d'eau froide et faites fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Répétez l'opération deux fois avec de l'eau froide. **Remontez les éléments et mettez le filtre correctement en place.**

**3. Druk op de heetwaterknop** en laat het resterende product door het stoommondstuk stromen. Vul het waterreservoir met schoon water en laat het apparaat lopen totdat het reservoir leeg is. Herhaal dit tweemaal met schoon water. **Plaats de onderdelen terug en bevestig het filter op de juiste wijze.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Troubleshooting / Fehlersuche

EN

### A) Both power and steam indicator lights are flashing:

- Check that the selector dial is turned to ■.
- If steam/hot water has been used for too long, make a pause for 30 seconds.
- Switch the machine off for 5 minutes and restart it. If the lights are still flashing, contact customer support.

### B) The espresso temperature is too low:

- Carry out the brewing procedure without using espresso grounds, but using the filter and filter holder, in order to preheat the system.
- Preheat the cups.
- Decalcify the appliance.

### C) The flow speed decreases noticeably:

- Do not press the espresso grounds too firmly into the filter.
- Do not grind the espresso grounds too finely ("medium" fineness).
- Decalcify the appliance.

### D) The espresso is flowing out of the side of the filter holder:

- Ensure that the filter holder has been placed correctly.

- Twist the filter holder a little more firmly into the retainer.
- Clean any espresso grounds away from the rim of the filter holder.

### E) No espresso is coming out:

- If there is a loud noise from the machine, this means air is in the system. Let hot water flow through the nozzle until there is a steady flow. Then try brewing coffee again.
- Ensure that the water tank has been filled and is correctly in place.
- Ensure that the filter holder has been placed correctly.
- Ensure that the selector dial has been turned right to the position.
- Do not press the espresso grounds too firmly into the filter.
- Clean the brew filter.
- Decalcify the appliance.

### F) The crema is no longer being produced as it should:

- Ensure that there are enough espresso grounds in the filter.
- Press the espresso grounds lightly.
- Clean the filter.

### G) Too little milk froth is created when steaming milk:

- Always use cool, fresh, low-fat milk.
- Clean the steam nozzle.

### H) The flow increases:

- The espresso grounds have been ground too rough.
- Ensure that there are enough espresso grounds in the filter.

### I) The coffee machine switches itself off while operating:

- The appliance pump is equipped with a temperature fuse that protects it from overheating. The temperature fuse interrupts the machine's operation, if the machine is operated for too long or if the pump is run without water.
- Set the selector dial to "0" and remove the plug from the mains socket.
- Leave the machine to cool for at least 20 minutes. Fill up with water.
- Plug the appliance into the mains again and switch it on. If the appliance still does not work, please contact our Customer Care Department.

DE

### A) Netzspannungsanzeige und Dampf-anzeige blinken beide:

- Prüfen Sie, ob sich der Wahlschalter in Stellung ■ befindet.
- Wenn zu lange Dampf/Wasser erzeugt wurde, legen Sie eine Pause von 30 Sekunden ein.
- Schalten Sie die Maschine aus und nach 5 Minuten wieder ein. Wenn die Anzeigen immer noch blinken, kontaktieren Sie den Kundendienst.

### B) Espresso-Temperatur ist zu niedrig:

- Führen Sie den Brühvorgang ohne Verwendung von espressopulver, jedoch mit Filter und Filterhalter durch, um das System vorzuheizen.
- Wärmen Sie die Tassen vor.
- Entkalken Sie das Gerät.

### C) Die Durchflussgeschwindigkeit lässt merklich nach:

- Pressen Sie das espressopulver nicht zu fest in den Filter.
- Mahlen Sie das espressopulver nicht zu fein (Mahlgrad „mittel“).
- Entkalken Sie das Gerät.

### D) Espresso tritt an der Seite des Filterhalters aus:

- Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.

- Drehen Sie den Filterhalter etwas fester in die Halterung.
- Reinigen Sie den Rand des Filterhalters von espressopulver.

### E) Kein Espresso fließt heraus:

- Bei lauten Geräuschen der Maschine befindet sich Luft im System. Lassen Sie heißes Wasser durch die Düse austreten, bis es stetig fließt. Wiederholen Sie anschließend den Brühvorgang.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt und richtig eingesetzt ist.
- Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wahlschalter in die richtige Stellung gebracht wurde.
- Pressen Sie das espressopulver nicht zu fest in den Filter.
- Reinigen Sie den Brühfilter.
- Entkalken Sie das Gerät.

### F) Die Crema ist nicht mehr so, wie sie sein sollte:

- Vergewissern Sie sich, dass sich genügend espressopulver im Filter befindet.
- Pressen Sie das espressopulver leicht.
- Reinigen Sie den Filter.

### G) Beim Aufschäumen entsteht zu wenig Milchschaum:

- Verwenden Sie immer kühle, frische und fettarme Milch.
- Reinigen Sie die Dampfdüse.

### H) Der Durchfluss nimmt zu:

- Das espressopulver wurde zu grob gemahlen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich genügend espressopulver im Filter befindet.

### I) Die Kaffeemaschine schaltet sich im laufenden Betrieb ab:

- Die Gerätepumpe besitzt eine Temperatursicherung als Überhitzungsschutz. Die Temperatursicherung unterbricht die Maschine, wenn diese zu lange in Betrieb ist oder die Pumpe ohne Wasser läuft.
- Drehen Sie den Wahlschalter in die Stellung „0“ und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie die Maschine mindestens 20 Minuten abkühlen. Füllen Sie Wasser ein.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie die Maschine ein. Falls das Gerät auch dann nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung.

## Gestion des pannes / Problemen oplossen

FR

### A) Les voyants d'alimentation et de vapeur clignotent :

- Assurez-vous que le bouton de sélection est positionné sur ■.
- Si la fonction vapeur/eau chaude a été utilisée trop longtemps, faites une pause de trente secondes.
- Éteignez l'appareil, attendez 5 minutes puis rallumez-le. Si les voyants clignotent toujours, contactez le service client.

### B) La température de l'expresso est trop basse :

- Lancez la percolation sans utiliser de café moulu, mais en utilisant le filtre et le porte-filtre, afin de préchauffer le système.
- Préchauffez les tasses.
- Détartrez l'appareil.

### C) La vitesse de l'écoulement diminue de manière significative :

- Ne pressez pas le café moulu dans le filtre trop fortement.
- Ne broyez pas le café moulu trop fin (finesse « intermédiaire »).
- Détartrez l'appareil.

### D) L'expresso déborde par les côtés du porte-filtre :

- Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
- Tournez le porte-filtre un peu plus fort dans le support.
- Éliminez toute trace de café coincé dans la monture du porte-filtre.

### E) Aucun expresso ne sort :

- Si l'appareil produit un bruit important, cela signifie que le système contient de l'air. Laissez de l'eau chaude s'écouler par la buse jusqu'à l'obtention d'un débit régulier. Essayez de préparer à nouveau du café.
- Vérifiez que le réservoir a bien été rempli et qu'il est correctement installé.
- Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
- Vérifiez que le bouton de sélection a été positionné correctement.
- Ne pressez pas le café moulu dans le filtre trop fortement.
- Nettoyez le filtre du percolateur.
- Détartrez l'appareil.

### F) La crème ne se forme pas comme elle le devrait :

- Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.

- Pressez légèrement le café moulu.
- Nettoyez le filtre.

### G) Le passage de la vapeur dans le lait ne génère pas assez de mousse :

- Utilisez toujours du lait écrémé, frais et froid.
- Nettoyez la buse vapeur.

### H) Le débit augmente :

- Le café a été moulu trop grossièrement.
- Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.

### I) La cafetière s'éteint spontanément en cours de fonctionnement :

- La pompe de l'appareil est pourvue d'un fusible de protection contre les surchauffes. Le fusible interrompt le fonctionnement de l'appareil s'il fonctionne trop longtemps ou si la pompe vient à manquer d'eau.
- Placez le bouton de sélection sur « 0 » puis débranchez la fiche de la prise.
- Laissez refroidir la machine pendant au moins 20 minutes. Remplissez le réservoir d'eau.
- Branchez l'appareil, puis rallumez-le. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service client.

NL

### A) Het aan-/uitindicatielampje en het stoomindicatielampje knipperen beide:

- Controleer of de keuzeknop is ingesteld op de stand ■.
- Als stoom/heet water te lang achter elkaar is gebruikt, laat u een pauze van 30 seconden in.
- Schakel het apparaat 5 minuten uit en zet het daarna weer aan. Neem contact op met de klantenservice als de lampjes blijven knipperen.

### B) De espressotemperatuur is te laag:

- Voer de procedure voor het zetten van koffie uit met het filter en de filterhouder maar dan zonder koffie te gebruiken, om het systeem voor te verwarmen.
- Verwarm de kopjes voor.
- Ontkalk het apparaat.

### C) De stroomsnelheid neemt aanzienlijk af:

- Druk de espressomaling niet te stevig aan in het filter.
- Maal de espressokoffie niet te fijn (gemiddelde maalgraad).
- Ontkalk het apparaat.

### D) De espresso stroomt langs de zijkant van de filterhouder:

- Let erop dat de filterhouder correct is geplaatst.

- Draai de filterhouder iets steviger aan in het apparaat.
- Zorg dat er geen koffie op de rand van de filterhouder ligt.

### E) Er komt geen espresso uit het apparaat:

- Als er lawaai uit het apparaat komt, betekent dit dat er lucht in het systeem is. Laat heet water door het mondstuk stromen totdat er een gelijkmatige stroom is. Probeer daarna opnieuw koffie te zetten.
- Controleer of het waterreservoir is gevuld en goed is geplaatst.
- Controleer of de filterhouder correct is geplaatst.
- Zorg dat de keuzeknop in de juiste stand is gedraaid.
- Druk de espressomaling niet te stevig aan in het filter.
- Maak het filter schoon.
- Ontkalk het apparaat.

### F) Het crèmelaagje ziet er niet meer uit zoals het hoort:

- Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
- Druk de espressomaling licht aan.
- Maak het filter schoon

### G) Er wordt te weinig schuim gemaakt bij het opschuimen van de melk:

- Gebruik altijd koude, verse, magere melk.
- Maak het stoommondstuk schoon.

### H) De stroomsnelheid neemt toe:

- De espresso is te grof gemalen.
- Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.

### I) Het koffieapparaat schakelt zichzelf tijdens de werking uit:

- De pomp is uitgerust met een temperatuurzekering die het apparaat beschermt tegen oververhitting. De temperatuurzekering onderbreekt de werking van het apparaat als het apparaat te lang achtereen wordt gebruikt of als de pomp zonder water komt te staan.
- Stel de keuzeknop in op "0" en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat minstens 20 minuten afkoelen. Vul het apparaat met water.
- Sluit het apparaat aan op de netstroom en zet het aan. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neemt u contact op met onze klantenserviceafdeling.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

Disposal / Entsorgung  
 Mise au rebut / Verwijdering

<p><b>EN</b></p>	<p><b>Disposal</b>  <b>Packaging materials</b>          The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt;, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.</p>	<p><b>Old appliance</b>            The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could other-</p>	<p>wise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.</p>
<p><b>DE</b></p>	<p><b>Entsorgung</b>  <b>Verpackungsmaterialien</b>          Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; usw. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.</p>	<p><b>Altgerät</b>            Das Symbol  an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. De-</p>	<p>taillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bietet die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.</p>
<p><b>FR</b></p>	<p><b>Mise au rebut</b>  <b>Matériaux d'emballage</b>          Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt;, etc. Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.</p>	<p><b>Appareils usagés</b>            Le symbole  sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environne-</p>	<p>ment et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.</p>
<p><b>NL</b></p>	<p><b>Verwijdering</b>  <b>Verpakkingsmateriaal</b>          Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangegeven door markeringen, bijvoorbeeld &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt;, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.</p>	<p><b>Oude apparaten</b>            Het symbool  op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die</p>	<p>kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.</p>



IT

## Componenti

- A. Pulsante ON/OFF
- B. Spia dell'alimentazione
- C. Selettore
- D. Pulsante del vapore
- E. Spia del vapore
- F. Posizione per caffè
- G. Posizione per vapore/ acqua bollente
- H. Poggiatazze
- I. Serbatoio dell'acqua
- J. Beccuccio del vapore/ acqua bollente
- K. Contenitore del filtro
- L. Cavo di alimentazione e spina
- M. Caldaietta
- N. Griglia raccogli gocce
- O. Vassoio raccogli gocce
- P. Braccetto portafiltro
- Q. Protezione per le dita
- R. Filtro da 1 tazzina
- S. Filtro da 2 tazzine
- T. Filtro per porzioni preconfezionate
- U. Indicatore del livello
- V. Misurino con pressino

ES

## Componentes

- A. Botón ON-OFF (encendido/apagado)
- B. Indicador luminoso de encendido
- C. Mando selector
- D. Botón de vapor
- E. Indicador luminoso de vapor
- F. Posición de café
- G. Posición de vapor/agua caliente
- H. Bandeja de tazas
- I. Depósito de agua
- J. Boquilla de vapor/agua caliente
- K. Receptáculo del filtro
- L. Cable eléctrico y enchufe
- M. Cabezal infusorador
- N. Rejilla de goteo
- O. Bandeja de goteo
- P. Soporte del filtro
- Q. Protector de dedos
- R. Filtro para 1 taza
- S. Filtro para 2 tazas
- T. Filtro para dosis preparadas
- U. Indicador de nivel
- V. Cucharilla de medición con compactador

PT

## Componentes

- A. Botão LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)
- B. Luz indicadora de alimentação
- C. Selector
- D. Botão de vapor
- E. Luz indicadora de vapor
- F. Posição café
- G. Posição vapor/água quente
- H. Suporte de contentor
- I. Depósito de água
- J. Bocal de vapor/água quente
- K. Caixa de filtros
- L. Cabo e ficha de alimentação
- M. Cabeça de infusão
- N. Grelha de gotejamento
- O. Tabuleiro de gotejamento
- P. Suporte do filtro
- Q. Protector de dedos
- R. Filtro de 1 chávena
- S. Filtro de 2 chávenas
- T. Filtro para porções pré-embaladas
- U. Indicador do nível
- V. Colher de medição com calcadeira

TR

## Bileşenler

- A. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi
- B. Güç göstere ışığı
- C. Seçme düğmesi
- D. Buhar düğmesi
- E. Buhar göstere ışığı
- F. Kahve pozisyonu
- G. Buhar/Sıcak su pozisyonu
- H. Bardak kaidesi
- I. Su haznesi
- J. Buhar/sıcak su ağız
- K. Filtre kutusu
- L. Elektrik kablosu ve fişi
- M. Demleme başlığı
- N. Damlama ızgarası
- O. Damlama tepsi
- P. Filtre tutucu
- Q. Parmak koruyucusu
- R. 1 fincan filtresi
- S. 2 fincan filtresi
- T. Önceden paketlenmiş miktarlar için filtre
- U. Seviye göstergesi
- V. Sıkıştırıcı ölçme kaşığı

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

IT

**Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni.**

- L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'utilizzo dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
- Non utilizzare né afferrare l'apparecchio se:
  - il cavo di alimentazione è danneggiato,
  - il rivestimento esterno è danneggiato.
- L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra. Se necessario, è possibile utilizzare una prolunga adatta per 10/A.

- In caso di danneggiamento dell'apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell'assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e regolare.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Dopo ogni uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
- L'apparecchio e gli accessori possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Utilizzare solo le maniglie e le manopole designate. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo o riporlo.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Non rimuovere il braccetto portafiltro durante l'erogazione, poiché l'apparecchio è sotto pressione. **Rischio di ustioni.**
- Quando si utilizza la funzione vapore, può verificarsi il gocciolamento di acqua bollente dalla caldaia.

**ATTENZIONE! L'acqua è bollente, fare attenzione a non scottarsi.**

- Quando si apre la valvola del vapore, esce uno spruzzo di acqua bollente. Aprire la valvola lentamente e con cautela. **ATTENZIONE! L'acqua è bollente, fare attenzione a non scottarsi.**
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fredda, mai con latte o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua non è stato riempito.
- Non utilizzare l'apparecchio senza la griglia o il vassoio raccogli gocce.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio o errato.

ES

**Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez.**

- Este electrodoméstico no está indicado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no cuenten con experiencia o conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o según las instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de características.
- Nunca utilice ni manipule el electrodoméstico si
  - el cable de alimentación está dañado
  - el alojamiento está dañado.
- El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de alimentación eléctrica puesta a tierra. De ser necesario, puede utilizarse un cable de extensión compatible para 10 A.
- Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas

- condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal debidamente calificado, para evitar cualquier peligro.
- Coloque siempre el electrodoméstico sobre una superficie plana y nivelada.
- Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.
- Este electrodoméstico y sus accesorios se calientan durante el funcionamiento. Utilice solamente las asas y mandos especificados. Espere a que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.
- El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico.
- No extraiga el soporte del filtro durante el proceso de preparación de la infusión, ya que la cafetera está presurizada. **Existe el riesgo de quemaduras.**
- Cuando se utiliza la función de vapor, puede gotear agua caliente desde el cabezal infusor. **¡PELIGRO!**

**El agua caliente supone un riesgo de quemaduras.**

- Al abrir la válvula de vapor sale un chorro de agua caliente. Tenga cuidado y abra la válvula lentamente. **¡PELIGRO! El agua caliente supone un riesgo de quemaduras.**
- No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- No supere el volumen máximo de llenado indicado en la cafetera.
- Llene el depósito solamente con agua fría: nunca con leche u otros líquidos.
- No utilice el electrodoméstico si no ha llenado el depósito de agua.
- No utilice el electrodoméstico sin la bandeja o rejilla de goteo.
- Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.

## Avisos de segurança / Emniyet tavsiyesi

PT

### Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação!
- Nunca utilize nem pegue no aparelho se
  - o cabo de alimentação estiver danificado,
  - a caixa estiver danificada.
- O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra. Se necessário, é possível utilizar um cabo de extensão adequado a 10 A.
- Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser

substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.

- Coloque sempre o aparelho numa superfície plana.
- Nunca deixe o aparelho sem assistência enquanto estiver ligado à alimentação da rede pública.
- O aparelho deve ser desligado e a ficha de alimentação retirada após cada utilização, antes de ser limpo arrumado.
- O aparelho e os acessórios aquecem durante o funcionamento. Utilize apenas os cabos e botões designados. Deixe arrefecer antes de limpar e arrumar.
- O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com nenhuma peça quente do aparelho.
- Não remova o suporte do filtro durante o processo de infusão, uma vez que o aparelho está sob pressão. **Existe o risco de queimaduras.**
- Quando a função de vapor estiver a ser utilizada poderá ocorrer o gotejamento de água quente a partir da

cabeca de infusão. **PERIGO! A água está quente, existe o risco de escaldar.**

- Quando a válvula de vapor é aberta, sai um esguicho de água quente. Tenha cuidado e abra a válvula de vapor lentamente. **PERIGO! A água está quente, existe o risco de escaldar.**
- Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
- Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado nos aparelhos.
- Encha o depósito de água apenas com água fria, nunca com leite ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho se o depósito de água não estiver cheio.
- Não utilize o aparelho sem o tabuleiro de gotejamento ou a grelha de gotejamento.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

TR

### Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.

- Güvenlikleriyle ilgili olarak kendilerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili olarak gereken eğitim verilmeden veya kontrol/gözetim altında tutulmadan, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeterlilikleri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin bu cihazı kullanması uygun değildir.
- Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
- Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Cihazı, aşağıdaki şartlarda kesinlikle kullanmayın veya elinize almayın:
  - elektrik kablosu hasar görmüşse,
  - dış gövdesi/kasası hasar görmüşse asla elinize almayın.
- Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekliğinde 10 A'ya uygun bir uzatma kablosu kullanılabilir.
- Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer

niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazı daima düz ve dengeli yüzeye yerleştirin.
- Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
- Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
- Cihazın çalışması sırasında cihaz ve aksesuarlar ısınır. Yalnızca belirtilen tutamakları ve düğmeleri kullanın. Temizleme veya saklama öncesinde soğumasını bekleyin.
- Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Cihazda basınç olduğu için demleme işlemi esnasında filtre tutucuyu çıkartmayın. **Yanma riski mevcuttur.**
- Buhar fonksiyonu kullanıldığında, demleme başlığında bir miktar sıcak su damlayabilir. **TEHLİKE! Su sıcaktır, haşlanma riski mevcuttur.**
- Buhar valfini açarken sıcak su çıkması riski vardır. Dikkatli olun ve buhar valfini yavaşça açın. **TEHLİKE! Su sıcaktır, haşlanma riski mevcuttur.**
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
- Su haznesini yalnızca soğuk su ile doldurun, kesinlikle süt veya diğer sıvılarla doldurmayın.
- Su haznesini doldurmadığınız sürece cihazı kullanmayın.
- Damlama tepsi veya damlama ızgarası olmaksızın cihazı kullanmayın.
- Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



IT

**1. Posizionare la macchina su una superficie piana** e riempire il serbatoio con acqua fredda. (Non utilizzare la macchina con il serbatoio vuoto!) Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e premere il pulsante ON.

ES

**1. Coloque la máquina sobre una superficie plana** y llene el depósito con agua fría. (¡Nunca utilice la máquina con el depósito vacío!) Enchufe el cable de alimentación en la toma de red y pulse el botón ON.

PT

**1. Coloque a máquina sobre uma superfície plana** e encha o depósito com água fria. (A máquina não deve ser utilizada com um depósito vazio!) Ligue o cabo à tomada e prima o botão LIGAR.

TR

**1. Makineyi düz bir yüzey** üzerine yerleştirin ve hazneyi soğuk suyla doldurun. (Hazne boşken makine kullanılmamalıdır!) Güç kablosunu prize takın ve ON (AÇMA) düğmesini basın.



**2. Al primo avvio della macchina,** posizionare un recipiente sulla griglia raccogliogocce. Attendere che la spia dell'alimentazione diventi fissa. Senza inserire il braccetto portafiltro, lasciar passare un intero serbatoio di acqua attraverso la macchina per sciacquare il sistema di riscaldamento.

**2. Al utilizar la máquina por primera vez,** coloque un recipiente sobre la rejilla de goteo. Espere a que el indicador luminoso de encendido se mantenga iluminado de manera continua. Sin insertar el soporte del filtro, deje que el agua de un depósito lleno pase por la máquina para limpiar el sistema de calentamiento.

**2. Quando iniciar a máquina pela primeira vez,** coloque um recipiente sobre a grelha de gotejamento. Aguarde até a luz indicadora de alimentação ficar constante. Sem inserir o suporte do filtro, deixe passar o conteúdo de um depósito de água cheio através da máquina para lavar o sistema de aquecimento.

**2. Makineyi ilk kez çalıştırırken,** damlama ızgarası üzerine bir kap yerleştirin. Güç gösterge lambası sürekli yanmaya başlayıncaya kadar bekleyin. Filtreyi tutucuya yerleştirmeden, ısıtma sistemini durulamak için bir hazne dolusu suyun makineden geçmesini sağlayın.



**3. Preparazione di un caffè espresso:** La macchina è pronta per l'uso quando la spia dell'alimentazione smette di lampeggiare e resta accesa. Quindi seguire le istruzioni nei passaggi da 4 a 6.

**3. Preparación de un espresso:** La cafetera estará preparada para ser utilizada cuando el indicador luminoso de encendido se mantenga iluminado de manera continua. A continuación, siga las instrucciones de los pasos 4 a 6.

**3. Fazer um espresso:** A máquina está pronta para a usar assim que a luz indicadora de alimentação ficar constante. Em seguida, siga as instruções nos passos 4-6.

**3. Espresso yapımı:** Güç gösterge lambası sürekli yanmaya başladığında, makine kullanılmaya hazırdır. Ardından adım 4-6'daki talimatları uygulayın.



**4. Scegliere il filtro per una o due tazze,** piegare all'indietro la protezione per le dita e inserire il filtro nel braccetto portafiltro. Riempire il filtro con la miscela di caffè (un misurino per un espresso normale, due per un doppio espresso). Utilizzare l'altro lato del misurino per premere leggermente la miscela di caffè.

**4. Selección el filtro para una o dos tazas,** repliegue el protector de dedos y coloque el filtro en el soporte del filtro. Llene el filtro con café molido (una cucharilla para un espresso, dos cucharillas para un espresso doble). Utilice el compactador (el extremo opuesto de la cucharilla) para compactar ligeramente el café molido.

**4. Escolha o filtro para uma ou duas chávenas,** empurre o protector de dedos para trás e coloque o filtro no suporte do filtro. Encha o filtro com café moído (uma colher para um espresso simples, duas colheres para um duplo). Utilize a calcadeira no outro lado da colher para comprimir ligeiramente o café moído.

**4. Bir veya iki fincana göre filtreyi seçin,** parmak koruyucusunu kaldırın ve filtreyi filtre tutucuya yerleştirin. Filtreyi öğütülmüş kahveyle (tek espresso için bir kepçe, iki tane için iki kepçe) doldurun. Öğütülmüş kahveyi hafifçe sıkıştırmak için kaşığın diğer tarafındaki sıkıştırıcıyı kullanın.



**5. Inserire il braccetto portafiltro in posizione.** Al termine del riscaldamento, ruotare il selettore in posizione □. L'espresso inizia ad uscire dall'apposito beccuccio; ruotare il selettore in posizione ■ quando il caffè ha raggiunto la lunghezza desiderata.

**5. Inserte el soporte del filtro en su posición.** Una vez que el calentamiento haya concluido, sitúe el mando selector en la posición □. El espresso comenzará a salir por la salida de café. Sitúe el mando selector en la posición ■ cuando haya alcanzando la cantidad de su preferencia.

**5. Introduza o suporte do filtro na posição correcta.** Quando o aquecimento terminar, rode o selector para a posição □. O café espresso começa a fluir através da saída de café – rode o selector para a posição ■ quando atingir a quantidade pretendida.

**5. Filtre tutucuyu yerine takın.** Isıtma işlemi sona erdiğinde seçme düğmesini □ pozisyonuna döndürün. Espresso, kahve çıkışından akmaya başlar – istediğiniz miktara ulaşıldığında seçme düğmesini ■ pozisyonuna döndürün.



**6. Dopo l'erogazione,** rimuovere il braccetto portafiltro. Ruotarlo verso sinistra ed estrarlo dall'alloggiamento. Piegare in avanti la protezione per le dita e rimuovere i residui di polvere di caffè dal filtro. Rimuovere il filtro dal supporto e pulirlo con acqua. Asciugarlo con un panno prima di reinserirlo nel contenitore del filtro.

**6. Una vez preparada la bebida** podrá retirar el soporte del filtro. Gírelo hacia la izquierda y extráigalo del retén. Pliegue el protector de dedos hacia adelante y retire el café molido del filtro. A continuación, extraiga el soporte y lávelo con agua. Séquelo con un paño antes de volver a guardarlo en el receptáculo del filtro.

**6. Depois da infusão** pode remover o suporte do filtro. Rode-o para a esquerda e tire-o para fora da retenção. Empurre o protector de dedos para a frente e remova as borras de café usadas do filtro. Em seguida, retire-o do suporte e limpe-o com água. Seque-o com um pano antes de o colocar novamente na caixa de filtros.

**6. Demleme sonrasında** filtre tutucuyu çıkartın. Sola doğru döndürün ve tutucudan dışarı çıkartın. Parmak koruyucusunu ileri katlayın ve kullanılmış kahve granüllerini filtreden çıkartın. Ardından filtreyi tutucudan çıkartın ve suyla temizleyin. Filtreyi yeniden kutuya koymadan önce bir bezle silin.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



IT

**1. È possibile utilizzare il vapore** per ottenere schiuma di latte o per riscaldare altri liquidi. Premere il pulsante del vapore e attendere che la spia della temperatura del vapore smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

**2. Immergere il beccuccio del vapore** in un recipiente resistente al calore contenente latte. Avviare il vapore ruotando il selettore in posizione ☺. Girare il recipiente con movimenti circolari, il beccuccio non deve toccare il fondo del recipiente. Per arrestare il vapore, ruotare il selettore in posizione ■ quando è stata raggiunta la quantità di schiuma desiderata.

**3. Posizionare un recipiente sotto il beccuccio del vapore** e ruotare nuovamente il selettore in posizione ☺ per alcuni secondi. In tal modo verranno rimossi eventuali residui di acqua bollente o latte dal beccuccio del vapore. **Avvertenza: il tubo del vapore è caldo.** Lasciar raffreddare il tubo del vapore, quindi pulirlo con un panno.

ES

**1. El vapor puede utilizarse** para espumar leche o calentar líquidos. Pulse el botón de vapor y espere a que el indicador luminoso de temperatura de vapor deje de parpadear y se mantenga iluminado continuamente.

**2. Sumerja la boquilla de vapor** en un recipiente resistente al vapor con leche. Ponga en marcha el vapor situando el mando selector en la posición ☺. Gire el recipiente en movimientos circulares. La boquilla no debe tocar el fondo del recipiente. Para que deje de salir vapor, sitúe el mando selector en la posición ■ cuando haya obtenido la cantidad de espuma de su preferencia.

**3. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de vapor** y vuelva a situar el mando selector en la posición ☺ durante unos instantes. De este modo podrá eliminar cualquier residuo de agua o de leche caliente de la boquilla de vapor. **Precaución: ¡el conducto de vapor está caliente!** Espere a que el tubo de vapor se enfríe y, a continuación, límpielo con un paño.

PT

**1. O vapor pode ser utilizado** para fazer espuma em leite ou aquecer líquidos. Prima o botão de vapor e aguarde até a luz do indicador de temperatura de vapor parar de piscar e ficar constante.

**2. Mergulhe o bocal de vapor** num recipiente de leite resistente ao calor. Inicie o vapor ao rodar o selector para a posição ☺. Vire o recipiente em movimentos circulares, com cuidado para o bocal não tocar no fundo do recipiente. Para parar o vapor, rode o selector para a posição ■ quando atingir a quantidade de espuma pretendida.

**3. Coloque um recipiente debaixo do bocal de vapor** e rode novamente o selector para a posição ☺ durante alguns segundos. Deste modo, remove quaisquer resíduos de água quente/leite do bocal de vapor. **Atenção: o tubo de vapor está quente!** Deixe arrefecer e, em seguida, limpe o tubo de vapor com um pano.

TR

**1. Süt köpürtmek ve sıvıları ısıtmak için** buhar kullanılabilir. Buhar düğmesine basın ve buhar sıcaklığı göstergesi lambası yanıp sönmeye son verip sürekli yanmaya başlanana kadar bekleyin.

**2. Buhar ağzını** içinde süt bulunan ısıya dayanıklı bir kaba daldırın. Seçme düğmesini ☺ pozisyonuna döndürerek buhar vermeye başlayın. Hazneyi dairesel hareketlerle oynatın ve ağız kısmının kabin dibine değmemesini sağlayın. Köpük istediğiniz miktara ulaştığında buharı durdurmak için, seçme düğmesini ■ pozisyonuna döndürün.

**3. Buhar ağzının altına bir kap yerleştirin** ve seçme düğmesini birkaç saniye süreyle ☺ pozisyonuna geri döndürün. Bu işlemle birlikte buhar ağzındaki sıcak su/süt kalıntılarını gidermiş olursunuz. **Dikkat: buhar borusu sıcaktır!** Buhar borusunun soğumasını bekleyin ve ardından bir bezle temizleyin.



**4. Per erogare nuovamente caffè,** premere il pulsante del vapore ancora una volta (la spia si spegne), quindi ruotare il selettore in posizione ☐.

**4. Para preparar otro café,** pulse una vez más el botón de vapor (el indicador luminoso se apagará) y, a continuación, sitúe el selector en la posición ☐.

**4. Para fazer novamente café,** prima o botão de vapor novamente (a luz apaga-se) e, em seguida, rode o selector para a posição ☐.

**4. Yeniden kahve yapmak için,** buhar düğmesine bir kez daha basın (ışık söner) and ardından seçme düğmesini ☐ pozisyonuna döndürün.



**5. Per acqua bollente,** posizionare una tazza sotto il beccuccio del vapore e ruotare il selettore in posizione ☹. Dal beccuccio fuoriesce acqua bollente. Ruotare nuovamente il selettore in posizione ■ per arrestare il flusso di acqua.

**5. Para obtener agua caliente,** coloque una taza debajo de la boquilla de vapor y sitúe el mando selector en la posición ☹. El agua caliente saldrá de la boquilla. Para terminar, vuelva a situar el mando selector en la posición ■.

**5. Para água quente,** coloque uma chávena por baixo do bocal de vapor e rode o selector para a posição ☹. Sai água quente do bocal. Volte a rodar o selector para a posição ■ para parar a água.

**5. Sıcak su için,** buhar ağzının altına bir fincan yerleştirin ve seçme düğmesini ☹ pozisyonuna döndürün. Ağızdan sıcak su çıkar. Suyu durdurmak için, seçme düğmesini ■ pozisyonuna geri döndürün.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

Pulizia e manutenzione / Limpieza y mantenimiento  
Limpeza e conservação / Temizlik ve bakım



IT

**1. Spegner la macchina e lasciarla raffreddare.** Pulire tutte le superfici esterne con un panno umido. Con uno spazzolino o uno spillo rimuovere eventuali ostruzioni dai fori del filtro e del braccetto portafiltro.

ES

**1. Apague la máquina y espere a que se enfríe.** Limpie todas las superficies exteriores con un paño húmedo. Limpie los orificios tapados del filtro y el soporte del filtro con una aguja o un cepillo pequeño.

PT

**1. Desligue a máquina e deixe-a arrefecer.** Limpe todas as superfícies exteriores com um pano húmido. Limpe os orifícios obstruídos do filtro e o suporte do filtro com um alfinete ou uma escova pequena.

TR

**1. Makineyi kapatın ve soğumasını bekleyin.** Tüm dış yüzeyleri nemli bir bezle silin. Bir topluğne veya küçük fırça ile filtre ve filtre tutucudaki tıkalı delikleri temizleyin.

**2. Quando l'indicatore del livello è visibile** al di sopra della griglia raccogliogocce, è necessario svuotare il vassoio raccogliogocce. Sollevare la griglia raccogliogocce, quindi svuotare, sciacquare e asciugare la griglia e il vassoio. Per motivi igienici, si consiglia di eseguire tale operazione regolarmente anche se l'indicatore del livello non è visibile al di sopra della griglia raccogliogocce.

**2. Cuando el indicador de nivel es visible** por encima de la rejilla de goteo, debe vaciar la bandeja de goteo. Levante la rejilla de goteo y vacíela. Lave y seque la rejilla y la bandeja de goteo. Por motivos higiénicos, recomendamos realizar este procedimiento periódicamente, incluso si el indicador de nivel no es visible por encima de la rejilla de goteo.

**2. Quando o indicador de nível estiver visível** sobre a grelha de gotejamento, esvazie o tabuleiro de gotejamento. Retire, levantando, a grelha de gotejamento, e esvazie, lave e seque a grelha e o tabuleiro. Por motivos higiénicos, recomendamos que faça isto regularmente, mesmo se o indicador de nível não estiver visível sobre a grelha de gotejamento.

**2. Seviye göstergesi** damlama ızgarasının üzerinde görünür olduğunda damlama tepsi boşaltılmalıdır. Damlama ızgarasını kaldırıp çıkartın, boşaltın, durulayın ve tepsi ile ızgarayı kurutun. Hijyen nedeniyle, seviye göstergesi damlama ızgarasının üzerinde görünür olmadığında bile bu işlemi düzenli olarak yapmanızı öneririz.

**3. Svitare il beccuccio del vapore e lavarlo** con acqua corrente. Pulire il tubicino con un panno. Sollevare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua corrente.

**3. Afloje la boquilla de vapor** y lávela bajo el grifo. Limpie el tubo pequeño con un paño. Levante el depósito de agua y lávelo bajo el grifo.

**3. Solte o bocal de vapor** e lave-o com água corrente. Limpe o pequeno tubo com um pano. Retire, levantando, o depósito de água e lave-o com água corrente.

**3. Buhar ağzını gevşetin** ve akan su altında yıkayın. Küçük boruyu bir bezle temizleyin. Su haznesini kaldırıp çıkartın ve akan suyun altında durulayın.



**1. Decalcificare** la macchina con regolarità, in base alla durezza dell'acqua. Rimuovere la caldaietta, tenendo insieme i componenti, utilizzando una moneta prima di riempire il serbatoio con acqua e decalcificante in base alle istruzioni del prodotto.

**1. Se recomienda descalcificar** la máquina periódicamente. Los intervalos dependerán de la dureza del agua. Retire el cabezal infusionador (manteniendo juntos sus componentes) con una moneda antes de cargar el depósito con agua y descalcificador según las instrucciones del producto.

**1. É recomendada uma descalcificação** regular, dependendo da dureza da água. Remova a cabeça de infusão (não separe os componentes) com uma moeda antes de encher o depósito com água e descalcificador de acordo com as instruções do produto.

**1. Su sertliğine bağlı olarak düzenli kireç giderme işlemi** yapılması önerilir. Hazneye su ve kireç giderici doldurmadan önce ürün talimatlarına göre demleme başlığını bir bzuuk parayla çıkartın (bileşenleri bir arada tutun).



**2. Accendere la macchina** e aspettare che si riscaldi. Collocare il braccetto portafiltro in posizione senza alcun filtro. Posizionare un recipiente sulla griglia raccogliogocce. Ruotare il selettore in posizione ☐ e lasciar scorrere un quarto della soluzione attraverso il sistema. Spegner la macchina e attendere dieci minuti.

**2. Encienda la máquina** y deje que se caliente. Coloque el soporte del filtro en su posición, aunque sin el filtro. Coloque un recipiente sobre la bandeja de goteo. Gire el mando selector hasta situarlo en la posición ☐ y espere hasta que una cuarta parte de la solución pase por el sistema. Apague la máquina y espere unos 10 minutos.

**2. Ligue a máquina** e deixe-a aquecer. Coloque o suporte do filtro na posição correcta, sem qualquer filtro. Coloque um recipiente sobre a grelha de gotejamento. Rode o selector para a posição ☐ e deixe 1/4 da solução passar. Desligue a máquina e aguarde 10 minutos.

**2. Makineyi açın** ve ısınmasını bekleyin. Filtre tutucusunu içerisinde herhangi bir filtre olmadan yerine takın. Damlama ızgarası üzerine bir kap yerleştirin. Seçme düğmesini ☐ pozisyonuna döndürün ve çözeltinin 1/4'ünün sistemden geçmesini sağlayın. Makineyi kapatın ve 10 dakika bekleyin.



**3. Premere il pulsante dell'acqua bollente** e far scorrere la soluzione rimanente attraverso il beccuccio del vapore. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e mettere in funzione la macchina finché il serbatoio non viene svuotato. Ripetere due volte, con acqua pulita. **Reinstallare i componenti e fissare il filtro correttamente.**

**3. Pulse el botón de agua caliente** y permita que el resto de la solución salga por la boquilla de vapor. Llene el depósito con agua limpia y ponga a funcionar la máquina hasta que el depósito se vacíe. Repita este procedimiento dos veces con agua limpia. **Vuelva a instalar los componentes y ajuste el filtro correctamente.**

**3. Prima o botão de água quente** e deixe o resto da solução fluir pelo bocal de vapor. Encha o depósito de água com água fresca e deixe a máquina a funcionar até esvaziar o depósito. Repita duas vezes, com água fresca. **Volte a instalar os componentes e coloque o filtro correctamente.**

**3. Sıcak su düğmesine** basın ve kalan çözeltinin buhar ağzından akıp geçmesini sağlayın. Su haznesine temiz su doldurun ve hazne boşalana kadar makineyi çalıştırın. Bu işlemi temiz suyla 2 kez tekrarlayın. **Bileşenleri yeniden takın ve filtreyi doğru bir şekilde yerleştirin.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Ricerca ed eliminazione dei guasti / Solución de problemas

IT

### A) Sia la spia dell'alimentazione che del vapore lampeggiano:

- Verificare che il selettore sia ruotato in posizione ■.
- Se il vapore/l'acqua bollente è stato utilizzato troppo a lungo, fare una pausa di 30 secondi.
- Spegnerne la macchina per 5 minuti e riavviarla. Se le spie lampeggiano ancora, contattare l'assistenza clienti.

### B) La temperatura del caffè è troppo bassa:

- Eseguire la procedura di preparazione del caffè senza utilizzare la miscela ma solo il filtro e il portafiltro, per preriscaldare il sistema.
- Preriscaldare le tazzine.
- Decalcificare l'apparecchio.

### C) La velocità di erogazione diminuisce in modo significativo:

- Non pressare eccessivamente la miscela nel filtro.
- Non utilizzare miscela troppo fine (macinatura media).
- Decalcificare l'apparecchio.

### D) Il caffè esce dal lato del braccetto portafiltro:

- Verificare che il braccetto portafiltro sia stato posizionato correttamente.

- Ruotare il braccetto portafiltro fino in fondo nell'alloggiamento.
- Rimuovere ogni residuo di polvere di caffè dal bordo del braccetto portafiltro.

### E) Il caffè non esce:

- Se la macchina produce un rumore sonoro, significa che nel sistema è presente dell'aria. Far scorrere l'acqua attraverso il beccuccio finché il flusso non è regolare. Riprovare quindi a erogare il caffè.
- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia stato riempito e posizionato correttamente.
- Verificare che il braccetto portafiltro sia stato posizionato correttamente.
- Verificare che il selettore sia stato ruotato nella posizione corretta.
- Non pressare eccessivamente la miscela nel filtro.
- Pulire il filtro.
- Decalcificare l'apparecchio.

### F) Non viene più prodotta la crema come dovrebbe:

- Verificare che la quantità di miscela nel filtro sia sufficiente.
- Pressare leggermente la miscela.
- Pulire il filtro.

### G) Quando si utilizza il vapore nel latte, viene creato troppo poca schiuma:

- Utilizzare sempre latte fresco scremato freddo.
- Pulire il beccuccio del vapore.

### H) L'erogazione aumenta:

- La miscela è grossolana.
- Verificare che la quantità di miscela nel filtro sia sufficiente.

### I) La macchina del caffè si spegne da sola durante l'utilizzo:

- La pompa dell'apparecchio è dotata di un fusibile di temperatura che la protegge dal surriscaldamento. Il fusibile di temperatura interrompe il funzionamento in caso di utilizzo eccessivamente prolungato della macchina o di azionamento della pompa in assenza di acqua.
- Impostare il selettore su "0" e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Lasciar raffreddare la macchina per almeno 20 minuti. Riempire il serbatoio di acqua.
- Collegare nuovamente l'apparecchio alla rete elettrica e accenderlo. Se l'apparecchio ancora non funziona, contattare l'assistenza clienti.

ES

### A) Los indicadores luminosos de encendido y de vapor parpadean:

- Verifique que el mando selector esté en la posición ■.
- Si ha estado utilizando vapor o agua caliente durante un período prolongado, haga una pausa de 30 segundos.
- Apague la máquina, espere unos 5 minutos y vuelva a encenderla. Si los indicadores luminosos siguen parpadeando, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente.

### B) La temperatura del espresso es demasiado baja:

- Efectúe el procedimiento de preparación de infusión sin cargar café molido en el filtro, pero utilizando el filtro y el soporte del mismo, para precalentar el sistema.
- Precaliente las tazas.
- Descalcifique la máquina.

### C) La velocidad de salida de líquido disminuye visiblemente:

- No compacte excesivamente el café molido en el filtro.
- No utilice café molido excesivamente (debe molerse a grado "medio").
- Descalcifique la máquina.

### D) El café se derrama por los bordes del soporte del filtro:

- Asegúrese de haber insertado correctamente el soporte del filtro.
- Gire el soporte del filtro para ajustarlo más firmemente al retén.
- Limpie los restos de café molido del borde del soporte del filtro.

### E) No sale café:

- Si la cafetera genera ruidos, es posible que haya aire dentro del sistema. Deje que salga agua caliente por la boquilla hasta que el flujo de líquido sea uniforme. A continuación, pruebe a preparar un café.
- Asegúrese de haber llenado el depósito de agua y que esté correctamente instalado.
- Asegúrese de haber insertado correctamente el soporte del filtro.
- Asegúrese de haber situado el mando selector en su posición correcta.
- No compacte excesivamente el café molido en el filtro.
- Limpie el filtro.
- Descalcifique la máquina.

### F) La cremosidad del espresso no es la normal:

- Asegúrese de que haya suficiente café molido en el filtro.

- No compacte demasiado el café molido.
- Limpie el filtro.

### G) Se genera demasiado poca espuma al vaporizar la leche:

- Utilice siempre leche fresca y desnatada.
- Limpie la boquilla de vapor.

### H) La velocidad de salida aumenta:

- El molido del café es demasiado grueso.
- Asegúrese de que haya suficiente café molido en el filtro.

### I) La cafetera se desconecta automáticamente durante el funcionamiento:

- La bomba de la cafetera está equipada con un fusible térmico que la protege contra el recalentamiento. Este fusible interrumpirá el funcionamiento de la cafetera si se la mantiene funcionando durante demasiado tiempo o si la bomba funciona sin agua.
- Sitúe el mando selector en la posición "0" y desenchufe el cable eléctrico de la toma de red.
- Espere a que la cafetera se enfríe durante al menos 20 minutos. Carguela con agua.
- Vuelva a enchufar la cafetera y enciéndala. Si la máquina sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente.

PT

**A) As luzes indicadoras de alimentação e vapor estão a piscar:**

- Verifique se o selector está na posição ■.
- Se o vapor/água quente foi usado durante demasiado tempo, faça uma pausa durante 30 segundos.
- Desligue a máquina, aguarde 5 minutos e volte a ligá-la. Se as luzes continuarem a piscar, contacte o apoio ao cliente.

**B) A temperatura do espresso é demasiado baixa:**

- Execute o procedimento de infusão sem utilizar pó de café, mas utilizando o filtro e o suporte do filtro, para pré-aquecer o sistema.
- Pré-aqueça as chávenas.
- Descalcifique o aparelho.

**C) A velocidade do fluxo diminuiu consideravelmente:**

- Não comprima o pó de café com demasiada firmeza no filtro.
- Não moa demasiado o pó de café (moagem "média").
- Descalcifique o aparelho.

**D) O espresso sai pelo lado do suporte do filtro:**

- Certifique-se de que o suporte do filtro foi colocado correctamente.

- Rode o suporte do filtro com um pouco mais de firmeza no interior da retenção.
- Limpe qualquer resto de pó de café da borda do suporte do filtro.

**E) Não sai nenhum espresso:**

- Se a máquina emitir um ruído alto, isto significa que existe ar no sistema. Deixe a água quente sair pelo bocal até haver um fluxo constante. Em seguida, tente efectuar novamente a infusão do café.
- Certifique-se de que o depósito de água está cheio e colocado no lugar.
- Certifique-se de que o suporte do filtro foi colocado correctamente.
- Certifique-se de que o selector foi rodado para a direita para a posição.
- Não comprima o pó de café com demasiada firmeza no filtro.
- Limpe o filtro de infusão.
- Descalcifique o aparelho.

**F) A espuma já não é produzida da forma correcta:**

- Certifique-se de que o pó de café no filtro é suficiente.
- Comprima ligeiramente o pó de café.
- Limpe o filtro.

**G) O vapor no leite cria pouca espuma de leite:**

- Utilize sempre leite meio-gordo fresco.
- Limpe o bocal de vapor.

**H) O fluxo aumenta:**

- O pó de café foi pouco moído.
- Certifique-se de que o pó de café no filtro é suficiente.

**I) A máquina de café desliga sozinha durante o funcionamento:**

- A bomba do aparelho está equipada com um fusível de temperatura que o protege do sobre-aquecimento. O fusível de temperatura interrompe o funcionamento da máquina, se a máquina estiver em funcionamento muito tempo ou se a bomba ficar sem água.
- Rode o selector para a posição "0" e tire a ficha da tomada.
- Deixe a máquina arrefecer durante, pelo menos, 20 minutos. Encha com água.
- Volte a ligar o aparelho à alimentação e ligue-o. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o nosso Departamento de Apoio ao Cliente.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

TR

**a) Güç ve buhar göstergelerinin her ikisi de yanıp sönmüyor:**

- Seçme düğmesinin ■ pozisyonuna döndürüldüğünden emin olun.
- Buhar/sıcak su uzun süre kullanılmadıysa, 30 saniye süreyle bu konumda bekletin.
- Makineyi 5 dakika süreyle kapatın ve yeniden çalıştırın. Gösterge lambaları halen yanıp sönmüyorsa, müşteri hizmetleriyle temas kurun.

**B) Espresso sıcaklığı çok düşük:**

- Sistemi önceden ısıtmak için, filtre ve filtre tutucu kullanarak ancak espresso granüllerini kullanmayarak demleme prosedürünü gerçekleştirin.
- Fincanları önceden ısıtın.
- Cihazın kirecini giderin.

**C) Akış hızı dikkat çekecek derecede düşüyor:**

- Espresso granüllerini filtre içinde aşırı düzeyde sıkıştırmayın.
- Espresso granüllerini aşırı düzeyde öğütmeyin ("orta düzeyde" incelik).
- Cihazın kirecini giderin.

**D) Espresso, filtre tutucunun yanından akıyor:**

- Filtre tutucunun doğru yerleştirildiğinden emin olun.

- Filtre tutucuyu biraz daha döndürerek sıkıştırın.
- Filtre tutucunun kenarındaki espresso granüllerini temizleyin.

**E) Espresso gelmiyor:**

- Makineden yüksek bir ses geliyorsa, bu sistemde hava olduğu anlamına gelir. Sıcak su buhar ağzından sabit bir şekilde akana kadar bekleyin. Ardından kahve demlemeyi yeniden deneyin.
- Su haznesinin dolu olduğundan ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Filtre tutucunun doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Seçme düğmesinin doğru pozisyona döndürüldüğünden emin olun.
- Espresso granüllerini filtre içinde aşırı düzeyde sıkıştırmayın.
- Demleme filtresini temizleyin.
- Cihazın kirecini giderin.

**F) Krema, olması gerektiği gibi üretilmiyor:**

- Filtrede yeterli espresso granülü olduğundan emin olun.
- Espresso granüllerini hafifçe bastırın.
- Filtreyi temizleyin.

**G) Süte buhar verildiğinde çok az miktarda süt köpüğü oluşuyor:**

- Daima soğuk, taze, az yağlı süt kullanın.
- Buhar ağzını temizleyin.

**H) Akış artıyor:**

- Espresso granülleri, çok iri şekilde öğütülmüştür.
- Filtrede yeterli espresso granülü olduğundan emin olun.

**I) Kahve makinesi, çalışırken kendini kapatıyor:**

- Cihazın pompasında, aşırı ısınmasını önleyen bir sıcaklık sigortası mevcuttur. Makine çok uzun süreyle kullanılmıyorsa veya pompa susuz çalışıyorsa sıcaklık sigortası makinenin çalışmasını engeller.
- Seçme düğmesini "0" konumuna ayarlayın ve fişi prizden çıkarın.
- Makineyi en az 20 dakika süreyle soğumaya bırakın. Suyu doldurun.
- Cihazı tekrar prize takın ve açın. Cihaz halen çalışmıyorsa, Müşteri Hizmetleri Departmanımız ile iletişim kurun.

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Smaltimento / Cómo desechar el electrodoméstico

### Eliminação / Elden çıkarma

IT

#### Smaltimento

##### Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono contrassegnati dalle indicazioni >PE<, >PS<, e così via. Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori presso le isole ecologiche locali.

#### Apparecchio usato

Il simbolo  riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere considerato un normale rifiuto domestico, ma che deve invece essere smaltito presso un apposito punto di raccolta specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettro-

niche contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio contattare il proprio comune di residenza, la discarica o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

ES

#### Cómo desechar el electrodoméstico

##### Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Los componentes de plástico se identifican con marcas como >PE<, >PS<, etc. Tire el material de embalaje en los contenedores pertinentes en las instalaciones de recogida de basura de su comunidad.

#### Electrodoméstico antiguo

El símbolo  incluido en el producto o en su envase indica que este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse hasta un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El vertido correcto del producto evitará perjudicar al medio ambiente y a la salud. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, consulte al departamento

correspondiente de su municipio, al servicio de recogida de residuos domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.

PT

#### Eliminação

##### Materiais de embalagem

Os materiais de embalamento respeitam o ambiente e podem ser reciclados. Os componentes plásticos estão identificados por marcações, como, por exemplo, >PE<, >PS<, etc. Elimine os materiais de embalamento no recipiente adequado nos respectivos pontos verdes.

#### Aparelho velho

O símbolo  no produto ou na sua respectiva embalagem indica que este produto não poderá ser tratado como residuo doméstico. Pelo contrário, deverá ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar possíveis consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde de seres

humanos, o que, caso contrário, poderia acontecer se este produto fosse eliminado de forma incorrecta. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu gabinete municipal local, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

TR

#### Elden çıkarma

##### Ambalaj malzemeleri

Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler üzerlerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<, >PS< vb. Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı içinde atın.

#### Eskiyen cihazlar

Üründe ya da ambalajında bulunan  simgesi, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine, cihazın elektrikli ve elektronik aygıtların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık yöntemleri dışında değerlendirildiğinde ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı açısından

olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim birimlerine, evsel atık/çöp toplama hizmeti yetkililerine ya da ürünü satın aldığınız yere başvurun.



## SV

### Delar

- A. På/av-knapp
- B. Strömindikatorlampa
- C. Vridreglage
- D. Ångknapp
- E. Ångindikatorlampa
- F. Kaffeläge
- G. Läge för ånga/  
varmvatten
- H. Koppställ
- I. Vattenbehållare
- J. Munstycke för ånga/  
varmvatten
- K. Filterlåda
- L. Strömkabel och  
stickkontakt
- M. Brygg huvud
- N. Droppgaller
- O. Droppbricka
- P. Filterhållare
- Q. Fingerskydd
- R. Filter för 1 kopp
- S. Filter för 2 koppar
- T. Filter för  
färdigförpackade  
portioner
- U. Nivåindikator
- V. Mått med stamp

## DA

### Komponenter

- A. TIL-FRA-knap
- B. Strømindikator
- C. Drejeknap
- D. Dampknapp
- E. Dampindikator
- F. Indstilling af kaffe
- G. Indstilling af dyse til  
damp/varmt vand
- H. Kopholder
- I. Vandbeholder
- J. Dyse til damp/varmt  
vand
- K. Filterboks
- L. Ledning og strømstik
- M. Bryggehoved
- N. Drypgitter
- O. Drypbakke
- P. Filterholder
- Q. Fingerbeskyttelse
- R. Filter til 1 kop
- S. Filter til 2 koppar
- T. Filter til færdigpakke  
portioner
- U. Niveauidikator
- V. Måleske med stamper

## FI

### Osat

- A. ON/OFF (päällä/  
sammutettu) -painike
- B. Virran merkkivalo
- C. Valintanuppi
- D. Höyry-painike
- E. Höyryn merkkivalo
- F. Kahvi-asento
- G. Höyry / kuuma vesi  
-asento
- H. Kuppitaso
- I. Vesisäiliö
- J. Höyryn / kuuman veden  
suutin
- K. Suodatinrasia
- L. Virtajohto ja pistoke
- M. Suodatinpää
- N. Ritilä
- O. Tippualusta
- P. Suodattimen pidike
- Q. Sormisuoja
- R. 1 kupin suodatin
- S. 2 kupin suodatin
- T. Suodatin annosnapeille
- U. Tason ilmaisoin
- V. Mittalusikka, jossa on  
tiivustin

## NB

### Komponenter

- A. PÅ/AV-knapp
- B. Strømindikatorlampe
- C. Velgerbryter
- D. Dampknapp
- E. Dampindikatorlampe
- F. Kaffestilling
- G. Damp/  
varmtvannsstilling
- H. Underlag for kopp
- I. Vannbeholder
- J. Dyse for damp/varmt  
vann
- K. Filterboks
- L. Strømledning og støpsel
- M. Bryggehode
- N. Drypprist
- O. Dryppskål
- P. Filterholder
- Q. Fingerbeskyttelse
- R. Filter for 1 kopp
- S. Filter for 2 koppar
- T. Filter for ferdigpakke  
porsjoner
- U. Nivåindikator
- V. Måleskje med stamper

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

SV

**Læs følgende instruktioner noga innan du använder maskinen för första gången.**

- Den här maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner för hur maskinen används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn måste passas så att de inte leker med maskinen.
- Maskinen får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens som anges på produktens märkplåt.
- Använd aldrig och rör aldrig maskinen om
  - strömkabeln har skadats
  - höljet har skadats.
- Maskinen får endast anslutas till ett jordat uttag. Vid behov kan en förlängningskabel för 10 A användas.
- Om maskinen eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Ställ alltid maskinen på en plan yta.

- Lämna aldrig maskinen oövervakad när strömladdan är inkopplad.
- Maskinen ska stängas av och sladden dras ur varje gång den använts samt före rengöring och underhåll.
- Maskinen och tillbehören blir varma vid användning. Använd endast avsedda handtag och knappar. Låt maskinen svalna innan den rengörs och förvaras.
- Strömkabeln får inte komma i kontakt med maskinens varma delar.
- Avlägsna inte filterhållaren medan bryggning pågår eftersom maskinen då är under tryck. **Det finns risk för brännskador.**
- När ångfunktionen används kan det droppa hett vatten från bryggghuvudet. **FARA! Vattnet är mycket hett och det finns risk för brännskador.**
- När ångventilen öppnas kommer först en stråle varmt vatten ut. Öppna ångventilen långsamt och försiktigt. **FARA! Vattnet är mycket hett och det finns risk för brännskador.**
- Sänk aldrig ned maskinen i vatten eller någon annan vätska.
- Fyll aldrig till mer än den maxvolym som anges.

- Vattenbehållaren får endast fyllas med kallt vatten, aldrig med mjölk eller andra vätskor.
- Använd inte maskinen om vattenbehållaren är tom.
- Använd inte maskinen utan droppbricka och droppgaller.
- Maskinen är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av maskinen.

DA

**Læs følgende vejledning omhyggeligt, før apparatet anvendes første gang.**

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sansmæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
- Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.
- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
- Anvend eller håndtør ikke apparatet, hvis
  - den medfølgende ledning er beskadiget
  - kabinetet er beskadiget
- Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Der kan om nødvendigt anvendes en forlængerledning til 10 A.
- Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en til-

- svarende kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.
- Placér altid apparatet på en flad, jævn overflade.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten efter brug samt før rengøring og vedligeholdelse.
- Apparatet og dets dele bliver varme ved brug. Brug kun de dertil beregnede håndtag og knapper. Lad apparatet køle af inden rengøring eller opbevaring.
- Lad ikke netledningen komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Fjern ikke filterholderen under brygningen, da apparatet er under tryk. **Der er risiko for at pådrage sig forbrændinger.**
- Når dampfunktionen anvendes, kan der dryppe varmt vand fra bryggehovedet. **Advarsel! Vandet er varmt og kan forårsage skoldning.**
- Når dampventilen åbnes, kommer der varmt vand ud af den. Vær forsigtig, og åbn dampventilen langsomt. **Advarsel! Vandet er varmt og kan forårsage skoldning.**

- Nedsenk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.
- Fyld kun vandbeholderen med koldt vand – aldrig med mælk eller andre væsker.
- Anvend ikke apparatet, hvis vandbeholderen ikke er fyldt.
- Anvend ikke apparatet uden drypbakke eller drypgitter.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug.

## Turvallisuusohjeita / Sikkerhetsråd

FI

### Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heidän laitteen käyttöön.
- Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
- Laitte voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
- Älä koskaan käytä tai valitse laitetta, jos
  - virtajohto on vaurioitunut
  - kotelo on vaurioitunut.
- Laitte voidaan kytkeä vain maadoitetun pistorasiaan. Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n jatkojohtoa.
- Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.
- Laitte tulee sammuttaa ja virtajohto irtottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Laitte ja sen lisävarusteet kuumenevat käytön aikana. Käytä vain tarkoitukseen mukaisia kahvoja ja nuppeja. Anna jäähtyä ennen puhdistamista tai varastointia.
- Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Älä irrota suodattimen pidikettä suodattamisen aikana, sillä laite on paineistettu. **Palovammavaara.**
- Höyrytoimintoa käytettäessä suodattimesta voi tippua kuumaa vettä. **VAA-RA! Vesi on kuumaa ja voi aiheuttaa palovamman.**
- Kun höyryventtiili avataan, siitä purkautuu kuumaa vesisuihkua. Ole varovainen ja avaa höyryventtiili hitaasti. **VAA-RA! Vesi on kuumaa ja voi aiheuttaa palovamman.**
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.

- Täytä vesisäiliö ainoastaan kylmällä vedellä, älä koskaan maidolla tai muilla nesteillä.
- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliötä ei ole täytetty.
- Älä käytä laitetta, jos tippualusta tai ritilä ei ole paikoillaan.
- Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

NB

### Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.

- Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig person får opplæring i bruk av apparatet.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet!
- Ikke bruk eller løft opp apparatet hvis
  - strømledningen er skadet,
  - huset er skadet.
- Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt. Om nødvendig kan du bruke en skjøteledning som egner seg for 10 A.
- Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Plasser apparatet på et flatt og plant underlag.
- Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.

- Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk samt før apparatet rengjøres og vedlikeholdes.
- Apparatet og tilbehøret blir varme under bruk. Bruk bare angitte håndtak og knotter. La apparatet avkjøle før det rengjøres eller settes bort.
- Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.
- Ikke fjern filterholderen under bryggeprosessen, da apparatet er under trykk. **Det kan forårsake brannskade.**
- Når dampfunksjonen er i bruk, kan det dryppe litt varmt vann fra bryggehodet. **FARE! Vannet er varmt - skåldingsfare.**
- Når dampventilen åpnes, spruter det ut varmt vann. Vær forsiktig, og åpne dampventilen langsomt. **FARE! Vannet er varmt - skåldingsfare.**
- Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
- Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på apparatet.
- Vannbeholderen skal bare fylles med kaldt vann, ikke med melk eller andre væsker.

- Ikke bruk apparatet uten at vannbeholderen er fylt.
- Ikke bruk apparatet uten dryppskålen eller dryppristen.
- Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT

## Komma igång / Sådan kommer du i gang Aluksi / Slik kommer du i gang



SV

**1. Ställ maskinen på en plan yta** och fyll behållaren med kallt vatten. (Maskinen får inte användas när behållaren är tom.) Anslut strömsladden till ett eluttag och tryck in på-knappen.

**2. Första gången du startar maskinen** ställer du en skål på droppgallret. Vänta tills strömindikatorlampan lyser med ett fast sken. Låt en fylld vattenbehållare passera igenom maskinen för att skölja rent uppvärmningssystemet utan att sätta in filterhållaren.

**3. Göra en espresso:** När strömindikatorlampan lyser med ett fast sken är maskinen redo för användning. Följ sedan instruktionerna i steg 4-6.

DA

**1. Placer apparatet på en flad overflade,** og fyld beholderen med koldt vand. (Brug ikke apparatet, hvis beholderen er tom!) Sæt stikket i en stikkontakt, og tryk på TIL-knappen.

**2. Placer en skål på drypgitteret,** når du tænder apparatet første gang. Vent, til strömindikatoren lyser konstant. Lad alt vandet i beholderen løbe gennem apparatet for at rense varmesystemet uden at indsætte filterholderen.

**3. Brygning af espresso:** Kaffemaskinen er klar til brug, når strömindikatoren lyser konstant. Følg derefter vejledningen i trin 4-6.

FI

**1. Pane laite tasaiselle pinnalleja** täytä säiliö kylmällä vedellä. (Laitetta ei saa käyttää, jos vesisäiliö on tyhjä!) Kytke virtajohto pistorasiaan ja paina ON (päällä) -painiketta.

**2. Kun kone käynnistetään ensimmäistä kertaa,** pane ritilän päälle kulho. Odota, kunnes merkkivalo palaa tasaisesti. Älä pane suodatimen pidikettä paikoilleen. Valuta täyden vesisäiliön verran vettä koneen läpi, jotta kuumennusjärjestelmä puhdistuu.

**3. Espresso valmistus:** Kone on käyttövalmis, kun virran merkkivalo palaa tasaisesti. Noudata vaiheiden 4-6 ohjeita.

NB

**1. Sett maskinen på et flatt underlag,** og fyll beholderen med kaldt vann. (Maskinen må ikke brukes med tom beholder!) Sett strømledningen i stikkkontakten, og trykk på PÅ-knappen.

**2. Sett en bolle på dryppristen** første gang du starter maskinen. Vent til strömindikatoren lyser konstant. Kjør en full beholder med vann gjennom maskinen uten å sette inn filterholderen, for å skylle varmesystemet.

**3. Slik lager du espresso:** Maskinen er klar til bruk når strömindikatorlampan lyser konstant. Følg deretter anvisningene i trinn 4-6.



**4. Välj filter för en eller två koppar,** fäll tillbaka fingerskyddet och sätt filtret i filterhållaren. Fyll filtret med malet kaffe (en skopa för enkel espresso, två för dubbel). Tryck till kaffet lätt med stampen som finns på skedens andra sida.

**4. Vælg filter til én eller to kopper,** fold fingerbeskyttelsen ud, og sæt filtret i filterholderen. Fyld filtret med færdigmalet kaffe (én skefuld til enkelt espresso og to skefulde til dobbelt). Brug stamperen på den anden side af skeen til at presse den færdigmaledede kaffe let.

**4. Valitse suodatin yhdelle tai kahdelle kupille,** käännä sormisuoja taakse ja pane suodatin suodattimen pidikkeeseen. Täytä suodatin kahvijauheella (yksi mitallinen yhtä espressoa ja kaksi mitallista kahta espressoa varten). Paina kahvijauhe hiukan tiiviimmin suodattimeen tiivistimellä, joka on kahvimitan varren toisessa päässä.

**4. Velg filter for én eller to kopper,** fell fingerbeskyttelsen bakover og sett filtret i filterholderen. Fyll filtret med malt kaffe (én måleskje for enkel espresso, to måleskjeer for dobbel). Bruk stamperen på den andre siden av skjeen til å trykke den malte kaffen lett sammen.



**5. Sätt filterhållaren på plats.** Vrid vridreglaget till  när maskinen är uppvärmd. Espresso börjar rinna genom kaffeutgången – vrid reglaget till  när kopparna är lagom fyllda.

**5. Montér filterholderen.** Når opvarmningen er færdig, skal drejeknappen indstilles til . Espresso begynder at løbe ned i kopperne – drej drejeknappen til indstillingen  når den ønskede mængde er brygget.

**5. Pane suodattimen pidike paikoilleen.** Kun kuuminen on valmis, käännä valintanuppi -asentoon. Espresso alkaa valua keittimestä – käännä valintanuppi -asentoon, kun espressoa on kupissa haluttu määrä.

**5. Sett filterholderen på plass.** Når oppvarmingen er fullført, dreier du velgerbryteren til . Det begynner å renne espresso gjennom kaffeåpningen – drei velgerbryteren til  når du har nådd ønsket mengde.



**6. Efter bryggingen** avlägsnar du filterhållaren. Vrid den åt vänster och ta ut den ur hållaren. Fäll fingerskyddet framåt och ta bort förbrukat kaffe från filtret. Ta ut filtret från hållaren och rengör med vatten. Torka med en trasa innan du sätter tillbaka det i filterlådan.

**6. Efter bryggingen** kan du fjerne filterholderen. Drej den til venstre, og tag den ud af låsen. Fold fingerbeskyttelsen fremad, og fjern brugte kaffebønner fra filtret. Tag derefter filtret ud af holderen, og rens det med vand. Tør det af med en tør klud, før det lægges tilbage i filterboksen.

**6. Irrota suodattimen pidike** suodatuksen jälkeen. Käännä sitä vasemmalle ja ota se ulos kiinnikkeestä. Käännä sormisuoja eteenpäin ja ota kahvinporot suodattimesta. Ota suodatin pois pidikkeestä ja puhdista vedellä. Kuivaa suodatin kangasliinalla, ennen kuin panet sen takaisin suodatinrasiaan.

**6. Når bryggingen er fullført,** fjerner du filterholderen. Vri den mot venstre og ta den ut av festet. Fell fingerbeskyttelsen fremover, og fjern brukt kaffegrut fra filtret. Ta deretter filtret ut av holderen og rengjør det med vann. Tørk filtret med en klut før du legger det tilbake i filterboksen.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



SV

**1. Ånga kan användas för att** skumma mjölk eller värma vätskor. Tryck på ångknappen och vänta tills ångindikatorlampan slutar blinka och lyser med ett fast sken.

DA

**1. Damp kan bruges til at skumme** mælk eller opvarme væsker. Tryk på dampknappen, og vent, til damp-temperaturindikatoren stopper med at blinke og begynder at lyse konstant.

FI

**1. Höryä voidaan käyttää** maidon vaahdottamiseen tai nesteiden lämmittämiseen. Paina hörypainiketta ja odota, että höyryn merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti.

NB

**1. Damp kan brukes til å få** melken til å skumme eller til å varme opp væsker. Trykk på dampknappen, og vent til indikatorlampen for damp-temperatur slutter å blinke og lyser konstant.



**2. Sänk ned ångmunstycket** i en värmefast behållare med mjölk. Starta ångan genom att vrida reglaget till ☺. Rör behållaren i cirklar och låt inte munstycket nå botten av behållaren. Vrid reglaget till ■ för att stoppa ångan när du har fått lagom mycket skum.

**2. Nedsænk dampdysen** i en varmebestandig beholder med mælk. Start dampningen ved at indstille drejknappen til ☺. Drej beholderen i cirkulære bevægelser, uden at dysen rører bunden. For at stoppe dampen skal drejknappen indstilles til ■, når den ønskede mængde skum er opnået.

**2. Upota hörysuutin** kuumuutta kestäväään astiaan, jossa on maitoa. Käynnistä höyry kääntämällä valintanuppi ☺-asentoon. Käännä astiaa pyörivin liikkein. Suutin ei saa koskettaa astian pohjaa. Pysäytä höyry kääntämällä valintanuppi ■-asentoon, kun vaahtoa on haluttu määrä.

**2. Legg dampdysen** i en varmebestandig beholder med melk. Start dampen ved å dreie velgerbryteren til ☺. Drei beholderen i sirkulære bevegelser, dysen skal ikke berøre bunnen. For å stoppe dampen dreier du velgerbryteren til ■ når du har nådd ønsket mengde med skum.



**3. Ställ en skål under ångmunstycket** och vrid reglaget tillbaka till ☹ under ett par sekunder. Då avlägsnas eventuella rester från varmt vatten eller mjölk från ångmunstycket. **Varning! ångröret är hett!** Låt ångröret svalna och rengör det sedan med en trasa.

**3. Placér en skål under dampdysen,** og drej drejknappen tilbage til ☹ i nogle få sekunder. Det fjerner eventuelt overskydende varmt vand/mælk fra dampdysen. **Forsigtig! Dampdysen er varm!** Lad dysen køle af, og rengør den derefter med en klud.

**3. Pane kulho hörysuuttimen alle** ja käännä valintanuppi takaisin -asentoon muutamaksi sekunniksi. Hörysuuttimeen jäänyt kuuma vesi tai maito poistuu. **Varoitus: höyryputki on kuuma!** Anna höyryputken jäähtyä ja puhdista se sitten kankaalla.

**3. Sett en bolle under dampdysen,** og dreie velgerbryteren tilbake til ☹ i noen sekunder. Da vil eventuelle rester av varmt vann/melk fjernes fra dampdysen. **Forsiktig: dampprøret er varmt!** La dampprøret avkjøle, og rengjør det deretter med en klut.



**4. Om du vill göra nytt kaffe** trycker du på ångknappen igen (lampen släcks) och vrider reglaget till ☐.

**4. For at brygge kaffe igen** skal du trykke på dampknappen endnu en gang (lampen slukker) og derefter indstille drejeknappen til ☐.

**4. Valmista uudestaan kahvia** painamalla höyrypainiketta (valo sammuu) ja kääntämällä valintanuppi ☐-asentoon.

**4. For å lage kaffe igjen,** trykker du på dampknappen en gang til (lampen slokker) og dreier velgerbryteren til ☐.



**5. Om du vill ha varmt vatten** placerar du en kopp under ångmunstycket och vrider reglaget till ☐. Varmvatten kommer ut ur munstycket. När du vill stänga av vattnet vrider du tillbaka reglaget till ■.

**5. For at få varmt vand** skal du placere en kop under dampdysen og indstille drejeknappen til ☐. Der kommer varmt vand ud af dysen. Drej drejeknappen tilbage til ■ for at stoppe vandet.

**5. Saat kuumaa vettä** panemalla kupin höyrysuuttimen alle ja kääntämällä valintanuppi ☐-asentoon. Suuttimesta tulee kuumaa vettä. Katkaise kuuman veden tulo kääntämällä valintanuppi takaisin ■-asentoon.

**5. Skal du ha varmt vann,** setter du en kopp under dampdysen og dreier velgerbryteren til ☐. Det kommer varmt vann ut av dysen. Drei bryteren tilbake for å ■ stoppe vannet.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



SV

**1. Stäng av maskinen och låt den svalna.** Torka av alla yttre ytor med en fuktad trasa. Rengör tilltäppta håll i filtret och filterhållaren med en nål eller liten borste.

DA

**1. Sluk apparatet, og lad det køle af.** Tør alle overflader af med en fugtig klud. Rengør tilstoppede huller i filteret og filterholderen med en nål eller en lille børste.

FI

**1. Sammuta kone ja anna sen jäähtyä.** Pyyhi ulkopinnat kostealla kangasliinalla. Puhdista suodattimen ja suodattimen pidikkeen tukkeutuneet reiät neulalla tai pienellä harjalla.

NB

**1. Slå av maskinen og la den avkjøle.** Tørk av alle utvendige flater med en fuktig klut. Rengjør tilstoppede hull i filteret og filterholderen med en nål eller liten borste.



**2. När nivåindikatorn är synlig ovanför droppgallret** måste droppbricken tömmas. Lyft ut droppgallret och töm, skölj av och torka droppbricken. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att detta görs regelbundet även om nivåindikatorn inte syns ovanför droppgallret.

**2. Når niveauindikatoren er synlig over drypgitteret,** skal drypbakken tømmes. Løft drypgitteret ud, tøm det, skyl og tør drypgitteret og -bakken. Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at dette gøres regelmæssigt, selvom niveauindikatoren ikke er synlig over drypgitteret.

**2. Kun tason ilmaisn** näkyy ritilän yläpuolella, tippualusta täytyy tyhjentää. Nosta tippualusta pois ja tyhjännä, huuhtele ja kuivaa se. Hygieniasyistä suosittelemme tekemään näin säännöllisesti, vaikka tason ilmaisn ei näkyisikään tippualustan yläpuolella.

**2. Når nivåindikatoren er synlig over dryppristen,** må dryppskålen tømmes. Løft ut dryppristen, tøm, skyll og tørk risten og skålen. Av hensyn til hygienien anbefaler vi å gjøre dette regelmessig, selv om nivåindikatoren ikke er synlig over dryppristen.



**3. Lossa ångmunstycket** och tvätta det under rinnande vatten. Rengör det lilla röret med en trasa. Lyft ut vattenbehållaren och skölj den under rinnande vatten.

**3. Løsn dampdysen,** og vask den under rindende vand. Rengør den lille dyse med en klud. Løft vandtanken ud, og rens den under rindende vand.

**3. Irrota höryrsuutin** ja pese se juoksevassa vedessä. Puhdista pieni höyryputki kangasliinalla. Nosta vesisäiliö pois ja huuhtele se juoksevassa vedessä.

**3. Løsn dampdysen**, og vask den under rennende vann. Rengjør det lille røret med en klut. Løft ut vannbeholderen, og skyll den under rennende vann.



**1. Regelbunden avkalkning** rekommenderas, anpassat efter vattnets hårdhetsgrad. Avlägsna bryggkuvudet (förvara delarna tillsammans) med ett mynt innan du fyller behållaren med vatten och avkalkningsmedel enligt produktens instruktioner.

**1. Afkalkning** anbefales jævnligt afhængigt af vandets hårdhed. Fjern bryggehovedet (hold komponenterne samlet) med en mønt, før tanken fyldes med vand og afkalkningsmiddel efter producentens anvisninger.

**1. Kalkinpoisto** on suositeltava tehdä säännöllisesti veden kovuuden mukaan. Irrota suodatinpää (pidä osat yhdessä) kolikon avulla ennen kuin täytät säiliön vedellä ja kalkinpoistoaineella tuoteohjeiden mukaan.

**1. Det anbefales å avkalke** maskinen regelmessig avhengig av hvor hardt vannet er. Ta av bryggehodet (hold komponentene sammen) med en mynt før du fyller beholderen med vann og avkalkningsmiddel i henhold til produktanvisningene.



**2. Slå på maskinen** och låt den värmas upp. Sätt filterhållaren på plats utan filter. Ställ en skål på droppgallret. Vrid reglaget till ☐ och låt en fjärdedel av lösningen passera genom systemet. Stäng av maskinen och vänta i tio minuter.

**2. Tænd apparatet,** og lad det varme op. Indsæt filterholderen uden filter. Placér en skål på drypgitteret. Drej drejeknappen til indstillingen ☐, og lad 1/4 af blandingen løbe igennem systemet. Sluk apparatet, og vent i 10 minutter.

**2. Käynnistä kone** ja anna sen lämmetä. Pane suodattimen pidike paikoilleen ilman suodatinta. Pane kulho ritilän päälle. Käännä valintanappi ☐ -asentoon ja anna neljäsosan liuoksesta kulkea järjestelmän läpi. Sammuta kone ja odota kymmenen minuuttia.

**2. Slå på maskinen** og la den varme opp. Sett filterholderen på plass, uten filter. Sett en bolle på dryppristen. Drei velgerbryteren til ☐, og la 1/4 av oppløsningen passere gjennom. Slå av maskinen og vent i 10 minutter.



**3. Tryck på knappen för varmt vatten** och låt resten av lösningen passera genom ångmunstycket. Fyll vattenbehållaren med rent vatten och kör maskinen tills behållaren är tom. Upprepa två gånger med rent vatten. **Sätt tillbaka delarna och fäst filtret ordentligt.**

**3. Tryk på knappen til varmt vand,** og lad den resterende blanding løbe igennem dampdyesen. Fyld vandtanken med rent vand, og lad apparatet køre, indtil tanken er tom. Gentag denne procedure to gange med rent vand. **Sæt komponenterne og filteret korrekt på plads igen.**

**3. Paina kuumaa vettä painiketta** ja anna jäljellä olevan liuoksen kulkea höyrystysuuttimen läpi. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja käytä keitintä, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Toista kahdesti käyttämällä raikasta vettä. **Pane osat takaisin paikoilleen ja kiinnitä suodatin asianmukaisesti.**

**3. Trykk på varmtvannsknappen,** og la resten av oppløsningen strømme gjennom dampdyesen. Fyll vannbeholderen med friskt vann, og la maskinen gå til beholderen er tom. Gjenta to ganger med friskt vann. **Sett inn delene igjen og fest filteret skikkelig.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Felsökning / Fejlfinding

SV

### A) Både ström- och ångindikatorlamporna blinkar:

- Kontrollera att vridrelaget är inställt på ■.
- Vänta 30 sekunder om funktionen för ånga/varmt vatten har använts för länge.
- Stäng av maskinen i fem minuter och starta om den. Kontakta kundtjänst om lamporna fortfarande blinkar.

### B) Espressotemperaturen är för låg:

- Följ bryggproceduren utan att använda något kaffe, med ett tomt filter i filterhållaren för att förvärma systemet.
- Förvärm kopparna.
- Kalka av maskinen.

### C) Flödeshastigheten minskar avsevärt:

- Tryck inte ned kaffet alltför hårt i filtret.
- Mal inte espressobönorna för fint ("medelgrova" korn).
- Kalka av maskinen.

### D) Espresso rinner ut vid sidan av filterhållaren:

- Kontrollera att filterhållaren är rätt placerad.

- Vrid fast filterhållaren lite hårdare i hållaren.
- Avlägsna eventuella kaffekorn från filterhållarens kant.

### E) Ingen espresso kommer ut:

- Om maskinen ger ifrån sig ett högt ljud betyder det att det finns luft i systemet. Låt varmt vatten passera genom munstycket tills du får ett stadigt flöde. Försök sedan brygga kaffe igen.
- Kontrollera att det finns vatten i vattenbehållaren och att den sitter på plats ordentligt.
- Kontrollera att filterhållaren är rätt placerad.
- Kontrollera att vridreglaget är i rätt läge.
- Tryck inte ned kaffet alltför hårt i filtret.
- Rengör bryggfiltret.
- Kalka av maskinen.

### F) Det blir inte längre någon bra crema:

- Kontrollera att det finns tillräckligt med kaffe i filtret.
- Tryck till kaffet lätt.
- Rengör filtret.

### G) Det blir för lite mjölkskum när mjölken ångas:

- Använd alltid kall, färsk lättmjölk.
- Rengör ångmunstycket.

### H) Flödet ökar:

- Kaffet är för grovmalet.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med kaffe i filtret.

### I) Kaffemaskinen stängs av automatiskt under användning:

- Maskinens pump har en temperatursäkring som skyddar den mot överhettning. Temperatursäringen avbryter maskinens drift om maskinen har använts för länge eller om pumpen körs utan något vatten.
- Vrid reglaget till "0" och dra ur strömkabeln.
- Låt maskinen svalna i minst 20 minuter. Fyll med vatten.
- Anslut maskinens strömkabel igen och slå på den. Om maskinen fortfarande inte fungerar, kontaktar du vår kundtjänst.

DA

### A) Både ström- og dampindikator lyser:

- Kontrollér, at drejeknappen er indstillet til ■.
- Hvis damp/varmt vand er blevet brugt for længe, skal du holde en pause på 30 sekunder.
- Sluk apparatet i 5 minutter, og tænd det igen. Hvis lamperne stadig lyser, skal du kontakte kundesupport.

### B) Espressotemperaturen er for lav:

- Start brygningen uden at bruge de maledede espressobønner, men brug filteret og filterholderen til at forvarme systemet.
- Forvarm kopperne.
- Afkalk apparatet.

### C) Hastigheden er nedsat betydeligt:

- Pres ikke de maledede espressobønner for hårdt sammen i filteret.
- Mal ikke espressobønnerne for fint ("medium" finhed).
- Afkalk apparatet.

### D. Espressoen løber ud af siden af filterholderen:

- Kontrollér, at filterholderen sidder korrekt.

- Drej filterholderen lidt hårdere ind i låsen.
- Fjern de maledede espressobønner fra kanten af filterholderen.

### E) Der kommer ingen espresso ud:

- Hvis der kommer en høj lyd fra apparatet, betyder det, at der er luft i systemet. Lad varmt vand løbe igennem dysen, indtil det løber jævnt igennem. Forsøg derefter at brygge kaffe igen.
- Kontrollér, at vandtanken er fyldt op og sidder korrekt.
- Kontrollér, at filterholderen sidder korrekt.
- Kontrollér, at drejeknappen er drejet til den rette indstilling.
- Pres ikke de maledede espressobønner for hårdt sammen i filteret.
- Rengør bryggfilteret.
- Afkalk apparatet.

### F) Cremaen bliver ikke længere lavet, som den skal:

- Kontrollér, at der er nok maledede espressobønner i filteret.
- Pres de maledede espressobønner let.
- Rengør filteret

### G) Der dannes for lidt mælkeskum, når man damper mælken:

- Brug altid kold og frisk letmælk.
- Rengør dampdysen.

### H) Strømmen øges:

- Espressobønnerne er malet for groft.
- Kontrollér, at der er nok maledede espressobønner i filteret.

### I. Kaffemaskinen slukker selv under brug:

- Apparatets pumpe er udstyret med en temperatursikring, der beskytter mod overophedning. Temperatursikringen afbryder apparatet, hvis det bruges i for lang tid ad gangen, eller hvis pumpe bruges uden vand.
- Indstil drejeknappen til "0", og fjern stikket fra stikkontaktten.
- Lad apparatet køle af i mindst 20 minutter. Fyld det op med vand.
- Slut apparatet til stikkontaktten igen, og tænd det. Hvis apparatet stadig ikke virker, skal du kontakte vores kundeservice.

## Vianetsintä / Feilsøking

FI

### A) Sekä virran että höyryn merkivalot vilkkuvat:

- Tarkista, että valintanuppi on ■-asennossa.
- Jos höyryä tai kuumaa vettä on käytetty liian kauan, pidä 30 sekunnin tauko.
- Sammuta kone viideksi minuutiksi ja käynnistä uudestaan. Jos valot vilkkuvat edelleen, ota yhteyttä asiakastuokeen.

### B) Espresso ei ole riittävän lämmintä:

- Tee suodatus ilman espressojauhetta, mutta käytä suodatinta ja suodattimen pidikettä, jotta järjestelmä esilämpenee.
- Esilämmitä kupit.
- Poista laitteesta kalkki.

### C) Virtausnopeus hidastuu huomattavasti:

- Älä paina espressojauhetta liian tiukasti suodattimeen.
- Älä jauha espressojauhetta liian hienoksi (keskikarkea jauhatus).
- Poista laitteesta kalkki.

### D) Suodattimen pidikkeen sivusta vuotaa espresso:

- Varmista, että suodattimen pidike on pantu oikein paikoilleen.

- Käännä suodattimen pidike hiukan tiukemmin kiinnikkeeseen.
- Puhdista espressojauhe suodattimen pidikkeen reunalta.

### E) Espresso ei tule lainkaan:

- Jos koneesta kuuluu kovaa ääntä, järjestelmässä on ilmaa. Juoksuta suuttimesta kuumaa vettä, kunnes vesi virtaa tasaisesti. Yritä sitten valmistaa kahvia.
- Varmista, että vesisäiliö on täynnä ja että se on asetettu oikein paikoilleen.
- Varmista, että suodattimen pidike on pantu oikein paikoilleen.
- Varmista, että valintanuppi on käännetty oikeaan asentoon.
- Älä paina espressojauhetta liian tiukasti suodattimeen.
- Puhdista suodatin.
- Poista laitteesta kalkki.

### F) Vaahtoa ei enää synny kuten pitäisi:

- Varmista, että suodattimessa on riittävästi espressojauhetta.
- Painele espressojauhetta hiukan.
- Puhdista suodatin.

### G) Maitovaahtoa syntyy liian vähän, kun maitoa höyrytetään:

- Käytä aina kylmää tuoretta vähärasvaista maitoa.
- Puhdista höyrysuutin.

### H) Virtaus nopeutuu:

- Espressojauhe on liian karkeaa.
- Varmista, että suodattimessa on riittävästi espressojauhetta.

### I) Laite sammuu itsestään, kun sitä käytetään:

- Laitteen pumpussa on lämpösulake, joka suojaa laitetta ylikuumentumiselta. Lämpösulake keskeyttää koneen toiminnan, jos sitä käytetään liian kauan tai jos pumpua käytetään ilman vettä.
- Käännä valintanuppi 0-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna koneen jäähtyä vähintään 20 minuuttia. Täytä vedellä.
- Kytke laite uudestaan pistorasiaan ja käynnistä se. Jos laite ei edelleenkaan toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

NB

### A) Både strøm- og dampindikatorlampene blinker:

- Kontroller at velgerbryteren er dreid til ■.
- Hvis damp-/varmtvannsfunksjonen er brukt for lenge, må du ta en pause på 30 sekunder.
- Slå av maskinen i 5 minutter, og start den igjen. Hvis lampene fortsatt blinker, må du kontakte kundestøtte.

### B) Temperaturen på espressoen er for lav:

- Utfør bryggingen uten espressokaffe, men med filter og filterholder for å forhåndsvarme systemet.
- Forvarm koppene.
- Avkalk apparatet

### C) Strømningshastigheten er merkbart redusert.

- Ikke trykk den malte espressoen for hardt inn i filteret.
- Ikke mal espressoen for fint ("middels" finhetsgrad).
- Avkalk apparatet

### D) Espressoen renner ut av siden på filterholderen:

- Kontroller at filterholderen er riktig plassert.

- Vri filterholderen litt hardere inn i festet.
- Fjern eventuell espressokaffe fra kanten av filterholderen.

### E) Det kommer ikke noe espresso ut:

- Hvis maskinen avgir en høy lyd, betyr det at det er luft i systemet. La varmt vann strømme gjennom dysen inntil strømmen er jevn. Da kan du forsøke å brygge kaffe igjen.
- Kontroller at vannbeholderen er fylt og at den er riktig plassert.
- Kontroller at filterholderen er riktig plassert.
- Kontroller at velgerbryteren er satt i riktig stilling.
- Ikke trykk den malte espressoen for hardt inn i filteret.
- Rengjør bryggfilteret.
- Avkalk apparatet

### F) Melkeskummet produseres ikke lenger som det skal:

- Kontroller at det er nok espresso i filteret.
- Trykk espressoen lett sammen.
- Rengjør filteret.

### G) Det produseres for lite skum når melken damps:

- Bruk alltid kjølig, frisk lettmelk.
- Rengjør dampdysen.

### H) Strømmen øker:

- Espressoen er malt for grovt.
- Kontroller at det er nok espresso i filteret.

### I) Kaffemaskinen slår seg av under drift:

- Pumpen i apparatet er utstyrt med en temperatursikring som beskytter den mot overoppheting. Temperatursikringen avbryter driften hvis maskinen brukes for lenge eller hvis pumpen går uten vann.
- Sett velgerbryteren på "0", og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- La maskinen avkjøle i minst 20 minutter. Fyll på vann.
- Koble apparatet til strømforsyningen igjen, og slå det på. Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, kontakter du kundeserviceavdelingen.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT

Kassering / Bortskaffelse  
Hävittäminen / Kassering

<p><b>SV</b></p>	<p><b>Kassering</b> <i>Förpackningsmaterial</i> Förpackningsmaterialen är miljövänliga och går att återvinna. Plastkomponenterna är markerade med exempelvis &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; osv. Kassera förpackningsmaterialet i därför avsedd container i kommunens återvinningsanläggningar.</p>	<p><b>Gammal apparat</b>  Symbolen  på produkter eller förpackningar visar att produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till rätt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna uppstå på grund av felaktig</p>	<p>avfallshandtering av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av produkten kontaktar du ditt kommundkontor, en avfallsstation för hushållssopor eller affären där du köpte produkten.</p>
<p><b>DA</b></p>	<p><b>Bortskaffelse</b> <i>Emballage</i> Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastkomponenter er markeret med f.eks. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; osv. Bortskaf emballagen på en kommunal genbrugsstation i de relevante containere.</p>	<p><b>Gamle apparater</b>  Symbolet  på produktet eller dets emballage viser, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen, der sørger for genbrug og genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre de potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være</p>	<p>resultatet af forkert affaldshåndtering af dette apparat. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette apparat hos teknisk forvaltning i din kommune, på genbrugsstationen eller det sted, hvor du købte apparatet.</p>
<p><b>FI</b></p>	<p><b>Hävittäminen</b> <i>Pakkausmateriaalit</i> Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt;. Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne oikeisiin jäteastioihin.</p>	<p><b>Vanha laite</b> Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli  tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua. Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja</p>	<p>tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen, kotitalousjätteen keräyspalveluun tai tuotteen ostopaikkaan.</p>
<p><b>NB</b></p>	<p><b>Kassering</b> <i>Emballasje</i> Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Plastkomponentene er identifisert av markeringer, f.eks. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; osv. Kast emballasjen i riktig beholder ved et offentlig resirkuleringspunkt.</p>	<p><b>Gammelt apparat</b>  Symbolet  på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det må i stedet leveres inn til et egnet returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at produktet kastes på en forsvarlig måte bidrar du til å forhindre mulige negative miljø- og helsemessige konsekvenser, som ellers ville kunne oppstå ved uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du</p>	<p>vil ha mer informasjon om gjenvinning av produktet, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, den kommunale renovasjonstjenesten eller forretningsen der du kjøpte produktet.</p>



CS

## Součásti

- A. Tlačítko ZAPNOUT/  
VYPNOUT
- B. Světelný indikátor  
napájení
- C. Otočný přepínač
- D. Tlačítko pro páru
- E. Světelný indikátor páry
- F. Poloha káva
- G. Poloha pára / horká voda
- H. Plocha pro odkládání  
šálků
- I. Zásobník vody
- J. Tryska na páru / horkou  
vodu
- K. Prostor pro sítko
- L. Síťový napájecí kabel se  
zástrčkou
- M. Spařovací hlava
- N. Odkapávací mřížka
- O. Odkapávací miska
- P. Držák sítka
- Q. Ochrana prstů
- R. Sítko na 1 šálek
- S. Sítko na 2 šálky
- T. Sítko na předem balené  
porce
- U. Ukazatel hladiny
- V. Dávkovací odměrka s  
pěchovačem

SK

## Komponenty

- A. Vypínač
- B. Indikátor napájania
- C. Otočný regulátor
- D. Tlačidlo pary
- E. Indikátor pary
- F. Poloha Káva
- G. Poloha Para/horúca voda
- H. Odkladacia plocha pre  
šálku
- I. Nádoba na vodu
- J. Nástavec pary/horúcej  
vody
- K. Zásobník na filtre
- L. Kábel napájania  
a zástrčka
- M. Varná hlavica
- N. Mriežka na  
odkvákanie
- O. Zásobník na  
odkvákanie
- P. Držiak filtra
- Q. Pomôcka na ochranu  
prstov
- R. Filter pre 1 šálku
- S. Filter pre 2 šálky
- T. Filter pre vopred  
zabalené porcie
- U. Indikátor hladiny
- V. Odmerná lyžička  
s temperom

RU

## Компоненты

- A. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- B. Индикатор питания
- C. Диск регулятора
- D. Кнопка пара
- E. Индикатор пара
- F. Положение КОФЕ
- G. Положение ПАР/  
ГОРЯЧАЯ ВОДА
- H. Подставка для чашки
- I. Бачок для воды
- J. Насадка пар/горячая  
вода
- K. Ящик для фильтров
- L. Шнур питания с вилкой
- M. Варочная головка
- N. Решетка для  
конденсата
- O. Лоток для конденсата
- P. Держатель фильтра
- Q. Защита пальцев
- R. Фильтр для 1 чашки
- S. Фильтр для 2 чашек
- T. Фильтр для  
заготовленных порций
- U. Индикатор уровня
- V. Мерная ложка с пестом

UK

## Компоненти

- A. Кнопка "ON/OFF" (ВБИМК/  
ВИМК.)
- B. Індикатор живлення
- C. Перемикач програм
- Г. Кнопка "Steam" (Пара)
- Г. Індикатор пари
- Д. Положення "Coffee"  
(Кава)
- Е. Положення "Steam/Hot  
water" (Пара/гаряча вода)
- Є. Підставка під чашку
- Ж. Резервуар для води
- З. Випускний отвір для  
пари/гарячої води
- И. Блок фільтрів
- І. Шнур живлення та  
штепсель
- Й. Варильна частина
- Й. Решітка для збору  
крапель
- К. Піддон для збору  
крапель
- Л. Тримач фільтра
- М. Захисна сітка
- Н. Фільтр для однієї чашки
- О. Фільтр для двох чашок
- П. Фільтр для попередньо  
підготовлених порцій
- Р. Індикатор рівня
- С. Мірна ложка з темпером

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

CS

**Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete následující pokyny.**

- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepodalá instrukce k jeho používání.
- Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ani jej nezapínejte, má-li - poškozený síťový napájecí kabel, - poškozený kryt.
- Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce. V případě potřeby je možno použít prodlužovací kabel vhodný pro proud 10 A.
- Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo jiná způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení.

- Přístroj musí být vždy umístěn na plochém, vodorovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
- Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí být přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být vytažena ze zásuvky.
- Během provozu se přístroj a součásti jeho příslušenství zahřívají na vysokou teplotu. Používejte pouze označené rukojeti a ovládací prvky. Před čištěním nebo uschováním nechte přístroj vychladnout.
- Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.
- Během spařování nevyjímejte držák sítka, protože přístroj je pod tlakem. **Hrozí nebezpečí popálení.**
- Při použití funkce přípravy páry může ze spařovací hlavy odkapávat určité množství horké vody. **NEBEZPEČÍ! Hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.**
- Při otevření parního ventilu vytryskne proud horké vody. Počítejte si opatrně a parní ventil otevírejte pomalu. **NEBEZPEČÍ! Hrozí nebezpečí opaření horkou vodou.**

- Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji vyznačen.
- Zásobník na vodu naplňujte pouze studenou vodou, nikdy mlékem nebo jinými kapalinami.
- Není-li zásobník na vodu naplněný, přístroj nezapínejte.
- Nepoužívejte přístroj bez odkapávací misky nebo odkapávací mřížky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.

SK

**Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.**

- Tento prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, iba ak boli o používaní prístroja poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.
- Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napätia a kmitočtu uvedeným na typovom štítku.
- Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak - je poškodený kábel napájania, - je poškodený kryt prístroja.
- Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť predlžovací kábel na 10 A.
- Ak sú prístroj alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Prístroj vždy umiestňujte na rovnú plochu.
- Keď je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.
- Prístroj a doplnky sa počas používania zahrievajú. Používajte len určené držadlá a regulátory. Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
- Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami prístroja.
- Počas varenia nevyberajte držiak filtra, pretože prístroj je pod tlakom. **Hrozí nebezpečenstvo popálenia.**
- Pri používaní parnej funkcie môže z varnej hlavice kvapkať horúca voda. **NEBEZPEČENSTVO! Voda je horúca, hrozí nebezpečenstvo oparenia.**
- Pri otváraní parného ventilu dochádza k prudkému vytrysknutiu horúcej vody. Buďte opatrní a parný ventil otvárajte pomaly. **NEBEZPEČENSTVO! Voda je horúca, hrozí nebezpečenstvo oparenia.**
- Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.

- Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na prístroji.
- Nádobu na vodu plňte len studenou vodou. Nikdy do nej nelejte mlieko ani inú tekutinu.
- Prístroj nepoužívajte, ak je nádoba na vodu prázdna.
- Prístroj nepoužívajte bez zásobníka a mriežky na odkvapkanie.
- Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.

## Меры предосторожности / Поради щодо техніки безпеки

RU

### Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

- Устройство не предназначено для использования детьми, неопытными людьми и людьми с ограниченными умственными и физическими возможностями иначе как под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели!
- Не используйте и не трогайте устройство: при повреждении шнура питания; при повреждении корпуса.
- Устройство можно подключать только к заземленной розетке. При необходимости можно воспользоваться удлинителем на 10 А.
- В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом

по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.

- Всегда ставьте устройство на плоскую горизонтальную поверхность.
- Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка вынута из сети.
- Во время работы устройство и принадлежности нагреваются. Пользуйтесь только нужными рукоятками и кнопками. Перед чисткой и хранением дайте машине остыть.
- Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.
- Не вынимайте держатель фильтра в процессе варки: устройство находится под давлением. **Можно ошпариться!**
- При включенной функции ПАР из варочной головки может капать горячая вода. **ОСТОРОЖНО! Горячей водой можно ошпариться!**
- При открытии клапана пара наружу выбрасывается немного горячей воды. Будьте осторожны и

открывайте клапан пара не спеша. **ОСТОРОЖНО! Горячей водой можно ошпариться!**

- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
- Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройствах.
- Наливайте в бачок для воды только холодную воду, а не молоко и иные жидкости.
- Не пользуйтесь устройством при незаполненном бачке.
- Не пользуйтесь устройством без лотка и решетки для конденсата.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения из-за ненадлежащего применения.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

UK

### Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, без належного досвіду та обізнаності, якщо за ними не наглядає чи їх не інструктує щодо користування приладом особа, відповідальна за їх безпеку.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
- Прилад можна під'єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на таблиці з технічними даними!
- Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо: – пошкоджено шнур живлення; – пошкоджено корпус.
- Прилад можна підключати лише до заземленої розетки. За необхідності можна використовувати подовжувальний кабель, який підходить до 10 А.
- У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має за-

мінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.

- Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
- Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
- Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
- Під час експлуатації прилад і аксесуари нагріваються. Використовуйте лише рукоятки та перемикачі, призначені для цього. Перед чищенням і зберіганням дайте приладу охолонути.
- Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
- Забороняється видаляти тримач фільтра під час процесу готування, щоб запобігти розгерметизації приладу. **Існує ризик опіків!**
- Під час використання функції пари з варильної частини можуть витікати краплі гарячої води. **НЕБЕЗПЕЧНО! Вода дуже гаряча, існує ризик опіків!**

- Під час відкриття парового клапана витікає невелика кількість гарячої води. Будьте обережні та відкривайте паровий клапан повільно. **НЕБЕЗПЕЧНО! Вода дуже гаряча, існує ризик опіків!**
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється перевищувати максимальний об'єм наповнення, указаний на приладі.
- Наповнюйте резервуар лише холодною водою, ніколи не заливайте молоко або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється використовувати прилад, якщо резервуар не було наповнено водою.
- Забороняється використовувати прилад без решітки чи піддону для збору крапель.
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT



CS

**1. Umístěte přístroj na rovný povrch** a naplňte zásobník studenou vodou. (Přístroj se nesmí používat s prázdným zásobníkem na vodu!) Zapojte napájecí šňůru do zásuvky a stiskněte tlačítko ZAPNOUT.

**2. Zapínáte-li přístroj poprvé,** položte na mřížku na odkapávání misku. Počkejte, až se indikátor napájení rozsvítí nepřerušovaně. Nechejte přístrojem bez držáku sítka protéci veškerou vodu ze zásobníku, aby se propláchl ohřívací systém.

**3. Příprava espressa:** Jakmile se indikátor napájení rozsvítí nepřerušovaně, je přístroj připraven k použití. Poté pokračujte podle pokynů v krocích 4 až 6.

SK

**1. Prístroj umiestnite na rovný plochu** a naplňte nádobu na vodu studenou vodou. (Prístroj sa nesmie používať, ak je nádoba prázdna!) Zapojte kábel napájania do elektrickej zásuvky a stlačením vypínača prístroj zapnite.

**2. Pri prvom použití prístroja** položte na mriežku na odkvapkávanie nádobu. Počkajte, kým indikátor napájania nezačne svietiť nepretržite. Nechajte prístrojom bez vloženého držáka filtra pretiecť plnú nádobu vody, aby sa prepláchl zahrievací systém.

**3. Príprava espressa:** Prístroj je pripravený na používanie, keď indikátor napájania svieti nepretržite. Potom postupujte podľa pokynov v krokoch číslo 4 – 6.

RU

**1. Поместите машину на плоскую поверхность** и наполните бачок холодной водой. (Использовать машину при пустом бачке нельзя!) Вставьте шнур питания в розетку и нажмите кнопку ВКЛ.

**2. Перед первым применением машины** поместите чашу на решетку для конденсата. Дождитесь стабильного горения индикатора питания. Не вставляя держатель фильтра, дайте полному бачку воды протечь сквозь машину для промывки нагревательной системы.

**3. Приготовление эспрессо.** Машина готова к работе при стабильном горении индикатора питания. Следуйте инструкциям (шаги 4–6).

UK

**1. Rozmiest'te masinu na horizontálny povrch** a napovniť rezervoár chladnou vodou. (Ne možna vikoristovuvati prilad iz stvim rezervoárom!) Ustavte kábel živlennja v rozetku ta natisniť knopku "ON" (УВІМК.).

**2. Під час першого використання машини** поставте чашу на решітку для збору крапель. Зачекайте, доки індикатор живлення не почне світитися безперервно. Не вставляючи тримач фільтра, дочекайтеся, доки повний обсяг води пройде через машину та обполосне систему нагрівання.

**3. Приготування еспресо.** Прилад готовий для використання, коли індикатор живлення світиться безперервно. Потім слідуйте інструкціям, зазначеним у пунктах 4-6.



**4. Zvolte sítko pro jeden nebo dva šálky,** ohněte ochranu prstů a sítko vložte do držáku na sítko. Naplňte sítko mletou kávou (jedna odměrka pro jeden šálek, dvě odměrky pro dva šálky nebo dvojité espresso). Použijte pěchovač na opačné straně odměrky a kávu lehce stlačte.

**4. Vyberte filter pre jednu alebo dve šálky,** posuňte pomôcku na ochranu prstov dozadu a vložte filter do držáka filtra. Naplňte filter pomletou kávou (jedna naberáčka pre obyčajné espresso, dve naberáčky pre dvojité espresso). Pomletú kávu jemne zatlačte pomocou tampera na opačnej strane lyžičky.

**4. Выберите фильтр для одной или двух чашек,** откиньте защиту пальцев и поместите фильтр в держатель. Наполните фильтр молотым кофе (одна ложечка для простого эспрессо, две — для двойного). Пестом на ложечке слегка спрессуйте молотый кофе.

**4. Виберіть фільтр для однієї чи двох чашок,** зніміть захисну сітку та покладіть його до тримача фільтра. Наповніть фільтр меленою кавою (одна мірна ложка для однієї порції еспресо, дві ложки для подвійної порції). Для утрамбовування кавового порошку використовуйте темпер, що знаходиться на іншому кінці ложки.



**5. Vložte do přístroje držák sítka.** Po dokončení zahřívání přesuňte otočný přepínač do polohy ☐. Káva začne vytekat výstupním otvorem – po dosažení požadovaného množství nastavte otočný přepínač do polohy ■.

**5. Vložte držiak filtra na príslušné miesto.** Po ukončení zahrievania nastavte otočný regulátor do polohy ☐. Espresso začne vytekať cez kávovú dýzu – po dosiahnutí požadovaného množstva nastavte otočný regulátor do polohy ■.

**5. Вставьте на место держатель фильтра.** По завершении нагрева поверните диск регулятора в положение ☐. Эспрессо начинает вытекать из отверстия для кофе. Получив нужное количество, поверните диск регулятора в положение ■.

**5. Уставте тримач фільтра.** Після нагрівання поставте перемикач у положення ☐. Коли еспресо потече з випускного отвору, дочекайтеся бажаної кількості та поставте перемикач у положення ■.



**6. Po dokončení přípravy kávy** vyjměte držák se sítkem. Otočte jej doleva a vytáhněte jej z úchytu. Ohněte ochranu prstů dopředu a vysypte ze sítka použitou mletou kávu. Poté sítko vyjměte z držáku a opláchněte vodou. Před umístěním zpět do prostoru pro sítko jej usušte hadříkem.

**6. Po dovarení** vyberte držiak filtra. Otočte ho doľava a vyberte von zo strmeňa. Posuňte pomôcku na ochranu prstov dopredu a odstráňte z filtra kávovú usadeninu. Potom filter vyberte z držáka a vyčistite ho vodou. Skôr ako filter vrátite do zásobníka, vysušte ho utierkou.

**6. После варки** выньте держатель фильтра. Поверните его влево и выньте из фиксатора. Откройте защиту пальцев вперед и удалите использованный молотый кофе из фильтра. Выньте фильтр из держателя и промойте водой. Перед тем как поместить в ящик для фильтров, протрите его насухо тканью.

**6. Після приготування** можна видалити тримач фільтра. Поверніть його вліво та витягніть з-поміж кріпильних деталей. Зніміть захисну сітку та видаліть відпрацьовану кавову гущу з фільтра. Потім витягніть її з тримача й обполосніть водою. Перш ніж повернути сітку до блоку фільтрів, витріть її насухо тканиною.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



CS

**1. Páru lze používat** k napěnění mléka nebo ohřívání tekutin. Stisknete tlačítko pro páru a vyčkejte, až indikátor teploty páry přestane blikat a rozsvítí se nepřerušovaně.

**2. Ponořte parní trysku** do teplovzdušné nádoby s mlékem. Proud páry spustíte přesunutím otočného přepínače do polohy . Krouživými pohyby nádobou otáčejte. Tryska by se neměla dotýkat dna nádoby. Po dosažení požadovaného množství pěny proud páry zastavíte přesunutím otočného přepínače do polohy .

**3. Umístěte pod parní trysku vhodnou misku** a po dobu několika vteřin otáčejte otočným přepínačem zpět do polohy . Odstraní tak zbytky horké vody nebo mléka z parní trysky. **Varování: parní trubička je horká!** Nechte parní trubičku vychladnout a poté ji očistěte utěrkou.

SK

**1. Paru možno použiť** na napenenie mlieka alebo zohrievanie tekutín. Stlačte tlačidlo pary a počkajte, kým indikátor teploty pary prestane blikať a začne svietiť nepretržite.

**2. Ponorte trysku na paru** do teplovzdušnej nádoby s mliekom. Parnú funkciu spustíte nastavením otočného regulátora do polohy . Otáčajte nádobu krúživým pohybom. Nástavec by sa nemal dotýkať dna. Ak chcete parnú funkciu vypnúť, po dosiahnutí požadovaného množstva peny nastavte otočný regulátor do polohy .

**3. Položte nádobu pod trysku na paru** a na niekoľko sekúnd nastavte otočný regulátor späť do polohy . Týmto spôsobom sa z trysky na paru odstráni všetky zvyšky horúcej vody/mlieka. **Varovanie! Parná trubička je horúca!** Nechajte parnú trubičku vychladnúť a potom ju vyčistite utierkou.

RU

**1. Паром можно воспользоваться** для вспенивания молока или нагрева жидкостей. Нажмите кнопку пара и дождитесь, пока индикатор температуры пара перестанет мигать и будет гореть постоянно.

**2. Погрузите насадку для пара** в термостойкий контейнер с молоком. Включите пар, повернув диск регулятора в положение . Поворачивайте контейнер круговыми движениями. Насадка не должна касаться дна. Получив нужное количество пены, для прекращения подачи пара поверните диск регулятора в положение .

**3. Поставьте чашу под насадку для пара** и на несколько секунд поверните диск регулятора назад в положение . Это удалит из насадки для пара остатки горячей воды или молока. **Осторожно! Трубка для пара разогрета!** Дайте трубке для пара остыть и протрите ее тканью.

UK

**1. Para može vikoristovуватися** для спінення молока та нагрівання рідин. Натисніть кнопку пари та зачекайте, доки індикатор температури пари не перестане мигати та не почне світитися безперервно.

**2. Занурте наконечник випускного отвору для пари** в термостійкий контейнер з молоком. Почніть подавання пари, поставивши перемикач програм у положення . Виконуйте колові рухи контейнером, наконечник не повинен торкатися його дна. Отримавши достатню кількість піни, поставте перемикач у положення , щоб вимкнути подавання пари.

**3. Поставте чашу під випускний отвір для пари** та на кілька секунд поставте перемикач у положення . Таким чином залишок гарячої води або молока буде видалено з наконечника. **Увага! Парова трубка гаряча!** Дайте паровій трубці охолонути та очистити її за допомогою тканини.



**4. Pokud chcete opět připravit kávu,** stiskněte znovu tlačítko pro páru (kontrolka zhasne) a přesuňte otočný přepínač do polohy ☐.

**4. Ak chcete znovu pripraviť kávu,** ešte raz stlačte tlačidlo pary (indikátor zhasne) a potom nastavte otočný regulátor do polohy ☐.

**4. Чтобы вновь сделать кофе,** нажмите кнопку пара еще раз (индикатор погаснет) и поверните регулятор в положение ☐.

**4. Щоб повторно приготувати каву,** ще раз натисніть кнопку "Steam" (Пара) (індикатор вимкнеться) і поставте перемикач у положення ☐.



**5. Při přípravě horké vody** umístěte pod parní trysku šálek a nastavte otočný přepínač do polohy ☑. Z trysky začne vytékat horká voda. Průtok vody zastavíte otočením otočného přepínače do polohy ■.

**5. Ak potrebujete horúcu vodu,** položte šálku pod trysku na paru a nastavte otočný regulátor do polohy ☑. Z nástavca vyjde horúca voda. Horúcu vodu zastavíte nastavením otočného regulátora späť do polohy ■.

**5. Для получения горячей воды** поставьте чашку под насадку для пара и поверните диск регулятора в положение ☑. Горячая вода поступает из насадки. Для прекращения подачи воды поверните диск в положение ■.

**5. Для гарячої води** розташуйте чашку під випускним отвором для пари та поставте перемикач у положення ☑. З випускного отвору витікатиме гаряча вода. Поверніть перемикач у положення ■, щоб зупинити потік води.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



CS

**1. Přístroj vypněte a nechte jej vychladnout.** Všechny vnější povrchy otřete vlhkou utěrkou. Zanesené otvory v sítku a držáku sítky vyčistěte pomocí špendlíku nebo malého kartáčku.

**2. Pokud se ukazatel hladiny** nachází nad odkapávací mřížkou, je třeba odkapávací misku vyprázdnit. Vyjměte odkapávací mřížku a misku se mřížkou vyprázdněte, vyčistěte a vysušte. Z hygienických důvodů doporučujeme tento postup provádět pravidelně, i když ukazatel hladiny není nad odkapávací mřížkou vidět.

**3. Uvolněte parní trysku** a umyjte ji pod tekoucí vodou. Malou trubičku otřete utěrkou. Vyjměte zásobník na vodu a opláchněte jej pod tekoucí vodou.

SK

**1. Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť.** Vlhkou utierkou utrite všetky vonkajšie povrchy. Pomocou ihlice alebo malej kefyky vyčistíte upchaté otvory filtra a držiaka filtra.

**2. Ak sa indikátor hladiny** nachádza nad mriežkou na odkvapkávanie, zásobník na odkvapkávanie sa musí vyprázdniť. Nadvihnite mriežku na odkvapkávanie a potom opláchnite a utrite mriežku a zásobník na odkvapkávanie. Z hygienických dôvodov odporúčame tento postup vykonať, aj keď sa indikátor hladiny nenachádza nad mriežkou na odkvapkávanie.

**3. Uvoľnite trysku na paru** a umyte ju pod tečúcou vodou. Malú trubičku vyčistíte pomocou utierky. Vytiahnite nádobu na vodu a opláchnite ju pod tečúcou vodou.

RU

**1. Выключите машину и дайте ей остыть.** Протрите внешние поверхности влажной тканью. Очистите засоренные отверстия фильтра и держатель булавкой или щеточкой.

**2. Если индикатор уровня** виден выше решетки для конденсата, лоток для конденсата следует очистить. Поднимите решетку для конденсата, опорожните, промойте и просушите решетку и лоток. По соображениям гигиены рекомендуем делать это регулярно, даже если индикатор уровня выше решетки для конденсата не виден.

**3. Освободите насадку для пара** и промойте в проточной воде. Очистите трубочку тряпкой. Поднимите бачок для воды и промойте в проточной воде.

UK

**1. Vymkníť машину та дайте їй охолонути.** Протріть усі зовнішні поверхні вологою тканиною. Прочистіть забиті отвори у фільтрі та тримачі фільтра за допомогою шпильки чи щітки.

**2. Коли індикатор рівня** видно над решіткою для збору крапель, піддон необхідно спорожнити. Зніміть решітку для збору крапель, випорожніть, обполосніть та висушіть її та піддон. З міркувань гігієни рекомендується робити це регулярно, навіть коли індикатор рівня не видно над решіткою.

**3. Від'єднайте наконечник випускного отвору для пари** та промийте його протічною водою. Очистіть маленьку трубку за допомогою тканини. Зніміть резервуар для води та обполосніть його протічною водою.



**1. Doporučuje se provádět pravidelné odvápnování,** a to v závislosti na tvrdosti vody. Před naplněním zásobníku vodou s odvápnovacím přípravkem (v poměru podle návodu k použití přípravku) vyjměte pomocí mince spařovací hlavu, aniž byste ji rozebírali na jednotlivé součásti.

**1. Prístroj sa odporúča pravidelne odvápnovať,** v závislosti od tvrdosti vody. Podľa návodu na používanie prístroja pred naplnením nádoby vodou a odvápnovačom vyberte pomocou mince spařovací hlavu (komponenty nerozoberajte).

**1. В зависимости от жесткости воды рекомендуется регулярная декальцинация.** Перед наполнением бачка водой или декальцинатором согласно инструкциям к изделию монетой снимите варочную головку (держите компоненты вместе).

**1. Видалення вапна** необхідно здійснювати регулярно, залежно від жорсткості води. Зніміть варильну частину (тримайте всі компоненти в зібраному стані) за допомогою монетки, перш ніж наповнити резервуар водою чи засобом для видалення вапна відповідно до інструкції з експлуатації продукту.



**2. Zapněte přístroj** a nechte jej zahřát. Vložte držák sítky (bez sítka) na své místo. Na odkapávací mřížku položte misku. Nastavte otočný ovladač do polohy ☐ a nechtejте protéci asi 1/4 roztoku. Přístroj vypněte a vyčkejте 10 minut.

**2. Zapnite prístroj** a nechajte ho zahriať. Umiestnite držiak filtra na správne miesto bez filtra. Položte nádobu na mriežku na odkvapkávanie. Nastavte otočný regulátor do polohy ☐ a nechajte prístrojom pretiecť štvrtinu roztoku. Vypnite prístroj a počkajte 10 minút.

**2. Включите машину** и дайте ей прогреться. Вставьте на место держатель фильтра без фильтра. Поставьте чашу на решетку для конденсата. Поверните диск регулятора в положение ☐ и дайте четверти раствора протечь сквозь систему. Выключите машину и подождите 10 минут.

**2. Увімкніть машину,** щоб вона розігрілась. Поставте тримач без фільтра у правильну позицію. Поставте чашу на решітку. Поставте перемикач програм у положення ☐ та дочекайтеся, доки 1/4 розчину пройде через систему. Вимкніть машину та зачекайте 10 хвилин.



**3. Stiskněte tlačítko pro horkou vodu** a nechte zbývající směs protéci skrze parní trysku. Naplňte zásobník čerstvou vodou a nechte přístroj běžet, dokud nebude zásobník čerstvou vodou. Postup dvakrát opakujte s čerstvou vodou. **Vložte zpět součásti a sítko řádně upevněte.**

**3. Stlačte tlačidlo horúcej vody** a nechajte zvyšný roztok pretiecť cez trysku na paru. Naplňte nádobu na vodu čerstvou vodou a nechajte prístroj zapnutý, kým sa nádoba nevyprázdni. Postup zopakujte dvakrát s čerstvou vodou. **Komponenty znovu zložte a filter dôkladne upevnite.**

**3. Нажмите кнопку горячей воды** и дайте оставшемуся раствору протечь через насадку для пара. Наполните бачок пресной водой и дайте машине поработать до опустошения бачка. Повторите процедуру с пресной водой дважды. **Установите компоненты на место и закрепите фильтр надлежащим образом.**

**3. Натисніть кнопку "Hot water" (Гаряча вода),** щоб залишки рідини протекли через випускний отвір для пари. Наповніть резервуар чистою водою та прогоніть її через машину, поки резервуар не стане порожнім. Двічі повторіть процедуру з чистою водою. **Належним чином установіть компоненти та фільтр.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Odstraňování závad / Odstraňovanie porúch

CS

### A) Blikají kontrolky napájení a páry.

- Zkontrolujte, jestli je otočný přepínač nastaven do polohy ■.
- Pokud byla pára nebo horká voda používána příliš dlouhou dobu, pozastavte práci na 30 sekund.
- Přístroj vypněte, vyčkejte 5 minut a znovu jej zapněte. Pokud budou kontrolky stále blikat, obraťte se na zákaznickou podporu.

### C) Teplota kávy je příliš nízká.

- Proveďte postup přípravy kávy bez použití mleté kávy, avšak za použití sítka a držáku sítka, aby se systém předechl.
- Předehřejte šálky.
- Odvápňte přístroj.

### C) Rychlost průtoku se znatelně snižuje.

- Nestlačujte mletou kávu v sítku příliš velkou silou.
- Nepoužívejte příliš jemně umletou kávu (vhodná je „středně“ jemná káva).
- Odvápňte přístroj.

### D) Káva vytéká po straně držáku sítka.

- Ujistěte se, že je držák se sítkem správně umístěn.

- Otočením utáhněte držák se sítkem pevněji v upevňovacím kroužku.
- Odstraňte z obruby držáku sítka jakékoli zbytky mleté kávy.

### E) Káva nevytéká.

- Pokud z přístroje vychází hlasitý zvuk, způsobuje ho vzduch v zařízení. Nechte tryskou protékat horkou vodou, dokud se její proud neustálí. Následně zkuste kávu opět připravit.
- Ujistěte se, že je v zásobníku dostatek vody a že je zásobník správně usazen.
- Ujistěte se, že je držák se sítkem správně umístěn.
- Ujistěte se, že je otočný ovladač nastaven ve správné poloze.
- Nestlačujte mletou kávu v sítku příliš velkou silou.
- Vyčistěte sítko ve spařovací hlavě.
- Odvápňte přístroj.

### F) Káva již nemá obvyklou konzistenci s krémovou pěnou na povrchu.

- Ujistěte se, že je v sítku dostatek mleté kávy.
- Mletou kávu zlehka stlačte.
- Vyčistěte sítko.

### G) Při napěnění mléka vzniká příliš málo mléčné pěny.

- Vždy používejte chladné a čerstvé nízkotučné mléko.
- Vyčistěte parní trysku.

### H) Průtok se zvyšuje.

- Je použita příliš hrubě namletá káva.
- Ujistěte se, že je v sítku dostatek mleté kávy.

### I) Kávovar se při provozu sám vypíná.

- Čerpadlo přístroje je vybaveno teplotní pojistkou, která je chrání před přehřátím. Tato teplotní pojistka přeruší provoz přístroje, jestliže se přístroj používá příliš dlouho bez přestávky nebo běží-li čerpadlo bez vody.
- Nastavte otočný přepínač do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechejte přístroj alespoň 20 minut vychladnout. Naplňte jej vodou.
- Přístroj opět zapojte do elektrické sítě a zapněte jej. Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky.

SK

### A) Indikátory napájania aj pary blikajú:

- Skontrolujte, či je otočný regulátor nastavený do polohy ■.
- Ak sa para/horúca voda dlhší čas nepoužívala, prerušte činnosť na 30 sekúnd.
- Prístroj vypnite na 5 minút a znovu ho zapnite. Ak indikátory stále blikajú, kontaktujte centrum podpory pre zákazníkov.

### B) Teplota espressa je príliš nízka:

- Spustíte varenie bez použitia zrn na prípravu espressa, ale použite filter a držiak filtra, aby sa systém predhrial.
- Predhrejete šálky.
- Odvápňte prístroj.

### C) Rýchlosť prietoku výrazne klesá:

- Zrná na prípravu espressa nezatláčajte do filtra príliš silno.
- Nemeňte zrná na prípravu espressa príliš najemno (použite „strednú“ jemnosť).
- Odvápňte prístroj.

### D) Espresso vyteká z bočnej strany držáka filtra:

- Skontrolujte, či je držiak filtra umiestnený správne.

- Otočte držiak filtra o niečo pevnejšie do strmeňa.
- Vyčistite okraj držáka filtra od zrn na prípravu espressa.

### E) Nevyteká žiadne espresso:

- Ak prístroj vytvára hluk, v systéme sa nachádza vzduch. Nechajte pretiecť horúcu vodu cez nástavec, kým nedosiahnete stály prúd. Potom sa znovu pokúste uvariť kávu.
- Skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená a správne umiestnená.
- Skontrolujte, či je držiak filtra umiestnený správne.
- Skontrolujte, či je otočný regulátor nastavený do správnej polohy.
- Zrná na prípravu espressa nezatláčajte do filtra príliš silno.
- Vyčistite varný filter.
- Odvápňte prístroj.

### F) Pena sa nevytvára tak, ako by sa mala:

- Skontrolujte, či je vo filtrí dostatočné množstvo zrn na prípravu espressa.
- Zrná na prípravu espressa jemne zatlačte.
- Vyčistite filter.

### G) Pri napenení mlieka pomocou pary sa vytvára príliš málo peny:

- Vždy používajte studené čerstvé nízkotučné mlieko.
- Vyčistite trysku na paru.

### H) Príetok sa zvyšuje:

- Zrná na prípravu espressa sú pomleté príliš hrubo.
- Skontrolujte, či je vo filtrí dostatočné množstvo zrn na prípravu espressa.

### I) Kávovar sa počas prevádzky sám vypne:

- Čerpadlo prístroja je vybavené teplotnou pojistkou, ktorá ho chráni pred prehriatím. Tepelná pojistka preruší činnosť prístroja, ak sa prístroj používa príliš dlho alebo ak čerpadlo prístroja funguje bez vody.
- Nastavte otočný regulátor do polohy „0“ a vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Nechajte prístroj chladnúť minimálne 20 minút. Naplňte ho vodou.
- Znovu zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Ak prístroj aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

## Устранение неполадок / Усунення неполадок

RU

### A) Индикаторы питания и пара мигают.

- Проверьте, повернут ли диск регулятора в положение ■.
- Если пар или горячая вода использовались слишком долго, сделайте перерыв на 30 секунд.
- Выключите машину на 5 минут и снова включите. Если индикаторы по-прежнему мигают, обратитесь в службу поддержки.

### B) Температура эспрессо слишком низка.

- Проведите процедуру варки без молотого эспрессо, но с фильтром и держателем, для предварительного нагрева системы.
- Подогрейте чашки.
- Декальцинируйте устройство.

### C) Скорость потока заметно падает.

- Не прессуйте молотый эспрессо в фильтре слишком плотно.
- Не мелите эспрессо слишком мелко (средний помол).
- Декальцинируйте устройство.

### D) Эспрессо вытекает сбоку держателя фильтра.

- Убедитесь в правильной установке держателя фильтра.

- Поверните держатель фильтра в фиксаторе немного плотнее.
- Счистите весь молотый эспрессо обода держателя фильтра.

### E) Эспрессо не вытекает.

- Сильный шум внутри машины означает, что в систему попал воздух. Дайте горячей воде протечь через насадку до появления равномерного потока. После этого вновь попробуйте сварить кофе.
- Убедитесь в заполнении и правильной установке водяного бачка.
- Убедитесь в правильной установке держателя фильтра.
- Убедитесь, что диск регулятора повернут в положение вправо.
- Не прессуйте молотый эспрессо в фильтре слишком плотно.
- Очистите фильтр варки.
- Декальцинируйте устройство.

### F) Больше нет должной пенки.

- Убедитесь, что молотого эспрессо в фильтре достаточно.
- Слегка спрессуйте молотый эспрессо.
- Очистите фильтр.

### G) При обработке молока паром слишком мало пены.

- Всегда используйте холодное свежее молоко низкой жирности.
- Очистите насадку для пара.

### H) Поток слишком велик.

- Слишком грубый помол эспрессо.
- Убедитесь, что молотого эспрессо в фильтре достаточно.

### I) Кофе-машина самопроизвольно выключается в процессе работы.

- Насос устройства оснащен термopедохранителем, защищающим от перегрева. Термopедохранитель прерывает слишком длительную работу машины и работу насоса без воды.
- Поверните диск регулятора в положение "0" и выньте вилку из розетки.
- Дайте машине остыть хотя бы 20 минут. Налейте воду.
- Снова вставьте вилку в розетку и включите устройство. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

UK

### A) Индикатори живлення та пари мигять.

- Перевірте, що перемикач поставлено у таке положення ■.
- Якщо ви довго використовували пару або гарячу воду, зробіть перерву на 30 секунд.
- Вимкніть машину на 5 хвилин та увімкніть знову. Якщо індикатори й досі мигять, зверніться до служби підтримки.

### B) Температура еспресо занадто низька.

- Виконайте процедуру приготування без використання порошку еспресо, проте застосовуючи фільтр і тримач фільтра для попереднього нагрівання системи.
- Попередньо нагрійте чашки.
- Видаліть вапно із приладу.

### B) Швидкість потоку значно зменшується.

- Не утрамбовуйте порошок еспресо у фільтрі занадто сильно.
- Не перемелюйте порошок еспресо занадто дрібно ("середня" дрібність).
- Видаліть вапно із приладу.

### G) Еспресо витікає з боку тримача фільтра.

- Переконайтеся, що тримач фільтра було встановлено належним чином.

- Укрупніть тримач фільтра трохи міцніше в його розташування.
- Вичистіть порошок еспресо з обідка тримача фільтра.

### G) Еспресо не витікає.

- Якщо машина видає гучні звуки, це значить, що до системи потрапило повітря. Нехай гаряча вода витікає через випускний отвір для пари, доки її потік не стане безперервним. Знову спробуйте приготувати каву.
- Переконайтеся, що резервуар наповнений водою та встановлений належним чином.
- Переконайтеся, що тримач фільтра було встановлено належним чином.
- Переконайтеся, що перемикач програму було встановлено в належне положення.
- Не утрамбовуйте порошок еспресо у фільтрі занадто сильно.
- Прочистіть фільтр варильної частини.
- Видаліть вапно із приладу.

### D) Піна більше не утворюється належним чином.

- Переконайтеся, що у фільтрі міститься достатня кількість порошку еспресо.
- Утрамбовуйте порошок еспресо легкими рухами.
- Прочистіть фільтр.

### E) Під час обробки молока паром утворюється замало молочної піни.

- Завжди використовуйте холодне, свіже молоко з низьким відсотком жирності.
- Очистіть випускний отвір для пари.

### E) Потік збільшується.

- Порошок еспресо було перемелено занадто крупно.
- Переконайтеся, що у фільтрі міститься достатня кількість порошку еспресо.

### Ж) Кавомашина самостійно вимикається під час експлуатації.

- Насос приладу оснащено температурним запобіжником, який захищає його від перегріву. Температурний запобіжник перериває роботу машини, якщо вона експлуатується занадто довго або насос працює без води.
- Установіть перемикач програм у положення "0" і витягніть штепсель із розетки.
- Дайте машині охолонути впродовж принаймні 20 хвилин. Залейте воду.
- Уставте штепсель у розетку знов і увімкніть прилад. Якщо прилад досі не працює, зверніться до відділу роботи із клієнтами.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Likvidace / Likvidácia

### Утилизация / Утилізація

<p><b>CS</b></p>	<p><b>Likvidace</b> <b>Obalové materiály</b> Obalové materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Plastové komponenty jsou označeny např. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt;, atd. Obalové materiály odnesete do příslušných kontejnerů v obecním zařízení na likvidaci odpadů.</p>	<p><b>Starý přístroj</b>  Symbol  na výrobku nebo na obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domácím odpadem. Namísto toho se musí předat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nepříznivým důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným</p>	<p>zpracováním odpadu z tohoto výrobku. Více informací o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, zpracovatelé odpadů nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.</p>
<p><b>SK</b></p>	<p><b>Likvidácia</b> <b>Baliace materiály</b> Baliace materiály nezaťažujú životné prostredie a možno ich recyklovať. Plastové komponenty sú označené symbolmi, napr. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; a pod. Baliace materiály vyhodte do príslušných kontajnerov na miestach určených na likvidáciu komunálneho odpadu.</p>	<p><b>Staré prístroje</b>  Symbol  na produkte alebo balení označuje, že tento produkt nemožno likvidovať s domácim odpadom. Mal by sa zaniest' na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Správnu likvidáciu produktu predchádzate možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie produktu. Ak</p>	<p>chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.</p>
<p><b>RU</b></p>	<p><b>Утилизация</b> <b>Упаковочные материалы</b> Упаковочные материалы экологичны и поддаются вторичной переработке. Пластиковые компоненты идентифицируются по маркировке, например &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; и т. д. Утилизируйте упаковочные материалы в подходящем контейнере на площадке для сбора мусора.</p>	<p><b>Старое устройство</b>  Символ  на изделии или на упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовой мусор. Вместо этого оно должно быть передано для переработки в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация данного изделия способствует предотвращению потенциальных негативных</p>	<p>последствий неправильной утилизации для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в органах местного самоуправления, в службе, ответственной за вывоз бытовых отходов, или в магазине, где было приобретено это изделие.</p>
<p><b>UK</b></p>	<p><b>Утилізація</b> <b>Матеріали упаковки</b> Матеріали упаковки є екологічно безпечними та можуть використовуватися знову. Пластикові складові позначаються символами, наприклад &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; тощо. Викидайте матеріали упаковки в належні контейнери комунальних служб для утилізації сміття.</p>	<p><b>Старий прилад</b>  Символ  на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Натомість його потрібно здати до відповідного пункту утилізації електричних та електронних приладів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, можна запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, які</p>	<p>в іншому випадку можуть виникнути у результаті неналежної утилізації виробу. За докладнішою інформацією щодо вторинної переробки виробу зверніться до муніципалітету, служби утилізації або до магазину, в якому ви придбали виріб.</p>



## PL

### Części i oznaczenia

- A. Przycisk ON/OFF (wł./wyl.)
- B. Lampka zasilania
- C. Pokrętko wyboru
- D. Przycisk pary
- E. Lampka wskaźnika zasilania
- F. Położenie Kawa
- G. Położenie Para/gorąca woda
- H. Miejsce na filiżankę
- I. Zbiornik na wodę
- J. Dysza pary/gorącej wody
- K. Pudełko filtra
- L. Przewód zasilający z wtyczką
- M. Głowica zaparząjąca
- N. Płytki ociekacza
- O. Tacka ociekacza
- P. Uchwyt filtra
- Q. Ochroniacz palca
- R. Filtr pojedynczy
- S. Filtr podwójny
- T. Filtr na gotowe porcje
- U. Wskaźnik poziomu
- V. Łyżeczka do odmierzania z ugniataczem

## HU

### A készülék részei

- A. Be/Ki gomb
- B. Tápellátás jelzőfény
- C. Választótárcsa
- D. Gőz gomb
- E. Gőz jelzőfény
- F. Kávé állás
- G. Gőz/forró víz állás
- H. Csészertartó
- I. Víztartály
- J. Gőz/forró víz fúvóka
- K. Szűrődoboz
- L. Hálózati tápkábel és csatlakozó
- M. Főzőfej
- N. Csepegtetőrács
- O. Csepeptálcá
- P. Szűrőtartó
- Q. Ujjvédő
- R. 1 csészéhez való szűrő
- S. 2 csészéhez való szűrő
- T. Szűrő előre csomagolt adagokhoz
- U. Szintjelző
- V. Méréskanál tömörítővel

## HR

### Sastavni dijelovi

- A. Gumb UKLJ/ISKLJ.
- B. Žaruljica pokazivača napajanja
- C. Birač
- D. Gumb mlaza pare
- E. Žaruljica pokazivača pare
- F. Položaj za kavu
- G. Položaj pare/vruće vode
- H. Stalak za šalicu
- I. Spremnik vode
- J. Regulator mlaznice pare/vruće vode
- K. Kutija filtra
- L. Električni kabel i utikač
- M. Glavni mehanizam za kuhanje
- N. Rešetka za kapanje
- O. Korito za kapanje
- P. Držač filtra
- Q. Zaštita za prste
- R. filtar za 1 šalicu
- S. filtar za 2 šalice
- T. Filtar za unaprijed pakirane mjerice
- U. Pokazivač razine
- V. Mjerna žlica s prilagodnikom

## SR

### Komponente

- A. Dugme za uključivanje/isključivanje
- B. Lampica indikatora napajanja
- C. Prekidač za izbor
- D. Dugme za mlaz pare
- E. Lampica indikatora pare
- F. Položaj za kafu
- G. Položaj za paru/vruću vodu
- H. Oslonac za šolju
- I. Rezervoar za vodu
- J. Raspršivač pare/vruće vode
- K. Kucište filtera
- L. Kabl za napajanje i utikač
- M. Glavni mehanizam za kuhanje
- N. Rešetka za kapljanje
- O. Korito za kapljanje
- P. Držač filtera
- Q. Hvataljka
- R. Filter za 1 šolju
- S. Filter za dve šolje
- T. Filter za standardne količine
- U. Indikator nivoa
- V. Kašika za merenje sa podešivačem

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

PL

**Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.**

- Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby (w tym dzieci) z zaburzeniami układu ruchowego lub czuciowego, upośledzone umysłowo oraz nieposiadające odpowiedniej wiedzy bądź doświadczenia. Osoby takie mogą używać urządzenia wyłącznie po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego obsługi lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!
- Nie wolno używać ani podnosić urządzenia, jeśli
  - przewód zasilający jest uszkodzony,
  - obudowa jest uszkodzona.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem. Jeśli trzeba, można użyć przewodu przedłużającego przystosowanego do prądu 10 A.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien być on wymieniony przez producenta, autoryzo-

wany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, równej powierzchni.
  - Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest ono podłączone do źródła zasilania.
  - Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
  - Urządzenie i akcesoria silnie nagrzewają się podczas pracy. Należy korzystać wyłącznie ze wskazanych uchwytów i pokręteł. Przed czyszczeniem lub magazynowaniem urządzenie musi ostygnąć.
  - Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem urządzenia.
  - Nie należy zdejmować uchwytu filtra w trakcie procesu parzenia, ponieważ urządzenie pracuje pod ciśnieniem.
- Istnieje ryzyko poparzenia.**
- Kiedy używana jest funkcja, z głowicy zaparzącej może kapać gorąca woda. **NIEBEZPIECZEŃSTWO! Woda jest gorąca i może spowodować poparzenie.**

- W momencie otwarcia zaworu pary wydostaje się z niego porcja gorącej wody pod ciśnieniem. Należy zachować ostrożność i powoli otwierać zawór. **NIEBEZPIECZEŃSTWO! Woda jest gorąca i może spowodować poparzenie.**
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie zimną wodą, nigdy mlekiem lub innymi płynami.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.
- Nie należy korzystać z urządzenia bez tacki lub płytki ociekacza.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawnego użytku.

HU

**A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.**

- Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű személy (ideértve a gyermekeket is), továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtesse, ha a biztonságáért felelős személy útmutatással látta el vagy gondoskodik felügyeletéről.
- Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtesse, és ügyelni kell arra, hogy ne használják játékként.
- A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha:
  - megsérült a tápkábel,
  - megsérült a burkolat.
- A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. Szükség esetén 10 A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt használhat.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt

a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

- A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
- A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Tisztítás vagy egyéb művelet előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból.
- A készülék és kiegészítői a használat során felforrósodnak. Csak a kijelölt fogantyúkat és gombokat érintse meg. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni.
- A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
- Mivel a készülék nyomás alatt működik, a főzési folyamat alatt tilos eltávolítani a szűrőtartót. **Égési sérülés kockázata áll fenn.**
- A gőz funkció használata során a főzőfejből forró víz csepeghet. **VESZÉLY! A víz forró, leforrázódás kockázata áll fenn.**
- A gőzszelap megnyitásakor forró, nyomás alatt álló vizugár távozik a készülékből. Legyen óvatos, és lassan nyissa meg a gőzszelapet. **VESZÉLY! A**

**víz forró, leforrázódás kockázata áll fenn.**

- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (visszintet).
- A tartályt kizárólag hideg vízzel töltsse fel; tejet vagy egyéb folyadékot soha ne öntsön bele.
- A készüléket ne használja, ha a víztartály nincs feltöltve.
- A készüléket ne használja csepegtálca vagy csepegtetőrács nélkül.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkkért.

HR

**Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitate sljedeće upute.**

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja o uporabi uređaja, osim ako im osoba zadužena za njihovu sigurnost nije dala upute o upotrebi uređaja.
- Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.
- Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
- Nikad ne upotrebljavajte i ne posežite za uređajem ako je
  - kabel napajanja oštećen,
  - kućište uređaja oštećeno.
- Uređaj morate povezati na uzemljenu utičnicu. Po potrebi možete upotrijebiti produžni kabel koji odgovara za 10 A.
- Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.

- Uvijek postavite uređaj na vodoravnu i ravnu površinu.
- Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
- Nakon upotrebe, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Tijekom rada uređaj i dodaci postaju vrući. Upotrebljavajte samo predviđene ručke i gumbе. Prije čišćenja ili spremanja ostavite uređaj da se ohladi.
- Kabel napajanja ne smijete dovoditi u kontakt s vrućim dijelovima uređaja.
- Tijekom kuhanja nemojte uklanjati držač filtra jer je uređaj pod tlakom. **Postoji opasnost od nastajanja opeklina.**
- Kada se upotrebljava funkcija pare, topla voda može kapati s glavnog mehanizma za kuhanje. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji opasnost od nastajanja opeklina.**
- Tijekom otvaranja ventila pare ispušta se vruća voda. Pažljivo i polako otvarajte ventil pare. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji opasnost od nastajanja opeklina.**
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu!

- Nemojte puniti više nego što je maksimalno dozvoljeno oznakom na uređajima.
- Spremnik punitе isključivo hladnom vodom, nikad mlijekom ili drugim tekućinama.
- Ne upotrebljavajte uređaj, ako spremnik za vodu nije napunjen.
- Ne upotrebljavajte uređaj bez korita i rešetke za kapanje.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe uređaja.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

SR

**Pre prve upotrebe aparata pažljivo pročitate sledeća uputstva.**

- Ovaj aparat ne treba da koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima niti osobe bez iskustva odnosno odgovarajućih znanja, osim u slučaju kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu bezbednost ili kada im ta osoba objasni kako se aparat koristi.
- Treba paziti da deca ne koriste ovaj aparat za igru.
- Ovaj kućni aparat može da se priključi samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
- Nemojte da koristite ili podižete aparat ukoliko je
  - kabl za napajanje oštećen,
  - kućište oštećeno.
- Aparat se mora uključiti samo u utičnicu sa uzemljenjem. Po potrebi možete da koristite produžni kabl koji odgovara struji jačine 10 A.
- Ako je aparat ili kabl za napajanje oštećen, zamenu mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.

- Uvek postavite aparat na ravnu, horizontalnu radnu površinu.
- Aparat ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili održavanja potrebno je da aparat isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Aparat i dodaci se zagrevaju tokom rada. Koristite samo predviđene ručke i dugmad. Pre čišćenja i spremanja ostavite da se aparat ohladi.
- Kabl za napajanje ne sme da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim delovima aparata.
- Nemojte da uklanjate držač filtera tokom kuvanja jer je aparat pod pritiskom. **Postoji opasnost od opekotina.**
- Kada se koristi funkcija ispuštanja pare, može doći do kapljanja vruće vode iz glavnog mehanizma za kuvanje. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji opasnost od opekotina.**
- Tokom otvaranja ventila pare ispušta se mlaz vruće vode. Pažljivo i polako otvorite ventil pare. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji opasnost od opekotina.**
- Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.

- Nemojte da prekoračite maksimalni nivo punjenja naznačen na aparatima.
- Rezervoar za vodu punitе samo hladnom vodom, nikada mlekom ili drugim tečnostima.
- Nemojte da koristite aparat ako rezervoar za vodu nije napunjen.
- Nemojte da koristite aparat bez korita i rešetke za kapljanje.
- Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT



PL

- 1. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni** i napełnij zbiornik zimną wodą. (Nie wolno korzystać z urządzenia z pustym zbiornikiem!) Podłącz przewód zasilający do gniazdka i naciśnij przycisk ON.

- 2. Przy pierwszym użyciu urządzenia** postaw miskę na ociekaczu. Poczekaj, aż zapali się lampka wskaźnika zasilania. Nie zakładając uchwytu filtra, przelej całą wodę ze zbiornika przez system podgrzewający w celu jego przepłukania.

- 3. Zaparzenie espresso:** Gotowość do użycia sygnalizuje zapalona lampka wskaźnika zasilania. Wykonaj kroki 4–6.

HU

- 1. Helyezze a készüléket vízszintes felületre,** és töltsd fel a tartályt hideg vízzel. (A készülék üres tartállyal való használatra tilos!) A hálózati csatlakozót csatlakoztassa a hálózati aljzatba, és nyomja meg a Be gombot.

- 2. A készülék első használatakor** helyezzen egy tálat a csepegtetőtálca-ra. Várjon, amíg a tápellátás jelzőfény folyamatos fénnel világítani nem kezd. A szűrőtartó behelyezése nélkül engedje, hogy a tartályban lévő teljes vízmennyiség áthaladjon a melegítőrendszeren.

- 3. Eszpresszókévé készítése:** A tápellátás jelzőfény folyamatos világítása jelzi, hogy a készülék használatra kész. Ezután hajtsa végre a 4–6. pontban leírt lépéseket.

HR

- 1. Postavite uređaj na vodoravnu radnu površinu** i napunite spremnik hladnom vodom. (Uređaj ne smijete upotrebljavati ako je spremnik prazan!) Uključite električni kabel u utičnicu i pritisnite gumb UKLJUČENO.

- 2. Pri pokretanju uređaja prvi put,** stavite zdjelu na rešetku za kapanje. Pričekajte dok žaruljica pokazivača napajanja ne postane postojana. Bez umetanje držača filtra pustite da puni spremnik vode prođe kroz uređaj kako biste isprali sustav grijanja.

- 3. Pravljenje espresso:** Kada žaruljica pokazivača napajanja postane postojana, uređaj je spreman za upotrebu. Zatim slijedite upute u koracima 4–6.

SR

- 1. Postavite aparat na ravnu ravnu površinu** i napunite rezervoar hladnom vodom. (Aparat ne sme da se koristi ukoliko je rezervoar prazan!) Uključite kabl za napajanje u struju i pritisnite dugme za uključivanje.

- 2. Kada prvi put uključujete aparat,** stavite posudu na rešetku za kapljanje. Sačekajte dok lampica indikatora napajanja počne da svetli bez treperenja. Sačekajte da ceo rezervoar vode prođe kroz aparat kako bi se isprao sistem za zagrevanje, a da prethodno niste stavili držač filtra.

- 3. Pripremanje espresso kafe:** Kada lampica indikatora napajanja počne da svetli bez treperenja, znači da je aparat spreman za korišćenje. Nakon toga sledite uputstva u koracima 4-6.



**4. Wybierz pojedynczy lub podwójny filtr, rozłóż ochraniacz palca i umieść filtr w uchwycie filtra. Napełnij filtr zmieloną kawą (jedna łyżeczka na pojedyncze espresso lub dwie łyżeczki na podwójne). Lekko dociśnij zmieloną kawę w filtrze, używając ugniatacza na drugim końcu łyżeczki.**

**4. Válasszon egy vagy két csészéhez való szűrőt, hajtsa vissza az ujjvédőt, és helyezze a szűrőt a szűrőtartóba. Töltse fel kávéőrleménnyel (egy adagolókanálnyiit a sima eszpresszóhoz, két adagolókanálnyiit a duplához). A kanál oldalán lévő tömörítővel enyhén nyomkodja le a kávéőrleményt.**

**4. Izaberite filter za jednu ili dvije šalice, preklopite zaštitu za prste i stavite filter u držač filtra. Napunite filter mljevenom kavom (jedna žličica za jedan espresso, dvije za dupli). Upotrijebite prilagodnik s druge strane žlice kako biste lagano pritisnuli mljevenu kavu.**

**4. Izaberite filter za jednu šolju ili za dve šolje, savijte hvataljku i stavite filter na držač. Napunite filter mljevenom kafom (jedna kašičica za običan ili dve kašičice za dupli espresso). Koristite podešivač na drugoj strani kašike da biste lagano pritisli mljevenu kafu.**



**5. Umieść uchwyt filtra na jego miejscu. Po zakończeniu podgrzewania ustaw pokrętło wyboru w położeniu ☐. Z wylotu kawy znacznie wypływać espresso – ustaw pokrętło w położeniu ■, kiedy uzyskasz żądaną ilość kawy.**

**5. A szűrőtartót illesse a helyére. Amikor a felmelegítés befejeződött, fordítsa a választótárcsát ☐ állásba. Elkezd kifolyni az eszpresszókávé a kávé kifolyónyílásán keresztül; fordítsa a választótárcsát ■ állásba a kívánt mennyiség elérésekor.**

**5. Umetnite držač filtra na mjesto. Kada je grijanje završeno, okrenite birač na ☐. Espresso počinje teći kroz izljev kave - okrenite birač na ■ kada dođete do željene količine.**

**5. Stavite držač filtera na svoje mjesto. Kada se voda zagreje, okrenite prekidač za izbor u položaj ☐. Espresso počinje da teče kroz otvor za kafu – okrenite prekidač za izbor u položaj ■ kada dobijete željenu količinu.**



**6. Po zakończeniu parzenia zdejmij uchwyt filtra. Przekręć go w lewo i wyjmij z obręczy. Złóż ochraniacz palca do przodu i usuń zużytą kawę z filtra. Następnie wyjmij uchwyt i opłucz go wodą. Przed ponownym umieszczeniem w pudełku filtra osusz go miękką ściereczką.**

**6. Főzés után távolítsa el a szűrőtartót. Fordítsa balra, és vegye ki rögzítőjéből. Hajtsa előre az ujjvédőt, és a használt kávézaccot távolítsa el a szűrőből. Emelje ki a tartóból, és vízzel tisztítsa meg. A szűrődobozba való visszahelyezés előtt törölruhával törölje szárazra.**

**6. Nakon kuhanja uklonite držač filtra. Okrenite ga nalijevo i izvadite ga iz ležaja. Preklopite zaštitu za prste prema naprijed i uklonite rabljenu kavu iz filtra. Zatim izvadite filter iz držača i očistite ga vodom. Osušite ga krpom prije ponovnog stavljanja u kutiju filtra.**

**6. Uklonite držač filtera nakon kuhanja. Okrenite ga nalevo i izvadite ga iz ležaja. Savijte hvataljku unapred i uklonite ostatke mlevene kafe iz filtera. Nakon toga izvadite filter iz držača i isperite ga vodom. Obrišite ga krpom pre nego što ga vratite u kućište filtera.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



PL

**1. Parę można wykorzystać do** spieniania mleka lub podgrzewania płynów. Naciśnij przycisk pary i poczekaj, aż lampka wskaźnika temperatury pary przestanie migać i pozostanie zapalona.

**2. Zanurz koniec dyszy pary w** odpornym na gorąco naczyniu z mlekiem. Ustaw pokrętko wyboru w położeniu ☁. Poruszaj pojemnikiem okrężnymi ruchami, dysza nie powinna dotykać dna naczynia. Aby zatrzymać parę, obróć pokrętko w położenie ■ po uzyskaniu żądanej ilości piany.

**3. Umieść miseczkę pod dyszą** pary i przekręć pokrętko wyboru z powrotem w położenie ☁ na kilka sekund. Spowoduje to usunięcie pozostałości gorącej wody i mleka z dyszy pary. **Ostrzeżenie: dysza pary jest gorąca!** Poczekaj, aż dysza pary ostygnie i oczyść ją szmatką.

HU

**1. A gőzt használhatja** tejhabosításra vagy folyadékot felmelegítésére. Nyomja meg a gőz gombot, és várja meg, amíg a gőzhőmérséklet jelzőfény villogása abbamarad, és folyamatosan világítani kezd.

**2. A gőzfúvókát merítse** hőálló edénybe öntött tejbe. A választótárcsa ☁ állásba való elfordításával indítsa el a gőzt. Az edényt mozgassa körkörösén, de a fúvóka ne érjen le az edény aljára. A kívánt mennyiségű tejhab előállítását követően a gőz leállításához a választótárcsát forgassa ■ állásba.

**3. Helyezzen egy tálat a gőzfúvóka alá,** és a választótárcsát fordítsa vissza ☁ állásba pár másodpercre. Ezzel eltávolíthatja a gőzfúvókában maradt forró vizet/tejet. **FIGYELEM! A gőzcső forró!** A gőzcsővet hagyja lehűlni, majd törőruhával tisztítsa meg.

HR

**1. Para se može upotrijebiti** za pravljenje mliječne pjene ili grijanje tekućina. Pritisnite gumb za mlaz pare i pričekajte da žaruljica pokazivača temperature pare prestane bljeskati i postane postojana.

**2. Uronite mlaznicu pare** u spremnik za mlijeko otporan na vrućinu. Pokrenite paru okretanjem birača na ☁. Pomičite spremnik kružnim pokretima, mlaznica ne smije dodirivati dno. Da biste zaustavili paru, okrenite birač na ■ kada dodete do željene količine pjene.

**3. Stavite posudu ispod mlaznice za paru** i okrenite birač natrag na ☁ nekoliko sekundi. To će ukloniti ostatke vruće vode/mlijeka iz mlaznice za paru. **Oprez: cijev pare je vruća!** Ostavite cijev za paru da se ohladi prije nego što je obrišete krpom.

SR

**1. Para može da se koristi** za pravljenje mlačne pene ili za zagrevanje tečnosti. Pritisnite dugme za mlaz pare i sačekajte dok lampica indikatora temperature pare prestane da treperi i počne da svetli.

**2. Stavite raspršivač pare** u vatrostalnu posudu sa mlekom. Pokrenite paru tako što ćete okrenuti prekidač za izbor u položaj ☁. Kružnim pokretima okrećite posudu pazeći da raspršivač ne dodiruje dno posude. Da biste zaustavili paru, okrenite prekidač za izbor u položaj ■ kada dobijete željenu količinu pene.

**3. Stavite posudu ispod raspršivača pare** i vratite prekidač za izbor u položaj ☁ na nekoliko sekundi. Na ovaj način ćete ukloniti sve ostatke vruće vode/mleka iz raspršivača pare. **Oprez: cev za paru je vruća!** Ostavite cev za paru da se ohladi, a zatim je očistite krpom.



**4. Aby ponownie zrobić kawę,** naciśnij jeszcze raz przycisk pary (lampa ka zgaśnie) i przekręć pokrętkę w położenie ☐.

**4. Ha ismét kávét kíván készíteni,** nyomja meg még egyszer a gőz gombot (ekkor a jelzőfény kialszik), és a választótárcsát fordítsa ☐ állásba.

**4. Da biste ponovo napravili kavu,** pritisnite gumb za mlaz pare još jednom (žaruljica će se isključiti), a zatim okrenite birač na ☐.

**4. Da biste ponovo napravili kafu,** ponovo pritisnite dugme za paru (lampa će se isključiti), a zatim okrenite prekidač u položaj ☐.



**5. Aby uzyskać gorącą wodę,** umieść miseczkę pod dyszą pary i przekręć pokrętkę wyboru w położenie ☐. Z dyszy zacznie wypływać gorąca woda. Ustaw pokrętkę wyboru w położeniu ■, aby zatrzymać wodę.

**5. Forró víz nyeréséhez** helyezzen egy csészét a gőzfúvóka alá, és a választótárcsát fordítsa a ☐ állásba. A fúvókából forró víz folyik ki. A tárcsa ■ állásba való visszafordításával állíthatja le a vizet.

**5. Za vruću vodu** stavite šalicu ispod mlaznice pare i okrenite birač na ☐. Iz mlaznice teče vruća voda. Okrenite birač natrag na ■ da biste zaustavili vodu.

**5. Ukoliko želite vruću vodu,** stavite šolju ispod raspršivača pare i okrenite prekidač za izbor u položaj ☐. Iz raspršivača curi vruća voda. Vratite prekidač u položaj ■ da biste zaustavili vodu.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Czyszczenie i konserwacja / Tisztítás és ápolás Čišćenje i održavanje / Čišćenje i održavanje



PL

**1. Wyłącz urządzenie i poczekaj aż ostygnie.** Wytrzyj ściereczką wszystkie powierzchnie zewnętrzne. Oczyszcz zatkane otwory w filtrze i uchwycie filtra za pomocą szpilki lub małej szczotki.

**2. Jeśli wskaźnik poziomu** jest widoczny nad płytką ociekacza, trzeba opróżnić tackę. Podnieś płytkę ociekacza, opróżnij, oplucz i wysusz tackę ociekacza. Ze względów higienicznych warto robić to regularnie, nawet jeśli wskaźnik poziomu nie jest widoczny nad płytką ociekacza.

**3. Poluzuj dyszę pary** i umyj ją pod bieżącą wodą. Oczyszcz małą dyszę za pomocą szmatki. Wyjmij zbiornik na wodę i oplucz go pod bieżącą wodą.

HU

**1. Kapcsolja ki a gépet, és hagyja lehűlni.** Minden külső felületet töröljön át nedves ruhával. A szűrő és a szűrőtartó eltömődött nyílásait tű vagy kisebb kefe segítségével tisztítsa meg.

**2. Amikor a szintjelző** láthatóvá válik a csepegtetőrács fölött, a csepegtetőrácsot ki kell üríteni. Emelje ki a csepegtetőrácsot, öblítse át és törölje szárazra a csepegtetőráccsal együtt. Higiéniai okokból ajánljuk, hogy a műveletet rendszeresen végezze el akkor is, ha a szintjelző nem látható a csepegtetőrács fölött.

**3. Lazítsa meg a gőzfúvókát,** és folyó vízzel mossa át. Törölőruhával tisztítsa meg a kis csövet. Emelje ki a víztartályt, és folyó vízzel öblítse ki.

HR

**1. Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi.** Obrisite sve vanjske površine vlažnom krpom. Iglom ili malom četkicom očistite začepljene otvore u filtru i držaču filtra.

**2. Kada je pokazivač razine** vidljiv iznad rešetke za kapanje, ladica za kapanje mora se isprazniti. Podignite rešetku za kapanje te ispraznite, isperite i osušite korito za kapanje i ladicu. Iz higijenskih razloga preporučujemo da to činite redovito čak i ako pokazivač razine nije vidljiv iznad rešetke za kapanje.

**3. Olabavite mlaznicu za paru** i isperite je pod tekućom vodom. Očistite malenu cijev za paru krpom. Podignite spremnik za vodu i isperite ga pod tekućom vodom.

SR

**1. Isključite aparat i ostavite ga da se ohladi.** Obrisite sve spoljne površine vlažnom krpom. Očistite zapušene otvore u filteru i držaču filtera pomoću iglice ili male četke.

**2. Kada se vidi nivo indikatora** iznad rešetke za kapljanje, onda se rešetka mora isprazniti. Izvadite, ispraznite, isperite i osušite rešetku i korito za kapljanje. Savetujemo da ovo radite redovno iz higijenskih razloga, čak i ako se indikator nivoa ne vidi iznad rešetke za kapljanje.

**3. Olabavite raspršivač pare** i isperite ga pod mlazom vode. Krpom očistite malu cev. Izvadite rezervoar za vodu i isperite ga pod mlazom vode.



**1. Odkamienianie** należy wykonywać regularnie, a jego częstotliwość zależy od twardości wody. Zdejmij głowicę zaparzącą za pomocą monety (zachowaj części razem) przed napełnieniem zbiornika wodą lub odkamieniaczem zgodnie z instrukcją obsługi produktu.

**1. A víz keménységi fokától függő gyakorisággal ajánlott a rendszeres vízkömentesítés.** A vízkömentesítéshez a termékírásnak megfelelően tartály vízzel és vízköoldószerezrel való feltöltése előtt egy érmével távolítsa el a főzőfejet (a részei maradjanak együtt).

**1. Preporučuje se redovito uklanjanje kamenca,** ovisno o tvrdoći vode. Uklonite glavni mehanizam za kuhanje (ostavite sastavne dijelove zajedno) pomoću kovanice prije nego što napunite spremnik vodom i sredstvom za uklanjanje kamenca prema uputama za proizvod.

**1. Preporučuje se redovno uklanjanje kamenca,** u zavisnosti od tvrdoće vode. Pomoću novčića uklonite glavni mehanizam za kvanje (čuvajte komponente zajedno) pre nego što napunite rezervoar vodom i sredstvom za uklanjanje kamenca prema uputstvima za proizvod.



**2. Włącz urządzenie** i podgrzej je. Umieść uchwyt filtra na jego miejscu, bez włożonego filtra. Postaw miskę na płytce ociekacza. Ustaw pokrętło wyboru w położeniu ☐ i poczekaj, aż około 1/4 roztworu przepłynie przez system. Wyłącz urządzenie i poczekaj 10 minut.

**2. Kapcsolja be a gépet,** és hagyja felmelegedni. A szűrőtartót illeszse a helyére, de szűrő nélkül. Helyezzen egy tálat a csepegtetőrácsra. A választótárcsát állítsa ☐ állásba, és engedje át az oldat 1/4 részét a rendszeren. Kapcsolja ki a gépet, és 10 percig hagyja húlni.

**2. Uključite uređaj** i ostavite da se ugrije. Stavite držač filtra na položaj, bez filtra. Stavite zdjelu na rešetku za kapanje. Okrenite birač na ☐ i pustite da proteče 1/4 otopine. Isključite uređaj i pričekajte 10 minuta.

**2. Uključite aparat** i ostavite da se zagreje. Stavite držač filtera na svoje mesto, ali bez bilo kakvog filtera. Stavite posudu na rešetku za kapljanje. Okrenite prekidač za izbor u položaj ☐ i pustite 1/4 rastvora da istekne. Isključite aparat i sačekajte 10 minuta.



**3. Naciśnij przycisk gorącej wody** i poczekaj, aż pozostały roztwór przepłynie przez dyszę pary. Napełnij zbiornik świeżą wodą i włącz urządzenie, aby przepuścić przez nie całą wodę ze zbiornika. Powtórz ten krok dwukrotnie, używając świeżej wody. **Ponownie zainstaluj części i odpowiednio ustaw filtr.**

**3. Nyomja meg a forró víz gombot,** és engedje át az oldat maradékát a gőzfúvókán. Töltse fel tiszta vízzel a víztartályt, és addig működtesse a készüléket, amíg a tartály ki nem ürül. Tiszta vízzel ismétlje meg kétszer a műveletet. **Helyezze vissza a készülék részeit, és a szűrőt rögzítse megfelelően.**

**3. Pritisnite gumb vruće vode** i pustite preostalu otopinu da proteče kroz mlaznicu pare. Napunite spremnik vode svježom vodom i pokrenite uređaj dok se spremnik ne isprazni. Ponovite dvaput, svježom vodom. **Ponovo instalirajte sastavne dijelove i ispravno pričvrstite filter.**

**3. Pritisnite dugme za vruću vodu** i pustite da preostali rastvor istekne kroz raspršivač pare. Napunite rezervoar svježom vodom i koristite aparat sve dok se rezervoar ne isprazni. Ponovite ovo dva puta koristeći svjež vodu. **Ponovo ugradite komponente i pravilno učvrstite filter.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

PL

**A) Lampki wskaźników zasilania i pary migają:**

- Sprawdź, czy pokrętko wyboru jest w położeniu ■.
- Jeśli długo korzystano z pary lub gorącej wody, zrób 30 sekund przerwy.
- Wyłącz urządzenie na 5 minut i włącz je ponownie. Jeśli lampki nadal migają, skontaktuj się z obsługą techniczną.

**B) Temperatura espresso jest za niska:**

- Wykonaj procedurę parzenia, używając filtra i uchwyty filtra, ale bez kawy, aby wstępnie podgrzać system.
- Podgrzej filizanki.
- Wykonaj odkamienianie urządzenia.

**C) Szybkość przepływu wyraźnie się zmniejszyła:**

- Nie włączaj zbyt dużo zmielonej kawy do filtra.
- Nie używaj zbyt drobno zmielonej kawy (średnie rozdrobnienie).
- Wykonaj odkamienianie urządzenia.

**D) Espresso wypływa z boku uchwyty filtra:**

- Upewnij się, że uchwyt filtra został prawidłowo zamocowany.

- Dokręć uchwyt filtra trochę mocniej do obręczy.
- Oczyszcz krawędź uchwyty filtra z pozostałości fusów kawy.

**E) Espresso nie wypływa z urządzenia:**

- Jeśli urządzenie głośno pracuje, oznacza to, że do systemu dostało się powietrze. Pozwól, aby woda przepływała przez dyszę, aż do uzyskania ciągłego strumienia. Spróbuj ponownie zaparzyć kawę.
- Upewnij się, że zbiornik jest napelniony wodą i prawidłowo zamontowany.
- Upewnij się, że uchwyt filtra został prawidłowo zamocowany.
- Upewnij się, czy pokrętko wyboru zostało ustawione we właściwym położeniu.
- Nie włączaj zbyt dużo zmielonej kawy do filtra.
- Oczyszcz filtr zaparzacza.
- Wykonaj odkamienianie urządzenia.

**F) Pianka na kawie (crema) nie jest taka, jak być powinna:**

- Upewnij się, że w filtrze znajduje się wystarczająca ilość zmielonej kawy.
- Docisnij lekko zmieloną kawę.
- Oczyszcz filtr.

**G) Podczas podgrzewania mleka wytwarzana jest zbyt mała ilość piany:**

- Zawsze używaj chłodnego, świeżego mleka o małej zawartości tłuszczu.
- Oczyszcz dyszę pary.

**H) Przepływ jest za duży:**

- Włożono za mało zmielonej kawy.
- Upewnij się, że w filtrze znajduje się wystarczająca ilość zmielonej kawy.

**I) Ekspres wyłącza się samoczynnie podczas pracy:**

- Pompa urządzenia jest wyposażona w bezpiecznik przegrzania, który chroni je przed nadmiernym nagrzaniem. Bezpiecznik przegrzania przerywa działanie urządzenia, jeśli działa ono zbyt długo lub jeśli używano pompy bez wody.
- Ustaw pokrętko wyboru w położeniu „0” i wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
- Poczekaj co najmniej 20 minut, aż urządzenie ostygnie. Napelnij zbiornik wodą.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działało, skontaktuj się z Działem obsługi klienta.

HU

**A) A tápellátás jelzőfény és a gőz jelzőfény egyaránt villog:**

- Ellenőrizze, hogy a választótárcsa ■ állásban van-e.
- Ha a gőzt/forró vizet huzamosabb ideig használták, tartson 30 másodpercnyi szünetet.
- 5 percre kapcsolja ki a gépet, utána indítsa újra. Ha a jelzőfények továbbra is villognak, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

**B) Az eszpresszókávé hőmérséklete túl alacsony:**

- A rendszer előmelegítése érdekében kávéörlemény nélkül indítson egy főzést úgy, hogy használja a szűrőt és a szűrőtartót.
- Melegítse elő a csészéket.
- Vízkömentesítse a készüléket.

**C) Az áramlás sebessége láthatóan lecsökkent:**

- A tömörítővel ne nyomkodja bele a kávéörleményt túl erősen a szűrőbe.
- A kávéét ne örölje túl finomra (csak „közepes” finomságúra).
- Vízkömentesítse a készüléket.

**D) Az eszpresszókávé kifolyik a szűrőtartó oldalánál:**

- Ellenőrizze, hogy a szűrőtartót megfelelően lett-e behelyezni.

- A szűrőtartót csavarja kicsit erősebben bele a rögzítőbe.
- Távolítsa el a kávéörleményt a szűrőtartó pereméből.

**E) Nem folyik ki az eszpresszókávé:**

- Ha hangos zaj hallatszik a készülékből, az levegő jelenlétét mutatja a rendszerben. Addig engedje a forró vizet a fűvókán át, amíg folyamatosan nem áramlik. Utána próbálja meg újra a kávéfőzést.
- Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van-e töltve, és hogy megfelelően áll-e a helyén.
- Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó megfelelően lett-e behelyezve.
- Ügyeljen arra, hogy a választótárcsa a megfelelő állásba legyen fordítva.
- A tömörítővel ne nyomkodja bele a kávéörleményt túl erősen a szűrőbe.
- Tisztítsa meg a főzőfej szűrőjét.
- Vízkömentesítse a készüléket.

**F) Nem képződik megfelelő hab az eszpresszókávé:**

- Ügyeljen arra, hogy elegendő kávéörlemény legyen a szűrőben.
- A kávéörleményt csak enyhén tömörítse.
- Tisztítsa meg a szűrőt.

**G) A tej gőzölésekor túl kevés tejhab képződik:**

- Mindig hideg, friss, alacsony zsírtartalmú tejet használjon.
- Tisztítsa meg a gőzfűvókát.

**H) Az áramlás felerősödött:**

- A kávéörleményt túl durvára, szemcsésre örölték.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő kávéörlemény legyen a szűrőben.

**I) A kávéfőző működés közben magától kikapcsol:**

- A készülék szivattyúja hőmérséklet hatására kioldadó biztosítókkal van ellátva, amely védi a túlmelegedéstől. A hőmérsékletre kioldadó biztosíték megszakítja a gép működését, ha az túl hosszú ideje működik, vagy ha a szivattyú víz nélkül üzemel.
- A választótárcsát fordítsa „0” állásba, és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból.
- Legalább 20 percig hagyja hűlni a gépet. Töltse fel teljesen vízzel.
- A hálózati csatlakozót ismét csatlakoztassa a hálózati aljzatba, és kapcsolja be a gépet. Ha a készülék most sem működik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## Otklanjanje poteškoća / Rešavanje problema

HR

### A) Žaruljice pokazivača napajanja i mlaza pare bljeskaju:

- Provjerite je li birač okrenut na ■.
- Ako se para/vruća voda rabila predugo, napravite stanku od 30 sekundi.
- Isključite uređaj i pričekajte 5 minuta te ga ponovo uključite. Ako žaruljice i dalje bljeskaju, kontaktirajte korisničku podršku.

### B) Temperatura espressa je preniska:

- Nastavite s kuhanjem bez upotrebe espresso mljevene kave, već pomoću filtra ili držača filtra kako biste prethodno ugrijali sustav.
- Ugrijte šalice.
- Uklanjanje kamenca na uređaju.

### C) Brzina protoka primjetno se smanjuje:

- Nemojte prečvrsto utisnuti mljevenu espresso kavu u filter.
- Nemojte presitno samljati espresso kavu ("srednje" sitno).
- Uklanjanje kamenca na uređaju.

### D) Espresso teče sa strane držača filtra:

- Provjerite je li držač filtra u pravilnom položaju.

- Zakrenite držač filtra malo čvršće u ležaj.
- Očistite ostatke mljevene espresso kave s ruba držača filtra.

### E) Espresso ne teče:

- Ako uređaj proizvodi buku, znači da je u sustavu zrak. Pustite da vruća voda proteče kroz mlaznicu dok tok ne postane postojan. Zatim pokušajte ponovo skuhati kavu.
- Provjerite je li spremnik za vodu napunjen i nalazi li se u pravilnom položaju.
- Provjerite je li držač filtra u pravilnom položaju.
- Provjerite je li birač okrenut u pravilan položaj.
- Nemojte prečvrsto utisnuti mljevenu espresso kavu u filter.
- Očistite filter za kuhanje.
- Uklanjanje kamenca na uređaju.

### F) Krema se više ne stvara na predviđeni način:

- Vodite računa da u filtru ima dovoljno mljevene espresso kave.
- Lagano pritisnite mljevenu espresso kavu.
- Očistite filter.

### G) Premalo mliječne pjene stvara se prilikom dodavanja pare mljeku:

- Uvijek upotrebljavajte hladno i svježe mljeko s malim udjelom masnoće.
- Očistite mlaznicu pare.

### H) Protok se povećava:

- Espresso kava je samljevena pregrubo.
- Vodite računa da u filtru ima dovoljno mljevene espresso kave.

### I) Automat za kavu isključuje se tijekom rada:

- Pumpa uređaja opremljena je osiguračem za temperaturu koji je štiti od pregrijavanja. Osigurač za temperaturu prekida rad uređaja ako se uređaj upotrebljava predugo ili ako pumpa radi bez vode.
- Postavite birač na "0" i isključite utikač iz utičnice.
- Ostavite uređaj približno 20 minuta da se ohladi. Napunite vodom.
- Ponovno spojite uređaj na utičnicu i uključite ga. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se odjelu podrške za korisnike.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

SR

### A) Lampica indikatora napajanja i indikatora pare trepere:

- Uverite se da je prekidač za izbor okrenut u položaj ■.
- Ako se suviše dugo koristi para/vruća voda, napravite pauzu od 30 sekundi.
- Isključite aparat na 5 minuta, a zatim ga ponovo uključite. Ako lampice i dalje trepere, obratite se korisničkom servisu.

### C) Temperatura espresso kafe je preniska:

- Proces kuvanja obavite bez upotrebe mlevene espresso kafe, već korišćenjem filtera i držača filtera da biste prethodno zagrejali sistem.
- Prethodno zagrejte šoljice.
- Uklonite kamenac sa aparata.

### C) Brzina protoka se primetno smanjuje:

- Nemojte suviše jako da pritisnete mlevenu espresso kafu u filter.
- Nemojte da meljete espresso kafu suviše fino („srednja“ finoća mlevenja).
- Uklonite kamenac sa aparata.

### D) Espresso curi sa strane držača filtera:

- Uverite se da je držač filtera pravilno postavljen.

- Malo jače pričvrstite držač filtera u ležaj.
- Očistite ostatke mlevene espresso kafe kod ivičnog dela držača filtera.

### E) Espresso ne curi:

- Ako se iz aparata čuje jak zvuk, znači da ima vazduha u sistemu. Pustite vruću vodu da teče kroz raspršivač sve dok se ne dobije ujednačen mlaz. Nakon toga pokušajte ponovo da kuvate kafu.
- Uverite se da je rezervoar vode napunjen i pravilno postavljen.
- Uverite se da je držač filtera pravilno postavljen.
- Uverite se da je prekidač za izbor pravilno okrenut u položaj.
- Nemojte suviše jako da pritisnete mlevenu espresso kafu u filter.
- Očistite filter za kuvanje.
- Uklonite kamenac sa aparata.

### F) Krema se više ne stvara kao što treba:

- Vodite računa da ima dovoljno mlevene espresso kafe u filteru.
- Lagano pritisnite samlevenu espresso kafu.
- Očistite filter.

### G) Stvara se premalo mlečne pene prilikom primene pare na mleko:

- Uvek koristite hladno, sveže mleko, niske masnoće.
- Očistite raspršivač pare.

### H) Mlaz se pojačava:

- Espresso kafa je samlevena pregrubo.
- Vodite računa da ima dovoljno mlevene espresso kafe u filteru.

### I) Automat za kafu se isključuje sam tokom rada:

- Pumpa aparata je opremljena osiguračem za temperaturu koji je štiti od pregrijavanja. Osigurač temperature prekida rad aparata ukoliko aparat radi predugo ili pumpa radi bez vode.
- Podesite prekidač za izbor na „0“ i isključite kabl iz utičnice.
- Ostavite da se aparat hladi najmanje 20 minuta. Napunite vodom.
- Priključite aparat na izvor napajanja, a zatim ga uključite. U slučaju da aparat i dalje ne radi, obratite se našem odeljenju za pružanje usluga.

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Wyrzucanie / Hulladékkezelés

### Odlaganje / Odlaganje

<p><b>PL</b></p>	<p><b>Wyrzucanie</b> <b>Opakowania</b> Opakowania wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi. Części plastikowe są identyfikowane dzięki odpowiednim oznaczeniom, np. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; itp. Opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego zbiornika w zakładach przetwarzania odpadów.</p>	<p><b>Stare urządzenie</b>  na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że to urządzenie nie może być traktowane jako zwykły domowy odpad do wyrzucenia. Zamiast tego powinien być oddany do recyklingu do odpowiedniego składu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o prawidłowe zełmowanie tego produktu, pomożesz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które</p>	<p>mogłyby być wynikiem niewłaściwego złomowania tego produktu. Szczegółowe informacje na temat prawidłowego recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w składzie sprzętu gospodarstwa domowego lub w sklepie, w którym produkt ten został kupiony.</p>
<p><b>HU</b></p>	<p><b>Hulladékkezelés</b> <b>Csomagolóanyagok</b> A csomagolóanyagok környezetbarát anyagok és újrahasznosíthatók. A csomagolás műanyagból készült darabjait meghatározott jelölések azonosítják, például &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; stb. A csomagolóanyagokat a megfelelő lakossági hulladékgyűjtőkhöz kell helyezni.</p>	<p><b>Leselejtezés</b> A terméken vagy a csomagoláson lévő  jelzés arra figyelmeztet, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékgyűjtőbe. Ha a termék használhatatlanná vagy fölöslegessé válik, hulladékkezelés céljából adja le olyan speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítását. A termék megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre gyakorolt</p>	<p>olyan káros következmények kialakulása, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozna. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzatnál, egy hulladékkezelést végző vállalatnál, illetve a terméket árusító szaküzletben kérhet további felvilágosítást.</p>
<p><b>HR</b></p>	<p><b>Odlaganje</b> <b>Materijali za pakiranje</b> Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati. Plastične komponente prepoznaju se po oznakama, npr. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; itd. Molimo vas da materijal za pakiranje odložite u odgovarajuću kantu kod ustanove za otpad u vašoj zajednici.</p>	<p><b>Stari uređaj</b>  na proizvodu ili na ambalaži znači da ovaj proizvod možda neće moći biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno ga je predati na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda pomožete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje ovog proizvoda.</p>	<p>Podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda potražite u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.</p>
<p><b>SR</b></p>	<p><b>Odlaganje</b> <b>Materijali za pakovanje</b> Materijali za pakovanje su prilagođeni čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju. Plastične komponente su obeležene oznakama, npr. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; itd. Odložite materijale za pakovanje u odgovarajući kontejner u objekte za odlaganje smeća.</p>	<p><b>Stari kućni aparat</b>  na proizvodu ili na njegovom pakovanju pokazuje da ovaj proizvod ne može da se tretira kao običan otpad. Umesto toga, odlaže se na odgovarajuće mesto gde se prikupljaju električni i elektronski uređaji za recikliranje. Omogućivši da ovaj proizvod bude odložen na pravilan način, pomožete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okruženje i zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom moglo</p>	<p>da dođe zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadnim materijama ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste nabavili proizvod.</p>



RO

## Componente

- A. Buton PORNIRE/OPRIRE
- B. Indicator luminos de alimentare
- C. Cadran selector
- D. Buton aburi
- E. Indicator luminos pentru abur
- F. Poziție cafea
- G. Poziție abur/apă fierbinte
- H. Suport pentru ceașcă
- I. Rezervor de apă
- J. Duză de abur/apă fierbinte
- K. Cutie filtru
- L. Cablu și fișă de alimentare
- M. Cap de fierbere
- N. Grilaj de scurgere
- O. Tavă de scurgere
- P. Suport pentru filtru
- Q. Protecție pentru deget
- R. Filtru pentru 1 ceașcă
- S. Filtru pentru 2 cești
- T. Filtru pentru porții preambalate
- U. Indicator de nivel
- V. Linguriță de măsură cu tasator

BG

## Компоненти

- A. Бутон за вкл./изкл.
- B. Светлинен индикатор за захранването
- C. Селектор
- D. Бутон за пара
- E. Светлинен индикатор за пара
- F. Позиция за варене на кафе
- G. Позиция за пара/гореща вода
- H. Постава за чаши
- I. Резервоар за вода
- J. Накрайник за пара/гореща вода
- K. Отделение за филтър
- L. Захранващ кабел и щепсел
- M. Варяща глава
- N. Решетка за отцеждане
- O. Тавичка за отцеждане
- P. Държач на филтъра
- Q. Предпазител за пръсти
- R. Филтър за 1 чаша
- S. Филтър за 2 чаши
- T. Филтър за предварително приготвени порции кафе
- U. Индикатор за ниво
- V. Метрична лъжичка с трамбовка

SL

## Sestavni deli

- A. Gumb za vklop/izklop
- B. Kontrolna lučka delovanja
- C. Vrtljivi gumb
- D. Gumb za paro
- E. Kontrolna lučka za paro
- F. Položaj za kavo
- G. Položaj za paro/vročo vodo
- H. Prostor za odlaganje skodelic
- I. Posoda za vodo
- J. Šoba za paro/vročo vodo
- K. Prostor za shranjevanje filtrov
- L. Napajalni kabel in vtičak
- M. Kuhalna glava
- N. Odkapna rešetka
- O. Odkapna posoda
- P. Nosilec filtra
- Q. Varovalo za prste
- R. Filter za 1 skodelico
- S. Filter za 2 skodelici
- T. Filter za vnaprej pakirane odmerke kave
- U. Indikator gladine
- V. Merilna žlica s potiskalom

ET

## Koostisosad

- A. Nupp ON-OFF (sisse/välja)
- B. Toite märgutuli
- C. Kiiruse valija
- D. Auruvoo nupp
- E. Auru märgutuli
- F. Kohvi valmistamise asend
- G. Auru / kuuma vee asend
- H. Tassi alus
- I. Veenõu
- J. Auru / kuuma vee otsak
- K. Filtrikarp
- L. Toitejuhte ja pistik
- M. Keeduplokk
- N. Tilgarest
- O. Tilgaalus
- P. Filtrihoidik
- Q. Sõrmekaitse
- R. 1 tassi filter
- S. 2 tassi filter
- T. Eelpakendatud portsjoni filter
- U. Taseme näidik
- V. Mõõtelusikas koos tampijaga

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

RO

**Citiți cu atenție următoarea instrucțiune înainte de prima utilizare a aparatului.**

- Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduce, sau care nu au experiență sau cunoștințe legate de acesta, dacă nu sunt supravegheate sau dacă nu au fost instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric ale cărei voltaj și frecvență sunt conforme cu specificațiile trecute pe plăcuța de identificare!
- Nu folosiți și nu ridicați niciodată aparatul dacă
  - cablul de alimentare este deteriorat,
  - carcasa este deteriorată.
- Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare. Dacă este necesar, se poate folosi un prelungitor adecvat pentru 10 A.
- În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit

de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.

- Poziționați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, uniformă.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua de curent electric.
- Aparatul trebuie oprit și decuplat de la rețeaua electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curățat sau îngrijit.
- Aparatul și accesoriile se incing în timpul funcționării. Folosiți doar mânerul și butoanele prevăzute în acest sens. Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare sau stocare.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele incinse ale aparatului.
- Nu îndepărtați suportul pentru filtru în timpul procesului de fierbere deoarece aparatul se află sub presiune. **Există riscul de arsuri.**
- Dacă se utilizează funcția de aburi, se pot forma picături de apă la capul de fierbere. **PERICOL! Apa este fierbinte, există riscul de opărire.**
- La deschiderea supapei de abur se va elibera un jet de apă fierbinte. Fiți atenți și deschideți supapa de abur

lent. **PERICOL! Apa este fierbinte, există riscul de opărire.**

- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu depășiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
- Umpleți rezervorul de apă doar cu apă rece, niciodată cu lapte sau alte lichide.
- Nu folosiți aparatul dacă nu ați umplut rezervorul de apă.
- Nu folosiți aparatul fără tava sau grilajul de scurgere.
- Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.

BG

**Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тези инструкции за употреба.**

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
- Никога не използвайте и не вземайте уреда, ако:
  - захранващият кабел е повреден;
  - корпусът е повреден.
- Уредът трябва да се включва само в заземен контакт. Ако е необходимо, може да се използва удължител, подходящ за 10 A.
- Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде

сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.

- Винаги поставяйте уреда на плоска и равна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен към захранването.
- Уредът трябва да се изключи и щепселът да се извади всеки път след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка.
- Уредът и аксесоарите се нагряват по време на работа. Използвайте само предназначения за целта дръжки. Преди да почистите или да приберете уреда, оставете го да изстине.
- Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
- Не сваляйте дръжката на филтъра по време на варене, защото уредът е под налягане. **Има риск от изгаряне.**
- Когато се използва функцията за пара, от варящата глава може да прокапва гореща вода. **ОПАСНОСТ! Водата е гореща, има опасност да се опарите.**

- Когато се отвори клапана за парата, излиза струя гореща вода. Внимайте и отваряйте клапана за парата постепенно. **ОПАСНОСТ! Водата е гореща, има опасност да се опарите.**
- Не потапяйте уреда във вода или други течности!
- Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.
- Пълнете резервоара само със студена вода, никога не сипвайте мляко или други течности.
- Не използвайте уреда, ако резервоарът за вода не е пълен.
- Не използвайте уреда, без тавичката или решетката за отцеждане да са на мястото си.
- Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.

## Varnostni nasveti / Ohutussoovitused

SL

### Pred prvo uporabo naprave pazorno preberite navodila za uporabo.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s premalo izkušenj in znanja, razen če jim zanje odgovorna oseba pokaže, kako napravo varno uporabljati, in jih pri tem nadzoruje.
- Otroke je treba nadzirati, da se ne bodo igrali z napravo.
- Napravo lahko priklopite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrežata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
- Naprave ne uporabljajte in je ne prijemajte, če je
  - napajalni kabel poškodovan,
  - ghljše poškodovano.
- Naprava mora biti priklopljena v ozemljeno vtičnico. Po potrebi lahko uporabite kabelski podaljšek, ki ustreza 10 A.
- Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora izdelovalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Napravo vedno postavite na plosko in vodoravno površino.

- Ko je naprava priklopljena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
- Po vsaki uporabi ter pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti, vtičač pa odklopiti iz električnega omrežja.
- Naprava in nastavki se med delovanjem segrejejo. Uporabljajte le v navodilih navedene ročice in gumba. Pred čiščenjem ali shranjevanjem se mora naprava ohladiti.
- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Nosilca filtra med postopkom pripravljanja kave ne odstranjujte, ker je naprava pod pritiskom. **Obstaja nevarnost opeklin.**
- Med uporabo pare lahko iz kuhalne glave kaplja vroča voda. **NEVARNO! Voda je vroča, obstaja nevarnost opeklin.**
- Pri odpiranju ventila za paro lahko iz njega brizgne vroča voda. Bodite previdni in ventil za paro odpirajte počasi. **NEVARNO! Voda je vroča, obstaja nevarnost opeklin.**
- Naprave ne potaplajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.

- Ne smete preseči največje dovoljene količine vode, ki je označena na napravi.
- Posodo za vodo napolnite le z mrzlo vodo, nikakor ne z mlekom ali drugimi tekočinami.
- Naprave ne uporabljajte, če posoda za vodo ni napolnjena.
- Naprave ne uporabljajte brez nameščene odkapne posode in rešetke.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

ET

### Enne seadme esmakordset kasutamist lugege järgnev juhend hoolikalt läbi.

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (ka lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, või on kasutamiseks ainult juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid valvab või juhendab.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiaandmete sildil toodud andmetele!
- Ärge kasutage ega tõstke seda, kui
  - toitejuhe on vigastatud,
  - korpus on kahjustatud.
- Seadet tohib ühendada ainult maاندusega seinakontakti. Vajadusel võib kasutada 10 A jaoks sobivat pikendusjuhet.
- Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks tootjal, tootja volitatud teeninduses või vasta väljaõppega isikul välja vahetada.
- Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale.

- Ärge jätke elektrivõrku ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
- Enne mis tahes puhastus- ja hooldustööd ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
- Seade ning tarvikud muutuvad töötamise ajal kuumaks. Kasutage ainult ettenähtud käepidemeid ja nuppe. Laske seadmel enne puhastamist või hoiustamist jahtuda.
- Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.
- Ärge eemaldage keetmisprotsessi ajal filtrihoidikut, sest seade on rõhu all. **On oht ennast kõrvetada.**
- Aurufunktsiooni kasutamisel võib keeduplokist tilkuda kuuma vett. **ETTEVAATUST! Vesi on kuum, võite ennast kõrvetada.**
- Auruklapi avamisel väljub aparaadist kuumaveevoo. Olge ettevaatlik ning avage auruklapp aeglaselt. **ETTEVAATUST! Vesi on kuum, võite ennast kõrvetada.**
- Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku.
- Ärge ületage seadmel näidatud vee- paagi maksimaalset mahtuvust.

- Kasutage veenõu täitmiseks ainult külma vett. Ärge kasutage kunagi piima ega muid vedelikke.
- Ärge kasutage seadet, kui veepaagis pole vett.
- Ärge kasutage seadet ilma tilgaaluse või tilgarestita.
- Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valesst või mittesihotstarbelisest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT



RO

**1. Așezați aparatul pe o suprafață plană** și umpleți rezervorul cu apă rece. (Aparatul nu trebuie folosit dacă rezervorul este gol!) Conectați cablul de alimentare la sursa de curent și apăsați butonul **PORNIRE**.

BG

**1. Поставете уреда на равна повърхности** напълнете резервоара със студена вода. (Уредът не бива да се използва с празен резервоар!) Издърпайте захранващия кабел и го включете в мрежата, след което натиснете бутона за включване.

SL

**1. Napravo postavite na ravno površino** in posodo za vodo napolnite z mrazlo vodo. (Naprave ne uporabljajte, če je posoda za vodo prazna!) Priklonite napajalni kabel v električno omrežje in pritisnite gumb za vklop.

ET

**1. Asetage seade tasasele pinnale ning täitke veenõu külma veega.** (Seadet ei tohi kasutada tühja veenõuga!) Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja vajutage nuppu ON (sisse).



**2. Când porniți aparatul pentru prima dată,** puneți un vas pe grilajul de scurgere. Așteptați până când lumina indicatorului de alimentare este uniformă. Fără a introduce suportul pentru filtru, lăsați un rezervor întreg de apă să treacă prin aparat pentru a clăti sistemul de încălzire.

**2. Когато пускате кафе машината за първи път,** поставяте купа върху решетката за отцеждане. Изчакайте, докато индикаторът на захранването престане да мига. Без да поставяте държача на филтъра, промийте нагревателната система, като оставите през нея да премине цял резервоар с вода.

**2. Pri prvem vklopu naprave** odkapno rešetko položite posodo. Počakajte tako dolgo, da kontrolna lučka delovanja neprekinjeno sveti. Pustite, da skozi napravo steče polna posoda vode, ki očisti ogrevalni sistem. Pri tem nosilca filtra ne nemeščajte.

**2. Enne seadme esmakordset kasutamist** asetage tilgarestile kogumisnõu. Oodake, kuni toite märgutuli enam ei vilgu. Laske esimesel veenõu täiel läbi kuumutussüsteemi joosta ilma filtrihoidikut paigaldamata.



**3. Realizarea unui espresso:** Aparatul este gata de utilizare when atunci când lumina indicatorului de alimentare este uniformă. Urmați, apoi, instrucțiunile de la pașii 4-6.

**3. Правене на еспресо:** Когато индикаторът на захранването престане да примигва, кафе машината е готова за употреба. След това изпληнете инструкциите в стъпки 4 - 6.

**3. Priprava espressa:** Ko kontrolna lučka delovanja neprekinjeno sveti, je naprava pripravljena za uporabo. Ravnajte v skladu z navodili v korakih 4-6.

**3. Espresso valmistamine.** Aparaat on kasutamiseks valmis, kui toite märgutuli enam ei vilgu. Edasi järgige juhise samme 4-6.



**4. Alegeți filtrul pentru una sau două cești,** pliați protecția pentru deget și puneți filtrul în suportul pentru filtru. Umpleți filtrul cu cafea măcinată (o lingură pentru un singur espresso, două linguri pentru unul dublu). Utilizați tasatorul de pe cealaltă parte a lingurii pentru a presa ușor cafeaua măcinată.

**4. Изберете филтър за една или две чаши,** издърпайте назад предпазителя за пръсти и поставете филтъра в държача. Напълнете филтъра със смляно кафе (едно загреване за единично и две - за двойно еспreso). Притиснете леко смляното кафе във филтъра, като използвате трамбовката от обратната страна на мерителната лъжичка.

**4. Izberite filter za eno ali dve skodelici,** preklopite varovalo za prste nazaj in namestite filter v nosilec. Filter napolnite z mletu kavo (ena žlica za enojni espresso, dve žlici za dvojnega). S potiskalom, ki je na nasprotni strani žlice, nežno potlačite mletu kavo.

**4. Valige ühe või kahe tassi filter,** voltige sõrmekaitse tagasi ja asetage filter filtrihoidikusse. Täitke filter jahvatatud kohviga (üks lusikatäis tavalise espresso, kaks lusikatäit topeltespresso jaoks). Kasutage lusika teisel poolel olevat tampijat jahvatatud kohvi kergeks kokkusurumiseks.



**5. Introduceți suportul de filtru în aparat.** După terminarea procesului de fierbere, rotiți cadranul selector la ☐. Espresso începe să curgă prin orificiul de scurgere a cafelei – rotiți cadranul selector la ■ atunci când ați obținut cantitatea dorită.

**5. Поставете държача на филтъра на мястото му.** Когато загреването приключи, поставете селектора в положение ☐. Еспресото започва да тече през улея за кафе. Завъртете селектора до положението ■ при достигане на желаното количество.

**5. Namestite nosilec filtra na njegovo mesto.** Ko je segrevanje končano, obrnite vrtljivi gumb v položaj ☐. Espresso začne iztekati skozi odprtino za kavo. Ko se je natekla zelena količina kave, obrnite vrtljivi gumb v položaj ■.

**5. Paigaldage filtrihoidik oma kohale.** Kui kuumutamine on lõppenud, pöörake valikunupp asendisse ☐. Espresso hakkab kohvi väljalask-eavast välja voolama — pöörake valikunupp asendisse ■, kui olete saavutanud soovitud koguse.



**6. După fierbere,** îndepărtați suportul pentru filtru. Rotiți-l spre stânga și scoateți-l din suport. Pliati în față protecția pentru deget și scoateți cafeaua folosită din filtru. Apoi, scoateți-l din suport și curățați-l cu apă. Uscați-l cu o cârpă înainte de a-l pune la loc în cutia pentru filtru.

**6. След като кафето е сварено,** свалете държача на филтъра. Завъртете го наляво и го издърпайте от фиксатора. Издърпайте назад предпазителя за пръсти и изтръскайте утайката от кафето от филтъра. След това извадете филтъра и го измийте с вода. Извършете филтъра с кърпа, преди да го върнете обратно в съответното отделение.

**6. Po pripravi kave** odstranite nosilec filtra. Zasučite ga v levo in ga odstranite iz njegovega sedeža. Preklopite varovalo za prste naprej in odstranite uporabljeno mletu kavo iz filtra. Nato filter vzemite iz nosilca in ga očistite z vodo. Preden ga vrnete v prostor za shranjevanje filtrov, ga do suhega obrišite s krpo.

**6. Keetmise lõppedeseemaldage** filtrihoidik. Keerake seda vasakule ning võtke see kinnitusrakisest välja. Voltige sõrmekaitse algasendisse ja eemaldage kasutatud kohvipuru filtrist. Seejärel võtke see hoidikust välja ja puhastage veega. Enne filtrikarbi tagasipanemist kuivatage see riidelapiga.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



RO

**1. Aburul se poate folosi** pentru a spuma laptele sau pentru a încălzi lichide. Apăsăți pe butonul pentru aburi și așteptați ca lumina indicatorului de temperatură a aburului să nu mai clipească și să lumineze constant.

BG

**1. Парата може да се използва** за запенване на млякото или за подгръване на течности. Натиснете бутона за парата и изчакайте, докато светлинният индикатор за температурата престане да мига.

SL

**1. Paro lahko uporabite** za pripravo spenjenega mleka ali za segrevanje tekočin. Pritisnite gumb za paro in počakajte, da kontrolna lučka temperature pare preneha utripati in neprekinjeno sveti.

ET

**1. Auru saate kasutada** piima vahustamiseks või vedelike kuumutamiseks. Vajutage aurufunktsiooni nuppu ja oodake, kuni auru temperatuuri märgutuli lõpetab vilkumise ja jääb stabiilselt põlema.



**2. Scufundați duza de abur** într-un recipient termorezistent cu lapte. Porniți aburul, rotind cadranul selector la ☼. Mișcați recipientul cu mișcări circulare, duza nu trebuie să atingă baza. Pentru a opri aburul, rotiți cadranul selector la ■ în momentul în care ați obținut cantitatea dorită de spumă.

**2. Потопете накрайника за парата** в топлоустойчив съд с мляко. Стартирайте функцията за пара, като завъртите селектора до положение ☼. Премествайте съда с кръгообразни движения, като се стараете накрайникът да не допира дъното на съда. За да спрете парата, завъртете селектора до положение ■ при достигане на желаното количество пяна.

**2. Šobo za paro** potopite v posodo z mlekom, odporno proti vročini. Obrnite vrtljivi gumb v položaj ☼, da začne izhajati para. Posodo krožno premikajte, pri tem pa se šoba ne sme dotakniti dna posode. Ko je nastala zelena količina pene, obrnite vrtljivi gumb v položaj ■, da prekinete izhajanje pare.

**2. Asetage auruotsak** piimaga täidetud kuumakindlasse mahutisse. Käivitage aurufunktsioon, pöörates valikunupu asendisse ☼. Liigutage mahutit ringjate liigutustega ja jälgige, et otsak ei puudutaks anumapõhja. Auruvoogu peatamiseks pöörake valikunupp asendisse ■, kui olete saavutanud soovitud vahukoguse.



**3. Așezați un vas sub duza de aburi** și rotiți cadranul selector înapoi la ☼ pentru câteva secunde. Astfel se vor îndepărta toate reziduurile de apă fierbinte/lapte de pe duza de abur. **Atenție: țeava de abur este fierbinte!** Lăsați țeava de abur să se răcească, după care curățați-o cu o cârpă.

**3. Поставете купа под накрайника за пара** и завъртете обратно селектора до положение ☼ за няколко секунди. Така ще се отцедят остатъците от гореща вода/мляко от накрайника за пара. **Внимание: тръбата за парата е гореща!** Оставете тръбата за пара да изстине, след което я избършете с кърпа.

**3. Pod šobo za paro postavite posodo** in za nekaj sekund obrnite vrtljivi gumb nazaj v položaj ☼. Na ta način odstranite preostalo vročo vodo ali mleko iz šobe za paro. **Pozor: cev za paro je vroča!** Počakajte, da se cev za paro ohladi, nato jo očistite s krpo.

**3. Asetage kauss auruotsaku alla** ja pöörake valikunupp paariuks sekundiks tagasi asendisse ☼. Sedasi eemaldate kõik kuuma vee/piima jäägid auruotsakust. **Ettevaatust: auruotoru on tuline!** Laske auruotorul maha jahtuda ja puhastage see seejärel lapiga.



**4. Pentru a face din nou cafea,** apăsați încă o dată butonul pentru abur (lumina se va stinge) și apoi rotiți selectorul la ☐.

**4. За да направите пак кафе,** натиснете бутон а още веднъж (индикаторът ще изгасне), след което завъртете селектора до положение ☐.

**4. Če želite znova pripraviti kavo,** še enkrat pritisnite gumb za paro (lučka bo ugasnila), nato obrnite vrtljivi gumb v položaj ☐.

**4. Uuesti kohvi tegemiseks** vajutage veelkord aurufunktsiooni nuppu (tuli kustub) ja seejärel pöörake valikunupp asendisse ☐.



**5. Pentru apă fierbinte,** puneți o ceașcă sub duza de abur și rotiți cadranul selector la ☉. Din duză va ieși apă fierbinte. Rotiți înapoi cadranul la ■ pentru a opri apa.

**5. За гореща вода** поставете чаша под накрайника за пара и завъртете селектора до положение ☉. От накрайника излиза гореща вода. Завъртете обратно селектора до положение ■, за да спрете функцията за гореща вода.

**5. Če potrebujete vročo vodo,** pod šobo za paro postavite skodelico in obrnite vrtljivi gumb v položaj ☉. Iz šobe bo pritekla vroča voda. Če želite prekiniti iztekanje vroče vode, obrnite vrtljivi gumb nazaj v položaj ■.

**5. Paigutage kuuma vee jaoks** auruotsaku alla tass ja pöörake valikunupp asendisse ☉. Otsakust väljub kuum vesi. Pöörake nupp tagasi ■, et vett peatada.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

Curățarea și întreținerea / Почистване и поддръжка  
Čišćenje in vzdrževanje / Puhastamine ja hooldus



RO

**1. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească.** Ștergeți toate suprafețele externe cu o cârpă umedă. Curățați orificiile înfundate ale filtrului și suportul de filtru cu un ac sau o perie mică.

BG

**1. Изключете кафе машината и я оставете да изстине.** Избършете всички външни повърхности с влажна кърпа. Почистете задръстените дупчици във филтъра и държача на филтъра с игла или четчица.

SL

**1. Napravo izključite in počakajte, da se ohladi.** Z vlažno krpo obrišite vse zunanje površine naprave. Z majhno ščetko ali iglo očistite zamašene luknjice v filtru in nosilcu filtra.

ET

**1. Lülitage masin välja ning laske sel jahtuda.** Puhastage kõik välispinnad niiske lapiga. Puhastage filtris ning filtrihoidikus olevad ummistunud avad nõela või väikese harjaga.



**2. Când indicatorul de nivel este vizibil deasupra grilajului de scurgere, tava de scurgere trebuie golită.** Ridicați grilajul de scurgere, goliți, clătiți și uscați grilajul și tava de scurgere. Din motive de igienă vă recomandăm să faceți acest lucru cu regularitate, chiar dacă indicatorul de nivel nu este vizibil deasupra grilajului de scurgere.

**2. Когато индикаторът за ниво вече се вижда над решетката за отцеждане, тавичката за отцеждане трябва да бъде изпразнена.** Извадете решетката за отцеждане, след което излейте, изплакнете и подсушете решетката и тавичката. От хигиенични съображения е препоръчително да правите това редовно, дори и индикаторът за ниво да не се вижда над решетката за отцеждане.

**2. Ko je indikator gladine viden nad odkapno rešetko, morate izprazniti odkapno posodo.** Dvignite odkapno rešetko ter izpraznite, sperite in posušite rešetko in posodo. Priporočamo vam, da iz higienskih razlogov ta postopek redno izvajate, tudi če indikator gladine ni viden nad odkapno rešetko.

**2. Kui taseme näidik muutub tilgaresti kohal nähtavaks, tuleb tilgaalus tühendada.** Töstke tilgarest välja, tühendage, loputage ja kuivatage rest ja alus. Hügieeni eesmärgil soovitame seda regulaarselt teha, isegi kui taseme näidik ei ole tilgaresti kohal nähtav.



**3. Slăbiți duza de abur și spălați-o sub jet de apă.** Curățați țeava mică cu o cârpă. Ridicați rezervorul de apă și clătiți-l sub jet de apă.

**3. Развийте накрайника за пара и го измийте на течаща вода.** Почистете тръбичката с кърпа. Извадете резервоара за вода и го изплагнете с течаща вода.

**3. Odstranite šobo za paro in jo umijte pod tekočo vodo.** Majhno cevko očistite s krpo. Snemite posodo za vodo in jo sperite pod tekočo vodo.

**3. Eemaldage aurutsak ning peske seda voolava vee all.** Puhastage väike toru lapiga. Töstke veenõu välja ja loputage seda voolava vee all.



**1. Decalcifierea** este recomandată regulat, în funcție de duritatea apei. Demontați capul de fierbere (țineți componentele la un loc) cu ajutorul unei monede înainte de umplerea rezervorului cu apă și agent de decalcifiere în conformitate cu instrucțiunile referitoare la produs.

**1. В зависимост от твърдостта на водата се препоръчва редовно почистване на котления камък.** Свалете варящата глава с монета (оставете компонентите заедно), преди да напълните резервоара с вода и препарат за премахване на котлен камък според инструкциите към продукта.

**1. Priporočamo redno odstranjevanje kotlovcva v skladu s trdoto vode.** S kovancem odstranite kuhavno glavo (sestavni delovi ne ločite), nato posodo za vodo napolnite z vodo in sredstvom za odstranjevanje kotlovcva (upoštevajte navodila za uporabo sredstva za odstranjevanje kotlovcva).

**1. Katlakivi eemaldamist** soovitatakse teha regulaarselt, sõltuvalt vee karedusest. Eemaldage müüdi abil keeduplokk (hoidke komponendid üheskoos) enne, kui täidate veenõu tootehiistele vastavalt vee ja katlakivi eemaldajaga.



**2. Porniți aparatul și lăsați-l să se încălzească.** Puneți suportul pentru filtru în poziția sa, fără filtru. Așezați un vas pe grilajul de scurgere. Rotiți cadranul selector la ☐ și lăsați 1/4 din soluția să treacă. Opriți aparatul și așteptați 10 minute.

**2. Включете кафе машината и изчакайте да загрее.** Поставете държача за филтъра на мястото му, без в него да има филтър. Поставете купа върху решетката за отцеждане. Завъртете селектора до положение ☐ и оставете 1/4 от разтвора да премине през системата. Изключете кафе машината и я оставете да изстине в продължение на 10 минути.

**2. Vključite napravo** in jo pustite, da se segreje. Namestite nosilec filtra na njegovo mesto, vendar brez filtra. Na odkapno rešetko postavite posodo. Vrtljivi gumb obrnite v položaj ☐ in pustite, da skozi napravo steče 1/4 raztopine. Napravo izključite in počakajte 10 minut.

**2. Lülitage seade sisse** ja laske sel kuumeneda. Asetage filtrihooldja oma kohale ilma filtrita. Asetage kauss tilgarestile. Keerake valikunupp asendisse ☐ ja laske 1/4 lahusest läbi voolata. Lülitage masin välja ja oodake 10 minutit.



**3. Apăsați butonul pentru apă fierbinte și lăsați soluția rămasă să curgă prin duza de abur.** Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă și lăsați aparatul să meargă până se golește rezervorul. Repetați această procedură de două ori, cu apă proaspătă. **Reinstalați componentele și fixați filtrul corespunzător.**

**3. Натиснете бутон за гореща вода,** като оставите през накрайника за пара да премине останалата част от разтвора. Напълнете резервоара с прясна вода и оставете кафе машината да работи, докато резервоарът се изпразни. Повторете този процес два пъти с прясна вода. **Поставете отново компонентите и закрепете правилно филтъра.**

**3. Pritisnite gumb za vročo vodo** in pustite, da preostanek raztopine steče skozi šobo za paro. Posodo za vodo napolnite s svežo vodo in pustite napravo, da deluje, dokler ni posoda za vodo prazna. Postopek dvakrat ponovite, vsakič s svežo vodo. **Znova namestite sestavne dele in pravilno pritrдите filter.**

**3. Vajutage kuuma vee nappu** ja laske ülejäänud lahusel voolata läbi auruotsaku. Täitke veepaak värskes veega ja laske seadmel töötada, kuni paak on tühi. Sooritage protseduuri värskes veega kaks korda. **Pange koostisosad tagasi ja fikseerige filter korralikult.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

RO

**A) Indicatorul luminos de alimentare și cel de abur clipeșc împreună:**

- Asigurați-vă că selectorul este rotit la ■.
- Dacă aburul/apa fierbinte a fost folosit(ă) prea mult timp, faceți o pauză de 30 de secunde.
- Opriți aparatul timp de 5 minute și porniți-l din nou. Dacă lumina clipeșc în continuare, contactați serviciul de asistență clienți.

**B) Temperatura cafelei espresso este prea scăzută:**

- Urmați procedura de fierbere fără a folosi cafea pentru espresso, ci folosind filtrul și suportul de filtru, pentru încălzirea prealabilă a sistemului.
- Încălziți ceștile în prealabil.
- Decalcificați aparatul.

**C) Viteza de curgere se reduce simțitor:**

- Nu presați cafeaua espresso prea mult în filtru.
- Nu măcinați cafeaua pentru espresso prea fin (mărimе "medie").
- Decalcificați aparatul.

**D) Cafeaua espresso curge prin partea laterală a suportului de filtru:**

- Asigurați-vă că suportul de filtru a fost poziționat corect.

- Rotiți suportul de filtru pentru a-l fixa puțin mai bine în suport.
- Curățați toate resturile de cafea espresso de pe marginea suportului de filtru.

**E) Nu curge deloc cafea espresso:**

- Dacă aparatul generează un zgomot puternic înseamnă că există aer în sistem. Lăsați apă fierbinte să curgă prin duză până când se obține o curgere constantă. Apoi încercați să fierbeți din nou cafea.
- Asigurați-vă că rezervorul de apă a fost umplut și este poziționat corect.
- Asigurați-vă că suportul de filtru a fost poziționat corect.
- Asigurați-vă că ați rotit cadranul selector pe poziția corectă.
- Nu presați cafeaua espresso prea mult în filtru.
- Curățați filtrul de fierbere.
- Decalcificați aparatul.

**F) Crema obținută nu mai este așa cum ar trebui:**

- Asigurați-vă că ați introdus suficientă cafea espresso în filtru.
- Presați ușor cafeaua espresso.
- Curățați filtrul.

**G) Se obține prea puțină spumă de lapte atunci când se procesează laptele cu abur:**

- Folosiți întotdeauna lapte rece, proaspăt, degresat.
- Curățați duza de abur.

**H) Debitul crește:**

- Cafeaua espresso a fost măcinată prea mare.
- Asigurați-vă că ați introdus suficientă cafea espresso în filtru.

**I) Cafetiera se oprește singură în timpul funcționării:**

- Pompa aparatului este prevăzută cu o siguranță de temperatură care o protejează împotriva supraîncălzirii. Siguranța de temperatură întrerupe funcționarea aparatului dacă acesta este folosit pe perioade prea lungi sau dacă pompa este pusă în funcțiune fără apă.
- Setați cadranul selector pe poziția "0" și scoateți fișa din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 20 de minute. Umpleți cu apă.
- Conectați din nou aparatul la priză și porniți-l. Dacă aparatul tot nu funcționează, contactați Departamentul nostru de asistență pentru clienți.

BG

**A) Светлинните индикатори за захранването и за парата примигват:**

- Уверете се, че селекторът е в положение ■.
- Ако сте използвали функцията за пара/гореща вода продължително време, направете пауза от 30 секунди.
- Изключете кафе машината в продължение на 5 минути, след това я включете отново. Ако индикаторите продължават да мигат, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

**B) Температурата на еспресото е твърде ниска:**

- Преминете през процедурата за варене, но без мляно кафе, а с филтъра и държача на филтъра, за да подгреете системата.
- Затоплете чашите.
- Почистете уреда от котлен камък.

**C) Скоростта на струята значително намалява:**

- Не притискайте твърде силно смляното кафе във филтъра.
- Не смийайте твърде sitно кафето за еспreso ("средно" едро).
- Почистете уреда от котлен камък.

**D) Еспресото прелива от страната на държача на филтъра:**

- Проверете дали държачът на филтъра е поставен правилно.

- Завъртете държача на филтъра до малко по-затегнато положение във фиксатора.
- Почистете частиците кафе от ръба на държача на филтъра.

**E) Не излиза никакво еспreso:**

- Ако машината издава силен шум, това е признак, че в системата е проникнал въздух. Оставете през накрайника да минава гореща вода, докато започне да тече равномерно. След това отново опитайте да сварите кафе.
- Проверете дали резервоарът за вода е пълен и поставен правилно на мястото си.
- Проверете дали държачът на филтъра е поставен правилно.
- Уверете се, че селекторът е завъртян до положение
- Не притискайте твърде силно смляното кафе във филтъра.
- Почистете филтъра за варене.
- Почистете уреда от котлен камък.

**F) Каймакът на кафето вече не излиза както трябва:**

- Проверете дали във филтъра има достатъчно смляно кафе.
- Леко натиснете смляното кафе.
- Почистете филтъра.

**G) Когато се разпенва млякото, се получава твърде малко пяна:**

- Винаги използвайте студено, прясно немаслено мляко.
- Почистете накрайника за пара.

**H) Струята се усилва:**

- Кафето е смляно твърде едро.
- Проверете дали във филтъра има достатъчно смляно кафе.

**I) Кафе машината се самоизключва по време на работа:**

- Помпата на уреда е снабдена с термобушон, който я пази от прегряване. Термобушонът прекъсва работата на кафе машината, ако тя работи твърде дълго или ако помпата работи без вода.
- Завъртете селектора до изключено положение ("0") и извадете щепсела от контакта.
- Оставете кафе машината да изстине поне за 20 минути. Напълнете с вода.
- Включете отново уреда в контакта и го пуснете. Ако уредът все още не работи, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

SL

**A) Utripata kontrolna lučka delovanja in kontrolna lučka za paro:**

- Preverite, ali je vrtljivi gumb v položaju ■.
- Če ste paro/vročo vodo uporabljali predolgo, napravite 30-sekundni premor.
- Napravo izključite, počakajte 5 minut in jo nato znova vključite. Če lučke še zmeraj utripajo, se obrnite na službo za pomoč strankam.

**B) Temperatura espressoa je prenizka:**

- Opravite postopek kuhanja, vendar brez mlete kave za espresso, samo s filtrom in nosilec filtra, da se bo sistem predhodno segrel.
- Predhodno segrejte skodelice.
- Iz naprave odstranite kotlovec.

**C) Hitrost pretoka je opazno nižja:**

- Mlete kave v filtru ne potlačite preveč.
- Kave za espresso ne zmeljite preveč na drobno (izberite »srednjo« nastavitev).
- Iz naprave odstranite kotlovec.

**D) Espresso izteka ob strani nosilca filtra:**

- Poskrbite, da je nosilec filtra pravilno nameščen.

- Nosilec filtra nekoliko močneje zavrtite v njegov sedež.
- Očistite mleto kavo z roba nosilca filtra.

**E) Espresso ne izteka:**

- Če je iz naprave slišati glasen zvok, je v sistemu zrak. Pustite, da skozi šobo teče vroča voda, dokler tok ne postane enakomeren. Nato znova poskusite skuhati kavo.
- Poskrbite, da je posoda za vodo napolnjena in pravilno nameščena.
- Poskrbite, da je nosilec filtra pravilno nameščen.
- Poskrbite, da je vrtljivi gumb obrnjen v pravilni položaj.
- Mlete kave v filtru ne potlačite preveč.
- Očistite filter za kavo.
- Iz naprave odstranite kotlovec.

**F) Kuhana kava ni več takšna, kot bi morala biti:**

- Poskrbite, da je v filtru dovolj mlete kave za espresso.
- Mleto kavo za espresso manj potlačite.
- Očistite filter.

**G) Pri penjenju mleka nastane premalo mlečne pene:**

- Vedno uporabljajte hladno, sveže in manj mastno mleko.
- Očistite šobo za paro.

**H) Pretok je povečan:**

- Kava za espresso je zmleta preveč na grobo.
- Poskrbite, da je v filtru dovolj mlete kave za espresso.

**I) Naprava se med delovanjem samodejno izključi:**

- Črpalka v napravi je opremljena s termo varovalko, ki jo varuje pred pregretjem. Če naprava deluje predolgo ali če črpalka deluje brez vode, termo varovalka prekine delovanje naprave.
- Vrtljivi gumb obrnite v položaj "0" in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Počakajte vsaj 20 minut, da se naprava ohladi. Nalijte vodo.
- Napravo spet priklopite v električno omrežje in jo vključite. Če naprava še zmeraj ne deluje, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

ET

**A) Nii voolu- kui aurunäidiku märgutuled vilguvad:**

- Kontrollige, et valimisnupp on pööratud asendisse ■.
- Kui auru / kuuma vett on kasutatud liiga kaua, tehke 30-sekundiline paus.
- Lülitage masin 5 minutiks välja ja lülitage siis uuesti sisse. Kui tuled ikka vilguvad, võtke ühendust klienditoega.

**B) Espresso temperatuur on liiga madal:**

- Tehke läbi keetmisprotseduuri ilma jahvatatud espressokohvita, kuid kasutades filtrit ning filtrihoidikut süsteemi eelsoojendamiseks.
- Eelsoojendage tassid.
- Eemaldage aparaadist katlakivi.

**C) Voolamiskiirus väheneb märgatavalt.**

- Tehke vajutage jahvatatud espressokohvi liiga kõvasti filtrisse.
- Ärge jahvatage espressokohvi liiga peeneks („keskmise“ jahvatus).
- Eemaldage aparaadist katlakivi.

**D) Espresso voolab filtrihoidiku kõrvalt välja.**

- Kontrollige, et filtrihoidik on õigesti paigaldatud.

- Keerake filtrihoidik veidi tugevamalt kinnitusrakisesse.
- Puhastage filtrihoidiku äär mis tahes espressokohvi jääkidest.

**E) Espresso ei tule masinast välja.**

- Kui aparaat teeb kõva lärm, tähendab see, et süsteemis on õhk sees. Laske kuumal veel läbi auruotsaku voolata, kuni auruvoog muutub ühtlaseks. Seejärel proovige uuesti kohvi keeta.
- Kontrollige, et veepaak on täidetud ning õigesti paigaldatud.
- Kontrollige, et filtrihoidik on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et valikunupp on keeratud õigesti asendisse.
- Ärge vajutage jahvatatud espressokohvi liiga kõvasti filtrisse.
- Puhastage keetmisfilter.
- Eemaldage aparaadist katlakivi.

**F) Crema ei teki enam selliselt nagu vaja.**

- Veenduge, et filtris on piisavalt jahvatatud espressokohvi.
- Vajutage jahvatatud espressokohvi kergelt kinni.
- Puhastage filter.

**G) Piima aurutamisel tekib liiga vähe vahtu.**

- Kasutage alati külma, värsket ja mada- la rasvasisaldusega piima.
- Puhastage auruotsak.

**H) Vool suureneb.**

- Espressokohvi on liiga jämedalt jahvatatud.
- Veenduge, et filtris on piisavalt jahvatatud espressokohvi.

**I) Kohvimasin lülitab end töötamise ajal ise välja.**

- Seadme pump on varustatud temperatuurikaitsega, mis kaitseb seda ülekuumenemise eest. Temperatuurikaitse katkestab masina töö, kui seda kasutatakse liiga kaua või kui pumpa käitatakse ilma veeta.
- Keerake valikunupp asendisse „0“ ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.
- Laske masinal vähemalt 20 minutit jahtuda. Täitke seade veega.
- Ühendage seade uuesti seinakontakti ning lülitage sisse. Kui seade jätkuvalt ei tööta, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT

<p><b>RO</b></p>	<p><b>Protecția mediului</b>  <b>Materialele de ambalare</b>                  Materialele de ambalare sunt ecologice și pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin marcaje, de ex. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; etc.                  Vă rugăm să aruncați materialele de ambalare în containerul corespunzător de la centrele locale de reciclare a deșeurilor municipale.</p>	<p><b>Aparatele vechi</b>                    Simbolul  de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, aparatul trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este debarasat în mod corespunzător, ajutați la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor,</p>	<p>consecințe care ar putea fi cauzate de casarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, consultați autoritățile locale, serviciul dumneavoastră de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.</p>
<p><b>BG</b></p>	<p><b>Изхвърляне</b>  <b>Опаковъчни материали</b>                  Опаковъчните материали не вредят на околната среда и могат да се рециклират. Пластмасовите компоненти са обозначени с маркировка, като напр. &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; и т. н.                  Изхвърлете опаковъчните материали в подходящи контейнери за битови отпадъци.</p>	<p><b>Стар уред</b>                    Символът  върху продукта или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира подобно на битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде отнесен в подходящия пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез осигуряване на правилното изхвърляне на този продукт вие допринасяте за предотвратяване на потенциални</p>	<p>негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, обърнете се към местната градска управа, службата по извозване на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.</p>
<p><b>SL</b></p>	<p><b>Odstranjevanje</b>  <b>Ovojnina</b>                  Ovojnina je okolju prijazna in je primerna za recikliranje. Plastični deli so označeni z oznakami &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; itd. Ovojnino odvrzite v ustrezen zabojnik na odlagališču odpadkov.</p>	<p><b>Stara naprava</b>                    Simbol  na izdelku ali na njegovi ovojnini pomeni, da izdelek ni običajen gospodinjski odpadek. Oddajte ga na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih lahko povzročilo neprimerno odstranjevanje tega izdelka. Več informacij o</p>	<p>recikliranju izdelka dobite pri krajevnih upravnih organih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.</p>
<p><b>ET</b></p>	<p><b>Jäätmekäitlusse andmine</b>  <b>Pakkematerjal</b>                  Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja neid saab taaskasutada. Plastist koostisosad kannavad märgistusi, nt &gt;PE&lt;, &gt;PS&lt; jne.                  Palun visake pakkematerjalid kohaliku jäätmekäitlusettevõtte vastavasse konteinerisse.</p>	<p><b>Kasutatud seade</b>                    Tingmärk  tootel või pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks üle anda vastavale elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktile. Tagades selle toote õige käitluse, aitate ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitus. Rohkem</p>	<p>teavet käesoleva toote taaskäitluse kohta saate kohalikust ametiasutusest, prügiveofirmast või kauplustest, kust toode on ostetud.</p>



LV

## Sastāvdaļas

- A. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- B. Strāvas indikators
- C. Pārslēgs
- D. Tvaika poga
- E. Tvaika indikators
- F. Kafijas pozīcija
- G. Tvaika/karstā ūdens pozīcija
- H. Tasītes paliktnis
- I. Ūdens tvertne
- J. Tvaika/karstā ūdens uzgalis
- K. Filtru nodalījums
- L. Elektrības vads un kontaktdakša
- M. Gatavošanas galva
- N. Pilienu režģis
- O. Pilienu tekne
- P. Filtru turētājs
- Q. Pirkstu aizsargs
- R. 1 tasišu filtrs
- S. 2 tasišu filtrs
- T. Filtrs iepriekš sagatavotām devām
- U. Limeņa rādītājs
- V. Mērkarote ar blieti

LT

## Sudedamosios dalys

- A. IJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- B. Maitinimo indikatoriaus lemputė
- C. Regulatoriaus rankenėlė
- D. Garų mygtukas
- E. Garų indikatoriaus lemputė
- F. Kavos padėtis
- G. Garų / karšto vandens padėtis
- H. Puodelio atrama
- I. Vandens indas
- J. Garų / karšto vandens antgalis
- K. Filtru korpusas
- L. Maitinimo laidas ir kištukas
- M. Ruošimo galvutė
- N. Lašėjimo grotelės
- O. Lašėjimo padėklas
- P. Filtru laikiklis
- Q. Pirštų apsauga
- R. 1 puodelio filtras
- S. 2 puodelių filtras
- T. Filtras, skirtas iš anksto paruoštomis porcijoms
- U. Lygio rodiklis
- V. Matavimo šaukštelis su grūstuvu

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Ieteikumi drošībai

LV

### Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai nav apmācījusi persona, kas atbild par viņu drošību.
- Uzraugiet, lai mazi bērni nerotaļotos ar ierīci.
- Ierīci drīkst pievienot tikai tādām energoapgādes avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
- Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja
  - ir bojāts elektrības vads;
  - ir bojāts korpuss.
- Šī ierīce jāpievieno tikai iezemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var izmantot pagarinātāju, kas piemērots 10 A lielam strāvas stiprumam.
- Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tie jānomaina.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas darba virsmas.

- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota elektrotīklam.
- Pēc ierīces lietošanas un pirms tīrīšanas vai apkopes tā jāizslēdz un kontaktakša jāatvieno no kontaktligzdas.
- Ierīce un tās piederumi darbības laikā sakarst. Lietojiet tikai norādītos rokturus un pogas. Pirms tīrīšanas vai glabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
- Nenoņemiet filtra turētāju gatavošanas laikā, jo ierīce atrodas zem spiediena. **Pastāv risks apdedzināties.**
- Izmantojot tvaika funkciju, no gatavošanas galvas var pilēt karsts ūdens. **BĪSTAMI! Ūdens ir karsts; pastāv risks applaucēties.**
- Atverot tvaika vārstu, no tā izplūst karsts ūdens. Esiet uzmanīgs un atveriet tvaika vārstu lēnām. **BĪSTAMI! Ūdens ir karsts; pastāv risks applaucēties.**
- Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
- Piepildiet ūdens tvertni tikai ar aukstu ūdeni; nekādā gadījumā nepiepildiet to ar pienu vai citiem šķidrumiem.
- Nelietojiet ierīci, ja ūdens tvertne ir tukša.
- Nelietojiet ierīci bez pilnienu teknes vai pilnienu režģa.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepiemērotas vai nepareizas izmantošanas dēļ.

## Saugos patarimas

LT

### Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Šis prietaisas neskirtas sutrikusių fizinį, jutimo ar protinių galimybių asmenims (taip pat vaikams) arba neturintiems žinių ir patirties, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba parodo, kaip prietaisą naudoti.
- Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą galima jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
- Niekada nenaudokite ir neimkite prietaiso, jei
  - pažeistas maitinimo laidas,
  - pažeistas korpusas.
- Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el. lizdą. Jei reikia, galima naudoti ilginamąjį laidą, tinkantį 10 A.
- Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.
- Visada dėkite prietaisą ant lygaus, horizontalaus paviršiaus.

- Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros.
- Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o maitinimo kištuką ištraukti po kiekvieno naudojimo.
- Veikimo metu prietaisas ir jo priedai įkaista. Naudokite tik pritaikytas rankėles ir mygtukus. Prieš valydami arba palikdami laikymo vietoje, leiskite prietaisui atvėsti.
- Laidas neturi liesti jokių įkaitusių prietaiso dalių.
- Nenuimkite filtro laikiklio, kai ruošiamas gėrimas, nes prietaiso viduje tuo metu yra aukštas slėgis. **Nudegimo pavojus.**
- Naudojant garų funkciją, iš ruošimo galvutės gali lašėti karštas vanduo. **PAVOJUS! Vanduo karštas, galima nusiplikyti.**
- Atidarant garų vožtuvą išteka karšto vandens srautas. Būkite atsargūs ir garų vožtuvą atidarykite lėtai. **PAVOJUS! Vanduo karštas, galima nusiplikyti.**
- Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
- Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
- Į vandens indą galima pilti tik šaltą vandenį, ne pieną ar kitus skysčius.
- Nenaudokite prietaiso, jei vandens indas nepripildytas.
- Nenaudokite prietaiso be lašėjimo grotelių arba padėklo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą, jei prietaisas naudojamas netinkamai.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



LV

**1. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas** un piepildiet tvertni ar aukstu ūdeni. (Ierīci nedrīkst lietot, ja tvertne ir tukša!) Pievienojiet elektrības vadu elektrotīklam un nospiediet ieslēgšanas pogu.



**2. Ieslēdzot ierīci pirmoreiz,** novietojiet trauku uz pilienu režģa. Pagaidiet, līdz strāvas indikators deg nepārtraukti. Lai izskalotu sildīšanas sistēmu, piepildiet ūdens tvertni un ļaujiet ūdenim iztecēt caur ierīci, taču neievietojiet filtru turētāju.



**3. Espresso kafijas pagatavošana:** ierīce ir gatava lietošanai, kad strāvas indikators deg nepārtraukti. Pēc tam veiciet 4.–6. punktā minētās darbības.

LT

**1. Pastatykite aparatą ant lygaus paviršiaus** ir į indą pripilkite šalto vandens. (Draudžiama naudoti aparatą, kai indas tuščias!) Įkiškite maitinimo laidą į el. lizdą ir paspauskite mygtuką ĮJUNGTI.

**2. Prieš įjungdami aparatą pirmą kartą,** ant lašėjimo grotelių pastatykite dubenį. Palaukite, kol maitinimo indikatoriaus lemputė ims degti pastoviai. Neįdėję filtro laikiklio leiskite, kad visas pripildyto indo vanduo pratekėtų per aparatą ir nuplautų kaitinimo sistemą.

**3. „Espresso“ paruošimas:** Aparatas parengtas naudoti, kai pastoviai dega maitinimo indikatoriaus lemputė. Laikykitės 4–6 veiksmuose nurodytų instrukcijų.



**4. Izvēlieties filtru vienai vai divām tasītēm,** atlieciet pirkstu aizsargu un ievietojiet filtru turētāja. Piepildiet filtru ar malto kafiju (viens kausiņš vienai tasītei, divi kausiņi divām tasītēm). Izmantojot mērkarotes otrā galā esošo bletī, viegli piespiediet malto kafiju.

**4. Pasirinkite filtru vienam arba diviem puodeliams,** atlenkiet pirkstu apsaugā ir ištatykite filtru i filtro laikiklī. Pripilkite i filtru maltos kavos (vienas šaukšteli vienam espreso puodeliui, du šaukšteliāi – diviem). Naudodami kitame šaukšto gale esantj grūstuvā švelniai paspaukskite maltā kavā.



**5. Ievietojiet filtru turētāju attiecīgajā vietā.** Kad sildīšana ir pabeigta, pagrieziet pārslēgu uz ☐. Caur kafijas atveri sāks plūst kafija; kad iepildīts vēlmais kafijas daudzums, pagrieziet pārslēgu uz ■.

**5. Ištatykite i vietā filtro laikiklī.** Kai kaitinimas baigtas, pasukite regulatoriaus rankenēlę i padētj ☐. „Espresso” pradeda tekēti iš kavos angos – kai bus pasiekta norimas kiekis, pasukite regulatoriaus rankenēlę i padētj ■.



**6. Pēc pagatavošanas** izņemiet filtru turētāju. Pagrieziet to pa kreisi un izņemiet no fiksatora. Pālieciet pirkstu aizsargu uz priekšu un izņemiet izmantotos kafijas biezumus no filtra. Pēc tam izņemiet filtru no turētāja un izskalojiet to ar ūdeni. Pirms filtra ievietošanas filtru nodalījumā noslaukiet to ar drāniņu.

**6. Pasibaigus ruošimui** patraukite filtro laikiklī. Pasukite jį i kairę ir išimkite iš fiksatoriaus. Nulenkite pirkstų apsaugą i priekį ir iš filtro pašalinkite panaudotos kavos nuosėdas. Tada išimkite laikiklį ir nuplaukite jį vandeniui. Prieš įdėdami atgal i filtro korpusą, nusausingkite šluoste.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



LV

**1. Tvaiku var lietot,** lai saputotu pienu vai uzsildītu šķidrumus. Nospiežiet tvaika pogu un uzgaidiet, kamēr tvaika temperatūras indikators beidz mirgot un deg nepārtraukti.

LT

**1. Garus galima naudoti** pieno putas daryti arba skysčius kaitinti. Paspauskite garų mygtuką ir palaukite, kol nustos mirksėti ir ims degti pastoviai garų temperatūros indikatorius lemputė.



**2. Ievietojiet tvaika uzgali** karstumizturīgā traukā ar pienu. Sāciet tvaika padevi, pagriežot pārslēgu uz ☁️. Grieziet trauku, izmantojot riņķveida kustības; uzgālis nedrīkst pieskarties trauka pamatnei. Kad sasniegts vēlamais putu daudzums, pagriežiet pārslēgu uz ■, lai pārtrauktu tvaika padevi.

**2. Izmērkite garų antgalį** į karščiui atsparų indą su pienu. Paleiskite garus, pasukdami reguliatoriaus rankenėlę į padėtį ☁️. Judinkite indą sukamaisiais judesiais, antgalis neturėtų liesti dugno. Norėdami sustabdyti garus, pasukite reguliatoriaus rankenėlę į padėtį ■, kai pasieksite norimą kiekį putų.



**3. Novietojiet trauku zem tvaika uzgāļa** un neilgu brīdi pagriežiet pārslēgu atpakaļ uz ☁️. Tādējādi no tvaika uzgāļa tiks iztīrītas visas karstā ūdens/piena daļiņas. **Piesardzīgi: tvaika caurulīte ir karsta!** Ļaujiet tvaika uzgālim atdzist un pēc tam notīriet to ar drāniņu.

**3. Pakiškite dubenį po garų antgalium** ir grąžinkite reguliatoriaus rankenėlę keletui sekundžių į padėtį ☁️. Taip iš garų antgalio bus pašalinti visi karšto vandens / pieno likučiai. **Išpėjimas: garų vamzdelis yra karštas!** Leiskite atvėsti, tada nuvalykite garų vamzdelį šluoste.



**4. Lai atkal pagatavotu kafiju,** vēlreiz nospiediet tvaika pogu (indikators izslēgsies) un pagrieziet pārslēgu uz ☐.

**4. Norēdami vēl ruošti kava,** dar kartā paspauskite garų mygtuką (lemputė užges) ir pasukite regulatorių į padėtį ☐.



**5. Lai iegūtu karstu ūdeni,** novietojiet tasīti zem tvaika uzgaļa un pagrieziet pārslēgu uz ☐. Caur uzgali iztecēs karsts ūdens. Lai pārtrauktu ūdens padevi, pagrieziet pārslēgu uz ■.

**5. Norēdami pakaitinti vandenį** pakiškite puodelį po garų antgaliu ir pasukite regulatoriaus rankenėlę į padėtį ☐. Pro antgalį išteka karštas vanduo. Gražinkite rankenėlę į padėtį ■, norėdami sustabdyti vandenį.

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT



LV

**1. Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.** Noslaukiet ierīces virsmu ar mitru drāniņu. Aizsērējušās atveres filtrā un filtru turētājā tīriet ar adatu vai mazu suku.

LT

**1. Išjunkite aparatą ir leiskite jam atvėsti.** Nuvalykite visus išorinius paviršius drėgna šluoste. Išvalykite užsikimšusias filtro ir filtro laikiklio angas smeigtuku arba mažu šepečėliu.



**2. Kad virs pilienu režģa ir redzams līmeņa rādītājs,** pielienu tekne ir jāiztukšo. Izņemiet pilienu režģi; iztukšojiet, noskalojiet un nosusiniet pilienu tekni. Higiēnas nolūkos iesakām to veikt regulāri, pat ja virs pilienu režģa nav redzams līmeņa rādītājs.

**2. Kai virš lašėjimo grotelių matomas lygio rodiklis,** reikia ištuštinti lašėjimo padėklą. Iškelkite lašėjimo grotelles, ištuštinkite, paskalaukite ir nusauskite grotelles bei padėklą. Dėl higieninių priežasčių rekomenduojame tai daryti reguliariai, net jei lygio rodiklio nesimato virš lašėjimo grotelių.



**3. Noņemiet tvaika uzgali** un nomazgājiet zem tekoša ūdens. Notīriet mazo cauruli ar drāniņu. Izņemiet ūdens tvertni un noskalojiet to zem tekoša ūdens.

**3. Atlaisvinkite garų antgalį** ir nuplaukite tekančiu vandeniu. Nuvalykite mažą vamzdelį šluoste. Iškelkite vandens indą ir paskalaukite tekančiu vandeniu.



**1. Atkalķošanu** ir ieteicams veikt regulāri — atkarībā no ūdens ciētības. Pirms tvertnes piepildīšanas ar ūdeni un atkalķotāju (saskaņā ar norādījumiem) noņemiet gatavošanas galvu, neizjaucot to; izmantojiet monētu, lai noņemtu gatavošanas galvu.

**1. Nukalkinti** rekomenduošana regulāriai, atsižvelgiant į vandens kietumą. Prieš pripildami į indą vandens ir nukalkinimo priemonės pagal gaminio instrukcijas, nuimkite ruošimo galvutę (laikykite sudedamąsias dalis kartu).



**2. Ieslēdziet ierīci** un ļaujiet tai uzsilt. Ievietojiet filtru turētāju attiecīgajā vietā, nelievojot filtru. Novietojiet trauku uz pilienu režģa. Pagrieziet pārslēgu uz ☐ un ļaujiet ceturtdaļai šķiduma iztecēt. Izslēdziet ierīci un 10 minūtes uzgaidiet.

**2. Ijunkite aparatą** ir leiskite įkaisti. Įstatykite filtro laikiklį, tačiau be filtro. Padėkite dubenį ant lašėjimo grotelių. Pasukite regulatoriaus rankenėlę į padėtį ☐ ir perleiskite 1/4 tirpalo. Išjunkite aparatą ir palaukite 10 minučių.



**3. Nospiediet karstā ūdens pogu** un ļaujiet atlikušajam šķidumam iztecēt caur tvaika uzgali. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un darbiniet ierīci, līdz tvertne ir tukša. Atkārtojiet šo darbību divas reizes, katru reizi nomainot ūdeni. **Atkārtoti ievietojiet sastāvdaļas un nostipriniet filtru.**

**3. Paspauskite karšto vandens mygtuką** ir leiskite likusiam tirpalui pratekėti per garų atgali. Į vandens indą pripilkite švaraus vandens ir leiskite aparatui veikti, kol indas ištuštės. Naudodami švarų vandenį pakartokite du kartus. **Vėl įtaisykite sudedamąsias dalis ir tinkamai įstatykite filtrą.**

EN  
DE  
FR  
NL

IT  
ES  
PT  
TR

SV  
DA  
FI  
NB

CS  
SK  
RU  
UK

PL  
HU  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
ET

LV  
LT

## Darbības traucējumu novēršana

LV

### A. Mirgo gan strāvas indikators, gan tvaika indikators:

- pārļiecinieties, vai pārslēgs ir pagriezts uz **■**;
- ja pārāk ilgi ir izmantots tvaiks/karsts ūdens, 30 sekundes uzgaidiet;
- izslēdziet ierīci, 5 minūtes uzgaidiet un tad ieslēdziet to atkārtoti. Ja indikatori vēl arvien mirgo, sazinieties ar klientu atbalstu.

### B. Espresso kafijas temperatūra ir par zemu:

- lai uzsildītu sistēmu, veiciet pagatavošanas procedūru, neizmantojot maltu espresso kafiju, bet gan tikai filtru un filtru turētāju;
- uzsildiet tasītes;
- atkalņojiet ierīci.

### C. Manāmi samazinās plūsmas ātrums:

- nespiediet pārāk cieši malto espresso kafiju filtrā;
- nesamāliet espresso kafijas biežumus pārāk smalki (izmantojiet "vidēju" malumu);
- atkalņojiet ierīci.

### D. Kafija iztek gar filtru turētāja malu:

- pārbaudiet, vai filtru turētājs ir ievietots pareizi;

- pagrieziet filtru turētāju fiksatorā mazliet ciešāk;
- notīriet kafijas biežumus no filtru turētāja malas.

### E. Espresso kafija netiek pagatavota:

- ja ierīce rada skaļu troksni, sistēmā ir iekļūvis gaiss. Ļaujiet karstajam ūdenim plūst caur uzgali, līdz plūsma kļūst vienmērīga. Tad mēģiniet pagatavot kafiju;
- pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir piepildīta un ievietota pareizi;
- pārbaudiet, vai filtru turētājs ir ievietots pareizi;
- pārbaudiet, vai pārslēgs ir pagriezts pareizajā režīmā;
- nespiediet pārāk cieši malto espresso kafiju filtrā;
- iztīriet pagatavošanas filtru;
- atkalņojiet ierīci.

### F. Putas netiek attiecīgi pagatavotas:

- pārļiecinieties, vai filtrā ir pietiekami daudz maltās espresso kafijas;
- viegli piespiediet malto espresso kafiju;
- iztīriet filtru.

### G. Tvaicējot pienu, rodas pārāk maz putu:

- vienmēr izmantojiet svaigu, vēsu pienu ar zemu tauku saturu;
- iztīriet tvaika uzgali.

### H. Paātrināta tecēšana:

- maltā espresso kafija ir samalta pārāk rupji;
- pārļiecinieties, vai filtrā ir pietiekami daudz maltās espresso kafijas.

### I. Kafijas automāts darbības laikā izslēdzas:

- ierīces sūkņi ir apriekots ar temperatūras drošinātāju, kas to aizsargā no pārkaršanas. Temperatūras drošinātājs pārtrauc ierīces darbību gadījumā, ja ierīce ir darbināta par ilgu vai sūkņi darbināts bez ūdens;
- pagrieziet pārslēgu uz pozīciju "0" un atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla;
- ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 20 minūtes. Pēc tam iepildiet ūdeni;
- vēlreiz pieslēdziet kontaktdakšu elektrotīklam un ieslēdziet ierīci. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru.

## Triukčių šalinimas

LT

### A) Mirksį maitinimo ir garų indikatorių lemputės:

- Patikrinkite, ar regulatoriaus rankenėlė nustatyta į padėtį ■.
- Jei garai / karštas vanduo buvo naudojami labai ilgai, padarykite 30 sekundžių pertrauką.
- Išjunkite aparatą, palaukite 5 minutes ir įjunkite vėl. Jei lemputės vis dar mirksį, kreipkitės į klientų pagalbos tarnybą.

### B) „Espresso“ temperatūra per žema:

- Atlikite ruošimo procedūrą be maltos „espresso“ kavos, bet su filtru ir filtro laikikliu, kad sistema įkaistų iš anksto.
- Iš anksto pakaitinkite puodelius.
- Nukalkinkite prietaisą.

### C) Srovės greitis pastebimai mažėja:

- Nespauskite maltos „espresso“ kavos į filtrą per stipriai.
- Nemalkite „espresso“ kavos per smulkiai („vidutinis“ smulkumas).
- Nukalkinkite prietaisą.

### D) „Espresso“ teka per filtro laikiklio kraštą:

- Patikrinkite, ar tinkamai įtaisytas filtro laikiklis.

- Filtro laikiklį į fiksatorių įsukite truputį stipriai.
- Nuvalykite filtro laikiklio kraštus, kad ant jų nebūtų jokių „espresso“ kavos likučių.

### E) „Espresso“ neišteka:

- Jei iš aparato sklinda garsus triukšmas, vadinasi, sistemoje yra oro. Leiskite karštam vandeniui tekėti pro antgalį, kol srautas taps pastovus. Tada vėl pamėginkite ruošti kavą.
- Patikrinkite, ar vandens indas pripildytas ir tinkamai įtaisytas.
- Patikrinkite, ar tinkamai įtaisytas filtro laikiklis.
- Patikrinkite, ar regulatoriaus rankenėlė nustatyta į tinkamą padėtį.
- Nespauskite maltos „espresso“ kavos į filtrą per stipriai.
- Išvalykite ruošimo filtrą.
- Nukalkinkite prietaisą.

### F) Puta nebegaminama tinkamai:

- Patikrinkite, ar filtre yra pakankamai maltos „espresso“ kavos.
- Švelniai paspauskite maltą „espresso“ kavą.
- Išvalykite filtrą.

### G) Veikiant garais pieną paruošiama per mažai putų:

- Visada naudokite šaltą, šviežią, neriebių pieną.
- Išvalykite garų antgalį.

### H) Padidėjusi srovė:

- Malta „espresso“ kava įspausta per stipriai.
- Patikrinkite, ar filtre yra pakankamai maltos „espresso“ kavos.

### I) Kavos aparatas netikėtai išsijungia:

- Prietaise įtaisytas siurblys su temperatūros saugikliu, kuris apsaugo nuo perkaitinimo. Temperatūros saugiklis nutraukia aparato veikimą, jei jis veikia per ilgai arba siurblys veikia be vandens.
- Pasukite regulatoriaus rankenėlę į padėtį „0“ ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 20 minučių. Pripilkite vandens.
- Vėl įkiškite kištuką į el. lizdą ir įjunkite prietaisą. Jei prietaisas vis tiek neveikia, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi.

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

TR

SV

DA

FI

NB

CS

SK

RU

UK

PL

HU

HR

SR

RO

BG

SL

ET

LV

LT

LV

**Utilizācija**

**Iepakojuma materiāli**

Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdaļas tiek identificētas pēc apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS< utt. Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus piemērotā konteinerā atkritumu utilizācijas vietās.

**Vecā ierīce**



Simbols  uz izstrādājuma vai tā iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums nav sadzīves atkritums. Tas jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējās pārstrādes savākšanas vietā. Nepareiza šādu atkritumu apsaimniekošana var radīt kaitējumu apkārtnē un cilvēku veselībai — pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzat to novērst. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma

ma otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

LT

**Išmetimas**

**Pakavimo medžiagas**

Pakavimo medžiagas netešā aplinkos, jaš galima perdirbti. Plastiknēs dalys atpažįstamos iš ženklavimo, pvz., >PE<, >PS< ir kt. Pakavimo medžiagas išmeskite į atitinkamą bendruomenės atliekų konteinerį.

**Senas prietaiss**

Ant gaminjo arba jo pakuotēs esantis simbolis  rodo, kad šis gaminys nēlaikytinas buitinēmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti j tinkamā elektros ir elektroninēs jrangos atliekų surinkimo punktā perdirbti. Tinkamai utilizuodami šj gaminj padēsīte išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurj gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnēs informācijas apie šio

gaminio atliekų perdirbimā, kreipkītes j savo miesto savivaldybē, buitinių atliekų tvarkymo tarnybā arba parduotuvē, kurioje įsigijote šj gaminj.



*Thinking of you*  
 **Electrolux**

Electrolux Floor Care & Small appliances AB  
St. Göransgatan 143  
S-105 45 Stockholm  
Sweden

Share more of our thinking at  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

3480EEEA25002010509