



Using the Remote Commander

Refer to the operation manual of the video camera recorder for further information. Connect the remote plug securely to the Remote **C** control jack of the video camera recorder. (**F**) If the remote plug is not connected securely, you may not be able to operate the video camera recorder. Set the power switch of the video camera recorder to "CAMERA" and then to recording standby mode.

F Recording

- Slide the recording standby switch on the pan handle to STANDBY. Slide the recording standby switch firmly until it clicks.
- Press the START/STOP button to start recording. To stop recording, press START/STOP. To resume recording, press it again.

G Zooming

Press the zoom button towards T side for telephoto (subject appears closer), and W side for wide-angle (subject appears farther away). Depending on the type of your video camera recorder; if you press the zoom button still more, the zooming will be faster.

H To Finish Recording

Slide the recording standby switch to LOCK. The power of the video camera recorder is turned off.

I Changing the Angle of the Remote Commander

- Lift up the Remote Commander on the pan handle. The Remote Commander turns right and left.
- Adjust the angle.
- Let the Remote Commander go as before.

J Recording with photo mode function

- Press PHOTO lightly to check the still picture. ("PHOTO CAPTURE" appears on the screen).
- Press PHOTO deeper to take the picture ("PHOTO REC" flashes on the screen while recording).

Utilisation de la télécommande

Référez-vous au mode d'emploi du caméscope pour plus d'informations. Raccordez la fiche de télécommande à la prise de télécommande **C** du caméscope. (**F**) Si la fiche de télécommande n'est pas correctement positionnée, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser le caméscope. Mettez l'interrupteur du caméscope en position "CAMERA" puis en mode de pause d'enregistrement.

K When you do not use the Remote Commander

Insert the remote plug into the pan handle securely to prevent the remote plug from being broken. Tie the pan handle to the leg with the supplied belt.

L Changing the Angle of the Tripod head

Loosen the tripod head lock knob and tilt the tripod head to the desired angle.

Specifications

Maximum load
3 kg (6 lb 10 oz)
Panning angle
360 degrees
Tilting angle
90 degrees down,
65 degrees up
Stages of legs
3 stages
Remote control

Function: Recording start/stop, standby/lock, Zooming, Photo mode on/off

Cord length: 320mm (12½ inches)
Pan handle length:
270 mm (10¼ inches)

Dimensions

Maximum height:
Approx. 1,140 mm
(45 inches) (Legs spread and elevator used)
Minimum height: Approx.
450 mm (17¼ inches)
Elevator stroke: Approx.
240 mm (9½ inches)

Mass

Approx. 1.1 kg (2 lb 7 oz)

Supplied accessory

Operating instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

J Pour terminer l'enregistrement

Faites glisser le commutateur de pause d'enregistrement sur LOCK. Le caméscope est mis hors tension.

L Changement de l'angle de la tête du trépied

Desserrez la molette de verrouillage de la tête du trépied et inclinez la tête du trépied suivant l'angle voulu.

Utilización del mando a distancia

Si desea obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la videocámara.

- Ajuste el ángulo.
- Deje el mando a distancia como estaba inicialmente.

J Grabación con la función de modo fotográfico

- Pulse PHOTO ligeramente para comprobar la imagen fija ("PHOTO CAPTURE" aparecerá en pantalla).
- Pulse PHOTO firmemente para filmar la imagen ("PHOTO REC" parpadea en pantalla durante la grabación).

F Grabación

- Deslice el interruptor de modo de grabación en espera del mango de panorámica hasta la posición STANDBY.
- Deslice el interruptor de modo de grabación firmemente hasta que chasquee.

- Pulse el botón START/STOP para iniciar la grabación.
- Para detener la grabación, pulse el botón START/STOP. Para reanudar la grabación, vuelva a pulsarlo.

G Zoom

Pulse el botón de zoom hacia el lado T para telefoto (la imagen aparece más cercana) y hacia el lado W para gran angular (la imagen aparece más lejana).

Dependiendo del tipo de videocámara, si pulsa el botón de zoom en mayor medida, el zoom será más rápido.

H Finalización de la grabación

Deslice hacia LOCK el interruptor de modo de grabación en espera. La alimentación de la videocámara se apagará.

I Cambio del ángulo del mando a distancia

Afloje el mando de bloqueo de la cabeza del trípode y ajuste ésta en el ángulo que desee.

Especificaciones

- Levante el mando a distancia del mango de panorámica. Dicho mando gira a derecha e izquierda.
- Ajuste el ángulo.
- Deje el mando a distancia como estaba inicialmente.

J Grabación con la función de modo fotográfico

- Pulse PHOTO ligeramente para comprobar la imagen fija ("PHOTO CAPTURE" aparecerá en pantalla).
- Pulse PHOTO firmemente para filmar la imagen ("PHOTO REC" parpadea en pantalla durante la grabación).

F Grabación

- Deslice el interruptor de modo de grabación en espera del mango de panorámica hasta la posición STANDBY.
- Deslice el interruptor de modo de grabación firmemente hasta que chasquee.

- Pulse el botón START/STOP para iniciar la grabación.
- Para detener la grabación, pulse el botón START/STOP. Para reanudar la grabación, vuelva a pulsarlo.

G Zoom

Pulse el botón de zoom hacia el lado T para telefoto (la imagen aparece más cercana) y hacia el lado W para gran angular (la imagen aparece más lejana).

Dependiendo del tipo de videocámara, si pulsa el botón de zoom en mayor medida, el zoom será más rápido.

H Finalización de la grabación

Deslice hacia LOCK el interruptor de modo de grabación en espera. La alimentación de la videocámara se apagará.

I Cambio del ángulo del mando a distancia

Afloje el mando de bloqueo de la cabeza del trípode y ajuste ésta en el ángulo que desee.

- Carga máxima
3 kg
Ángulo de panorámica
360 grados
Ángulo de picado
90 grados hacia abajo, 65 grados hacia arriba
Alturas de las patas
3 alturas
Control remoto

- Función: inicio/detención de grabación, en espera/bloqueo, Zoom, Activación/desactivación del modo fotográfico
Longitud del cable:
320 mm
Longitud del mango de panorámica/picado:
270 mm
Dimensiones

- Altura máxima: Aprox.
1.140 mm
(Apertura de las patas y elevador a la altura máxima)
Altura mínima: Aprox.
450 mm
Carrera del elevador:
Aprox. 240 mm

- Masa
Aprox. 1,1 kg
Accesorio suministrado
Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



Esta marca indica que este producto es un accesorio genuino para productos de video Sony.
Al adquirir productos de video Sony, Sony recomienda accesorios que presenten la marca "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".