

works with/compatible avec

PS3™

DGPS3-3863

# GALAXIA WIRELESS

## Wireless Controller for PS3



## User's Guide



### PACKAGE CONTENTS:

- Galaxia Wireless Controller
- Wireless Receiver
- USB Charging Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

### Charging Galaxia Wireless Controller:

1. The Galaxia Wireless Controller features an internal rechargeable battery. To charge the Galaxia Wireless Controller, use the included USB charge cable or your original Sony USB charge cable.
2. Connect the mini USB cable to the mini USB port located on the top of the Galaxia Wireless Controller.
3. Connect the standard USB plug to any available port on your PS3 game console. Your PS3 must be powered "ON" in order for the Galaxia Wireless to charge. The player indicator LEDs will flash to indicate charging has begun. When the controller is fully charged, the LED will become solid.

**NOTE:** When the Galaxia Controller is synced to the receiver, the single player indicator LED will flash when charging. When the Galaxia Controller is NOT synced to the receiver, ALL player indicator LEDs will flash when charging.

**NOTE:** You can also charge the Galaxia Wireless Controller from most powered USB ports.

### How to Sync the Galaxia Wireless Controller the Wireless Receiver:

1. Connect the included Wireless Receiver to any available USB port on the PS3 game console.
2. Press the DG/PS3 menu button. The LED on the receiver will become solid when the controller is properly synced to the receiver. The player indicator LED on the controller will also become solid when properly synced.

**NOTE:** If the controller is having problems syncing to the receiver, locate the RESET button (the small pinhole located at the top of the product label) on the back of the Galaxia Controller. Press and hold for several seconds and follow the instructions on how to sync the controller to the receiver.

### Charging While Playing:

The Galaxia Wireless Controller can be charged during game play.

1. To charge the Galaxia Wireless Controller during game play, both the USB charge cable and Wireless Receiver must be connected to your PS3 game console.
2. To play and charge your Galaxia Wireless Controller, please follow the previous charge and set-up portions of this User's Guide.

### Sleep Mode:

The Galaxia Wireless Controller features a Sleep Mode. The controller will enter Sleep Mode if one of the following occurs:

1. If the controller loses contact with the receiver for more than 30 seconds.
2. Five (5) minutes of analog stick or button inactivity.

To turn the controller on from being in Sleep Mode, press the DG/PS3 menu button on the controller.

### Low Battery Indicator:

When the internal battery power in the Galaxia Wireless Controller is lower than the standard amount needed, the player indicator LED will flash rapidly. If this occurs, please charge the internal battery with the included USB Charging Cable.

### FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



### CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Galaxia Wireless Controller
- Receptor Inalámbrico
- Cable de Carga USB
- Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

### Cargar el Galaxia Wireless Controller:

1. El Galaxia Wireless Controller presenta una batería interna recargable. Para cargar el Galaxia Wireless Controller, use el cable de carga USB incluido o el cable de carga original de Sony.
2. Conecte la clavija mini-USB en el puerto mini-USB situado en la parte de arriba del Galaxia Wireless Controller.
3. Conecte la clavija USB estándar en cualquier puerto libre de su consola PS3. Su PS3 deberá estar encendida para que el Galaxia Wireless se cargue. Los LEDs indicadores del jugador parpadearán para indicar que se ha iniciado la carga. Cuando el mando de control esté completamente cargado, el LED se iluminará fijo.

**NOTA:** Cuando el Galaxia Controller está sincronizado con el receptor, sólo parpadea el LED indicador del jugador durante la carga. Cuando el Galaxia Controller NO está sincronizado con el receptor, parpadean TODOS los LEDs indicadores durante la carga.

### NOTA:

También puede cargar su Galaxia Wireless Controller en la mayoría de puertos USB con alimentación.

### Cómo Sincronizar el Receptor Inalámbrico del Galaxia Wireless Controller:

1. Conecte el receptor inalámbrico incluido en cualquier puerto USB libre en la consola PS3.
2. Presione el botón del Menú DG/PS3. El LED del receptor se iluminará fijo cuando el mando de control esté correctamente sincronizado con el receptor. El LED indicador del jugador del mando de control también se iluminará fijo cuando la sincronización sea correcta.

**NOTA:** Si el controlador tiene problemas para sincronizarse con el receptor, encuentre el botón RESET (pequeño orificio situado en la parte superior de la etiqueta del producto) en la parte trasera del Galaxia Controller. Manténgalo pulsado durante varios segundos y siga las instrucciones sobre cómo sincronizar el controlador con el receptor.

### Cargar Mientras está Jugando:

El Galaxia Wireless Controller se puede cargar durante una partida en juego.

1. Para cargar el Galaxia Wireless Controller mientras está jugando, tanto el cable de carga USB como el

Receptor inalámbrico deben estar conectados en la consola SP3.

2. Para cargar y jugar con su Galaxia Wireless Controller, por favor siga las instrucciones previas de conexión y carga de esta Guía del Usuario.

### Modo de Apagado Automático:

El Galaxia Wireless Controller presenta un modo de apagado automático. El mando de control se apagará automáticamente si ocurre lo siguiente:

1. Si el mando de control pierde el enlace con el receptor durante más de 30 segundos.
2. A los cinco (5) minutos de inactividad en los botones o en la palanca analógica.

Para volver a encender el mando de control desde este modo, pulse el botón DG/PS3 en el mando de control.

### Indicador de Batería Baja:

Cuando la carga de la batería interna del Galaxia Wireless Controller es inferior a la cantidad estándar necesaria, el LED indicador del jugador parpadeará rápidamente. Si esto ocurre, por favor cargue la batería interna con el cable de carga USB incluido.

### INFORMACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias molestas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que dichas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias molestas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias llevando a la práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito de la red eléctrica diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar a su vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV solicitando ayuda.

Queda advertido de que cualquier cambio o modificación sin aprobación expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



### CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Galaxia Wireless Controller
- Récepteur sans Fil
- Câble de Chargement USB
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

### Charger la Galaxia Wireless Controller:

1. La Galaxia Wireless Controller comprend une batterie interne rechargeable. Pour charger la Galaxia Wireless Controller, utiliser le câble de chargement USB inclut ou votre câble de chargement USB Sony original.
2. Branchez le câble mini-USB au port mini-USB situé sur le dessus de la Galaxia Wireless Controller.
3. Branchez la fiche USB standard à n'importe quel port de votre console de jeu PS3. Votre PS3 doit être en position "ON" pour que votre Galaxia Wireless puisse charger. L'indicateur de joueur DEL clignotera pour indiquer que le chargement a débuté. Quand la manette est entièrement chargée, le DEL cessera de clignoter.

**NOTE:** Quand la manette Galaxia est synchronisée au récepteur, l'indicateur de joueur solo DEL clignotera pendant le chargement. Lorsque la manette Galaxia n'est PAS synchronisée au récepteur, TOUS les indicateurs de joueur DEL clignoteront pendant le chargement.

**NOTE:** Vous pouvez également charger la Galaxia Wireless Controller à partir de la plupart des ports USB.

### Comment Synchroniser la Galaxia Wireless Controller au récepteur sans Fil:

1. Branchez le récepteur sans fil inclut à n'importe quel port USB disponible sur la console de jeu PS3.
2. Appuyez sur le bouton menu DG/PS3. Le DEL sur le récepteur deviendra plein quand la manette est correctement synchronisée au récepteur. L'indicateur de joueur DEL de la manette deviendra également solide lorsque correctement synchronisée.

**NOTE:** Si la manette a de la difficulté à se synchroniser au récepteur, trouvez le bouton RESET (le petit trou situé dans la partie supérieure de l'étiquette du produit) à l'arrière de la manette Galaxia. Appuyez pendant plusieurs secondes et suivez les directives pour synchroniser la manette au récepteur.

### Chargement Pendant que vous Jouez:

La Galaxia Wireless Controller peut être chargée pendant que vous jouez.

1. Pour charger la Galaxia Wireless Controller pendant que vous jouez, le câble de chargement USB et le récepteur sans fil doivent être branchés à votre console de jeu PS3.
2. Pour jouer et charger votre Galaxia Wireless Controller, veuillez suivre les sections chargement et

installation précédentes de ce guide de l'utilisateur.

### Mode Veille:

La Galaxia Wireless Controller inclut un de Veille. La manette entrera en mode Veille si:

1. La manette perd le contact avec le récepteur pendant plus de 30 secondes.
2. Cinq (5) minutes d'inactivité du bâton ou bouton digital.

Pour allumer la manette qui est en mode Veille, appuyez sur le bouton menu DG/PS3 de votre manette.

### Indicateur de Batterie Faible:

Quand la batterie interne dans la Galaxia Wireless Controller est plus faible que le montant requis standard, l'indicateur de joueur DEL clignotera rapidement. Si cela arrive, veuillez charger la batterie interne avec le câble de chargement USB inclut.

### INFORMATION FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.