



PowerBrick



USER'S GUIDE

DG360-1728



Extra power means longer gameplay! dreamGEAR's Power Brick Rechargeable Battery for the Xbox 360 offers convenient and economical power for your Xbox 360 wireless controller. Now you don't have to worry about if your battery pack is losing power. If you notice your battery pack losing power, simply take it out and slide in a fully charged dreamGEAR Power Brick!

PACKAGE CONTENTS:

- Power Brick
- User's Guide/Warranty
- Registration Card

Keeping Your Battery Clean

Be sure and keep your Power Brick Rechargeable Battery clean. Dirt and debris may harm the battery contacts. Use a dry cloth to clean the battery. DO NOT use water or any chemicals to clean.

Inserting Your Battery Pack

Press tab on top of the Power Brick and pull down to detach from it the controller. Insert the battery pack into the battery compartment located on the back of the controller and lock into place.

NOTE: Avoid pinching your fingers by pushing only on the flat surface of the Power Brick Rechargeable Battery.

It is very important to charge your Power Brick before the first use and whenever it is depleted. When the battery is unused for a long time, the Power Brick may lose its charge. Do not be alarmed if the battery becomes warm during charging cycle or use. This does not indicate a problem. It is normal.

It may take up to 20 minutes to have enough power for the Power Brick to be used. After long periods of non-use, it may take 3 to 5 charging cycles for the Power Brick to be at its full capacity. Replace the Power Brick when play time becomes shortened or when it can no longer be charged.

Troubleshooting

Problem: Power Brick charge diminishes too quickly

Solution: After many charge cycles and as the Power Brick ages, the amount of play time will decrease. If the play time starts getting shorter or if the battery does not charge anymore, replace with a new battery.

Problem: Charge time is too slow

Solution: When charging and playing at the same time, the rechargeable battery takes longer to charge. Certain games require vibration, this will also increase charge time.

Problem: The charge light doesn't glow

Solution:

- 1) Make sure the Power Brick is completely locked into the battery compartment.
- 2) Detach and re-attach a few times.
- 3) Check the contacts to see if they have been damaged

Problem: The battery isn't charging.

Solution:

- 1) Make sure the battery is properly and securely inserted into the charger.
- 2) Make sure the contacts on the battery aren't damaged or compromised.



¡La potencia extra indica un mayor tiempo de juego! La batería recargable de Power Brick de dreamGEAR para la Xbox 360 ofrece una alimentación práctica y económica para el controlador inalámbrico de la Xbox 360. Ahora, no tiene que preocuparse si su batería pierde potencia. Si se da cuenta que su batería pierde potencia, simplemente extraígala y deslízcala en el Power Brick totalmente cargado de dreamGEAR!

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Power Brick
- Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

Mantener la batería limpia

Asegúrese y mantenga la batería recargable Power Brick limpia. El polvo y los residuos pueden dañar los contactos de la batería. NO use agua o cualquier agente químico para limpiarla.

Insertar la batería

Pulse la pestaña situada en la parte superior del Power Brick y tire hacia abajo para separarla del controlador. Inserte la batería en el compartimento de la batería situado en la parte posterior del controlador y fíjelo.

NOTA: Evite pillarse los dedos empujando únicamente la superficie plana de la batería recargable Power Brick.

Es muy importante cargar el Power Brick antes de usarlo por primera vez y siempre que se gaste. Cuando la batería no se usa durante un periodo prolongado de tiempo, el Power Brick puede perder su carga. No se alarme si la batería se calienta durante el ciclo de carga o su uso. Esto no indica ningún problema. Es normal.

Puede tardar hasta 20 minutos tener suficiente energía para Que se pueda usar el Power Brick. Tras periodos prolongados sin uso, puede tardar de 3 a 5 ciclos de carga para que el Power Brick se encuentre en su capacidad completa. Sustituya el Power Brick cuando se reduzca el tiempo de juego o cuando ya no se pueda cargar.

Problemas y soluciones

Problema: La carga de Power Brick disminuye muy rápidamente

Solución: Después de muchos ciclos de carga y a medida que se hace viejo el Power Brick, la cantidad de tiempo de juego disminuye. Si el tiempo de juego empieza a ser menor o si la batería ya no se carga, sustitúyala por una nueva batería.

Problema: el tiempo de carga tarda mucho

Solución: cuando se carga y se juega al mismo tiempo, la batería recargable tarda más tiempo en cargarse. Ciertos juegos requieren vibración; esto también aumenta el tiempo de carga.

Problema: La luz de carga no brilla

Solución:

- 1) Asegúrese que el Power Brick está completamente bloqueado en el compartimento de la batería.
- 2) Sepárelo y vuelva a fijarlo unas cuantas veces.
- 3) Compruebe los contactos para ver si presentan daños

Problema: La batería no carga.

Solución:

- 1) Asegúrese que la batería se encuentra adecuada y seguramente insertada en el cargador.
- 2) Asegúrese que los contactos de la batería no presentan daños o están comprometidos.



Plus d'alimentation signifie plus de temps de jeu! La batterie rechargeable Power Brickde dreamGEARpour Xbox 360 offre une alimentation convenable et économique pour votre manette sans fil Xbox 360. Maintenant vous n'avez plus à vous soucier si votre bloc de batterie perd son alimentation. Si vous remarquez que votre bloc de batterie perd son alimentation, sortez-le simplement et glissez-y une Power Brick de dreamGEAR entièrement chargée !

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Power Brick
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Gardez votre batterie propre

Assurez-vous de garder votre batterie rechargeable Power Brick propre. La saleté et les débris peuvent endommager les contacts de la batterie. Utilisez un linge sec pour nettoyer votre batterie. NE PASutiliser d'eau ou de produits chimiques pour la nettoyer.

Insérez votre bloc de batterie

Appuyez sur la languette sur le dessus de la Power Brick et tirez vers le bas pour la détacher de la manette. Insérez le bloc de batterie dans le compartiment à batterie situé à l'arrière de la manette et barrez-la en place.

NOTE : évitez de vous pincer les doigts en n'appuyant que sur la surface plate de la batterie rechargeable Power Brick.

Il est très important de charger votrePower Brick avant la première utilisation ou lorsqu'elle est épuisée. Lorsque la batterie est inutilisée pendant une longue durée, la Power Brick peut perdre sa charge. Ne soyez pas inquiet si la batterie devient chaude durant le cycle de chargement ou l'utilisation. Ceci n'indique pas qu'il y a un problème. C'est normal.

Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes avant d'avoir assez d'alimentation pour utiliser laPower Brick. Après de longues périodes d'inutilisation, il est possible d'avoir à passer de 3 à 5 cycles de chargement avant que la Power Brick soit à sa pleine capacité. RemplacezlaPower Brick lorsque le temps de jeu raccourci ou quand elle ne peut plus être chargée.

Dépannage

Problème : la charge de laPower Brick diminue trop rapidement

Solution : après plusieurs cycles de chargement et comme la Power Brick prend de l'âge, le temps de jeu diminuera. Si le temps de jeu commence à raccourcir ou si la batterie ne se charge plus, remplacez-la avec une nouvelle batterie.

Problème : Le temps de chargement est trop lent

Solution : Lorsque vous chargez et jouez en même temps, la batterie rechargeable prend plus de temps à se charger. Certains jeux requièrent des vibrations, ce qui augmentera également le temps de chargement.

Problème : La lumière de chargement ne s'allume pas

Solution :

- 1) Assurez-vous que la Power Brick est bien barrée dans le compartiment à batterie.
- 2) Détachez et rattachezquelques fois.
- 3) Vérifiez que les contacts ne sont pas endommagés

Problème : La batterie ne se charge pas.

Solution :

- 1) Assurez-vous que la batterie est proprement insérée de façon sécuritaire dans le chargeur.
- 2) Assurez-vous que les contacts de la batterie ne sont pas endommagés ou compromis.