

eldes



GSM SECURITY AND CONTROL SYSTEM
GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA

ESIM021

Safety instructions

Please read and follow these safety guidelines in order to maintain safety of operators and people around:

- Alarm and control system ESIM021 (later referenced as system) has radio transceiver operating in GSM850/900/1800/1900 bands.
- Don't use the system where it can be interfere with other devices and cause any potential danger.
- Don't use the system with medical devices.
- Don't use the system in hazardous environment.
- Don't expose the system to high humidity, chemical environment or mechanical impacts.
- Don't attempt to personally repair the system.
- System label is on the bottom side of the device.



System ESIM021 is a device mounted in limited access areas. Any system repairs must be done only by qualified, safety aware personnel.




The system must be powered by main 9-15V — 300mA power supply which must be approved by LST EN 60950-1 standard and be easily accessible.



Any additional devices linked to the system ESIM021 (computer, sensors, relays etc.) must be approved by LST EN 60950-1 standard.



External power supply must be reachable and can be connected to AC mains only inside installation room with automatic 2-pole circuit breaker capable of disconnecting circuit in the event of short circuit or over-current condition. Open circuit breaker must have a gap between connections of more than 3mm.



Mains power must be disconnected before any installation or tuning work starts. The system installation or maintenance must not be done during stormy conditions.



The device is switched off by 2-pole circuit breaker.



Fuse F1 type – miniSMDC 0,5A. Replacement fuses have to be exactly the same as indicated by the manufacturer.



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the system supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

Copyright © "ELDES UAB", 2010. All rights reserved

It is not allowed to copy and distribute information in this document or pass to a third party without advanced written authorization by "ELDES UAB". "ELDES UAB" reserves the right to update or modify this document and/or related products without a warning. Hereby, ELDES UAB declares that this GSM Alarm and control system ELDES ESIM021 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.eldes.lt/ce



Limited Liability

The buyer must agree that the system will reduce the risk of fire, theft, burglary or other dangers but does not guarantee against such events.

“ELDES UAB” will not take any responsibility regarding personal or property or revenue loss while using the system.

“ELDES UAB” liability according to local laws does not exceed value of the purchased system. “ELDES UAB” is not affiliated with any of the cellular providers therefore is not responsible for the quality of cellular service.

Manufacturer Warranty

The system carries a 24-month warranty by the manufacturer “ELDES UAB”. Warranty period starts from the day the system has been purchased by the end user. The warranty is valid only if the system has been used as intended, following all guidelines listed in the manual and within specified operating conditions. Receipt must be kept as a proof of purchase date.

The warranty is voided if the system has been exposed to mechanical impact, chemicals, high humidity, fluids, corrosive and hazardous environment or other force majeure factors.

Package content:

1. ELDES ESIM021 qty. 1
2. ESIM021 User Manual..... qty. 1

About User Manual

This document describes GSM security and control system ESIM021, its installation and operation. It is very important to read User Manual before start using the system.

1. General Information

1.1 Function

ESIM021 is a microcontroller based device used to inform users about the alarm in automatic or security systems and control one electric appliance – open collector.

1.2 Operation description

The GSM security and control system ESIM021 uses the GSM network for transmission of inputs (alarms generated by one of the system zones) to authorised users. In addition to being informed about triggers/resets of the inputs, the users can manage the system and use the system to control one electronic device.

The system has two digital inputs (normally open) called Zone1 and Zone2. ESIM021 can also control 1 electronic device (using an open collector) on receipt of the correct SMS text message from one of the authorised users. For example, users can turn on or off the heating, lighting, lift the gates, blinds etc. The system remembers the output setting if there is a temporary electricity failure. Once initialised, ESIM021 will function 24/7.

When an authorised number calls to the system, the device answers and the user can listen for 2 minutes to what is going on in the premises. This function works only when a microphone is connected. This microphone does not include into standard package content. The system will ignore SMS requests and voice calls coming from unknown telephone numbers. Users can be informed about triggered/reset inputs by SMS (see chapter 1.2.4) or CALL methods (see chapter 1.2.5). Users also can enable and disable either input (see chapter 2.2).

Any number format can be used, for example +37011111111, 8611111111 or even short numbers like 111. International numbers must be entered with „+“ or „00“.

1.2.1 Entering users on the SIM card using a mobile phone

The SIM card should be inserted into the phone. The two user numbers must be entered into the SIM card memory under the names “User1” and “User2”. These should be entered into the SIM phone book in your mobile phone. It is also possible to enter User1 only. Then the SIM card should be inserted into the ESIM021.

1.2.2 Entering user by phone call to the system

The SIM card should be inserted into the ESIM021. When ESIM021 starts it looks for User1 and User2 names in the SIM card memory. If the system can't find any of these users, it waits for a phone call, answers the call and saves the phone number as User1.

NOTE: with this type of setup, only User1 can be entered.

1.2.3 Entering users by SMS text message

The SIM card should be inserted into the ESIM021. Users can enter phone numbers via the following SMS format: NRx:yyyyyyyy, where x - 1 or 2 (User1 or User2), yyyyyyy - user phone number. This method can be used to enter both User1 and User2 phone numbers. This method may be used to change entered users numbers with new ones.

NOTE: this method can be used only from authorized numbers – User1 and/or User2, so if there is no any entered user – this method will not work.

1.2.4 SMS method

When a digital input (Zone1 or Zone2) is triggered, the users are informed by an SMS message containing the text „Triggered ZONE1“ or „Triggered ZONE2“. When the digital input resets, the users are informed by an SMS message containing the text „Restored ZONE1“ or „Restored ZONE2“.


1.2.5 CALL method

When a digital input (Zone1 or Zone2) is triggered, the users are informed by call. The device will call both users, first calling User1 and afterwards User2. If a user answers the call, it will last for 10 seconds and then the device will hang up. This function works only when a microphone is connected. This microphone does not include into standard package content.

NOTE: When using the CALL method users will not know which input was triggered and also will not be informed about reset inputs.

1.3 Technical Specifications

Electrical and mechanical specifications

Supply voltage	9-15V ____ 300mA max
Current used in standby mode	30mA max
GSM modem frequency	850/900/1800/1900 Mhz
Number of digital inputs (normal open)	2
Allowable digital input voltage values	0-30V
Impulse duration	>600ms
Number of outputs	1
Output maximum switching ratings	Current - 500mA, voltage - 30V
Output circuit	 Open collector output. Output is pulled to COM when enabled.
Dimensions	108x52x30mm
Operating temperature range	-35...+55°C

1.4 Connector Functionality

Short explanation of the main units

GSM MODEM	GSM network 850/900/1800M/1900 MHz modem
SIM CARD	SIM card
LED	Light-emitting diodes indicator
ANT	GSM antena
MIC	Microphone




Fig. No. 1

Connector functionality

Labeling	Explanation
DC+	DC+ power in connector
COM	Earth pin
OUT	Controlled output (Open collector)
Z1	Digital input Z1
Z2	Digital input Z2

LED indicator status	Meaning
OFF	No network connection
Every 1 sec	Not synchronized with network
Every 2 sec	Synchronized with network

1.5 Connection Circuit

System ESIM021 and security unit COM must be connected.

ESIM021 can be powered from battery. The battery capacity shouldn't be higher than 7Ah. Inputs Z1 and Z2 are connected to security unit PGM outputs if PGM are implemented as open collector circuit or any other circuit and if it commutes with COM.

It is also possible to connect Z1 and Z2 inputs to, for instance, motion sensor or any other sensor as well as automatics device provided the inputs are commutated with COM.

GSM communication and control system ESIM021




Fig. No. 2

1.6 System installation

The system box should be fixed with four screws to the wall. Since the ESIM021 has integrated GSM antenna, it should not be installed into the metal box. For the connection of power supply, output and inputs connectors should be used 1 thread 0,5mm² cable. Cables should be connected to the connectors and brought through the special cover hole for cables.

1. Enter one or two numbers into SIM card under names "User1" and "User2".
2. Place SIM card in the holder but make sure that SIM card PIN code request is disabled (PIN code can be disabled by putting SIM card into mobile phone and following proper menus). SIM card should not have any remaining SMS messages. All SMS text messages from SIM card will be automatically deleted during system start.
3. Connect the circuit as shown in Fig. No.2. Power supply cables are connected last. When connecting ESIM021 to security central system power supply, usually the security system AUX output is used. Security system power supply must be disconnected before connecting ESIM021. The system should not be installed on metal surfaces.
4. When DC power supply is used, there is no need to connect any other power supplies.
5. The system will start in less than a minute.



To increase system reliability, it is recommended not to use prepaid SIM cards. The system would fail to send any messages upon depletion of prepaid account. Also it is recommended to disable call forwarding and voice mail.



It is worth to choose the same GSM cellular provider as most users use assuring fast and reliable SMS message delivery and phone call connection.



Even though alarm system ESIM021 installation is not complicated, it is recommended to be performed by a person with basic knowledge in electrical engineering and electronics to avoid any system damage.

2. System control commands



VERY IMPORTANT!!!

Underscore symbol '_ in this manual is used to represent space. When writing SMS messages, every underscore symbol should be replaced by single space symbol. Don't leave any space at the beginning and the end of the message.



To manage and configure the device can only entered User1 and User2 phone numbers.

2.1 Change the way system informs about events

By default the system is set to inform users about events via SMS message. To set system to inform users via calls, user have to send SMS message to Esim021:

CALL

To change back the system to inform users via SMS, user have to send SMS message to Esim021:

SMS



2.2 Enabling/disabling zones

Enabling Zone

Any zone can be enabled by sending the following SMS message:

ZONE1:ON or ZONE2:ON

Disabling Zone

Any zone can be disabled by sending the following SMS message:

ZONE1:OFF or ZONE2:OFF

The zones can be enabled/disabled together or separately one by one.

Both zones can be disabled by sending the following SMS message:

ZONE1:OFF_ZONE2:OFF

2.3 Managing Output Controller

Alarm system ESIM021 has open-collector controlled output. It can be used to control various electrical devices such as electric pumps, heating, lighting, etc. When outputs are enabled, it corresponds to output pins being pulled to ground (GND).

Enabling output:

OUT:ON

Disabling output:

OUT:OFF



3. Technical Support

3.1 Technical Support

Indication	Possible reason
Indicator is off or not blinking	<ul style="list-style-type: none">no external power supplycircuit not properly connectedblown fuse.
System does not send any SMS messages and/or does not ring	<ul style="list-style-type: none">SIM card account depletedno network signaluser number is not programmed

If your problem could not be fixed by the self-guide above, please contact your distributor or manufacturer tech support by email support@eldes.lt. More up to date information about your device and other products can be found at the manufacturer's website www.eldes.lt.

Vartotojo vadovas v1.1

Saugos informacija

Kad užtikrinti jūsų ir aplinkinių saugumą prašome perskaityti šias taisykles, bei laikytis visų vartotojo vadove esančių montavimo instrukcijų ir nurodymų:

- Apsaugos sistema ESIM021 (toliau – sistema) turi įmontuotą radijo siūstuvą, veikiantį GSM850/900/1800/1900 tinkluose.
- Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius.
- Nemontuokite sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei jie to reikalauja.
- Nenaudokite sistemos sprogiose vietose.
- Sistema nėra atspari drėgmėi, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
- Neremontuokite sistemos patys.
- Sistemos ženklinimo lipdukas yra apatinėje įrenginio plokštės pusėje.



Sistema yra ribotos prieigos zonas įrenginys. Sistemą montuoti ir remontuoti gali tik asmuo turintis žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankamą tam darbui kvalifikaciją.




Sistema turi būti maitinama iš 9-15V \square 300mA nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, kurio galia ne didesnė nei 15VA ir naudojami maitinimo šaltiniai privalo tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus.



Kiekvienas prie sistemos prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, jutikliai, rélés ir pan.) privalo tenkinti LSTEN 60950-1 standarto reikalavimus.



Sistemos išorinis maitinimo šaltinis turi būti lengvai pasiekiamas ir gali būti prijungtas tik prie kintamosios srovės tinklo, instaliavimo patalpoje, turinčio visiškai grandinę nutraukiančią automatičę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti nuo trumpojo jungimo ar viršsroviių ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą, kuris nutraukia grandinę. Tarp nutrauktos grandinės kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3mm tarpelis.



Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti išorinį įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar atlikti derinimo darbus žaibuojant.



Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus išorinį elektros maitinimo šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą



Saugiklio F1 tipas - miniSMDC 0,5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti kitokiu tipu nei nustatyta gamintojo.



Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiuukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebentinkamą naudotį gaminį Europos Sajungoje reikia atiduoti perdirbtį atskirai nuo kitų šiuukšlių.

Copyright © "ELDES UAB", 2010. Visos teisės saugomos

Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti trečiesiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią dokumento dalį be išankstinio raštiko "ELDES UAB" sutikimo. "ELDES UAB" pasilieka teisę be išankstinio išpėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente paminėtus gaminius, taip pat patį dokumentą. Šiuo ELDES UAB deklaruoją, kad ši GSM apsaugos sistema ESIM021 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC Direktyvos nuostatas. Jos atitinkties deklaraciją galima rasti šiame tinklalapyje: www.eldes.lt/ce



Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksnių neįvyks, bei nebus asmenų sužeidimų, ar turto paradimo, ar sunaikinimo atveju.

„ELDES UAB“ neprišima jokių atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistemą. „ELDES UAB“ atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto išsigijimo kainos. Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su „ELDES UAB“ bendrove. Todėl bendrovė neprišima jokių atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.

Garantinis laikotarpis

„ELDES UAB“ suteikia išsigytam produktui 24 mėn. Garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikiškių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kita pardavimo dokumento data. Garantija taikoma tik kartu su paminėtais dokumentais pateikus užpildytą garantinį taloną. Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta mechaniskai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skyčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokiu force majeure aplinkybių.

Pakuotės sudėtis:

1. ELDES ESIM021 1 vnt.
2. ESIM021 vartotojo vadovas.....1 vnt.

Apie vartotojo vadovą

Šis dokumentas aprašo apie apsaugos ir valdymo sistemą ESIM021, jos veikimą, bei instalavimą. Prieš pradedant naudotis sistema būtina perskaityti vartotojo vadovą.

1. Bendroji informacija

1.1 Paskirtis

ESIM021 – tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas per GSM tinklą informuoti vartotojus apie aliamą automatikos arba apsaugos sistemoje, taip pat bet kokios apsaugos centralės PGM išejimų suveikimus ir atviru kolektoriumi valdyti vieną elektrinį prietaisą.

1.2 Veikimo aprašymas

GSM apsaugos ir valdymo sistema ESIM021 autorizuotiems numeriams GSM tinklu perduoda suveikusių zonų aliarmus. Be pranešimų gavimo apie suveikusias/atsistatusias zonas, vartotojai taip pat gali konfigūruoti sistemą ir valyti vieną elektroninį prietaisą.

Sistemoje yra du skaitmeniniai jėjimai (NO - normaliai atviri), pavadiniais Zone1 ir Zone2. ESIM021 sistemos pagalba vartotojai GSM telefonu gali valyti (atviru kolektoriumi) vieną elektroninį prietaisą. Pavyzdžiu, vartotojai gali įjungti arba išjungti šildymą, šviesas, pakelti vartus, žaliuzes ir t.t. Esant elektros nutrūkimams, sistema prisimena išejimo valdiklio būseną. ESIM021 veikia GSM tinkle 24h režimu, t.y. visada reaguoja į jėjimo signalą.

Paskambinės iš autorizuoto numero, iрenginys atsiliepia ir tokiu būdu dvi minutes galima klausytis kas vyksta patalpoje. Ši funkcija veikia tik prie ESIM021 prirūgus mikrofoną. Šis mikrofonas yra standartinė komplektaciją neįeina. Sistema ignoruos užklausas bei skambučius iš nežinomų numerių. Vartotojai apie jėjimų suveikimus/atsistatusus gali būti informuoti SMS (žiūrėti 1.2.4) arba CALL metodais (žiūrėti 1.2.5).

Vartotojai taip pat gali įjungti bei išjungti zonas (žiūrėti 2.2).
Telefonu numeriai vedami bet kokiui formatui, pavyzdžiu +37011111111, 8611111111 ar net trumpieji numeriai, kaip 111. Tarptautiniai numeriai ivedami su „+“ arba „00“.

1.2.1 Vartotojų numerių įvedimas telefonu

SIM kortelė įdedama į telefoną. Vartotojai User1 ir User2 turi būti įrašyti į telefono SIM kortelės atmintį vardais „User1“ ir „User2“. Tai atlieka ma telefono adresų knygos pagalba. Gali būti įvestas ir tik vienas vartotojas. SIM kortelė perdedama į ESIM021.

1.2.2 Vartotojų numerių įvedimas telefono skambučiu

SIM kortelė įdedama į ESIM021. Startavimo metu ESIM021 ieško SIM kortelėje įrašytų vartotojų User1 ir/arba User2. Jei neranda nė vieno autorizuoto numero, sistema laukia skambučio ir sulaukus atsiliepia bei išsaugo numerį kaip User1.

PASTABA: šiuo vartotojo įvedimo būdu gali būti įvestas tik vartotojas User1.

1.2.3 Vartotojų numerių įvedimas SMS žinute

SIM kortelė įdedama į ESIM021. Vartotojai įvedami SMS žinute tokiu formatu: NRx:yyyyyyyy, kur x - 1 arba 2 (User1 arba User2), yyyyyyyy – vartotojo telefono numeris. Šiuo metodu galima išrašyti tiek User1, tiek User2 vartotojus. Šiuo būdu gali būti keičiamai esami vartotojų numeriai naujais numeriais.

PASTABA: šiuo būdu numerius įvesti gali tik autorizuoti numeriai - User1 ir/arba User2, todėl jei neįvestas né vienas vartotojas – šis metodas neveiks.

1.2.4 SMS metodas

Suveikus skaitmeniniams jėjimui (Zone1/Zone2) vartotojai informuojami trumpaja SMS žinute „Triggered ZONE1“ arba „Triggered ZONE2“. Atsistačius skaitmeniniams jėjimui (Zone1/Zone2) vartotojai informuojami trumpaja SMS žinute „Restored ZONE1“ arba „Restored ZONE2“.


1.2.5 CALL metodas

Suveikus skaitmeniniams jėjimui (ZONE1/ZONE2) vartotojai informuojami skambučiu. Įrenginys pirmiausia skambina vartotojui User1, o po to vartotojui User2. Vartotojui atsiliepus, pokalbis trukęs apie 10s, kuriu metu jis girdės kas vyksta patalpose. Ši funkcija veikia tik prie ESIM021 prijungus mikrofoną. Šis mikrofonas į standartinę komplektaciją nejėina.

PASTABA: šiuo informavimo metodu vartotojai nežino kuri zona suveikė, o taip pat vartotojai néra informuojami apie zonų atsistema.

1.3 Techninė specifikacija


Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

Padrindinis maitinimo šaltinis	9-15V ____ 300mA max
Suvartojama srovė budinčiame režime	30mA max
GSM modemo dažnis	850/900/1800/1900 Mhz
Skaitmeninių jėjimų skaičius (normaliai atviri)	2
Skaitmeninio jėjimo leistinų įtampa reikšmės	0-30V
Impulso trukmė	>600ms
Išėjimų skaičius	1
Išėjimo maksimalios komutuojamos reikšmės	Srovė - 500mA, įtampa - 30V
Išėjimo schema	 <p>Atviro kolektoriaus išėjimas. Įjungtas išėjimas su jungia OUT su COM.</p>
Matmenys	108x52x30mm
Darbinis temperatūryų diapazonas	-35...+55°C

1.4 Kontaktų paskirtis

Pagrindinių mazgų trumpas paaškinimas

GSM MODEM	GSM tinklo 850/900/1800M/1900 MHz modemas
SIM CARD	SIM kortelė
LED	Šviesos diodų indikatorius
ANT	GSM antena
MIC	Mikrofonas



Pav. 1

Kontaktų paskirtis

Žymėjimas	Paaškinimas
DC+	Nuolatinės srovės pliusinis maitinimo šaltinio kontaktas
COM	Bendras kontaktas
OUT	Valdiklio išėjimas (atviras kolektorius)
Z1	Skaitmeninis jėjimas Z1
Z2	Skaitmeninis jėjimas Z2


LED indikatoriaus būsena	Reikšmė
Nedega	Néra ryšio
Kas 1 sek	Jungiasi prie tinklo
Kas 2 sek	Prisijungęs prie tinklo

1.5 Pajungimo schema

Sistemos ESIM021 ir apsaugos centralės COM turi būti sujungti. ESIM021 gali būti maitinamas nuo baterijos. Baterijos talpa turi neviršyti 7Ah.

Jėjimai Z1 ir Z2 yra jungiami prie apsaugos centralės PGM išėjimų, jei PGM yra realizuoti kaip atviro kolektoriaus schema arba bet kokia kita schema, jei tik ji komutuoja „žemo lygio“ impulsą su COM.

Z1 ir Z2 jėjimus taip pat galima jungti pvz. prie judesio jutiklio, ar bet kokio kito jutiklio, ar automatinės įrenginio, su sąlyga, kad jėjimai bus komutuojami su COM.



Pav. 2

1.6 Sistemos instalavimas

Sistema instaliuojama prisukant keturiais varžtais déžutę prie sienos. Kadangi įrenginio GSM antena integruota plokštėje, nepatariama ESIM021 instaliuoti metalinėje déžutėje. Maitinimo šaltinio, išėjimo ir jėjimų kontaktams prijungtį naudojamas vienos gyslos 0,50 mm² laidas. Laidai prijungiami prie plokštės kontaktų ir išvedami pro dangteliję numatytą laidų išėjimo vietą.

1. J SIM kortelę įvedami vartotojų telefono numeriai vardais „User1“ ir „User2“.
2. Jidėdama SIM kortelė į nuimtu PIN kodo reikalavimui (PIN kodo reikalavimas išjungiamas jidėjus SIM kortelę į mobilų telefoną ir pasirinkus atitinkamą meniu punktą). Kortelėje neturi būti senų SMS žinučių. Visos SIM kortelėje esančios SMS žinutės sistemos startavimo metu bus automatiškai ištrintos.
3. Sujungiamą grandinę pagal pav. Nr. 2 pavaizduotą schemą (Maitinimo šaltinio laidai prijungiami vėliausiai). Jungiant ESIM021 prie apsaugos centralės sistemos – kaip maitinimo šaltinis paprastai yra naudojamas tos apsaugos centralės AUX išėjimas. Prieš pajungiant ESIM021 prie apsaugos centralės, jos maitinimo šaltinis turi būti atjungtas. Sistemos negalima montuoti ant metalinių paviršių.
4. Naudojant nuolatinės srovės maitinimo šaltinį, jokių kitų maitinimo šaltinių jungti nereikia.
5. Sistema startuos greičiau nei per minutę.



Norint užtikrinti maksimalų apsaugos sistemos veikimo patikimumą – nerekomenduojame naudoti išankstinio mokėjimo kortelių. Pasibaigus sąskaitai, sistema negalėtų informuoti vartotojų apie aliamo signalą. Taip pat vartotojams rekomenduojame išjungti skambučių peradresavimus į balso paštą.



Dėl GSM ryšio tinklo savybių, sistemoje rekomenduojame pasirinkti tą patį GSM operatorių kurio paslaugomis naudojasi dauguma saugomo objekto vartotojų. Taip užtikrinsite pačius greičiausius SMS žinučių ir skambučių apie pavoju gavimus.



Nors ir apsaugos sistemos ESIM021 instalacija yra nesudėtinga, tuo užsiimti rekomenduojame tik jei turite minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias, kitaip galite sugadinti prietaisą.

2. Sistemos valdymo komandos



LABAI SVARBU!!!

Šiame vartotojo vadove apatinis brūkšnys „_“ visur reiškia tarpelį, t.y. rašant SMS žinutę vietoj šio brūkšnio turi būti daromas vieno simbolio tarpelis. Žinutės pradžioje ir gale neturi būti jokio tarpelio.



Irenginį valdyti ir konfigūruoti gali tik įvesti numeriai User1 ir User2.

2.1 Pranešimo apie įvykį būdo pakeitimas

Gamykliškai sistema nustatyta pranešinėti apie įvykius SMS žinutėmis. Norint nustatyti, kad apie įvykius praneštų skambučiu, vartotojai turi siųsti ESIM021 SMS žinutę:

CALL

Norint pakeisti atgal, kad sistema informuotų vartotojus SMS žinutėmis, vartotojas turi siųsti ESIM021 SMS žinutę:

SMS



2.2 Zonų įjungimas/išjungimas

Zonos įjungimas

Bet kurią zoną galima įjungti siunčiant SMS žinutę:

ZONE1:ON or ZONE2:ON

Zonos išjungimas

Bet kurią zoną galima visiškai išjungti siunčiant SMS žinutę:

ZONE1:OFF or ZONE2:OFF

Zonas galima įjungti/išjungti abi kartu arba po vieną atskirai. Abi zonas vienu metu galima įjungti siunčiant SMS žinutę:

ZONE1:OFF_ZONE2:OFF

2.3 Išėjimo valdiklio valdymas

Sistema ESIM021 turi atviro kolektoriaus valdomą išėjimą. Juo galima valdyti įvairius elektrinius prietaisus, kaip siurblį, šildymą, apšvietimą ar kt. Esant įjungtam valdikliui, atitinkamas išėjimas būna sujungiamas su COM.

Valdiklio įjungimas atliekamas siunčiant SMS žinutę:

OUT:ON

Valdiklio išjungimas atliekamas siunčiant SMS žinutę:

OUT:OFF



3 Priedas

3.1 Techninė pagalba

Požymis	Galima priežastis
Nedega ar nemirkst indikatorius	<ul style="list-style-type: none">nėra išorinio maitinimoneteisingai sujungta schemaperdegės saugiklis
Sistema neatsiuncia jokių žinučių ar/ir neskambina	<ul style="list-style-type: none">pasibaigusi sistemos SIM kortelės sąskaitane ryšio zonavartotojo telefono numeris nėra įrašytas į vartotojų sąrašą

Jei neradote problemos sprendimo kreipkitės į pardavimo vietas arba į ELDES techninę pagalbą el. paštu support@eldes.lt Daugiau informacijos apie įrenginį arba kitus mūsų produktus ieškokite internetinėje svetainėje www.eldes.lt

