



MOTOROLA



Motorola M800
BAG PHONE



Motorola M800
BAG PHONE

MISE EN MARCHÉ

Allumer/Éteindre Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le panneau d'affichage s'allume/s'éteigne.

Répondre à un appel Appuyez sur la touche d'envoi ou sur la touche d'activation vocale .

Fin d'un appel Appuyez sur la touche de fin d'appel ou sur la touche d'activation vocale .

Appeler Composez le numéro de téléphone ainsi que l'indicatif régional puis appuyez sur la touche d'envoi .

ACTIVATION VOCALE

Composer un nom Appuyez une fois sur la touche d'activation vocale et prononcez le nom.

Composer un numéro Appuyez deux fois sur la touche d'activation vocale et prononcez le numéro.

Composition rapide Appuyez deux fois sur la touche d'activation vocale et prononcez les chiffres de l'entrée de l'annuaire téléphonique.

Menus Appuyez sur la touche de menu puis sur la touche d'activation vocale . Prononcez le raccourci.

RACCOURCIS CLAVIER

Utiliser les raccourcis
Pour les messages, appuyez sur la touche programmable droite .
Pour l'annuaire téléphonique, appuyez sur la touche programmable gauche .

Pour le navigateur, appuyez sur la flèche du haut de la touche de navigation double sens et maintenez-la enfoncée.

Créer des raccourcis aux fonctionnalités de menu Sélectionnez les fonctionnalités du menu ; appuyez sur la touche de menu et maintenez-la enfoncée. Il vous sera demandé de confirmer le raccourci ; sélectionnez Oui. Sélectionnez Voix pour enregistrer le raccourci vocal.

MESSAGES

Raccourci au courrier vocal Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour accéder au courrier vocal.

Raccourci aux messages texte Appuyez sur la touche programmable droite pour accéder au menu. Sélectionnez Messages puis Nouveau message, Boîte de réception, etc. Certains changements peuvent se produire suivant le fournisseur d'accès.

ACTIVATION

Turning On/Off Press and hold the Power Key until the display panel lights on/off.

Answering a Call Press Send Key or press Voice Key .

Ending a Call Press End Key or press Voice Key .

Making a Call Dial the phone number including area code and press Send Key .

VOICE ACTIVATION

Name Dialing Press Voice Key once and say the name.

Number Dialing Press Voice Key twice and say the phone number.

Speed Dial Press Voice Key twice, say the digits of the phonebook entry and then say pound.

Menus Press Menu Key and then press Voice Key . Say shortcut name as was recorded.

KEYPAD SHORTCUTS

Using Shortcuts
For Messages press Right Soft Key .
For Phonebook press Left Soft Key .
For Browser press and hold upper arrow of the 2 Way Navigation Key .

Creating Shortcuts to Menu Features
Select the Menu Feature; press and hold Menu Key . You'll be asked to confirm the shortcut; press Yes. Select Voice in order to record Voice Shortcut "add a new sentence" For Menu shortcuts press Menu Key and then the allocated number.

MESSAGES

Shortcut to Voicemail Press and hold to go to Voicemail.

Shortcut to Text Messages Press Right Soft Key to go to message center, then select New Message, Inbox and so on. Some changes could occur depending on the service provider.

PHONEBOOK MEMORY

Storing a New Number Enter the phone number and press Right Soft Key (Save), then scroll to select details: Name, Number, Type, Voice Name. Select More if you want to create another number under the same name. Press Left Soft Key (End) to finish.

Advanced Search Enter phonebook menu, select search, enter character(s) and press OK.

Speed Dial Press the digits of the phonebook entry you want to call and hold the last digit continuously until the number dials.



MÉMOIRE

Stocker un nouveau numéro

Saisissez le numéro de téléphone puis appuyez sur la touche programmable droite (Enregistrer). Faites défiler pour sélectionner les données : Nom, Numéro, Type, Nom de la voix. Sélectionnez Plus si vous souhaitez créer un autre numéro sous le même nom. Appuyez sur la touche programmable gauche pour terminer (Fin).

Recherche avancée

Entrez dans le menu de l'annuaire, sélectionnez une recherche, entrez le(s) caractère(s) et appuyez sur OK.

Numérotation rapide

Entrez les chiffres de l'entrée de l'annuaire téléphonique que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée la touche du dernier chiffre jusqu'à ce que le numéro se compose.

SONNERIES

Volume d'appel

Appuyez sur l'une des touches de volume, sur le côté de l'appareil.

Volume Sonnerie

Appuyez sur l'une des touches de volume, sur le côté de l'appareil, pour régler le volume.

Sourdine micro

Lors d'un appel, appuyez sur la touche de menu puis sélectionnez Sourdine.

Volume de touche

Appuyez sur la touche de menu, faites défiler jusqu'à Réglages, Types de sonneries, Données de sonneries, Volume de touche.

DERNIERS APPELS

Appels reçus/composés

Appuyez sur la flèche vers le haut/vers le bas de la touche de navigation double sens pour les derniers appels reçus/composés.

INTERNET

Accès au Web

Appuyez sur la flèche vers le haut et maintenez la touche de navigation double sens enfoncée pour vous connecter.

DIVERS

Format de lettre

Pour agrandir les caractères, les numéros à l'affichage, appuyez brièvement sur la touche de menu.

Éclairage de fond et luminosité d'affichage

Appuyez sur la touche de menu puis sélectionnez Paramètres, Autres paramètres puis Réglage initial. Sélectionnez Éclairage de fond et, à l'aide de la touche de navigation double sens, effectuez les réglages nécessaires. Sélectionnez OK pour terminer.

POUR MIEUX CONNAÎTRE LE M800

Touche d'activation vocale

Touche programmable gauche

Touche d'envoi

Touches Volume

Touche de courrier vocal

Touche de menu

Touche programmable droite

Touche de fin

Touche de navigation double sens

Touche de marche/arrêt

Personal Handset/Headset Port



VOLUME CONTROL

Call Volume

During a call press either of the Volume Keys on the side of the phone to adjust the volume.

Ring Tone Volume

Press either of the Volume Keys on the side of the phone to adjust the volume.

Muting Microphone

During a call, press the Menu Key and select Mute or Press Right Soft Key to mute.

Key Volume

Press menu key, scroll down to settings, ring styles, ring detail, key volume.

RECENT CALLS

Received/Dialed Calls

Press upper/lower arrow of the 2 Way Navigation Key for received/dialed last calls.

INTERNET

Web Access

Press and hold Upper Arrow of the 2 Way Navigation Key to connect.

OTHERS

Letter Size

To enlarge characters or numbers on the display, press Menu Key briefly and then press and hold Menu Key.

Background Lighting and Display Brightness

Press Menu Key and select settings. Select other settings, then initial setup, then select backlight and use 2 Way Navigation Key to adjust. Press OK to finish.

GETTING TO KNOW THE M800

Voice Activation Key

Left Soft Key

Send Key

Volume Keys

Voice Mail Key

Menu Key

Right Soft Key

End Key

2 Way Navigation Key

Power Key

Personal Handset/Headset Port

