

Mitel

5360 IP Phone



- | | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 1 | Visor | | Altifalante |
| 2 | Indicador de Toque/Mensagem | | Silenciar |
| 3 | Comandos de Volume, Altifalante e Silêncio | | Aplicações |
| 4 | Teclas de função fixas | | Cancel (Cancelar) |
| 5 | Marcador | | Remarc. |
| 6 | Barra Lateral para Miniaplicações
(ver do outro lado) | | Reter |
| 7 | Teclas de Navegação de Página e Ícone de Contexto | | Transf./Conferência |
| 8 | Altifalante | | Mensagem |
| 9 | Auscultador | | |



NOTA: Para obter mais informações sobre outras funções ou sobre a programação das Teclas Pessoais no 5360 IP Phone, consulte o *Manual do Utilizador do 5360 IP Phone*, que pode encontrar em www.mitel.com ou entre em contacto com o seu Administrador.

Efectuar uma Chamada

- 9 Levante o auscultador OU
- 3 Prima
- 5 Marque o número OU
- 7 Prima a tecla de **Chamada Rápida** OU
- 4 Prima OU
- 5 Marque o prefixo para chamadas externas (por ex.: 9) e o número.

Atender uma chamada

- 9 Levante o auscultador OU
- 3 Prima e comece a falar.

Terminar uma Chamada

- 4 Prima , OU
- 9 Pouse o auscultador.

Colocar uma Chamada em Espera

- 4 Prima A tecla de linha pisca.
- 9 Pouse o auscultador se necessário.

Recuperar uma Chamada em Espera

- 9 Levante o auscultador OU
- 3 Prima
- 7 Prima a tecla de linha a piscar.

Recuperar uma Mensagem

- 4 Prima Esta tecla pisca quando existe uma mensagem em espera. Siga as indicações do correio de voz para obter a sua mensagem.

Transferir uma Chamada

- 6 Prima
- 5 Marque o número. Aguarde uma resposta.
- 9 Desligue OU espere até que o destinatário da chamada atenda, anuncie a transferência e desligue.

Colocar uma Chamada em Conferência

- 6 Prima
- 5 Marque o número do interlocutor seguinte. Aguarde uma resposta.
- 6 Prima

Programar uma Chamada Rápida

- 4 Prima **Aplicações** OU Prima **Definições**. Prima **Teclas Programáveis**. Prima a tecla que pretende programar. Prima **Chamada Rápida**. Prima **Editar Informação** e introduza a etiqueta para a Chamada Rápida. Prima **Editar Número** e introduza o número de telefone para a Chamada Rápida. Prima **OK**. Prima **Guardar**. Prima **Fechar** e depois prima **Fechar** novamente.

Ajustar os Níveis de Volume

- Ajuste o volume da campainha enquanto o telefone está a tocar. Ajuste o volume do auscultador ou do altifalante enquanto utilizar o auscultador ou altifalante.
- 3 Prima repetidamente em para aumentar o volume OU em para diminuir o volume.
 - 3 Prima para silenciar o microfone.

Barra lateral para Miniaplicações

A Barra lateral para Miniaplicações é uma barra vertical que aparece na parte lateral direita do telefone. Contém ícones de iniciação rápida para acesso directo às aplicações e funcionalidades mais utilizadas no telefone. A Barra lateral para Miniaplicações pode conter os ícones ilustrados na tabela abaixo.

Aplicação/Ícone	Função
 Histórico de Chamadas	Utilize a aplicação Histórico de Chamadas para consultar as listas das chamadas não atendidas, chamadas feitas e chamadas atendidas. Esta funcionalidade permite-lhe filtrar os registos das chamadas e apresentar informações relativas a cada uma das chamadas na lista.
 Correio de Voz	Utilize a aplicação Correio de Voz para iniciar e terminar a sessão nas caixas de correio de voz e verificar as mensagens.
 Pessoas	Utilize a aplicação Pessoas para adicionar, eliminar e editar números e nomes de contactos. Também pode ligar para qualquer pessoa da lista de contactos a partir da aplicação Pessoas. A janela Pessoas apresenta até oito contactos por página, ordenados por ordem alfabética do último nome.
 Desvio de Chamadas	Utilize a aplicação Desvio de Chamadas para activar ou desactivar a opção Desvio de Chamadas Sempre e para ver e alterar as predefinições de Desvio de Chamadas.
 Iluminação de fundo	Desliga a iluminação de fundo.
 Ajuda	Apresenta a Ajuda no 5360 IP Phone.
 Telefone/Casa	Volta a mostrar o menu principal.



Configuração do Ecrã Táctil

Calibre o ecrã do telefone para conseguir precisão de toque. Ligue o s.son.botão para receber um sinal sonoro que indica que activou determinado ícone ou botão. Veja os procedimentos abaixo.

Calibrar o Ecrã do Telefone

Prima **Aplicações** 

Prima **Definições**

Prima **Calibrar o Ecrã**

Toque no centro de cada + para calibrar o ecrã

Ligar o S.son.botão

Prima **Aplicações** 

Prima **Definições**

Prima **Saída de Áudio**

Activar o s.son.botão

Aceder a Aplicações

Para abrir uma aplicação, toque no ícone específico da aplicação na Barra Lateral para Miniaplicações

OU

Prima **Aplicações**  para abrir a janela Aplicações e depois toque no nome da aplicação.

Personalizar as Definições do Telefone

Prima **Aplicações** 

Prima **Definições**

Limpar o Ecrã do Telefone

Prima **Aplicações** 

Prima **Modo de Limpeza**

Volte a premir a tecla **Aplicações**  quando terminar, para sair do Modo de Limpeza.

Aceder a Ajuda no 5360 Phone

Prima o ícone Ajuda na Barra Lateral para Miniaplicações, caso esteja disponível.



Activar o Encaminhamento de Chamadas

Prima o ícone Desvio de Chamadas.



Se um número já estiver programado, prima **Activar** ou introduza um novo número de destino e prima **Activar**.

Desactivar o Encaminhamento de Chamadas

Prima o ícone Desvio de Chamadas.

Prima **Desactivar**.



Adicionar Contactos a Pessoas

Prima o ícone Pessoas

Prima **Novo**.



Prima as letras desejadas formando o nome do seu contacto.

Prima **Editar Número** e introduza o número, utilizando o teclado numérico no ecrã.

Prima **Guardar e depois Fechar**.