

Aviso

As informações contidas neste manual do utilizador, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O FABRICANTE OU REVENDEDOR NÃO É RESPONSÁVEL POR ERROS OU OMISSÕES NESSE MANUAL E NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS CONSEQÜENTES, A QUAL PODEM SER RESULTANTES DA PERFORMANCE OU USO DESSE MANUAL.

Nenhuma parte deste manual poderia ser fotocopiada ou reproduzida sob qualquer forma, sem a autorização previa dos do autor. Nenhuma parte deste manual poderia ser fotocopiada ou reproduzida sob qualquer forma, sem a autorização previa dos do autor.

Direitos May, 2004
Todos os direitos reservados.

Microsoft e Windows são marcas registradas do Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP são marcas registradas do Microsoft Corporation.

Os nomes dos produtos aqui mencionados, são marcas registradas dos respectivos proprietários e empresas.

O software descrito neste manual está licenciado. O software só poderá ser utilizado ou copiado de acordo com os termos em concordância.

Este produto incorpora a tecnologia de proteção de cópia que é protegido pelos métodos de reclamação de alguns patentes dos USA e outros direitos de propriedade intelectual possuído pelo Macrovision Corporation e outros direitos do proprietário. Uso desta tecnologia de proteção de cópia precisa ser autorizado pelo Macrovision Corporation, e é designado somente para o lar e para outros usos de visualização limitada a não ser que a Macrovision Corporation autorize de outra forma. É proibido qualquer engenharia inversa ou desmontagem.

Revisão 1.0

CONTEÚDO

PREFÁCIO

Símbolos e Costumes

Protegendo o seu Computador - Evite Manejo Abusivo e Ambiente Adverso

Sumário dos Capítulos

1. CONHECENDO OS FUNDAMENTOS

Características de Performance (1-2,3)

Uma Olhada Rápida No Sistema (1-4)

Vista Frontal (1-4,5,6,7)

Vista de Trás (1-8,9,10)

Vista da Parte Inferior (1-11,12)

Adaptador AC (1-13)

Indicador de Status do LED (1-14)

Características do Teclado (1-15)

Chaves de Função (Teclas Rápidas) (1-15)

Teclas de Windows (1-16)

Teclado Numérico Embutido (1-16)

Pad de Toque com Função de Subida e Descida da Página (1-17)

Subsistema Gráfico (1-18)

Ajustando a claridade do exibidor (1-18)

Extendendo a vida do Dispositivo do Exibidor TFT (1-18)

Abrindo e Fechando o painel de Exibição (1-19)

Subsistema de Áudio (1-20)

Ajustando o volume manualmente (1-20)

Ajustando o Volume de Áudio no Windows (1-20)

Ajustando o Volume de Áudio Usando a Chave do Volume (1-20)

Gravação de Voz (1-20)

Modem (1-21)

Ethernet (1-22)

2. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Primeira Etapa (2-2,3)

Problemas de Audio (2-4)

Problemas com o Disco Rígido (2-5,6)
Problemas do Controlador Óptico (2-7)
Problemas do Exibidor (2-8)
Problemas no Teclado e Mouse (2-9)
Problemas na Bateria do CMOS (2-10)
Problemas com a memória (2-11)
Problemas com o modem (2-12)
Problemas no Adaptador de Rede / Ethernet (2-13)
Problemas da Placa PC Card / PCMCIA (2-14)
Problemas de Performance (2-15)
Problemas da Impressora (2-16)
Problemas de USB 2.0 e Firewire (IEEE1394) (2-17)

APÊNDICE A Especificação do Produto

APÊNDICE B Avisos Regularmentares Da Agência

Prefácio

Utilizando o manual

O manual do usuário contém informações gerais sobre o computador, informações de configuração do hardware e software, solução de problemas, e especificações técnicas.

Símbolos e Costumes

As convenções e símbolos seguintes são usados neste manual:

- Quando as teclas são pressionadas em simultâneo, um símbolo mais (+) é utilizado. Por exemplo, [Fn+F7] significa manter preso as teclas [Fn] e [F7] ao mesmo tempo.
- Quando uma série de ação de clique for necessário em Windows O/S, [] e símbolos > são utilizados. Por exemplo, [Start > Settings > Control Panel > Display] significa clicar o ícone Start primeiro, daí Settings, Control Panel e finalmente o ícone Display.
- Quando você precisar fazer uma seleção com o 'touch pad' (ou mouse), será pedido que você 'selecione' ou 'clique' ou 'dê um double-click' ou 'right-click' o item.



Atenção: O texto neste formato e neste símbolo, significa instruções específicas, comentários, qualquer informação adicional ou avisos que deverá se levado em consideração.



Advertência: Textos nesse formato e símbolo significa que o não-obedecimento da instrução ou informação providenciada pode resultar em danos ao computador ou pode causar danos ao corpo ou perda de vida.

Protegendo o seu Computador - Evite Manejo Abusivo e Ambiente Adverso

Siga os conselhos abaixo para tirar o máximo do seu proveito.

Você não terá problemas com o funcionamento do computador, se tiver cuidado na sua manutenção.

- Não expor o computador diretamente ao sol ou colocar perto de fontes de calor
- Não sujeitá-lo a temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 50°C (122°F).
- Não expor o computador a campos magnéticos.
- Não expor o computador a umidade e chuva.
- Não derrame água ou líquido no computador.
- Não sujeite o notebook a choques ou vibrações adversos.
- Não expor o computador a poeira e sujeira.
- Não colocar objetos em cima do computador para evitar danos ao computador.
- Não colocar o computador em superfícies não-planas.

Aqui são algumas dicas para você cuidar do seu adaptador AC.

- Não conectar o adaptador a nenhuma unidade sem ser o computador.
- Não deixe água entrar no adaptador.
- Não bloquear a passagem de ventilação do adaptador.
- Coloque o adaptador em lugar fresco e ventilado.
- Não pise na corda do power ou coloque objectos pesados em cima dela.
- Cuidadosamente tire a corda do power ou qualquer cabo fora do tráfico de pedestre.
- Quando desconectar o cabo de força, não puxe pelo cabo mas sim pelo plugue.

- Mantenha o transformador afastado das crianças.
- A amperagem total do equipamento ligado, não deverá exceder a amperagem da corda se você está utilizando uma corda de extensão.
- A corrente total do equipamento ligado a uma única tomada, não deverá exceder a tensão dos fusíveis.
- Não conecte outro adaptador AC ao seu notebook. Este notebook usa exclusivamente o adaptador AC LITE-ON PA-1121-22 (120W) or PA-1161-02 (160W) or PA-1161-01 (160W) or LISHIN 0227A20120 (120W) or 0226A20160 (160W) or 0226C20160 (160W)

Quando limpar o computador, observar esses procedimentos:

1. Desligue o computador e retire a bateria.
2. Desligue o transformador AC.
3. Use um pano macio levemente umedecido com água. Não utilize produtos de limpeza líquido ou aerosol.

Contacte o seu fornecedor ou consulte um técnico especializado se alguma das seguintes coisas acontecer:

- Deixou o computador cair ou houve danos no hardware/torre.
- Foi derramado um líquido sobre o produto.
- O computador não opera normalmente.

Sumário dos Capítulos

O seguinte é o sumário dos capítulos e apêndices desse manual.

Capítulo 1: Conhecendo Os Fundamentos

Neste capítulo, você aprenderá as operações básicas e os recursos do seu computador. Você adquirirá um entendimento geral da caracterização do seu computador.

Capítulo 2: Solução de Problemas

Neste capítulo, você aprenderá como resolver problemas comuns de hardware e software.

Apêndice A: Especificação do Produto

Nesta seção, você encontrará a lista com as especificações do sistema.

Apêndice B: Avisos Regularmentares Da Agência

Nesta seção, você encontrará informações gerais sobre eletromagnetismo e regulamentos de segurança.