

GARMIN

Série GPSMAP® 62

manual de início rápido



*Para utilizar com o GPSMAP 62,
62s e 62st*

Como começar



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, deverá realizar as seguintes tarefas para configurar o dispositivo e conhecer as principais funcionalidades.

1. Instalar as pilhas (página 2).
2. Ligar o dispositivo (página 3).
3. Adquirir sinais de satélite (página 3).
4. Marcar um ponto de passagem (página 5).
5. Calibrar a bússola (página 6).
6. Navegar com o menu de pesquisa (página 8).
7. Navegar uma rota (página 8).

Obter mais informações

Vá a www.garmin.com para transferir os manuais mais recentes.

Informações acerca das pilhas

O dispositivo funciona com duas pilhas AA. Utilize pilhas alcalinas, de NiMH ou de lítio. Utilize pilhas pré-carregadas de NiMH ou de lítio para obter os melhores resultados.

Colocar as pilhas

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas rodando o mecanismo de fecho 1/4 de volta para a esquerda e puxando a tampa para fora.
2. Coloque as pilhas, observando a polaridade correcta.



3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

Para obter melhores resultados, depois de instalar pilhas novas, actualize o tipo de pilha nas definições do sistema ([página 10](#)).

Ligar e desligar o dispositivo

Prima e mantenha premido .

Definir o seu idioma

1. Ligue a unidade.
2. Utilize o botão **basculante** para seleccionar um idioma.

Adquirir sinais de satélite

Pode demorar entre 30 e 60 segundos a adquirir sinais.

1. Dirija-se para uma área aberta.
2. Se necessário, ligue o dispositivo.
3. Aguarde enquanto o dispositivo procura satélites.

Um ponto de interrogação pisca enquanto o dispositivo determina a sua posição.

4. Prima rapidamente  para abrir a página de estado da retroiluminação.

As barras de GPS indicam a potência do satélite. Quando as barras estiverem verdes, o dispositivo adquiriu sinais de satélite.

Botões



	<p>Prima e mantenha premido  para ligar e desligar o dispositivo.</p> <p>Prima rapidamente  para abrir a página de estado da retroiluminação.</p>
FIND	Prima FIND para abrir o menu Procurar.
MARK	Prima MARK para guardar a sua posição actual como ponto de passagem.

QUIT	Prima QUIT para cancelar ou regressar à página ou menu anteriores.
ENTER	Prima ENTER para seleccionar opções e aceitar mensagens.
MENU	Prima MENU para abrir o menu de opções da página actualmente aberta. Prima duas vezes MENU para abrir o menu principal (a partir de qualquer página).
PAGE	Prima PAGE para percorrer as páginas principais (página 5).
Botão basculante	Prima para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda para seleccionar opções de menu e para mover o cursor do mapa.
IN	Prima IN para aumentar o zoom no mapa.
OUT	Prima OUT para diminuir o zoom no mapa.

Pontos de passagem

Os pontos de passagem são locais que pode registar e guardar no dispositivo.

Criar pontos de passagem

1. A partir de qualquer página, prima **MARK**.
2. Seleccione **Concluído**.

Editar um ponto de passagem

Para editar um ponto de passagem, é necessário que já tenha criado um ponto de passagem.

1. A partir do menu principal, seleccione **Gestor Pontos de Passagem**.
2. Seleccione um ponto de passagem.
3. Seleccione um atributo (como nome ou local).
4. Introduza as novas informações.
5. Seleccione **Concluído**.

Eliminar um ponto de passagem

1. A partir do menu principal, seleccione **Gestor Pontos de Passagem**.
2. Seleccione um ponto de passagem.

3. Prima **MENU**.
4. Seleccione **Eliminar** > **Sim**.

Páginas principais

As informações necessárias para utilizar este dispositivo encontram-se nas seguintes páginas: mapa, bússola, menu principal e computador de viagem.

Mapa

O ícone de posição  representa a sua posição no mapa. À medida que viaja, o ícone de posição move-se e deixa um registo de trajecto (rasto). Os nomes e os símbolos do ponto de passagem também são apresentados no mapa.

Alterar a orientação do mapa

1. No mapa, prima **MENU**.
2. Seleccione **Configurar Mapa** > **Orientação**.
3. Seleccione uma orientação:
 - Seleccione **Norte no Topo** para que o norte seja apresentado no topo da página.

- Selecione **Trajecto para Cima** para visualizar a direcção da viagem actual no topo da página.
- Selecione **Modo Automóvel** para uma visualização em perspectiva.

Medir a distância

Pode mover o cursor ao longo do mapa para medir a distância a partir da sua posição actual.

1. No mapa, prima **MENU**.
2. Selecione **Medir distância**.
O dispositivo começa automaticamente a medir a partir da sua posição actual.
3. Mova o cursor até ao ponto que pretende medir.
A distância é apresentada no fundo da página.
4. Prima **QUIT** para parar a medição.

Bússola

Ao navegar para um destino, o ponteiro do rumo ▲ aponta para o seu destino, independentemente da direcção que está a tomar. Se o ponteiro do rumo apontar para o topo da bússola electrónica, está a viajar directamente em direcção ao seu destino. Se apontar para outra direcção, siga nessa direcção até que a seta aponte para o topo da bússola.

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola electrónica no exterior. Afaste-se de objectos que possam influenciar os campos magnéticos, como automóveis, edifícios ou linhas eléctricas.

NOTA: A bússola de três eixos encontra-se disponível apenas nos modelos GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.

Deve calibrar a bússola depois de percorrer grandes distâncias, registar alterações

bruscas de temperatura ou quando mudar as pilhas.

1. Na bússola, prima **MENU**.
2. Seleccione **Calibrar Bússola > Iniciar**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Calibrar o altímetro barométrico

NOTA: A página dos registos de elevação encontra-se disponível apenas nos modelos GPSMAP 62s e GPSMAP 62st.

Pode calibrar manualmente o altímetro barométrico se souber qual a elevação correcta ou pressão correcta.

1. Nos registos de elevação, prima **MENU**.
2. Seleccione **Calibrar Altímetro**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Computador de Viagem

O computador de viagem apresenta a velocidade actual, a velocidade média, a velocidade máxima, o odómetro de viagem e outras estatísticas úteis.

Personalizar campos de dados

Pode personalizar os campos de dados apresentados em cada página principal.

Para descrições dos campos de dados, consulte o *Manual do Utilizador da Série GPSMAP 62*.

1. A partir de uma página principal, prima **MENU**.
2. Seleccione **Mudar Campos de Dados**.
3. Seleccione um campo de dados.
4. Prima **ENTER**.

Acerca de trajectos

O seu dispositivo Garmin grava um registo de trajectos quando está em movimento.

Pode guardar estes trajectos e navegar até eles posteriormente.

Navegar para um ponto de passagem utilizando o menu de pesquisa

Pode utilizar o menu de pesquisa para procurar rapidamente pontos de passagem, trajectos, rotas e coordenadas que tenha guardado.

1. A partir de qualquer página, prima **FIND**.
2. Selecciona **Pontos de passagem**.
3. Selecciona um ponto de passagem.
4. Selecciona **Ir**.

Alterar o método de orientação

Pode seleccionar um método de orientação para utilização fora da estrada, para seguir a estrada, ou para o alertar sempre que iniciar a navegação.

1. A partir do menu principal, selecciona **Configuração > Rotas > Método de Orientação**.
2. Selecciona uma opção.

Criar uma rota

1. A partir do menu principal, selecciona **Planific. de Rotas > Criar Rota > Seleccionar 1º ponto**.
2. Selecciona uma categoria.
3. Selecciona o primeiro ponto na rota.
4. Selecciona **Utilizar**.
5. Selecciona **Seleccionar Próximo Ponto**.
6. Repita os passos 2–5 até a rota ficar concluída.
Uma rota terá de conter, pelo menos, dois pontos.
7. Prima **QUIT** para guardar a rota.

Navegar uma rota

1. Prima **FIND**.
2. Selecciona **Rotas**.
3. Selecciona uma rota.
4. Selecciona **Ir**.

Utilizar Avistar e Seguir

NOTA: A função Avistar e Seguir está disponível apenas no GPSMAP 62s e no GPSMAP 62st.

Pode direccionar o dispositivo para um objecto à distância, como uma ponte, bloquear a direcção e navegar para o objecto.

1. A partir do menu principal, seleccione **Avistar e Seguir**.
2. Direcione o dispositivo para um objecto.
3. Seleccione **Bloquear Direcção > Definir Percurso**.
4. Utilize a bússola para navegar para o objecto.

Fixar a correia de pulso

1. Coloque o laço da correia de pulso através da abertura da ranhura na parte posterior do dispositivo.



2. Atravesse a correia através do laço e aperte-a firmemente.

Prender o grampo do mosquetão



1. Coloque o grampo do mosquetão nas ranhuras localizadas no suporte de fixação.
2. Deslize a mola até sentir que ficou fixa.

Remover o grampo do mosquetão

Levante a parte inferior do grampo e empurre-o suavemente para baixo.

Maximizar a vida útil das pilhas

Utilizar a opção de poupança das pilhas

Utilize a opção de poupança das pilhas para poupar as pilhas e prolongar a vida útil delas.

No menu principal, seleccione **Configuração > Ecrã > Poupança das pilhas > Ligado**.

Diminuir a retroiluminação

Uma utilização excessiva da retroiluminação do ecrã pode reduzir significativamente a vida útil das pilhas. Pode ajustar o brilho da retroiluminação e diminuir o tempo da retroiluminação para maximizar a duração das pilhas.

1. Prima rapidamente  para abrir a página de estado da retroiluminação.

2. Utilize o botão **basculante** para ajustar o brilho.

Ajustar o tempo da retroiluminação

1. A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Ecrã > Tempo da retroiluminação**.
2. Seleccione um tempo.

Seleccionar o tipo de pilha

1. A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Sistema > Tipo de pilha**.
2. Seleccione **Alcalina, Lítio** ou **NiMH recarregável**.

Armazenamento de longo prazo

Se planear não utilizar o dispositivo durante vários meses, retire as pilhas. Os dados armazenados não se perdem ao retirar as pilhas.

Registrar o dispositivo

Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o nosso registo on-line hoje.

- Visite <http://my.garmin.com>.
- Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Reiniciar o dispositivo

Se o ecrã ou os botões do dispositivo deixarem de responder, reinicie o dispositivo.

1. Retire as pilhas.
2. Reinstale as pilhas ([página 2](#)).

NOTA: Este procedimento não elimina os seus dados, nem as suas definições.

Actualizar o Software

1. Visite www.garmin.com/webupdater.
2. Siga as instruções no ecrã.

NOTA: Este procedimento não elimina os seus dados, nem as suas definições.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- Nos EUA, visite www.garmin.com/support, ou contacte a Garmin USA através do n.º de telefone (913) 397 8200 ou (800) 800 1020.
- No R.U., contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.
- Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações relativas a cada país, ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, o logótipo Garmin e GPSMAP® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários. Para obter as mais recentes actualizações de software gratuitas (excepto dados do mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan