

Índice remissivo

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	8
3 ANTES DE UTILIZAR.....	10
3.1 INTRODUIZIR O CARTÃO SIM.....	10
3.2 INTRODUIZIR O CARTÃO DE MEMÓRIA (MICRO SD).....	11
3.3 CARREGAR A BATERIA.....	12
3.4 LIGAR E DESLIGAR O TELEMÓVEL.....	13
3.5 DESBLOQUEAR O CARTÃO SIM.....	14
4 FUNÇÕES BÁSICAS.....	15
4.1 EFECTUAR UMA CHAMADA.....	15
4.1.1 <i>Efectuar chamadas nacionais.....</i>	<i>16</i>

4.1.2	<i>Efectuar chamadas internacionais.....</i>	18
4.2	CHAMADAS DE EMERGÊNCIA.....	19
4.3	ATENDER CHAMADAS.....	20
4.4	OPÇÕES DURANTE UMA CHAMADA.....	20
5	MENU DE FUNÇÃO.....	23
5.1	A UTILIZAÇÃO DO MENU FUNÇÃO.....	23
5.1.1	<i>Aceder ao menu função.....</i>	23
5.1.2	<i>Aceder ao menu função utilizando a tecla de navegação.....</i>	23
5.1.3	<i>Usar atalhos.....</i>	25
5.1.4	<i>Sair do menu.....</i>	26
5.2	MENU DE FUNÇÃO.....	26
5.3	LISTA TELEFÓNICA.....	31

5.4	DIVERTIMENTO E JOGOS.....	34
5.5	GESTOR DE FICHEIROS.....	34
5.6	CENTRO DE ASSISTÊNCIA.....	35
5.6.1	<i>Histórico de chamadas.....</i>	35
5.6.2	<i>Definições gerais de chamadas.....</i>	39
5.7	MENSAGENS.....	40
5.7.1	<i>SMS.....</i>	40
5.7.2	<i>MMS.....</i>	49
5.7.3	<i>Servidor de voice mail.....</i>	53
5.7.4	<i>Mensagem de difusão.....</i>	54
5.8	MULTIMÉDIA.....	56
5.8.1	<i>Câmara.....</i>	56
5.8.2	<i>Visualizador de imagem.....</i>	58
5.8.3	<i>Videogravador.....</i>	58

5.8.4 Leitor de video.....	59
5.8.5 Leitor de áudio.....	60
5.8.6 Gravador de som.....	61
5.8.7 Rádio FM.....	63
5.8.8 Calendário de gravação FM.....	64
5.9 AGENDA.....	65
5.9.1 Calendário.....	65
5.9.2 Bluetooth.....	66
5.9.3 Alarme.....	68
5.9.4 Relógio Mundial.....	69
5.9.5 A fazer.....	69
5.9.6 Calculadora.....	69
5.9.7 Conversor de moeda.....	71
5.9.8 Cronómetro.....	72

5.9.9 Leitor de E-book.....	72
5.10 DEFINIÇÕES.....	72
5.10.1 Definições SIM duplo.....	73
5.10.2 Perfis do utilizador.....	74
5.10.3 Sensor de movimento.....	76
5.10.4 Configurar telefone.....	76
5.10.5 Configurar rede.....	78
5.10.6 Configurar segurança.....	79
5.10.7 Restaurar definições de fábrica.....	84
5.10.8 Efeito de som.....	84
5.10.9 Atalhos.....	84
5.10.10 Flash.....	85
6 MODO DE INTRODUÇÃO.....	86

6.1	GERAL.....	86
6.2	DEFINIÇÕES DO TECLADO.....	86
6.3	DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE INTRODUÇÃO.....	87
6.3.1	<i>Modo de introdução inteligente de Inglês.....</i>	<i>87</i>
6.3.2	<i>Modo de introdução numérico ou Inglês.....</i>	<i>25</i>
7	RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BATERIA.....	93
8	LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	97
9	INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE.....	98

1 Introdução

Obrigado por escolher o nosso telemóvel. Através da leitura deste guia do utilizador, ficará a conhecer todas as suas funções e aprender a utilizá-lo de forma rápida, simples e eficaz.

Este telemóvel está programado para aceder à rede através de redes GSM/GPRS, para uma utilização prática tanto a nível profissional como pessoal. A interface personalizada e as várias funções cumprem diferentes requisitos satisfazendo assim todas as suas expectativas.

Este telemóvel com ecrã a cores está preparado para tecnologia GSM/GPRS e recebeu certificação de instituições estrangeiras autorizadas.

A nossa empresa reserva-se o direito de efectuar alterações a

quaisquer conteúdos presentes neste guia do utilizador sem aviso público prévio.

2 Precauções e Recomendações

- Desligue o seu telemóvel quando não for permitida a sua utilização, como num avião, hospital, etc. O telemóvel afectará o funcionamento normal de dispositivos electrónicos e instrumentos médicos. Desta forma cumpra as regulamentações aplicáveis quando utilizar o telemóvel.
- Se conduzir, utilize o auricular, por motivos de segurança; excepto em caso de emergência, pare sempre de conduzir para realizar uma conversa telefónica (consulte a legislação do país).
- Não ligue o telemóvel quando se encontrar próximo de uma fábrica

de produtos químicos, bomba de gasolina ou outros objectos explosivos.

- Não utilize o telemóvel num local onde o sinal seja fraco, nem o exponha a um dispositivo electrónico de elevada precisão. A onda electrónica sem fios pode interferir com o funcionamento do dispositivo electrónico.
- Utilize apenas o seu telemóvel na posição normal (junto ao ouvido). Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telemóvel estiver ligado.
- Apenas pessoal qualificado deve reparar o seu telemóvel.
- Antes de conectar qualquer dispositivo, leia este guia do utilizador para obter instruções detalhadas sobre a segurança. Não conecte produtos incompatíveis.
- Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. A utilização de

acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigosa.

- O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.
- Lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os seus dados importantes.

3 Antes de utilizar

3.1 Introduzir o cartão SIM

- Mantenha o cartão SIM fora do alcance das crianças.
- O cartão SIM e os seus contactos são facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao inserir ou remover o cartão.
- Antes de instalar o cartão SIM, certifique-se sempre que o telemóvel está desligado e, em seguida, retire a bateria.

- Com a parte de trás do telefone voltada para si, encontre a ranhura do cartão SIM. Assim que a encontrar introduza o cartão SIM na mesma.

3.2 Introduzir o cartão de memória (micro SD)

- Mantenha o cartão de memória (micro SD) fora do alcance das crianças.
- O cartão de memória (micro SD) e os seus contactos são facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao inserir ou remover o cartão.
- Antes de instalar o cartão de memória (micro SD), certifique-se sempre que o telemóvel está desligado e, em seguida, retire a bateria.
- Com a parte de trás do telefone voltada para si, encontre a ranhura do cartão de memória (micro SD). Assim que a encontrar introduza o cartão de memória (micro SD) na mesma.

3.3 Carregar a bateria

Por favor siga os passos seguintes para instalar ou remover a bateria:

- Introduza a ficha do carregador no seu telemóvel.
- Ligue o carregador à corrente.
- Neste momento, a barra do indicador de bateria, situada no canto superior direito do ecrã, começa a mover-se. Se o telemóvel estiver desligado quando carregar a bateria, surgirá a indicação no ecrã "a carregar bateria". Se o telemóvel for utilizado em excesso com pouca bateria, ao carregar, o indicador de bateria poderá demorar mais tempo a surgir no ecrã.
- A bateria está totalmente carregada quando o indicador de bateria deixa de se movimentar. Desligue primeiro o carregador da tomada e

posteriormente do telemóvel.

- Se o telemóvel desligar automaticamente ou se a barra do indicador mostrar que a alimentação está muito fraca, carregue o seu telemóvel. Se existir alguma tomada por perto. O tempo de carregamento depende da carga restante da bateria.
- Não manter sempre o nível de bateria baixo. Isso reduzirá a vida útil da bateria.

Utilize apenas o carregador fornecido. Um carregador não autorizado pode danificar o telemóvel, violar a regulação e a garantia.

3.4 Ligar e Desligar o telemóvel

Ligue ou desligue o telemóvel premindo continuamente a tecla vermelha de “desligar chamada”.

Se ligar o telemóvel sem o cartão SIM, o telemóvel irá solicitar a colocação do mesmo. Após a colocação do cartão SIM, o telemóvel irá verificar automaticamente a validade do cartão SIM.

De seguida, irão surgir as seguintes mensagens:

- Por favor introduza o PIN 1— se o PIN está definido para o cartão SIM
- Por favor introduza a palavra passe — se a palavra passe está definida para desbloquear o telemóvel
- Busca de rede — O telemóvel irá efectuar uma busca de rede até a rede ficar disponível.

3.5 **Desbloquear o cartão SIM**

De forma a evitar a utilização ilegal do cartão SIM, é utilizado um código PIN (número de identificação pessoal) para

proteger o seu cartão SIM. Se seleccionar esta opção, deverá introduzir o código PIN sempre que ligar o telemóvel. Após a introdução do código, o cartão SIM fica desbloqueado e poderá efectuar e receber chamadas. O utilizador pode cancelar esta opção. Neste caso, o cartão SIM não fica protegido.

4 Funções básicas

4.1 Efectuar uma chamada

Depois de surgir no ecrã o logótipo da operadora de rede, poderá efectuar ou receber chamadas. As barras de sinal situadas no canto superior esquerdo do ecrã indicam a força do sinal (a indicação de quatro barras de sinal significa que o sinal está forte).

A qualidade de conversação depende bastante da existência de barreiras. Desta forma, se se movimentar dentro de uma pequena

área durante a chamada, a qualidade de conversação será superior.

Atenção:

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser apresentados de maneira diferente.

4.1.1 Efectuar chamadas nacionais

Utilize as teclas numéricas para introduzir o número de telefone e, em seguida, prima a tecla de “Marcação” para efectuar a chamada. Pressione a tecla de função da direita para apagar símbolos ou números. Durante a ligação a imagem é apresentada no visor. O estado actual da chamada é também exibido no visor.

Pressione a tecla “vermelha” para terminar a chamada.

Atenção:

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser apresentados de maneira diferente.

4.1.2 Efectuar chamadas internacionais

Caso pretenda efectuar uma chamada internacional, prima continuamente a tecla * até surgir no ecrã o prefixo de marcação internacional "+". Desta forma, poderá efectuar uma chamada internacional de qualquer país sem ter de saber qual é o prefixo de marcação (por exemplo, 33 representa França).

Depois de introduzir o prefixo, terá de introduzir o indicativo do país e o número de telefone completo. Poderá introduzir o indicativo do país de acordo com a prática comum, ou seja, 49 para a Alemanha, 44 para a Grã-Bretanha, 46 para a Suécia, etc.

Não é necessário introduzir 0 antes do indicativo da cidade.

Se pretender ligar para a linha de assistência directa a partir de um outro país, deverá fazê-lo da seguinte forma: +86 21 114

4.2 Chamadas de emergência

Se o seu telemóvel estiver dentro do alcance da rede (confirme verificando a barra de sinal situada no canto superior esquerdo do ecrã), poderá efectuar chamadas de emergência. Se a sua operadora de rede não disponibilizar o serviço de roaming nesta área, surgirá a palavra Emergência no ecrã. Isto significa que só poderá efectuar este tipo de chamada. Se o seu telemóvel tiver cobertura da rede, poderá efectuar chamadas de emergência mesmo sem o cartão SIM.

4.3 Atender chamadas

Pressione a tecla verde para receber e atender uma chamada.

Se o auricular estiver ligado, poderá utilizar a tecla do auricular para atender a chamada.

4.4 Opções durante uma chamada

No modo de chamada, prima a tecla de função esquerda para entrar nas opções de chamada. O funcionamento do menu Chamadas é igual ao funcionamento do menu principal. O menu só poderá ser visualizado no modo de conversação. As funções de Chamada em espera, Reencaminhamento de chamada e Chamada em conferência, etc, deverão ser disponibilizadas pela rede.

No menu Chamadas poderá realizar as seguintes operações:

- **Reter chamada de linha única:** Colocar a chamada em espera ou recuperar
- **Terminar chamada de linha única:** Terminar a chamada
- **Nova chamada:** Efectuar nova chamada
- **Lista telefónica:** Aceder à lista telefónica
- **Mensagens:** Editar e enviar uma mensagem
- **Gravador de som:** Gravar a conversa
- **Silêncio:** Se a função Mute estiver activada, o som não será enviado do telemóvel.
- **Multifrequência de tom duplo:** Active ou desactive a função DTMF através da tecla a premir e o estado actual indicado pela barra de estado flutuante (DTMF significa Multifrequência de Tom Duplo, ou seja, durante a chamada, a tecla que premir no teclado será enviada para a pessoa com quem está a falar como

informação de áudiofrequência. A função DTMF é utilizada em serviços bancários, respostas automáticas, etc.).

Além disso, pode pressionar tecla de função direita para seleccionar mãos livres e assim ligar o altifalante aumentando assim o volume.

Atenção:

Algumas funções exigem suporte de rede. Por favor, contacte o seu fornecedor de serviços de rede para obter mais detalhes.

5 Menu de função

5.1 A utilização do menu função

5.1.1 Aceder ao menu função

- No ecrã inactivo, pressione a tecla OK para entrar no menu principal.
- Em todas as interfaces do menu principal ou do submenu, prima a tecla de navegação para se deslocar até à opção de menu pretendida pressionando de seguida a tecla de OK para seleccionar a função. Pressione a tecla de função direita para sair do menu actual.

5.1.2 Aceder ao menu função utilizando a tecla de navegação

Para o servir melhor, a tecla de navegação pode fazer a função de busca e função do menu de acesso.

- No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “superior” para iniciar o leitor de áudio
- No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “inferior” para iniciar o menu alarme
- No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “esquerda” para iniciar os perfis de utilizador
- No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “direita” para iniciar a configuração de toque

Todos os atalhos predefinidos na tecla de navegação podem ser alterados.

5.1.3 Usar atalhos

Este telemóvel possui 10 conjuntos de atalhos.

Neste submenu, premir a tecla central permite realizar as seguintes operações:

- **Adicionar:** Adicionar uma nova função ao menu de atalhos.
- **Editar:** Editar este menu de atalhos.
- **Eliminar:** Eliminar este menu de atalhos.
- **Eliminar Tudo:** Eliminar todos os menus de atalhos.
- **Desactivar:** Ocultar este menu de atalhos.
- **Alterar ordem:** Editar a ordem dos menus de atalhos.

5.1.4 **Sair do menu**

No menu de função, regra geral, poderá pressionar a tecla de função direita para sair do menu actual. E pressionar a tecla “vermelha” para regressar ao ecrã inactivo.

5.2 **Menu de função**

A estrutura do menu de função é referida abaixo:

- **Lista telefónica**

- Procura rápida

- Procurar contacto

- Adicionar um novo contacto

- Copiar tudo

- Eliminar

Grupos de contactos

Números extra

Definições

Imagem do autor da chamada

Toque do autor da chamada

■ **Divertimento e Jogos**

Jogos

■ **Gestor de ficheiros**

Telefone

Cartão de memória (Esta opção só será visualizada se o cartão de memória estiver devidamente instalado)

■ **Centro de assistência**

Histórico de chamadas

Definições gerais de chamada

■ **Mensagens**

SMS

MMS

Conversar

Servidor de voice mail

Transmitir mensagem

■ **Multimédia**

Câmara

Visualizador de imagem

Video gravador

Leitor de video

Leitor de audio

Gravador de som

Rádio FM

Calendário de gravação FM

■ **Agenda**

Calendário

Bluetooth

Alarme

Relógio Mundial

A fazer

Calculadora

Conversor de moeda

Cronómetro

Leitor de E-Book

■ **Definições**

Definições de SIM duplo

Perfis do utilizador

Sensor de movimentos

Configurar telefone

Configurar rede

Configurar segurança

Restaurar definições de fábrica

Efeito de som

Atalhos

Flash

■ **Serviços**

STK

Atenção:

O seu telemóvel suporta o serviço STK. Esta função é disponibilizada pela operadora de rede. Se o cartão SIM e a operadora de rede não suportarem este serviço, esta função não

estará disponível. Para mais informações, contacte a sua operadora de rede.

WAP

Conta de dados

5.3 Lista telefónica

Pode utilizar o directório para guardar informações importantes como nomes, números de telefone, número de telefone de casa, nome e número da empresa, número de telefone do escritório, e-mail, número de fax, grupo de autores de chamadas, etc.

- **Procura rápida:** Insira a primeira letra do nome e pesquise no directório os registos correspondentes.
- **Procurar contacto:** para procurar nomes contidos na lista telefónica.

- **Adicionar um novo contacto:** para adicionar um novo contacto à sua lista telefónica. Poderá escolher se pretende gravar o novo contacto na memória do telefone ou na memória do cartão SIM.
- **Copiar tudo:** permite copiar todos os contactos na memória do telefone ou na memória do cartão SIM. Poderá seleccionar se pretende copiar do cartão SIM para o telefone ou vice-versa.
- **Eliminar:** possibilita a eliminação de contactos. Selecione se quer eliminar do cartão SIM, do telefone ou um por um.
- **Grupos de contactos:** O telemóvel disponibiliza-lhe cinco Grupos. É possível mudar o nome dos mesmos e alterar o tipo e tom de toque, a cor e imagem da chamada recebida. Também é possível aplicar definições individuais nos membros do grupo.
- **Números extra:** pode verificar números extras de proprietário e número de serviço de cada SIM, assim como Número SOS.

- **Definições:** A lista telefónica possui 5 submenus: Estado da memória, Armazenamento preferido, Campos, O meu vCard e Versão vCard.
- **Estado da memória:** Permite visualizar o estado da memória do cartão SIM e do telefone.
- **Armazenamento preferido:** para seleccionar o local prioritário para guardar contactos (memória do cartão SIM ou memória do telefone).
- **Campos:** pode verificar os Campos seleccionados para a lista telefónica.
- **O meu vCard:** é possível editar e enviar o meu vCard.
- **Versão vCard:** permite mostrar a versão do vCard.

5.4 Divertimento e jogos

- Jogos
- Puzzle
- Definições dos jogos

5.5 Gestor de ficheiros

Entre no menu Gestor de Ficheiros, o menu irá apresentar o disco do cartão de memória (certifique-se de que foi inserido um cartão de memória), o espaço de memória total do disco actual e o espaço livre actual serão apresentados na parte superior da interface.

5.6 Centro de assistência

5.6.1 Histórico de chamadas

O seu telemóvel pode guardar 20 registos de chamadas não atendidas, chamadas recebidas e efectuadas. Através deste menu poderá procurar todos os seus registos de chamadas.

- **Chamadas não atendidas de SIM:** Pressione a tecla de função direita para ir para o menu de chamadas não atendidas
- **Chamadas efectuadas de SIM:** Pressione a tecla de função direita para entrar no menu de chamadas efectuadas
- **Chamadas recebidas de SIM:** Pressione a tecla da função direita para entrar no menu de chamadas recebidas
- **Apagar registo de chamadas de SIM:** apaga todo o histórico de

chamadas.

- **Temporizador de chamadas de SIM:** Este menu encontra-se dividido em 4 submenus: última chamada, chamadas efectuadas, chamadas recebidas e repor tudo.
- **Última chamada:** visualize a duração da última chamada
- **Chamadas efectuadas:** visualize a duração das chamadas efectuadas.
- **Chamadas recebidas:** visualize a duração das chamadas recebidas
- **Repor tudo:** reinicia todos os contadores para zero
- **Custo das chamadas de SIM:** Pode visualizar o registo do custo acumulado de chamadas contabilizado a partir da altura em que foi efectuada a inicialização até ao momento presente.
- **Custo da última chamada:** Visualize o custo da última chamada
- **Custo total:** Visualize todos os tipos de custos das chamadas.

- **Repor custo:** Insira o código PIN2 (com auxílio da rede) e, em seguida, apague todos os tipos de custos das chamadas.
- **Custo máximo:** Apresenta a taxa e o limite de custos actuais. "0" significa sem limite. Prima a tecla de função esquerda "Definir" para definir o limite de custos. Contudo para editar ou cancelar esta função será necessário o PIN2
- **Preço por unidade:** Vá ao menu de preço e custo para pesquisa, depois seleccione modificar ou cancelar a função. A função de Editar e Cancelar necessita do código PIN2.

Atenção:

Algumas funções necessitam do código PIN2. Contacte a sua operadora de rede para obter o PIN.

Contador de SMS de SIM

- **Enviadas:** para a contagem das mensagens enviadas
- **Recebidas:** para a contagem das mensagens recebidas

Contador de GPRS de SIM

- **Último envio:** para gravar os bytes do último download enviado
- **Última recepção:** para gravar os bytes do último download recebido
- **Tudo enviado:** para gravar o montante de bytes de downloads que foram enviados
- **Tudo recebido:** para gravar o montante de bytes de downloads que foram recebidos
- **Repor contador:** Para repor contadores GPRS

5.6.2 Definições gerais de chamadas

Atenção:

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser apresentados de maneira diferente.

- **Definições de chamada de SIM 1**
- **Definições de chamada de SIM 2**
- **Lista negra**
- **Marcar automaticamente**
- **Marcação rápida**
- **Marcação por IP**
- **Mais**

5.7 Mensagens

5.7.1 SMS

A receber

Atenção: Esta condição é baseada na prévia gravação de números nos cartões SIM.

- Ir para menu mensagens “a receber” para ler as mensagens recebidas.
- No submenu “a receber”, a data de recepção, nome e número do remetente também é mostrado.
- Use a tecla de navegação para seleccionar a mensagem seguinte ou a anterior.
- No submenu “a receber”, pressione a tecla de função da esquerda ou

OK para ler a mensagem. Depois poderá seleccionar uma das seguintes opções:

- **Eliminar:** eliminar a mensagem actual
- **Editar:** editar a mensagem actual
- **Encaminhar:** encaminhar a mensagem para outros destinatários. Pode enviar esta mensagem através de envio múltiplo ou para um grupo para vários destinatários.
- **Copiar para o cartão SIM:** para copiar a mensagem do telefone para o cartão SIM
- **Mover para o cartão SIM:** para mover a mensagem do telefone para o cartão SIM
- **Eliminar tudo:** para eliminar todas as mensagens a receber
- **Copiar tudo:** para copiar todas as mensagens para o telefone ou para o cartão SIM

- **Mover tudo:** para mover todas as mensagens do SIM ou do telefone
- **Usar número:** Para remover o número do remetente e os números (3-40 dígitos) na mensagem actual para mostrar uma lista. Qualquer número seleccionado na lista pode ser marcado ou guardado.
- **Usar URL:** apenas é válido para o Email

A enviar

No submenu “a enviar”, pressione a tecla de função da esquerda ou OK para ler a mensagem. Depois poderá seleccionar uma das seguintes opções:

- **Enviar de SIM1:** para enviar a mensagem. Poderá escolher entre

enviar a sua mensagem para grupos ou SIM1.

Atenção:

Esta função só é suportada se o SIM1 estiver instalado.

- **Enviar de SIM2:** para enviar a mensagem. Poderá escolher o SIM1 para enviar a sua mensagem ou para grupos.

Atenção:

Esta função só é suportada se o SIM2 estiver instalado.

- **Eliminar:** eliminar a mensagem actual
- **Editar:** editar a mensagem actual
- **Encaminhar:** encaminhar a mensagem para outros destinatários.
Pode enviar esta mensagem através de envio múltiplo ou para um grupo para vários destinatários.
- **Copiar para o cartão SIM:** para copiar a mensagem do telefone

para o cartão SIM

- **Mover para o cartão SIM:** para mover a mensagem do telefone para o cartão SIM
- **Eliminar tudo:** para eliminar todas as mensagens a receber
- **Copiar tudo:** para copiar todas as mensagens para o telefone ou para o cartão SIM
- **Mover tudo:** para mover todas as mensagens do SIM ou do telefone
- **Usar número:** Para remover o número do remetente e os números (3-40 dígitos) na mensagem actual para mostrar uma lista. Qualquer número seleccionado na lista pode ser marcado ou guardado.
- **Usar URL:** apenas é válido para o E-mail

Escrever mensagem

- Certifique-se de que definiu o número do centro de assistência de SMS antes de escrever a SMS.
- Ao entrar no submenu para criar uma mensagem, pode editar uma nova SMS. Prima a tecla de função da esquerda "Opções":
- **SIM1 Efectuado:** acabando de escrever a sua mensagem, está pronto para o passo seguinte usando SIM1

Atenção:

Esta função só é suportada se o SIM1 estiver instalado.

- **SIM2 Efectuado:** acabando de escrever a sua mensagem, está pronto para o passo seguinte usando SIM2

Atenção:

Esta função só é suportada se o SIM2 estiver instalado.

- **Usar modelos:** para inserir modelos que foram guardados anteriormente
- **Introduzir objectos:** para inserir imagem, música, animações na mensagem
- **Formatar texto:** define o formato do texto da mensagem
- **Introduzir número**
- **Introduzir nome**
- **Introduzir marcador**
- **Método de introdução:** para alterar o método de introdução durante a edição.

Antes de finalizar, poderá escolher os modos de envio:

- **Só enviar:** para enviar a mensagem, insira o número/contacto para o qual deseja enviar a sua mensagem através da lista telefónica ou inserindo o número de telefone. Pressione Sim para enviar.

- **Guardar e enviar:** envia a mensagem ao receptor e guarda-a.
- **Guardar:** não envia a mensagem mas guarda-a na pasta “a receber”
- **Enviar para vários:** envia a mensagem para um ou vários receptores ao mesmo tempo.
- **Enviar por grupo:** seleccione um grupo e envie a mesma mensagem a todos os elementos desse grupo.

Atenção:

Algumas regiões ou cidades não suportam mensagens que ultrapassem os 160 caracteres.

Modelos

Guarde alguns termos frequentemente utilizados para evitar a digitação nos mesmos, muitas vezes. Podem ser editados ou

eliminados.

Definições de SMS

- Vá ao menu “Definições SMS”:
 - **Definições do perfil:** seleccione o modo apropriado para a mensagem. Modos diferentes têm configurações diferentes para o nome da pasta, número do centro de serviço, expirou data, forma e outras características.
 - **Definições comuns:** para definir o caminho para onde responde e a entrega de relatório
 - **Estado da memória:** para mostrar o estado da memória do cartão SIM ou do telefone
 - **Armazenamento preferido:** para seleccionar se deseja guardar no telefone ou no cartão SIM

Atenção:

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no cartão SIM.

5.7.2 **MMS**

- **Escrever mensagem:** para escrever uma nova MMS
 - **A receber:** para receber MMS
 - **Ver :** para ver a MMS recebida
 - **Responder:** para responder ao remetente da mensagem actual
 - **Responder por SMS**
 - **Responder a todos**
 - **Encaminhar:** para encaminhar a mensagem

seleccionada

- **Eliminar:** para apagar a mensagem seleccionada
- **Eliminar tudo:** para apagar todas as mensagens
- **Propriedades:** para ver as propriedades das mensagens
- **Detalhes do uso:** para encontrar informações detalhadas sobre a mensagem seleccionada actual
- **A enviar:** onde se encontram gravadas as mensagens enviadas
- **Ver :** para ver a MMS enviada
- **Encaminhar:** para encaminhar a mensagem seleccionada
- **Editar:** para editar a mensagem actual
- **Eliminar:** para apagar a mensagem seleccionada
- **Eliminar tudo:** para apagar todas as mensagens

- **Propriedades:** para ver as propriedades das mensagens
- **Detalhes do uso:** para encontrar informações detalhadas sobre a mensagem seleccionada actual
- **Rascunhos:** para salvar a mensagem antes de enviar, depois de enviada a mensagem será movida para a pasta “a enviar”
- **Ver:** Para ver a mensagem seleccionada
- **Enviar:** para enviar a mensagem actual
- **Editar:** para editar a mensagem actual
- **Eliminar:** para apagar a mensagem seleccionada
- **Eliminar tudo:** para apagar todas as mensagens
- **Propriedades:** para ver as propriedades das mensagens
- **Detalhes do uso:** para encontrar informações detalhadas sobre a mensagem seleccionada actual

- **Modelos:** Guarde alguns termos frequentemente utilizados para evitar a digitação nos mesmos, muitas vezes. Podem ser editados ou apagados.

- **Definições de MMS:** para definir os recursos para os vários meios de comunicação de mensagem enviadas e recebidas
 - **Compor:** para definir a opção compor
 - **Enviar:** para definir opção de envio
 - **Recuperar:** para definir opção de recuperação
 - **Filtro:** para definir a opção de filtro
 - **Perfil do utilizador:** para definir o serviço de rede
 - **Estado da memória:** para mostrar o estado da

memória do MMS

■ **Sala de conversação 1**

Informação sobre a sala de conversação: para definir informação de sala de conversação

Iniciar nova: para começar a conversar

■ **Sala de conversação 2**

Informação sobre a sala de conversação: para definir informação de sala de conversação

Iniciar nova: para começar a conversar

5.7.3 Servidor de voice mail

As mensagens de correio de voz são guardadas na rede celular. Para ouvir a mensagem de correio de voz, marque o número

da caixa de correio de voz.

- **Editar:** adicionar / editar o número da caixa de correio de voz para ser mais rápido quando utilizar esta função
- **Telefonar para o serviço de voice mail:** para conectar-se com a caixa de correio de voz para ouvir as mensagens

Atenção:

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no cartão SIM.

5.7.4 Mensagem de difusão

- **Modo de recepção:** para ligar / desligar a função de mensagem de difusão
- **Ler mensagem:** para seleccionar o menu de acesso à difusão

da mensagem que seleccionou

- **Idiomas:** para seleccionar o idioma para a mensagem de difusão
- **Definições do canal:** para seleccionar o canal para a mensagem de difusão

Atenção:

A transmissão de voz e funções de caixa de correio electrónico são fornecidas pelo operador de serviços de rede. Por favor, contacte a sua operadora de rede para mais detalhes.

Atenção:

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no cartão SIM.

5.8 Multimédia

5.8.1 Câmara

Selecione “Câmara” para ir ao seu menu. Pressione “Opções” para entrar:

- **Fotos** : direcciona-o para o álbum
- **Definições de câmara**: para definir parâmetros relacionados para tirar fotografias. A banda padrão é de 50Hz, evitando a cintilação, o usuário pode alterar para 60Hz a banda.
- **Definições de imagem**: para definir o tamanho e qualidade da fotografia.
- **Balanço de brancos**: escolher um modo de luz para tirar fotografias.

- **Modo de cenário**
- **Definições de efeito:** para escolher o estilo de tela
- **Armazenamento:** seleccionar salvar/passar para o telefone ou para o cartão SIM.
- **Restaurar predefinições:** para restaurar a configuração padrão.

5.8.2 Visualizador de imagem

Direcciona-o para o álbum.

5.8.3 Videogravador

Esta função requer suporte de software !

Se o seu telemóvel suporta a função de gravador de vídeo, seleccione Videogravador para entrar no menu, e pressione a tecla OK para gravar o vídeo.

- **Definições de vídeo:** para definir os parâmetros relacionados para câmara.
- **Restaurar padrão:** para restaurar s definições padrão

5.8.4 Leitor de vídeo

Selecione o menu Leitor de Vídeo.

Selecione o arquivo pretendido na pasta e pressione OK.

- **Iniciar:** ir para tela de reprodução
 - **Enviar:** envia por MMS ou Bluetooth
 - **Novo nome:** para renomear os arquivos
 - **Apagar:** para apagar os arquivos seleccionados
 - **Eliminar todos os arquivos:** para apagar todos os arquivos salvos
 - **Ordenar por:** para definir a lógica para a classificação
- Pressione tecla '2' e '8' para alterar o volume. Pressione a tecla 'cima' e 'baixo' para mudar o volume quando o utiliza o MP4.

Selecione Executar para iniciar após entrar na tela do leitor de vídeo. Pressione a tecla * para visualizar em tela cheia, pressione * novamente para sair da tela cheia

Atenção:

O arquivo de vídeo em formato FPS deve ser inferior a 8, arquivo de vídeo em formato KBPS deve ser inferior a 80.

5.8.5 Leitor de áudio

Selecione o leitor de áudio para entrar no MP3. As funções deste menu são as seguintes:

- **Tecla de navegação “cima”:** Play/Pausa da música
- **Tecla de navegação “baixo”:** Pára de tocar
- **Tecla de navegação “esquerda”:** Selecciona a

música anterior

- **Tecla de navegação “direita”:** selecciona a próxima música

Pressione a tecla “2” e “8” para alterar o volume e a tecla de função esquerda para entrar na lista de reprodução, usando de seguida a tecla de navegação para seleccionar as músicas que deseja que sejam reproduzidas.

- **Reproduzir:** reproduzir as músicas seleccionadas
- **Detalhes:** para ver as informações detalhadas da música seleccionada
- **Adicionar a toques:** para adicionar a música actual para o tom de toque no modo de configuração
- **Actualizar a lista:** para actualizar as listas de

reprodução

- **Definições:** para configurar definições do leitor de áudio.

5.8.6 Gravador de som

Selecione este menu para gravar as configurações.

Pressione a tecla de função esquerda para seleccionar.

- **Gravar:** para gravar um novo som
- **Tocar**
- **Append**
- **Novo nome**
- **Eliminar**

- **Eliminar todos os ficheiros**
- **Definições:** para definir os parâmetros para gravar som
- **Usar:** utilizar como perfis de usuário
- **Enviar:** por MMS ou Bluetooth

5.8.7 Rádio FM

Pode ouvir rádio FM por este telefone, seleccionando o menu de rádio FM.

Escolha a opção de:

- **Lista de canais:** No máximo 15 canais
- **Introdução manual:** Introduzir um canal manualmente

- **Busca automática predefinida:** Busca automática de um canal
- **Definições:** Definir o fundo
- **Gravar**
- **Anexar**
- **Lista de ficheiros**

Atenção:

Deve utilizar o auricular, se pretender usar a função FM.

5.8.8 Calendário de gravação FM

Esta aplicação define o calendário de gravação FM..

5.9 **Agenda**

As funções deste menu incluem: calendário, a fazer, alarme, bluetoooh, calculadora, conversor de moeda, cronómetro, leitor E-Book e relógio mundial.

5.10 Calendário

Irá surgir no ecrã o calendário do mês actual e a data actual será marcada por outro contorno de fundo. Prima as teclas Para cima, Para baixo, Para a esquerda, Para a direita para alterar a data e, em seguida, as informações do calendário apresentadas no ecrã também serão alteradas.

5.10.1 Bluetooth

Os menus são os seguintes:

- **Alimentação:** activar ou desactivar o bluetooth do telefone.
- **Procurar dispositivo áudio:** Com esta função, o seu telemóvel pode procurar automaticamente os periféricos

mãos-livres.

- **O meu dispositivo:** Com esta função, o telemóvel pode procurar automaticamente o equipamento Bluetooth e apresenta o nome do equipamento no ecrã, juntamente com as definições correspondentes à medida que as dicas surgem.
- **Dispositivos activos:** Verifique o dispositivo de ligação.
- **Definições:** definir as funções bluetooth do telemóvel
- **Acerca de:** exibir a informação de bluetooth.

5.10.2 Alarme

Podem ser definidos, no máximo, cinco alarmes neste telemóvel (o alarme continuará disponível mesmo com o telemóvel desligado).

Escolha um alarme na lista de alarmes apresentada no menu de alarmes para editar as várias opções de alarme: Activar/Desactivar, Hora, Repetir, Tom do alerta, Snooze (Minutos), tipo de alerta. O Repetir pode ser definido como: Uma vez, Todos os dias, Dias (a predefinição do alarme é de segunda a sexta-feira ou o utilizador pode definir o alarme vários dias numa semana, conforme necessário).

5.10.3 Relógio Mundial

Com a tecla de navegação, pode escolher a hora de qualquer país do mundo.

5.10.4 A fazer

Suporta uma lista de tarefas.

5.10.5 Calculadora

O telemóvel fornece-lhe uma calculadora com quatro funções básicas, que lhe permitem efectuar cálculos simples.

Selecione o submenu Calculadora; será apresentada a interface de operações da calculadora:

- Utilize as teclas numéricas (de 0 a 9) para introduzir o número. Utilize a tecla # para introduzir os decimais.
- Prima as teclas para cima, para baixo, esquerda e

- direita para introduzir os quatro operadores: +, -, x, ÷.
- Prima a tecla de função direita para apagar a introdução ou resultado anterior.
 - Pode utilizar a tecla de função direita "Voltar" para Sair da calculadora e utilize a tecla central para calcular o resultado.

Atenção:

A precisão da calculadora é limitada, por isso, podem ser produzidos alguns erros de arredondamento, especialmente em casos de indivisibilidade. Se o cálculo exceder o limite, a área de visualização apresentará a letra "E".

5.10.6 Conversor de moeda

Introduza a taxa de câmbio, de seguida, o valor da moeda local ou estrangeira e prima a tecla de função esquerda "OK" para apresentar o resultado noutra janela.

5.10.7 **Cronómetro**

Para desempenhar a função de um cronómetro.

5.10.8 **Leitor de E-book**

Esta função ajuda-o a ler os ficheiros de texto no formato TXT guardados no Cartão de Memória (certifique-se de que o cartão de memória foi inserido). Necessita de copiar os ficheiros que pretende ler para a pasta [E-Book] em [Gestor de Ficheiros] e, em seguida, entrar na função E-Book para ler os ficheiros.

5.11 **Definições**

Este menu inclui a configuração pessoal do telefone.

5.11.1 Definições SIM duplo

- **Dois Sim em funcionamento:** Activar dois cartões SIM
- **Só SIM 1 em funcionamento:** Activar apenas SIM1.
- **Só SIM 2 em funcionamento:** Activar apenas SIM2.
- **Modo de Voo:** é a função que serve para desligar as comunicações de telemóvel, ou seja, o telemóvel não poderá efectuar nem receber chamadas ou mensagens e não terá ligação de sinal com a estação de base nem tentará estabelecer uma ligação com a estação de base. Neste modo, o telemóvel desliga todas as funções relacionadas com sinais, mas as outras funções podem ser utilizadas, como consultar a lista telefónica, ver artigos e filmes, etc.

5.11.2 Perfis do utilizador

O seu telemóvel disponibiliza diversos perfis para ser possível personalizar tons de toque de acordo com as diferentes situações e ambientes. Em primeiro lugar, de acordo com as situações actuais, escolha diferentes perfis e, em seguida, aplique definições personalizadas no perfil escolhido e active-o. Relativamente ao modo Auricular, não é possível activá-lo até o auricular ser inserido. Um modo activado irá desactivar todos os outros modos, ou seja, a opção Activar de todos os outros modos é temporariamente ocultada.

- **Gerais:** Aplicável em situações gerais.
- **Reunião:** Aplicável em situações de reuniões. Deverá ser predefinido (por exemplo, definir o modo de toque

para "**Vibrar**")

- **Exterior:** Aplicável para actividades no exterior (por exemplo, definir o volume de tom para máximo)
- **Interior:** Aplicável em situações no interior. Deverá ser predefinido.
- **Auscultador:** Aplicável nas situações em que o auricular é inserido. Deverá ser predefinido (por exemplo, diminuir o volume de toque).
- **Bluetooth:** Adequado para as situações em que o bluetooth é utilizado. Deverá ser predefinido.

5.11.3 Sensor de movimento

Podem seleccionar Activar/Desactivar nas opções.

5.11.4 Configurar telefone

■ **Hora e data:** A hora e data do telemóvel podem ser definidas neste menu.

■ **Definir cidade:** cidade para a configuração da hora

■ **Definir hora e data:** para definir data e hora actuais

■ **Agendar ligar/desligar:** para definir o tempo que o telefone móvel se irá ligar / desligar automaticamente

■ **Idioma:** para seleccionar o idioma que será usado

■ **Métodos de entrada preferidos:** para seleccionar os métodos de entrada

Características do ecrã

- **Padrão de fundo:** para seleccionar o papel de parede para ecrã inactivo
- **Protecção de ecrã:** para seleccionar um protector de ecrã para o ecrã inactivo e o tempo de configuração padrão
- **Mostrar data e hora:** para seleccionar activar / desactivar a exibição de data e hora no ecrã
- **Mostrar número do proprietário:** para escolher se quer exibir seu próprio número no ecrã.
- **Mensagem de saudação:** para escolher se deseja exibir uma saudação a iniciar
- **Tecla dedicada:** para definir a função das teclas de direcção no ecrã inactivo.
- **Actualização automática da data e hora:** para

seleccionar ligar / desligar a função de actualização automática

- **Configuração de UART:** para definir parâmetros de UART
- **Definições diversas:** para definir o fundo do LCD

5.11.5 Configurar rede

- Seleccionar rede
 - **Nova pesquisa**
 - **Seleccionar rede**
 - **Modo de selecção**
- **Redes preferidas:** é a operadora de rede que fará com que o telemóvel seleccione a rede. Entre neste menu para obter a lista

das actuais operadoras preferenciais do utilizador.

Atenção:

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no cartão SIM.

5.11.6 Configurar segurança

- **Bloqueio de SIM:** Pode efectuar as definições de segurança neste menu, de modo a que o seu telemóvel ou cartão SIM não seja utilizado ilegalmente. O código PIN pode impedir que o seu cartão SIM seja utilizado ilegalmente.

Se o bloqueio SIM se encontrar desligado, seleccione Ligar para introduzir o número PIN para bloquear o cartão SIM; da próxima vez que ligar o seu telemóvel, o código PIN será necessário.

Se o bloqueio SIM já estiver activado, seleccione Desligar para cancelar a protecção do código PIN.

Atenção:

Se introduzir o código PIN errado três vezes, o cartão SIM será bloqueado. Quando o cartão SIM está bloqueado, é necessário introduzir o código PUK para desbloquear o cartão SIM. Os códigos PIN e PUK podem ser fornecidos juntamente com o cartão SIM. Se não souber os códigos, contacte a sua operadora de rede.

- **Marcação fixa:** Se o seu cartão SIM suportar esta função, pode definir a opção do telemóvel para apenas marcar os números de telefone seleccionados. Quando esta função estiver activada, apenas serão marcados os números de telefone definidos, ou os números antecidos por números especiais.

Entrar no submenu Marcação fixa:

- **Modo:** Ligue ou desligue esta função (é necessário o código PIN2).
- **Lista de marcação fixa:** Prima OK para entrar; aparecerá uma lista dos números de telefone constantes; prima a tecla de função "Opções" e aparecerão as operações correspondentes, como Modificar, Eliminar, etc.; se a lista actual estiver vazia, pode adicionar o número constante através de Adicionar novo.

Atenção:

É necessário introduzir o código PIN2 para activar ou desactivar a função de marcação fixa. Contacte a sua operadora para obter o código PIN2. Quando esta função está activada, a pasta de cartão de negócios apenas apresentará os números de marcação fixa.

- **Marcação barrada:** poderá barrar números para

chamadas.

- **Alterar senha:** Depois de introduzir a senha antiga no seu telemóvel, pode redefinir a senha do telemóvel
- **Bloquear telefone:** O bloqueio do telemóvel pode evitar uma utilização não autorizada do mesmo.

Entre no submenu "Bloquear Telefone" para efectuar as seguintes configurações:

Ao seleccionar o Bloqueio do telemóvel, a protecção por senha do telemóvel será activada. Da próxima vez que ligar o seu telemóvel, irá precisar da senha. Se pretender cancelar a protecção por senha, basta premir novamente o Bloqueio do telemóvel.

Selecione Desligar para desactivar o modo de protecção do número de bloqueio do telemóvel.

Atenção: A senha de bloqueio predefinida do telemóvel é

1122 e deve alterá-la para a sua senha pessoal depois de comprar o telemóvel.

- **Bloqueio automático do teclado:** Com esta função, pode bloquear e desbloquear o teclado do telemóvel. Defina o tempo para bloquear automaticamente o teclado para Nenhum, 15 seg., 30seg., 1 min. ou 5 min. Dentro do tempo definido, caso não execute qualquer operação, o teclado irá bloquear automaticamente.

Se o teclado não bloquear, prima primeiro a tecla de função OK e, de seguida, prima rapidamente o botão * para bloquear o teclado. Se o teclado bloquear, prima primeiro a tecla de função OK e, de seguida, prima rapidamente o botão * para desbloquear.

- **Alterar senha:** permite alterar a senha do telemóvel.

Atenção:

Algumas funções acima referidas necessitam de suporte de rede da sua operadora.

5.11.7 Restaurar definições de fábrica

Neste menu, introduza a senha de bloqueio do telemóvel (1122), de seguida, o telemóvel irá reiniciar automaticamente e pode repor as definições relacionadas com o modo de fábrica.

5.11.8 Efeito de som

Para definir equalizador de som na chamada de fundo e efeitos 3D de áudio.

5.11.9 Atalhos

- **Adicionar um novo contacto**
- **Procurar contacto**

- **Grupos de contactos**
- **Número de proprietário SIM1**
- **Estado da memória**
- **Armazenamento preferido**
- **Mensagem de saudação**
- **Configuração do toque**
- **Volume**
- **Alarme**

5.11.10 **Flash**

- **Estado:** permite seleccionar o estado do flash
(Activar/Desactivar)
- **Modo:** permite seleccionar o perfil 1 ou 2.

6 Modo de Introdução

6.1 Geral

Este menu suporta o método de entrada normal Inglês, método de entrada inteligente de Inglês, método de introdução de número, o método de entrada de escrita manual, o método de entrada Smart Pinyin, chinês simplificado, o método de entrada e símbolos método de entrada.

6.2 Definições do teclado

Este telemóvel suporta os modos de introdução através de caracteres latinos e dispõe de vários modos de introdução. Os caracteres podem ser introduzidos neste telemóvel, incluindo os seguintes casos:

- **Tecla de função da esquerda:** para seleccionar
- **Tecla de função da direita:** para voltar ou eliminar
- **Tecla de navegação:** para mover o cursor para cima, baixo, direita ou esquerda
- **Tecla #:** Alternar entre modos de introdução
- **Tecla *:** Em todos os modos de introdução, é possível ver a caixa de entrada de símbolos.
- **Teclas numéricas de 0-9:** cada uma representa as letras contidas nessa tecla

6.3 Descrição do método de introdução

6.3.1 Modo de introdução inteligente de Inglês

Definição de método de entrada no teclado inteligente de Inglês:

GUIA DO UTILIZADOR

Nome da tecla	Função
Tecla numérica 2	Abc
Tecla numérica 3	Def
Tecla numérica 4	Ghi
Tecla numérica 5	Jkl
Tecla numérica 6	Mno
Tecla numérica 7	Pqrs
Tecla numérica 8	Tuv
Tecla numérica 9	Wxyz
Tecla *	Caracteres especiais, pontuação
Tecla #	Alternar modos de introdução

GUIA DO UTILIZADOR

Tecla de navegação “cima”	Move o cursor para cima
Tecla de navegação “baixo”	Move o cursor para baixo
Tecla de navegação “esquerda”	Move o cursor para a esquerda
Tecla de navegação “direita”	Move o cursor para a direita
Tecla de função “esquerda”	Seleccionar
Tecla de função “direita”	Voltar ou Eliminar
Tecla de “terminar”	Voltar ao ecrã inactivo

Funcionamento geral do modo de introdução inteligente de Inglês:

Todas as teclas podem ser utilizadas para introduzir vários caracteres. Prima rapidamente as teclas até surgir o carácter

pretendido.

Para introduzir a pontuação latina e alguns símbolos especiais, no modo de introdução de caracteres latinos (letras maiúsculas ou minúsculas), prima a tecla * para ir para a caixa de símbolos especiais.

Prima a tecla # para alternar entre os modos de introdução.

Quando precisar de um espaço no estado de maiúsculas ou minúsculas, prima uma vez a tecla "0".

Prima a tecla de função direita para apagar a introdução errada; mantenha a tecla premida para apagar todas as introduções actuais.

6.3.2 Modo de Introdução Numérico ou Inglês

A definição do modo de introdução numérico encontra-se listada abaixo:

Nome da tecla	Funções
Tecla numérica 1	. , - ? ! @ : # \$ / - 1
Tecla numérica 2	ABCabc2
Tecla numérica 3	DEFdef3
Tecla numérica 4	GHIghi4
Tecla numérica 5	JKLjk15
Tecla numérica 6	MNOmno6
Tecla numérica 7	PQRSpqrs7

GUIA DO UTILIZADOR

Tecla numérica 8	TUVtuv8
Tecla numérica 9	WXYZwxyz9
Tecla numérica 0	0
Tecla *	Seleccionar Símbolo
Tecla #	Alternar entre modos de introdução
Tecla de navegação “cima”	Move o cursor para cima
Tecla de navegação “baixo”	Move o cursor para baixo
Tecla de navegação “esquerda”	Move o cursor para a esquerda
Tecla de navegação “direita”	Move o cursor para a direita
Tecla de função “esquerda”	Seleccionar
Tecla de função “direita”	Voltar ou Eliminar
Tecla de “terminar”	Voltar ao ecrã inactivo

Funcionamento Geral do Modo de Introdução Numérico:

- Prima as teclas numéricas 0-9 para introduzir os números correspondentes.
- Prima a tecla # para alternar entre os modos de introdução.
- Prima a tecla de função direita para apagar a introdução errada; mantenha a tecla premida para apagar todas as introduções actuais.

7 Recomendações sobre a utilização da bateria

- Não elimine a bateria no fogo, caso contrário poderá provocar um incêndio ou fissuras na bateria.
- Quando instalar a bateria, não a force demasiado, caso contrário, pode provocar uma fuga, sobreaquecimento,

fissuras ou um incêndio.

- Não utilize objectos como um fio eléctrico, uma agulha, etc. para efectuar um curto-circuito, nem introduza a bateria com objectos como um colar, etc. Caso contrário, pode provocar uma fuga do líquido, sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio.
- Não solde a ponta de pólo da bateria; caso contrário, pode provocar uma fuga do líquido, um sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, pode provocar cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos com os dedos, lave-os apenas com água limpa e consulte imediatamente um médico.
- Não desmonte nem volte a montar a bateria, pois pode

provocar uma fuga do líquido da bateria, um sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio.

- Não coloque a bateria nem a utilize próximo de fogo, um aquecedor ou outros locais sujeitos a temperaturas elevadas. Caso contrário, pode provocar uma fuga do líquido, um sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio.
- Pare de utilizar a bateria e utilize uma nova quando ocorrerem anomalias como uma subida da temperatura, mudança de cor ou deformação durante a utilização, o carregamento ou a sua conservação.
- Se o líquido da bateria for derramado sobre a pele ou vestuário, pode provocar queimaduras. Lave imediatamente o líquido com água. Se necessário, consulte um médico.
- Se a fuga da bateria provocar um odor esquisito, retire

imediatamente a bateria.

- Não humedeça a bateria, caso contrário pode provocar um sobreaquecimento, fumo e erosão da bateria.
- Elimine a bateria esgotada não juntamente com lixo indiferenciado mas sim de acordo com as regulamentações aplicáveis em termos ambientais.
- Não utilize nem coloque a bateria em locais sujeitos à incidência directa de raios solares. Pode provocar uma fuga do líquido da bateria e sobreaquecimento, reduzindo o seu desempenho e encurtando a vida útil da bateria.
- Não carregue o telemóvel de modo contínuo durante mais de 24 horas.
- Coloque a bateria num local fresco, não exposto à incidência directa de raios solares e com boa ventilação.

- A vida útil da bateria do telemóvel é limitada. A duração da sua vida útil diminuirá gradualmente após carregamentos frequentes. Se a bateria tiver sido carregada várias vezes e não possuir carga, isso significa que a bateria atingiu o limite da sua vida útil e que a deve substituir por uma bateria nova.

8 Limpeza e manutenção

- O telemóvel, a bateria e o carregador NÃO são à prova de água. Não os utilize em locais com elevado grau de humidade, como uma casa de banho, etc.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o telemóvel, a bateria e o carregador.
- Não utilize álcool, diluentes, benzina ou outra solução para limpar

o seu telemóvel.

- Uma tomada com pó pode provocar mau contacto ou uma fuga de corrente. Limpe regularmente a tomada.

9 Informação de segurança importante

- Se perder o seu telemóvel ou se este for roubado, informe de imediato a sua operadora para desactivar a utilização do telemóvel e do cartão SIM, de modo a evitar que sejam efectuadas chamadas não autorizadas.
- Ao contactar a sua operadora, informe-a do número IMEI do seu telemóvel (impresso na etiqueta que se encontra na parte posterior do telemóvel. O número fica visível após remover a bateria). Copie e guarde o número IMEI para uma utilização futura.
- Para evitar que o seu telemóvel seja utilizado indevidamente, é

aconselhável que:

- Configure o número PIN do cartão SIM e não o revele a outras pessoas.
- Não deixe o seu telemóvel em locais públicos.
- Coloque o telemóvel em locais fora do alcance de crianças, para que não seja utilizado como um brinquedo e se possam magoar.
- Utilize apenas a bateria e carregador originais. Outros produtos podem provocar uma fuga na bateria, sobreaquecimento, explosão ou incêndio.
- Não utilize o telemóvel num local onde o sinal seja fraco, nem o exponha a um dispositivo electrónico de elevada precisão. A onda electrónica sem fios pode interferir com o funcionamento do dispositivo electrónico.
- Não sujeite o telemóvel a impactos, vibrações, nem o atire com

violência, pois pode provocar uma avaria ou incêndio.

- Não coloque a bateria, telemóvel e carregador num microondas nem no interior de dispositivos de alta potência que possam provocar danos no circuito, um incêndio, etc.
- Não coloque o telemóvel próximo de gás inflamável ou combustível, caso contrário pode provocar uma avaria ou um incêndio.
- Não sujeite o telemóvel a temperaturas elevadas, humidade elevada, nem o exponha ao pó, pois tal pode provocar uma avaria.
- Não coloque o telemóvel numa mesa inclinada ou instável, onde possa escorregar da mesa e provocar danos ou uma avaria.

GUIA DO UTILIZADOR

A ZTC declara sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto Telemóvel

ZTC B180 está em conformidade com as seguintes normas e /ou outros documentos

normativos.

Segurança: EN 60950

EMC: EN 301 489-1 | EN 301 489-7 | EN 301 489-17

SAR: EN 50360 | EN 62209-1

RADIO: EN 301 511 | EN 300 328

Declaramos que todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que o produto em

cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da

Directiva 1999/5/EC.

A documentação técnica mantida pela ZTC pode ser disponibilizada a pedido.

ZTC

GUIA DO UTILIZADOR

ZTC, LDA

Rua da cavada

Soutelo

3850-516 Branca-ALB

Telf: +351 234 540 100

Fax: +351 234 543 048

E-mail: info@ztc.pt

www.ztc.pt

Aconselhamos a efectuar o registo do seu equipamento no nosso site www.ztc.pt na secção MyZTC para que possa receber as nossas informações.

Para questões relacionadas com aspectos técnicos contacte os nossos serviços através do seguinte e-mail apoio@ztc.pt ou através dos seguintes contactos:

Apoio comercial: +351 234 540 110

Apoio técnico: +351 234 540 112