



**Philips**

Rádio relógio com sintonização digital

AJ3123/12

## Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Este despertador com rádio AJ3123/12 moderno e elegante acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um aviso sonoro.

### Benefícios

#### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

#### Fácil de utilizar

- Fácil configuração do alarme/hora

- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

**PHILIPS**

## Características

### Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

### Sintonização digital FM com estações programadas




Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

### Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

## Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

### Funcionalidades

Alarmes	Reinício do alarme todas as 24 horas Alarme com aviso sonoro contínuo Despertador com Rádio Repetir alarme (snooze) Temporizador
Relógio/Versão	Digital
Dígitos do Ecrã	4
Tipo de Ecrã	Visor de 4 dígitos

### Som

Potência de saída (RMS)	100 mW
Sistema de som	Mono

### Fácil configuração do alarme/hora




### Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

### Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

### Pilha de reserva

Diâmetro do altifalante	2,25"
Controlo do volume	digital

### Sintonizador/recepção/transmissão

Antena	Antena FM
Bandas do sintonizador	FM
Estações pré-sintonizadas	10
Melhoramento do sintonizador	procura automática

### Acessórios

Acessórios incluídos	Manual do utilizador Certificado de garantia
----------------------	---

### Dimensões

Largura do produto	177,1 mm
Altura do produto	48,1 mm
Profundidade do produto	122,8 mm
Tipo de embalagem	D-box
Largura da embalagem	179 mm
Altura da embalagem	140 mm

Profundidade da embalagem	54 mm
Peso incl. embalagem	0,61 kg
Peso do produto	0,53 kg

### Alimentação

Tipo de bateria	6F22
Voltagem da pilha	9 V
Alimentação eléctrica	SIM
Número de pilhas	1



Dados sujeitos a  
alteração  
2014, Dezembro 2  
Version: 3.0.7  
EAN: 8712581639396

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

[www.philips.com](http://www.philips.com)