

Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp Technologies Ltd., licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da MotorolaTrademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2012 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.



Advertência! Utilize apenas as pilhas de células Ni-MH recarregáveis (2 pilhas recarregáveis 300 mA NiMH de tipo AAA) fornecidas com o se

### ADVERTÊNCIA DE PILHAS FRACAS

Se o ícone is surgir intermitente no visor e escutar um sinal sonoro de advertência a cada minuto durante uma chamada, terá de recarregar o telefone antes de o poder utilizar novamente.

Ao realizar o carregamento, o ícone is será apresentado em movimento

### DESEMPENHO DAS PILHAS

Em condições ideais, pilhas completamente carregadas devem permitir até 6.5 horas de tempo de conversação ou até 135 horas de tempo em espera com um carregamento único. <sup>1</sup> Tenha em atenção que pilhas novas não atingem a sua capacidade total

Para manter as pilhas na sua melhor condição possível, deixe o telefone fora da base algumas horas de cada vez.

Gastar as pilhas até ao fim pelo menos uma vez por mês irá ajudar a que

A capacidade de carga das pilhas recarregáveis irá diminuir com o tempo à medida que se desgastam, proporcionando menos tempo de conversação/espera ao telefone. Eventualmente terão de ser substituídas Depois de realizar o carregamento do telefone pela primeira vez, o tempo de carregamento subsequente é de cerca de 6 a 8 horas por dia. As pilhas e o telefone podem ficar quentes durante o carregamento. Esta situação é normal.

<sup>1</sup>Todos os tempos de conversação e em espera são aproximados e dependem das funcionalidades seleccionadas e do padrão de uso

### Data e hora

Se subscreveu um serviço de identificação de chamada, a data e a hora são definidas automaticamente para todos os telefones quando recebe a sua primeira chamada.

Se não tiver o serviço de identificação de chamada, pode programar a data e a hora manualmente.manually, see section "7. Relógio e alarme

## O seu C1L está agora pronto a usar.

2. Quando o outro telefone responder, pressione 🚨 to complete the

NOTA

Se não existir qualquer resposta por parte do outro telefone e pretender

Total constitutor externo, oressione [18]. regressar à chamada com o seu interlocutor externo, press A sua chamada externa continua automaticamente ao fim de 30 segundos

### 3.5.4 Chamada de conferência tripartida

Pode realizar uma chamada de conferência tripartida entre 2 interlocutores internos e 1 interlocutor externo.

Durante uma chamada com um interlocutor externo

Pressione (Int) seguido pelo número do telefone (1-5) com o qual pretende estabelecer uma chamada de conferência.

- 2. Quando o outro telefone responder, pressione # para ligar os três interlocutores para iniciar a chamada de conferência. É apresentado o ícone  $\P_{int}^{ext}$ .
- Se n\u00e3o existir qualquer resposta por parte do outro telefone, pressione http://pressione.com/pressione/file/
- externo. 4. Pressione a para terminar a chamada.

### 3.6 Remarcar

As últimas 10 entradas marcadas são armazenadas na lista de

3.6.1 Ver ou marcar uma entrada Pressione para abrir a lista de remarcação.

- Desloque-se ▲ ou ♥ até à entrada pretendida.
- 3. Pressione para marcar a entrada visualizada ou pressione para regressar ao modo em espera.

Se o número do interlocutor corresponder exactamente a uma entrada armazenada na agenda, o nome é visualizado. Pressione ( para ver o

3.6.2 Copiar um número da lista de remarcação para a agenda
1. Pressione para abrir a lista de remarcação.



## 2. Conhecer o seu telefone



chamada.
Para ver remarcação de chamada / Lista de chamadas (\*) (A)

Para desbloquear, pressione qualquer tecla e siga as instruções no ecră. Utilize este botão para marcar . Durante uma chamada mantenha pressionado p alterar de marcação por i para marcação por tons Quebrar / # Manter pressionado para introduzir uma pausa (P) antes de marcar ou gravar um

Intercomunicador Utilizado para realizar chamadas internas e para transferir chamadas para o telefones C1L registados n

## Desloque-se ▲ ou ♥ até à entrada pretendida.

- Pressione (NENU). O visor apresenta ADICIONAR?.
- Pressione (NOME?). Introduza o nome e pressione (MENU). O número é visualizado
- Edite o número caso seja necessário e, em seguida, pressione (OK)
- Pressione ▲ ou para seleccionar a melodia de toque que pretende e pressione (MRU). O número é armazenado

## 3.6.3 Apagar uma entrada

- Pressione para abrir a lista de remarcação.
- 3. Pressione para confirmar ou para cancelar.
- 3.64 Apagar a lista de remarcação inteira
  1. Pressione para abrir a lista de remarcação.
- 2. Pressione e mantenha pressionado 📵. O visor apresenta APAGAR
- 3. Pressione para confirmar ou 🗓 para cancelar

## 3.7 Bloquear / desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para que este não seja accionado de forma acidental enquanto anda com o telefone.

Quando o teclado está bloqueado, ainda pode atender chamadas recebidas e operar o telefone normalmente. Quando a chamada terminar o bloqueio do teclado é novamente activado

- 1. Pressione e mantenha pressionado (\*a). É apresentado o ícone
- Para desbloquear o teclado, pressione qualquer tecla no telefone. O visor apresenta PRIMA \*.
- 3. Pressione 🔏 no espaço de 5 segundos

## 3.8 Alertar / Encontrar telefone

Pode alertar um utilizador do telefone de que a sua presença é solicitada ou localizar um telefone desaparecido. As chamadas de alerta não podem ser atendidas por um telefone

## Bem-vindo...

ao seu novo telefone digital sem fios C1L da Motorola!

- Todos os telefones são completamente sem fios para localização em qualquer local no âmbito do alcance.
- Agenda com capacidade para 50 nomes e números de telefone
- A identificação de chamada mostra quem lhe está a telefonar e poderá ver os pormenores dos últimos 40 interlocutores numa lista
- Remarcação de até 10 dos últimos números marcados.
- Registo de até 5 telefones numa base única e registo de cada telefone em até 4 bases diferentes.
- Realização de chamadas internas e transferência de chamadas externas entre telefones.
- Escolha entre 5 tons de toque diferentes para chamadas internas e

Tenha em atenção que este equipamento não foi concebido para realizar telefonemas de emergência quando ocorre uma falha eléctrica. Devem disponibilizar-se alternativas para acesso a serviços

### Necessita de aiuda?

Se tiver algum tipo de problema em configurar ou em usar o seu C1L, contacte os Serviços de Apoio ao Cliente através de (+34) 902

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na

<sup>1</sup>Tem de subscrever o servico de chamada em espera ou de identificação de chamada da sua operadora para que estas funcionalidades possam estar activas. Pode ter de pagar uma taxa

#### Visor LCD do telefone



- No modo em espera, pressione e mantenha pressionado Opara alternar o ecrá em espera do telefone entre o nome do telefone .... ext Surge intermitente para indicar que está a receber uma chamada externa
- (ext Chamada externa em curso int Surge intermitente para indicar que está a receber uma chamada interna
- (int Chamada interna em curso. Chamada de conferência ou transferência de uma chamada externa para outro telefone C1L registado na base.
- O modo Eco está LIGADO.
- OSurge intermitente para indicar novas mensagens de correio de voz
- recebidas.Desligado quando não tem mensagens de correio de voz. Indica a força do sinal. urge intermitente quando o telefone não está registado na base ou uando se afasta para fora do alcance.
- O menu está aberto. A agenda está aberta.
- Surge intermitente para indicar a recepção de novas entradas na lista de chamadas.<sup>2</sup>
- → Chamada atendida (ao visualizar a lista de chamadas).<sup>2</sup>
- ♣ Chamada não atendida (ao visualizar a lista de chamadas).<sup>2</sup>
- O teclado está bloqueado.
- O número visualizado tem mais de 12 dígitos. Os níveis de alimentação aproximados das pilhas são indicados da
- As pilhas estão completamente carregadas.
- 1. Pressione 🕤 na base. Todos os telefones registados na base irão
- Para parar o toque, pressione 🕤 novamente na base ou pressione

### 4. Agenda

Pode armazenar até 50 nomes e números na agenda. Os nomes podem ter até 12 caracteres de comprimento e os números podem ter até 24 dígitos. Também pode seleccionar diferentes melodias de toque para as

### 4.1 Armazenar um nome e número

Se o CIL estiver ligado a um PBX, pode ter de introduzir uma pausa num número. Isto dá ao PBX tempo para encontrar uma linha externa. As pausas são normalmente introduzidas depois do código de acesso ao PBX (por exemplo, 9). Quando guardar um número, mantenha (# pressionado até a indicação P aparecer no mostrador. A partir daí pode continuar a quardar o número de telefone.

Se tiver subscrito o serviço de identificação de chamada e pretender visualizar o nome do seu interlocutor em vez do número, guarde o número de telefone inteiro incluindo o código de área na sua agenda. Pode armazenar entradas múltiplas com o mesmo número. Contudo.

para impedir entradas duplicadas desnecessários, só pode armazenar o 1. Pressione (NENU). O visor apresenta LISTA TELEF.

- Pressione (CX). O visor apresenta ADIC NOME.
- Pressione (MENU). O visor apresenta NOME?. Introduza o nome e pressione (NENU). O visor apresenta NUMERO?.
- 5. Introduza o número e pressione (MENU). O visor apresenta MELODIA 1.
- Pressione 🛦 ou 🔻 para seleccionar a melodia de toque que pretende e pressione 🐷 . O visor apresenta ADIC NOME.
- Introduza a entrada de nome e número seguinte que pretende rmazenar na sua agenda ou pressione 📵 duas vezes para regressar ao modo em espera. INTRODUZIR NOMES Utilize as letras do teclado para introduzir nomes, por exemplo, para

## Quando o nome é visualizado, pode alternar entre o nome e o número pressionando ( ). 4.3 Editar um nome e número

- Pressione (CX). O visor apresenta ADIC NOME.
- 3. Desloque-se até MODIF NOME e pressione (MENU).
- Desloque-se ▲ ou v até à entrada que pretende editar, ou pesquise alfabeticamente e pressione (REN). O nome existente é visualizado.

Pressione (NEW). O visor apresenta LISTA TELEF.

5. Pressioneione 🗓 para apagar o nome caso seja necessário e,

### 1. Como começar

ALCANCE DO TELEFONE

Configuração

Ligar a base

o telefone irá automaticame

3. Utilizar o telefone

3.1 Ligar / desligar o telefone

3.2 Chamadas

1. Pressione

3.2.1 Realizar uma chamada

3.2.2 Marcação de preparação

apagar o último dígito.

2. Pressione para marcar

3.2.3 Terminar uma chamada

existente é visualizado.

4.4 Apagar uma entrada

Mana de menus

LISTATELEF

MODIF NOME

MODO MARC

RECALL DEFAULT

NOTA

ECO MODE

APAGAR NOME

## IMPORTANTE

Este Manual do Utilizador fornece-lhe toda a informação de

Antes de realizar a sua primeira chamada, primeiro tem de

Se adquiriu um pacote múltiplo do C1L também terá os seguintes

ECOMOTO: uma convergência de esforços de marketing, design,

a responsabilidade social e ambiental. Uma paixão e um ponto de

Cumpre e/ou excede os requisitos normativos ambientais da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

plástico de conteúdo reciclável pelo consumidor.

III la As pilhas estão parcialmente carregadas.

As pilhas estão a ficar fracas.

Parte inferior da base

A Chamar

armazenarTOM:

DICAS PARA ESCRITA

pretendida

da Europa, medio Oriente e Anica (EMEA).

Embalagem amiga do ambiente com um mínimo de 20% de conteúdo reciclável pelo consumidor.

O alojamento do telefone é concebido com um mínimo de 25% de

Carregador eficiente em termos energéticos que cumpre os requisitos do Código de Conduta da UE.

Função de modo ECO que reduz a potência transmitida e o consumo

Surge intermitente guando as pilhas estão guase sem nenhuma carga.

<sup>1</sup>Esta função depende das condições do serviço contratado com a sua

<sup>2</sup>Para que esta funcionalidade possa ser utilizada, tem de subscrever o serviço de identificação de chamada junto da sua operadora. Pode ter de pagar uma taxa de subscrição.

No modo em espera, pressione para fazer tocar o(s) telefone(s).

Cada menu tem uma lista de opções, a qual pode ver no mapa de menus

2. Em seguida, utilize os botões  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  para percorrer a lista de

3. Pressione para seleccionar uma opção. Para regressar ao nível

de menu anterior, pressione  $\ensuremath{\fbox{\ensuremath{\underline{\textbf{0}}}}}$  . Para sair do menu e regressar ao

Pressione e mantenha pressionado para entrar no modo de

quando estiver a registar telefones

Quando o telefone está ligado e em espera:

modo em espera, pressione

Pressione 8 uma vez para introduzir T.

Pressione 6 três vezes para introduzir O.

Pressione ω uma vez para introduzir M.

Pressione para inserir um espaço.

Utilize duas vezes para inserir um traço.

4.2 Ver ou marcar uma entrada

Pressione (1) tpara apagar o último carácter ou dígito.

Pressione ▲ ou 🖣 para se deslocar entre caracteres.

Pressione (1). É apresentado o ícone (1).

Desloque-se ▲ ou v até à entrada pretendida.

Introduza a primeira letra do nome a pesquisar alfabeticamente. O

primeiro nome que começa com essa letra ou a letra mais próxima

no alfabeto serão visualizados. Desloque-se 🛕 ou 🗣 até à entrada

3. Pressione 🖊 para marcar ou 😩 para regressar ao modo de

1. Pressione ( para abrir o menu principal.

O seu C1L tem um sistema de menus fácil de utilizar.

Navegar pelos menus

pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de fornecimento que conduz a melhores produtos para todos. Uma visão holística que incide sobre

que necessita para desfrutar ao máximo do seu telefone.

Siga as instruções simples no capítulo "Como começar"

Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido

2 pilhas de células Ni-MH recarregáveis

2 pilhas de células Ni-MH recarregáveis

. Transformador para o carregado

configurar o seu telefone.

nas páginas seguintes.

Base C1L eTelefone C1L

Cabo de linha telefónica

Telefone e carregador C1L

artigos adicionais:

**∯ЕСОМОТО**™

vista partilhado.

A coisa certa a fazer.

. Transformador para a base

IMPORTANTE

Não coloque o seu C1L na casa de banho ou em outras áreas húmidas.

## Localização

Tem de colocar a base do seu C1L no espaço de 1.5 metros em relação às tomadas eléctrica e de telefone de modo a que seja possível liga os cabos. A saída da tomada será instalada próximo do equipamento e deverá estar facilmente acessível.

Certifique-se de que se encontra a pelo menos 1 metro de distância de

quaisquer outros aparelhos eléctricos para evitar interferências. O seu C1L funciona através do envio de sinais rádio entre o telefone e a base. A

força do sinal depende do local onde coloca a base. Colocá-la o mais alto

A unidade tem um alcance de até 300 metros no exterior quando exista

O ícone 🍸 no seu telefone indica que está dentro do alcance da base. Cuando estiver fora do alcance da base. Quando estiver fora do alcance da base. Quando estiver fora do alcance da base, então o ícone 🗡 surgirá de forma intermitente. Se estiver a meio de uma chamada, escutará um sonoro de advertência.

A linha irá cair se o telefone se deslocar para fora do alcance da base. Desloque-se mais para perto da base. O telefone voltará a ligar-se

A estação de base tem de estar sempre ligada à electricidade. Não

ligue a linha telefónica à tomada de parede até que o telefone esteja completamente carregado. Utilize apenas o transformador e o cabo linha telefónica fornecidos com o produto.

1 Lique o cabo de linha telefónica à tomada com a indicação

Se não forem pressionados quaisquer botões no espaço de 20 segundos.

TERMINAL

VOLTOQUE IN

VOLTOQUE EX

MELODIA INT ATEND AUTO

TEC BLOO ?

chamadas externas. O temporizador de chamadas será visualizado após os primeiros 15 segundos da sua chamada. Quando a chamada terminar, a duração total do seu tempo de conversação é apresentada durante 5

Pressione e mantenha pressionado a para ligar / desligar o telefone.

1. Marque primeiro o número. Se se enganar, pressione ( para

Pressione a, ou coloque o telefone novamente na base ou no

em seguida, introduza o nome novo e pressione (MINU). O número

Desloque-se ▲ ou 🗣 para seleccionar uma nova melodia de toque e

4. Desloque-se A ou até à entrada que pretende apagar, ou pesquise

alfabeticamente e pressione (NENU). O visor apresenta CONFIRMAR?.

para as suas chamadas internas e externas. Escolha a partir de 5 níveis de

6. Pressione 🗓 para apagar o número caso seia necessário e, em

Introduza a entrada de nome e número seguinte que pretende armazenar na sua agenda ou pressione 
 duas vezes para regressar ao modo em espera.

pressione (NENU). O visor apresenta ADIC NOME.

1. Pressione (MENU) . O visor apresenta LISTA TELEF.

5. Definições do telefone

5.1 Volume de toque do telefone

volume ou da opção de desligado.

pressionando A ou

Pressione (MENU). o visor apresenta ADIC NOME.

3. Desloque-se ♥ até APAGAR NOME e pressione (MENU).

5. Pressione (MENU) para confirmar ou (1) para cancelar.

Pode ajustar o volume de toque e definir níveis de volume diferen

1. Pressione (MRNU), desloque-se ♥ até TERMINAL e pressione (MRNU).

2. Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar VOL TOQUE IN ou VOL TOQUE EX e pressione ♥ .

Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar o volume (1 - 5 ou DESLIGADO).

4. Pressione para confirmar ou 🗓 para regressar ao menu

Quando o telefone está a tocar, pode ajustar o volume de toque

2. Quando escutar o tom de marcação, marque o número

NOME IDIOMA

A unidade tem um aicance de até suu metros no exterior quando exista uma linha desobstruída de vista entre a base e o telefone. Qualquer obstáculo entre a base e o telefone irá reduzir o alcance de forma significativa. Com a base no interior e o telefone quer no interior ou no exterior, o alcance será normalmente de até 50 metros. Paredes de pedra e de betão espessas podem afectar de forma acentuada o alcance.

parte inferior da base.

2 Lique o adantador de alimentação à tomada com a indicação 4 na parte inferior da base e ligue a outra extremidade à tomada d alimentação de parede. Lique a alimentação eléctrica

### Instalar e carregar o telefone

- etire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do telefone e introduza as pilhas de células Ni-MH recarregáveis fornecidas Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do mpartimento das pilhas e introduza-as na direcção correcta
- 2. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.
- 3. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o telefone na base a carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
- 4. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone 🍱 rá urgir de forma fixa no visor. Ligue a outra extremidade do cabo de inha telefónica (certifique-se de que uma extremidade já se encontra ligada à base) na tomada telefónica de parede.

### Ligar o telefone e o carregador

#### (apenas para pacote múltiplo)

- 1. Lique o adaptador de alimentação à tomada com a indicação 🖣 na parte inferior do carregador e ligue a outra extremidade à tor alimentação eléctrica de parede.
- do telefone e introduza as 2 pilhas NiMH recarregáveis tipo AAA fornecidas. Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direcção correcta.
- 3. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.
- no carregador a carregar continuamente durante pelo menos 24
- 5. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone irá surgir de forma fixa no visor. O visor apresenta HANDSET e o número do telefone (por exemplo 2) para indicar que está registado na base

### 3.2.4 Receber uma chamada

Quando receber uma chamada externa, o telefone toca e o ícone ext surge intermitente no visor.

Se o telefone estiver fora da base pressione para atender a chamada, ou se o telefone estiver na base basta levantá-lo para atender a chamada.

DATA -- HORA

ACERT RELOG

ACERT ALARM

SELEC BASE

# Durante uma chamada, pressione 🛕 ou 🗸 para aumentar ou diminuir o volume. Existem 5 níveis por onde escolher.

- Durante uma chamada, pressione O visor apresenta MUTE e o seu interlocutor deixa de o noder ou
- 2. Pressione (NENU) novamente para continuar a sua chamada.

### 3.5 Intercomunicador

3.5.1 Realizar uma chamada interna

internas entre dois telefones.

Pressione (int) seguido pelo número (1-5) do telefone que pretende

### chamar.

3.5.2 Receber uma chamada int Quando recebe uma chamada interna, o ícone **int** icon flashes and the handset number that is calling you is displayed.

Pode transferir uma chamada externa para outro telefone registado na

1. Pressione (Int.) seguido pelo número do telefone (1-5) para o qual

## 5.2 Melodia de toque do telefone

Irá escutar um toque de exemplo à medida que percorrer cada melodia

- 2. Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar MELODIA INT ou MELODIA EXT and press MENU

Se subscrever o servico de identificação de chamadas da sua operadora

5.3 Atendimento automático O seu telefone está definido para atender chamadas através da remoção do telefone da base ou do carregador. Pode desligar esta função de modo a que chamadas apenas possam ser atendidas através da pressão de

## 2. Desloque-se $\overline{\mathbf{v}}$ até ATEND AUTO e pressione $\overline{\mathbf{v}}$ .

Pressione A ou para selectionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

## 5.4 Nome do telefone

a distinção entre eles. Um nome pode ter até 10 caracteres de comprimento.

- Pressione (KENU), desloque-se até TERMINAL e pressione (KENU).
- Desloque-se vaté NOME e pressione (MENU).
- Introduza o novo nome do telefone e pressione ( para confirmar. Apague o nome actual pressionando ( ).

Se adquiriu um pacote múltiplo, terá de realizar este processo para todos os telefones e carregadores.

- 2. Retire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás
- 4. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o telefone

## NOTA

Se preferir pressionar 🕜 quando levantar o telefone para atender uma chamada, terá de desligar a opção de atendimento auto 3.3 Aiustar o volume do fone

### 3.4 Colocar o microfone no silêncio

Pode silenciar o seu telefone de modo a que possa falar com alguém próximo de si sem o interlocutor da sua chamada ouvir

- Se tiver mais de um telefone registado na base, pode realizar chamadas
- O ícone Cint é apresentado para indicar uma chamada interna.
- 1. Pressione para atender a chamada.
- 3.5.3 Transferir uma chamada

Pode definir melodias de toque diferentes para as suas chamadas internas e externas. Escolha de entre 5 melodias de toque diferentes

- Pressione (MRNU), desloque-se (▼ até TERMINAL e pressione (MRNU).
- Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar a melodia de toque (1 5). 4. Pressione ( para confirmar ou para regressar ao menu

Se subscriver o serviço de ruerininação de citalinadas da sua operado de rede, as chamadas dos números que tiver armazenado na lista telefónica irão tocar utilizando a melodia de toque que tiver definido quando armazenou essa entrada.

Pressione (K), desloque-se (K) até TERMINAL e pressione (K).

Se estiver a utilizar mais de um telefone com a sua base C1L, pode definir um nome personalizado para cada telefone para fazer facilmente

O nome do telefone só será visualizado durante cerca de 20 segundos quando não for pressionado qualquer botão. Se se enganar, pressione para apagar o último carácter ou dígito.

## 5.5 Língua

Pressione (MENU), desloque-se até TERMINAL e pressione (MENU).

- Pressione ▲ ou v para seleccionar a sua língua preferida e pressione (ﷺ) para confirmar.

Quando pressiona um botão no teclado do telefone, irá escutar um sinal

- Pressione (, desloque-se até TERMINAL e pressione (). The 2. Pressione para seleccionar. O visor apresenta TONS TECLAS.
- Pressione (MRV) para seleccionar.
- 4. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

### 5.7 Sinal sonoro de advertência de pilhas fracas

When the battery is almost fully discharged, you will hear a warning beep every minute during a call. You can switch these beeps on or off.

- Pressione ( desloque-se até TERMINAL e pressione ( o visor
- Pressione ( para seleccionar
- Desloque-se 🗣 até FORA ALCANCE e pressione (MENU).
- Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

#### 5.8 Sinal sonoro de advertência de forade alcance Se o telefone sair para fora do alcance, irá escutar sinais sonoros de

advertência durante uma chamada. Pode ligar ou desligar estes sinais

Quando é recebida uma chamada nova na lista de chamadas, o ícone Trá piscar no visor no modo de espera para o alertar. Quando tiver visualizado a chamada nova, o ícone de desaparece mas o ícone de irá

#### 8.2.1 Visualizar a lista de chamadas

- Pressione para abrir a lista de chamadas. Se não existirem chamadas na lista, o visor irá apresentar a indicação VAZIO.
- Pressione ▲ ou ♥ para percorrer as entradas da lista.
- Se a chamada foi atendida, o ícone 🕏 é visualizado à medida que percorre as opções até à entrada. Se a chamada não foi atendida, o ícone  $\clubsuit$  é visualizado à medida que percorre as opções até à entrada. Quando chegar ao fim da lista, o telefone irá emitir um sinal sonoro. Se o número do interlocutor corresponder exactamente a uma
- entrada armazenada na agenda, o visor irá alternar entre o no e o número. Pressione (MINI) para ver o número do interlocuto
- Se o número de telefone tiver mais de 12 dígitos, 
   é apresentado o ícone. Pressione para ver os dígitos.
- Pressione novamente para ver a hora e a data da chamada.
- Pressione ( novamente para aceder à opção para armazenar a entrada na sua agenda.

#### 8.2.2 Marcar um número na lista de chamadas Pressione para abrir a lista de chamadas.

- Desloque-se ▲ ou ♥ até à entrada pretendida.
- Pressione para marcar a entrada visualizada.

### 8.2.3 Copiar um número da lista de chamadas para a agenda

- Pressione para abrir a lista de chamadas.
- Desloque-se ▲ ou v até à entrada pretendida. 3. Pressione repetidamente até o visor apresentar ADICIONAR?
- 4. Pressione ( novamente. O visor apresenta NOME?.
- 5. Introduza o nome e pressione (MENU). O número é visualizado.
- 6. Edite o número caso seia necessário e, em seguida, pressione 7. Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar a melodia de toque que
- Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões

- Evite utilizar durante uma trovoada. Utilize um protector contra picos de corrente para proteger o equipamento. Não utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente se
- estiver próximo da linha de gás IMPORTANTE

### Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador de alimentação

#### Deslique este telefone sem fios imediatamente da tomada se: O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou descarnados.

- Tiver entornado líquido sobre o produto.
- O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, não retire o telefone ou a base até ter desligado a alimentação e o telefone da tomada de parede. Em seguida, retire o aparelho puxando pelos cabos desligados. O produtos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver danificada.

## Directrizes de instalação

- Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
- Não instale este produto próximo de uma banheira, lavaloi ça ou chuveiro
- Utilize este telefone apenas com a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou a comp
- Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
- Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente à condição de funcionamento normal. Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.
- Uma vez que este telefone funciona a electricidade, deverá ter pelo menos um telefone em casa que possa funcionar sem elec eventualidade de falha eléctrica em sua casa.
- Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do telefone sobre ou próxima de um televisor, forno microondas ou gravado

- 2. Pressione MENU para seleccionar.
- Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

### 5.9 Bloqueio do teclado utilizando o menu

Pode utilizar o menu para bloquear o teclado.

- Pressione (MENU) , desloque-se até TERMINAL e pressione (MENU) .

Para desbloquear o teclado, pressione qualquer botão no teclado e, em seguida, pressione 🔏 no espaço de 5 segundos.

#### 6. Definições da base

### 6.1 Alterar código PIN da base

Algumas funções estão protegidas por um código PIN de 4 dígitos que tem de ser inserido se pretender alterar as definições. O PIN predefinido é 0000. Pode alterá-lo para o seu número preferido.

Quando introduz um PIN, os dígitos são apresentados como

- Pressione (MENU), desloque-se ♥ até CONFIG e pressione (MENU).
- Desloque-se 
   <sup>♥</sup> até CODIGO PIN e pressione (MENU) .
- Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione 3.
- 4. Volte a introduzir o novo PIN e pressione (MENU) para confirmar
- 5. O visor apresenta CONFPIN. Volte a introduzir o novo PIN e pressione

### IMPORTANTE

Se alterar o código PIN, mantenha um registo do novo número. 6.2 Modo de marcação

#### O seu C1L está definido para marcação por tons. Apenas poderá

necessitar de alterar esta definição se estiver ligado a um tipo de PBX / quadro de distribuição mais antigo que exija marcação por impulsos.

pretende e pressione (MINU). O número é armazenado

#### 8.2.4 Apagar uma entrada

- Pressione para abrir a lista de chamadas.
- Desloque-se ▲ ou até à entrada pretendida e pressione O. o. visor apresenta APAGAR?.
- Pressione para confirmar ou para cancelar 8.2.5 Apagar a lista de chamadas inteira

### Pressione para abrir a lista de chamadas.

- 2. Pressione e mantenha pressionado 🗓 . O visor apresenta APAGAR
- 3. Pressione para confirmar ou 🗓 para cancelar.

### 9. Utilizar telefones adicionais

Pode registar até cinco telefones na base do seu C1L para aumentar sistema telefónico sem ter de instalar tomadas de extensão para cada telefone novo.

Cada telefone C1L pode ser registado em até quatro bases. Pode então seleccionar a base que prefere utilizar. Se adquiriu um pacote múltiplo C1L, todos os telefones adicionais vêm pré-registados com a base. Se adquiriu um telefone adicional separadamente, tem de o registar na sua base C1L antes deste poder ser utilizado.

### 9.1 Registar um telefone adicional

### NOTA

As pilhas do telefone têm de estar completamente carregadas antes de iniciar o registo. Segure o telefone próximo da base durante o processo de registo. Telefones que foram fornecidos com a sua base C1L já se encontram pré-registados.

1. Pressione e mantenha pressionado 🕏 durante 3 segundos até escutar dois sinais sonoros. A base irá continuar no modo de registo por mais 90 segundos.

### Instruções de segurança das pilhas

 Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em ferimentos IMPORTANTE

Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo incorrecto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu telefone ou un substituto autorizado recomendado pelo fabricante.

- Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças Retire o conjunto de pilhas se não for utilizar o aparelho durante mais de
- Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar n
- Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se informar sobre os métodos de eliminação

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## Limpeza

- Limpe o microtelefone e a base (ou carregador) com um pano hum (não molhado) ou um pano antiestático. Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode
- danificar o produto. Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode pro um choque estático

### Não exponha o produto a luz solar directa.

- É possível que o microtelefone aqueça quando as pilhas estiverem a carregar ou durante periodos prolongados de utilização. Isto é normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas. Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras.
- nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, tais como casas de banho.
- Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade eléctrica. É recomendável desligar o cabo de alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos

Instruções relativas à eliminação do produto

- 1. Pressione (K), desloque-se (K) até CONFIG e pressione (K).
- Desloque-se vaté MODO MARC e pressione (MENU).
- Pressione ▲ ou 🗣 para seleccionar TONS ou IMPULSOS e pressione

### 6.3 Modo de resposta

Dependendo do seu país e da operadora, o seu C1L tem o tempo de resposta definido como 270 ms (RECALL 2). É improvável que necessite de alterar esta definição a menos que seja aconselhado a fazê-lo.

- Pressione (MENU), desloque-se ♥ até CONFIG e pressione (MENU)
- Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar RECALL1 (tempo intermitent curto) ou RECALL 2 (tempo intermitente longo) e pressione (CALL 2 (tempo intermitente longo) e pressione

### 6.4 Restaurar definições de fábrica

Pode restaurar o seu C1L para as suas definições (originais) de fábrica. Todos os telefones que estão registados na base serão mantidos.

### IMPORTANTE

A reposição do seu telefone para as suas definições de fábrica irá apagar todas as entradas na agenda e na lista de chamadas. Todas as definições do telefone e da base serão igualmente repostas.

- 1. Pressione (ok), desloque-se (v) até CONFIG e pressione (ok)
- Desloque-se até CONF ORIGEM e pressione (CONF). Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione

anterior. O seu C1L irá reiniciar automati

. O visor apresenta CONFIRMAR?. Pressione para confirmar ou u para regressar ao menu

#### 6.5 Predefinição de emergência Se perdeu o seu código PIN, pode ainda assim restaurar o seu C1L para as

suas definições de fábrica. 1. Retire as pilhas do telefone. 2. Pressione e mantenha pressionado (\*a) ao mesmo tempo que volta

a colocar as pilhas. O visor apresenta CONF ORIGEM

- Desloque-se até REG BASE e pressione (MENU). Introduza o número da base (1 - 4).
- Os números da base que já se encontram usados piscam. 4. O visor apresenta À PROCURAR...X, em que X representa o número de
- 5. O visor irá pedir a inserção do PIN. Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressiones (XXIII). Irá escutar um sinal sonoro se o registo se tiver realizado com sucesso. O telefone recebe automaticamente um número de telefone disponível. Utilize este número ao realizar chamadas internas.

#### ΝΟΤΔ

Se o registo não for bem sucedido à primeira vez, repita o processo ose o registo não in beni sudecido a primeira dez, repira o processo novamente no caso do período de registo da base ter ultrapassado o tempo. Se a base não for encontrada ao fim de poucos segundos, o telefone regressa ao modo em espera. Tente realizar o registo novamente. Se já existirem 5 telefones registados na base, o registo irá falhar. Tem de anular o registo de outro telefone antes de poder registar um telefone

### 9.2 Registar um telefone de marca diferente na sua base C1L IMPORTANTE

O perfil GAP DECT apenas garante que funções de chamadas básicas funcionem correctamente entre diferentes marcas/tipos de telefone e base. Existe a possibilidade de determinados dispositivos como, por exemplo, identificação de chamadas não funcionarem correctamente.

1. Pressione e mantenha pressionado 😨 durante 3 segundos até escutar dois sinais sonoros. A base irá continuar no modo de registo

Siga as instruções de registo fornecidas no manual do utilizador do seu

## 9.3 Seleccionar uma base

Se o seu telefone C1L estiver registado em mais de uma base (por exemplo, uma no trabalho e uma em casa), pode seleccionar qual a base

Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autorid locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido. Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais

## Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto ñão seja misturado com outros residuos comerciais par Garantia de produtos de consumo e acessórios

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela SUNCORP, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. ("SUNCORP")

#### O que é abrangido por esta garantia? Sujeito às exclusões previstas na presente, ente, a SUNCORP garante que este produto

("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de nateriais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é

## Quem abrange? Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida Qual será a acção realizada pela SUNCORP?

Luai sera a acçao realizada peia SUNCUNIY.

A SUNCORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios u peças recondicionadas / reutilizadas / pré-usadas equivalentes funcionalmente formado de la conformada de la conforma

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDADE E ADECUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A VANTADOLA GUIA SILMORDE SERÁ BERSPONSÁVEI. POR CONTRATO OU DO LO MOTOROLA OU A SUNCORP SERÁ RESPONSÁVEL. POR CONTRATO OU DOLO NCI LIINDO NEGLIGÊNCIA). POR OLIAISOLIER DANOS PARA ALÉM DO VALO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS NDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUAI QUERTIPO, OU POR PERDA

DE RENDIMENTOS OLULLICROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO

OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À

3. Pressione ( para confirmar. O seu C1L irá reiniciar

#### 6.6 Modo Fco

O seu C1L oferece a função de modo ECO que reduz a potência transmitida e o consumo energético quando ligada Para ligar o modo ECO:

- Pressione (MENU), desloque-se até CONFIG e pressione (MENU).

- Pressione ▲ ou ♥ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

#### NOTA Quando o modo ECO está definido como LIGADO, o alcance do telefone

cará raduzida Quando o modo Eco é desligado, o círculo em redor de Y desaparece

## 6.7 Definições de fábrica

Sinais sonoros de LIGADO Agenda

pilhas fracas	l		l
Sinais sonoros de advertência de fora de alcance	LIGADO	Lista de chamadas	Vazio
Som das teclas	LIGADO	Lista de remarcação	Vazio
Atendimento automático	LIGADO	Código PIN	0000
Melodia interna	1	Modo de marcação	Tom
Volume interno	3	Modo de resposta	RECALL 2 (270 ms)
Melodia externa	3	Modo Eco	DESLIGADO
Volume externo	3	Bloqueio do teclado	DESLIGADO
Volume auricular	2		i e

Cada telefone C1L pode ser registado em até quatro bases.

- Pressione (MENU), desloque-se v até REGISTO e pressione (MENU). O visor apresenta SELEC BASE.
- 2. Pressione (Menu). Todas as bases em que o seu telefone foi registado serão visualizadas, por exemplo, BASE1234. O número da base actualmente seleccionada surge de forma intermitente.
- Introduza o número da base que pretende utilizar. Como alternativa, pressione 🛦 ou 🔻 para percorrer as opções até AUTO.
- 4. Pressione ( para confirmar. Irá escutar um sinal sonoro de confirmação e o visor irá regressar ao menu anterio NOTA

#### Se seleccionar AUTO, o seu telefone irá procurar e realizar automaticamente a ligação à base com o sinal mais forte 9.4 Anular o registo de um telefone

Utilize um telefone para anular o registo de outro. Não pode anular o egisto do telefone que está a utiliza 1. Pressione (MENU), desloque-se até CONFIG e pressione (MENU) Desloque-se ▼ até APAGAR TERM e pressione (MENU)

3. Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione (MENU) Introduza o número do telefone de que pretende anular o registo. Irá escutar um sinal sonoro de confirmação e o visor irá regressar ao

## 10. Ajuda

- Nenhum tom de marcação
- Utilize apenas a linha telefónica fornecida Verifique se o cabo da linha telefónica está ligado correctamente.

## Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está ligado

Não surge nada no visor Verifique se as pilhas estão inseridas correctamente com carga total. Utilize apenas as pilhas recarregáveis aprovadas fornecidas.

CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS. Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou

consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implicita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

Duração da cobertura compra original do produto pelo imeiro comprador do produto de odutos e Acessórios que são O restante período da garantia original ou noventa (90) dias a partir da data da devolução ao comprador,

## Exclusões

Pilhas. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja inferior a 80% da respectiva capacidade nominal e pilhas com derrame. Abuso e utilização incorrecta. Defeitos ou danos resultantes de: (a) utilização ou

armazenamentó incorrecto, abuso, acidente ou negligência como, por exémplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização uain correcta; (historia, taconi, securio, securio, securio, securio, producti resultamente de utilizacione incorrecta; (historia, contacto com liquidos, égua, chuva, humidade extrema ou ellevada transfiração, areia, sujidade ou elesenione infinicome, calor extremo ou comida; transfiração, dos Produtos ou Aceseirone infinicome, calor extremo ou comida; producto de securio de sec

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola. Defeitos or danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da garantia. Reparações ou modificações não autorizadas. Defeitos ou danos resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de

alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a SUNCORP ou os respectivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

### 7. Relógio e alarme

Se subscreveu um serviço de identificação de chamada, a data e a hora serão definidas automaticamente para todos os telefones quando receb a sua primeira chamada. Também pode definir manualmente a hora e a data nos telefones individuais.

#### 7.1 Set the date

- Pressione (MENU), desloque-se ♥ até DATA -- HORA e pressione (MENU). O visor anre nta ACERT DATA
- 2. Pressione (MINU) para seleccional
- 3. Introduza a data (por exemplo 12--08 para 12 de Agosto) e pressione
- para confirmar

### 7.2 Programar a hora

- Pressione (R), desloque-se (R) até DATA -- HORA e pressione (R).
- Introduza a hora no formato de 24 horas (por exemplo, 18--30 para 18:30) e pressione (NENU) para confirmar

#### 7.3 Programar o alarme

Vazio

Cada telefone tem uma definição de alarme diferente.

- Desloque-se ♥ até ACERT ALARM e pressione (MENU).
- Se seleccionar LIGADO, introduza a hora no formato de 24 horas (por exemplo, 07--30 para 7:30) e pressione ma para confirmar.

## 7.4 Desligar o toque do alarme

O ícone Y surge intermitente

#### Quando o alarme soar, pressione qualquer botão para o desliga NOTA

Se estiver a utilizar o telefone para realizar uma chamada quando for altura do toque do alarme, irá escutar um sinal sonoro no fone

Verifique se o telefone está ligado. Pressione e mantenha pressionado

mains power. Wait for around 15 seconds before connecting it again.

Reinicie a base removendo as pilhas e desligando-a da alimentação eléctrica. Aguarde cerca de 15 segundos antes de a ligar novamente. Aguarde até um minuto para que o telefone e a base fique

O telefone está fora do alcance. Desloque-se mais para perto da base.

O ícone i não se movimenta durante o carregamento

Limpe os contactos de carregamento com um pano humedecido

A bateria está completamente carregada. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone, [III] irá surgir de forma fixa no

O registo não pode ser encontrado na sua agenda. Verifique se tem

Pode registar um máximo de 5 telefones numa base C1L. Tem anular o registo de um telefone para poder registar um novo.

Restaure o seu C1L às suas definições de fábrica, ver "6.5 Predefinição de emergência".

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios cuios (a) números de série ou

riodutos alterados. Flodutos ou Acessorios cujos (a) flutilierios de serie do etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; (c) número de série dos quadros não correspondem; ou (d) caixas ou peças não sejam da

marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluído

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou Acessóri resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: (+34) 902 006 949

contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais pró: levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência

mportante. (e) o seu endereco e número de telefone

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando por si próprio os encargos, para a SUNCORP. É da responsabilidade do comprado:

Centro de Reparação Autorizado. Para obter assistência técnica, tem de incluir: (a) Centro de Reparação Autonzado. Faia oblet assistante a tecnica, tent de inicuri, o o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (factura) que inclua a data local e vendedor do Produto; (c) caso estívesse incluído um cartão de garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do problema; e, mais

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações

ne/número correcto armazenado na sua agenda, com o código

Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está ligado

Reset the base by removing the batteries and disconnecting the

Allow up to one minute for the handset and base to synchro

Certifique-se de que o telefone está registado na base

O teclado não parece estar a funcionar

Aiuste o telefone ligeiramente na base.

Nenhuma identificação de chamada

Verifique a sua subscrição junto da sua operadora

Não consigo registar um telefone na base

O seu interlocutor pode ter retido o seu número.

orrectamente e activo.

de área completo.

Esqueci o meu PIN!

Verifique se o bloqueio do teclado não está ligado

Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está ligado correctamente e activo.

## Verifique se introduziu o código PIN correcto (predefinido = 0000). Verifique se está a pelo menos um metro de distância de qualquer outro equipamento eléctrico para evitar interferência quando está a

O volume de toque do telefone pode estar definido como desligado Interferência de ruído no meu telefone ou noutro

Importantes instruções de segurança

- Não utilize este produto próximo de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
- Não deixe nada repousar em cima do cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.
- Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio ao cliente indicada neste Manual do utilizador.

Este produto destina-se a utilização na Portugal para ligação à rede telefónica

A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for mais restritiv

Suncorp

Brandname: Motorola Tvrge: C1001L, C1002L, C1003L and C1004L CW Cheung 2012.10.11 10:43:18 +08'00'

### 8. Identificação de chamada e lista de chamadas

Para utilizar a identificação de chamadas, primeiro tem de subscrever o

## IMPORTANTE

serviço junto da sua operadora. Pode ter de pagar uma taxa de subscrição Para assegurar que o nome do interlocutor é visualizado, certifique-se de que armazenou o número de telefone inteiro, incluindo o código de área

Se a chamada for uma chamada com o número retido, então será

Se a chamada in indicação PENDENTE.

Se o número não estiver disponível, será apresentado NAO DISPONIV.

Se a chamada for de um número internacional, será apresentada a

Se a chamada for da operadora, então será apresentada a indicação

## Se a chamada for de um pedido de telefonema de resposta, então será apresentada a indicação DEVOL CHAM.

Se o nome e número do interlocutor estiverem armazenados na agenda e for encontrada uma correspondência a um nome/número, irá em vez

A lista de chamadas também apresenta alertas guando tem chamadas Os detalhes do interlocutor são armazenados na lista de chamadas

quer tenha ou não atendido a chamada. A lista é partilhada por todo os telefones registados na base. Quando a lista está cheia, e é recebida uma chamada nova, a entrada mais antiga será automaticamente apagada.

### O telefone não toca

# Coloque o seu C1L a pelo menos um metro de distância de aparelhos eléctricos ou de quaisquer obstruções metálicas para evitar qualquer risco de interferência.

- Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais ou danos de

- lesligue este produto da tamada de parede antes de realizar a sua limpeza. lão utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza sob a forma e aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.

Resposta

## Quantos telefones posso ter?

Informações técnicas

da garantia.

Quantos telefones posso ter?
Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência de
toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o número de
componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu C11, possui um REN
de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN total de 4 for excedido, o telefone
pode não tocar. Com diferentes tipos de telefone, não existe qualqu qualquer
garantia de toque, mesmo que o REN seja inferior a 4. Quaisquer microtelefones e carregadores adicionais que registe possuem um REN de 0

# Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Declaração de Conformidade A SUNCORP declara pela presente que o produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigiveis da Directiva 1993/5ECC citada no apartado anterior. A declaração de conformidade em lingua portuguesa encontra-se publicada no sitio a internet: www.telcomsa.es/mdet

- Pressione (MRNU), desloque-se (▼) até DATA -- HORA e pressione (MRNU).
- Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione

### 8.2 Lista de chamadas

## 11. Informações gerais

Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública comutado

- Mantenha todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. Nã coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre radiadores. Certif se de que existe uma ventilação adequada no local de instalação. Não utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou dentro de água.
- Nunca introduza qualquer tipo de objecto nos orifícios de ventilação do produto, uma vez que tal pode provocar um incêndio ou choque eléctrico

## Ligação a um quadro de comutação

You may need to use the recall function if you are connected to a switch. Contact your PABX supplier for further information

CE

Declaration of Conformity (DoC)

ndicação NACIONAL INT Se a chamada for de uma cabina, então será apresentada a indicação

disso ver o nome do interlocutor no visor.

8.1 Identificação de chamada Se tiver subscrito um servico de identificação de chamadas, poderá ver o

Se tive substitution serviço de identificação de claimadas, poderá ver interior os estantes de la defensa que de não se encontre retido) antes de atender a chamada. O visor pode apresentar os primeiros 12 dígitos ou caracteres dos números de telefone e dos nomes.

A lista de chamadas armazena detalhes das últimas 40 chamadas recebidas, incluindo o número de telefone e a data e hora da chamada.

## realizar o registo.

equipamento eléctrico na proximidade

IMPORTANTE Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para acesso a serviços de emergência.