



Manual do utilizador

Guia de Software

Leia Isto Primeiro

- Manuais para esta impressora..... 11
- Como Consultar este Manual..... 12
 - Símbolos..... 12
- Descrição do modelo especificado..... 13
- Utilizar as teclas..... 14

Preparar para impressão

- Instalação Rápida..... 18
- Confirmar o Método de Ligação..... 19
 - Ligação de rede..... 19
 - Ligação local..... 21
- Utilizar a porta SmartDeviceMonitor..... 23
 - Instalar o DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client..... 23
 - Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (TCP/IP)..... 23
 - Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (IPP)..... 25
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)..... 26
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)..... 27
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - TCP/IP)..... 29
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - IPP)..... 30
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)..... 31
 - Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)..... 32
 - Alterar as Definições de Porta para SmartDeviceMonitor for Client 33

Utilizar a porta TCP/IP standard.....	35
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	35
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	36
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	37
Utilizar a porta LPR.....	39
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	39
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	40
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	41
Utilizar a impressora de rede do Windows.....	43
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	43
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me).....	44
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	45
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	46
Utilizar como impressora remota/servidor de impressão NetWare.....	48
Quando utilizar o Controlador de impressora PostScript 3.....	49
Avanço de Página.....	50
Activar página separadora de trabalho.....	50
Imprimir após Reiniciar a Impressora.....	50
Instalar o controlador de impressora utilizando USB.....	51
Windows Me - USB.....	51
Windows 2000 - USB.....	52
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB.....	53
Resolução de problemas do interface USB.....	54
Imprimir com a ligação paralela.....	56
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	56
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me).....	57
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	57
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	58
Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM.....	60
Efectuar Definições de Opção para Impressora.....	62
Condições para Comunicação Bidireccional.....	62
Se Comunicação Bidireccional está Desactivada.....	63
Capacidade de memória e formato de papel.....	64
Configurar o controlador de impressora	
PCL - Aceder às Propriedades da impressora	67
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	67
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	68

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	69
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	70
RPCS - Aceder às propriedades da impressora.....	73
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	73
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	74
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	75
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	77
PostScript 3 - Configuração para impressão.....	79
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	79
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	80
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	81
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	82
Mac OS - Configuração para Impressão.....	84

Outras operações de impressão

Imprimir um ficheiro PDF directamente.....	86
Método de impressão.....	86
Utilizar Comandos.....	89
Controlo de Cópia não Autorizada.....	90
Utilizar [Protecção de dados para cópia].....	90
Utilizar [Tipo de máscara:].....	91
Nota Importante.....	92
Impressão de teste.....	93
Imprimir o primeiro conjunto.....	93
Imprimir os conjuntos restantes.....	94
Apagar ficheiros de Impressão de teste.....	95
Impressão bloqueada.....	97
Enviar um ficheiro de impressão bloqueada.....	97
Imprimir um ficheiro de Impressão bloqueada.....	98
Eliminar ficheiros de impressão bloqueada.....	99
Reter impressão.....	101
Reter trabalho de impressão para a impressora.....	101
Imprimir um ficheiro de Reter impressão.....	102
Apagar ficheiros de Reter Impressão.....	103
Impressão guardada.....	105
Trabalho de impressão guardada para a impressora.....	105
Imprimir um ficheiro de Impressão guardada.....	106
Apagar ficheiros de impressão guardada.....	108

Avanço de Página.....	110
Imprimir a partir de uma Bandeja Seleccionada.....	110
Cancelar um trabalho de impressão.....	111
Windows - Cancelar um trabalho de impressão.....	111
Mac OS - Cancelar um trabalho de impressão.....	112
Verificar o registo de erros.....	114
Agrupar.....	115
Impressão em spool.....	116
Definir Impressão em spool.....	116
Visualizar ou Apagar trabalhos em spool através de Web Image Monitor.....	116
Capa.....	118
Separadores.....	120
Utilizar os tipos de papel com nomes únicos	
Registo dos Tipos de papel do utilizador a utilizar.....	123
Registar nomes para tipos de papel.....	124
Definir tipos de papel do utilizador para bandejas.....	125
Imprimir com os tipos de papel registados.....	126
Efectuar as Definições da Impressora Através do Painel de Controlo	
Tabela de menus.....	128
Menu Entrada papel.....	133
Alterar o menu Entrada papel.....	133
Parâmetros do menu Entrada papel.....	133
Menu ImprLista/Teste.....	137
Imprimir uma Página de Configuração.....	137
Interpretar a página de configuração.....	137
Parâmetros do menu ImprLista/Teste.....	139
Menu Manutenção.....	140
Alterar o menu Manutenção.....	140
Parâmetros do menu Manutenção.....	140
Menu Sistema.....	143
Alterar o menu Sistema.....	143
Parâmetros do menu Sistema.....	143
Menu Controladora.....	150
Alterar o menu Controladora.....	150
Parâmetros do menu Controladora.....	150
Menu PCL.....	156
Alterar o menu PCL.....	156

Parâmetros do menu PCL.....	156
Menu PS.....	159
Alterar o menu PS.....	159
Parâmetros do menu PS.....	159
Menu PDF.....	161
Alterar o Menu PDF.....	161
Parâmetros do menu PDF.....	161
Menu Idioma.....	163
Alterar o menu Idioma.....	163
Parâmetros do menu Idioma.....	163
Monitorizar e configurar a impressora	
<hr/>	
Utilizar o Web Image Monitor.....	166
Visualizar a página inicial.....	167
Sobre o menu e o modo.....	168
Aceder no Modo Administrador.....	169
Visualizar a Ajuda do Web Image Monitor.....	170
Utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin.....	171
Instalar o SmartDeviceMonitor for Admin.....	172
Alterar a configuração da placa de rede.....	173
Bloquear os Menus no Painel de Controlo da Impressora.....	173
Alterar o tipo de papel.....	174
Gerir Informações de Utilizador.....	174
Definir as funções aplicáveis aos novos utilizadores.....	176
Configurar o Modo de Poupança de Energia.....	177
Definir uma Palavra-passe.....	177
Verificar o Estado da Impressora.....	178
Alterar nomes e observações.....	178
Visualizar e apagar Trabalhos de impressão em spool.....	180
Utilizar o SmartDeviceMonitor for Client.....	181
Monitorizar impressoras.....	181
Verificar o Estado da Impressora.....	181
Quando utilizar IPP com SmartDeviceMonitor for Client.....	181
Estado da impressora Notificação por E-mail.....	183
Notificação automática por e-mail.....	184
Notificação de e-mail a pedido.....	184
Autenticação de e-mail.....	185
Enviar e-mail a pedido.....	186

Manutenção Remota por telnet.....	189
Utilizar telnet.....	189
access.....	189
autonet.....	190
bonjour(rendezvous).....	191
devicename.....	192
dhcp.....	193
diprint.....	194
dns.....	194
domainname.....	196
help.....	196
hostname.....	197
ifconfig.....	197
info.....	198
ipp.....	198
ipv6.....	199
lpr.....	199
netware.....	200
passwd.....	201
pathmtu.....	201
prnlog.....	202
route.....	202
set.....	203
show.....	205
slp.....	206
smb.....	206
snmp.....	207
sntp.....	209
spoolsw.....	210
ssdp.....	211
ssh.....	211
status.....	212
syslog.....	212
upnp.....	212
web.....	212
wiconfig.....	213
wins.....	217

SNMP.....	219
Obter informações da impressora através da rede.....	220
Estado actual da impressora.....	220
Configuração da impressora.....	224
Compreender as informações apresentadas.....	226
Informações do trabalho de impressão.....	226
Informações do registo de impressão.....	226
Configurar a placa de rede.....	227
Lista de mensagens.....	236
Informações do registo do sistema.....	236
Utilizar um servidor de impressão	
<hr/>	
Preparar Servidor de Impressora.....	245
Imprimir a notificação através do SmartDeviceMonitor for Client.....	245
Utilizar NetWare.....	247
Configurar como um servidor de impressão (NetWare 3.x).....	247
Configurar como um Servidor de Impressão (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	249
Utilizar IP Nativo no ambiente NetWare 5/5.1 ou 6/6.5.....	250
Configurar como uma impressora remota (NetWare 3.x).....	251
Configurar como uma impressora remota (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	253
Operações especiais no Windows	
<hr/>	
Imprimir ficheiros directamente a partir do Windows.....	257
Configurar.....	257
Utilizar um Nome de Host em vez de um Endereço IPv4.....	257
Comandos de impressão.....	258
Configuração do Mac OS	
<hr/>	
Mac OS.....	262
Instalar o Controlador de impressora PostScript 3 e Ficheiro PPD.....	262
Configurar os Ficheiros PPD.....	263
Utilizar o Interface de USB.....	263
Configurar Opções.....	263
Instalar o Adobe Type Manager.....	264
Instalar os tipos de letra do ecrã.....	264
Alterar para EtherTalk.....	265
Mac OS X.....	266
Instalar os ficheiros PPD.....	266
Configurar os Ficheiros PPD.....	266

Configurar Opções.....	267
Utilizar o Interface de USB.....	267
Utilizar oBonjour (Rendezvous).....	268
Alterar para EtherTalk.....	268
Configurar a impressora.....	269
Utilizar o PostScript 3.....	270
Tipo de trabalho.....	270
Código do Utilizador.....	279
Formato do Papel.....	280
Ajustar ao Papel.....	280
Fonte do papel(Alimentação do papel).....	280
Resolução.....	281
Correcção de Orientação.....	281
Impressão em Duplex.....	281
Poupança de toner.....	282
Agrupar.....	282
Tipo de Papel.....	283
Melhoramento de Imagem.....	283
Composição de cores.....	283
Printer Utility for Mac.....	285
Instalar o Printer Utility for Mac.....	285
Iniciar o Printer Utility for Mac.....	285
Printer Utility for Mac Funções.....	286
Anexo	
Software e Utilitários Incluídos no CD-ROM.....	293
Controladores de impressora para esta impressora.....	293
SmartDeviceMonitor for Admin.....	294
DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client.....	295
Protecção com encriptação.....	298
Encriptação SSL (Secure Sockets Layer).....	299
Definições do utilizador para SSL (Secure Sockets Layer).....	301
Definir o modo de encriptação SSL / TLS.....	302
Encriptação SNMPv3.....	303
Precauções a tomar quando utilizar numa rede.....	304
Ligar um Router de Marcação a uma Rede.....	304
Utilizar o DHCP.....	304
Configurar o servidor WINS.....	306

Utilizar a função DNS dinâmico.....	307
Instalar o Font Manager 2000.....	309
Utilizar o Adobe PageMaker Versão 6.0, 6.5 ou 7.0.....	310
Quando utilizar o Windows Terminal Service/MetaFrame.....	311
Ambiente de Operação.....	311
Controladores de Impressora Suportados.....	311
Limitações.....	311
Informações de Direitos de Autor acerca das Aplicações Instaladas.....	313
expat.....	313
JPEG LIBRARY.....	313
NetBSD.....	313
Samba(Ver 2.2.2-1.1).....	315
RSA BSAFE®.....	315
ÍNDICE.....	316

Leia Isto Primeiro

Manuais para esta impressora.....	11
Como Consultar este Manual.....	12
Símbolos.....	12
Descrição do modelo especificado.....	13
Utilizar as teclas.....	14

Manuais para esta impressora

Para funções específicas, consulte os respectivos capítulos do manual.

Informações de Segurança

Fornecer informações sobre uma utilização segura deste equipamento.

Certifique-se de que lê estas informações para evitar danos no equipamento e ferimentos.

Guia de Instalação Rápida

Contém os procedimentos acerca da remoção da impressora da caixa, ligação ao computador e instalação do controlador.

Guia de Hardware

Contém informações acerca do papel e de procedimentos como opções de instalação, substituição de consumíveis e da forma como lidar com encravamentos de papel e mensagens de erro.

Guia de Software (este manual)

Contém procedimentos acerca da utilização deste equipamento num ambiente de rede, da utilização do software e das funções de segurança.

Como Consultar este Manual

Símbolos

Neste manual é utilizado o seguinte conjunto de símbolos.

AVISO

Este símbolo indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em ferimentos graves ou morte no caso de utilizar indevidamente o equipamento sem seguir as instruções assinaladas com este símbolo. Certifique-se de que lê as instruções descritas na secção Informações de Segurança.

CUIDADO

Este símbolo indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em pequenos ferimentos ou danos no equipamento, no caso de utilizar o equipamento sem seguir as instruções assinaladas com este símbolo. Certifique-se de que lê as instruções descritas na secção Informações de Segurança.

*As informações acima destinam-se à sua segurança.

Importante

Se estas instruções não forem seguidas, pode ocorrer um erro na alimentação do papel, os originais podem ser danificados ou poderão perder-se dados. Certifique-se de que lê estas instruções.

Nota

Este símbolo indica precauções relativas à utilização ou operações que devem ser realizadas em caso de funcionamento anormal.

Referência

Este símbolo indica uma referência.

[]

Teclas que aparecem no visor do equipamento.

Teclas e botões que aparecem no monitor do computador.

[]

Teclas incorporadas no painel de controlo da máquina.

Teclas do teclado do computador.

Descrição do modelo especificado

Neste manual, os seguintes itens fornecem explicações sobre a impressora dos modelos especificados:

220-240V

Esta secção descreve a impressora do modelo 220 - 240 V.

Leia esta secção se tiver adquirido este modelo.


120V

Esta secção descreve a impressora do modelo 120 V.

Leia esta secção se tiver adquirido este modelo.

Nota


- Pode identificar o modelo da impressora verificando a etiqueta no seu interior, conforme mostrado.



AUB067S

Utilizar as teclas

Esta secção descreve a configuração através do painel de visualização no ecrã inicial.



AUB035S

1. Visor

Mostra o estado actual da impressora e mensagens de erro.

2. Indicador de Corrente

Este indicador permanece aceso enquanto a alimentação está ligada.

Este indicador apaga-se quando a alimentação está desligada ou quando a impressora está no modo de Poupança de Energia.

3. Indicador de alerta

Este indicador fica intermitente ou acende-se sempre que ocorrer um erro de impressora. Também aparece uma mensagem com a causa do erro no visor.

4. Indicador EntrDados

Este indicador fica intermitente enquanto a impressora estiver a receber dados de um computador.

Este indicador acende-se se existirem dados para imprimir.

5. Tecla [Online]

Prima esta tecla para comutar a impressora entre online e offline.

6. Tecla [Apag Trab]

Quando a impressora estiver online, prima esta tecla para cancelar quaisquer trabalhos de impressão em curso.

Consulte [Pág. 111 "Cancelar um trabalho de impressão"](#).

7. Tecla [AvançoPág]

Quando a impressora estiver offline, prima esta tecla para imprimir todos os dados existentes na memória intermédia de entrada da impressora.

Esta tecla não funciona se a impressora estiver online.

8. Tecla [Menu]

Prima esta tecla para efectuar e verificar as definições actuais da impressora.

9. Tecla [ESC]

Prima esta tecla para regressar ao estado anterior no ecrã.

10. Tecla [# Enter]

Prima esta tecla para executar os itens dos menus seleccionados no visor.

Prima esta tecla para apagar alguns erros.

11. Teclas [▲] [▼]

Prima estas teclas para aumentar ou diminuir os valores apresentados no visor quando efectuar definições.

Mantenha a tecla premida para percorrer mais rapidamente e aumentar ou reduzir os valores apresentados no visor em passos de 10.

Preparar para impressão

Instalação Rápida.....	18
Confirmar o Método de Ligação.....	19
Ligação de rede.....	19
Ligação local.....	21
Utilizar a porta SmartDeviceMonitor.....	23
Instalar o DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client.....	23
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (TCP/IP).....	23
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (IPP).....	25
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP).....	26
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP).....	27
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - TCP/IP).....	29
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - IPP).....	30
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)	31
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP).....	32
Alterar as Definições de Porta para SmartDeviceMonitor for Client	33
Utilizar a porta TCP/IP standard.....	35
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	35
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	36
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	37
Utilizar a porta LPR.....	39
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	39
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	40
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	41
Utilizar a impressora de rede do Windows.....	43
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	43
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me).....	44
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	45
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	46
Utilizar como impressora remota/servidor de impressão NetWare.....	48
Quando utilizar o Controlador de impressora PostScript 3.....	49
Avanço de Página.....	50
Activar página separadora de trabalho.....	50
Imprimir após Reiniciar a Impressora.....	50
Instalar o controlador de impressora utilizando USB.....	51

Windows Me - USB.....	51
Windows 2000 - USB.....	52
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB.....	53
Resolução de problemas do interface USB.....	54
Imprimir com a ligação paralela.....	56
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	56
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me).....	57
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000).....	57
Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2).....	58
Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM.....	60
Efectuar Definições de Opção para Impressora.....	62
Condições para Comunicação Bidireccional.....	62
Se Comunicação Bidireccional está Desactivada.....	63
Capacidade de memória e formato de papel.....	64

Instalação Rápida

Os utilizadores do Windows 95/98/Me/2000/XP e do Windows Server 2003/2003 R2 podem instalar facilmente este software com o CD-ROM fornecido.

A Instalação Rápida configura a porta TCP/IP e instala o DeskTopBinder e o controlador PCL e/ou RPCS.

★ Importante

- Para instalar o controlador da impressora no Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003/2003 R2, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como Administrador.
- A Instalação Rápida não está disponível quando utilizar esta impressora com uma ligação USB.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Instalação Rápida].

O acordo de licença do utilizador de software aparece na caixa de diálogo Acordo de Licença.

5. Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.]e, em seguida, clique em [Seguinte >].

6. Selecione o modelo da impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Selecionar Impressora].

Para uma ligação da rede via TCP/IP, selecione a impressora cujo endereço IP aparece em [Ligar Para].

Para uma ligação paralela, selecione a impressora cuja porta de impressora aparece em [Ligar Para].

7. Clique em [Instalar].

A instalação do controlador de impressora inicia.

8. Clique em [Concluir].

Pode aparecer uma mensagem para reiniciar o computador. Reinicie o computador para concluir a instalação.

9. Clique em [Sair] na primeira caixa de diálogo do instalador e, em seguida, retire o CD-ROM.

↓ Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Selecione uma impressora cujo endereço IP é apresentado em [Ligar Para] para instalar o SmartDeviceMonitor for Client quando utilizar TCP/IP.
- Descarregue o controlador de impressora a partir do site do fornecedor quando utilizar o Windows NT 4.0.
- A Instalação Rápida não está disponível excepto se a comunicação bidireccional entre a impressora e o computador for activada por ligação paralela.

📖 Referência

- [Pág. 62 "Efectuar Definições de Opção para Impressora"](#)
- [Pág. 51 "Instalar o controlador de impressora utilizando USB"](#)

Confirmar o Método de Ligação

Esta impressora suporta as ligações de rede e local.

Antes de instalar o controlador da impressora, verifique o modo como a impressora está ligada. Siga o procedimento de instalação do controlador adequado ao método de ligação.


Ligação de rede

Esta impressora pode ser utilizada como uma porta de impressão do Windows ou como uma impressora de rede.

Utilizar a impressora como a porta de impressão do Windows

As ligações de rede podem ser estabelecidas através de Ethernet e IEEE 802.11b.

As portas disponíveis são determinadas com a base na combinação da versão do sistema operativo Windows e do método de ligação utilizados.



Windows 95/98

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client

Windows Me

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client

Windows 2000

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client Porta TCP/IP standard Porta LPR

Windows XP

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client Porta TCP/IP standard Porta LPR

Windows Server 2003/2003 R2

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client Porta TCP/IP standard Porta LPR

Windows NT 4.0

Método de ligação	Portas disponíveis
Ethernet/IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client Porta LPR

Referência


- [Pág. 23 "Utilizar a porta SmartDeviceMonitor"](#)
- [Pág. 35 "Utilizar a porta TCP/IP standard"](#)
- [Pág. 39 "Utilizar a porta LPR"](#)

Utilizar como impressora de rede

Pode utilizar esta impressora como impressora de rede Windows, servidor de impressora NetWare ou impressora remota NetWare.

Importante

- Num ambiente IPv6, não podem ser utilizados servidores Netware.



ZZZ501S

Nota

- Consulte a explicação de instalação do controlador de impressora para cada impressora de rede.

Referência

- [Pág. 43 "Utilizar a impressora de rede do Windows"](#)
- [Pág. 48 "Utilizar como impressora remota/servidor de impressão NetWare"](#)

Ligação local

As ligações locais podem ser estabelecidas através das ligações paralelas e USB.

A versão do sistema operativo Windows determina os métodos de ligação disponíveis.

- Windows 95:
Ligação paralela
- Windows 98:
Ligação paralela
- Windows Me:
Ligações paralelas e USB
- Windows 2000:
Ligações paralelas e USB
- Windows XP:
Ligações paralelas e USB
- Windows Server 2003/2003 R2:
Ligações paralelas e USB
- Windows NT 4.0:
Ligação paralela

 **Nota**

- Consulte a explicação de instalação do controlador de impressora para cada método de ligação.

 **Referência**

- [Pág. 51 "Instalar o controlador de impressora utilizando USB"](#)
- [Pág. 56 "Imprimir com a ligação paralela"](#)

Utilizar a porta SmartDeviceMonitor

Instalar o DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client

★ Importante

- Para instalar o SmartDeviceMonitor for Client com o Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como Administrador.
- Instale o SmartDeviceMonitor for Client antes de instalar o controlador da impressora quando utilizar a porta SmartDeviceMonitor for Client.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client].
5. Aparece a caixa de diálogo de instalação do DeskTopBinder Lite e, em seguida, clique em [Seguinte >].
6. Aparece o contrato de licenciamento de software na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento]. Após ler o seu conteúdo, clique em [Sim].
7. Clique em [Instalação completa] ou [Instalação personalizada].
A [Instalação completa] instala todas as aplicações necessárias: DeskTopBinder Lite e SmartDeviceMonitor for Client.
A [Instalação personalizada] instala as aplicações seleccionadas.
8. Siga as instruções no visor e clique em [Seguinte >] para prosseguir para o passo seguinte.
9. Depois de concluída a instalação, seleccione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde, e clique em [Concluído].

Reinicie o computador para concluir a instalação.

↓ Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (TCP/IP)

★ Importante

- Para instalar o controlador de impressora com Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003/2003 R2, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como um membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.

3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].

5. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.]e, em seguida, clique em [Seguinte >].

6. Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Seleccionar Programa].

Pode seleccionar vários controladores de impressora.

7. Clique em [Seguinte >].

8. Selecione o modelo de impressora que pretende utilizar.

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].

9. Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.

10. Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].

11. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [OK].

12. Clique em [TCP/IP] e, em seguida, clique em [Procurar].

Aparece uma lista de impressoras que utilizam TCP/IP.

13. Selecione a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].

Aparecem apenas as impressoras que respondem a uma difusão do computador. Para utilizar uma impressora não listada, clique em [Especificar Endereço] e introduza o endereço IP ou nome de host da impressora.

14. Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].

15. Se necessário, defina um código de utilizador.

Pode ser introduzido um máximo de 8 caracteres numéricos. Não estão disponíveis caracteres alfabéticos ou símbolos.

16. Selecione a caixa de selecção [Impressora Predefinida] para configurar a impressora como predefinida.

17. Clique em [Continuar].

A instalação inicia.

18. Depois de concluída a instalação, selecione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Com o Windows 95/98/Me, não é possível adicionar um endereço IPv4 em parte semelhante ao endereço já utilizado. Por exemplo, se "192.168.0.2" estiver a ser utilizado, "192.168.0.2xx" não pode ser utilizado. Do mesmo modo, se "192.168.0.20" estiver a ser utilizado, "192.168.0.2" não pode ser utilizado.

- Permite a um utilizador SmartDeviceMonitor for Admin visualizar e verificar as estatísticas sobre o número de folhas que cada utilizador imprime. Para mais informações, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.
- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador da impressora, instale com [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60 "Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM"](#)

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS (IPP)

Importante

- Para instalar o controlador de impressora com o Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como um membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].

5. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.]e, em seguida, clique em [Seguinte >].

6. Seleccione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Seleccionar Programa].

Pode seleccionar vários controladores de impressora.

7. Seleccione o modelo de impressora que pretende utilizar.

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].

8. Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.

9. Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].

10. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [OK].

11. Clique em [IPP].

12. Na caixa [URL de Impressora], introduza "http://printer's address/printer" como endereço da impressora.

Se for emitida a autenticação do servidor, de modo a activar SSL(um protocolo para comunicação codificada), introduza "https://printer's address/printer" (Tem de estar instalado o Internet Explorer 5.01 ou versão superior).

(Exemplo de um endereço IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Pode introduzir "http://endereço da impressora/ipp" como endereço da impressora.

- 13. Introduza um nome para identificar a impressora em [Nome de Porta IPP]. Utilize um nome diferente do nome de qualquer outra porta existente.**

Se não for especificado um nome, o endereço introduzido na caixa [URL de Impressora] é adoptado como o nome de porta IPP.

- 14. Clique em [Definições detalhadas] para efectuar as definições necessárias e, em seguida, clique em [OK].**

Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.

- 15. Clique em [OK].**

- 16. Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].**

- 17. Se necessário, defina um código de utilizador.**

Pode ser introduzido um máximo de 8 caracteres numéricos. Não pode introduzir caracteres alfabéticos ou símbolos.

- 18. Selecione a caixa de selecção [Impressora Predefinida] para configurar a impressora como predefinida.**

- 19. Clique em [Continuar].**

A instalação inicia.

- 20. Depois de concluída a instalação, selecione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].**

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Permite a um utilizador SmartDeviceMonitor for Admin visualizar e verificar o número de folhas que cada utilizador imprime. Para mais informações, consulte a Ajuda SmartDeviceMonitor for Admin.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador de impressora, utilize [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60 "Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM"](#)

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)

- 1. Feche todas as aplicações em execução.**
- 2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

○ programa de instalação inicia.
- 3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

○ idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
Aparece uma caixa de diálogo para seleccionar o nome do fabricante e do modelo da impressora.
7. Selecciono o nome da impressora cujo controlador pretende instalar e clique em [Seguinte >].
8. Na caixa [Portas disponíveis:], clique em [Porta de Impressora] e clique em [Seguinte >].
9. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].
Seleccione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
10. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].
11. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
Aparece a janela [Impressoras].
12. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
13. No separador [Detalhes], clique em [Adicionar Porta...].
14. Clique em [SmartDeviceMonitor] na lista [Outros] e, em seguida, clique em [OK].
15. Clique em [TCP/IP] e, em seguida, clique em [Procurar].
Aparece uma lista de impressoras que utilizam TCP/IP.
16. Selecciono a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].
Aparecem apenas as impressoras que respondem a uma emissão do computador. Para utilizar uma impressora não listada, clique em [Especificar Endereço] e introduza o endereço IPv4 ou nome de host da impressora.
Não é possível adicionar um endereço IPv4 parcialmente semelhante ao endereço já utilizado. Por exemplo, se "192.168.0.2" estiver a ser utilizado, "192.168.0.2xx" não pode ser utilizado. Do mesmo modo, se "192.168.0.20" estiver a ser utilizado, "192.168.0.2" não pode ser utilizado.
17. Clique em [OK].
18. Certifique-se de que a porta seleccionada fica realçada em [Impressora para a porta seguinte:] e clique em [OK].
19. Reinicie o computador para concluir a instalação.

 **Nota**

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)

 **Importante**

- O IPv6 não pode ser utilizado com o Windows 95/98/Me.

1. Feche todas as aplicações em execução.

- 2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**
 - programa de instalação inicia.
- 3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**
 - idioma predefinido do interface é o inglês.
- 4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].**
 - assistente Adicionar Impressora inicia.
- 5. Clique em [Seguinte >].**
- 6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].**
 - Aparece uma caixa de diálogo para seleccionar o nome do fabricante e do modelo da impressora.
- 7. Seleccione o nome da impressora cujo controlador pretende instalar e clique em [Seguinte >].**
- 8. Na caixa [Portas disponíveis:], clique em [LPT1: Porta de impressora] e, em seguida, clique em [Seguinte >].**
- 9. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].**
 - Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
- 10. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].**
- 11. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].**
 - Aparece a janela [Impressoras].
- 12. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].**
- 13. No separador [Detalhes], clique em [Adicionar Porta...].**
- 14. Clique em [SmartDeviceMonitor] na lista Outros e, em seguida, clique em [OK].**
- 15. Clique em [IPP].**
- 16. Na caixa [URL de Impressora], introduza "http://(printer's address)/printer" como o endereço da impressora.**
 - Se for emitida a autenticação do servidor, para activar SSL (um protocolo para comunicação encriptada), introduza "https://(printer's address)/printer" (Tem de estar instalado o Internet Explorer 5.01 ou versão superior).
 - (Exemplo de um endereço IPv4: 192.168.15.16)
 - http://192.168.15.16/printer
 - https://192.168.15.16/printer
 - Pode introduzir "http://(endereço da impressora)/ipp" como endereço da impressora.
- 17. Introduza um nome para identificar a impressora em [Nome de Porta IPP]. Utilize um nome diferente do nome de qualquer outra porta existente.**
 - Se não for especificado um nome, o endereço introduzido na caixa [URL de Impressora] é adoptado como o nome de porta IPP.
- 18. Clique em [Definições Detalhadas] para efectuar as configurações necessárias.**
 - Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.
- 19. Clique em [OK].**

20. Certifique-se de que a porta seleccionada fica realçada em [Impressora para a porta seguinte:] e clique em [OK].

21. Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - TCP/IP)

★ Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Selecciono o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

O assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Clique em [Criar uma nova porta:].

8. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

9. Clique em [TCP/IP] e, em seguida, clique em [Procurar].

Aparece uma lista de impressoras que utilizam TCP/IP.

10. Selecciono a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].

Aparecem apenas as impressoras que respondem a uma emissão do computador. Para utilizar uma impressora não listada, clique em [Especificar Endereço] e introduza o endereço IPv4 ou nome de host da impressora.

11. Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].

12. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.

13. Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].

14. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].

15. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000 - IPP)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- O IPv6 não pode ser utilizado com o Windows 2000.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Selecciona o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

O assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Clique em [Criar uma nova porta:].

8. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

9. Clique em [IPP].

10. Na caixa [URL de Impressora], introduza "http://(printer's address)/printer" como o endereço da impressora.

Se for emitida a autenticação do servidor, para activar SSL (um protocolo para comunicação encriptada), introduza "https://(printer's address)/printer" (Tem de estar instalado o Internet Explorer 5.01 ou versão superior).

(Exemplo de um endereço IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Pode introduzir "http://(endereço da impressora)/ipp" como endereço da impressora.

11. **Introduza um nome para identificação da impressora em [Nome de Porta IPP]. Utilize um nome diferente do nome de outra porta existente.**

Se não for especificado um nome, o endereço introduzido na caixa [URL de Impressora] é adoptado como o nome de porta IPP.
12. **Clique em [Definições detalhadas] para efectuar as definições necessárias e, em seguida, clique em [OK].**

Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.
13. **Clique em [OK].**
14. **Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].**
15. **Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].**

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
16. **Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].**
17. **Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].**
18. **Clique em [Concluir].**

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
1. **Feche todas as aplicações em execução.**
 2. **Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

programa de instalação inicia.
 3. **Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

idioma predefinido do interface é o inglês.
 4. **Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].**

assistente Adicionar Impressora inicia.
 5. **Clique em [Seguinte >].**
 6. **Clique em [Impressora local ligada a este computador] e, em seguida, clique em [Seguinte >].**

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Clique em [Criar uma nova porta:].
8. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
9. Clique em [TCP/IP] e, em seguida, clique em [Procurar].

Aparece uma lista de impressoras utilizando [TCP/IP].
10. **Selecione a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].**

Aparecem apenas as impressoras que respondem a uma emissão do computador. Para utilizar uma impressora não listada, clique em [Especificar Endereço] e introduza o endereço IPv4 ou nome de host da impressora.
11. **Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].**
12. **Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].**

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
13. **Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].**
14. **Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].**
15. **Clique em [Concluir].**

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
1. **Feche todas as aplicações em execução.**
 2. **Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

O programa de instalação inicia.
 3. **Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

O idioma predefinido do interface é o inglês.
 4. **Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].**

O assistente Adicionar Impressora inicia.
 5. **Clique em [Seguinte >].**
 6. **Clique em [Impressora local ligada a este computador] e, em seguida, clique em [Seguinte >].**

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Clique em [Criar uma nova porta:].
8. Clique em [SmartDeviceMonitor] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
9. Clique em [IPP].
10. Na caixa [URL de Impressora], introduza "http://(printer's address)/printer" como o endereço da impressora.

Se for emitida a autenticação do servidor, para activar SSL (um protocolo para comunicação encriptada), introduza "https://(printer's address)/printer" (Tem de estar instalado o Internet Explorer 5.01 ou versão superior).

(Exemplo de um endereço IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Pode introduzir "http://(endereço da impressora)/ipp" como endereço da impressora.
11. Introduza um nome para identificar a impressora em [Nome de Porta IPP]. Utilize um nome diferente do nome de qualquer outra porta existente.

Se não for especificado um nome, o endereço introduzido na caixa [URL de Impressora] é adoptado como o nome de porta IPP.
12. Clique em [Definições detalhadas] para efectuar as definições necessárias e, em seguida, clique em [OK].

Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.
13. Clique em [OK].
14. Certifique-se de que o nome do controlador da impressora que pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].
15. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
16. Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].
17. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].
18. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Alterar as Definições de Porta para SmartDeviceMonitor for Client

Efectue o procedimento que se segue para alterar as definições SmartDeviceMonitor for Client, tais como tempo de espera excedido do TCP/IP, impressão de recuperação/paralela e grupos de impressoras.

Para Windows 95/98/Me:

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
2. Na janela [Impressoras], clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
3. Clique no separador [Detalhes] e, em seguida, clique nas [Definições de Porta...].
Aparece a caixa de diálogo [Definições de Porta].

Para Windows 2000 e Windows NT 4.0:

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
2. Na janela [Impressoras], clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
3. No separador [Portas], clique em [Configurar Porta...].
Aparece a caixa de diálogo [Configuração de Porta].

Para Windows XP e Windows Server 2003/2003 R2:

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
Aparece a janela [Impressoras e Faxes].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades]. Aparecem as propriedades da impressora.
3. Clique no separador [Portas] e, em seguida, clique em [Configurar Porta...].
Aparece a caixa de diálogo [Configuração de Porta].

Nota

- Para o TCP/IP, é possível configurar a definição de tempo de espera excedido.
- É possível configurar as definições de utilizador, proxy e tempo de espera excedido para IPP.
- Se as definições do separador [Recuperação/Impressão Paralela] estiverem disponíveis, efectue o procedimento seguinte.
 1. Clique em [Cancelar] para fechar a caixa de diálogo [Configuração de Porta:].
 2. Inicie o SmartDeviceMonitor for Client e clique com o botão direito do rato no ícone SmartDeviceMonitor for Client na barra de tarefas.
 3. Vá para [Propriedades] e clique em [Definições de Funções Avançadas].
 4. Seleccione a caixa de selecção [Impressão de Recuperação/Impressão Paralela para cada porta].
 5. Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo [Definições de Funções Avançadas].
 6. Para mais informações sobre estas definições, consulte a Ajuda SmartDeviceMonitor for Client.

Utilizar a porta TCP/IP standard

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS

Importante

- Para instalar o controlador de impressora com o Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como um membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a Porta TCP/IP standard. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. **Feche todas as aplicações em execução.**
2. **Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

O programa de instalação inicia.
3. **Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. **Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].**
5. **O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].**

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.]e, em seguida, clique em [Seguinte >].
6. **Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Selecionar Programa].**

Pode seleccionar vários controladores de impressora.
7. **Clique em [Seguinte >].**
8. **Selecione o modelo de impressora que pretende utilizar.**

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].
9. **Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.**

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.
10. **Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].**
11. **Clique em [Porta TCP/IP Standard] e, em seguida, clique em [OK].**

Configure as definições de porta TCP/IP Standard e, em seguida, consulte a Ajuda do Windows se [Porta TCP/IP Standard] não aparecer.
12. **Clique em [Seguinte >] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].**
13. **Introduza o nome da impressora ou endereço IPv4 na caixa [Nome de Impressora ou Endereço IP].**

A caixa de texto [Nome de Porta] obtém um nome de porta automaticamente. Se necessário, altere este nome.

Quando aparece o ecrã de selecção de Dispositivo, selecione "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".
14. **Clique em [Seguinte >].**

15. Clique em [Concluir] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].

Reaparece a caixa de diálogo de início de instalação.

16. Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].

17. Configure a impressora predefinida conforme necessário.

18. Clique em [Continuar].

A instalação do controlador de impressora inicia.

19. Depois de concluída a instalação, seleccione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador de impressora, utilize [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60 "Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM"](#)

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a Porta TCP/IP standard. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

O assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Clique em [Criar uma nova porta:].

8. Clique em [Porta TCP/IP Standard] e clique em [Seguinte >].

9. Clique em [Seguinte >] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].

10. Introduza o nome de impressora ou endereço IPv4 na caixa [Nome de Impressora ou Endereço IP] e clique em [Seguinte >].

Quando aparece o ecrã de selecção de Dispositivo, seleccione "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

11. Clique em [Concluir] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].
12. Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].
13. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].
Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
14. Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].
15. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte>].
16. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando selecciona os seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a Porta TCP/IP standard. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora local ligada a este computador] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.
7. Clique em [Criar uma nova porta:].
8. Clique [Porta TCP/IP Standard] em [Criar uma nova Porta] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

9. Clique em [Seguinte >] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].

10. Introduza o nome da impressora ou endereço IPv4 na caixa [Nome de Impressora ou Endereço IP].

A caixa de texto [Nome de Porta] obtém um nome de porta automaticamente. Se necessário, altere este nome.

Quando aparece o ecrã de selecção de Dispositivo, seleccione "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

11. Clique em [Seguinte >].

12. Clique em [Concluir] na caixa de diálogo [Adicionar Assistente de Porta de Impressora TCP/IP Standard].

13. Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].

14. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].

Seleccione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.

15. Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].

16. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].

17. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Utilizar a porta LPR

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS

Importante

- Para instalar este controlador de impressora 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a porta LPR. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. **Feche todas as aplicações em execução.**
2. **Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

O programa de instalação inicia.
3. **Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. **Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].**
5. **O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].**

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.]e, em seguida, clique em [Seguinte >].
6. **Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Selecionar Programa].**

Pode seleccionar vários controladores de impressora.
7. **Selecione o modelo de impressora que pretende utilizar.**

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].
8. **Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.**

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.
9. **Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].**
10. **Clique em [Porta LPR] e, em seguida, clique em [OK].**

Se [Porta LPR] não aparecer, consulte a Ajuda do Windows e instale-a.
11. **Introduza o endereço IPv4 da impressora na caixa [Nome ou endereço do servidor que fornece lpd].**
12. **Introduza "lp" na caixa [Nome da impressora ou fila de impressão nesse servidor] e clique em [OK].**

A porta é adicionada.
13. **Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].**
14. **Configure a impressora predefinida conforme necessário.**
15. **Clique em [Concluir].**

A instalação do controlador de impressora inicia.

16. Depois de concluída a instalação, seleccione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador de impressora, utilize [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60 "Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM"](#)

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a porta LPR. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
 - programa de instalação inicia.
3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
 - idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
 - assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
 - Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.
7. Clique em [Criar uma nova porta:].
8. Clique em [Porta LPR] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
9. Introduza o endereço IPv4 da impressora na caixa [Nome de Porta] e clique em [OK].
10. Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].
11. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].
 - Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
12. Especifique se pretende ou não partilhar a impressora e clique em [Seguinte >].
13. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].
14. Clique em [Concluir].
 - A instalação do controlador de impressora inicia.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Num ambiente IPv6, não é possível utilizar a porta LPR. Utilize a porta SmartDeviceMonitor.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Selecciono o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora local ligada a este computador] e clique em [Seguinte >].
Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.
7. Clique em [Criar uma nova porta:].
8. Clique em [Porta LPR] em [Criar uma nova Porta] e clique em [Seguinte >].
9. Introduza o endereço IP da impressora na caixa [Nome ou endereço de servidor que fornece lpd].
10. Introduza "lp" na caixa [Nome da impressora ou fila de impressão nesse servidor] e clique em [OK].
11. Certifique-se de que o nome da impressora cujo controlador pretende instalar está seleccionado e clique em [Seguinte >].
12. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].
Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
13. Clique em [Seguinte >].
14. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].
15. Clique em [Concluir].
A instalação do controlador de impressora inicia.

 **Nota**

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando selecciona os seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Utilizar a impressora de rede do Windows

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS

Para utilizar o servidor de impressão, selecione "Servidor de impressora de rede" para instalar o controlador de impressora e, em seguida, selecione a impressora partilhada Windows 2000/XP ou Windows Server 2003/2003 R2.

Esta secção assume que o cliente já foi configurado para comunicar com um servidor de impressão do Windows 2000/XP ou Windows Server 2003/2003 R2. Não inicie o procedimento seguinte antes de ter sido efectuada uma instalação e configuração correcta do cliente.

★ Importante

- Para instalar o controlador de impressora com Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003/2003 R2, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Para isso, inicie sessão como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.
- Se imprimir com um servidor de impressão ligado à impressora utilizando a porta SmartDeviceMonitor, o cliente não poderá utilizar Impressão de Recuperação e Impressão Paralela.
- As funções de notificação do SmartDeviceMonitor não estão disponíveis se estiver a utilizar um servidor de impressão Windows XP ou Windows Server 2000.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].

5. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

6. Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Selecionar Programa].

Pode seleccionar vários controladores de impressora.

7. Clique em [Seguinte >].

8. Selecione os modelos de impressora que pretende utilizar.

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].

9. Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.

10. Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].

11. Clique em [Impressora de Rede] e, em seguida, clique em [OK].

12. Clique duas vezes sobre o nome do computador que pretende utilizar como servidor de impressão na janela [Pesquisar por Impressora].

13. **Selecione a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].**
14. **Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].**
15. **Configure o código de utilizador conforme necessário.**

Para um controlador de impressora RPCS, pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

16. **Selecione a caixa de selecção [Impressora Predefinida] para configurar a impressora como predefinida.**
17. **Clique em [Continuar].**
A instalação do controlador de impressora inicia.
18. **Depois de concluída a instalação, selecione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].**

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para interromper a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador de impressora, utilize [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60](#)

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me)

Importante

- Se imprimir a partir de um servidor de impressão ligado à impressora com a porta SmartDeviceMonitor, a impressão de recuperação e a impressão paralela não podem ser utilizadas pelo cliente.

1. **Feche todas as aplicações em execução.**
2. **Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**
O programa de instalação inicia.
3. **Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. **Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].**
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. **Clique em [Seguinte >].**
6. **Clique em [Impressora de Rede] e, em seguida, clique em [Seguinte >].**
7. **Clique em [Pesquisar].**
8. **Clique duas vezes sobre o nome do computador que pretende utilizar como servidor de impressão na janela [Pesquisar por Impressora].**
9. **Selecione a impressora que pretende utilizar e clique em [OK].**

10. Verifique se é apresentada a localização da impressora seleccionada e clique em [Seguinte >].
11. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].
Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
12. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].
13. Reinicie o computador.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- A instalação de um controlador de impressora requer permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Se imprimir a partir de um servidor de impressão ligado à impressora com a porta SmartDeviceMonitor, a impressão de recuperação e a impressão paralela não podem ser utilizadas pelo cliente.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora de rede] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
7. Selecione o método de localização a partir do ecrã [Localizar a sua Impressora] e clique em [Seguinte >].
8. Clique duas vezes no nome do computador que pretende utilizar como um servidor de impressão na caixa [Impressoras partilhadas:].
9. Selecione a impressora que pretende utilizar e clique em [Seguinte >].
10. A instalação do controlador de impressora inicia.
11. Clique em [Seguinte >].
Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
12. Clique em [Concluir].
Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.
- Se imprimir a partir de um servidor de impressão ligado à impressora com a porta SmartDeviceMonitor, a impressão de recuperação e a impressão paralela não podem ser utilizadas pelo cliente.
- Se imprimir com um servidor de impressão Windows XP ou Windows Server 2003/2003 R2, é possível que as funções de notificação do SmartDeviceMonitor não possam ser utilizadas pelo cliente.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

3. Selecciono o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

O assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

7. Selecciono [Pesquisar por uma impressora] e clique em [Seguinte >].

8. Clique duas vezes sobre o nome do computador que pretende utilizar como servidor de impressão na janela [Impressoras partilhadas].

9. Selecciono a impressora que pretende utilizar e clique em [Seguinte >].

10. A instalação do controlador de impressora inicia.

11. Clique em [Seguinte >].

Selecciono a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.

12. Clique em [Concluir].

Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.

- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Utilizar como impressora remota/servidor de impressão NetWare

Este capítulo explica como configurar o computador Windows utilizado como cliente de NetWare.

★ Importante

- Para instalar este controlador de impressora 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.
- Num ambiente IPv6, não podem ser utilizados servidores Netware.

A explicação seguinte assume que o Cliente NetWare está instalado no computador do cliente e que o ambiente do servidor NetWare está instalado correctamente. Instale todas as aplicações de cliente necessárias antes de prosseguir com este procedimento.

Configure o controlador de impressora durante o início de sessão do servidor de ficheiros NetWare.

Os valores que se seguem são utilizados no exemplo:

- Sistema operativo: Windows 98
- NetWare versão: 4.1
- Nome do servidor de ficheiros: CAREE
- Nome da fila: R-QUEUE

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

2. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

O idioma predefinido do interface é o inglês.

3. Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].

4. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].

Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato.] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

5. Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Seleccionar Programa].

Pode seleccionar vários controladores de impressora.

6. Clique em [Seguinte >].

7. Selecione os modelos de impressora que pretende utilizar.

O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].

8. Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.

Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.

9. Clique em [Porta:] e clique em [Adicionar].

10. Clique em [Impressora de Rede] e, em seguida, clique em [OK].

11. Clique duas vezes no nome do servidor de ficheiros NetWare na árvore da rede.

Aparece a fila criada.

12. **Seleccione a fila de impressão e clique em [OK].**
13. **Certifique-se de que a porta da impressora seleccionada é apresentada em [Porta:].**
14. **Clique em [Continuar].**

A instalação do controlador de impressora inicia.
15. **Clique em [Concluir] na caixa de diálogo [Seleccionar Programa].**
16. **Depois de concluída a instalação, seleccione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].**

Reinicie o computador para concluir a instalação.
17. **Após reiniciar o computador, abra a janela [Impressoras] e, em seguida, abra as propriedades da impressora.**

No Windows XP ou no Windows Server 2003/2003 R2, abra as propriedades da impressora na janela [Impressoras e Faxes].
18. **Clique em [Concluir] na caixa de diálogo [Introdução concluída].**
19. **Na janela [Impressoras], abra as propriedades da impressora.**

No Windows XP ou no Windows Server 2003/2003 R2, abra as propriedades da impressora na janela [Impressoras e Faxes].
20. **No separador [Definições da Impressora], apague as caixas de selecção [AvançoPágina] e [Activar página separadora de trabalho].**

No Windows 2000/XP, no Windows Server 2003/2003 R2 ou no Windows NT 4.0, clique no separador [Definições do NetWare].

Não seleccione estas caixas de selecção uma vez que estas são automaticamente seleccionadas pelo controlador da impressora. Se seleccionar as caixas de selecção, a impressora pode não imprimir correctamente.
21. **Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo das propriedades da impressora.**

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para parar a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.
- O protocolo está definido para inactivo por predefinição. Active-o através de Web Image Monitor ou Telnet

Quando utilizar o Controlador de impressora PostScript 3

Efectue o procedimento apresentado em seguida para configurar o controlador de impressora PostScript 3.

Importante

- Num ambiente IPv6, não podem ser utilizados servidores Netware.

1. **Na janela [Impressoras] ou [Impressoras e Fax], abra as propriedades da impressora.**
2. **Clique no separador [PostScript].**

Se estiver a utilizar o Windows 2000/XP ou Windows NT4.0, clique no separador [Definições de Dispositivo] e apague as caixas de selecção.
3. **Clique em [Avançadas].**

4. Apague as caixas de selecção [Enviar CTRL+D antes do trabalho] e [Enviar CTRL+D após trabalho] e clique em [OK].
5. Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo das propriedades da impressora.

Avanço de Página

Não utilize NetWare para configurar a alimentação de página. Alimentação de Página é controlada pelo controlador da impressora no Windows. Se a alimentação de página NetWare estiver configurada, a impressora poderá não imprimir correctamente.

Efectue o procedimento apresentado a seguir para desactivar o avanço de página para o sistema operativo utilizado:

- Com o Windows 95/98/Me, apague a caixa de selecção [Avanço de página] no separador [Definições de Impressora] na caixa de diálogo de propriedades da impressora.
- No Windows 2000/XP, no Windows Server 2003/2003 R2 ou no Windows NT 4.0, deseccione a caixa de verificação [Avanço de página] no separador [Definições do NetWare] da caixa de diálogo de propriedades da impressora.

Activar página separadora de trabalho

Não utilize o NetWare para configurar a página separadora de trabalho.

Efectue o procedimento apresentado em seguida para desactivar as páginas separadoras de trabalho para o sistema operativo utilizado:

- Com o Windows 95/98/Me, apague a caixa de selecção [Activar página separadora de trabalho] no separador [Definições de Impressora] na caixa de diálogo das propriedades da impressora.
- No Windows 2000/XP, no Windows Server 2003/2003 R2 ou no Windows NT 4.0, deseccione a caixa de verificação [Activar separador] no separador [Definições do NetWare] da caixa de diálogo de propriedades da impressora.

Imprimir após Reiniciar a Impressora

A ligação da impressora a servidor de impressão requer 30 - 40 segundos para retomar a actividade após a impressora ser reiniciada. Durante este período, poderão ser aceites trabalhos (dependendo das especificações de NetWare) mas não poderão ser impressos.

Para imprimir depois de reiniciar a impressora como impressora remota, verifique no servidor de impressão se a impressora remota está desligada ou aguarde dois minutos antes de tentar imprimir.

Instalar o controlador de impressora utilizando USB

Este capítulo explica como instalar os controladores de impressora com USB.

Antes da instalação, certifique-se de que apenas o sistema operativo está em execução no computador e que não existem trabalhos de impressão em progresso.

Pode instalar os controladores de impressora existentes no CD-ROM fornecido com esta impressora.

Windows Me - USB

★ Importante

- Não é possível a instalação através de USB com o Windows 95/98. Actualize para Windows Me ou superior.
- Descarregue o Suporte de Impressão USB para Windows Me a partir do site do fornecedor.

Se o controlador da impressora já tiver sido instalado, é activada a função "plug and play" e o ícone da impressora ligada à porta "USB" é adicionado à janela [Impressoras].

1. Descarregue o Suporte de Impressão USB do site do fornecedor.

Faça uma busca para encontrar o nome do modelo e, em seguida, faça o download do Suporte de Impressão USB a partir do site do fornecedor.

Guarde-o num local onde possa localizá-lo facilmente.

2. Verifique se a impressora está desligada.

3. Ligue a impressora e o computador com o cabo USB.

Ligue o cabo USB de forma a que este fique bem seguro.

4. Ligue a impressora.

A função Plug and Play é iniciada e aparece [Assistente Novo Hardware Encontrado].

Se o Suporte de Impressão USB já estiver instalado no computador, avance para o passo 10.

5. Na caixa de diálogo [Assistente Novo Hardware Encontrado], clique em [Instalar a partir de uma lista ou de uma localização específica (avançadas)] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

6. Seleccione a caixa de selecção [Especificar localização:] e, em seguida, clique em [Pesquisar...].

Aparece a caixa de diálogo [Pesquisar por Pasta].

7. Especifique a localização da Assistência de Impressão USB e clique em [Seguinte >].

8. Verifique a localização e clique em [Seguinte >].

O suporte de impressão USB está instalado.

9. Clique em [Concluir].

Se o controlador da impressora já tiver sido instalado, é activada a função "plug and play" e o ícone da impressora ligada à porta "USB001" é adicionado à janela da Impressora.

10. Introduza o controlador da impressora.

11. Na caixa de diálogo [Assistente Novo Hardware Encontrado], clique em [Instalar a partir de uma lista ou de uma localização específica (avançadas)] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

12. Selecione a caixa de verificação Especificar uma localização: e, em seguida, clique em [Procurar...].

Aparece a caixa de diálogo [Pesquisar por Pasta].

13. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Quando a Execução Automática iniciar, clique em [Sair].

14. Especifique a localização do controlador de impressora e clique em [Seguinte >].

Se a unidade de CD-ROM for D, os ficheiros de origem do controlador de impressora estão guardados na seguinte localização:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\{Idioma}\DISK1
- PCL 5e
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\{Idioma}\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\{Idioma}\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\{Idioma}\DISK1

15. Verifique a localização e clique em [Seguinte >].

O assistente Adicionar Impressora inicia.

16. Clique em [Concluir].

A instalação foi concluída. Se a instalação tiver sido efectuada com sucesso, o ícone da impressora ligada à porta "USB001" é adicionado à janela [Impressoras].

Nota

- O número após "USB" varia de acordo com o número de impressoras ligadas.
- Não é necessário reinstalar o suporte de impressão USB quando ligar uma impressora diferente com um interface USB depois de instalar o suporte de impressão USB.
- Depois de instalar o suporte de impressão USB, se o controlador de impressora não estiver instalado, siga as instruções de configuração instantânea da impressora.
- Instale o controlador de impressora a partir do CD-ROM fornecido com a impressora.

Windows 2000 - USB

★ Importante

- A instalação de um controlador de impressora requer permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.

Se o controlador da impressora já tiver sido instalado, é activada a função "plug and play" e o ícone da impressora ligada à porta "USB" é adicionado à janela [Impressoras].

Se o controlador de impressora não estiver instalado, siga as instruções de configuração instantânea da impressora para o instalar a partir do CD-ROM fornecido.

- 1. Verifique se a impressora está desligada.**
- 2. Ligue a impressora e o computador com o cabo USB.**

Ligue o cabo USB de forma a que este fique bem seguro.

3. Ligue a impressora.

O Assistente de novo hardware encontrado inicia e o suporte de impressão USB é instalado automaticamente.

4. No ecrã [Assistente Novo Hardware Encontrado], clique em [Procurar um controlador adequado ao meu dispositivo [recomendado]] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

5. Seleccione a caixa de selecção [Especificar localização] e clique em [Seguinte >].

6. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Quando a Execução Automática iniciar, clique em [Sair].

7. Especifique a localização de armazenamento dos ficheiros de origem do controlador de impressora.

Se a unidade de CD-ROM for D, os ficheiros de origem do controlador de impressora estão guardados na seguinte localização:

- RPCS
D:\DRIVES\RPCS\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PCL 5e
D:\DRIVES\PCL5E\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVES\PCL6\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVES\PS3\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1

8. Verifique a localização do controlador da impressora e clique em [OK].

9. Clique em [Seguinte >].

10. Clique em [Concluir].

Se o controlador da impressora já tiver sido instalado, é activada a função "plug and play" e o ícone da impressora ligada à porta "USB001" é adicionado à janela [Impressoras].

Nota

- Para desactivar a Execução Automática, prima a tecla Shift esquerda ao introduzir o CD-ROM na unidade e mantenha a tecla premida até o computador terminar a leitura do CD-ROM.
- O número após "USB" varia de acordo com o número de impressoras ligadas.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB

Importante

- A instalação de um controlador de impressora requer permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.

Se o controlador de impressora já estiver instalado, a função plug and play é activada e o ícone da impressora ligada à porta "USB" é adicionado à janela [Impressoras e Faxes].

Pode instalar os controladores de impressora existentes no CD-ROM fornecido com esta impressora.

Se o controlador de impressora não estiver instalado, siga as instruções de configuração instantânea da impressora para o instalar a partir do CD-ROM fornecido.

1. Verifique se a impressora está desligada.**2. Ligue a impressora e o computador com o cabo USB.**

Ligue o cabo USB de forma a que este fique bem seguro.

3. Ligue a impressora.

O Assistente de novo hardware encontrado inicia e o suporte de impressão USB é instalado automaticamente.

4. No ecrã Novo Hardware Encontrado, clique em [Procurar um controlador adequado ao meu dispositivo [recomendado]] e clique em [Seguinte >].**5. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

Se for iniciada a Execução Automática, clique em [Cancelar] e, em seguida, em [Sair].

6. Seleccione a caixa de diálogo [Incluir esta localização na procura] em [Procurar o melhor controlador nesta localização] e clique em [Pesquisar] para seleccionar a localização do controlador de impressora.

Se a unidade de CD-ROM for D, os ficheiros de origem do controlador de impressora estão guardados na seguinte localização:

- RPCS
D:\DRIVES\RPCS\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PCL 5e
D:\DRIVES\PCL5E\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVES\PCL6\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVES\PS3\WIN2K_XP\{Idioma}\DISK1

7. Verifique a localização do controlador da impressora e clique em [Seguinte >].**8. Clique em [Continuar].****9. Clique em [Concluir].**

Se a instalação for efectuada com sucesso, o ícone da impressora ligada à porta "USB001" é adicionado à janela [Impressoras e Fax].

Nota

- Para desactivar a Execução Automática, prima a tecla Shift esquerda ao introduzir o CD-ROM na unidade e mantenha a tecla premida até o computador terminar a leitura do CD-ROM.
- O número após "USB" varia de acordo com o número de impressoras ligadas.

Resolução de problemas do interface USB

Problema	Soluções
A impressora não é reconhecida automaticamente.	Desligue a impressora, volte a ligar o cabo USB e ligue a impressora.

Problema	Soluções
O Windows já configurou as definições USB.	<p>Abra o Gestor de Dispositivos Windows e, em seguida, em [Controladores Universal Serial Bus], remova quaisquer dispositivos em conflito. Os dispositivos em conflito são indicados pelo ícone [!] ou [?]. Certifique-se de que não são removidos dispositivos necessários. Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows.</p> <p>Quando utilizar Windows 2000/XP ou Windows Server 2003/2003 R2, aparece um dispositivo incorrecto em [Controlador USB] na caixa de diálogo [Gestor de Dispositivos].</p>
O Windows ME e a impressora não podem ser ligados.	<p>Descarregue o Suporte de Impressão USB a partir do site do fornecedor.</p> <p>Procure o nome do modelo que utiliza no site do fornecedor e faça o download do Suporte de Impressão USB.</p>

Imprimir com a ligação paralela

Para utilizar uma impressora ligada utilizando um interface paralelo, clique em [LPT1] quando instalar o controlador da impressora.

A placa de interface IEEE 1284 opcional tem de estar instalada na impressora.

Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS

★ Importante

- Para instalar este controlador de impressora 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0, tem de ter uma conta com permissão para Gerir Impressoras. Inicie a sessão como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controladores de Impressora PCL/RPCS].
5. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].
Depois de ler o contrato, clique em [Aceito o contrato] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
6. Selecione o controlador de impressora que pretende utilizar na caixa de diálogo [Seleccionar Programa].
Pode seleccionar vários controladores de impressora.
7. Clique em [Seguinte >].
8. Selecione os modelos de impressora que pretende utilizar.
O nome da impressora pode ser alterado na caixa [Alterar definições para 'Nome de Impressora'].
9. Clique duas vezes no nome da impressora para visualizar as definições da impressora.
Os detalhes apresentados em [Observação:], [Controlador:] e [Porta:] variam de acordo com o sistema operativo, modelo de impressora e porta.
10. Certifique-se de que [LPT1:] é indicado em [Porta:].
11. Selecione a caixa de selecção [Impressora Predefinida] para configurar a impressora como predefinida.
12. Clique em [Concluir].
A instalação do controlador de impressora inicia.
13. Depois de concluída a instalação, selecione uma das opções para reiniciar o computador nesse momento ou mais tarde e, em seguida, clique em [Concluir].

↓ Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Para parar a instalação do software seleccionado, clique em [Cancelar] antes de concluir a instalação.

- Aparece uma mensagem se existir uma versão mais recente do controlador de impressora já instalada. Se existir, não pode instalar o controlador de impressora com a Execução Automática. Se ainda quiser instalar o controlador de impressora, utilize [Adicionar impressora].

Referência

- [Pág. 60 "Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM"](#)

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 95/98/Me)

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].
O assistente Adicionar Impressora inicia.
5. Clique em [Seguinte >].
6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
Aparece uma caixa de diálogo para seleccionar o nome do fabricante e do modelo da impressora.
7. Seleccione o nome da impressora cujo controlador pretende instalar e clique em [Seguinte >].
8. Na caixa [Portas disponíveis:], clique em [LPT: Porta da impressora] e, em seguida, clique em [Seguinte >].
9. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte>].
Seleccione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.
10. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Concluir].
11. Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.

3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Impressora local] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Selecione [LPT1:] na caixa de diálogo [Porta de impressora] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

8. Selecione o nome da impressora cujo controlador pretende instalar e clique em [Seguinte >].

9. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.

10. Selecione a opção de partilhar ou não a impressora e clique em [Seguinte >].

11. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].

12. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

13. Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Instalar o controlador de impressora PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)

★ Importante

- A instalação deste controlador de impressora requer a permissão de administrador. Inicie sessão utilizando uma conta com permissão de administrador.

1. Feche todas as aplicações em execução.

2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

programa de instalação inicia.

3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].

idioma predefinido do interface é o inglês.

4. Clique em [Controlador de Impressora PostScript 3].

assistente Adicionar Impressora inicia.

5. Clique em [Seguinte >].

6. Clique em [Impressora local ligada a este computador] e, em seguida, clique em [Seguinte >].

Se a caixa de verificação [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente] estiver seleccionada, anule a sua selecção.

7. Selecciona a porta que pretende utilizar e clique em [Seguinte >].

Aparece uma caixa de diálogo para seleccionar o nome do fabricante e do modelo da impressora.

8. Selecciona o nome da impressora cujo controlador pretende instalar e clique em [Seguinte >].

9. Se pretender, altere o nome da impressora e clique em [Seguinte >].

Selecione a caixa de selecção [Sim] para configurar a impressora como predefinição.

10. Selecciona a opção de partilhar ou não a impressora e clique em [Seguinte >].

11. Especifique se pretende ou não imprimir uma página de teste e clique em [Seguinte >].

12. Clique em [Concluir].

A instalação do controlador de impressora inicia.

13. Reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com certas definições do sistema operativo. Se tal acontecer, execute "Setup.exe" no directório de raiz de CD-ROM.
- Será instalado o controlador de impressora com o idioma seleccionado. É instalado o controlador de impressora em Inglês quando é seleccionado um dos seguintes idiomas: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Pode ser definido um código do utilizador após a instalação do controlador da impressora. Para mais informações sobre o código do utilizador, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM

Se a Instalação rápida falhar, consulte "Utilizar o SmartDeviceMonitor for Client" e continue com a instalação. Se os procedimentos de instalação explicados em "Instalar os controladores de impressora PCL/RPCS" ou "Instalar o controlador de impressora PostScript3" falharem, efectue o procedimento abaixo.

Para Windows 95/98/Me, Windows 2000 e Windows NT 4.0:

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
2. Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora.
3. Siga as instruções fornecidas no Assistente para Adicionar impressora.

Se o controlador de impressora estiver num CD-ROM, a localização do controlador de impressora RPCS é \DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME ou \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Se o programa de instalação iniciar, clique em [Cancelar] para anular a operação.

4. Altere as definições da porta.

Consulte a descrição da porta para o procedimento.

Para Windows XP Professional e Windows Server 2003/2003 R2:

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
2. Clique em [Adicionar uma impressora].
3. Siga as instruções fornecidas no Assistente para Adicionar impressora.

Se o controlador de impressora estiver num CD-ROM, a localização do controlador de impressora RPCS é \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Se for iniciado o instalador, clique em [Cancelar] para anular a operação.

4. Altere as definições da porta.

Consulte a descrição da porta para o procedimento.

Para Windows XP Home Edition:

1. No menu [Iniciar], clique em [Painel de Controlo].
2. Clique em [Impressoras e Outro Hardware].
3. Clique em [Impressoras e Fax].
4. Clique em [Instalar Impressora].
5. Siga as instruções fornecidas no Assistente para Adicionar impressora.

Se o controlador de impressora estiver num CD-ROM, a localização do controlador de impressora RPCS é \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Se for iniciado o instalador, clique em [Cancelar] para anular a operação.

6. Altere as definições da porta.

Consulte a descrição da porta para o procedimento.

Nota

- As portas disponíveis podem mudar, dependendo da combinação da versão do sistema operativo Windows e do interface. Para mais informações sobre como localizar uma porta disponível, consulte "Confirmar o método de ligação".

Referência

- [Pág. 19 "Confirmar o Método de Ligação"](#)
- [Pág. 23 "Utilizar a porta SmartDeviceMonitor"](#)
- [Pág. 35 "Utilizar a porta TCP/IP standard"](#)
- [Pág. 39 "Utilizar a porta LPR"](#)

Efectuar Definições de Opção para Impressora

Efectue as definições das opções para a impressora com o controlador de impressora quando desactivar a comunicação bidireccional.

Condições para Comunicação Bidireccional

A comunicação bidireccional permite que informações sobre formato de papel e direcção de alimentação sejam enviadas automaticamente para a impressora. Pode verificar o estado da impressora a partir do seu computador.

- A comunicação bidireccional é suportada pelo Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0.
- Se utilizar o controlador de impressora RPCS e a comunicação bidireccional estiver activada com o Windows 2000, o separador [Alterar Acessórios] fica indisponível.

Nota

- O controlador de impressora RPCS suporta comunicações bidireccionais e actualiza o estado da impressora automaticamente.
- O controlador de impressora PCL suporta comunicações bidireccionais. Pode actualizar o estado da impressora automaticamente.
- O controlador de impressora PostScript 3 não suporta comunicações bidireccionais.

Para suportar a comunicação bidireccional, tem de cumprir as seguintes condições:

Quando efectuar a ligação com cabos paralelos

- O computador tem de suportar a comunicação bidireccional.
- A impressora tem de suportar a comunicação bidireccional.
- O cabo de interface tem de suportar a comunicação bidireccional.
- A impressora tem de estar ligada ao computador com os cabos paralelos standard e os conectores paralelos.
- No Windows 2000, a opção [Activar suporte bidireccional] tem de estar seleccionada e a opção [Activar Pooling de Impressora] não deve estar seleccionada no separador [Porta] com o controlador de impressora RPCS.

Quando efectuar a ligação à rede

- Tem de instalar o DeskTopBinder Lite ou utilizar a porta TCP/IP standard.
- No Windows 2000/XP ou no Windows Server 2003/2003 R3, a opção [Activar suporte bidireccional] tem de estar seleccionada e a opção [Activar Pooling de Impressora] não deve estar seleccionada no separador [Porta] com o controlador de impressora RPCS.

Se não utilizar a porta TCP/IP standard, tem de ser cumprida uma das seguintes condições para além das duas acima:

- Tem de utilizar a porta SmartDeviceMonitor for Client e o protocolo TCP/IP.
- Tem de utilizar a porta TCP/IP standard sem alterar o nome da porta predefinido (para o Windows 2000/XP e o Windows Server 2003/2003 R2).
- Tem de especificar o endereço IP de impressão TCP/IP da Microsoft (para o Windows NT 4.0).
- Quando utilizar o protocolo IPP com o controlador de impressora PCL, o nome da porta IPP tem de incluir o endereço IP.

Quando efectuar a ligação com USB

A impressora tem de estar ligada à porta USB do computador através do cabo de interface USB.

O computador tem de suportar a comunicação bidireccional.

↓ Nota

- Instale o SmartDeviceMonitor for Client a partir do CD-ROM fornecido.

Se Comunicação Bidireccional está Desactivada

Configure as definições das opções quando desactivar as comunicações bidireccionais.

★ Importante

- No Windows 2000/XP e Windows Server 2003/2003 R2, é necessária a permissão para Gerir Impressoras para alterar as propriedades da impressora na pasta [Impressoras]. Inicie a sessão como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.
- No Windows NT 4.0, é necessária a permissão para Controlo Total de modo a poder alterar as propriedades da impressora na pasta [Impressoras]. Inicie sessão como administrador ou utilizador avançado.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

4. Clique no separador [Alterar Acessórios].

Se as opções no separador [Alterar Acessórios] estiverem desactivadas, a ligação bidireccional está activada. Nesse caso, não é necessária qualquer alteração nas definições de opção.

Se estiver a utilizar o controlador de impressora RPCS, clique no separador [Alterar Acessórios].

Se estiver a utilizar o controlador de impressora PS, clique no separador [Definições de Dispositivo].

5. Seleccione as opções instaladas a partir da área [Opção] e efectue as configurações necessárias.

6. Seleccione a quantidade total de memória em [Memória Total:], quando adicionar o módulo SDRAM opcional.

7. Nas [Definições da bandeja de papel:], clique e realce a bandeja a ser utilizada e, em seguida, seleccione o formato, posição e tipo adequados para a bandeja. Seleccione a caixa de selecção [Bloqueio de bandeja] para excluir a bandeja dos alvos de selecção de bandeja automática.

8. Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo das propriedades da impressora.

Capacidade de memória e formato de papel

Poderá ser necessária memória adicional para além da memória standard dependendo do formato do papel e do tipo de dados.

★ Importante

- Os formatos de papel disponíveis dependem da selecção efectuada para [Utilização da memória] no menu Sistema.
- A impressão de um lado é possível na alimentação do papel a partir da bandeja de alimentação manual. A impressão duplex não é possível no papel alimentado a partir da bandeja de alimentação manual.

A tabela seguinte mostra as capacidades totais dos módulos SDRAM.

Standard	Alargado	Total
192 MB	-	192 MB
128 MB ^{*1}	128 MB	256 MB
128 MB ^{*1}	256 MB	384 MB

^{*1} Retire o módulo SDRAM predefinido (64 MB) antes de instalar o módulo SDRAM opcional.

Prior fontes

- Impressão de um lado (600 x 600 dpi)
192/256/384 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter, Legal e personalizado máximo.
- Impressão de um lado (1200 x 600 dpi)
192/256/384 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter, Legal e personalizado máximo.
- Impressão duplex (600 x 600 dpi)
192/256/384 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter e Legal.
- Impressão duplex (1200 x 600 dpi)
192/256/384 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter e Legal.

Prioridd imagem

- Impressão de um lado (600 x 600 dpi)
192/256/384 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter, Legal e personalizado máximo.
- Impressão de um lado (1200 x 600 dpi)
192/256 MB:
 - É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter e Legal.
 - As imagens complexas podem não ser impressas correctamente em papel de formato personalizado máximo.

384 MB:

- É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter, Legal e personalizado máximo.
- Impressão duplex (600 x 600 dpi)

192/256/384 MB:

- É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5, Letter e Legal.
- Impressão duplex (1200 x 600 dpi)

192 MB:

- É possível imprimir em papel de formato B5 JIS e A5.
- As imagens complexas podem não ser impressas correctamente em papel de formato A4, Letter e Legal.

256 MB:

- É possível imprimir em papel de formato B5 JIS e A5.
- As imagens complexas podem não ser impressas correctamente em papel de formato A4, Letter e Legal.

384 MB:

- É possível imprimir em papel de formato A4, B5 JIS, A5 e Letter.
- As imagens complexas podem não ser impressas correctamente em papel de formato Legal.

 **Nota**

- Na impressão a partir da bandeja de alimentação manual, a impressão duplex não será suportada independentemente da capacidade da memória e será apenas impresso um lado.

Configurar o controlador de impressora

PCL - Aceder às Propriedades da impressora	67
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	67
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	68
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	69
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	70
RPCS - Aceder às propriedades da impressora.....	73
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	73
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	74
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	75
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	77
PostScript 3 - Configuração para impressão.....	79
Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora.....	79
Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora.....	80
Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora.....	81
Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora.....	82
Mac OS - Configuração para Impressão.....	84

PCL - Aceder às Propriedades da impressora

Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Configurar Predefinições de Impressora

Para configurar as predefinições da impressora, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir da janela [Impressoras].

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir dessa aplicação. As indicações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 95/98/Me.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

4. Clique em [OK] para iniciar a impressão.

↓ Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.

- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].

Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As informações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 2000.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. Selecione a impressora que pretende utilizar na lista [Selecionar Impressora].
3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
Aparece a janela [Impressoras e Faxes].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
Aparece a janela [Impressoras e Faxes].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].
Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições que efectuar aqui serão utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As informações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows XP

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. Selecciona a impressora que pretende utilizar na lista [Seleccionar Impressora] e clique em [Preferências].
3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

↓ Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Predefinição

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Predefinições de Documento...].

Aparece a caixa de diálogo [Predefinição].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora] a partir dessa aplicação. As seguintes informações explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows NT 4.0.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

4. Clique em [OK] para iniciar a impressão.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

RPCS - Aceder às propriedades da impressora

Existem dois tipos de caixas de diálogo da caixa de diálogo [Propriedades da impressora]. "Multiseparadores" é utilizado como um exemplo neste manual. Para mais informações sobre a alteração de tipos de caixas de diálogo, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Multiseparador

Este tipo de caixa de diálogo foi concebido para utilizadores que alterem as definições de impressão frequentemente, para efectuar várias operações de impressão.

Definição personalizada

Este tipo de caixa de diálogo foi concebido para utilizadores que raramente alteram as suas definições de impressão. Este tipo de caixa de diálogo pode variar de acordo com as opções instaladas.

Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Configurar Predefinições de Impressora

Para configurar as predefinições da impressora, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir da janela [Impressoras].

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Quando abre a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] inicialmente após instalar o controlador de impressora RPCS, aparece uma mensagem de confirmação. Após clicar em [OK], aparece a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir dessa aplicação. As indicações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 95/98/Me.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome:] e clique em [Propriedades...].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

4. Clique em [OK] para iniciar a impressão.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

Quando abre a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] inicialmente após instalar o controlador de impressora RPCS, aparece uma mensagem de confirmação. Após clicar em [OK], aparece a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].

Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As informações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 2000.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Selecciona a impressora que pretende utilizar na lista [Seleccionar Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

↓ Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].

Aparece a janela [Impressoras e Faxes].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

Quando abre a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] inicialmente após instalar o controlador de impressora RPCS, aparece uma mensagem de confirmação. Após clicar em [OK], aparece a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].

Aparece a janela [Impressoras e Faxes].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].

Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As seguintes informações explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows XP.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Seleccionar Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo das propriedades da impressora.

Quando abre a caixa de diálogo das propriedades da impressora inicialmente após instalar o controlador de impressora RPCS, aparece uma mensagem de confirmação. Após clicar [OK], aparece a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. **Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.**
3. **No menu [Ficheiro], clique em [Predefinições de Documento...].**
Aparece a caixa de diálogo [Predefinição].
4. **Efectue as definições necessárias e clique em [OK].**

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora] a partir dessa aplicação. As seguintes informações explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows NT 4.0.

1. **No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].**
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. **Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].**
Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
3. **Efectue as definições necessárias e clique em [OK].**
4. **Clique em [OK] para iniciar a impressão.**

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

PostScript 3 - Configuração para impressão

Windows 95/98/Me - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Configurar Predefinições de Impressora

Para configurar as predefinições da impressora, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir da janela [Impressoras].

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] a partir dessa aplicação. As indicações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 95/98/Me.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome...] e clique em [Propriedades...].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

4. Clique em [OK] para iniciar a impressão.

↓ Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.

- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows 2000 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].

Aparece a janela [Impressoras].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.

3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].

Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].

4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As informações seguintes explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows 2000.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. Selecione a impressora que pretende utilizar na lista [Selecionar Impressora].
3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

Importante

- Para alterar as predefinições da impressora, incluindo as definições de configuração das opções, inicie a sessão com uma conta que tenha autorização para gerir impressoras. Por predefinição, os administradores e utilizadores avançados têm permissão para gerir impressoras.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
Aparece a janela [Impressoras e Faxes].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Preferências de Impressão

★ Importante

- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], clique em [Impressoras e Faxes].
Aparece a janela [Impressoras e Faxes].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Preferências de Impressão...].
Aparece a caixa de diálogo [Preferências de Impressão].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições da impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] a partir dessa aplicação. As seguintes informações explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows XP.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir...].
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. Selecione a impressora que pretende utilizar na lista [Selecionar Impressora].
3. Efectue as definições necessárias e clique em [Imprimir] para começar a imprimir.

↓ Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Preferências de Impressão] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Windows NT 4.0 - Aceder às propriedades da impressora

Esta secção descreve o modo de abrir as propriedades do controlador da impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - As Propriedades da Impressora

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
Aparece a janela [Impressoras].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades].
Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Não efectue qualquer configuração para [Atribuir Forma a Tabuleiro].
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Predefinições da Impressora - Predefinição

★ Importante

- Para alterar as predefinições da impressora incluindo as definições de configuração de opções, inicie sessão utilizando uma conta com permissão para Controlo Total. Os administradores, operadores de servidor, operadores de impressão e utilizadores avançados têm permissão para Controlo Total por predefinição.
- Não é possível alterar as predefinições da impressora para cada utilizador. As definições efectuadas na caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] são aplicadas a todos os utilizadores.

1. No menu [Iniciar], vá para [Definições] e clique em [Impressoras].
Aparece a janela [Impressoras].
2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Predefinições de Documento...].
Aparece a caixa de diálogo [Predefinição].
4. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].

↓ Nota

- As definições efectuadas aqui são utilizadas como predefinições para todas as aplicações.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora a partir de uma Aplicação

Pode efectuar definições de impressora para uma aplicação específica. Para esse efeito, abra a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora] a partir dessa aplicação. As seguintes informações explicam como efectuar definições para a aplicação WordPad fornecida com o Windows NT 4.0.

1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir].
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome:] e clique em [Propriedades].
Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
3. Efectue as definições necessárias e clique em [OK].
4. Clique em [OK] para iniciar a impressão.

Nota

- O procedimento para abrir a caixa de diálogo [Propriedades da Impressora] pode variar de acordo com a aplicação. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com a aplicação que utilizar.
- No caso de algumas aplicações, as definições do controlador de impressora não são utilizadas e são aplicadas as predefinições da aplicação.
- Quaisquer definições efectuadas no procedimento que se segue só são válidas para a aplicação actual.
- O utilizador comum pode alterar as propriedades visualizadas na caixa de diálogo [Imprimir] de uma aplicação. As definições aqui efectuadas são utilizadas como predefinição quando imprimir a partir desta aplicação.
- Para mais informações sobre as definições, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Mac OS - Configuração para Impressão

Efectuar Definições de Papel a partir de uma Aplicação

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
2. No menu [Ficheiro], clique em [Configuração de Página].
3. Verifique se a impressora que pretende utilizar é apresentada em [Impressora:] e seleccione o formato de papel que pretende utilizar em [Papel:].

No Mac OS X, seleccione o formato de papel em [Formato de Papel].

Se a impressora que pretende utilizar não for apresentada em [Impressora:], seleccione a impressora que pretende utilizar.

4. Configure as definições e clique em [OK].

Nota

- A caixa de diálogo [Configuração de Página] varia de acordo com a aplicação que utilizar. Para mais informações, consulte os manuais fornecidos com o Mac OS.

Configuração para Impressão a partir de uma Aplicação

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
2. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir].
3. Verifique se a impressora está seleccionada na lista [Impressora] e, em seguida, efectue as definições da impressora.
4. Configure as definições e clique em [OK].

Outras operações de impressão

Imprimir um ficheiro PDF directamente.....	86
Método de impressão.....	86
Utilizar Comandos.....	89
Controlo de Cópia não Autorizada.....	90
Utilizar [Protecção de dados para cópia].....	90
Utilizar [Tipo de máscara:].....	91
Nota Importante.....	92
Impressão de teste.....	93
Imprimir o primeiro conjunto.....	93
Imprimir os conjuntos restantes.....	94
Apagar ficheiros de Impressão de teste.....	95
Impressão bloqueada.....	97
Enviar um ficheiro de impressão bloqueada.....	97
Imprimir um ficheiro de Impressão bloqueada.....	98
Eliminar ficheiros de impressão bloqueada.....	99
Reter impressão.....	101
Reter trabalho de impressão para a impressora.....	101
Imprimir um ficheiro de Reter impressão.....	102
Apagar ficheiros de Reter Impressão.....	103
Impressão guardada.....	105
Trabalho de impressão guardada para a impressora.....	105
Imprimir um ficheiro de Impressão guardada.....	106
Apagar ficheiros de impressão guardada.....	108
Avanço de Página.....	110
Imprimir a partir de uma Bandeja Seleccionada.....	110
Cancelar um trabalho de impressão.....	111
Windows - Cancelar um trabalho de impressão.....	111
Mac OS - Cancelar um trabalho de impressão.....	112
Verificar o registo de erros.....	114
Agrupar.....	115
Impressão em spool.....	116
Definir Impressão em spool.....	116
Visualizar ou Apagar trabalhos em spool através de Web Image Monitor.....	116
Capa.....	118
Separadores.....	120

Imprimir um ficheiro PDF directamente

Pode enviar ficheiros PDF directamente para esta impressora para impressão, sem ter de abrir uma aplicação PDF.

★ Importante

- Esta função pode ser utilizada apenas com ficheiros Adobe PDF genuínos.
- Esta função suporta versões PDF 1.3, 1.4 e 1.5.
- Não é possível imprimir em acetatos (função da versão PDF 1.4.).
- Não é possível imprimir ficheiros PDF criados através de Crypt Filter e/ou a função de imagem colorida de 16bit de PDF versão 1.5.
- Não é possível imprimir os ficheiros PDF versão 1.6 (Acrobat 7.0) criados sem funções exclusivas da versão 1.6.
- Não é possível imprimir alguns tipos de ficheiros PDF de Elevada Compactação.

↓ Nota

- Podem ocorrer erros de formato de papel quando imprimir em papel de formato personalizado.

Método de impressão

Os procedimentos seguintes explicam os dois métodos de impressão directa de PDF - utilizando o DeskTopBinder Lite ou introduzindo comandos.

Utilizar o DeskTopBinder Lite

Instalar o DeskTopBinder Lite

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
O programa de instalação inicia.
3. Seleccione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].
O idioma predefinido do interface é o inglês.
4. Clique em [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client] e clique em [Seguinte >].
5. Siga as instruções no ecrã para instalar o DeskTopBinder Lite.

Se lhe for pedido para reiniciar o computador após instalar o DeskTopBinder Lite, reinicie-o e continue a configuração.

↓ Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com determinadas definições do sistema operativo. Neste caso, execute "Setup.exe" localizado no directório de raiz do CD-ROM.

Optimizações de DeskTopBinder Lite

1. No menu [Iniciar], clique em [Programas], [DeskTopBinder] e, em seguida, clique em [Assistente de Funções Avançadas].
2. Quando aparecer [Assistente de Funções Avançadas], seleccione [Iniciar] e, em seguida, clique repetidamente em [Seguinte >] até aparecer o ecrã [Função de impressora2].

3. No ecrã [Função de impressora2], clique em [Adicionar...] para visualizar [Propriedades impr. dir. PDF].
4. Selecione o controlador para esta impressora, clique em [OK] e, em seguida, clique em [Seguinte >] repetidamente até aparecer [Concluir] .
5. Clique em [Concluir].

Function Palette

1. Clique com o botão direito do rato no ícone adicionado à barra de tarefas e, em seguida, clique em [Propriedades...] para visualizar o ecrã [Propriedades].
2. Clique no separador [Conteúdos], selecione a caixa de verificação [Impressão directa PDF] no centro e, em seguida, clique em [OK].

O ecrã [Propriedades] fecha-se e o ícone [Impressão directa PDF] é adicionado à function palette.

Nota

- A Function Palette contém botões para funções já configuradas através do opcional DeskTopBinder Lite. Através destes botões, pode imprimir ficheiros Windows, pré-visualizar impressões, converter imagens e registar scanners para documentos sem ter de abrir o DeskTopBinder Lite. Também pode utilizar estas funções simplesmente arrastando um ficheiro para o botão correspondente à função necessária e largar o ficheiro nesse local.

Impressão Directa de PDF

1. Arraste o ficheiro PDF que pretende imprimir para o ícone [Impressão directa PDF] da function palette e largue-o nesse local.
2. Aparece [Lista ficheiros saída - Impressão directa PDF].
Realce o PDF que pretende imprimir e clique em [OK].
O ficheiro PDF é impresso.

Imprimir documentos PDF protegidos por palavras-passe

1. No menu [Iniciar], clique em [Programas], [DeskTopBinder] e, em seguida, clique em [Assistente de Funções Avançadas].
2. Quando aparecer [Assistente de Funções Avançadas], selecione [Iniciar] e, em seguida, clique repetidamente em [Seguinte >] até aparecer o ecrã [Função de impressora2].
3. No ecrã [Função de impressora2], clique em [Propriedades] para visualizar [Propriedades impr. dir. PDF].
4. Selecione a caixa de verificação [Usar senha do PDF] no canto inferior direito do ecrã e, em seguida, clique em [OK].
Clique repetidamente em [Seguinte>] até aparecer [Concluir].
Clique em [Concluir] para fechar o ecrã [Assistente de Funções Avançadas].
5. Mova o ficheiro PDF que pretende imprimir para o ícone [Impressão directa PDF] da function palette com uma operação de arrastar e largar.
6. Aparece [Lista ficheiros saída - Impressão directa PDF].
Selecione o ficheiro PDF que pretende criar para o passar para vídeo invertido e clique em [OK].

7. Aparece o ecrã [Propriedades impr. dir. PDF].


Introduza a palavra-passe do ficheiro PDF que pretende imprimir no campo [Palavra-passe PDF:] no canto inferior direito do ecrã e, em seguida, clique em [OK].

O ficheiro PDF protegido por palavra-passe é impresso.

Nota

- Antes de imprimir um ficheiro PDF protegido por palavra-passe, efectue uma das seguintes operações:
 - Introduza a palavra-passe PDF no ecrã [Propriedades impr. dir. PDF]
 - Especifique uma palavra-passe de PDF seleccionando [PDF:altP-pass] no menu [Menu PDF]] no painel de controlo desta impressora.
- Se uma [P-passe Grupo PDF] para o [Menu PDF] for atribuída a DeskTopBinder Lite ou ao painel de controlo desta impressora, uma palavra-passe do mesmo grupo terá de ser atribuída ao outro.

Propriedades de Impressão Directa de PDF



AQV703S

1. Nome de definição:

Apresenta o nome da configuração da extensão (plug-in) (até 63 caracteres de um byte)

2. Mudar ícone...

Muda o ícone apresentado na barra de ferramentas.

3. Impressora:

Apresenta uma lista de controladores RPCS que suportam a impressão directa de PDF.

4. Duplex

Imprime em ambos os lados das folhas.

5. Esquema

Imprime várias páginas numa única folha.

6. Furar (não seleccionável nesta impressora)

Faz furos na impressão.

7. Agrafar (não seleccionável nesta impressora)

Agrafa as impressões.

8. Mostrar esta caixa de diálogo antes da impressão

Aparece no modo de impressão directa de PDF se esta caixa de selecção estiver seleccionada.

9. Orientação:

Especifique a orientação do original.

10. Número de cópias

Especifique o número de cópias a imprimir.

11. Agrupar

Utilize esta opção para ordenar as impressões.

12. Intervalo:

Especifique a área de impressão em cada página.

13. Resolução:

Especifique uma resolução de impressão.

14. Senha PDF:

Se o ficheiro PDF estiver protegido por palavra-passe, introduza a palavra-passe neste campo. Caso contrário, o ficheiro não poderá ser impresso.

15. Palavra-passe de grupo:

Se for atribuída uma palavra-passe de grupo a DeskTopBinder Lite e a esta impressora, introduza a palavra-passe de grupo neste campo. Caso contrário, não é possível iniciar a impressão.

Utilizar Comandos

No Windows e UNIX, pode imprimir ficheiros PDF directamente, através de comandos como "ftp" "sftp" e "lpr".

 **Referência**

- [Pág. 257 "Imprimir ficheiros directamente a partir do Windows"](#)

Controlo de Cópia não Autorizada

É possível incorporar padrões e texto com texto impresso para evitar cópia não autorizada do documento. O controlo de cópia não autorizada consiste em duas funções: [Protecção de dados para cópia] e [Tipo de máscara:].

★ Importante

- Esta função foi concebida para desencorajar a cópia de documentos confidenciais; no entanto, não evita a utilização não autorizada das informações.
- Esta função pode ser utilizada com o controlador de impressora RPCS.

Abrir a Janela de Controlo de Cópia não Autorizada

1. No controlador de impressora RPCS, abra a janela [Preferências de Impressão].
2. Clique em [Adicionar/Alterar Definições Personalizadas...].
3. Selecciona a caixa de selecção [Cóp. não autoriz...].
4. Clique em [Definições de Controlo...].
5. Aparece uma mensagem de confirmação. Clique em [OK].

Aparece a janela de Controlo de Cópia Não Autorizada.


↓ Nota

- Para mais informações, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Utilizar [Protecção de dados para cópia]


Pode incorporar um padrão definindo-o no controlador de impressora.

Configurar [Protecção de dados para cópia] no controlador de impressora



- Selecciona a caixa de selecção [Protecção de dados para cópia]. Também é possível introduzir o texto na caixa [Texto:].
- Não é possível seleccionar [Tipo de máscara:] em simultâneo.
- Para imprimir um documento protegido por sobreposição cinzenta, a impressora tem de ser configurada correctamente. Consulte um administrador.

Imprimir um documento através de [Protecção de dados para cópia]



1. O padrão e texto que definiu é impresso.
2. O documento é copiado em copiadores/equipamento multifunções nos quais está instalada a unidade de Protecção de Dados para Cópia opcional do fornecedor.
3. O documento é impresso com uma sobreposição a cinzento.


Nota

- Quando imprimir um documento que está definido com [Protecção de dados para cópia], a impressora não necessita que esteja instalada a unidade de Protecção de Dados para Cópia opcional. A unidade de Protecção de Dados para Cópia é necessária quando copiar ou guardar um documento protegido por sobreposição a cinzento.
- Só é suportado o controlador de impressora RPCS.
- Não pode incorporar parcialmente um padrão e texto num documento.
- Utilize papel de 182 × 257 mm (7¹/₄ × 10¹/₂ in.) ou de dimensão superior.
- Utilize papel normal ou reciclado com uma brancura mínima de 70%.
- A impressão em duplex pode interferir com a função devido ao facto de o texto e os padrões serem visíveis através do papel.
- A unidade de Protecção de Dados para Cópia opcional destina-se a copiadores/equipamento multifuncionais do fornecedor. Não pode ser instalada nesta impressora.
- Para mais informações sobre a definição [Protecção de Dados para cópia], consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Utilizar [Tipo de máscara:]


Pode incorporar padrões e texto num documento efectuando a configuração no controlador de impressora, de modo a evitar a cópia não autorizada.

Definir [Tipo de máscara:] no controlador de impressora



- Seleccione um padrão em [Tipo de máscara:], e introduza o texto na caixa [Texto:].
- Pode definir apenas [Texto:], mas [Tipo de máscara:] e [Texto:] têm de ser definidos em conjunto.

Imprimir um documento com [Tipo de máscara:]



1. O padrão e texto que tiver definido é impresso de modo pálido.
2. O documento é copiado no copiador/ equipamento multifuncional.
3. O padrão e o texto definidos aparecem com boa definição.

Nota

- Só é suportado o controlador de impressora RPCS.
- Não pode incorporar parcialmente padrões e texto num documento.
- Para melhorar a definição de padrão incorporado, defina o tamanho de carácter para um mínimo de 50 pt (preferencialmente 70 a 80 pt) e ângulo de carácter para 30 a 40 graus.
- A impressão com texto e padrões de fundo pode ser mais lenta que a impressão normal.
- Para informações sobre definição de [Tipo de máscara:], consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Nota Importante

- O fornecedor não dá qualquer garantia em relação ao aspecto dos padrões de impressão e outras funções de protecção de cópia. O aspecto dos padrões de impressão e o desempenho do Controlo de Cópia Não Autorizada podem variar de acordo com a qualidade de papel utilizado e modelo de impressora e definições.
- O fornecedor não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos relacionados com a utilização ou a impossibilidade de utilização dos padrões de impressão do Controlo de Cópia Não Autorizada.

Impressão de teste

Utilize esta função para imprimir apenas o primeiro conjunto de um trabalho de impressão com vários conjuntos. Após ter verificado o resultado, os conjuntos restantes podem ser impressos ou cancelados através do painel de controlo da impressora. Isto pode reduzir os erros de impressão devido a erros no conteúdo ou nas definições.

★ Importante

- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- Não é possível guardar um ficheiro de Impressão de Teste se:
 - o número total de ficheiros de Impressão de Teste, Impr.Bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada na impressora excede os 100. (O número máximo varia de acordo com o volume de dados nos ficheiros.)
 - o ficheiro contém mais de 1 000 páginas.
 - os ficheiros enviados ou guardados na impressora contêm mais de 10 000 páginas no total.

↓ Nota

- Se um ficheiro de Impressão de teste não tiver sido guardado correctamente, verifique o registo de erros no painel de controlo.
- Mesmo após desligar a impressora, os documentos guardados na impressora são mantidos. Contudo, são primeiro aplicadas as definições [ApagarTempAuto] ou [ApagGuardAuto].
- Se a aplicação tiver uma função de agrupar, certifique-se de que não é seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de Impressão de teste são automaticamente agrupados pelo controlador de impressora. Se for seleccionada uma opção a partir da caixa de diálogo [Imprimir] da aplicação, poderão ser impressas mais impressões do que o pretendido.
- Se o primeiro conjunto dos ficheiros de Impressão de teste não sair como esperava e não pretender imprimir os restantes conjuntos, apague o ficheiro de Impressão de teste através do painel de visualização. Se imprimir os conjuntos restantes do ficheiro de Impressão de teste, o trabalho na impressora será automaticamente apagado.
- Não aparecem no painel de visualização os ficheiros de Impressão de teste impressos ou apagados através de Web Image Monitor, após seleccionar [Impressão de Teste] através do painel de controlo. Contudo, aparecerá uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Impressão de teste.
- Se os ficheiros guardados tiverem nomes de ficheiro semelhantes e longos, poderá ser difícil reconhecer o ficheiro que deseja imprimir no painel de visualização. Imprima o ficheiro que pretende imprimir verificando o ID de utilizador ou tempo durante o qual é enviado o ficheiro ou alterando o nome do ficheiro para um nome que possa ser mais facilmente reconhecido.

📖 Referência

- [Pág. 114 "Verificar o registo de erros"](#)
- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Imprimir o primeiro conjunto

O procedimento seguinte descreve o modo de impressão de um ficheiro de Impressão de teste com o controlador de impressora PCL 6/5e e RPCS. Para mais informações sobre como imprimir um ficheiro de Impressão de teste com o controlador de impressora PostScript 3, consulte o Suplemento Postscript 3.

★ Importante

- As aplicações com os seus próprios controladores, tal como o PageMaker, não suportam esta função.

1. A partir de uma aplicação, seleccione um comando de impressão.

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo das propriedades da impressora.

3. Na caixa [Tipo de trabalho:], clique em [Impressão de teste].

Quando imprimir com o controlador de impressora PostScript 3, clique em [Impressão de teste] na caixa [Tipo de trabalho:] no separador [Registo de trabalho].

4. Clique em [Detalhes...] e, em seguida, introduza uma ID de Utilizador na caixa [ID Utilizador:].

É utilizado para identificar o utilizador. A ID de utilizador pode ser introduzida através de oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).

5. Execute um comando para imprimir.

Certifique-se de que define mais do que duas cópias.

O trabalho de Impressão de teste é enviado para a impressora e é impresso o primeiro conjunto.

Imprimir os conjuntos restantes

Imprimir apenas um ficheiro de Impressão de teste seleccionado

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

5. Introduza o número de conjuntos que pretende imprimir com as teclas [▲] ou [▼].

É possível introduzir até 999 conjuntos.

Se o número de conjuntos a imprimir não for especificado, menos um conjunto do que o número mais pequeno especificado no equipamento é impresso para todos os documentos seleccionados. Se o número mais pequeno de conjuntos especificado no equipamento for "1", é impresso um conjunto de todos os documentos.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

6. Prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Imprimir todos os ficheiros Impressão de teste

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
5. **Aparece o número de documentos seleccionados para impressão. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].**
6. **Introduza o número de conjuntos que pretende imprimir com as teclas [▲] ou [▼].**
É possível introduzir até 999 conjuntos.
Se o número de conjuntos a imprimir não for especificado, menos um conjunto do que o número mais pequeno especificado no equipamento é impresso para todos os documentos seleccionados. Se o número mais pequeno de conjuntos especificado no equipamento for "1", é impresso um conjunto de todos os documentos.
Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].
7. **Prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
8. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão for concluída, o ficheiro guardado será apagado.
- Para parar de imprimir depois de iniciada a impressão, prima a tecla [Apagar trabalho]. O ficheiro será apagado.

Apagar ficheiros de Impressão de teste

Se não estiver satisfeito com a impressão de teste, pode apagar o ficheiro de Impressão de teste, reveja-o e imprima-o novamente até as definições serem as adequadas.

Apagar apenas um ficheiro de Impressão de Teste seleccionado

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão de teste, prima a tecla [Escape].
5. **Certifique-se de que o ficheiro que pretende eliminar é apresentado e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Apagar todos os ficheiros Impressão de teste

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende apagar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão de teste, prima a tecla [Escape].

5. Aparece o número de documentos seleccionados para eliminação. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Impressão bloqueada

Utilize esta função para manter privacidade quando imprimir documentos confidenciais na impressora através de uma rede partilhada. Em geral, é possível imprimir dados através do painel de visualização quando estes estiverem guardados na impressora. Quando utilizar Impressão Bloqueada, não é possível imprimir a não ser que seja introduzida uma palavra-chave no painel de visualização da impressora. Os seus documentos confidenciais ficarão protegidos e não serão vistos por outras pessoas.

★ Importante

- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- Um ficheiro de Impr.Bloqueada não pode ser guardado se:
 - o número total de ficheiros de ImpressãoTeste, Impr.Bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada na impressora excede os 100. (O número máximo varia de acordo com o volume de dados nos ficheiros.)
 - o ficheiro contém mais de 1 000 páginas.
 - os ficheiros enviados ou guardados na impressora contêm mais de 10 000 páginas no total.

↓ Nota

- Se um ficheiro de Impr.Bloqueada não tiver sido correctamente guardado, consulte o registo de erros no painel de controlo.
- Mesmo após desligar a impressora, os documentos guardados são mantidos. Contudo, as definições [ApagarTempAuto] ou [ApagGuardAuto] são aplicadas primeiro.
- Se a aplicação possuir uma função de agrupar, certifique-se de que esta não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Os trabalhos de Impr.Bloqueada são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora por predefinição. Se estiver seleccionada uma opção de agrupar na caixa de diálogo de impressão, poderão ser impressos mais conjuntos do que o pretendido.
- Depois de impresso o ficheiro de Impr.Bloqueada, o trabalho é automaticamente eliminado.
- Os ficheiros de Impr.Bloqueada impressos ou eliminados através do Web Image Monitor, após seleccionar [Impr.Bloqueada] através do painel de controlo, aparecem no painel de visualização. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Impr.Bloqueada.

📖 Referência

- [Pág. 114 "Verificar o registo de erros"](#)
- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Enviar um ficheiro de impressão bloqueada

O procedimento seguinte descreve como imprimir um ficheiro de Impressão bloqueada com o controlador de impressora PCL 6/5e e RPCS. Para mais informações sobre como imprimir um ficheiro de Impressão bloqueada com o controlador de impressora PostScript 3, consulte o Suplmento do Postscript 3.

★ Importante

- As aplicações com os seus próprios controladores, tal como o PageMaker, não suportam esta função.

1. A partir de uma aplicação, seleccione um comando de impressão.

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Na caixa [Tipo de trabalho:], clique em [Impr.Bloqueada].

Quando imprimir com o controlador de impressora PostScript 3, clique em [Impr.Bloqueada] na caixa [Tipo de trabalho:] no separador [Registo de trabalhos].

4. Clique em [Detalhes...] e, em seguida, introduza uma ID de Utilizador na caixa [ID Utilizador:].
É utilizado para identificar o utilizador. A ID de utilizador pode ser introduzida através de oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
5. Na caixa [Palavra-passe:], introduza uma palavra-passe de quatro a oito dígitos (0-9).
6. Execute um comando para imprimir.
O trabalho é guardado no disco rígido.

Imprimir um ficheiro de Impressão bloqueada

Imprimir apenas um ficheiro de Impressão bloqueada

1. Prima a tecla [Menu].
Aparece o ecrã [Menu].
2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Aparece o ecrã de palavra-passe.
5. Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
Certifique-se de que é apresentado o ficheiro que pretende imprimir
Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].
6. Prima a tecla [# Enter].
Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
7. Prima a tecla [Online].
Aparece o ecrã inicial.

Imprimir todos os ficheiros de Impressão bloqueada

1. Prima a tecla [Menu].
Aparece o ecrã [Menu].
2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.

4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Aparece o ecrã de palavra-passe.

5. **Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrador.

6. **Aparece o número de documentos seleccionados para impressão. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].**

A impressora imprime os ficheiros correspondentes à palavra-passe introduzida. O número de ficheiros a imprimir aparece no ecrã de confirmação.

A impressora imprime os documentos correspondentes à palavra-passe introduzida. Para imprimir documentos não correspondentes à palavra-passe introduzida, repita o procedimento e especifique a palavra-passe adequada.

7. **Verifique se o ficheiro que pretende imprimir aparece e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

8. **Prima a tecla [Online].**

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão for concluída, o ficheiro guardado será apagado.
- Para parar de imprimir depois de iniciada a impressão, prima a tecla [Apagar trabalho]. O ficheiro será apagado.
- Pode alterar a palavra-passe após enviar os ficheiros para a impressora através do Web Image Monitor. Para mais informações sobre alteração de palavra-passe, consulte o seu administrador.

Eliminar ficheiros de impressão bloqueada

Apagar apenas um ficheiro de Impr.Bloqueada seleccionado

1. **Prima a tecla [Menu].**

Aparece o ecrã [Menu].

2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**

Aparece o ecrã de palavra-passe.

5. **Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrador.

6. **Certifique-se de que o ficheiro que pretende eliminar é apresentado e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Eliminar todos os ficheiros de Impr.Bloqueada

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende apagar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o ecrã de palavra-passe.

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impr.Bloqueada, prima a tecla [Escape].

5. Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.

A impressora elimina os ficheiros que correspondem à palavra-passe introduzida. O número de ficheiros a eliminar é apresentado no ecrã de confirmação.

A impressora imprime os documentos correspondentes à palavra-passe introduzida. Para imprimir documentos não correspondentes à palavra-passe introduzida, repita o procedimento e especifique a palavra-passe adequada.

6. Aparece o número de documentos seleccionados para eliminação. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Reter impressão

Utilize esta função para reter temporariamente um ficheiro na impressora e imprimi-lo mais tarde a partir do computador ou do painel de controlo da impressora.

★ Importante

- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- Não pode ser guardado um ficheiro de Reter impressão se:
 - o número total de ficheiros de ImpressãoTeste, Impr.Bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada na impressora excede os 100. (O número máximo varia de acordo com o volume de dados nos ficheiros.)
 - o ficheiro contém mais de 1 000 páginas.
 - os ficheiros enviados ou guardados na impressora contém mais de 10 000 páginas no total.

↓ Nota

- Se um ficheiro de Reter impressão não tiver sido devidamente guardado, verifique o registo de erro no painel de controlo.
- Mesmo após desligar a impressora, os documentos guardados na impressora são mantidos. Contudo, são primeiro aplicadas as definições [ApagarTempAuto] ou [ApagGuardAuto].
- Se a aplicação tiver uma opção de agrupar, certifique-se de que esta não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de Reter impressão são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora. Se for seleccionada uma opção de agrupar a partir da caixa de diálogo Impressão da aplicação, poderão ser produzidas mais impressões do que o pretendido.
- Os ficheiros de Reter impressão impressos ou apagados através do Web Image Monitor, após seleccionar [Reter impressão] através do painel de controlo, aparecem no painel de visualização. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Reter impressão.
- Se os ficheiros guardados tiverem nomes semelhantes ou longos, pode ser difícil reconhecer no painel de visualização o ficheiro que pretende imprimir. Imprima o ficheiro que pretende verificando a ID utilizador ou a hora a que o ficheiro foi enviado ou alterando o nome do ficheiro para um nome que possa ser reconhecido facilmente. Se introduzir o nome do documento no controlador da impressora [Detalhes...], esse nome aparece no painel de visualização.
- O nome do documento pode ser definido para Reter ficheiros de impressão, mas não é obrigatório.

📖 Referência

- [Pág. 114 "Verificar o registo de erros"](#)
- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Reter trabalho de impressão para a impressora

O procedimento seguinte descreve o modo de impressão de um ficheiro de Reter impressão com o controlador de impressora PCL 6/5e e RPCS. Para mais informações sobre o modo de impressão de um ficheiro de Reter impressão com o controlador de impressora PostScript 3, consulte o Suplemente Postscript 3.

★ Importante

- As aplicações com os seus próprios controladores, tal como o PageMaker, não suportam esta função.

1. A partir de uma aplicação, seleccione um comando de impressão.

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].

3. Na caixa [Tipo de Trabalho:], clique em [Reter Impressão].

Quando imprimir com o controlador de impressora PostScript 3, clique em [Reter Impressão] na caixa [Tipo de trabalho:] no separador [Registo de trabalhos].

4. **Clique em [Detalhes...] e, em seguida, introduza uma ID de Utilizador na caixa [ID Utilizador:].**
É utilizado para identificar o utilizador. A ID de utilizador pode ser introduzida através de oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
Também pode definir um nome de ficheiro.
5. **Execute um comando para imprimir.**
Certifique-se de que define mais do que duas cópias.
O trabalho de Reter impressão é enviado para a impressora.

Imprimir um ficheiro de Reter impressão

Imprimir apenas um ficheiro de Reter Impressão seleccionado

Importante

- *As aplicações com os seus próprios controladores, tal como o PageMaker, não suportam esta função.*

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a tecla [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a tecla [Imprimir um ficheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter] key.**
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].
5. **Prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
6. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Imprimir todos os ficheiros de Reter Impressão

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

5. Aparece o número de documentos seleccionados para impressão. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].

6. Verifique se o ficheiro que pretende imprimir aparece e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão estiver concluída, é eliminado o ficheiro guardado.
- Para interromper a impressão depois de esta se ter iniciado, prima a tecla [Apagar trab]. O ficheiro é eliminado.
- Para mais informações como definir controladores de impressora, consulte a Ajuda do controlador de impressora. Pode também imprimir ou apagar um ficheiro de Reter impressão a partir do Web Image Monitor. Para mais informações consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Apagar ficheiros de Reter Impressão

Apagar apenas um ficheiro de Reter Impressão seleccionado

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Reter Impressão, prima a tecla [Escape].

5. Certifique-se de que o ficheiro que pretende eliminar é apresentado e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Apagar todos os ficheiros de Reter Impressão

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.

- 4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende apagar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Reter Impressão, prima a tecla [Escape].

- 5. Aparece o número de documentos seleccionados para eliminação. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].**

Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

- 6. Prima a tecla [Online].**

Aparece o ecrã inicial.

Impressão guardada

Utilize esta função para guardar um ficheiro na impressora e imprimi-lo mais tarde a partir do computador ou do painel de controlo da impressora. Os trabalhos não são apagados após serem impressos; por isso, o mesmo trabalho não tem de ser reenviado de modo a poder imprimir várias cópias.

★ Importante

- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- Um ficheiro de Impressão guardada não pode ser guardado se:
 - o número total de ficheiros de ImpressãoTeste, Impr.Bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada na impressora excede os 100. (O número máximo varia de acordo com o volume de dados nos ficheiros.)
 - o ficheiro contém mais de 1 000 páginas.
 - os ficheiros enviados ou guardados na impressora contêm mais de 10 000 páginas no total.

↓ Nota

- Se um ficheiro de Impressão guardada não tiver sido correctamente guardado, consulte o registo de erros no painel de controlo.
- Mesmo após desligar a impressora, os documentos guardados são mantidos. Contudo, as definições [ApagarTempAuto] ou [ApagGuardAuto] são aplicadas primeiro.
- Se a aplicação tiver uma opção de agrupar, certifique-se de que esta não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de Impressão guardada são automaticamente guardados pelo controlador da impressora. Se for seleccionada uma opção de agrupar a partir da caixa Impressão da aplicação, poderão ser impressas mais cópias do que o pretendido.
- Os ficheiros de Impressão guardada apagados através do Web Image Monitor, após seleccionar [ImpresGuardada] através do painel de controlo, aparecem no painel de visualização. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar apagar esses ficheiros de ImpresGuardada.
- Se os ficheiros guardados tiverem nomes de ficheiro semelhantes e longos, poderá ser difícil reconhecer o ficheiro que deseja imprimir no painel de visualização. Imprima o ficheiro que pretende imprimir verificando o ID de utilizador ou tempo durante o qual é enviado o ficheiro ou alterando o nome do ficheiro para um nome que possa ser mais facilmente reconhecido.
- Se introduzir o nome do documento no controlador da impressora [Detalhes...], o nome aparece no painel de visualização.
- Pode definir uma palavra-passe e um nome de documento para ficheiros de Impressão guardada, mas não é obrigatório.

📖 Referência

- [Pág. 114 "Verificar o registo de erros"](#)
- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Trabalho de impressão guardada para a impressora

O procedimento seguinte descreve o modo de impressão de um ficheiro de Impressão guardada com o controlador de impressora PCL 6/5e, RPCS e Postscript 3. Para mais informações sobre o modo de impressão de um ficheiro de Impressão guardada com o controlador de impressora PostScript 3, consulte o Suplemento.

★ Importante

- As aplicações com os seus próprios controladores, tal como o PageMaker, não suportam esta função.

1. A partir de uma aplicação, seleccione um comando de impressão.

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Seleccione a impressora que pretende utilizar na lista [Nome] e clique em [Propriedades].

3. Inicie a impressão a partir da caixa de diálogo [Imprimir] da aplicação.

Pode seleccionar dois modos para Impressão guardada:

- [ImpresGuardada]

Guarda o ficheiro na impressora e imprime-o mais tarde através do painel de controlo.

- [Guardar e Impr. normal] (ou [Guardar e Imprimir])

Imprime o ficheiro imediatamente e guarda também o ficheiro na impressora.

Para mais informações sobre a configuração de controladores de impressora, consulte os respectivos ficheiros de Ajuda.

4. Clique em [Detalhes...] e, em seguida, introduza uma ID de Utilizador na caixa [ID Utilizador:].

Pode também definir uma palavra-passe. Tem de ser introduzida a mesma palavra-passe quando imprimir e apagar.

Pode definir um nome de ficheiro.

5. Execute um comando para imprimir.

O trabalho de Impressão guardada é enviado para a impressora e é guardado.

Imprimir um ficheiro de Impressão guardada

Imprimir apenas um ficheiro de Impressão guardada seleccionado

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Se tiver definido uma palavra-passe no controlador de impressora, aparece um ecrã de confirmação de palavra-passe. Introduza a palavra-passe.

5. Introduza o número de conjuntos que pretende imprimir com as teclas [▲] ou [▼].

É possível introduzir até 999 conjuntos.

Se o número de conjuntos a imprimir não for especificado, menos um conjunto do que o número mais pequeno especificado no equipamento é impresso para todos os documentos seleccionados. Se o número mais pequeno de conjuntos especificado no equipamento for "1", é impresso um conjunto de todos os documentos.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

6. Prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Imprimir todos os ficheiros de Impressão guardada

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

5. Aparece o número de documentos seleccionados para impressão. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].

6. Introduza o número de conjuntos que pretende imprimir com as teclas [▲] ou [▼].

É possível introduzir até 999 conjuntos.

Se o número de conjuntos a imprimir não for especificado, menos um conjunto do que o número mais pequeno especificado no equipamento é impresso para todos os documentos seleccionados. Se o número mais pequeno de conjuntos especificado no equipamento for "1", é impresso um conjunto de todos os documentos.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

7. Prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

8. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- O equipamento imprime os ficheiros correspondentes à palavra-passe introduzida e os ficheiros que não requeiram uma palavra-passe.
- Para interromper a impressão após esta se ter iniciado, prima a tecla [Apagar trab]. Um ficheiro de Impressão guardada não é apagado mesmo quando a tecla [Apagar trab] é premida.
- O ficheiro de Impressão guardada enviado para a impressora não é apagado excepto se apagar um ficheiro ou seleccionar [ApagGuardAuto].
- Pode alterar a palavra-passe após o envio dos ficheiros para a impressora através do Web Image Monitor. Para mais informações sobre alteração de palavra-passe, consulte o administrador.
- Para mais informações sobre como definir controladores de impressora, consulte a Ajuda do controlador de impressora. Também pode imprimir ou apagar um ficheiro de Impressão guardada a partir do Web Image Monitor. Para mais informações, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Referência

- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Apagar ficheiros de impressão guardada

Apagar apenas um ficheiro de ImpresGuardada seleccionado

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão guardada, prima a tecla [Escape].
Se tiver definido a palavra-passe no controlador da impressora, introduza a palavra-passe para eliminar.
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
5. **Certifique-se de que o ficheiro que pretende eliminar é apresentado e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
6. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Apagar todos os ficheiros de Impressão guardada

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a ID do utilizador quando o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a ID do utilizador que pretende apagar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão guardada, prima a tecla [Escape].
Se tiver definido a palavra-passe no controlador da impressora, introduza a palavra-passe para eliminar.
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
5. **Aparece o número de documentos seleccionados para eliminação. Verifique o número, e se estiver correcto, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Apagado". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
6. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

 **Nota**

- Se for atribuída uma palavra-passe ao ficheiro, aparece o ecrã da palavra-passe. Introduza a palavra-passe. O equipamento apaga os ficheiros correspondentes à palavra-passe e os ficheiros que não requeiram uma palavra-passe. Para apagar ficheiros não correspondentes à palavra-passe introduzida, repita os procedimentos e especifique a palavra-passe adequada.

Avanço de Página

Esta secção fornece instruções para utilização da impressora quando não existe bandeja para o formato ou tipo de papel seleccionado ou quando o papel colocado na impressora tiver acabado.

★ Importante

- A bandeja não pode ser mudada se estiverem definidas as seguintes funções:
 - Impressão em duplex a partir de uma bandeja que não suporta impressão em duplex
 - Capas
 - Separadores

↓ Nota

- Se for seleccionado o avanço de página para uma bandeja com as seguintes definições, pode alterar a bandeja cancelando as definições:
 - Impressão em Duplex

📖 Referência

- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Imprimir a partir de uma Bandeja Seleccionada

Se a impressora não tiver uma bandeja para o formato ou tipo de papel seleccionado, ou se o papel colocado na impressora seleccionado tiver acabado, aparece uma mensagem de aviso. Se esta mensagem aparecer, proceda do seguinte modo.

1. Prima a tecla [**Avanço de página**] e seleccione a bandeja de papel no ecrã.
2. Prima a tecla [**# Enter**].

O trabalho é impresso a partir da bandeja seleccionada.

↓ Nota

- Se for seleccionada uma bandeja de formato de papel mais pequeno, o trabalho de impressão pode ser cortado ou poderão ocorrer outros problemas.

Cancelar um trabalho de impressão

Pode cancelar a impressão a partir da impressora ou de um computador cliente. Uma vez que os procedimentos de cancelamento poderão variar com o estado do trabalho de impressão. Verifique o estado do trabalho e cancele a impressão de acordo com o seguinte procedimento.

Windows - Cancelar um trabalho de impressão

★ Importante

- Quando a impressora está ligada a vários computadores, tenha cuidado para não cancelar acidentalmente os trabalhos de impressão de outros utilizadores.

Se o trabalho de impressão que pretende cancelar está a ser impresso

1. Verifique se o trabalho de impressão que pretende cancelar está a ser impresso.

Enquanto o trabalho de impressão não estiver a ser impresso, a impressora está a receber dados se o indicador EntrDados estiver aceso ou intermitente.

2. Prima a tecla [Apagar trabalho].

Aparece o ecrã "Apagar trab?".

3. Seleccione o trabalho actual ou todos os trabalhos (incluindo o trabalho actual) através da tecla [▲] ou [▼].

É também possível anular o cancelamento. A impressão é retomada se seleccionar [Retomar impr] e, em seguida, premir a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [# Enter].

Aparece uma mensagem de confirmação.

A impressão é retomada se premir a tecla [Escape] depois da mensagem aparecer.

5. Prima a tecla [# Enter].

O trabalho é cancelado. Quando o procedimento de cancelamento terminar, aparece uma mensagem.

↓ Nota

- Um trabalho de impressão que contenha um grande volume de dados pode demorar algum tempo a cancelar.
- Se a impressão for retomada após ser cancelada, então o período de tempo definido para [Intervalo E/S] é demasiado curto. Defina um período de tempo mais longo para [Intervalo E/S] no menu [Controladora].

Se o trabalho de impressão que pretende cancelar não está a ser impresso

1. Clique duas vezes no ícone da impressora na barra de tarefas do Windows.

Aparece uma janela que mostra todos os trabalhos de impressão actualmente em fila para impressão. Verifique o estado actual do trabalho que pretende cancelar.

Pode também abrir a janela de fila de trabalhos de impressão clicando duas vezes sobre o ícone da impressora na janela [Impressora].

2. Seleccione o nome do trabalho que pretende cancelar.

3. No menu [Documento], clique em [Cancelar Impressão].

Nota

- Quando esta impressora é utilizada como impressora de rede, os trabalhos de impressão de outros utilizadores não podem ser cancelados a partir de um computador cliente.
- Clicando em [Purgar Documentos de Impressão] no menu [Impressora] são apagados todos os trabalhos de impressão actualmente em fila. Contudo, quando esta impressora é utilizada como uma impressora de rede, os trabalhos de impressão dos computadores de outros utilizadores não podem ser cancelados a partir de um computador cliente.
- Quando o trabalho de impressão que seleccionou começar a ser impresso, demora algum tempo até que o trabalho de impressão desapareça da janela da impressora.

Mac OS - Cancelar um trabalho de impressão

Importante

- Quando a impressora está ligada a vários computadores, tenha cuidado para não cancelar acidentalmente os trabalhos de impressão de outros utilizadores.

Se o trabalho de impressão que pretende cancelar está a ser impresso

1. Verifique se o trabalho de impressão que pretende cancelar está a ser impresso.

Enquanto o trabalho de impressão não estiver a ser impresso, a impressora está a receber dados se o indicador EntrDados estiver aceso ou intermitente.

2. Prima a tecla [Apagar trabalho].

Aparece o ecrã "Apagar trab?".

3. Selecciona o trabalho actual ou todos os trabalhos (incluindo o trabalho actual) através da tecla [▲] ou [▼].

É também possível anular o cancelamento. A impressão é retomada se seleccionar [Retomar impr] e, em seguida, premir a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [# Enter].

Aparece uma mensagem de confirmação.

A impressão é retomada se premir a tecla [Escape] depois da mensagem aparecer.

5. Prima a tecla [# Enter].

O trabalho é cancelado. Quando o procedimento de cancelamento terminar, aparece uma mensagem.

Nota

- Um trabalho de impressão que contenha um grande volume de dados pode demorar algum tempo a cancelar.
- Para garantir tempo suficiente para enviar um comando de cancelamento de impressão, defina um período de tempo longo em [Intervalo E/S] no menu [Controladora].

Se o trabalho de impressão que pretende cancelar não está a ser impresso

1. Clique duas vezes no ícone da impressora no ambiente de trabalho.

Aparece uma janela que mostra todos os trabalhos de impressão actualmente em fila para impressão. Verifique o estado actual do trabalho que pretende cancelar.

No Mac OS X, inicie o Centro de Impressão.

2. Selecciona o nome do trabalho que pretende cancelar.

3. Clique no ícone de pausa, e depois clique no ícone de Lixo.

 **Nota**

- Quando esta impressora é utilizada como impressora de rede, os trabalhos de impressão de outros utilizadores não podem ser cancelados a partir de um computador cliente.

Verificar o registo de erros

Se não puderem ser guardados ficheiros devido a erros de impressão, identifique a causa do erro consultando o registo de erros no painel de controlo.

★ Importante

- No registo de erros são guardados os 30 erros mais recentes. Se for adicionado um erro novo quando já se encontram guardados 30 erros, é apagado o erro mais antigo. No entanto, se o erro mais antigo pertencer a um dos seguintes trabalhos de impressão, não é apagado. O erro é guardado separadamente até o número desses erros atingir 30. Pode verificar a existência de informação de registo de erros para qualquer um desses trabalhos de impressão.
 - ImpressãoTeste
 - Impr.Bloqueada
 - Reter impressão
 - ImpresGuardada
- Se o interruptor de alimentação for desligado, o registo é apagado.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar o tipo de impressão que pretende verificar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Ficheiros Erro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [▲] ou [▼] para consultar o registo.

↓ Nota

- Prima a tecla [Online] até aparecer o ecrã inicial após a verificação do registo.
- Para imprimir ficheiros que aparecem no registo de erros, envie-os novamente após terem sido impressos ou apagados os ficheiros guardados.


Agrupar

A função Agrupar permite-lhe imprimir enquanto organiza as impressões em conjuntos ordenados por página, tal como ao imprimir várias cópias do mesmo trabalho.

★ Importante

- Pode ordenar até 100 páginas com a RAM. Se a unidade de disco rígido opcional estiver instalada, é possível ordenar até 1 000 páginas.

A saída pode ser agrupada em conjuntos por ordem sequencial.



↓ Nota

- Se Continuar Auto ocorrer no primeiro conjunto, Agrupar será cancelado.
- Se a impressão for forçada no primeiro conjunto, Agrupar será cancelado.
- Quando definir Agrupar nas definições do controlador da impressora, certifique-se de que não está seleccionada uma opção de agrupar nas definições de impressão da aplicação. Se estiver seleccionada uma opção de agrupar, a impressão não sairá como pretendido.
- Para mais detalhes sobre o métodos de impressão, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Impressão em spool

Com a Impressão em spool, os dados de impressão são guardados no disco rígido antes da impressão. Para utilizar esta função, defina-a no menu. Consulte a Manutenção remota por telnet.

★ Importante

- Utilize o comando telnet "spoolsw clear job" para apagar um trabalho de impressão em spool. Não desligue a impressora ou computador enquanto um trabalho de impressão estiver em spool e o indicador de Entrada de Dados estiver a piscar. Os trabalhos de impressão interrompidos deste modo permanecem no disco rígido da impressora e a sua impressão é concluída quando a impressora for novamente ligada.
- A função Impressão em Spool fica disponível quando o disco rígido opcional está instalado.
- A função Impressão em spool está disponível para dados recebidos com diprint, lpr, ipp e ftp (TCP/IP (IPv6)).
- Quando usar diprint, a função de Impressão em Spool não pode ser usada com comunicação bidireccional.
- O domínio reservado para a impressão em spool é de cerca de 1 GB.
- Pode imprimir em spool até 150 trabalhos de cada vez.
- Quando a Impressão em spool estiver activada, o tamanho de um único trabalho de impressão não pode exceder os 500 MB.
- Quando recebe trabalhos de vários computadores, a impressora pode reter em spool um máximo de dez lpr trabalhos e apenas um trabalho diprint, ipp, ftp, sftp, ou smb. Se a capacidade de spooling da impressora for excedida, não poderão ser impressos novos trabalhos. Tem de aguardar antes de poder enviar novos trabalhos.

↓ Nota

- A impressão da primeira página com Impressão em spool será lenta.
- O computador requer menos tempo de processamento de impressão ao processar grandes quantidades de dados.
- Os trabalhos de spool podem ser visualizados ou apagados através do Web Image Monitor.
- A lista de trabalhos de impressão em spool não pode ser visualizada a partir do painel de controlo da impressora.

📖 Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Definir Impressão em spool

As definições de impressão em spool podem ser efectuadas usando telnet ou o Web Image Monitor.

- Utilizar o Web Image Monitor
Em [Sistema] no menu [Configuração], clique em [Activo] em [Impressão em spool].
- Utilizar telnet
Introduzir "spoolsw spool on".

📖 Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)
- [Pág. 166 "Utilizar o Web Image Monitor"](#)
- Ajuda do Web Image Monitor

Visualizar ou Apagar trabalhos em spool através de Web Image Monitor

Siga o procedimento que se segue para verificar ou apagar trabalhos em spool utilizando o Web Image Monitor.

1. Abra um Web browser.

- 2. Introduza "http://(endereço da impressora)/" na barra de endereços para aceder à impressora cujas definições pretende alterar.**

Aparece a página inicial do Web Image Monitor.
- 3. Clique em [Iniciar sessão].**

Aparece a janela para introdução do nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.
- 4. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].**

Contacte o seu administrador para mais informações sobre as definições.
- 5. Na área de menu, clique em [Trabalho].**

Aparece um submenu.
- 6. No menu [Impressora], clique em [Impressão em spool].**

Aparece uma lista de trabalhos colocados em spool.
- 7. Para eliminar um trabalho, seleccione a caixa de selecção do trabalho que pretende eliminar e clique em [Apagar].**

O trabalho seleccionado é eliminado.
- 8. Clique em [Encerrar sessão].**
- 9. Saia do Web Image Monitor.**

Referência

- [Pág. 166 "Utilizar o Web Image Monitor"](#)
- Ajuda do Web Image Monitor

Capa

Esta função permite inserir capas alimentadas a partir de uma bandeja diferente da bandeja de papel principal e imprimir nessas mesmas capas.

★ Importante


- Para usar esta função, tem de estar definido Agrupar.
- As folhas de capa devem ter o mesmo formato e a mesma orientação que o restante papel.

Folha de capa

Imprime a primeira página do documento na folha de capa.

- Imprimir de um lado


Imprime apenas um lado da folha de capa mesmo quando selecciona impressão em duplex.




- Imprimir em ambos os lados

Imprime em ambos os lados da folha de capa quando seleccionar impressão em duplex.


- Folha de capa impressa em ambos os lados



- Folha de capa impressa de um lado




- Em branco
 - Quando imprimir um lado



AEV018S

- Quando imprimir ambos os lados



AEV033S

Nota

- Se estiver definido Sel. auto bandeja como bandeja de alimentação do papel suporte, o papel suporte será fornecido a partir de uma bandeja que contenha papel colocado na orientação vertical. Por isso, se o papel de capa estiver colocado na orientação horizontal, a orientação do papel de capa e do papel suporte serão diferentes.
- Para mais informações sobre métodos de impressão, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Separadores


Esta secção explica a função Separador que insere um separador entre cada página. Quando esta função estiver activada, o papel é alimentado alternadamente a partir das duas bandejas.

★ Importante

- Esta função só está disponível se estiverem instaladas duas ou mais bandejas de papel no equipamento.
- Quando definir a impressão em duplex ou de capas, não é possível inserir separadores.


Inserir um separador entre cada página

- Imprimir



AEU019S


- Em branco



AEU023S


Inserir um separador entre acetatos

- Imprimir



AEU020S

- Em branco



AEU024S

↓ Nota

- Não é possível definir Agrupar quando utilizar separadores.
- O separador deve ter o mesmo formato e a mesma orientação que o restante papel.

- Se seleccionar "Seleccção automática" como a bandeja de alimentação de papel para o papel principal, o papel será entregue a partir de uma bandeja que contém papel na orientação \square . Por isso, quando definir o papel de capa para a orientação \square , a orientação do papel principal e do papel de capa será diferente.
- Não pode definir a mesma bandeja de alimentação de papel para o papel principal e os separadores.

Utilizar os tipos de papel com nomes únicos

Registo dos Tipos de papel do utilizador a utilizar.....	123
Registar nomes para tipos de papel.....	124
Definir tipos de papel do utilizador para bandejas.....	125
Imprimir com os tipos de papel registados.....	126

Registo dos Tipos de papel do utilizador a utilizar

Esta secção descreve os procedimentos de selecção do tipo de papel de acordo com a utilização, registando o tipo de papel num nome único e imprimindo um ficheiro com o tipo de papel registado.

★ Importante

- Pode utilizar esta função
 - quando o equipamento estiver a operar numa rede,
 - juntamente com o controlador de impressora RPCS e
 - no Windows 2000 ou superior (em sistemas mais antigos, os tipos de papel registados aparecem como [Normal] no controlador de impressora).
- Não pode utilizar esta função
 - com a função [Guardar/Restaurar definições] do controlador de impressora (os tipos de papel registados aparecem como [Normal] no controlador de impressora) e
 - se o equipamento e o computador não estiverem a utilizar comunicação bidireccional.
- Não se esqueça de que
 - o controlador de impressora pode não apresentar o nome do tipo de papel correctamente se for registado com um idioma não suportado,
 - o painel de controlo pode não apresentar o nome do tipo de papel correctamente se for registado com caracteres não alfanuméricos (i.e., diferentes de a-z, A-Z ou 0-9) e
 - os registos do equipamento não gravam os nomes dos tipos de papel do utilizador.

O exemplo abaixo explica como definir um formato de papel personalizado com o nome "Factura A" e alimentá-lo a partir de uma bandeja de alimentação manual.

1. Se utilizar Web Image Monitor, registe o nome [Tipo de papel do utilizador].
 - Introduza "Factura A" para [Nome do papel] e seleccione [Papel normal] para [Tipo de papel].
 - Quando imprimir um ficheiro, o tipo de papel é definido automaticamente, seleccionando [Tipo de papel do utilizador] no ecrã de definição do controlador de impressora.
 - Para mais informações sobre este procedimento, consulte [Pág. 124 "Registar nomes para tipos de papel"](#).
2. No Web Image Monitor, defina [Tipo de papel do utilizador] para a bandeja de alimentação manual.
 - Defina [Tipo de papel] para a bandeja para "Factura A".
 - Para mais informações sobre este procedimento, consulte [Pág. 125 "Definir tipos de papel do utilizador para bandejas"](#).
3. Coloque o papel que pretende utilizar na bandeja de alimentação manual.
 - Coloque um papel não impresso na bandeja de alimentação manual.
 - Para mais informações sobre este procedimento, consulte o Guia de Hardware.
4. Utilize o controlador de impressora RPCS para imprimir um documento no papel personalizado registado.
 - Seleccione [Factura A] para [Tipo de papel:] e, em seguida, continue com a impressão. Quando [Tipo de papel:] for definido para [Factura A], o papel adequado para "Factura A" é seleccionado automaticamente. O registo de um nome descritivo faz com que a selecção de um tipo de papel a partir da lista [Tipo de papel:] seja mais fácil.
 - Para mais informações sobre este procedimento, consulte [Pág. 126 "Imprimir com os tipos de papel registados"](#).

↓ Nota

- Pode registar até oito tipos de papel do utilizador.

Registar nomes para tipos de papel

Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.

★ Importante

- O painel de controlo pode não apresentar o nome do tipo de papel correctamente se for registado com caracteres não alfanuméricos (i.e., diferentes de a-z, A-Z ou 0-9).

1. Inicie o Web browser.

2. Introduza "http://(nome da impressora)/" na barra de endereços do Web browser.

Aparece a página inicial do Web Image Monitor.

Se o nome do host da impressora estiver registado no servidor DNS ou WINS, pode introduzi-lo na barra de endereços.

Se SSL (HTTP encriptado) estiver a ser executado num ambiente de autenticação do servidor, introduza "https://(endereço da impressora)".

3. Na página inicial, clique em [Iniciar sessão].

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe.

4. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão e, em seguida, clique em [Iniciar sessão].

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

5. Na área do menu, clique em [Configuração].

6. Em [Definições do dispositivo], clique em [Tipo de papel do utilizador] e altere as definições conforme necessário.

Aparece o ecrã de selecção [Tipo de papel do utilizador].

7. Efectue alterações nas seguintes definições:

Nome do papel: Introduza um nome descritivo para uma identificação mais fácil.

Tipo de papel: Seleccione um tipo de papel adequado na lista.

O exemplo abaixo descreve a impressão de facturas.

- Introduza "Factura A" para [Nome do papel].
- Seleccione [Papel normal] para [Tipo de papel]. Se a definição não estiver correcta, o papel pode encravar-se ou qualidade de impressão pode ser afectada.
- Para mais informações sobre os tipos de formatos de papel, consulte o Guia de Hardware.

8. Clique em [OK].

↓ Nota

- Pode registar até oito tipos de papel do utilizador.

Definir tipos de papel do utilizador para bandejas

Antes de imprimir, defina o papel registado no tipo de papel do utilizador para a bandeja de papel e, em seguida, defina o tipo de papel já registado. Pode definir os tipos de papel a partir do Web Image Monitor ou do painel de controlo da impressora.

1. **Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo do administrador.**
2. **Na área do menu, clique em [Configuração].**
3. **Em [Definições do dispositivo], clique em [Papel].**
4. **Defina a bandeja de papel que pretende utilizar como um tipo de papel do utilizador e, em seguida, seleccione o tipo de papel registado.**

O exemplo abaixo descreve a impressão de facturas.

O tipo de papel registado "Factura A" aparece como [+ Factura A (Personalizado x)] neste ecrã. Seleccione [+ Factura A (Personalizado x)] para [Tipo de papel do utilizador]. Efectue as alterações adequadas noutras definições conforme necessário.

5. **Clique em [OK].**
6. **Clique em [Encerrar sessão].**
7. **Saia do Web Image Monitor.**

Nota

- Para mais informações sobre a colocação de papel, consulte o Guia de Hardware.
- Para mais informações sobre a definição do tipo de papel no painel de controlo, consulte o Guia de Hardware.

Imprimir com os tipos de papel registados

Selecione um tipo de papel registado para impressão.

★ Importante

- Esta função pode ser utilizada quando o equipamento estiver a operar numa rede, juntamente com o controlador de impressora RPCS e no Windows 2000 ou superior (em sistemas mais antigos, os tipos de papel registados aparecem como [Normal] no controlador de impressora).
- Esta função não pode ser utilizada com a função [Guardar/Restaurar definições] do controlador de impressora (os tipos de papel registados aparecem como [Normal] no controlador de impressora) e se o equipamento e o computador não estiverem a utilizar a comunicação bidireccional.
- Não se esqueça de que o controlador de impressora pode não apresentar o nome do tipo de papel correctamente se for registado com um idioma não suportado, o painel de controlo pode não apresentar o nome do tipo de papel correctamente se for registado com os caracteres não alfanuméricos (i.e., diferentes de a-z, A-Z ou 0-9) e os registos do equipamento não gravam os nomes dos tipos de papel do utilizador

1. **Selecione o comando para imprimir a partir da aplicação.**
2. **No separador da caixa de diálogo das propriedades, selecione um tipo de papel registado em [Tipo de papel:].**

Se seleccionar Definição personalizada, clique no separador [Definições de impressão].

3. **Execute o comando para imprimir.**

As definições pré-registadas são aplicadas e a impressão é efectuada.

↓ Nota

- Para mais informações sobre as definições do controlador de impressora, consulte a Ajuda do controlador de impressora.

Efectuar as Definições da Impressora Através do Painel de Controlo

Tabela de menus.....	128
Menu Entrada papel.....	133
Alterar o menu Entrada papel.....	133
Parâmetros do menu Entrada papel.....	133
Menu ImprLista/Teste.....	137
Imprimir uma Página de Configuração.....	137
Interpretar a página de configuração.....	137
Parâmetros do menu ImprLista/Teste.....	139
Menu Manutenção.....	140
Alterar o menu Manutenção.....	140
Parâmetros do menu Manutenção.....	140
Menu Sistema.....	143
Alterar o menu Sistema.....	143
Parâmetros do menu Sistema.....	143
Menu Controladora.....	150
Alterar o menu Controladora.....	150
Parâmetros do menu Controladora.....	150
Menu PCL.....	156
Alterar o menu PCL.....	156
Parâmetros do menu PCL.....	156
Menu PS.....	159
Alterar o menu PS.....	159
Parâmetros do menu PS.....	159
Menu PDF.....	161
Alterar o Menu PDF.....	161
Parâmetros do menu PDF.....	161
Menu Idioma.....	163
Alterar o menu Idioma.....	163
Parâmetros do menu Idioma.....	163

Tabela de menus

Este capítulo descreve como alterar as predefinições da impressora e contém informações acerca dos parâmetros incluídos em cada menu.

ImpressãoTeste

Menu
ImprUmFicheiro
ImprTodosFich
ApagarUmFich
ApagTodosFich
Ficheiros Erro

Nota

- Este menu aparece apenas se o disco rígido opcional estiver instalado.

Impr.Bloqueada

Igual ao menu [ImpressãoTeste].

Reter impressão

Igual ao menu [ImpressãoTeste].

ImpresGuardada

Igual ao menu [ImpressãoTeste].

Entrada de papel

Menu
Form alim man
Form papel band
Tipo de papel
Defin duplex
Selec auto band
Prioridade band

Nota

- [Defin duplex] aparece quando a unidade de duplex opcional estiver instalada.

ImprLista/Teste

Menu
List múltiplas
Página config
Registo erros
Sumário de rede
Lista de Menus
Pág config PCL
Pág Config PS
Pág Config PDF
Hex Dump

Manutenção

Menu
Densidd Imagem
Registo
PrevContraEnrol
ApagarTrabTemp
ApagTrabGuard
Formatar disco
Data/Hora
SinalRedeS/Fio
Par.RedemSemFio
TomTeclasPainel
SinalTomAquec

Nota

- [ApagarTrabTemp] [ApagTrabGuard] [Formatar disco] aparecem quando o disco rígido opcional estiver instalado.
- [SinalRedeS/Fio] e [Par.RedemSemFio] aparecem quando o interface IEEE 802.11b opcional estiver instalado.

Sistema

Menu
Impr relat erro
Continuar auto
Sobrecarga Mem
Cópias
LinguagemImpr.
Form Secundário
Formato página
ImprMarg-a-marg
LingPredeflImpr
Duplex
Págs em branco
Rodar 180 graus
Poup. Energia
TempoRepAuto
ApagarTempAuto
ApagGuardAuto
Uso da Memória
Unidade medição
MelhorContorno
Poupança Toner
ImpressãoSpool
Modo Cabeçalho
PrioridAlimMan
ComutAutoBand
Disco RAM
AutoNotifE-mail

Nota

- [ApagarTempAuto] [ApagGuardAuto] [ImpressãoSpool] aparecem quando o disco rígido opcional estiver instalado.
- [Disco RAM] não aparece quando o disco rígido opcional estiver instalado.

Controladora

Menu
Mem intermédE/S
Intervalo E/S
Config rede
IEEE 802.11b
Porta USB Std.

Nota

- [Config rede] aparece quando a unidade de interface Ethernet ou a unidade de interface IEEE 802.11b opcional estiver instalada.
- [IEEE 802.11b] aparece quando está instalada a unidade de interface IEEE 802.11b opcional.

Menu PCL

Menu
Orientação
Linhas por pág
Fontes
Número de fonte
Tamanho ponto
Tamanho fonte
Conj caracteres
Courier Font
LarguraA4Expand
Anexar CR a LF
Resolução

Menu PostScript

Menu
Formato Dados
Resolução

Menu PDF

Menu
PDF:altP-pass
P-passeGrupoPDF
Resolução

Idioma

Menu
English
German
French
Italian
Dutch
Swedish
Norwegian
Danish
Spanish
Suomi
Portuguese
Czech
Polish
Hungarian

Menu Entrada papel

Esta secção explica as definições de papel no menu Entrada papel, tal como formatos e tipos de papel em cada bandeja.

Alterar o menu Entrada papel

Selec auto band

Siga o procedimento em baixo para definir Selec auto band.

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Entrada papel] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Selec auto band] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
4. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar a bandeja que deseja seleccionar e prima a tecla [# Enter].**
5. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Ligado] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Selec auto band].
6. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Prioridade de bandeja

Siga o procedimento abaixo para alterar a prioridade das bandejas.

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Entrada papel] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Prioridade band] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
4. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar uma bandeja que pretenda utilizar e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Entrada papel].
5. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu Entrada papel

Esta secção explica os parâmetros que podem ser definidos no menu Entrada papel.

Form alim man

Pode especificar o formato do papel para a Bandeja de Alimentação Manual.

220-240V

A4 (210×297), A5 (148×210): Vert., A5 (148×210): Horiz., A6 (105×148), B5 JIS (182×257), C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂": Vert., 5¹/₂"×8¹/₂": Horiz., 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", 16K (195×267), Form personaliz

120V

8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂": Vert., 5¹/₂"×8¹/₂": Horiz., 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", A4 (210×297), A5 (148×210): Vert., A5 (148×210): Horiz., A6 (105×148), B5 JIS (182×257), C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 16K (195×267), Form personaliz

Nota

- **220-240V** Predefinição: A4 (210×297)
- **120V** Predefinição: 8¹/₂"×11"
- JIS significa "Japanese Industrial Standard".

Form papel band

Bandeja 1

Pode especificar o formato do papel para a bandeja 1.

220-240V

A5 (148×210): Horiz., 8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8"×13", 5¹/₂"×8¹/₂": Horiz., 16K (195×267), Form personaliz

120V

8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8"×13", 5¹/₂"×8¹/₂": Horiz., A5 (148×210): Horiz., 16K (195×267), Form personaliz

Nota

- **220-240V** Predefinição: A5 (148×210): Horiz.
- **120V** Predefinição: 8"×13"

Bandeja 2, Bandeja 3

Pode especificar o formato do papel para as bandejas 2 e 3.

220-240V

C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", 16K (195×267), Form personaliz

120V

8¹/₂"×13", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 16K (195×267), Form personaliz

Nota

- **220-240V** Predefinição: Form personaliz
- **120V** Predefinição: 8"×13"

Tipo de papel

Bandeja 1

Papepl normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Pré-impresso, Papel grosso, Tipo personalizado 1-8

Nota

- Predefinição : Papel normal
- Para mais informações acerca do tipo de papel colocado em cada bandeja, consulte o Guia de Hardware.
- Certifique-se de que define o tipo de papel através do painel de controlo. Se não o fizer, o resultado da impressão poderá não ser o desejado.

Bandeja 2, Bandeja 3

Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Envelope, Pré-impreso, Papel grosso, Tipo personalizado 1-8

Nota

- Predefinição : Papel normal
- Para mais informações acerca do tipo de papel colocado em cada bandeja, consulte o Guia de Hardware.
- Certifique-se de que define o tipo de papel através do painel de controlo. Se não o fizer, o resultado da impressão poderá não ser o desejado.

Band AlimManual

Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Acetato, Envelope, Pré-impreso, Papel grosso, Tipo personalizado 1-8

Nota

- Predefinição : Papel normal
- Para mais informações acerca do tipo de papel colocado em cada bandeja, consulte o Guia de Hardware.
- Certifique-se de que define o tipo de papel através do painel de controlo. Se não o fizer, o resultado da impressão poderá não ser o desejado.

Defin duplex

Defina se a impressão duplex é efectuada em cada bandeja.

- Duplex
- Sem duplex

Nota

- Predefinição: Duplex

Selec auto band

Pode seleccionar a opção de atribuir a cada bandeja a tarefa de imprimir o formato e tipo de papel definido pelo controlador de impressora.

Nota

- Predefinição : Ligado
- Quando utilizar papel de formato personalizado, se [Ligado] for seleccionado em [Selec auto band], o formato seleccionado no painel de controlo tem prioridade; se estiver seleccionado [Desligado], o formato seleccionado a partir do controlador de impressora tem prioridade.
- Apenas as bandejas instaladas aparecem no painel do visor.
- Pode seleccionar várias bandejas.
- Se for necessário bloquear uma bandeja, tem de seleccionar a bandeja através do controlador de impressora e painel de controlo.

Prioridade band

Pode definir a opção de verificar primeiro uma bandeja quando [Selec auto band] é seleccionado a partir do controlador de impressora. A bandeja aqui seleccionada é utilizada quando não está seleccionada qualquer bandeja para o trabalho de impressão.

 **Nota**

- Predefinição : Bandeja 1
- Apenas as bandejas instaladas aparecem no painel do visor.
- Recomenda-se que coloque papel que tenha o formato e a orientação que utiliza com mais frequência na bandeja seleccionada em [Prioridade band].

Menu ImprLista/Teste

Pode imprimir listas de configurações na impressora ou as impressões de papel.
Para além disso, pode verificar os tipos e caracteres de todas as fontes que podem ser impressas.

Imprimir uma Página de Configuração

Siga o procedimento que se segue para imprimir a folha de configuração.

★ Importante

- A página de configuração é impressa em formato A4 ou Letter (8¹/₂"×11"); por isso, coloque-os na mesma bandeja de papel.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprLista/Teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Página config] e, de seguida, prima a tecla [# Enter].

A página de configuração é impressa. O ecrã do menu [ImprLista/Teste] volta a aparecer quando a impressão terminar.

4. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Interpretar a página de configuração

Referência do sistema

ID da impressora

É apresentado o número de série atribuído à placa pelo fabricante.

Páginas impressas

É apresentado o número total de páginas impressas pela impressora até essa data.

Versão do firmware

- Firmware

É apresentado o número da versão de firmware do controlador da impressora.

- Motor

É apresentado o número da versão de firmware do motor da impressora.

- NCS

É mostrado o número da versão da placa de rede.

Ligação do dispositivo

Os itens são apresentados quando as opções do dispositivo estão instaladas.

Disco: Transf Macro/Fonte

Pode imprimir o estado do disco rígido quando o disco rígido opcional estiver instalado.

Linguagem da Impressora

É apresentado o número da versão da linguagem da impressora.

Equipamento de ligação

São apresentadas as opções instaladas.

Entrada de papel

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Entrada papel].

Referência

- [Pág. 133 "Menu Entrada papel"](#)

Manutenção

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Manutenção].

Referência

- [Pág. 140 "Menu Manutenção"](#)

Sistema

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Sistema].

Referência

- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Menu PCL

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Menu PCL].

Referência

- [Pág. 156 "Menu PCL"](#)

Menu PostScript

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Menu PostScript].

Referência

- [Pág. 159 "Menu PS"](#)

Menu PDF

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Menu PDF].

Referência

- [Pág. 161 "Menu PDF"](#)

Controladora

São apresentadas as definições efectuadas no menu [Controladora].

Quando DHCP estiver activo na rede, o endereço de IPv4, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway aparecem entre parêntesis na página de configuração.

Referência

- [Pág. 150 "Menu Controladora"](#)

Informações do Interface

São mostradas as informações do interface.

Tipo papel do utilizador

Aparecem os tipos de papel do utilizador registados.

Referência

- [Pág. 123 "Registo dos Tipos de papel do utilizador a utilizar"](#)

Parâmetros do menu ImprLista/Teste

Este capítulo contém explicações acerca dos parâmetros que podem ser definidos no menu ImprLista/Teste.

List múltiplas

Pode imprimir a página de configuração, registo de erros e sumário de rede.

Página config

É possível imprimir a configuração actual da impressora.

Registo erros

Pode imprimir um relatório de erros.

Sumário de rede

Pode imprimir o estado do dispositivo de rede.

Lista de Menus

Pode imprimir uma lista de menus com todos os menus disponíveis.

Pág config PCL

Pode imprimir a configuração actual e a lista de fontes PCL instalada.

Pág Config PS

Pode imprimir a configuração actual e a lista de fontes PostScript instalada.

Pág Config PDF

Pode imprimir a configuração actual e lista de fontes PDF instalada.

Hex Dump

Pode imprimir os dados enviados pelo computador através de Hex Dump.

Menu Manutenção

Pode definir as condições de impressão, como a densidade e a calibração, e da gestão da impressora, como a formatação da unidade de disco rígido opcional.

Alterar o menu Manutenção

Esta secção explica como alterar o menu Manutenção com exemplos.

Formatar disco

Efectue o procedimento abaixo para definir Formatar disco.

1. Prima a tecla [Menu].
Aparece o ecrã [Menu].
2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Manuntenção] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Formatar disco] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
4. Leia a mensagem de confirmação da formatação do disco rígido e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

A unidade de disco rígido é formatada e aparece a mensagem.

5. Prima a tecla [# Enter].
Aparece o ecrã [Formatar disco].
6. Prima a tecla [Online].
Aparece o ecrã inicial.

Referência

- Guia de Hardware.

Parâmetros do menu Manutenção

Esta secção explica os parâmetros que podem ser definidos no menu Manutenção.

Densidd Imagem

Pode seleccionar a densidade da imagem impressa.

-3 a 3

Referência

- Guia de Hardware.

Registo

É possível ajustar a posição inicial da página de impressão.

- Impr.FolhaTeste

Pode imprimir a folha de teste do registo.

Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja 3, Band AlimManual, Unid de duplex

↓ Nota

- Apenas as bandejas instaladas aparecem no painel do visor.
- Ajuste

Pode seleccionar a posição inicial para imprimir numa página.

Horiz.:Bandeja 1, Horiz.:Bandeja 2, Horiz.:Bandeja 3, Horiz: AlimMan, Horiz:VersDupl, Vert: BStandard, Vert: BOpcional, Vert: Alim Man, Vert:Vers Dupl

↓ Nota

- Apenas as bandejas instaladas aparecem no painel do visor.

PrevContraEnrol

Pode controlar a temperatura da unidade de fusão para impedir o enrolamento do papel.

- Ligado
- Desligado

↓ Nota

- Predefinição: Desligado
- Utilize este modo apenas quando ocorrerem encravamentos de papel frequentemente durante a impressão duplex.

ApagarTrabTemp

Esta função só aparece no menu quando a unidade de disco rígido estiver instalada.

Utilize esta função para apagar todos os documentos guardados temporariamente (dados de Impressão de teste, Impressão Bloqueada e Reter Impressão) de uma vez.

ApagTrabGuard

Esta função só aparece no menu quando a unidade de disco rígido estiver instalada.

Utilize esta função para apagar todos os documentos guardados (dados de Impressão Guardada) de uma vez.

Formatar disco

Aparece quando o disco rígido estiver instalado.

Data/Hora

Utilize esta definição para configurar a data e a hora.

SinalRedeS/Fio

É possível verificar a intensidade do sinal quando utilizar rede sem fios.

O menu aparece quando a unidade de interface 802.11b estiver instalada.

Par.RedeSemFio

Reponha a predefinição de rede local sem fios.

O menu aparece quando a unidade de interface 802.11b estiver instalada.

TomTeclasPainel

É possível seleccionar se o painel de controlo emite ou não um sinal sonoro quando é premido.

- Ligado
- Desligado

↓ Nota

- Predefinição: Ligado

Referência

- Guia de Hardware.

SinalTomAquec

Pode seleccionar se um sinal sonoro é emitido ou não quando o aquecimento terminar.

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Ligado

Menu Sistema

O Sistema permite-lhe definir as funções básicas da impressora. Apesar de poder utilizar a impressora através das predefinições, também é possível alterar as suas definições de modo mais adequado às suas necessidades de impressão. As alterações às definições efectuadas são mantidas mesmo após desligar o equipamento.

Alterar o menu Sistema

Siga o procedimento que segue para alterar a definição do temporizador de poupança de energia.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Sistema] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Poup. Energia] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [TempPoupEnergia] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

5. Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o tempo de intervalo necessário para ligar o modo de Poupança de Energia.

6. Prima a tecla [# Enter].

Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Poup. Energia].

7. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu Sistema

Esta secção explica os parâmetros que podem ser definidos no menu Sistema.

Impr relat erro

É possível seleccionar [Ligado] ou [Desligado] para que um relatório de erro seja impresso quando se der um erro da impressora ou da memória.

- Desligado
- Ligado

Nota

- Predefinição: Desligado

Continuar auto

Pode efectuar a definição Continuar Auto. Quando definido para ligado, a impressão continua depois de ocorrer um erro do sistema.

- Desligado
- Imediato
- 1 minuto
- 5 minutos

- 10 minutos
- 15 minutos

Nota

- Predefinição: Desligado
- Se tiver definido [Continuar Auto] para Ligado, pode ser cancelado um trabalho se ocorrer um erro durante a impressão. Quando um trabalho é cancelado devido a erro, a impressora começa imediatamente o trabalho seguinte em espera.

Sobrecarga Mem

É possível especificar se deseja imprimir ou não um relatório de erros quando a memória fica sobrecarregada.

- Não imprimir
- Info de Erro

Nota

- Predefinição: Não imprimir

Cópias

É possível especificar o número de páginas a imprimir.

Esta definição fica desactivada se o número de páginas a imprimir for especificado por comando ou com o controlador da impressora.

- 1-999

LinguagemImpr.

Pode especificar a linguagem da impressora.

- DetecçãoAuto
- PCL
- PS
- PDF

Nota

- Predefinição: Detecção Auto

Form Secundário

É possível seleccionar [Desligado] ou [Auto] para activar a função Formato Secundário. Quando selecciona [Auto], a impressora utiliza um formato de papel alternativo se não tiver sido introduzido o papel actualmente especificado. Quando selecciona [Desligado], a impressora utiliza papel de qualquer formato na bandeja de papel actualmente especificada.

- Auto
- Desligado

Nota

- Predefinição: Desligado

Formato página

Pode especificar o formato de papel predefinido.

220-240V

A4 (210×297), A5 (148×210), A6 (105×148), B5 JIS (182×257), C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂", 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", 16K (195×267), Form personaliz

120V

8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂", 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂", A4 (210×297), A5 (148×210), A6 (105×148), B6 JIS (182×257), C5 Env (162×229), C6 Env (114×162), DL Env (110×220), 16K (195×267), Form personaliz

Nota

- **220-240V** Predefinição: A4 (210×297)
- **120V** Predefinição: 8¹/₂"×11"
- O formato de papel inicial é aplicado quando o formato de papel não está especificado nos dados de impressão.

ImprMarg-a-marg

Pode imprimir na área total de uma folha, sem qualquer margem.

- Desligado
- Ligado

Nota

- Predefinição: Desligado

LingPredefImpr

É possível especificar a linguagem inicial da impressora se o equipamento não conseguir detectar a linguagem da impressora.

- PCL
- PS
- PDF

Nota

- Predefinição: PCL

Duplex

É possível especificar se pretende ou não imprimir em ambos os lados de uma folha.

- Desligado
- Encadernação sentido vert
- Encadernação sentido horiz

Nota

- Predefinição: Desligado
- Este menu apenas aparece quando a unidade de duplex opcional estiver instalada.

Págs em branco

É possível especificar se pretende ou não imprimir páginas em branco.

- Impressão
- Não imprimir

Nota

- Predefinição: Impressão

Rodar 180 graus

Pode seleccionar a opção de rodar a imagem em 180 graus durante a impressão.

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Desligado

Poup. Energia

É possível especificar os minutos para o modo de Poupança de Energia.

Poup. Energia Ligado/Desligado

É possível especificar se pretende ou não activar o modo de Poupança de Energia.

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Ligado
- Quando a impressora passa para o modo de Poupança de Energia, o indicador de Energia fica apagado, enquanto o indicador Online permanece aceso.

TempPoupEnergia

É possível seleccionar o tempo necessário para passar para o modo de Poupança de Energia. O modo de Poupança de Energia reduz o consumo eléctrico.

- 1 minuto
- 5 minutos
- 15 minutos
- 30 minutos
- 45 minutos
- 60 minutos

Nota

- Predefinição: 5 minutos

TempoRepAuto

Reposição auto

Especifique se pretende que seja reposta a configuração inicial passado um determinado período de tempo. Esta opção também especifica o intervalo para reposição da configuração.

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Ligado

TempoRep(segs)

- 10 a 999 segundos em passos de 1 segundo

Nota

- Predefinição: 60 segundos

ApagarTempAuto

Esta função só aparece no menu quando a unidade de disco rígido estiver instalada.

Especifique se pretende que os documentos guardados temporariamente sejam eliminados automaticamente (dados de Impressão de teste, Impressão Bloqueada e Reter Impressão), como, por exemplo, os documentos de impressão de teste ou os documentos confidenciais. Especifique também o período de tempo a decorrer antes da eliminação.

Apagar auto

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Desligado

ApgApós(horas)

- 1 a 200 horas por 1 hora.

Nota

- Predefinição: 8 horas

ApagGuardAuto

Esta função só aparece no menu quando a unidade de disco rígido estiver instalada.

Especifique se pretende apagar ou não os documentos guardados (dados de Impressão Guardada).

Especifique também o período de tempo que irá decorrer (dias) até que a eliminação seja efectuada.

Apagar auto

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Ligado

ApagApós(dias)

1 a 180 dias por 1 dia.

Nota

- Predefinição: 3 dias

Uso da Memória

É possível seleccionar a memória que pretende utilizar em "Prioridd fonte" ou "Prioridd imagem".

- Prior fontes
- Prioridd imagem

Nota

- Predefinição: Prioridd imagem

Unidade medição

É possível especificar a unidade de medida para "mm" ou "inch" para o formato de papel personalizado.

- mm
- pol.

↓ Nota

- O valor predefinido depende do destino.

MelhorContorno

- Ligado
- Desligado

↓ Nota

- Predefinição: Ligado

Poupança Toner

- Desligado
- Ligado

↓ Nota

- Predefinição: Desligado

ImpressãoSpool

Pode seleccionar se todos os dados de impressão são colocados em spool na unidade de disco rígido antes da impressão.

- Ligado
- Desligado

↓ Nota

- Predefinição: Desligado
- A impressão em spool memoriza temporariamente na impressora um trabalho de impressão enviado, imprimindo-o em seguida.
- Este menu aparece apenas quando o disco rígido opcional estiver instalado.

Modo Cabeçalho

É possível seleccionar o modo de impressão em papel timbrado.

- Desligado
- DetecçãoAuto
- Ligado (Sempre)

↓ Nota

- Predefinição: Desligado

PrioridAlimMan

Quando é especificado um formato ou tipo de papel diferente a partir do controlador, pode especificar qual a definição prioritária, a do equipamento ou a do comando.

- Equipamento
- Controlador/Comando

↓ Nota

- Predefinição: Controlador/Comando
- Aparece apenas no modelo de rede standard.

ComutAutoBand

Especifique se a impressora deve mudar para a bandeja adequada quando o controlador de impressora especificar um formato ou um tipo de papel diferente do colocado na bandeja actual.

- Desligado

- Ligado

 **Nota**

- Predefinição: Desligado

Disco RAM

Se o disco rígido opcional não estiver instalado para Impressão Directa de PDF, seleccione um valor igual ou superior a 2 MB.

Este menu aparece apenas quando o disco rígido opcional não estiver instalado.

- 0 MB
- 2 MB
- 4 MB
- 8 MB
- 16 MB

 **Nota**

- Predefinição: 4 MB
- Quando a quantidade de RAM for pequena e Disco RAM estiver definido para 16 MB, pode não ser possível imprimir dependendo do trabalho de impressão e a impressão duplex pode ser cancelada. Se isto acontecer, aumente a quantidade de SDRAM ou defina Disco RAM para 8 MB ou menos.
- Para mais informações sobre o módulo SDRAM opcional, consulte o Guia de Hardware.

 **Referência**

- "Instalar a Memory Unit Type C 128MB/256MB (Módulo SDRAM)", Guia de Hardware.

AutoNotifE-mail

Quando ocorre um erro na impressora, pode especificar o envio ou não de uma mensagem de erro para um endereço de e-mail predefinido.

- Ligado
- Desligado

 **Nota**

- Predefinição: Ligado
- Depois de alterar a definição, desligue a energia por instantes e, depois, volte a ligá-la.

 **Referência**

- Ajuda do Web Image Monitor

Menu Controladora

É possível definir as configurações das ligações e comunicações em rede quando usar uma ligação paralela entre a impressora e o computador. A configuração alterada é mantida mesmo que a impressora seja desligada.

Alterar o menu Controladora

Siga o procedimento em baixo para alterar o [Intervalo E/S].

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Controladora] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Intervalo E/S] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para seleccionar o tempo de intervalo necessário para terminar uma operação de impressão e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aguarde dois segundos. Aparece o menu [Intervalo E/S].

5. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu Controladora

Esta secção explica os parâmetros que podem ser definidos no menu Controladora.

Mem intermédE/S

Pode seleccionar o formato de Memória intermédia E/S. Normalmente, não é necessário alterar esta definição.

- 128 KB
- 256 KB

Nota

- Predefinição: 128 KB

Intervalo E/S

Pode definir os segundos que a impressora deve aguardar antes de terminar um trabalho de impressão. Se a operação de impressão for frequentemente interrompida por dados de outras portas, pode aumentar o período de intervalo.

- 10 segundos
- 15 segundos
- 20 segundos
- 25 segundos
- 60 segundos

Nota

- Default: 15 segundos

Config rede

Pode efectuar as definições relacionadas com a rede.

Este menu aparece apenas quando a unidade de interface 802.11b opcional estiver instalada.

Nota

- Para mais informações, consulte o Guia de Hardware.

Definições IPv4

Pode seleccionar se pretende definir o endereço IPv4 automática ou manualmente.

- DHCP

Ligado/Desligado (Predefinição: Ligado)

- Endereço IPv4

Pode especificar o endereço IPv4.

Quando DHCP está definido para ligado, o endereço IPv4 não pode ser alterado. Para alterá-lo, defina DHCP para desligado. Contacte o seu administrador para obter informações sobre a configuração de rede.

Nota

- Predefinição: 0.0.0.0

- MáscaraSub-rede

Pode especificar a máscara de sub-rede.

Quando DHCP está definido para ligado, a máscara de sub-rede não pode ser alterada. Para alterá-la, defina DHCP para desligado. Contacte o seu administrador para obter informações sobre a configuração de rede.

Nota

- Predefinição: 0.0.0.0

- EndereçoGateway

Pode especificar o endereço gateway.

Quando DHCP está definido para ligado, o endereço de gateway não pode ser alterado. Para alterá-lo, defina DHCP para desligado. Contacte o seu administrador para obter informações sobre a configuração de rede.

Nota

- Predefinição: 0.0.0.0

Definição IPv6

- DefinAutoConfig

Pode activar ou desactivar o IPv6.

- Activo
- Não Activo

Nota

- Predefinição: Activo

Frame Type (NW)

Pode definir o tipo de estrutura para NetWare.

- Selecção automática
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

Nota

- Predefinição: Selecção automática

ProtocoloActivo

Pode seleccionar o protocolo activo.

- IPv4

Activo, Não activo

Nota

- Predefinição: Activo

- IPv6

Activo, Não activo

Nota

- Predefinição: Não activo

- NetWare

Activo, Não activo

Nota

- Predefinição: Activo

- SMB

Activo, Não activo

Nota

- Predefinição: Activo

- AppleTalk

Activo, Não activo

Nota

- Predefinição: Activo

VelocidEthernet

Pode seleccionar a velocidade da rede para operar a impressora.

- Selecção automática
- 10Mbps Half D.
- 10Mbps Full D.
- 100Mbps Half D.
- 100Mbps Full D.

Nota

- Predefinição: Selecção automática

Tipo de rede

Pode seleccionar Ethernet ou IEEE 802.11b para Tipo de rede.

Este menu aparece apenas quando a unidade de interface 802.11b opcional estiver instalada.

- Ethernet
- IEEE 802.11b

Nota

- Predefinição: Ethernet

IEEE 802.11b

Pode efectuar definições para rede sem fios. Este menu aparece apenas quando a unidade de interface 802.11b está instalada.

Modo Comunic.

Pode seleccionar o modo de transmissão para IEEE 802.11b.

- 802.11 Ad hoc
- Infra-estrutura
- Ad hoc

Nota

- Predefinição: 802.11 Ad hoc
- O Modo Comunic. também pode ser definido através de um Web Image Monitor. Para mais informações, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Canal

Pode seleccionar os canais:

1-13

1-11

Nota

- Default: 11

Velocidade TX

Pode seleccionar a velocidade de transmissão para IEEE 802.11b.

- Auto
- 11 Mbps
- 5.5 Mbps
- 2 Mbps
- 1 Mbps

Nota

- Predefinição: Auto

SSID

Pode definir um SSID no modo infra-estrutura e no modo 802.11 Ad hoc.

- Ver
- Introduzir ID

Nota

- Predefinição: em branco (ASSID)
- Seleccione [?] para introduzir [/] para o SSID. Aparece também [¥] quando imprimir a página de configuração, leia-o como [/].
- Os caracteres utilizados são ASCII 0x20-0x7e (32 bytes).
- Um SSID é automaticamente definido para o ponto de acesso mais próximo se não tiver sido definido nenhum SSID.
- Se não tiver sido definido nenhum SSID para o modo 802.11 ad hoc, é definido automaticamente um SSID e o mesmo SSID é utilizado para o modo 802.11 Ad hoc e para o modo infra-estrutura.
- Se em branco estiver especificado em SSID para modo adhoc 802.11b ou modo adhoc, aparece "ASSID".
- Também pode ser definido SSID através do Web Image Monitor. Para mais informações, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

MétodoSegurança

Pode activar ou desactivar a encriptação. Pode também especificar o tipo de segurança quando a encriptação é activada.

- Nenhum
- WEP
 - Alterar (HEX): Introduza a chave WEP com uma sequência de números hexadecimais. Quando utilizar WEP de 64 bits, introduza 10 caracteres ASCII. Quando utilizar WEP de 128 bits, introduza 26 caracteres ASCII.
 - Alterar (ASCII): Introduza a chave WEP com uma sequência de caracteres ASCII. Quando utilizar WEP de 64 bits, introduza 5 caracteres ASCII. Quando utilizar WEP de 128 bits, introduza 13 caracteres ASCII.
- WPA

MétodoEncrypt

- TKIP
- COMP(AES)

MétodoAutent

- WPA-PSK: Pode introduzir de 8 a 63 caracteres.
- WPA: Quando seleccionar este método, obtenha um certificado com o Web Image Monitor.
- WPA2-PSK: Igual ao WPA-PSK, pode introduzir de 8 a 63 caracteres ASCII.
- WPA2: Uma especificação suplementar de WPA. Completamente compatível com IEEE802.11i.

MétodEncryptPSK: Pode introduzir de 8 a 63 caracteres.

Nota

- Predefinição: Nenhum
- O código WEP também pode ser definido através do Web Image Monitor. Para mais informações, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Porta USB Std.

- Ligado
- Desligado

Nota

- Predefinição: Desligado

- O técnico de assistência define esta função. Não a altere.

Menu PCL

É possível definir as condições quando utilizar PCL para impressão.

Alterar o menu PCL

Siga o seguinte procedimento para alterar a definição de Orientação.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Menu PCL] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Orientação] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para seleccionar a orientação e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Orientação].

5. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu PCL

Este capítulo contém explicações acerca dos parâmetros que podem ser definidos no menu PCL.

Orientação

Pode seleccionar a orientação da página.

- Vertical
- Horizontal

Nota

- Predefinição: Vertical

Linhas por pág

É possível especificar o número de linhas por página de 5 a 128.

Nota

- Predefinição : 64
- Predefinição : 60

Fontes

Pode definir a localização do tipo de letra predefinido.

- Residente
- RAM
- Disco rígido
- SD
- Transf FontesSD

↓ Nota

- Predefinição: Residente
- Quando seleccionar [RAM], apenas pode seleccionar fontes transferidas para a RAM da impressora.
- Quando selecciona [Disco rígido], apenas pode seleccionar fontes transferidas para o disco rígido opcional.
- Quando selecciona [SD], apenas pode seleccionar fontes transferidas para o SD card.

Número de fonte

Especifique a ID do tipo de letra predefinido que pretende utilizar.

- 0 a 63: (Fontes internas)
- 1 a X (Descarregar; "X" é o número de tipos de letra descarregados)

Tamanho ponto

É possível especificar o tamanho ponto que pretende usar para a fonte predefinida entre 4 e 999,75 em passos de 0,25.

↓ Nota

- Predefinição: 12,00 pontos
- Esta definição só tem efeito para uma fonte de espaço variável.

Tamanho fonte

É possível especificar o número de caracteres por polegada que pretende usar para a fonte predefinida entre 0,44 e 99,99 em passos de 0,01.

↓ Nota

- Predefinição: 10,00 pitches
- Esta definição só tem efeito para fontes de espaço fixo.

Conj caracteres

É possível especificar o conjunto de caracteres para a fonte predefinida. Os conjuntos disponíveis são os seguintes:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

↓ Nota

- Predefinição: PC-8

Courier Font

Pode seleccionar um tipo de fonte courier.

- Normal
- Escuro

↓ Nota

- Predefinição: Normal

LarguraA4Expand

É possível aumentar a largura da área imprimível em folhas A4 reduzindo a largura das margens laterais.

- Desligado
- Ligado

↓ Nota

- Predefinição: Desligado

Anexar CR a LF

É possível especificar o acréscimo ou não de um código CR a cada código LF para imprimir os dados do texto de forma clara.

- Desligado
- Ligado

↓ Nota

- Predefinição: Desligado

Resolução

É possível especificar a resolução de impressão em pontos por polegada.

- 300 dpi
- 600 dpi

↓ Nota

- Predefinição: 600 dpi

Menu PS

É possível definir as condições quando utilizar Postscript para impressão.

Alterar o menu PS

Siga o procedimento seguinte para alterar a definição do formato de dados.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Menu PS] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Formato Dados] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para seleccionar [TBCP] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Formato Dados].

5. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu PS

Este capítulo contém explicações acerca dos parâmetros que podem ser definidos no menu PostScript.

Formato Dados

Pode seleccionar o formato dos dados.

- Dados Binários
- TBCP

Esta definição é eficaz quando utilizar uma ligação paralela, USB ou EtherTalk.

Quando utilizar uma ligação paralela ou USB, se forem enviados dados binários a partir do controlador de impressora, o trabalho de impressão é cancelado.

Quando utilizar uma ligação Ethernet, o trabalho de impressão é cancelado nos seguintes casos.

- O formato de dados do controlador de impressora é TBCP e o formato de dados seleccionado no painel de controlo é Dados Binários.
- O formato de dados do controlador de impressora é binário e o formato de dados seleccionado no painel de controlo é TBCP.

Nota

- Predefinição: TBCP

Resolução

Pode seleccionar a resolução.

- 300dpi
- 600dpi Rápida
- 600dpi Standard

 **Nota**

- Predefinição: 600dpi Rápida

Menu PDF

É possível definir as condições quando utilizar impressão PDF.

Alterar o Menu PDF

Siga o procedimento seguinte para alterar a definição da resolução.

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Menu PDF] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Resolução] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
4. **Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a resolução e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã [Resolução].
5. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu PDF

Este capítulo contém explicações acerca dos parâmetros que podem ser definidos no menu PDF.

PDF:altP-pass

É possível especificar a palavra-passe para o ficheiro PDF a executar Impressão Directa de PDF.

★ Importante

- Se não definir uma palavra-passe de PDF, este menu não aparece.

↓ Nota

- A palavra-passe pode ser definida através de Web Image Monitor mas pode ser enviada através da rede. Para maior segurança, utilize este menu no painel de controlo para definir a palavra-passe directamente.

P-passeGrupoPDF

Pode definir uma palavra-passe de grupo especificada através do DeskTopBinder Lite.

★ Importante

- Se não definir uma palavra-passe de grupo de PDF, este menu não aparece.

↓ Nota

- Quando utiliza uma palavra-passe de grupo, a unidade de protecção de dados opcional tem de estar instalada.
- A palavra-passe pode ser definida através de Web Image Monitor mas pode ser enviada através da rede. Para maior segurança, utilize este menu no painel de controlo para definir a palavra-passe directamente.
- Predefinição: sem palavra-passe definida

Resolução

É possível seleccionar a resolução para o ficheiro PDF a executar Impressão Directa de PDF.

- 300dpi
- 600dpi Rápida

- 600dpi Standard

⌵ **Nota**

- Predefinição: 600dpi Rápida

Menu Idioma

É possível definir o idioma visualizado no menu.

Alterar o menu Idioma

Siga o procedimento seguinte para alterar o idioma.

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▲] ou [▼] para visualizar [Idioma] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o idioma e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aguarde dois segundos. Aparece o ecrã de menu [Idioma].

4. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Parâmetros do menu Idioma

É possível seleccionar o idioma que utiliza. Os idiomas disponíveis são os seguintes:

English, German, French, Italian, Dutch, Swedish, Norwegian, Danish, Spanish, Finnish, Portuguese, Czech, Polish, Hungarian.

Nota

- Predefinição: English

Monitorizar e configurar a impressora

Utilizar o Web Image Monitor.....	166
Visualizar a página inicial.....	167
Sobre o menu e o modo.....	168
Aceder no Modo Administrador.....	169
Visualizar a Ajuda do Web Image Monitor.....	170
Utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin.....	171
Instalar o SmartDeviceMonitor for Admin.....	172
Alterar a configuração da placa de rede.....	173
Bloquear os Menus no Painel de Controlo da Impressora.....	173
Alterar o tipo de papel.....	174
Gerir Informações de Utilizador.....	174
Definir as funções aplicáveis aos novos utilizadores.....	176
Configurar o Modo de Poupança de Energia.....	177
Definir uma Palavra-passe.....	177
Verificar o Estado da Impressora.....	178
Alterar nomes e observações.....	178
Visualizar e apagar Trabalhos de impressão em spool.....	180
Utilizar o SmartDeviceMonitor for Client.....	181
Monitorizar impressoras.....	181
Verificar o Estado da Impressora.....	181
Quando utilizar IPP com SmartDeviceMonitor for Client.....	181
Estado da impressora Notificação por E-mail.....	183
Notificação automática por e-mail.....	184
Notificação de e-mail a pedido.....	184
Autenticação de e-mail.....	185
Enviar e-mail a pedido.....	186
Manutenção Remota por telnet.....	189
Utilizar telnet.....	189
access.....	189
autonet.....	190
bonjour(rendezvous).....	191
devicename.....	192
dhcp.....	193
diprint.....	194
dns.....	194
domainname.....	196

help.....	196
hostname.....	197
ifconfig.....	197
info.....	198
ipp.....	198
ipv6.....	199
lpr.....	199
netware.....	200
passwd.....	201
pathmtu.....	201
prnlog.....	202
route.....	202
set.....	203
show.....	205
slp.....	206
smb.....	206
snmp.....	207
sntp.....	209
spoolsw.....	210
ssdp.....	211
ssh.....	211
status.....	212
syslog.....	212
upnp.....	212
web.....	212
wiconfig.....	213
wins.....	217
SNMP.....	219
Obter informações da impressora através da rede.....	220
Estado actual da impressora.....	220
Configuração da impressora.....	224
Compreender as informações apresentadas.....	226
Informações do trabalho de impressão.....	226
Informações do registo de impressão.....	226
Configurar a placa de rede.....	227
Lista de mensagens.....	236
Informações do registo do sistema.....	236

Utilizar o Web Image Monitor

Utilizando o Web Image Monitor, pode verificar o estado da impressora e alterar as definições.

Operações disponíveis

As operações seguintes podem ser realizadas remotamente através do Web Image Monitor a partir de um computador cliente.

- Visualizar o estado ou definições da impressora
- Verificar o estado ou o histórico dos trabalhos de impressão
- Interromper os trabalhos de impressão actuais
- Reiniciar a impressora
- Gerir o Livro de Endereços
- Efectuar as definições da impressora
- Efectuar as definições de notificação por e-mail
- Efectuar as definições dos protocolos de rede
- Efectuar as definições de segurança

Configurar a impressora

Para realizar as operações a partir do Web Image Monitor, é necessário TCP/IP. Depois de configurar a impressora para utilizar TCP/IP, as operações a partir do Web Image Monitor ficam disponíveis.

Web Browser recomendado

- Windows:
Internet Explorer 5.5 SP2 ou superior
Firefox 1.0 ou superior
- Mac OS:
Firefox 1.0 ou superior
Safari 1.0, 1.2, 2.0 (412.2) ou superior

O Web Image Monitor suporta software do leitor do ecrã

Recomendamos JAWS 7.0 ou superior.

Nota

- O Safari não pode ser utilizado no Mac OS X 10.4.1.
- Podem ocorrer problemas de visualização e funcionamento se não activar o JavaScript e os cookies ou se estiver a utilizar um Web Browser não recomendado.
- Se estiver a utilizar um servidor proxy, altere as definições do Web browser. Contacte o seu administrador para obter mais informações sobre as definições.
- Se clicar no botão Retroceder do seu browser mas a página anterior não aparecer, clique no botão Actualizar e tente novamente.
- A informação da impressora não é actualizada automaticamente. Para realizar uma actualização, clique em [Actualizar] na área de visualização.
- Recomendamos que utilize o Web Image Monitor na mesma rede.
- Não é possível aceder à impressora fora da firewall.
- Quando utilizar a impressora através de DHCP, o endereço IPv4 poderá ser automaticamente alterado pelas definições de servidor DHCP. Active a definição DDNS na impressora e, em seguida, ligue utilizando o nome do host da impressora. Como alternativa, defina um endereço IPv4 estático para o servidor DHCP.

- Se a porta HTTP estiver desactivada, não poderá estabelecer uma ligação à impressora através do URL da impressora. Tem de ser activada a definição SSL nesta impressora. Para mais informações, consulte o seu administrador.
- Quando utilizar o protocolo de encriptação SSL, introduza "https://(endereço da impressora)/". O Internet Explorer tem de estar instalado no seu computador. Utilize a versão mais recente disponível. Recomendamos o Internet Explorer 6.0 ou superior.
- Se utilizar o Firefox, as fontes e cores poderão ser diferentes ou as tabelas poderão ficar desformadas.
- Para utilizar o JAWS 7.0 no Web Image Monitor, tem de ser executado no sistema operativo Windows OS e no Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 ou superior.

Visualizar a página inicial

Esta secção explica a Página Inicial e o modo de visualizar o Web Image Monitor.


1. Inicie o Web browser.
2. Introduza "http://(endereço da impressora)/" na barra de endereço do Web browser.

Aparece a página inicial do Web Image Monitor.

Se tiver sido registado o nome do host da impressora no servidor DNS ou WINS, pode introduzi-lo.

Quando definir o SSL, um protocolo para comunicação encriptada, no ambiente em que é emitida a autenticação de servidor, introduza "https://(endereço da impressora)/".

Cada página do Web Image Monitor está dividida da seguinte forma:



1. **Área do menu**
Se seleccionar menu, o respectivo conteúdo aparece na área de trabalho ou na sub-área.
2. **Área de separadores**
São apresentados detalhes sobre cada menu.
3. **Área do cabeçalho**
Aparece a caixa de diálogo para passar para o modo de utilizador e de administrador e o menu de cada modo.
Aparece a hiperligação para a ajuda e a caixa de diálogo de procura da palavra-chave.
4. **Ajuda**
Utilize a Ajuda para ver ou transferir o conteúdo do ficheiro de Ajuda.
5. **Área de visualização**
Apresenta o conteúdo do item seleccionado na área do menu.

A informação sobre o equipamento na área de visualização não é automaticamente actualizada. Clique em [Actualizar] na parte superior direita da área de visualização para actualizar a informação do equipamento. Clique no botão [Actualizar] do Web browser para actualizar o ecrã completo do browser.

Nota

- Para mais informações sobre o nome do host da impressora registado no servidor DNS ou WINS, consulte "Precauções a ter quando utilizar uma rede".

Referência

- [Pág. 304 "Precauções a tomar quando utilizar numa rede"](#)


Sobre o menu e o modo

Existem dois modos disponíveis com o Web Image Monitor: modo de visitante e modo de administrador.

Os itens apresentados dependem das impressoras.

Sobre o Modo de Visitante

O modo de visitante permite visualizar o estado da impressora, as definições e o estado do trabalho de impressão, mas não permite alterar as definições da impressora.



1. Página principal

São apresentados os separadores [Estado], [Informações do dispositivo] e [Contador]. Na área de trabalho, são apresentados detalhes do menu de separadores.

2. Impressora: Trabalhos de impressão

Permite visualizar uma lista de trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada. Só aparecem quando o disco rígido opcional estiver instalado.

3. Trabalho


Visualizar todos os ficheiros de impressão.

4. Configuração

Visualizar as definições de impressora e rede actuais.

Modo administrador

O modo administrador permite configurar várias definições da impressora.



1. Página principal

São apresentados os separadores [Estado], [Informações do dispositivo] e [Contador]. Na área de trabalho, são apresentados detalhes do menu de separadores.

2. Impressora: Trabalhos de impressão

Permite visualizar uma lista de trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada. Só aparecem quando o disco rígido opcional estiver instalado.

3. Trabalho

Visualizar todos os ficheiros de impressão.

4. Livro de endereços

Pode registar, ver, alterar e eliminar as informações do utilizador.

5. Configuração

Efectue as definições do sistema para a impressora, as definições do interface e de segurança.

6. Reiniciar dispositivo

Clique para reiniciar a impressora. Se estiver a ser processado um trabalho de impressão, a impressora é reiniciada depois do trabalho de impressão terminar. Este botão está localizado na Página Inicial.

7. Apagar trabalho da impressora

Clique para apagar os trabalhos de impressão actuais e os trabalhos de impressão em fila. Este botão está localizado na Página Inicial.

Aceder no Modo Administrador

Siga o procedimento apresentado em seguida para aceder ao Web Image Monitor no modo administrador.

1. Na Página Inicial, clique em [Iniciar sessão].

Aparece a caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe.

2. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão e, em seguida, clique em [Iniciar sessão].

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

Visualizar a Ajuda do Web Image Monitor

Quando utilizar a Ajuda pela primeira vez, ao clicar em [Ajuda] na área de cabeçalho ou no ícone com a marca "?" na área de visualização fará com que apareça o seguinte ecrã, no qual poderá visualizar a Ajuda de dois modos diferentes, conforme indicado abaixo:

Ver a Ajuda no nosso Web site

Transferir a Ajuda para o computador

Transferir e verificar a Ajuda

Pode fazer o download da Ajuda para o seu computador. Para visualizar a Ajuda sem ligar à Internet, especifique o caminho para os seus ficheiros locais de Ajuda na barra de URL do seu browser.

Nota

- Ao clicar em [Ajuda] na área de cabeçalho, aparecem os conteúdos da Ajuda.
- Pode visualizar a Ajuda para uma definição clicando em "?", o ícone da Ajuda, na área de visualização.

Transferir a Ajuda

1. Na lista [Sistema operativo], seleccione o sistema operativo.
2. Na lista [Idioma], seleccione o idioma.
3. Clique em [Download].
4. Siga as instruções fornecidas no ecrã para transferir a Ajuda.
5. Guarde o ficheiro compactado transferido num local e, em seguida, descompacte o ficheiro.

Para visualizar a Ajuda do Web Image Monitor transferida, especifique o caminho para o local do ficheiro descompactado.

Ligar o URL do Ficheiro de Ajuda ao botão Help

Pode ligar o URL do ficheiro de Ajuda num computador ou servidor ao botão de Help.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.
2. Na área do menu, clique em [Configuração].
3. Clique em [Página Web].
4. Na caixa [URL], introduza o URL do ficheiro de ajuda.

Por exemplo, se tiver guardado o ficheiro num servidor Web, e o URL do ficheiro índice for "http://a.b.c.d/HELP/EN/index.html", introduza "http://a.b.c.d/HELP/".

5. Clique em [OK].

Utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin

Utilizando o SmartDeviceMonitor for Admin, pode monitorizar as impressoras de rede. Para além disso, pode alterar a configuração da placa de rede através de TCP/IP ou IPX/SPX.

★ Importante

- O IPv6 não pode ser utilizado com esta função.

Grupo de protocolos fornecidos com o sistema operativo

- Windows 95/98/Me
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - NetWare
 - NetWare Client32 para Windows 95
 - IntraNetWare Client para Windows 95
 - Cliente Novell para Windows 95/98/Me
- Windows 2000
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - NetWare
 - Cliente Novell para Windows NT/2000/XP
- Windows Server 2003/2003 R2
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
- Windows XP
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - Cliente Novell para Windows NT/2000/XP
- Windows NT 4.0
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - Client Service para NetWare
 - NetWare Client32 para Windows NT
 - IntraNetWare Client para Windows NT
 - Cliente Novell para Windows NT/2000/XP

Operações disponíveis

Estão disponíveis as seguintes funções:

- Informações da impressora
 - Mostra as definições da rede e as informações detalhadas da impressora.

- Mostra o número de páginas impressas com cada código de utilizador.
- Mostra o estado dos trabalhos de impressão enviados a partir dos computadores.
- Altere as definições de rede da impressora.
- Definições do Dispositivo
 - Bloqueie alguns dos itens das definições no painel de controlo para que não possam ser alteradas com o painel de controlo.
 - Selecione o tipo de papel colocado nas bandejas de papel.
- Poupança de energia
 - Activa ou desactiva o Modo de Poupança de Energia.
- Estado do sistema
- Visualizar as informações num computador, por exemplo, quando o papel acabar durante a impressão.
- Grupos
 - Monitorizar várias impressoras simultaneamente. Quando existirem várias impressoras para gerir, pode criar grupos e classificar as impressoras para simplificar a gestão.
 - Pode personalizar o estado da impressora de acordo com os grupos e enviar uma notificação de estado por e-mail para um computador.

Instalar o SmartDeviceMonitor for Admin

Siga o procedimento apresentado em seguida para instalar o SmartDeviceMonitor for Admin.

- 1. Feche todas as aplicações em execução.**
- 2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**

O programa de instalação inicia.
- 3. Selecione o idioma do interface e, em seguida, clique em [OK].**

O idioma predefinido do interface é o inglês.
- 4. Clique na instalação do [SmartDeviceMonitor for Admin] e, de seguida, clique em [Seguinte>].**
- 5. O contrato de licenciamento de software aparece na caixa de diálogo [Contrato de Licenciamento].**

Depois de ler o conteúdo, se concordar, clique em [Sim] e em [Seguinte >].
- 6. Siga as instruções fornecidas no ecrã.**

Aparece uma mensagem quando a instalação terminar.
- 7. Clique em [OK].**

Nota

- A Execução Automática pode não funcionar com determinadas definições do sistema operativo. Neste caso, execute "Setup.exe" localizado no directório de raiz do CD-ROM.
- Se for necessário reiniciar o computador depois de instalar o SmartDeviceMonitor for Admin, reinicie o computador e continue a configuração.
- O SmartDeviceMonitor for Admin suporta os seguintes idiomas: checo, dinamarquês, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, húngaro, neerlandês, norueguês, polaco, português, finlandês, sueco, chinês simplificado e chinês tradicional.

Alterar a configuração da placa de rede

Efectue o procedimento seguinte para alterar a configuração da placa de rede utilizando o SmartDeviceMonitor for Admin.

- 1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.**
- 2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].**

Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado. Selecciono o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.

Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
- 3. Selecciono uma impressora cuja configuração pretende alterar na lista.**
- 4. No menu [Ferramentas], clique em [NIB Setup Tool].**

Aparece um Web browser e a caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe do administrador do Web Image Monitor.

A NIB Setup Tool inicia-se quando a placa de rede estiver predefinida. Siga as instruções no ecrã.
- 5. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].**

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.
- 6. Configure as definições com o Web Image Monitor.**
- 7. Clique em [Encerrar sessão].**
- 8. Saia do Web Image Monitor.**
- 9. Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.**

Referência

- [Pág. 166 "Utilizar o Web Image Monitor"](#)

Bloquear os Menus no Painel de Controlo da Impressora

Siga o procedimento abaixo para bloquear os menus no painel de controlo da impressora.

- 1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.**
- 2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].**

Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.

Selecciono o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.

Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
- 3. Selecciono uma impressora.**
- 4. No menu [Ferramentas], vá a [Definições do Dispositivo] e clique em [Sistema].**

Aparece um Web browser e a caixa de diálogo para introduzir a palavra-passe do administrador do Web Image Monitor.
- 5. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [Iniciar sessão].**

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe, consulte o seu administrador.

Aparece a página [Sistema] do Web Image Monitor.

6. **Selecione [Nível 1] ou [Nível 2] em [Proteger painel do visor de impressora] nas "Definições gerais".**
7. **Clique em [OK].**
8. **Clique em [Encerrar sessão].**
9. **Saia do Web Image Monitor.**
10. **Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.**

Nota

- Para mais informações sobre os itens das definições , consulte a Ajuda em [Definições do dispositivo] na página [Configuração].

Alterar o tipo de papel

Efectue o procedimento que se segue para alterar o tipo de papel.

1. **Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.**
2. **No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].**

Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.

Selecione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.

Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
3. **Selecione uma impressora cuja configuração pretende alterar na lista.**
4. **No menu [Ferramentas], vá a [Definições do Dispositivo] e clique em [Papel].**

Aparece um Web browser e a caixa de diálogo para introduzir a palavra-passe do administrador do Web Image Monitor.
5. **Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [Iniciar sessão].**

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

Aparece a página [Papel] do Web Image Monitor.
6. **Selecione um tipo de papel na lista [Tipo de papel] para cada bandeja.**
7. **Clique em [OK].**
8. **Clique em [Encerrar sessão].**
9. **Saia do Web Image Monitor.**
10. **Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.**

Nota

- Para mais informações sobre os itens das definições , consulte a Ajuda em [Definições do dispositivo] na página [Configuração].

Gerir Informações de Utilizador

Siga o procedimento em baixo para gerir as informações do utilizador com o SmartDeviceMonitor for Admin. Pode gerir os trabalhos de impressão e restringir as funções com os códigos de utilizadores.

Iniciar a User Management Tool

Efectue o procedimento abaixo para iniciar a User Management Tool.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].
Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.
Seleccione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.
Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
3. Na lista, seleccione a impressora que pretende gerir.
4. No menu [Ferramentas], clique em [User Management Tool].
Aparece a caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe.
5. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [OK].
Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe, consulte o seu administrador.
A User Management Tool inicia-se.

Nota

- Para mais informações sobre a User Management Tool, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

Ver o número de folhas impressas

Siga o procedimento abaixo para ver o número de folhas impressas com cada código de utilizador.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. Clique no separador [Informações do Contador do Utilizador] da User Management Tool.
Aparece o número de páginas impressas com cada código de utilizador.
3. Clique em [Sair] no menu [Ficheiro] para sair da User Management Tool.

Exportar as informações sobre o número de páginas impressas

Siga o procedimento em baixo para exportar a informação sobre o número de páginas impressas sob cada código de utilizador como ficheiro ".csv".

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. Clique no separador [Informações do Contador do Utilizador] da User Management Tool.
3. No menu [Ficheiro], clique em [Exportar lista de estatísticas do utilizador].
4. Especifique a localização de destino e nome do ficheiro e clique em [Guardar].
5. Clique em [Sair] no menu [Ficheiro] para sair da User Management Tool.

Repor o número de páginas impressas para 0

Siga o procedimento abaixo para repor o número de páginas impressas com cada código de utilizador para 0.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.

2. Clique no separador [Informações do Contador do Utilizador] da User Management Tool.
3. Clique no utilizador cujas informações pretende repor.
4. No menu [Editar], clique em [Redefinir Contadores de Utilizador].
5. Seleccione a caixa de selecção dos itens que pretende repor e clique em [OK].
Aparece uma mensagem de confirmação.
6. Clique em [OK].
7. No menu [Editar], clique em [Aplicar Definições].
As alterações são aplicadas às informações no separador [Informações do Contador do Utilizador].
8. Clique em [Sair] no menu [Ficheiro] para sair da User Management Tool.

Restringir funções

Siga o procedimento apresentado a seguir para restringir a utilização de funções individuais.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. Clique no separador [Informações do Contador do Utilizador] da User Management Tool.
3. No menu [Editar] da User Management Tool, clique em [Restringir Acesso A Disp.].
4. Seleccione a caixa de selecção das funções que pretende restringir.
5. Clique em [OK].
Aparece uma mensagem de confirmação.
6. Clique em [Sim].
As definições são aplicadas.

Definir as funções aplicáveis aos novos utilizadores

Efectue o procedimento que se segue para adicionar novos utilizadores e definir funções aplicáveis às funções.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. Clique no separador [Lista de Controlo de Acesso] da User Management Tool.
3. No menu [Editar], clique em [Adicionar Novo Utilizad.].
4. Introduza o código e o nome de utilizador.
5. Seleccione a caixa de selecção das funções aplicáveis ao novo utilizador.
Se as caixas de selecção estiverem indisponíveis, não existe qualquer restrição à utilização desta função.
Para mais informações, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.
6. Clique em [OK].
O novo utilizador é adicionado.
7. No menu [Editar], clique em [Aplicar Definições].
As definições são aplicadas.
8. Clique em [Sair] no menu [Ficheiro] para sair da User Management Tool.

Nota

- Para mais informações sobre as restrições das definições, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

Configurar o Modo de Poupança de Energia

Efectue o procedimento que se segue para configurar o Modo de Poupança de Energia.

- 1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.**
- 2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].**

Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.

Selecione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.

Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
- 3. Selecione a impressora cujas definições pretende efectuar.**

Para efectuar as definições para todas as impressoras do grupo seleccionado, não selecione nenhuma impressora.
- 4. No menu [Group], vá a [Modo de Poupança Energia], aponte para [Definir individualmente] para fazer as definições apenas para a impressora seleccionada ou aponte para [Definir Por Grupo] para fazer as definições para todas as impressoras do grupo seleccionado e clique em [Ligado] ou [Desligado].**
- 5. Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.**

Nota

- Para mais informações sobre o valor de definição do modo de Poupança de Energia, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

Definir uma Palavra-passe

Siga o procedimento que se segue para definir uma palavra-passe.

- 1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.**
- 2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].**

Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.

Selecione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.

Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
- 3. Selecione uma impressora cuja configuração pretende alterar na lista.**
- 4. No menu [Ferramentas], clique em [NIB Setup Tool].**

Aparece um Web browser e a caixa de diálogo para introduzir a palavra-passe do administrador do Web Image Monitor.

A NIB Setup Tool inicia-se quando a placa de rede estiver predefinida. Siga as instruções no ecrã.
- 5. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].**

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe, consulte o seu administrador.

Aparece a página inicial do Web Image Monitor.

6. Clique em [Configuração].
7. Em [Definições do Dispositivo], clique em [Programar/Alterar administrador] e, em seguida, altere as definições.
8. Clique em [OK].
9. Saia do Web Image Monitor.
10. Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.

Verificar o Estado da Impressora

Efectue o procedimento que se segue para verificar o estado da impressora.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].
O estado das impressoras é indicado pelos ícones na lista.
Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
3. Para obter mais informações sobre o estado, clique na impressora da lista e, em seguida, clique em [Abrir] no menu [Dispositivo].
O estado da impressora aparece na caixa de diálogo.
4. Clique em [Sistema] ou [Impressora].
5. Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.

Nota

- Para mais informações sobre os ícones de estado e itens da caixa de diálogo, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

Alterar nomes e observações

Siga o procedimento abaixo para alterar os nomes e os comentários da impressora.

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].
Aparece uma lista de impressoras com o protocolo seleccionado.
Selecione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.
O estado das impressoras é indicado pelos ícones na lista.
Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
3. **Selecione uma impressora na lista.**
4. No menu [Ferramentas], clique em [NIB Setup Tool].
Aparece um Web browser e a caixa de diálogo para introduzir a palavra-passe do administrador do Web Image Monitor.
A NIB Setup Tool inicia-se quando a placa de rede estiver predefinida. Siga as instruções no ecrã.
5. **Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [Iniciar sessão].**
Aparece a página inicial do Web Image Monitor.

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

- 6. Clique em [Configuração].**
- 7. Clique em [Sistema] na área [Definições de Dispositivo] e altere as Definições.**
- 8. Clique em [OK].**
 - Na caixa [Nome do Dispositivo], introduza um nome de dispositivo na impressora utilizando até 31 caracteres.
 - Na caixa [Observação], introduza um comentário na impressora utilizando até 31 caracteres.
- 9. Saia do Web Image Monitor.**
- 10. Saia do SmartDeviceMonitor for Admin.**

Visualizar e apagar Trabalhos de impressão em spool

1. Inicie o SmartDeviceMonitor for Admin.
2. No menu [Grupo], vá a [Procurar Dispositivo] e clique em [IPv4], [IPX/SPX] ou [IPv4 SNMPv3].
Aparece uma lista de impressoras que utilizam o protocolo seleccionado.
Selecione o protocolo da impressora cuja configuração pretende alterar.
Se estiver a utilizar IPv4 SNMPv3, introduza a autenticação do utilizador.
3. Selecione uma impressora da lista e clique em [Lista de trab. de Impri. de spool (Impressora)] no menu [Ferramentas].
Um Web browser abre e a caixa de diálogo para introduzir o nome de utilizador e aparece a palavra-passe de início de sessão para o administrador de Web Image Monitor.
4. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].
Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.
Aparece a [Lista de Trabalhos de Impressão em Spool] no Web Image Monitor.
Para eliminar os Trabalhos de Impressão em Spool, selecione o documento que pretende eliminar e clique em [Apagar].

Nota

- Para visualizar a [Lista de Trabalhos de Impressão em Spool], o spool tem de ser definido previamente para [Activo] no Web Image Monitor .
- Para mais informações, consulte a Ajuda na área de [Lista de Trabalhos de Impressão em Spool] .

Utilizar o SmartDeviceMonitor for Client

Para visualizar o estado das impressoras utilizando o SmartDeviceMonitor for Client, configure o SmartDeviceMonitor for Client previamente.

Monitorizar impressoras

Siga o procedimento abaixo indicado para monitorizar a impressora com o SmartDeviceMonitor for Client.

1. **Clique com botão direito no ícone SmartDeviceMonitor for Client, vá a [Propriedades] e, em seguida, clique em [Opções...].**

Aparece a caixa de diálogo [SmartDeviceMonitor for Client – Opções].

2. **Selecione a impressora que pretende monitorizar e selecione a caixa de selecção [A ser Monitorizado] na área de Definições de Informações de Monitorização.**

Para visualizar o estado da impressora na barra de tarefas através do ícone SmartDeviceMonitor for Client, selecione a caixa de selecção [Visualizado na Barra de Tarefas].

3. **Clique em [OK].**

A caixa de diálogo fecha-se e a impressora configurada é monitorizada.

Nota

- Para mais informações sobre os ícones de estado, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.

Verificar o Estado da Impressora

Siga o procedimento seguinte para verificar o estado da impressora através do SmartDeviceMonitor for Client.

1. **Inicie o SmartDeviceMonitor for Client.**
2. **Para mais informações sobre o estado, clique com o botão direito do rato no ícone SmartDeviceMonitor for Client e, em seguida, clique na impressora.**

O estado da impressora aparece na caixa de diálogo.

Nota

- Para mais informações sobre os itens na caixa de diálogo, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.

Quando utilizar IPP com SmartDeviceMonitor for Client

Quando utilizar IPP com SmartDeviceMonitor for Client, note o seguinte:

- A impressora de rede só pode receber um trabalho de impressão do SmartDeviceMonitor for Client de cada vez. Enquanto a impressora de rede está a imprimir, não é possível que outro utilizador aceda à impressora até o trabalho estar concluído. Nesse caso, o SmartDeviceMonitor for Client tentará aceder à impressora de rede até expirar o intervalo de nova tentativa.
- Se o SmartDeviceMonitor for Client não puder aceder à impressora de rede e o intervalo expirar, este interromperá o envio do trabalho de impressão. Nesse caso, deve cancelar o estado de pausa a partir da janela de fila de impressão. O SmartDeviceMonitor for Client retomará o acesso à impressora de rede. É

possível apagar o trabalho de impressão a partir da janela de fila de impressão, mas o cancelamento de um trabalho de impressão impresso pela impressora de rede poderá provocar uma impressão incorrecta do trabalho seguinte enviado por outro utilizador.

- Se o trabalho de impressão enviado a partir do SmartDeviceMonitor for Client for interrompido e a impressora de rede cancelar o trabalho devido a um problema, volte a enviar o trabalho de impressão.
- Os trabalhos de impressão enviados a partir de outro computador não aparecem na janela da fila de impressão, independentemente do protocolo.
- Se vários utilizadores enviarem trabalhos de impressão com o SmartDeviceMonitor for Client para impressoras de rede, a ordem de impressão pode não ser igual à ordem de envio dos trabalhos.
- Não é possível utilizar um endereço IP para o nome da porta de IPP, porque o endereço IP foi utilizado para o nome da porta do SmartDeviceMonitor for Client.
- Quando definir o SSL, um protocolo para comunicação encriptada, no ambiente em que a autenticação é emitida, introduza "https://(endereço da impressora)/". O Internet Explorer tem de estar instalado no seu computador. Utilize a versão mais recente. Recomenda-se o Internet Explorer 6.0 ou superior.
- Se aparecer a caixa de diálogo [Aviso de Segurança] quando aceder à impressora utilizando o IPP para criar ou configurar uma porta IPP, ou, quando imprimir, instale a certificação. Para seleccionar a localização de destino da certificação quando utilizar o Assistente de Importação de Certificação, clique em [Colocar todas as certificações no seguinte destino] e, em seguida, clique em [Computador Local] em [Autoridades de Certificação de Raiz Autorizadas].

Estado da impressora Notificação por E-mail

Sempre que uma bandeja de papel ficar vazia ou o papel encravar, é enviado um alerta por e-mail para os endereços registados.

Pode efectuar as definições de tempo e conteúdo para o e-mail de notificação.

- Chamada de assistência técnica
- Sem Toner
- Toner Quase Vazio
- Substituição necessária:Kit de Manutenção
- Encravamento de Papel
- Tampa aberta
- Sem papel
- Quase sem Papel
- Erro da bandeja de papel
- Bandeja de saída de papel cheia
- Erro de ligação da unidade
- Erro da unidade de duplex
- A embalagem de toner usado está cheia
- A embalagem de toner usado está quase cheia
- Substituir tela de limpeza em breve
- Memória de armazenamento de ficheiros cheia em breve
- Registo de Erros

1. Abra um Web browser e introduza "http://(endereço da impressora)/" na barra de endereços.

Aparece a página inicial do Web Image Monitor.

Quando definir o SSL, um protocolo para comunicação encriptada, no ambiente em que é emitida a autenticação de servidor, introduza "https://(endereço da impressora)/".

2. Clique em [Iniciar sessão] na Página Inicial do Web Image Monitor.

Aparece a janela para introdução do nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.

3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [Iniciar sessão].

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

4. Na área do menu, clique em [Configuração].

5. Clique em [E-mail] nas "Definições do dispositivo".

6. Efectue as seguintes definições:

- Itens na coluna Recepção: Efectue as definições necessárias para enviar e receber e-mail.
- Itens na coluna SMTP: Configure o servidor SMTP. Verifique o ambiente de correio e especifique os itens necessários. Pode também efectuar a autenticação do correio para o servidor SMTP.

- Itens na coluna POP antes de SMTP: Configure o servidor POP. Verifique o ambiente de correio e especifique os itens necessários. Pode também efectuar a autenticação do correio para o servidor POP.
- Itens na coluna POP/IMAP4 : Configure o servidor POP3 ou IMAP4. Verifique o ambiente de correio e especifique os itens necessários.
- Itens na coluna Porta de comunicação por e-mail : Configure a porta que pretende utilizar para aceder ao servidor de correio.
- Itens na coluna Conta de notificação de e-mail : Especifique estes itens se quiser utilizar a notificação por e-mail a pedido.

7. Clique em [OK].

Notificação automática por e-mail

1. Na área de menus, clique em [Configuração] e em [Notificação automática por e-mail] em "Definições do dispositivo ".

Aparece a caixa de diálogo para efectuar as definições de notificação.

2. Efectue as seguintes definições:

- Itens na coluna Mensagem de notificação: Pode definir esta opção de acordo com as suas necessidades, por exemplo, a localização da impressora, informações de contacto da assistência técnica.
- Itens na coluna Grupos a notificar: É possível agrupar os endereços de notificação por e-mail conforme requerido.
- Itens na coluna Seleccionar grupos/Itens a notificar: Seccione os grupos para cada tipo de notificação, como estado da impressora e erro.

Para efectuar as definições detalhadas para estes itens, clique em [Editar] a seguir a [Definições detalhadas de cada item].

3. Clique em [OK].

4. Clique em [Encerrar sessão].

5. Saia do Web Image Monitor.

Notificação de e-mail a pedido

1. Na área de menus, clique em [Configuração] e em [Notificação por e-mail a pedido] em "Definições do dispositivo ".

Aparece a caixa de diálogo para efectuar as definições de notificação.

2. Efectue as seguintes definições:

- Assunto da notificação : Introduza uma cadeia de texto a adicionar à linha do assunto nos e-mails de resposta.
- Itens na coluna Mensagem de notificação: Pode definir esta opção de acordo com as suas necessidades, por exemplo, a localização da impressora, informações de contacto da assistência técnica.

- Itens na coluna Restrição de acesso a informações: Seleccione se pretende restringir os acessos com base numa categoria específica de informações.
- Itens na coluna Definições de Endereço de e-mail a receber/Nome do domínio: Introduza um endereço de e-mail ou o nome do domínio para pedir informações por e-mail e receber o e-mail de resposta.

3. Clique em [OK].

4. Clique em [Encerrar sessão].

5. Saia do Web Image Monitor.

Autenticação de e-mail

Pode configurar a autenticação de correio para evitar a utilização ilegal do servidor de correio.

Autenticação SMTP

Especifique a autenticação de SMTP.

Quando o correio é enviado para o servidor SMTP, a autenticação é efectuada através do protocolo SMTP AUTH, que solicita ao remetente da mensagem de correio a introdução do nome de utilizador e da palavra-passe. Esta acção evita a utilização ilegal do servidor SMTP.

1. Na área de menus, clique em [Configuração] e em [E-mail] em "Definições do dispositivo".
2. Efectue as seguintes definições:
 - Autenticação SMTP: Active ou desactive a autenticação SMTP.
 - Endereço de e-mail da autenticação SMTP: Introduza o endereço de e-mail.
 - Nome do utilizador de autenticação SMTP: Introduza o nome da conta SMTP.
 - Palavra-passe de autenticação SMTP: Para definir ou alterar a palavra-passe para autenticação SMTP.
 - Encriptação de autenticação SMTP: Seleccione se pretende encriptar a palavra-passe ou não.
[Seleção auto]: se o método de autenticação for PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 ou DIGEST-MD5.
[Activo]: Se o método de autenticação for CRAM-MD5 ou DIGEST-MD5.
[Inactivo]: Se o método de autenticação for PLAIN ou LOGIN.
3. Clique em [OK].
4. Clique em [Encerrar sessão].
5. Saia do Web Image Monitor.

POP antes da autenticação SMTP

Seleccione se pretende iniciar sessão no servidor POP3 antes de enviar o correio.

1. Na área de menus, clique em [Configuração] e em [E-mail] em "Definições do dispositivo".
2. Efectue as seguintes definições:
 - POP antes de SMTP: Active ou desactive o POP antes do SMTP.
 - Endereço de e-mail POP: Introduza o endereço de e-mail.
 - Nome de utilizador POP: Introduza o nome da conta POP.
 - Palavra-passe POP: Para definir ou alterar a palavra-passe POP.

- Definição de intervalo após autenticação POP: Introduza o tempo disponível antes de ligar ao servidor SMTP depois de iniciar a sessão no servidor POP.
3. Clique em [OK].
 4. Clique em [Encerrar sessão].
 5. Saia do Web Image Monitor.

Enviar e-mail a pedido

Para utilizar a notificação de e-mail a pedido, efectue as configurações apresentadas em seguida no Web Image Monitor.

1. Na área de menus, clique em [Configuração] e em [E-mail] em "Definições do dispositivo".
2. Efectue as seguintes definições:
 - Endereço de e-mail para notificação por e-mail: Introduza o endereço com caracteres alfanuméricos.
 - Receber notificação por e-mail : Especifique se pretende utilizar a notificação por e-mail a pedido.
 - Nome do utilizador da notificação por e-mail: Introduza o nome de utilizador do administrador como nome do remetente da mensagem.
 - Palavra-passe da notificação por e-mail: Introduza a palavra-passe do utilizador da notificação por e-mail.
3. Clique em [OK].
4. Clique em [Encerrar sessão].
5. Saia do Web Image Monitor.

Formato das mensagens de e-mail a pedido

Para utilizar a notificação de correio, tem de enviar uma mensagem de e-mail a pedido para esta impressora. Utilizando o software de correio, insira o seguinte:

Item	Descrição
Assunto (Referido como Assunto)	Introduza um pedido relativo ao dispositivo. Para mais informações, consulte a tabela em baixo.
De (Referido como De)	Especifique um endereço de correio válido. As informações do dispositivo serão enviadas para o endereço especificado neste campo.

Nota

- Uma mensagem de correio tem de ter até 10 KB de tamanho.
- O e-mail poderá não estar completo se for enviado imediatamente após efectuar a ligação.

Campo do assunto

Formato: `devicestatus?parametername=parameter[&=parameter][&=parameter]...`

Nota

- O campo do Assunto não distingue maiúsculas de minúsculas.
- Os nomes dos parâmetros podem ser escritos por qualquer ordem.

Exemplos de código do campo do assunto

Exemplo de código	Acção
devicestatus?request=sysconfig& format=text& lang=en	As informações de configuração do sistema do dispositivo são enviadas com o formato de texto em Inglês.
devicestatus?request=sysconfig	As informações de configuração do sistema do dispositivo são enviadas com o idioma e o formato predefinido.

Parâmetros

Parâmetro	Significado	Predefinição
request	Informações a obter	Obrigatório
format	Formato da mensagem	O correio é enviado com o formato predefinido para cada endereço.
lang	Idioma do corpo da mensagem	O correio é enviado no idioma predefinido para cada endereço.

Parâmetros que especificam as informações a obter

Informações a obter	Parâmetro
Informações de configuração do sistema	sysconfig
Informações de configuração de rede	netconfig
Informações de configuração da impressora	prtconfig
Informações sobre consumíveis	supply
Informações sobre o estado do dispositivo	status

Parâmetros que especificam o formato do correio

Formato da mensagem	Parâmetro
Texto	text
HTML	html
XML	xml

Nota

- HTML e XML podem ser seleccionados para o campo de assunto mas a impressão será apenas de texto.

Parâmetros que especificam o idioma do corpo da mensagem

Idioma do corpo da mensagem	Parâmetro
Inglês	en
Francês	fr
Alemão	de
Italiano	it
Espanhol	es
Neerlandês	nl
Dinamarquês	da
Finlandês	fi
Norueguês	no
Português	pt
Sueco	sv
Checo	cs
Polaco	pl
Húngaro	hu

Manutenção Remota por telnet

★ Importante

- A manutenção remota deve ser protegida por palavra-passe para que apenas os utilizadores fiquem com permissões de acesso.
- A palavra-passe é igual à do administrador do Web Image Monitor. Quando a palavra-passe é alterada através de "mshell", também são alteradas as outras palavras-passe.
- Dependendo da impressora, existem alguns comandos que não podem ser utilizados.

Utilizar telnet

Efectue o procedimento que se segue para utilizar a telnet.

★ Importante

- Apenas se pode registar um utilizador de cada vez para efectuar a manutenção remota.

1. Utilize o endereço IP ou o nome do host da impressora para iniciar a telnet.

```
% telnet "IP_address"
```

2. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe.

Contacte o seu administrador para mais informações sobre as definições.

3. Introduza um comando.

4. Saia da telnet.

```
msh> logout
```

Aparece a mensagem de configuração sobre o armazenamento das alterações.

5. Introduza "yes" para guardar as alterações e prima a tecla [OK].

Se não pretender guardar as alterações, introduza "no" e prima a tecla [OK]. Para efectuar mais alterações, introduza "return" na linha de comando e prima a tecla [OK].

↓ Nota

- Se aparecer a mensagem "Can not write NVRAM information", as alterações não serão guardadas. Repita o procedimento em baixo.
- Quando as alterações forem guardadas, a placa de interface de rede é reiniciada automaticamente com estas alterações.
- Quando reiniciar a placa de rede, o trabalho de impressão a ser processado é impresso. Contudo, os trabalhos de impressão em fila serão cancelados.

access

Utilize o comando "access" para visualizar e configurar o controlo de acesso. Também pode especificar dois ou mais intervalos de acesso.

Visualizar definições

```
msh> access
```

Configuração IPv4

```
msh> access [x] range "start-address end-address"
```

- [x] representa um número alvo entre 1 e 5. (Podem ser registados e seleccionados até cinco intervalos de acesso.)

Exemplo: para especificar os endereços IPv4 acessíveis entre 192.168.0.10 e 192.168.0.20:

```
msh> access 1 range6 192.168.0.10 192.168.0.20
```

Configuração IPv6

```
msh> access [x] range6 "start-address end-address"
```

- [x] representa um número alvo entre 1 e 5. (Podem ser registados e seleccionados até cinco intervalos de acesso.)

Exemplo: para especificar os endereços IPv6 acessíveis entre 2001:DB8::100 e 2001:DB8::200.

```
msh> access 1 range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200
```

Configuração de máscara de acesso IPv6

```
msh> access [x] mask6 "base-address prefixlen"
```

- [x] representa um número alvo entre 1 e 5. (Podem ser registados e seleccionados até cinco intervalos de acesso.)

Exemplo: para especificar os endereços IPv6 acessíveis para 2001:DB8::/32

```
msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32
```

Início do controlo de acesso

```
msh> access flush
```

- Utilize o comando "flush" para repor as predefinições de modo a que todos os intervalos de acesso sejam "0.0.0.0" para IPv4 e ":::" para IPv6.

Nota

- A gama de acesso restringe os computadores da utilização do equipamento por endereço IP. Se não necessitar de restringir a impressão, configure a definição "0.0.0.0" para IPv4 e ":::" para IPv6.
- Os intervalos válidos têm de estar por ordem crescente, i.e., de inferior (endereço inicial) para superior (endereço final).
- Se estiver a utilizar IPv4 ou IPv6, podem ser registados e seleccionados até cinco intervalos de acesso.
- O IPv6 pode registar e seleccionar o intervalo e a máscara para cada intervalo de acesso.
- Podem ser seleccionadas os intervalos de máscara de IPv6 entre 1 e 128.
- Podem ser especificados até cinco intervalos de acesso. A entrada é inválida se o número alvo for omitido.
- Não é possível enviar trabalhos de impressão ou aceder ao Web Image Monitor e efectuar "diprint" a partir de um endereço de IP restringido.

autonet

Utilize o comando "autonet" para visualizar e configurar os parâmetros AutoNet.

Visualizar definições

O comando seguinte mostra as definições actuais de AutoNet:

```
msh> autonet
```

Configuração

Pode configurar as definições AutoNet.

```
msh> autonet {on|off}
```

- {on} significa "activo" e {off} significa "inactivo".

Configuração actual da prioridade de interface

```
msh> autonet priority
```

Configuração da prioridade de interface

```
msh> autonet priority "interface_name"
```

- Pode dar a prioridade ao parâmetro AutoNet do interface.
- As definições de prioridade estão disponíveis quando instalar vários interfaces.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Nota

- Se não seleccionar um interface, as definições actuais da ligação de interface permanecem activas.
- Para mais informações sobre AutoNet, consulte os parâmetros autonet.

bonjour(rendezvous)

Utilize o comando "bonjour(rendezvous)" para visualizar as definições relacionadas com bonjour(rendezvous).

Visualizar definições

São visualizadas as definições Bonjour.

```
msh> bonjour
```

Definição de nome do serviço Bonjour

Pode especificar o nome do serviço bonjour.

```
msh> bonjour cname "computer name"
```

- O nome do computador pode ter até 63 caracteres alfanuméricos.

Definição das informações do local de instalação do Bonjour

Pode introduzir informações sobre o local de instalação da impressora.

```
msh> bonjour location "location"
```

- As informações sobre o local podem ter até 32 caracteres alfanuméricos.

Definir a ordem de prioridade para cada protocolo

- dprint

```
msh> bonjour dprint {0-99}
```

- lpr

```
msh> bonjour lpr {0-99}
```

- ipp

```
msh> bonjour ipp {0-99}
```

Pode especificar a ordem de prioridade para "dprint", "lpr", e "ipp". Os números mais pequenos indicam uma prioridade mais elevada.

Definição IP TTL

```
msh> bonjour ipttl {1-255}
```

Pode especificar o IP TTL (o número de routers que um pacote pode atravessar).

Nota

- A predefinição é 255.

Repór informações do local e do nome do computador

Pode repór informações do local e do nome do computador,

```
msh> bonjour clear {cname | location}
```

- cname

Volte a definir o nome do computador. O nome do computador predefinido aparece quando reiniciar o computador.

- location

Volte a definir as informações de local. As informações de local anteriores são apagadas.

Configuração do interface

```
msh> bonjour linklocal "interface_name"
```

- Se estiverem instalados muitos tipos de interface, configure o interface que comunica com o endereço linklocal.
- Se o endereço IP do computador ligado for um endereço local de ligação especificado pela Autonet do DHCP e vários interfaces estiverem ligados à impressora, pode seleccionar um interface para comunicar.
- Se não especificar um interface, o interface Ethernet é seleccionado automaticamente.
- A rede local sem fios pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Seleccionar o número da porta IPP

```
msh> bonjour ippport {ipp | ssl}
```

- Aparece quando o SSL estiver activado.
- Se seleccionar "ipp", o número da porta é definido para "631". Se seleccionar "ssl", o número da porta é definido para "443".

devicename

Utilize o comando "devicename" para visualizar e alterar no nome da impressora.

Visualizar definições

```
msh> devicename
```

Configuração do nome da impressora

```
msh> devicename name "string"
```

- Introduza um nome de impressora até 31 caracteres alfanuméricos.
- Defina os nomes individuais para cada impressora.

Inicialização do nome da impressora

```
msh> devicename clearname
```

- Reponha o nome da impressora na predefinição.

dhcp

Utilize o comando "dhcp" para configurar as definições DHCP.

Visualizar definições

O comando seguinte mostra as definições actuais do DHCP:

```
msh> dhcp
```

Configuração

Pode configurar o DHCP.

```
msh> dhcp "interface_name" {on|off}
```

- Clique em {on} para activar o DHCP. Clique em {off} para desactivar o DHCP.
- Se o nome do domínio e o endereço do servidor DNS forem obtidos do DHCP, não se esqueça de clicar em {on}.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Configuração actual da prioridade de interface

```
msh> dhcp priority
```

Configuração da prioridade de interface

```
msh> dhcp priority "interface_name"
```

- Pode seleccionar o interface que tem a prioridade do parâmetro DHCP.
- As definições de prioridade estão disponíveis quando instalar vários interfaces.

Seleccção do endereço do servidor DNS

```
msh> dhcp dnsaddr {dhcp | static}
```

- Especifique se obtém o endereço do servidor DNS do servidor DHCP ou se utiliza o endereço definido por um utilizador.
- Para obter o endereço DNS a partir do servidor DHCP, especifique "dhcp". Para utilizar o endereço definido por um utilizador, especifique "static".

Seleccção do nome do domínio

```
msh> dhcp domainname {dhcp | static}
```

- Especifique se obtém o nome do domínio do servidor DNS ou utilize o nome do domínio definido por um utilizador.
- Para obter o nome de domínio a partir do servidor DHCP, especifique "dhcp". Para utilizar o nome de domínio definido por um utilizador, especifique "static".

diprint

A porta de impressão directa activa a impressão directa a partir de um computador ligado em rede. Utilize o comando "diprint" para alterar as definições de porta de impressão directa.

Visualizar definições

O comando seguinte mostra as definições actuais da porta de impressão directa:

```
msh> diprint
```

Exemplo:

```
port 9100
```

```
timeout=300(sec)
```

```
bidirect on
```

```
con multi
```

```
apl async
```

- "port" especifica o número de porta da porta de impressão directa.
- A definição "bidirect" indica se a porta de impressão é bidireccional ou não.

Definição de tempo de espera

```
msh> diprint timeout {30 - 65535}
```

- Pode especificar o tempo de espera a utilizar quando a impressora estiver à espera de dados da rede.
- A predefinição é 300 segundos.

Especificar o número de ligações simultâneas

```
msh> diprint conn {multi | single}
```

- O comando de cima especifica o número de ligações de impressão directa concorrentes. Especifique "multi" para ligações múltiplas ou "single" para ligação única.
- A predefinição é "multi".

dns

Utilize o comando "dns" para configurar ou visualizar as definições DNS (Domain Name System).

Visualizar definições

O comando seguinte mostra as definições actuais do DNS:

```
msh> dns
```

Configuração de servidor IPv4 DNS

O comando seguinte activa ou desactiva o endereço de servidor IPv4 DNS:

```
msh> dns "number" server "server address"
```

O comando que se segue apresenta uma configuração com o endereço IP 192.168.15.16 num servidor DNS 1:

```
msh> dns 1 server 192.168.15.16
```

- Pode registar o endereço de servidor IPv4 DNS.
- Pode registar até três números de servidor IPv4 DNS.
- Não é possível utilizar "255.255.255.255" como endereço de servidor DNS.

Configuração de servidor IPv6 DNS

O comando seguinte activa ou desactiva o endereço do servidor IPv6 DNS:

```
msh> dns "number" server6 "server address"
```

- Pode registar o endereço do Servidor IPv6 DNS.
- Pode registar até três números de servidor IPv6 DNS.

Definição do DNS dinâmico

```
msh> dns "interface_name" ddns {on|off}
```

- Pode definir a função DNS dinâmico para "activo" ou "inactivo".
- {on} significa "activo" e {off} significa "inactivo".
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Especificar a operação de substituição de registos

```
msh> dns overlap {update|add}
```

- Pode especificar as operações efectuadas para substituir os registos.
- update
Para eliminar registos antigos e registar novos registos.
- add
Para adicionar novos registos e guardar registos antigos.
- Quando CNAME se sobrepuser, é sempre alterado, independentemente das definições.

Registo CNAME

```
msh> dns cname {on|off}
```

- Pode especificar se quer registar o CNAME.
- {on} significa "activo" e {off} significa "inactivo".
- O CNAME registado é o nome predefinido começado por rnp. O CNAME não pode ser alterado.

Um registo A

```
msh> dns arecord {dhcp|own}
```

- {dhcp}

Pode especificar o método de registo de um registo A quando activar a função de DNS dinâmico e utilizar o DHCP.

- {own}

Para registar um registo A com a impressora como o cliente DNS.

O endereço do servidor DNS e o nome do domínio já indicados são utilizados para o registo.

Definições do intervalo de actualização dos registos

```
msh> dns interval "time"
```

- Pode especificar o intervalo de actualização dos registos quando utilizar a função de DNS dinâmico.
- O intervalo de actualização é especificado por hora. Pode ser introduzido um número de horas entre 1 e 255.
- A predefinição é 24 horas.

domainname

Utilize o comando "domainname" para visualizar ou configurar as definições de nome de domínio. Pode configurar o interface Ethernet ou o interface IEEE 802.11b.

Visualizar definições

O comando seguinte mostra o nome actual do domínio:

```
msh> domainname
```

Configuração do domínio do interface

```
msh> domainname "interface_name"
```

Definição do nome do domínio

```
msh> domainname "interface_name" name "domain name"
```

- O nome do domínio pode ter até 63 caracteres alfanuméricos.
- Os interfaces Ethernet e IEEE 802.11b têm o mesmo nome de domínio.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Interface	Interface definido
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Eliminar o nome do domínio

```
msh> domainname "interface_name" clear "name"
```

help

Utilize o comando "help" para visualizar a lista de comandos disponíveis e os procedimentos de utilização desses comandos.

Ver lista de comandos

```
msh> help
```

Ver procedimentos de utilização dos comandos

```
msh> help "command_name"
```

hostname

Utilize o comando "hostname" para alterar o nome da impressora.

Visualizar definições

```
msh> hostname
```

Configuração IPv4

```
msh> hostname "interface_name" "printer_name"
```

- Introduza o nome de impressora até 63 caracteres alfanuméricos.
- Não é possível utilizar um nome de impressora que comece com "RNP" ou "rnp".
- Os interfaces Ethernet e IEEE 802.11b têm o mesmo nome de impressora.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Inicializar o nome da impressora para cada interface

```
msh>hostname "interface_name" clear "name"
```

ifconfig

Utilize o comando "ifconfig" para visualizar e configurar o TCP/IP (endereço IP, máscara de sub-rede, endereço de transmissão, endereço de gateway predefinido) para a impressora.

Visualizar definições

```
msh> ifconfig
```

Configuração IPv4

```
msh> ifconfig "interface_name" "parameter" "address"
```

- Se não introduzir um nome de interface, é definido automaticamente para o interface Ethernet.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

O exemplo seguinte explica como configurar um endereço IPv4 192.168.15.16 no interface Ethernet.

```
msh> ifconfig ether 192.168.15.16
```

Configuração IPv6

```
msh> ifconfig ether inet6 "interface_name" "prefixlen"
```

O exemplo seguinte explica como configurar um endereço IPv6 para 2001:DB8::100 com extensão de prefixo 64 no interface Ethernet.

```
msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64
```

Configuração da máscara de rede

```
msh> ifconfig "interface_name" netmask "address"
```

O exemplo seguinte explica como configurar uma máscara de subrede 255.255.255.0 no interface Ethernet.

```
msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0
```

Configuração do endereço de transmissão

```
msh> ifconfig "interface_name" broadcast "address"
```

Alterar o interface

```
msh> ifconfig "interface" up
```

- Pode especificar o interface Ethernet ou IEEE 802.11b quando utilizar a unidade de interface opcional IEEE 802.11b.

Nota

- Para obter os endereços acima, contacte o seu administrador.
- Utilize a configuração predefinida, se não conseguir obter os endereços das definições.
- O endereço IP, a máscara de sub rede e o endereço da transmissão são iguais para os interfaces Ethernet e IEEE 802.11b.
- A configuração TCP/IP é igual para os interfaces Ethernet e IEEE 802.11b. Se os interfaces forem alterados, o novo interface herda a configuração.
- Utilize "0x" como as duas letras iniciais de um endereço hexadecimal.

info

Utilize o comando "info" para visualizar informações da impressora tais como bandeja de papel, bandeja de saída e idioma da impressora.

Ver informações da impressora

```
msh> info
```

Referência

- [Pág. 220 "Obter informações da impressora através da rede"](#)

ipp

Utilize o comando "ipp" para visualizar e configurar as definições de IPP.

Ver definições

O comando seguinte mostra as definições actuais do IPP:

```
msh> ipp
```

Configuração do limite de espera IPP

Especifique o número de segundos que o computador aguarda antes de cancelar um trabalho de impressão interrompido. Pode ser introduzido um intervalo de tempo entre 30 e 65535 segundos.

```
msh> ipp timeout {30 - 65535}
```

Configuração da autorização do utilizador IPP

Utilize uma autorização de utilizador IPP para restringir os utilizadores de imprimir com IPP. A predefinição é "off".

```
msh> ipp auth {basic|digest|off}
```

- As definições de autorização de utilizador são "basic" e "digest".
- Utilize "off" para remover uma autorização de utilizador.
- Se especificar a autorização do utilizador, registre um nome de utilizador. Pode registar até 10 utilizadores.

Configuração do utilizador IPP

Configure os utilizadores IPP de acordo com as seguintes mensagens:

```
msh> ipp user
```

Aparece a seguinte mensagem:

```
msh> Input user number (1 to 10):
```

Introduza o número, o nome do utilizador e a palavra-passe.

```
msh> IPP user name:user1
```

```
msh> IPP password:*****
```

Depois de configurar as definições, aparece a mensagem seguinte:

```
User configuration changed.
```

ipv6

Utilize o comando "ipv6" para visualizar e configurar as definições IPv6.

Visualizar Definição

```
msh> ipv6
```

Endereço IPv6 Auto Config.

```
msh> ipv6 stateless {on|off}
```

- Se seleccionar "on", o IPv6 requer as informações necessárias para manter a ligação estável ao router enquanto a impressora estiver ligada. Esta definição permite obter informações do router constantemente e actualizar periodicamente o período efectivo do endereço sem estado.

lpr

Utilize o comando "lpr" para visualizar e configurar as definições LPR.

Visualizar Definição

```
msh> lpr
```

Verificar o nome de host quando apagar o trabalho

```
msh> lpr chkhost {on|off}
```

- Se seleccionar "on", só pode eliminar os trabalhos de impressão do endereço IP do host que enviou o trabalho de impressão. Se o LPR estiver desactivado, pode também eliminar os trabalhos de impressão de endereços IP diferentes do host.

netware

Utilize o comando "netware" para configurar as definições de NetWare tais como o nome de servidor de impressão ou nome de servidor de ficheiro.

Nomes dos servidores de impressão Netware

```
msh> netware pname "character string"
```

- Introduza o nome do servidor de impressão NetWare até 47 caracteres.

Nomes dos servidores de ficheiros Netware

```
msh> netware fname
```

- Introduza o nome do servidor de ficheiros NetWare até 47 caracteres.

Tipo Encap

```
msh> netware encap {802.3|802.2|snap|ethernet2|auto}
```

Número da impressora remota

```
msh> netware rnum {0-254}
```

Timeout

```
msh> netware timeout {3-255}
```

Modo do servidor de impressão

```
msh> netware mode pserver
```

```
msh> netware mode ps
```

Modo de impressora remota

```
msh> netware mode rprinter
```

```
msh> netware mode rp
```

Nome do contexto NDS

```
msh> netware context "character string"
```

Intervalo SAP

```
msh> netware "sap_interval"
```

Definir o modo de início de sessão do servidor de ficheiros

```
msh> netware login server
```

Definir o modo de início de sessão da árvore NDS

```
msh> netware login tree
```

Definir o modo de início de sessão do nome da árvore NDS

```
msh> netware tree "NDS name"
```

Protocolo de transferência de ficheiros

```
msh> netware trans {ipv4pri|ipxpri|ipv4|ipx}
```

- Se não especificar o protocolo, é apresentada a definição actual.

Protocolo	Definir Protocolo
ipv4pri	IPv4+IPX(IPv4)
ipxpri	IPv4+IPX(IPX)
ipv4	IPv4
ipx	IPX

passwd

Utilize o comando "passwd" para alterar a palavra-passe de manutenção remota.

Alterar a palavra-passe

```
msh> passwd
```

- Introduza a palavra-passe actual.
- Introduza a palavra-passe nova.
- Introduza novamente a nova palavra-passe para confirmação.

Alterar a Palavra-passe dos administradores através do Supervisor

```
msh> passwd {Administrator ID}
```

- Pode eliminar a palavra-passe do administrador ou configurar uma nova.
- Introduza a palavra-passe nova.
- Introduza novamente a nova palavra-passe para confirmação.

Nota

- Não se esqueça nem perca a palavra-passe.
- A palavra-passe pode ser introduzida através de 32 caracteres alfanuméricos. As palavra-passe distinguem minúsculas e maiúsculas. Por exemplo, "R" é diferente de "r".

pathmtu

Utilize o comando "pathmtu" para visualizar e configurar a função do serviço PathMTU Discovery.

Visualizar Definição

```
msh> pathmtu
```

Activar / desactivar o serviço PathMTU Discovery

```
msh> pathmtu {on | off}
```

- A predefinição é "on".
- Se o tamanho da MTU dos dados enviados for maior do que a MTU do router, o router declara-o intransponível e a comunicação falha. Se isto acontecer, a selecção de "pathmtu" para "off" optimiza o tamanho da MTU e impede a falha de saída dos dados.
- Dependendo do ambiente, as informações podem não ser obtidas do router e a comunicação falhará. Se isto acontecer, defina o "pathmtu" para "off".

prnlog

Utilize o comando "prnlog" para obter informações de registo da impressora.

Ver registos de impressão

```
msh> prnlog
```

- Mostra os últimos 16 trabalhos de impressão.

```
msh> prnlog "ID Number"
```

- Especifique o número de ID das informações do registo de impressão apresentado para ver detalhes adicionais sobre um trabalho de impressão.

Referência

- [Pág. 220 "Obter informações da impressora através da rede"](#)

route

Utilize o comando "route" para visualizar e controlar a tabela de routing.

Ver todas as informações de route

```
msh> route get "destination"
```

- Especifique o endereço IPv4 do destino.
- "0.0.0.0" não pode ser especificado como endereço de destino.
- Se não especificar um endereço de destino, aparecem todas as informações sobre o router.

Activar/desactivar o destino IPv4 especificado

```
msh> route active {host|net} "destination" {on | off}
```

- Pode activar ou desactivar o destino especificado. O host torna-se na predefinição.

Adicionar Tabela de Routing de IPv4

```
msh> route add {host|net} "destination" "gateway"
```

- Adiciona um host ou caminho de rede a "destino" e um endereço de gateway a "gateway" na tabela.
- Especifique o endereço IPv4 do destino e da gateway.
- O host torna-se na predefinição.

Definição da Gateway IPv4 predefinida

```
msh> route add default "gateway"
```

Eliminar o destino IPv4 especificado da tabela de routing

```
msh> route delete {host|net} "destination"
```

- O host torna-se na predefinição.
- Pode especificar o endereço IPv4 de destino.

Definição da Gateway IPv6 predefinida

```
msh> route add6 default "gateway"
```

Adicionar um destino IPv6 especificado à tabela de routing

```
msh> route add6 "destination" "prefixlen" "gateway"
```

- Especifique o endereço IPv6 do destino e da gateway.

Eliminar um destino IPv6 especificado da tabela de routing

```
msh> route delete6 "destination" "prefixlen"
```

- Especifique o endereço IPv6 do destino e da gateway.

Visualizar as informações sobre um destino IPv6

```
msh> route get6 "destination"
```

- Especifique o endereço IPv6 do destino e da gateway.

Activar/desactivar um destino IPv6 especificado

```
msh> route active6 "destination" "prefixlen" {on | off}
```

Inicialização de Route

```
msh> route flush
```

Nota

- O número máximo de tabelas de routing IPv4 é 16.
- O número máximo de tabelas de routing IPv6 é 2.
- Defina o endereço da gateway quando comunicar com dispositivos numa rede externa.
- O mesmo endereço da gateway é partilhado por todos os interfaces.
- "Prefixlen" é um número entre 1 e 128.

set

Utilize o comando "set" para definir a visualização de informações de protocolo para "active" ou "inactive".

Visualizar definições

O comando seguinte mostra as informações do protocolo (activo/inactivo).

```
msh> set ipv4
```

```
msh> set ipv6
```

```
msh> set appletalk
```

```
msh> set netware
```

```
msh> set smb
```

```
msh> set protocol
```

- Quando especificar o protocolo, aparecem as informações sobre TCP/IP, AppleTalk, Netware, impressão SCSI e SMB.

```
msh> set parallel
```

```
msh> set usb
```

```
msh> set lpr
msh> set lpr6
msh> set ftp
msh> set ftp6
msh> set rsh
msh> set rsh6
msh> set diprint
msh> set diprint6
msh> set web
msh> set snmp
msh> set ssl
msh> set ssl6
msh> set nrs
msh> set rfu
msh> set rfu6
msh> set ipp
msh> set ipp6
msh> set http
msh> set http6
msh> set bonjour
msh> set nbt
msh> set sstp
msh> set ssh
msh> set sftp
msh> set sftp6
```

Configuração

- Introduza "up" para activar o protocolo e "down" para desactivar o protocolo.
Pode definir o protocolo para "activo" ou "inactivo".
msh> set ipv4 {up | down}
- Se desactivar o IPv4, não é possível utilizar o acesso remoto após encerrar sessão. Se o fizer por engano, pode utilizar o painel de controlo para activar o acesso remoto via IPv4.
- Se desactivar o IPv4, desactiva também lpr, ftp, rsh, diprint, web, snmp, ssl, ipp, http, bonjour e sftp.
msh> set ipv6 {up | down}
- Se desactivar o IPv6, não é possível utilizar o acesso remoto após encerrar sessão. Se o fizer por engano, pode utilizar o painel de controlo para activar o acesso remoto via IPv6.
- Se desactivar o IPv6, desactiva também lpr6, ftp6, rsh6, diprint6, ssl6, ipp6, http6 e sftp6.
msh> set appletalk {up | down}

```
msh> set netware {up | down}
msh> set smb {up | down}
msh> set lpr {up | down}
msh> set lpr6 {up | down}
msh> set ftp {up | down}
msh> set ftp6 {up | down}
msh> set rsh {up | down}
msh> set rsh6 {up | down}
msh> set diprint {up | down}
msh> set diprint6 {up | down}
msh> set web {up | down}
msh> set snmp {up | down}
msh> set ssl {up | down}
msh> set ssl6 {up | down}
```

- Se a função Secured Sockets Layer (SSL, um protocolo de encriptação) não estiver disponível para a impressora, não pode utilizá-la através da sua activação.

```
msh> set nrs {up | down}
msh> set rfu {up | down}
msh> set rfu6 {up | down}
msh> set ipp {up | down}
msh> set ipp6 {up | down}
msh> set http {up | down}
msh> set http6 {up | down}
msh> set bonjour {up | down}
msh> set ssh {up | down}
msh> set sstp {up | down}
msh> set nbt {up | down}
msh> set sftp {up | down}
msh> set sftp6 {up | down}
```

show

Utilize o comando "show" para visualizar as definições de configuração da placa de interface de rede.

Visualizar definições

```
msh> show
```

- Se "-p" for adicionado, pode visualizar as definições uma a uma.

Referência

- [Pág. 226 "Compreender as informações apresentadas"](#)

slp

Utilize o comando "slp" para visualizar e configurar as definições SLP.

```
msh> slp ttl "ttl_val"
```

- Pode procurar o servidor NetWare utilizando o SLP no ambiente de IP Nativo do NetWare 5/5.1 e Netware 6/6.5. Através do comando "slp", pode configurar o valor de TTL que pode ser utilizado pelo pacote SLP multicast.
- O valor predefinido do TTL é 1. É efectuada uma busca apenas dentro do segmento local. Se o router não suportar multicast, as definições não estão disponíveis, mesmo que aumente o valor do TTL.
- O valor aceitável do TTL é entre 1 e 255.

smb

Utilize o comando "smb" para configurar ou apagar o nome do computador ou do grupo de trabalho para SMB.

Definições do Nome do Computador

```
msh> smb comp "computer name"
```

- Defina o nome do computador utilizando até 15 caracteres. Não podem ser introduzidos os nomes que começam com "RNP" ou "rnp".

Definições do nome do grupo de trabalho

```
msh> smb group "work group name"
```

- Defina o nome do grupo de trabalho utilizando até 15 caracteres.

Definições do comentário

```
msh> smb comment "comment"
```

- Defina o comentário utilizando até 31 caracteres

Notificar fim do trabalho de impressão

```
msh> smb notif {on | off}
```

- Para notificar a conclusão de um trabalho de impressão, especifique "on". Caso contrário, especifique "off"

Apagar o Nome do Computador

```
msh> smb clear comp
```

Apagar o nome do grupo

```
msh> smb clear group
```

Apagar observação

```
msh> smb clear comment
```

Visualizar Protocolo

```
msh> smb protocol
```

snmp

Utilize o comando "snmp" para visualizar e editar as definições de configuração SNMP tal como o nome de comunidade.

Visualizar definições

```
msh> snmp
```

- As definições de acesso predefinidas 1 são as seguintes:
Nome da comunidade: public
Endereço IPv4:0.0.0.0
Endereço IPv6::
Endereço IPX:00000000:000000000000
Tipo de acesso:só leitura
Protocolo efectivo:IPv4/IPv6/IPX
- As definições de acesso predefinidas 2 são as seguintes:
Nome da comunidade: admin
Endereço IPv4:0.0.0.0
Endereço IPv6::
Endereço IPX:00000000:000000000000
Tipo de acesso: leitura-escrita
Protocolo efectivo:IPv4/IPv6/IPX
- Se "-p" for adicionado, pode visualizar as definições uma a uma.
- Para ver a comunidade actual, especifique o número de registo.

Display

```
msh> snmp ?
```

Configuração do nome da comunidade

```
msh> snmp "number" name "community_name"
```

- Pode configurar dez definições de acesso SNMP numeradas de 1 a 10.
- Não é possível aceder à impressora a partir de SmartDeviceMonitor for Admin ou SmartDeviceMonitor for Client se "público" não estiver registado nos números 1-10. Quando alterar o nome de comunidade, utilize SmartDeviceMonitor for Admin e SNMP Setup Tool de modo a corresponder às definições da impressora.
- O nome da comunidade pode ter até 15 caracteres.

Apagar nome da comunidade

```
msh> snmp "number" clear name
```

Configuração do tipo de acesso

```
msh> snmp "number" type "access_type"
```

Tipo de acesso	Tipo de permissão de acesso
no	inacessível
read	só de leitura
write	leitura e escrita
trap	utilizador é notificado das mensagens TRAP

Configuração do protocolo

```
msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

- Utilize o comando seguinte para definir os protocolos para "activo" e "inactivo": Se definir um protocolo para "inactivo", todas as definições de acesso para esse protocolo são desactivadas.
- Especifique "ipv4" para IPv4, "ipv6" para IPv6 ou "ipx" para IPX/SPX.
- {on} significa "activo" e {off} significa "inactivo".
- Os protocolos não podem ser desligados simultaneamente.

Configuração do protocolo para cada número de registo

```
msh> snmp "number" active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

- Para alterar o protocolo de definições de acesso, utilize o comando seguinte. No entanto, se desactivar um protocolo com o comando acima indicado, a activação aqui não tem efeito.

Configuração de acesso

```
msh> snmp "number" {ipv4|ipv6|ipx} "address"
```

- Pode configurar o endereço do host de acordo com o protocolo utilizado.
- A placa de rede apenas aceita pedidos de hosts que tenham endereços IPv4, IPv6, e IPX com tipos de acessos de "só leitura" ou "leitura-escrita". Introduza "0" para fazer com que a placa de rede aceite pedidos de qualquer host sem exigir um tipo de acesso específico.
- Introduza um endereço de host para fornecer informações de tipo de acesso "trap".
- Para especificar IPv4 ou IPv6, introduza "ipv4" ou "ipv6" seguido de um espaço e, em seguida, o endereço IPv4 ou IPv6.
- Para especificar o IPX/SPX, introduza "ipx" seguido de um espaço, o endereço IPX seguido de um número decimal e, em seguida, o endereço MAC da placa de rede.

Configuração sysLocation

```
msh> snmp location
```

Apagar sysLocation

```
msh> snmp clear location
```

Definição sysContact

```
msh> snmp contact
```

Apagar sysContact

```
msh> snmp clear contact
```

Configuração da função SNMP v1v2

```
msh> snmp v1v2 {on|off}
```

- Especifique "on" para activar e "off" para desactivar.

Configuração da função SNMP v3

```
msh> snmp v3 {on|off}
```

- Especifique "on" para activar e "off" para desactivar.

Configuração do SNMP TRAP

```
msh> snmp trap {v1|v2|v3} {on|off}
```

- Especifique "on" para activar e "off" para desactivar.

Configuração da autorização de configuração remota

```
msh> snmp remote {on|off}
```

- Especifique "on" para activar e "off" para desactivar a definição SNMP v1v2.

Ver a configuração do SNMP v3 TRAP

```
msh> snmp v3trap
```

```
msh> snmp v3trap {1-5}
```

- Se introduzir um número de 1 a 5, aparecem apenas as definições para esse número.

Configurar um endereço de envio para SNMP v3 TRAP

```
msh> snmp v3trap {1-5} {ipv4|ipv6|ipx} "address"
```

Configurar um protocolo de envio para SNMP v3 TRAP

```
msh> snmp v3trap {1-5} active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

Configurar uma conta de utilizador para SNMP v3 TRAP

```
msh> snmp v3trap {1-5} account "account_name"
```

- Introduza um nome de conta utilizando até 32 caracteres alfanuméricos.

Apagar uma conta de utilizador SNMP v3 TRAP

```
msh> snmp v3trap {1-5} clear account
```

Configurar um algoritmo de encriptação SNMP v3

```
msh> snmp v3auth {md5|sha1}
```

Configurar a encriptação SNMP v3

```
msh> snmp v3priv {auto|on}
```

- Defina "auto" para configuração de encriptação automática.
- Defina "on" para configuração de encriptação obrigatória.

sntp

O relógio da impressora pode ser sincronizado com um relógio de servidor NTP utilizando o Simple Network Time Protocol (SNTP). Utilize o comando "sntp" para alterar as definições SNTP.

Visualizar definições

```
msh> sntp
```

Configuração do endereço do servidor NTP

Pode especificar o endereço IP do servidor NTP.

```
msh> sntp server "IP_address"
```

Configuração do intervalo

```
msh> sntp interval "polling_time"
```

- Pode especificar o intervalo em que a impressora se sincroniza com o servidor NTP especificado pelo operador. A predefinição é de 60 minutos.
- Pode introduzir o intervalo a partir de 0 minutos ou entre 16 e 10,080 minutos.
- Se definir 0, a impressora sincroniza com o servidor NTP apenas quando ligar a impressora. Depois disso, a impressora não sincroniza com o servidor NTP.

Configuração do fuso horário

```
msh> sntp timezone "+/-hour_time"
```

- Pode especificar o fuso horário entre o relógio da impressora e o relógio do servidor NTP. Os valores estão compreendidos entre -12:00 e +13:00.

spoolsw

Utilize o comando "spoolsw" para visualizar e configurar as definições de Spool de Trabalhos.

Pode apenas especificar o protocolo de diprint, lpr, ipp, ftp, smb e sftp.

- O comando "spoolsw" para configuração das definições de Spool de Trabalhos fica disponível apenas quando está instalado o disco rígido opcional.

Visualizar definições

Aparece a definição de spool de trabalhos.

```
msh> spoolsw
```

Definição de spool de trabalhos

```
msh> spoolsw spool {on | off}
```

Nota

- Especifique "on" para activar o Spool de Trabalhos, ou "off" para desactivar.

Repor a definição de spool de trabalhos

```
msh> spoolsw clear job {on | off}
```

- Quando desligar a impressora durante o spooling de trabalhos, este procedimento determina se se volta a imprimir o trabalho em spool ou não.

Configuração do protocolo

```
msh> spoolsw diprint {on | off}
```

```
msh> spoolsw lpr {on | off}
```

```
msh> spoolsw ipp {on | off}
```

```
msh> spoolsw smb {on | off}
```

```
msh> spoolsw ftp {on | off}
```

```
msh> spoolsw sftp {on|off}
```

- Pode especificar as definições para diprint, lpr, ipp, smb e sftp.

ssdp

Utilize o comando "ssdp" para visualizar e configurar as definições SSDP.

Visualizar definições

```
msh> ssdp
```

Definir o tempo de activação

```
msh> ssdp profile {1801-86400}
```

- A predefinição é de 10800 segundos.

Disponibilizar definições TTL do pacote

```
msh> ssdp ttl {1-255}
```

- A predefinição é 4.

ssh

Utilize o comando "ssh" para visualizar e configurar as definições SSH.

Visualizar definições

```
msh> ssh
```

Definições de comunicação de compressão de dados

```
msh> ssh compression {on|off}
```

- A predefinição é "on".

Definição de porta de comunicação SSH/SFTP

```
msh> ssh port {22, 1024-65535}
```

- A predefinição é 22.

Definição de intervalo de comunicação SSH/SFTP

```
msh> ssh timeout {0-65535}
```

- A predefinição é 300.

Definição de intervalo de início de sessão de comunicação SSH/SFTP

```
msh> ssh logintimeout {0-65535}
```

- A predefinição é 300.

Definir uma chave pública para SSH/SFTP

```
msh> ssh genkey {512|768|1024} "character string"
```

- Criar uma chave pública para comunicação SSH/SFTP.

- Não é possível utilizar caracteres do tipo ASCII 0x20-0x7e (32 bytes) que não "0".
- A extensão predefinida do código é 1024 e a cadeia de caracteres apresenta-se em branco.

Apagar chave pública para comunicação ssh/sftp

```
msh> ssh delkey
```

Nota

- Se não especificar uma cadeia de caracteres, é apresentada a definição actual.

status

Utilize o comando "status" para visualizar o estado da impressora.

Mensagens

```
msh> status
```

Referência

- [Pág. 220 "Obter informações da impressora através da rede"](#)

syslog

Utilize o comando "syslog" para visualizar as informações guardadas no registo do sistema da impressora.

Visualizar mensagem

```
msh> syslog
```

Referência

- [Pág. 236 "Lista de mensagens"](#)

upnp

Utilize o comando "upnp" para visualizar e configurar o "plug and play" universal.

Visor do URL público

```
msh> upnp url
```

Configuração do URL público

```
Msh< upnp url "string"
```

- Introduza a cadeia URL na cadeia de caracteres.

web

Utilize o comando "web" para visualizar e configurar os parâmetros no Web Image Monitor.

Visualizar definições

```
msh> web
```

Configuração do URL

Pode definir os URLs ligados clicando no URL no Web Image Monitor.

```
msh> web url http://"The URL or IP address you want to register"/
```

- Especifique "1" ou "2" para x como o número correspondente ao URL. Podem ser registados e especificados até dois URL.

Apagar URL registados como destinos de ligação

```
msh> web x clear url
```

- Especifique "1" ou "2" para x como o número correspondente ao URL.

Configuração do nome da ligação

Pode introduzir o nome para URL que aparece no Web Image Monitor.

```
msh> web name "Name you want to display"
```

- Especifique "1" ou "2" para x como número correspondente ao nome da ligação.

Repor nomes de URL registados como destinos de ligação

```
msh> web x clear name
```

- Especifique "1" ou "2" para x como o número correspondente para o nome da ligação.

Configuração do URL da Ajuda

Pode definir URL ligados clicando em [Ajuda] ou [?] em Web Image Monitor.

```
msh> web help http://"Help URL or IP address"/help/
```

Apagar URL da Ajuda

```
msh> web clear help
```

wiconfig

Utilize o comando "wiconfig" para efectuar definições para IEEE 802.11b.

Visualizar definições

```
msh> wiconfig
```

Visualizar as definições do IEEE 802.11b

```
msh> wiconfig cardinfo
```

- Se o IEEE 802.11b não funcionar correctamente, as informações não são visualizadas.

Configuração

```
msh> wiconfig "parameter"
```

Parâmetro	Valor configurado
mode {ap adhoc 802.11adhoc}	Pode definir o modo de infra-estrutura (ap), o modo 802.11 ad hoc (802.11 adhoc) ou o modo ad hoc (adhoc). A predefinição é o modo ad hoc.
ssid "Valor de ID"	Pode efectuar as definições de SSID no modo de infra-estrutura.

Parâmetro	Valor configurado
	<p>Os caracteres utilizáveis são ASCII 0x20-0x7e (32 bytes).</p> <p>Um valor SSID é definido automaticamente para o ponto de acesso mais próximo, se não efectuar nenhuma definição.</p> <p>Se não efectuar nenhuma definição para o modo ad hoc, é definido automaticamente o mesmo valor do modo de infra-estrutura ou um valor ASSID. A predefinição é em branco.</p>
channel frequency "n.º de canal"	<p>Pode activar ou desactivar a função WEP. Para activar a função WEP, especifique [ligado]; para desactivá-la, especifique [desligado].</p> <p>Para iniciar a função WEP, introduza o código WEP correcto. A predefinição é "1 1".</p>
key "valor de código" val {1 2 3 4}	<p>Pode especificar o código WEP quando introduzir em hexadecimal.</p> <p>Com um WEP de 64 bits, pode utilizar hexadecimais de 10 dígitos. Com um WEP de 128 bits, pode utilizar hexadecimais de 26 dígitos.</p> <p>Podem ser registados até quatro códigos WEP. Especifique o número a ser registado com "val".</p> <p>Quando especificar WEP pelo código, o WEP especificado pela frase é substituído.</p> <p>Para utilizar esta função, defina o mesmo número de código e código WEP para todas as portas que transmitem dados entre si. Introduza "0x" antes do código WEP.</p> <p>Pode omitir os números com "val". O número de código é definido para 1 quando efectuar estas omissões. A predefinição é nenhum.</p>
keyphrase "frase" val {1 2 3 4}	<p>Pode especificar o código WEP quando introduzir em ASCII.</p> <p>Com um WEP de 64 bits, pode utilizar hexadecimais de 10 dígitos. Com um WEP de 128 bits, pode utilizar hexadecimais de 26 dígitos.</p> <p>Podem ser registados até quatro códigos WEP. Especifique o número a ser registado com "val".</p> <p>Quando especificar o WEP pela frase, o WEP especificado pelo código é substituído.</p>

Parâmetro	Valor configurado
	<p>Para utilizar esta função, defina o mesmo número de código e o código WEP para todas as portas que transmitem dados a cada uma delas.</p> <p>Pode omitir os números com "val". O número de código é definido para 1 quando optar por estas omissões.</p>
encval { 1 2 3 4 }	Pode especificar qual dos quatro códigos WEP é utilizado para codificação de pacote. "1" é definido se não for especificado um número.
wepauth { open shared }	<p>Pode definir um modo de autorização quando utilizar WEP. O valor especificado e o modo autorizado são os seguintes:</p> <p>aberto: sistema aberto autorizado (predefinição)</p> <p>partilhada: escala autorizada da chave partilhada</p>
rate { auto 11m 5.5m 2m 1m }	<p>Pode definir a velocidade de transmissão do IEEE 802.11b.</p> <p>A velocidade especificada aqui é a velocidade de envio dos dados. Pode receber os dados a qualquer velocidade.</p> <p>auto: definida automaticamente (predefinição)</p> <p>11m: 11 Mbps fixa</p> <p>5.5m: 5.5 Mbps fixa</p> <p>2m: 2 Mbps fixa</p> <p>1m: 1 Mbps fixa</p>
security { none wep wpa }	<p>Pode especificar o modo de segurança.</p> <p>nenhum: Nenhuma encriptação (predefinição)</p> <p>wep: encriptação WEP</p> <p>wpa: encriptação WPA</p>
wpaenc { tkip ccmp }	<p>Pode especificar o código de encriptação WPA quando utilizar encriptação WPA.</p> <p>tkip: TKIP (predefinição)</p> <p>ccmp: CCMP (AES)</p>
wpaauth { wpapsk wpa }	<p>Pode especificar o modo de autenticação WPA quando utilizar encriptação WPA.</p> <p>wpapsk: autenticação WPA-PSK (predefinição)</p> <p>wpa: autenticação WPA(802.1X)</p>

Parâmetro	Valor configurado
psk "cadeia de caracteres"	<p>Pode especificar a chave partilhada.</p> <p>Caracteres utilizáveis: ASCII 0x20-0x7e (8 a 63 bytes).</p> <p>A predefinição é nenhum.</p>
eap {tls ttls leap peap} {chap mschap mschapv2 pap md5 tls}	<p>Pode especificar o tipo de autenticação EAP.</p> <p>tls: EAP-TLS (predefinição)</p> <p>ttls: EAP-TTLS</p> <p>leap: LEAP</p> <p>peap: PEAP</p> <p>chap, mschap, mschapv2, pap, md5, ou tls são definições para o método de fase 2 e têm de ser definidas quando utilizar EAP-TTLS ou PEAP.</p> <p>Não efectue estas definições quando utilizar outros tipos de autenticação EAP.</p> <p>Se seleccionar EAP-TTLS, pode seleccionar chap, mschap, mschapv2, pap ou md5.</p> <p>Se seleccionar PEAP, pode seleccionar mschapv2 ou tls.</p>
username "cadeia de caracteres"	<p>Pode especificar o nome de utilizador de início de sessão para o servidor Radius.</p> <p>Caracteres utilizáveis: ASCII 0x20-0x7e(31 bytes) que não "@". A predefinição é nenhum.</p>
username2 "cadeia de caracteres"	<p>Pode especificar o nome de utilizar de fase 2 para autenticação EAP-TTLS/PEAP de fase 2 .</p> <p>Caracteres utilizáveis: ASCII 0x20-0x7e (31 bytes) que não "@". A predefinição é nenhum.</p>
domain "cadeia de caracteres"	<p>Pode especificar o nome de domínio de início de sessão para o servidor Radius.</p> <p>Caracteres utilizáveis: ASCII 0x20-0x7e (31 bytes) que não "@". A predefinição é nenhum.</p>
password "cadeia de caracteres"	<p>Pode especificar a palavra-passe de início de sessão para o servidor Radius.</p> <p>Caracteres utilizáveis: ASCII 0x20-0x7e(128 bytes). A predefinição é nenhum.</p>
svrcert {on off}	<p>Pode definir a certificação do servidor. A predefinição é "desligado".</p>

Parâmetro	Valor configurado
imca {on off}	Pode activar ou desactivar a certificação quando está presente a autoridade de certificação intermédia. A predefinição é "desligado".
srvld "cadeia de caracteres"	Pode definir o ID e subdomínio de servidor do servidor de certificação.

Nota

- Pode utilizar este comando apenas quando está instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

wins

Utilize o comando "wins" para configurar as definições do servidor WINS.

Ver definições

msh> wins

- Se o endereço IPv4 obtido a partir de DHCP diferir do endereço WINS IPv4, o endereço DHCP será o endereço válido.

Configuração

msh> wins "interface_name" {on | off}

- {on} significa "activo" e {off} significa "inactivo".
- Não se esqueça de especificar o interface.
- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

Configuração do endereço

Utilize o comando seguinte para configurar o endereço IP do servidor WINS:

msh> wins "interface_name" {primary|secondary} "IP address"

- Utilize o comando "primary" para configurar um endereço IPv4 de servidor WINS principal.
- Utilize o comando "secondary" para configurar um endereço IPv4 de servidor WINS secundário.
- Não utilize "255.255.255.255" como endereço IPv4.

Seleção do intervalo de ID do NBT (NetBIOS sobre TCP/IP)

Pode especificar o intervalo de ID do NBT.

msh> wins "interface_name" scope "scope ID"

- O intervalo de ID pode ter até 31 caracteres alfanuméricos.
- Não se esqueça de especificar o interface.

- A wlan pode ser especificada apenas quando estiver instalada a unidade de interface IEEE 802.11b.

Nome do interface	Interface configurado
ether	Interface Ethernet
wlan	Interface IEEE 802.11b

SNMP

O agente SNMP que opera em UDP e IPX está incorporado na placa Ethernet integrada e na unidade da interface opcional IEEE 802.11b desta impressora.

Com o gestor SNMP, pode obter informações acerca desta impressora.

Importante

- Se alterou o nome da comunidade da impressora, altere a configuração do computador ligado adequadamente, utilizando do SNMP Setup Tool. Para mais informações, consulte a Ajuda do SNMP Setup Tool.

Os nomes predefinidos da comunidade são [público] e [admin]. Pode obter informações MIB através destes nomes da comunidade.

Iniciar o SNMP Setup Tool

- Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0:
Clique no botão [Iniciar].
Selecione SmartDeviceMonitor for Admin no menu [Programas].
Clique em [SNMP Setup Tool].
- Windows XP:
Clique no botão [Iniciar].
Selecione SmartDeviceMonitor for Admin no menu [Todos os Programas].
Clique em [SNMP Setup Tool].

MIB suportados (SNMPv1/v2)

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB

MIB suportados(SNMPv3)

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB
- SNMP-FRAMEWORK-MIB
- SNMP-TARGET-MIB
- SNMP-NOTIFICATION-MIB
- SNMP-USER-BASED-SM-MIB
- SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

Obter informações da impressora através da rede

Este capítulo explica detalhes sobre cada item apresentado nas informações e no estado da impressora.

Estado actual da impressora

Pode verificar o estado da impressora com os seguintes comandos:

- UNIX: Utilize o comando "lpq" e os parâmetros "rsh", "rcp", "ftp" e "sftp".
- mshell: Utilize o comando "status".

Mensagens	Descrição
Acesso restrito	O trabalho foi cancelado porque o utilizador não tem permissão.
A ajustar...	A impressora está a iniciar ou a calibrar.
Contactar assistência técnica	Existe uma avaria na impressora.
Cancelado	O trabalho é apagado.
A cancelar trabalho...	O trabalho está a ser apagado.
A configurar...	A definição está a ser alterada.
A arrefecer unidade de fusão...	A unidade de fusão está a arrefecer.
Tampa aberta: Unidade de duplex	A tampa da unidade de duplex está aberta.
Tampa aberta: Tampa frontal	A tampa frontal está aberta.
Vazio: Toner preto	O cartucho de toner preto está quase vazio.
Modo de Poupança de Energia	A impressora está no Modo de Poupança de Energia.
Erro	Ocorreu um erro.
Erro: Valor DIMM	Ocorreu um erro de memória.
Erro: Placa Ethernet	Ocorreu um erro na placa Ethernet.
Erro: Placa do disco rígido	Ocorreu um erro na placa da unidade de disco rígido.
Erro: Fonte opcional	Ocorreu um erro no ficheiro de fontes da impressora.
Erro: Placa I/F paralela	Ocorreu um erro no interface paralelo.

Mensagens	Descrição
Erro: PDL	Ocorreu um erro na linguagem de descrição da página.
Erro: Renovação de certificação remota	Ocorreu um erro na renovação de certificação remota.
Erro: Placa USB	Ocorreu um erro na placa USB.
Erro: Interface USB	Ocorreu um erro no interface USB.
Erro: Placa sem fio	Ocorreu um erro na placa sem fio.
Erro: Cartão sem fio	O cartão sem fio não está inserido durante o arranque, ou a unidade de interface IEEE 802.11b ou a cartão sem fio foram retirados depois do arranque.
Cheio: Embalagem de toner usado	A embalagem de toner usado está cheia.
Modo Hex Dump	É um modo hex dump.
Toner de fornecedor independente	Está colocado um toner não recomendado.
Em utilização: Bandeja de entrada	A bandeja de entrada está a ser utilizada por outras funções.
Trabalhos suspensos	Todos os trabalhos estão suspensos.
A carregar toner...	O toner está a ser fornecido.
Pouco: Toner preto	O cartucho de toner preto não está colocado correctamente ou o toner está quase a acabar.
Pouco: Toner	O cartucho de toner preto não está colocado correctamente ou o toner está quase a acabar.
Avaria: Unidade de duplex	Existe um problema com a unidade de duplex.
Avaria: Bandeja(s) de papel inferior(es)	Existe um problema com a Bandeja Inferior.
Avaria: Bandeja de saída	Existe um problema com a Bandeja de Saída.
Pouca memória: Armazenamento de dados	Deu-se uma diminuição de memória enquanto o documento estava a ser acumulado.
Vários erros	Ocorreu outro erro.
Sem correspondência: Formato do papel	A bandeja de papel seleccionada não possui papel do formato seleccionado.
Sem correspondência: Tipo/Formato de papel	A bandeja de papel seleccionada não possui papel do formato e tipo seleccionados.

Mensagens	Descrição
Sem correspondência: Tipo de papel	A bandeja de papel seleccionada não possui papel do tipo seleccionado.
Substituir em breve: Unidade de fusão	Prepare a nova unidade de fusão.
Quase cheio: Embalagem de toner usado	A embalagem de toner usado está quase cheia.
Sem papel: Bandeja seleccionada	Não há papel na bandeja seleccionada.
Sem papel: Bandeja 1	Não há papel na bandeja 1.
Sem papel: Bandeja 2	Não há papel na bandeja 2.
Sem papel: Bandeja 3	Não há papel na bandeja 3.
Não detectado: Toner preto	O toner preto não foi correctamente instalado.
Não detectado: Unidade de Alimentação Duplex	A unidade de alimentação duplex não foi correctamente instalada.
Não detectado: Unidade de duplex	A unidade de duplex não foi correctamente instalada.
Não detectado: Unidade de fusão	A unidade de fusão não foi correctamente instalada.
Não detectado: Bandeja de entrada	A bandeja de alimentação de papel não foi correctamente instalada.
Não detectado: Bandeja 1	A bandeja 1 não foi correctamente instalada.
Não detectado: Bandeja 2	A bandeja 2 não foi correctamente instalada.
Não detectado: Bandeja 3	A bandeja 3 não foi correctamente instalada.
Não detectado: Embalagem de toner usado	A embalagem de toner usado não foi correctamente instalada.
Não chegou ao destino, dados apagados	O trabalho não alcançado é eliminado.
Não chegou ao destino, dados guardados	O trabalho não alcançado é preservado.
Offline	A impressora está offline.
Erro na temperatura de operação	O intervalo de temperatura recomendada foi excedido.
Modo de painel desligado	A impressora está no modo de Painel Desligado.
Papel na Unidade de duplex	O papel permanece na unidade de duplex.
Encravamento de papel: Bandeja de entrada	O papel encravou na bandeja de entrada.

Mensagens	Descrição
Encravamento de papel: Bandeja interna/saída	O papel encravou no interior da impressora.
Impressão concluída	A impressão foi concluída.
A imprimir	A impressão está em curso.
A processar	Os dados estão a ser processados.
Endereço/porta proxy incorrecto	Endereço ou N.º da porta proxy incorrecto.
Utilizador/palavra-passe proxy incorrecto	Nome do utilizador ou palavra-passe proxy incorrecto.
Erro da ligação RC Gate	Não é possível estabelecer ligação com RC Gate.
Pronto	A impressora está pronta a imprimir.
A renovar certificação remota	A certificação remota está a renovar.
Substituir kit do carregador	É altura de substituir o kit carregador.
Substituir tela de limpeza	É altura de substituir a tela de lubrificação.
Substituir a unidade de fusão	É altura de substituir a unidade de fusão.
Substituir Unidade tela transferência intermédia	É altura de substituir a unidade de limpeza da transferência.
Substituir Unidade de limpeza da transferência	É altura de substituir a unidade de limpeza da transferência.
Falhou autenticação do SD Card	A autenticação do cartão SD falhou.
Ignorado devido a erro	Ignorou o erro.
Armazenamento completo	O armazenamento está completo.
Falhou o armazenamento	Não foi possível armazenar.
Falhou encomenda de consumíveis	A chamada de encomenda de consumível falhou.
Transmissão anulada	A transmissão foi interrompida.
Transmissão concluída	A finalização da transmissão foi concluída.
Transmissão falhada	A transmissão falhou.
Erro da Bandeja: Capítulos	Ocorreu um erro de especificação da bandeja de alimentação de papel porque os capítulos e o papel normal utilizam a mesma bandeja para impressão.
Erro da Bandeja: Impressão em duplex	A bandeja de papel seleccionada não pode ser usada para impressão duplex.

Mensagens	Descrição
A aguardar suspensão do trabalho	Todos os trabalhos foram suspensos.
A aquecer...	A impressora está a aquecer.

Nota

- Para mais informações sobre os comandos do UNIX, consulte o Suplemento de UNIX.
- Verifique os conteúdos de erros que podem ser impressos na página de configuração. Para mais informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte "Menu Impressão de Teste/Lista".

Referência

- [Pág. 137 "Menu ImprLista/Teste"](#)

Configuração da impressora

Pode verificar a configuração da impressora com telnet.

Esta secção explica o procedimento da bandeja de entrada/saída e a linguagem da impressora.

- UNIX: Utilize o comando "info" e os parâmetros "rsh", "rcp", "ftp" e "sftp".
- mshell: Utilize o comando "info".

Bandeja de entrada

Item	Descrição
No.	Número de ID da bandeja de papel
Name	Nome da bandeja de papel
PaperSize	Formato do papel colocado na bandeja de papel
status	Estado actual da bandeja de papel <ul style="list-style-type: none"> • Normal:Normal • NoInputTray: Sem bandeja • PaperEnd:Sem papel

Bandeja de saída

Item	Descrição
No.	Número de ID da bandeja de saída
Name	Nome da bandeja de saída
status	Estado actual da bandeja de saída <ul style="list-style-type: none"> • Normal:Normal • PaperExist:Existe papel • Sobrecarga: Cheia de papel

Item	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> • Error:Outros erros

Linguagem da impressora

Item	Descrição
No.	Número de ID da linguagem utilizada pela impressora
Name	Nome da linguagem utilizada pela impressora
Version	Versão da linguagem da impressora

Nota

- Para mais informações sobre os parâmetros e os comandos do UNIX, consulte o Suplemento de UNIX.
- Para mais informações sobre os comandos "info" mshell, consulte "Manutenção remota por telnet".

Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Compreender as informações apresentadas

Este capítulo explica como ler as informações de estado apresentadas pela placa de interface de rede.

Informações do trabalho de impressão

Utilize o comando seguinte para ver as informações do trabalho de impressão:

- UNIX: Utilize o comando "info" e os parâmetros "rsh", "rcp" e "ftp".
- mshell: Utilize o comando "info".

Item	Descrição
Rank	Estado do trabalho de impressão. <ul style="list-style-type: none"> • active Imprimir ou preparar para imprimir. • Waiting A aguardar transferência para a impressora.
Owner	Nome do utilizador do pedido de impressão.
Job	Número do pedido de impressão.
Files	Nome do documento.
Total Size	O tamanho dos dados (em spool). A predefinição é 0 bytes.

Nota

- Para mais informações sobre os parâmetros e os comandos do UNIX, consulte o Suplemento de UNIX.
- Para mais informações sobre os comandos "info" mshell, consulte "Manutenção remota por telnet".

Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Informações do registo de impressão

Este é um registo dos últimos 16 trabalhos impressos.

Utilize o comando seguinte para apresentar informações do registo de impressão:

- UNIX: Utilize o comando "prnlog" e os parâmetros "rsh", "rcp" e "ftp".
- telnet: Utilize o comando "prnlog". Consulte Manutenção remota por telnet.

Item	Descrição
ID	ID do pedido de impressão.

Item	Descrição
User	Nome do utilizador do pedido de impressão.
Page	Número de páginas impressas
Result	<p>Resultado do pedido de impressão</p> <p>Resultado da comunicação</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK A impressão foi concluída normalmente. No entanto, o resultado de impressão poderá não ser o pretendido devido a problemas na impressora. • NG A impressão não foi concluída normalmente. • Canceled Um pedido de impressão do comando "rcp", "rsh" ou "lpr" foi cancelado, possivelmente devido à aplicação de impressão. Não aplicável ao comando "ftp" ou "rprinter".
Time	<p>Hora de recepção do pedido de impressão.</p> <p>Hora de recepção do pedido de impressão</p>
User ID	<p>ID do utilizador configurada no controlador de impressora.</p> <p>Aparece quando especificar a ID do pedido de impressão.</p>
JobName	<p>Nome do documento para impressão</p> <p>Aparece quando especificar a ID do pedido de impressão.</p>

Nota

- Para mais informações sobre os parâmetros e os comandos do UNIX, consulte o Suplemento de UNIX.
- Para mais informações sobre os comandos "prnlog" mshell, consulte "Manutenção remota por telnet".

Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Configurar a placa de rede

Utilize o comando seguinte para ver as definições da configuração da placa de rede:

- telnet : Utilize o comando "show".

Item				Descrição
Common				
	Mode			
	Protocol Up/Down			Definições do protocolo
		AppleTalk		
		IPv4		
		IPv6		
		NetWare		
		SMB		
		SCSI print		
	Device Up/Down			Definições do dispositivo
		Parallel		
		USB		
	Ethernet interface			
	Syslog priority			
	NVRAM version			
	Device name			
	Comment			
	Location			
	Contact			
	Soft switch			
AppleTalk				Definições AppleTalk
	Mode			
	Net			
	Object			
	Type			
	Zone			

Item			Descrição
TCP/IP			
	Mode (IPv4)		
	Mode (IPv6)		
		ftp	
		lpr	
		rsh	
		telnet	
		diprint	
		web	
		http	
		ftpc	
		snmp	
		ipp	
		autonet	
		Bonjour	
		ssl	
		nrs	
		rfu	
		nbt	
		ssdp	
		ssh	
		sftp	
	IPv4		Definições TCP/IP
		DHCP	
		Address	
		Netmask	
		Broadcast	

Item				Descrição
		Gateway		
	IPv6			
		Stateless		
		Manual		
		Gateway		
	EncapType			
	Host name			
	DNS Domain			
	Access Control			Definições de Controlo de Acesso
		IPv4		
			Access Entry [X]	X pode ser definido entre 1 e 5.
		IPv6		
			Access Entry [X]	X pode ser definido entre 1 e 5.
	Time server			Definições de hora
	Time Zone			
	Time server polling time			
	SYSLOG server			Definições Websys
	Home page URL1			
	Home page link name1			URL da página principal
	Home page URL2			
	Home page link name2			
	Help page URL			
NetWare				
	EncapType			

Item			Descrição
	RPRINTER number		
	Print server name		
	File server name		
	Context name		
	Switch		
		Mode	
		NDS/Bindery	
		Packet negotiation	
		Login Mode	
	Print job timeout		
	Protocol		
	SAP interval time		
	NDS Tree Name		
	Transfer Protocol		
SMB			Definições SMB
	Switch		
		Mode	
		Direct print	
		Notification	
	Workgroup name		
	Computer name		
	Comment		
	Share name[1]		
	Protocol		
SCSI print			
	Bidi		
IEEE 802.11b			Definições IEEE 802.11b

Item				Descrição
	Host name			
	Communication Mode			
	SSID			
	Channel range			
	Channel			
	TX Rate			
	Security			
	WEP Authentication			
	WEP Encryption key number			
	WEP Encryption keys[X]			X pode ser definido entre 1 e 5.
	WPA Encryption			
	WPA Authentication			
	Pre-Shared Key			
	User name			
	Domain name			
	EAP Type			
	Password			
	Phase 2 user name			
	Phase 2 Method TTLS			
	Phase 2 Method PEAP			
	Server cert			
	Intermediate CA			
	Server ID			
DNS				Definições DNS

Item				Descrição
	IPv4			
		Server [X]		X pode ser definido entre 1 e 3.
		Select IPv4 DNS Server		
	IPv6			
		Server [X]		X pode ser definido entre 1 e 3.
Domain name				
	ether			
	wlan			
DDNS				
	ether			
	wlan			
WINS				Definições WINS
	ether			
		Primary WINS		
		Secondary WINS		
	wlan			
		Primary WINS		
		Secondary WINS		
SSDP				Definições SSDP
	Ad_Mode			
	UUID			
	Profile			
	TTL			
UPnP				Definições UPnP
	URL			

Item				Descrição
Bonjour				Definições Bonjour (Rendezvous)
	Computer Name (cname)			
	Local Hostname (ether)			
	Local Hostname (wlan)			
	Location			
	Priority (diprint)			
	Priority (lpr)			
	Priority (ipp)			
	IP TTL			
	LinkLocal Route for Multi I/F			
	IPP Port			
SNMP				Definições SNMP
	SMNPv1v2			
	SMNPv3			
	protocol			
	v1Trap			
	v2Trap			
	v3Trap			
	SNMPv1v2 Remote Setting			
	SNMPv3 Privacy			
ssh				Definições ssh
	Compression			
	Port			
	Timeout			

Item				Descrição
	LoginTimeOut			
AuthFree				Definições Authfree
	IPv4			
		AuthFree Entry [X]		X pode ser definido entre 1 e 5.
	IPv6			
		AuthFree Entry [X]		X pode ser definido entre 1 e 5.
	Parallel			
	USB			
LPR				
	lprm check host			
	lpr prnerrchk			
Certificate				
	Verification			
Shell mode				Modo da ferramenta de manutenção remota

Lista de mensagens

Esta é uma lista de mensagens que aparecem no registo do sistema da impressora. O registo do sistema pode ser consultado através do comando "syslog".

Informações do registo do sistema

Utilize o seguinte comando para ver as informações do registo do sistema:

- UNIX: Utilize o comando "syslog" e os parâmetros "rsh", "rcp", "ftp" e "sftp".
- telnet : Utilize o comando "syslog".

Mensagem	Problema e soluções
Access to NetWare server <nome de servidor de ficheiros> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server or the password was incorrect.	(No modo de servidor de impressão) O início de sessão do servidor de ficheiro falhou. Certifique-se de que o servidor de impressão está registado no servidor de ficheiro. Se tiver sido especificada uma palavra-passe para o servidor de impressão, elimine-a.
account is unavailable: Same account name be used.	A conta do utilizador é desactivada. Isto poderá dever-se ao facto de utilizar o mesmo de nome de conta que a conta de administrador.
account is unavailable: The authentication password is not set up.	A conta de utilizador é desactivada. Isto poderá dever-se ao facto de a palavra-passe de autenticação não estar definida e de apenas a conta de encriptação estar definida.
account is unavailable: encryption is impossible.	A encriptação não é possível e a conta é desactivada. Tal pode dever-se ao seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • A opção de segurança não foi instalada. • A palavra-passe da encriptação não foi especificada.
add_sess_IPv4: bad trap<Endereço IPv4>, community:<nome da comunidade>	O endereço IPv4 (0.0.0.0.) fica indisponível quando o tipo de acesso da comunidade for TRAP. Especifique o endereço IPv4 de host para o destino TRAP.
add_sess_IPv6: bad trap<Endereço IPv6>, community:<nome da comunidade>	O endereço IPv6 [::] fica indisponível quando o tipo de acesso da comunidade for TRAP. Especifique o endereço IPv6 de host para o destino TRAP.
add_sess_IPv4: community<nome da comunidade> already defined.	Já existe um nome de comunidade igual. Utilize outro nome de comunidade.
add_sess_IPv6: community <nome da comunidade> already defined.	Já existe um nome de comunidade igual. Utilize outro nome de comunidade.

Mensagem	Problema e soluções
add_sess_IPX: bad trap<Endereço IPX>community <nome da comunidade>	O endereço IPX (00:00:00:00:00:00) não está disponível quando o tipo de acesso à comunidade for TRAP. Especifique o endereço IPX de host para o destino TRAP.
add_sess_IPX: community <communityname> already defined.	Já existe um nome de comunidade igual. Utilize outro nome de comunidade.
Attach FileServer= <nome do servidor de ficheiros>	A ligação ao servidor de ficheiros como o servidor mais próximo foi estabelecida.
Attach to print queue <nome da fila de impressão>	(No modo do servidor de impressão) Anexado à fila de impressão.
Authentication mode mismatch< SSID >	O modo de autenticação é diferente do AP. O SSID requerido é o SSID do ponto de acesso ligado quando no modo de infra-estrutura.
centrod is disabled.	A comunicação através de ligações paralelas não está disponível porque centrod está desactivado no modo de segurança. Active centrod no modo de segurança.
Cannot create service connection	(No modo de impressora remota) A ligação ao servidor de ficheiros não foi estabelecida. O número de utilizadores do servidor de ficheiros pode ter excedido a capacidade máxima do servidor de ficheiros.
Cannot find rprinter (<nome do servidor de impressão>/<número de impressora>)	A impressora com o número apresentado no servidor de impressão não existe. Certifique-se de que o número da impressora está registado no servidor de impressão.
Change IP address from DHCP Server.	O endereço IP é alterado quando o aluguer de DHCP é renovado. Para atribuir sempre o mesmo endereço IP, defina um endereço IP estático para o servidor DHCP.
child process exec error! (process name)	O início do serviço de rede falhou. Desligue e ligue novamente a impressora. Se essa operação não funcionar, contacte a assistência técnica ou o representante comercial.
Client password rejected	A palavra-passe do cliente foi rejeitada. Verifique a palavra-passe do cliente.
Client tls certificate rejected	A certificação TLS do cliente foi rejeitada. Verifique a certificação.

Mensagem	Problema e soluções
Connected DHCP Server(<Endereço do servidor DHCP>).	O endereço IP foi recebido com sucesso do servidor DHCP.
Could not attach to FileServer<número de erro>	(No modo de impressora remota) A ligação ao servidor de ficheiros não foi estabelecida. O servidor de ficheiros recusou a ligação. Verifique a configuração do servidor de ficheiros.
Could not attach to PServer<servidor de impressão>	(No modo de impressora remota) A ligação ao servidor de impressão não foi estabelecida. O servidor de impressão recusou a ligação. Verifique a configuração do servidor de impressão.
Current Interface Speed: xxxMbps	Velocidade da rede (10 Mbps, 100 Mbps ou 1Gbps)
Current IP address <Endereço actual de IP>	Endereço IPv4 actual.
Current IPX address<Endereço IPX>	Endereço actual de IPX
DHCP lease time expired.	Expirou o tempo de DHCP. A impressora tenta descobrir novamente o servidor DHCP. O endereço IP ficou inválido até agora.
DHCP server not found.	O servidor DHCP não foi encontrado. Certifique-se de que o DHCP está na rede.
dhcpcd start.	O serviço DHCPCD (serviço de cliente dhcp) foi iniciado.
Duplicate IP=<Endereço IP>(do<Endereço MAC>).	Foi utilizado o mesmo endereço IP (endereço IPv4 ou IPv6). Cada endereço IP (endereço IPv4 ou IPv6) tem de ser único. Verifique o endereço do dispositivo indicado em [endereço MAC].
Established SPX Connection with PServer, (RPSocket=<número do socket>, connID=<ID de ligação>)	(No modo de impressora remota) A ligação ao servidor de impressão foi estabelecida.
exiting	O serviço lpd terminou e o sistema está a sair do processo.
Exit pserver	(No modo do servidor de impressão) A função do servidor de impressão foi desactivada, porque não efectuou as definições necessárias para o servidor de impressão.
Frametype =<nome do tipo de frame>	O nome do tipo de frame foi configurado para o NetWare.
httpd start.	O serviço httpd foi iniciado.

Mensagem	Problema e soluções
IEEE 802.11b <modo de comunicação> mode	Apresenta o modo de comunicação IEEE 802.11b.
inetd start.	O serviço inetd foi iniciado.
Interface (nome do interface): Duplicate IP Address (Endereço IP).	Foi utilizado o mesmo endereço IP (IPv4 ou IPv6). Cada endereço IP tem de ser único. Verifique o endereço do dispositivo indicado em [Endereço IP].
< Interface > started with IP: < Endereço IP >	O endereço IP (endereço IPv4 ou IPv6) foi definido para o interface e está a funcionar.
< Interface >: Subnet overlap.	O mesmo endereço IP (endereço IPv4 ou IPv6) e máscara de rede é utilizado com outro dispositivo.
IPP cancel-job: permission denied.	A impressora não pode autenticar o nome do utilizador ao tentar cancelar um trabalho.
IPP job canceled. jobid=%d.	O trabalho em spool foi cancelado devido a um erro ou a um pedido do utilizador.
LeaseTime=<tempo dedicado>(sec), RenewTime=<tempo de renovação>(sec).	O tempo de recurso dedicado que foi recebido do servidor DHCP é visualizado em [tempo dedicado] segundos. O tempo de renovação é apresentado em [tempo de renovação] segundos.
Login to fileserver <nome do servidor de ficheiros> (<IPX IPv4 IPv6>, <NDS BINDERY>)	(No modo do servidor de impressão) O início de sessão do servidor de ficheiros está no modo NDS ou BINDERY.
Memory allocate error.	Não é possível obter os dados. Desligue o cabo USB e, em seguida, volte a ligá-lo.
Name registration success. WINS Server=<Endereço do servidor WINS> NetBIOS Name=<Nome do NetBIOS>	O registo do nome de <Nome do NetBIOS> para <Endereço do servidor WINS> foi efectuado com sucesso.
Name registration success in Broadcast name=<Nome do NetBIOS>	O registo do nome através do nome de Transmissão de <Nome do NetBIOS> foi bem sucedido.
Name registration failed. name=<nome do NetBIOS>	Registo do nome do <Nome do NetBIOS> falhou. Altere para um nome do NetBIOS diferente.
nbttd start.	O serviço nbttd foi iniciado.
nprinter start (Netware)	(No modo de impressora remota) O serviço NetWare foi iniciado.
nwstart start. (NetWare)	O serviço da definição do conjunto do protocolo NetWare foi iniciado.

Mensagem	Problema e soluções
Open log file <nome do ficheiro>	(No modo do servidor de impressão) O ficheiro de registo especificado foi aberto.
phy release file open failed.	É necessário substituir a placa de rede. Contacte a assistência técnica ou o seu representante comercial.
Print queue <nome de fila de impressão> cannot be serviced by printer 0, <nome de servidor de impressão>	(No modo de servidor de impressão) Não é possível estabelecer a fila de impressão. Certifique-se de que existe uma fila de impressão no servidor de ficheiros especificado.
Print server <nome do servidor de impressão> has no printer.	(No modo do servidor de impressão) A impressora não está atribuída ao servidor de impressão. Utilizando o NWadmin, atribua a impressora e, em seguida, reinicie.
print session full	Não pode aceitar mais trabalhos de impressão.
Printer <nome da impressora> has no queue	(No modo de servidor de impressão) A fila de impressão não está atribuída à impressora. Utilizando o NWadmin, atribua a fila de impressão à impressora e, em seguida, reinicie.
pserver start. (NetWare)	(No modo do servidor de impressão) O serviço NetWare foi iniciado.
Required file server (<nome de servidor de ficheiros>) not found	O servidor de ficheiros requerido não foi encontrado.
received EAP Failure	Recepção EAP falhou.
restarted.	O serviço lpd foi iniciado.
sap enable, saptyp=<Tipo SAP>, sapname=<Nome SAP>	A função SAP foi iniciada. O pacote SAP é emitido para anunciar o serviço na tabela SAP do servidor NetWare.
server identity invalid	A ID de servidor é desactivada. Verifique a autenticação do servidor.
session IPv4 <nome da comunidade> not defined.	O nome da comunidade requerido não foi definido.
session IPv6 <nome da comunidade> not defined.	O nome da comunidade requerido não foi definido.
session <nome da comunidade> already defined.	O nome da comunidade requerido não foi definido.
session_ipx <nome da comunidade> not defined.	O nome da comunidade requerido não foi definido.
Set context to <Nome do contexto NDS>	Um nome de contexto NDS foi definido.
smbd start. (NETBIOS)	O serviço smbd foi iniciado.

Mensagem	Problema e soluções
SMTPC: failed to get smtp server ip-address.	<p>Não foi possível obter o endereço IP do servidor SMTP. Este facto pode ter as seguintes causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não foi possível encontrar o servidor DNS especificado. • Não foi estabelecida nenhuma ligação à rede. • Não foi possível encontrar o servidor DNS especificado. • Especificou um servidor DNS incorrecto. • Não é possível encontrar o endereço IP do servidor SMTP no servidor DNS.
SMTPC: failed to connect smtp server. timeout.	<p>A ligação ao servidor SMTP falhou devido a tempo excedido. Este facto pode dever-se a um nome de servidor SMTP especificado incorrecto ou a nenhuma ligação estabelecida com a rede, ou a configuração de rede poderá estar incorrecta, não havendo por isso resposta por parte do servidor SMTP. Verifique o nome de servidor SMTP ou a ligação e configuração de rede.</p>
SMTPC: refused connect by smtp server.	<p>A ligação ao servidor SMTP é negada. Este facto pode dever-se a ter sido especificado outro servidor que não o servidor SMTP, ou o número de porta do servidor SMTP poderá estar incorrecto. Verifique o nome de servidor SMTP, número de porta ou o número de porta de servidor SMTP.</p>
SMTPC: no smtp server. connection close.	<p>A ligação ao servidor SMTP falhou devido a nenhuma resposta do SMTP. Este facto pode dever-se a ter sido especificado outro servidor que não o servidor SMTP, ou o número de porta do servidor SMTP especificado poderá estar incorrecto. Verifique o nome do servidor SMTP, número de porta ou o número de porta do servidor SMTP.</p>
SMTPC: failed to connect smtp server.	<p>A ligação ao servidor SMTP falhou. Este facto pode dever-se a não ter sido estabelecida qualquer ligação à rede, ou a configuração de rede pode estar incorrecta, não havendo por isso resposta do servidor SMTP, ou o nome do servidor SMTP especificado pode estar incorrecto ou o endereço IP do servidor SMTP especificado não pôde ser encontrado no servidor DNS, ou poderá ter sido especificado outro servidor que não o servidor SMTP, ou o número de porta do servidor SMTP especificado pode estar</p>

Mensagem	Problema e soluções
	incorrecto. Verifique o endereço IP do Servidor DNS e o endereço IP do servidor SMTP, ou o nome do servidor SMTP e número de porta SMTP, ou o número de porta SMTP do servidor SMTP ou a ligação e configuração de rede.
SMTPC: username or password wasn't correct. [código de resposta] (informação)	A ligação ao servidor SMTP falhou porque o nome de utilizador SMTP especificado está incorrecto ou a palavra-passe do SMTP especificada está incorrecta. Verifique o nome de utilizador e palavra-passe do SMTP.
Snmp over IPv4 is ready	Está disponível a comunicação através de IPv4 com snmp.
Snmp over IPv6 is ready.	Está disponível a comunicação através de IPv6 com snmp.
Snmp over IPX is ready.	A comunicação com IPX com snmp está disponível.
snmpd start.	O serviço snmpd foi iniciado.
started.	O serviço de impressão directa foi iniciado.
Started.	A função bonjour (rendezvous) está activada.
Terminated.	A função bonjour (rendezvous) está desactivada.
The print server received error <número de erro> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct.	O início de sessão no servidor de ficheiros falhou. O servidor de impressão não está registado ou está especificada uma palavra-passe. Registe o servidor de impressão sem especificar uma palavra-passe.
trap account is unavailable.	v3Trap não pode ser enviado. Este problema deve-se ao facto da conta de destino Trap ser diferente da conta especificada pela impressora.
usbd is disable.	A função de impressão e configuração instantânea está desactivada porque usbd está desactivado no modo de segurança. Active usbd no modo de segurança.
WINS name registration: No response to server<Endereço do servidor WINS>	Não houve resposta do servidor WINS. Verifique se foi introduzido o endereço correcto do servidor WINS. Como alternativa, verifique se o servidor WINS está a funcionar correctamente.
WINS wrong scopeID=<Intervalo de ID>	Foi utilizado um intervalo de ID inválido. Utilize um intervalo de ID válido.

Mensagem	Problema e soluções
wpa authentication Failed	A autenticação WPA falhou. Verifique a autenticação WPA.
wpa authentication started	A autenticação WPA foi iniciada.
wpa IEEE802.1X started	A autenticação WPA foi iniciada.
wpa connecting to authenticator	O WPA está a ligar ao autenticador.
wpa link up	A permuta de código WPA foi concluída e a comunicação foi terminada.
wpa probe response doesn't have IE.	A resposta de teste WPA não tem IE.
wpa success authenticated	A autenticação WPA foi efectuada com sucesso.
wpa success key received	A recepção de código WPA foi efectuada com sucesso.
wpa waiting for key	A aguardar por código WPA.
wpasupd start	O wpasupd foi iniciado.
wpasupd stop	O wpasupd foi terminado.

Nota

- Para mais informações sobre os parâmetros e os comandos do UNIX, consulte o Suplemento de UNIX.
- Para mais informações sobre o comando "syslog", consulte "Manutenção remota por telnet".

Referência

- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Utilizar um servidor de impressão

Preparar Servidor de Impressora.....	245
Imprimir a notificação através do SmartDeviceMonitor for Client.....	245
Utilizar NetWare.....	247
Configurar como um servidor de impressão (NetWare 3.x).....	247
Configurar como um Servidor de Impressão (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	249
Utilizar IP Nativo no ambiente NetWare 5/5.1 ou 6/6.5.....	250
Configurar como uma impressora remota (NetWare 3.x).....	251
Configurar como uma impressora remota (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	253

Preparar Servidor de Impressora

Esta secção explica o modo de configurar a impressora como uma impressora de rede Windows. A impressora é configurada para permitir que os clientes de rede a possam utilizar. Quando a impressora de rede é ligada via SmartDeviceMonitor for Client, pode definir a função de notificação de impressão para notificar os clientes dos resultados dos seus trabalhos de impressão.

★ Importante

- No Windows 2000, Windows XP Professional ou Windows Server 2003/2003 R2, para alterar as propriedades da impressora na pasta [Impressora], necessita da autenticação de acesso para gestão de impressoras; no Windows NT 4.0, necessita da autenticação de acesso a Controlo Total. Inicie a sessão no servidor de ficheiros como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.

1. Abra a janela [Impressoras] a partir do menu [Iniciar].

Aparece a janela [Impressoras].

No Windows XP ou Windows Server 2003/2003 R2, aparece a janela [Impressoras e Faxes].

2. Clique no ícone da impressora que pretende utilizar. No menu [Ficheiro], clique em [Propriedades]. Aparecem as propriedades da impressora.

3. No separador [Partilhar], clique em [Partilhado como:].

4. Para partilhar a impressora com utilizadores que utilizam uma versão diferente do Windows, clique em [Controladores Adicionais...].

Se tiver instalado um controlador alternativo seleccionando [Partilhado como:] durante a instalação do controlador da impressora, este passo poderá ser ignorado.

5. Clique em [OK] e, em seguida, feche as propriedades da impressora.

Imprimir a notificação através do SmartDeviceMonitor for Client

Siga o procedimento em baixo para configurar a impressora para a utilização da função de notificação de impressão do SmartDeviceMonitor for Client.

Definir do servidor de impressão

★ Importante

- No Windows 2000, Windows XP Professional ou Windows Server 2003/2003 R2, para alterar as propriedades da impressora na pasta [Impressora], necessita da autenticação de acesso para gestão de impressoras; no Windows NT 4.0, necessita da autenticação de acesso a Controlo Total. Inicie a sessão no servidor de ficheiros como membro do grupo Administradores ou Utilizadores avançados.

1. No menu [Iniciar], vá a [Programas], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client] e clique em [Definição de Servidor de Impressão].

Aparece a caixa de diálogo de definição do servidor de impressão.

2. Selecciona a caixa de verificação [Notificar PCs de cliente da Impressão/transmissão de dados] e clique em [OK].

Depois de efectuar a definição de servidor de impressão, aparece uma caixa de diálogo. Confirme o conteúdo da caixa de diálogo e clique em [OK].

Clique em [Cancelar] para interromper o procedimento.

Aparece uma caixa de diálogo para definição de cliente.

3. Aparece uma caixa de diálogo para especificação de cliente. Clique em [OK].

A definição de servidor de impressão foi concluída. Os clientes têm de ser especificados de modo a poderem receber a notificação.

Nota

- Os trabalhos de impressão actuais reiniciam a partir do início depois do spooler parar.
- Quando não utilizar a função de expansão, a função é definida automaticamente como disponível.
- Se iniciar sessão utilizando uma conta sem privilégios de Administrador, o cliente poderá não ser notificado.

Definir um cliente

1. No menu [Iniciar], vá a [Programa], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client] e clique em [Definições de Funções Avançadas].

Aparece uma caixa de diálogo para definir a função da expansão.

2. Seleccione a caixa de verificação [Utilizar Funções Avançadas].

3. Seleccione a caixa de verificação [Notificar impressão/ transmissão de dados quando utilizar o servidor de impressão] em "Notificação".

4. Clique em [OK].

Fecha uma caixa de diálogo para definir a função da expansão.

A definição do cliente é concluída.

Nota

- Defina a função de notificação da impressão no controlador de impressora e no SmartDeviceMonitor for Client.

Utilizar NetWare

Esta secção descreve o procedimento de definição de impressoras de rede no ambiente NetWare. No ambiente NetWare pode ligar a impressora como "servidor de impressão" ou "impressora remota".

★ Importante

- O IPv6 não pode ser utilizado com esta função.

Procedimento de definição

- Quando utilizar a impressora como um servidor de impressão
 1. Instalar o SmartDeviceMonitor for Admin
 2. Definir a placa de interface de rede.
 3. Desligar a impressora e voltar a ligá-la.
- Quando utilizar a impressora como uma impressora remota
 1. Instale o SmartDeviceMonitor for Admin.
 2. Definir a placa de interface de rede.
 3. Definir o NetWare.
 4. Iniciar o servidor de impressão.

↓ Nota

- Este procedimento pressupõe que o ambiente está preparado para o NetWare após a definição do serviço de impressão.
- Este procedimento é explicado juntamente com os seguintes exemplos de definições:
 - Nome do servidor de ficheiros ...CAREE
 - Nome do servidor de impressão ...PSERV
 - Nome da impressora ...R-PRN
 - Nome de fila ...R-QUEUE

Utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin

Para utilizar a impressora num ambiente NetWare, utilize SmartDeviceMonitor for Admin para definir o ambiente de impressão NetWare.

↓ Nota

- O Cliente NetWare fornecido pela Novell é necessário para definir o ambiente de impressão com o SmartDeviceMonitor for Admin nos seguintes ambientes:
 - Modo NDS no Windows 95/98/Me
 - Modo NDS ou Bindery no Windows 2000/XP, Windows NT 4.0

📖 Referência

- [Pág. 171 "Utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin"](#)

Impressoras listadas pelo SmartDeviceMonitor for Admin

O SmartDeviceMonitor for Admin faz a listagem de impressoras ligadas à rede. Se não conseguir identificar a impressora que pretende configurar, imprima a página de configuração e verifique o nome da impressora.

Configurar como um servidor de impressão (NetWare 3.x)

Siga o procedimento que se segue para ligar a impressora como um servidor de impressão com o NetWare 3.x.

1. Iniciar o Web Image Monitor.

2. Clique em [Iniciar sessão].

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão.

3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

4. Clique em [Configuração] na área esquerda e clique em [NetWare] em "Rede".

- Nome do servidor de impressão: Introduza o nome do servidor de impressão. Para utilizar a placa de interface como um servidor de impressão, introduza o nome de um servidor de impressão que não esteja activado no servidor de ficheiros. Utilize até 47 caracteres.
- Modo de início de sessão: : Especifique se pretende designar um servidor de ficheiros ou uma Árvore NDS quando iniciar a sessão no NetWare.
- Nome do servidor de ficheiros: Quando introduzir aqui um nome de servidor de ficheiros, só é procurado o servidor de ficheiros especificado. Este item é obrigatório. Utilize até 47 caracteres.
- Árvore NDS: Para activar o modo NDS, introduza o nome da Árvore NDS na qual pretende iniciar a sessão. Utilize até 32 caracteres alfanuméricos.
- Nome do contexto NDS: Para activar o modo NDS, introduza o contexto do servidor de impressão. Utilize até 127 caracteres.
- Modo de Operação: Especifique se quer utilizar a placa de interface como um servidor de impressão ou uma impressora remota.
- Nº impressora remota: Este item tem efeito quando a placa de interface está especificada como uma impressora remota. Introduza o mesmo número como número da impressora que vai ser criada no servidor de impressão (0 a 254 caracteres).
- Tempo limite para trabalho: Quando a placa de rede for utilizada como uma impressora remota NetWare, a impressora não pode ser detectada quando um trabalho de impressão terminar. Por isso, a impressora termina a impressão quando um determinado período de tempo tiver passado após os últimos dados de impressão recebidos (i.e., quando não receber dados de impressão durante um determinado período de tempo). Especifique aqui este período de tempo (de 3 a 255 segundos). O valor inicial é de 15 (segundos).
- Tipo de frame: Seleccione o tipo de frame no menu pendente.
- Protocolo do servidor de impressão: Seleccione o protocolo para NetWare no menu pendente.

5. Confirme as definições e clique em [OK].

A configuração está agora concluída. Aguarde alguns minutos antes de voltar a iniciar Web Image Monitor.

6. Clique em [Encerrar sessão].

Nota

- Para verificar se a configuração está correcta, introduza os seguintes itens na linha de comandos.
F:> USERLIST
- Se a impressora funcionar de acordo com a configuração, o nome do servidor de impressão aparece como um utilizador ligado.
- Se não conseguir identificar a impressora que pretende configurar, verifique o nome da impressora na página de configuração impressa a partir da impressora. Para mais informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte "Menu ImprLista/Teste".
- Se não aparecerem nomes de impressora na lista, faça corresponder os tipos de frame de IPX/SPXs para o computador e impressora. Utilize a caixa de diálogo [Rede] do Windows para alterar o tipo de frame do computador.

Referência

- [Pág. 137 "Menu ImprLista/Teste"](#)

Configurar como um Servidor de Impressão (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

Efectue o seguinte procedimento para ligar a impressora como um servidor de impressão com o NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 ou NetWare 6.0.

★ Importante

- Quando utilizar a impressora como um servidor de impressão no NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 ou NetWare 6.0, defina-a para o modo NDS.
- Quando utilizar o NetWare 5/5.1 ou o NetWare 6.0, defina a impressora como um servidor de impressão.

1. Iniciar o Web Image Monitor.

2. Clique em [Iniciar sessão].

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão.

3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

4. Clique em [Configuração] na área esquerda e clique em [NetWare] em "Rede".

- Nome do servidor de impressão: Introduza o nome do servidor de impressão. Para utilizar a placa de interface como um servidor de impressão, introduza o nome de um servidor de impressão que não esteja activado no servidor de ficheiros. Utilize até 47 caracteres.
- Modo de início de sessão: : Especifique se pretende designar um servidor de ficheiros ou uma Árvore NDS quando iniciar a sessão no NetWare.
- Nome do servidor de ficheiros: Quando introduzir aqui um nome de servidor de ficheiros, só é procurado o servidor de ficheiros especificado. Este item é obrigatório. Utilize até 47 caracteres.
- Árvore NDS: Para activar o modo NDS, introduza o nome da Árvore NDS na qual pretende iniciar a sessão. Utilize até 32 caracteres alfanuméricos.
- Nome do contexto NDS: Para activar o modo NDS, introduza o contexto do servidor de impressão. Utilize até 127 caracteres.
- Modo de Operação: Especifique se quer utilizar a placa de interface como um servidor de impressão ou uma impressora remota.
- Nº impressora remota: Este item tem efeito quando a placa de interface está especificada como uma impressora remota. Introduza o mesmo número como número da impressora que vai ser criada no servidor de impressão (0 a 254 caracteres).
- Tempo limite para trabalho: Quando a placa de rede for utilizada como uma impressora remota NetWare, a impressora não pode ser detectada quando um trabalho de impressão terminar. Por isso, a impressora termina a impressão quando um determinado período de tempo tiver passado após os últimos dados de impressão recebidos (i.e., quando não receber dados de impressão durante um determinado período de tempo). Especifique aqui este período de tempo (de 3 a 255 segundos). O valor inicial é de 15 (segundos).
- Tipo de frame: Selecione o tipo de frame no menu pendente.
- Protocolo do servidor de impressão: Selecione o protocolo para NetWare no menu pendente.

5. Confirme as definições e clique em [OK].

A configuração está agora concluída. Aguarde alguns minutos antes de voltar a iniciar Web Image Monitor.

6. Clique em [Encerrar sessão].

Nota

- Para verificar se a configuração está correcta, introduza os seguintes itens na linha de comandos.
F:> NLIST USER/A/B
- Se a impressora funcionar de acordo com a configuração, o nome do servidor de impressão aparece como um utilizador ligado.
- Se não conseguir identificar a impressora que pretende configurar, verifique o nome da impressora na página de configuração impressa a partir da impressora. Para mais informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte "Menu ImprLista/Teste".
- Se não aparecerem nomes de impressora na lista, faça corresponder os tipos de frame de IPX/SPXs para o computador e impressora. Utilize a caixa de diálogo [Rede] do Windows para alterar o tipo de frame do computador.

Referência

- [Pág. 137 "Menu ImprLista/Teste"](#)

Utilizar IP Nativo no ambiente NetWare 5/5.1 ou 6/6.5

Efectue o seguinte procedimento para ligar a impressora como um servidor de impressão num ambiente IP do NetWare 5/5.1.

Importante

- Quando criar um servidor de impressão com fila num ambiente IP do NetWare 5/5.1 ou do NetWare 6.0, crie uma fila de impressão no servidor de impressão com o administrador do NetWare.
- Esta impressora não está disponível como uma impressora remota para utilizar num ambiente IP.
- Para utilizar a impressora num ambiente IP, defina-a para TCP/IP.

Configurar com o NWadmin

1. Inicie o NWadmin no Windows.

Para mais informações sobre o NWadmin, consulte os manuais do NetWare.

2. Seleccione o objecto no qual se encontra a fila de impressão, na árvore de directórios, e clique em [Criar] no menu [Objecto].
3. Na caixa [Categoria de novo objecto], clique em [Fila de Impressão] e clique em [OK].
4. Na caixa [Nome da Fila de Impressão], introduza o nome da fila de impressão.
5. Na caixa [Volume da Fila de Impressão], clique em [Pesquisar].
6. Na caixa [Objectos Disponíveis], clique no volume em que a fila de impressão foi criada e clique em [OK].
7. Verifique as definições e clique em [Criar].
8. Seleccione o objecto em que se encontra a impressora e clique em [Criar] no menu [Objecto].
9. Na caixa [Categoria de novo objecto], clique em [Impressora] e clique em [OK]. Para o NetWare 5 clique em [Impressora (Não NDPS)].
10. Na caixa [Nome de impressora], introduza o nome da impressora
11. Seleccione a caixa de verificação [Defina propriedades adicionais] e clique em [Criar].
12. Clique em [Atribuições] e clique em [Adicionar] na área de [Atribuições].

13. Na caixa [Objectos disponíveis], clique na fila que pretende e clique em [OK].
14. Clique em [Configuração], clique em [Paralela] na lista [Tipo de impressora] e clique em [Comunicação].
15. Clique em [Carga manual] na área de [Tipo de comunicação] e clique em [OK].
16. Verifique as definições e clique em [OK].
17. Seleccione um contexto especificado com o NIB Setup Tool e clique em [Criar] no menu [Objecto].
18. Na caixa [Categoria de novo objecto] clique em [Servidor de Impressão] e clique em [OK]. Para o NetWare 5, clique em [Servidor de Impressão (Não NDPS)].
19. Na caixa [Nome do Servidor de Impressão] introduza o nome do servidor de impressão.
Utilize o mesmo nome especificado do servidor de impressão com o NIB Setup Tool.
20. Seleccione a caixa de verificação [Defina propriedades adicionais] e clique em [Criar].
21. Clique em [Atribuições] e clique em [Adicionar] na área de [Atribuições].
22. Na caixa [Objectos disponíveis], clique na fila que criou e clique em [OK].
23. Verifique as definições e clique em [OK].
24. Inicie o servidor de impressão através da introdução dos seguintes comandos na consola do servidor NetWare.

Se o servidor de impressão estiver em funcionamento, saia e reinicie-o.

Para sair

```
CAREE: unload pserver
```

Para iniciar

```
CAREE: load pserver "print_server_name"
```

Configurar com o Web Image Monitor

1. Iniciar o Web Image Monitor.
2. Clique em [Iniciar sessão].
Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão.
3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].
Para informações sobre o nome e a palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.
4. Clique em [Configuração] na área esquerda e clique em [NetWare] em "Rede".
5. Confirme as definições e clique em [OK].
A configuração está agora concluída. Aguarde alguns minutos antes de voltar a iniciar Web Image Monitor.
6. Clique em [Encerrar sessão].

Configurar como uma impressora remota (NetWare 3.x)

Siga o seguinte procedimento para utilizar a impressora como uma impressora remota com o NetWare 3.x.

Configurar com o PCONSOLE

1. Introduza "PCONSOLE" a partir do comando.

F:> PCONSOLE

2. Crie uma fila de impressão.

Quando utilizar a fila de impressão existente, vá para o procedimento de criação de impressoras.

3. A partir do menu [Opções Disponíveis], seleccione [Informação da Fila de Impressão] e prima a tecla [Enter].

4. Prima a tecla [Insert] e introduza um nome de fila de impressão.

5. Prima a tecla [Esc] para voltar para o menu [Opções Disponíveis].

6. Configure a ligação de rede para uma impressora.

7. No menu [Opções Disponíveis], clique em [Informação do Servidor de Impressão] e prima a tecla [Enter].

8. Para criar um novo servidor de impressão, prima a tecla [Insert] e introduza um nome de servidor de impressão.

Para um servidor de impressão actualmente definido, seleccione um servidor de impressão na lista de [Servidor de Impressão].

9. A partir do menu [Informação do Servidor de Impressão], seleccione [Configuração do Servidor de Impressão].

10. A partir do menu [Configuração do Servidor de Impressão], seleccione [Configuração de Impressora].

11. Seleccione a impressora indicada como [Não Instalada].

12. Para alterar o nome da impressora, introduza um nome novo.

O nome "Impressora x" está atribuído à impressora. O "x" denomina o número da impressora seleccionada.

13. Para tipo, seleccione [Paralela Remota, LPT1].

O IRQ, o tamanho da memória temporária, o formulário inicial e o modo de serviço da fila são configurados automaticamente.

14. Prima a tecla [Esc] e clique em [Sim] na mensagem de confirmação.

15. Prima a tecla [Esc] para retroceder ao [Menu de Configuração do Servidor de Impressão].

16. Atribua filas de impressão à impressora criada.

17. A partir do [Menu de Configuração do Servidor de Impressão], seleccione [Filas Assistidas por Impressora].

18. Seleccione a impressora criada.

19. Prima a tecla [Insert] para seleccionar uma fila assistida pela impressora.

Pode seleccionar várias filas.

20. Siga as instruções fornecidas no ecrã para efectuar outras definições necessárias.

Se efectuar estes passos, certifique-se de que as filas são atribuídas.

21. Prima a tecla [Esc] até aparecer "Sair?" e seleccione [Sim] para sair de PCONSOLE.

22. Inicie o servidor de impressão através da introdução dos seguintes comandos na consola do servidor NetWare.

Se o servidor de impressão estiver em funcionamento, saia e reinicie-o.

Para sair

```
CAREE: unload pserver
```

Para iniciar

```
CAREE: load pserver "print_server_name"
```

Nota

- Se a impressora funcionar de acordo com a sua configuração, aparece a mensagem "À espera de trabalho".

Configurar com o Web Image Monitor

1. Iniciar o Web Image Monitor.

2. Clique em [Iniciar sessão].

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão.

3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].

Para informações sobre o nome e a palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

4. Clique em [Configuração] na área esquerda e clique em [NetWare] em "Rede".

5. Confirme as definições e clique em [OK].

A configuração está agora concluída. Aguarde alguns minutos antes de voltar a iniciar Web Image Monitor.

6. Clique em [Encerrar sessão].

Configurar como uma impressora remota (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

Efectue o procedimento apresentado em seguida para utilizar a impressora como uma impressora remota com o NetWare 4.x, 5/5.1 e 6.

★ Importante

- Para utilizar a impressora como uma impressora remota no NetWare 4.x/5/5.1, defina-a para o modo NDS.
- Não utilize a impressora como uma impressora remota quando utilizar o Pure IP.

Configurar com o NWadmin

1. Inicie o NWadmin no Windows.

Para mais informações sobre o NWadmin, consulte os manuais do NetWare.

2. Configure a ligação de rede de uma fila de impressão. Seleccione o objecto em que se encontra a fila de impressão, na árvore de directórios e clique em [Criar] no menu [Objecto].

3. Na caixa [Categoria de novo objecto], clique em [Fila de Impressão] e clique em [OK].

4. Na caixa [Nome da Fila de Impressão], introduza o nome da fila de impressão.

5. Na caixa [Volume da Fila de Impressão], clique em [Pesquisar].

6. Na caixa [Objectos Disponíveis], clique no volume em que a fila de impressão foi criada e clique em [OK].

7. Verifique as definições e clique em [Criar].
8. Configure a ligação de rede de uma impressora. Seleccione o objecto em que se encontra a impressora e clique em [Criar] no menu [Objecto].
9. Na caixa [Categoria de novo objecto], clique em [Impressora] e clique em [OK]. Para o NetWare 5 clique em [Impressora (Não NDPS)].
10. Na caixa [Nome de impressora], introduza o nome da impressora
11. Seleccione a caixa de verificação [Defina propriedades adicionais] e clique em [Criar].
12. Atribua filas de impressão à impressora criada. Clique em [Atribuições] e clique em [Adicionar] na área de [Atribuições].
13. Na caixa [Objectos disponíveis], clique na fila que criou e clique em [OK].
14. Clique em [Configuração], clique em [Paralela] na lista [Tipo de impressora] e clique em [Comunicação].
15. Clique em [Carga manual] na área de [Tipo de comunicação] e clique em [OK]. Verifique as definições e clique em [OK].
16. Configure a ligação de rede de um servidor de impressão. Seleccione um contexto especificado com o NIB Setup Tool e clique em [Criar] no menu [Objecto].
17. Na caixa [Categoria de novo objecto] clique em [Servidor de Impressão] e clique em [OK]. Para o NetWare 5, clique em [Servidor de Impressão (Não NDPS)].
18. Na caixa [Nome do Servidor de Impressão] introduza o nome do servidor de impressão.
Utilize o mesmo nome especificado do servidor de impressão com o NIB Setup Tool.
19. Seleccione a caixa de verificação [Defina propriedades adicionais] e clique em [Criar].
20. Atribua a impressora ao servidor de impressão criado. Clique em [Atribuições] e clique em Adicionar na área de [Atribuições].
21. Na caixa [Objectos disponíveis], clique na fila que criou e clique em [OK].
22. Na área [Impressoras], clique na impressora atribuída e, em seguida, clique em [Nº impressora].
23. Introduza o número da impressora e clique em [OK]. Verifique as definições e clique em [OK].
24. Inicie o servidor de impressão através da introdução dos seguintes comandos na consola do servidor NetWare.

Se o servidor de impressão estiver em funcionamento, saia e reinicie-o.

Para sair

```
CAREE: unload pserver
```

Para iniciar

```
CAREE: load pserver "print_server_name"
```

25. Introduza o nome do servidor da impressora como nome de contexto e prima a tecla [OK].
26. Seleccione o nome da impressora no menu do contexto e prima a tecla [OK].

Configurar com o Web Image Monitor

1. Iniciar o Web Image Monitor.

2. Clique em [Iniciar sessão].

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão.

3. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão e clique em [Iniciar sessão].

Para informações sobre o nome e a palavra-passe de início de sessão, consulte o seu administrador.

4. Clique em [Configuração] na área esquerda e clique em [NetWare] em "Rede".

5. Confirme as definições e clique em [OK].

A configuração está agora concluída. Aguarde alguns minutos antes de voltar a iniciar Web Image Monitor.

6. Clique em [Encerrar sessão].

Operações especiais no Windows

Imprimir ficheiros directamente a partir do Windows.....	257
Configurar.....	257
Utilizar um Nome de Host em vez de um Endereço IPv4.....	257
Comandos de impressão.....	258

Imprimir ficheiros directamente a partir do Windows

Pode imprimir ficheiros directamente utilizando comandos do Windows. Por exemplo, pode imprimir ficheiros PostScript para PostScript 3.

Windows 95/98/Me

É possível imprimir ficheiros directamente através do comando "ftp".

Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2, Windows NT 4.0

É possível imprimir ficheiros directamente através do comando "lpr", "rcp" ou "ftp"

Nota

- Para utilizar os comandos "sftp", utilize o software de cliente sftp compatível com ssh v2.

Configurar

Efectue o procedimento apresentado em seguida para efectuar as definições do ambiente de rede.

1. Active TCP/IP com o painel de controlo e, em seguida, configure o ambiente de rede da impressora sobre TCP/IP incluindo os endereços IP.

O TCP/IP da impressora é definido como predefinição.

2. Instale um TCP/IP no Windows para configurar o ambiente de rede.

Consulte o administrador para obter informações de definição local.

3. Para imprimir no Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0 instale o "Printing service for UNIX" como a aplicação de rede. Para imprimir no Windows NT 4.0 instale o "Microsoft TCP/IP printing" como a aplicação de rede.

Nota

- Para mais informações sobre a configuração do endereço IPv4, consulte o Guia de Hardware.
- Para mais informações sobre a definição do endereço IPv4 da impressora através de DHCP, consulte "Precauções a tomar quando utilizar numa rede".
- Este procedimento completa a configuração para especificar uma impressora com um endereço IPv4 quando imprimir. Quando utilizar um nome de host para especificar uma impressora, vá para "Utilizar um nome de host em vez de um endereço IPv4" e continue a configuração.

Referência

- [Pág. 304 "Precauções a tomar quando utilizar numa rede"](#)

Utilizar um Nome de Host em vez de um Endereço IPv4

Quando definir um nome do host, pode especificar uma impressora pelo nome do host em vez do endereço IPv4. Os nomes de host variam de acordo com o ambiente de rede.

Quando utilizar o DNS

Utilize o nome do host definido para o ficheiro de dados no servidor DNS.

Quando definir o endereço IPv4 de uma impressora com o DHCP

Utilize o nome da impressora na página de configuração como o nome do host.

Nota

- Para mais informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte [Pág. 137 "Menu Imprimista/Teste"](#).

Noutros casos

Adicione o endereço IPv4 e nome de host da impressora de rede ao ficheiro hosts no computador utilizado para impressão. Os métodos de adição variam de acordo com os sistemas operativos.

Windows 95/98/Me

1. Copie `\WINDOWS\HOSTS.SAM` para o mesmo directório e atribua-lhe o nome "HOSTS" sem extensão.
2. Abra o ficheiro "`\WINDOWS\HOSTS`" criado utilizando os ficheiros memo pad, por exemplo.
3. Adicione um endereço IP e o nome do host ao ficheiro do host com o seguinte formato:

```
192.168.15.16 host # NP
```

"192.168.15.16" é o endereço IPv4, "host" é o nome de host da impressora e "#NP" é substituído por comentários. Introduza um espaço ou separador entre "192.168.15.16" e "host", entre "host" e "#NP" respectivamente, utilizando uma linha para este formato.

4. Guarde o ficheiro.

Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2, Windows NT 4.0

1. Abra o ficheiro de hosts com, por exemplo, os ficheiros memo pad.

O ficheiro de hosts está na seguinte pasta:

```
\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
```

"\WINNT" é o directório de destino da instalação do Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0.

2. Adicione um endereço IPv4 e nome de host ao ficheiro hosts utilizando o seguinte formato:

```
192.168.15.16 host # NP
```

"192.168.15.16" é o endereço IPv4, "host" é o nome de host da impressora e "#NP" é substituído por comentários. Introduza um espaço ou separador entre "192.168.15.16" e "host", entre "host" e "#NP" respectivamente, utilizando uma linha para este formato.

3. Guarde o ficheiro.

Nota

- Quando utilizar um nome de host no Windows Server 2003/2003 R2 com o protocolo IPv6, efectue a resolução do nome de host com um servidor DNS externo. Não é possível utilizar o ficheiro do host.

Comandos de impressão

Em seguida, são explicadas as operações de impressão com os comandos "lpr", "rnp" e "ftp".

Introduza os comandos através da janela de linha de comando. A localização das linhas de comando depende dos sistemas operativos:

- Windows 95/98
[Iniciar] - [Programas] - [Linha MS-DOS]
- Windows Me
[Iniciar] - [Programas] - [Acessórios] - [Comandos MS-DOS]
- Windows 2000
[Iniciar] - [Programas] - [Acessórios] - [Linha de Comando]
- Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2
[Iniciar] - [Todos os Programas] - [Acessórios] - [Linha de Comando]
- Windows NT 4.0
[Iniciar] - [Programas] - [Linha de Comando]

Nota

- Corresponda o formato de dados do ficheiro a imprimir com o modo de emulação da impressora.
- Se aparecer a mensagem "pedidos de impressão cheio", não podem ser aceites quaisquer trabalhos de impressão. Tente novamente quando a sessão terminar. Para cada comando, o número de sessões possíveis é indicado do seguinte modo:
 - lpr: 10
 - rcp, rsh: 5
 - ftp: 3
- Introduza o nome do ficheiro num formato, incluindo o caminho dos comandos de execução do directório.

lpr

Quando especificar uma impressora pelo endereço IP

```
c:> lpr -Sprinter's IP address [-Poption] [-ol] \pass name\file name
```

Quando utilizar um nome do host em vez de um endereço IP

```
c:> lpr -Sprinter's host name [-Poption] [-ol] \pass name\file name
```

Quando imprimir um ficheiro binário, adicione a opção "-ol" (letra minúscula O e letra minúscula L).

Quando utilizar uma impressora com o nome de host "host" para imprimir um ficheiro PostScript com o nome "ficheiro 1" localizado no directório "C:\PRINT", a linha de comando é a seguinte:

```
c:> lpr -Shost -Pfiletype=RPS -ol C:\PRINT\file1
```

rcp

Primeiro, registre o nome do host da impressora no ficheiro hosts.

```
c:> rcp [-b] \pass name\file name [pass name\file name...] printer's host name:[option]
```

Nota

- Nos nomes de ficheiro, "*" e "?" podem ser utilizados como caracteres universais.
- Quando imprimir um ficheiro binário, adicione a opção "-b".

Quando utilizar uma impressora com o nome de host "host" para imprimir um ficheiro PostScript com o nome "ficheiro 1" ou "ficheiro 2" localizados no directório "C:\PRINT", a linha de comando é a seguinte:

```
c:> rcp -b C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2 host:filetype=RPS
```

ftp

Utilize o comando "put" ou "mput" de acordo com o número de ficheiros a ser impressos.

Quando imprimir um ficheiro

```
ftp> put \pass name\file name [option]
```

Quando imprimir vários ficheiros

```
ftp> mput \pass name\file name [\pass name\file name...] [option]
```

1. **Formule o endereço IP da impressora ou o nome de host do ficheiro hosts da impressora como um argumento e utilize o comando "ftp".**

```
% ftp printer's IP address
```

2. **Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e, em seguida, prima a tecla [OK].**

Para mais informações sobre o nome de utilizador e palavra-passe, consulte o seu administrador.

User:

Password:

3. **Quando imprimir um ficheiro binário, defina o modo de ficheiros para binário.**

```
ftp> bin
```

Quando imprimir um ficheiro binário no modo ASCII, a impressão pode não sair correctamente.

4. **Especifique os ficheiros a imprimir.**

Em seguida, são indicados exemplos de impressão de um ficheiro PostScript com o nome "ficheiro 1" no directório "C:\PRINT" e de impressão do ficheiro 1 e ficheiro 2.

```
ftp> put C:\PRINT\file1 filetype=RPS
```

```
ftp> mput C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2
```

5. **Saia do ftp.**

```
ftp> bye
```

Nota

- "=", ";", "_" e ";" não podem ser utilizados para nomes de ficheiro. Os nomes de ficheiro serão lidos como cadeias opcionais.
- Não é possível definir a opção para o comando "mput".
- Para o comando "mput", "*" e "?" podem ser utilizados como caracteres universais nos nomes de ficheiro.
- Quando imprimir um ficheiro binário no modo ASCII, a impressão pode não sair correctamente.

Configuração do Mac OS

Mac OS.....	262
Instalar o Controlador de impressora PostScript 3 e Ficheiro PPD.....	262
Configurar os Ficheiros PPD.....	263
Utilizar o Interface de USB.....	263
Configurar Opções.....	263
Instalar o Adobe Type Manager.....	264
Instalar os tipos de letra do ecrã.....	264
Alterar para EtherTalk.....	265
Mac OS X.....	266
Instalar os ficheiros PPD.....	266
Configurar os Ficheiros PPD.....	266
Configurar Opções.....	267
Utilizar o Interface de USB.....	267
Utilizar o Bonjour (Rendezvous).....	268
Alterar para EtherTalk.....	268
Configurar a impressora.....	269
Utilizar o PostScript 3.....	270
Tipo de trabalho.....	270
Código do Utilizador.....	279
Formato do Papel.....	280
Ajustar ao Papel.....	280
Fonte do papel(Alimentação do papel).....	280
Resolução.....	281
Correcção de Orientação.....	281
Impressão em Duplex.....	281
Poupança de toner.....	282
Agrupar.....	282
Tipo de Papel.....	283
Melhoramento de Imagem.....	283
Composição de cores.....	283
Printer Utility for Mac.....	285
Instalar o Printer Utility for Mac.....	285
Iniciar o Printer Utility for Mac.....	285
Printer Utility for Mac Funções.....	286

Mac OS

Este capítulo explica como configurar um Mac OS para utilizar a EtherTalk e o USB.

A secção seguinte explica o modo de configuração do Mac OS 9.1. Se não estiver a utilizar o Mac OS 9.1, consulte o manual do Mac OS que estiver a utilizar para mais informações.

★ Importante

- Para o Mac OS 8.6 e superior. (É suportado o Classic environment do Mac OS X.)
- Só pode utilizar o USB com o Mac OS 9.2.2.

↓ Nota

- O controlador de impressora PostScript 3 está guardado na seguinte pasta do CD-ROM.
Mac OS 8 and 9:PS Driver:(language):Disk1

Instalar o Controlador de impressora PostScript 3 e Ficheiro PPD

É necessário instalar um controlador de impressora e ficheiros PostScript Printer Description (PPD) para imprimir a partir de um Mac OS.

Siga o seguinte procedimento para instalar um controlador de impressora e um ficheiro PPD num Mac OS com Mac OS 8.6 ou superior.

Controlador de impressora PostScript 3

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
2. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.
3. Clique duas vezes na pasta [Mac OS 8 e 9].
4. Clique duas vezes na pasta [Controlador PS].
5. Clique duas vezes na pasta do idioma utilizado.
6. Abra [Disk1] e clique duas vezes no ícone do instalador.
7. Siga as instruções fornecidas no ecrã.

Ficheiros PPD

1. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.
2. Clique duas vezes na pasta [Mac OS 8 e 9].
3. Clique duas vezes na pasta [Descrições de Impressora].
4. Clique duas vezes na pasta do idioma utilizado.
5. Abra a pasta [Disk1].
6. Arraste o ficheiro PPD e o ficheiro de plugin para [Descrições de Impressora] em [Extensões] em [Pasta do Sistema].
7. Reinicie o Mac OS.

Configurar os Ficheiros PPD

★ Importante

- Certifique-se de que as impressoras estão ligadas a uma rede AppleTalk antes de efectuar o procedimento seguinte.

1. No menu [Apple], clique em [Selector de recursos].
2. Clique duas vezes no ícone Adobe PS.
3. Na lista [Selecione uma Impressora PostScript:], clique no nome da impressora que pretende utilizar.
4. Clique em [Criar].
5. Clique na impressora que pretende utilizar e clique em [Seleccionar PPD].
6. O ficheiro PPD está configurado e o ícone do Adobe PS aparece à esquerda do nome da impressora na lista.

Utilizar o Interface de USB

Para utilizar uma impressora ligada através do USB, crie um ícone da impressora no ambiente de trabalho.

★ Importante

- Certifique-se de que as impressoras estão ligadas ao USB antes de efectuar o procedimento seguinte.
- Só pode utilizar o USB com o Mac OS 9.2.2.

1. Clique duas vezes em [Utilitário para Impressora de Ambiente de Trabalho] na pasta [Componentes AdobePS].
2. Clique em [AdobePS] em [Com], clique [Impressora (USB)] em [Criar ambiente de trabalho] e, em seguida, clique em [OK].
3. Clique em [Alterar] em [Seleção de Impressora USB].
4. Selecione o modelo que está a utilizar em [Selecione uma Impressora USB:] e clique em [OK].
5. Clique em [Criar].
6. Introduza o nome da impressora e clique em [Guardar].
7. Saia do utilitário da impressora do ambiente de trabalho.

Configurar Opções

1. No menu [Apple], clique em [Selector de recursos].
2. Clique no ícone [Adobe PS].
3. Na lista [Selecione a Impressora PostScript:], clique no nome da impressora que pretende utilizar e clique em [Configurar...].
4. Clique em [Configurar].
Aparece uma lista de opções.
5. Selecione a opção que pretende configurar e selecione uma definição apropriada.

6. Clique em [OK].

Fecha a lista de opções.

7. Clique em [OK].

Aparece a caixa de diálogo [Selector de recursos].

8. Feche a caixa de diálogo [Selector de recursos].

Nota

- Se a opção que pretender seleccionar não for visualizada, os ficheiros PPD poderão não ser configurados correctamente. Para concluir a configuração, verifique o nome do ficheiro PPD visualizado na caixa de diálogo.

Instalar o Adobe Type Manager

★ Importante

- Saia de todas as aplicações em execução antes da instalação. Instale o ATM após ter reiniciado o computador.

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
2. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.
3. Clique duas vezes na pasta [Mac OS 8 e 9].
4. Clique duas vezes na pasta [ATM].
5. Clique duas vezes no ícone [Instalador ATM 4.6.2].
6. Siga as instruções fornecidas no ecrã.
7. Depois do procedimento estar concluído, reinicie o computador. O ATM concluirá a instalação apenas após reiniciar o computador.
8. No menu [Apple], abra o [Painel de Controlo] e clique em [~ATM].

O painel de controlo do ATM abre-se.

Nota

- Para mais informações sobre a instalação, consulte as instruções de funcionamento na pasta ATM.

Instalar os tipos de letra do ecrã

Siga o seguinte procedimento para instalar as fontes do ecrã.

As fontes do ecrã descritas em baixo podem ser encontradas na pasta [Fontes] do CD-ROM.

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
Aparece o ícone da unidade de CD-ROM.
2. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.
Aparece o conteúdo do CD-ROM.
3. Clique duas vezes na pasta [Mac OS 8 e 9].
4. Clique duas vezes na pasta [Fontes].
5. Clique duas vezes na pasta [FontesEcrã].

6. Clique duas vezes na pasta [TrueType] ou [Type1].

Selecione a fonte que pretende utilizar.

7. Copie as fontes que pretende instalar na pasta [Tipos de letra] na [Pasta do sistema].

8. Aparece uma mensagem de confirmação.

9. Clique em [OK].

As fontes estão instaladas.

10. Reinicie o Mac OS.

Alterar para EtherTalk

Siga o procedimento apresentado em seguida para configurar um Mac OS para utilizar EtherTalk.

1. Abra o [Painel de controlo] e clique duas vezes no ícone [AppleTalk].

2. No menu [Ligar via:], clique em [Ethernet].

3. Se alterar as zonas, selecione um nome no menu [OK].

4. Feche o painel de controlo AppleTalk.

5. Reinicie o computador.

Nota

- O procedimento utilizado para configurar o Mac OS poderá variar consoante a versão do Mac OS. A secção seguinte descreve o modo de configuração do Mac OS 9.1. Se estiver a utilizar uma versão diferente de SO Mac, siga os seguintes procedimentos como referência e consulte os manuais relativos à sua versão de SO Mac.
- Confirme a ligação à impressora com o TCP/IP

Referência

- Para mais informações sobre a instalação de aplicações necessárias para EtherTalk, consulte os manuais do Mac OS.

Mac OS X

Este capítulo explica como configurar um Mac OS X para utilizar a EtherTalk e o USB.

Siga o seguinte procedimento para configurar o Mac OS X 10.1. Se não estiver a utilizar o Mac OS X 10.1, consulte o manual do Mac OS X que está a utilizar para mais informações.

★ Importante

- Para o Mac OS 10.1 ou superior.
- Só pode utilizar o USB2.0 com o Mac OS X 10.3.3 ou superior.

↓ Nota

- Os ficheiros PPD estão guardados na seguinte pasta no CD-ROM.
Mac OS X:PPD Installer

Instalar os ficheiros PPD

Efectue o seguinte procedimento para instalar um ficheiro para imprimir a partir do Mac OS X.

★ Importante

- Precisa de um nome e palavra-passe de administrador (frase). Para mais informações, consulte o seu administrador.

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.
2. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.
3. Clique duas vezes na pasta [Mac OS X].
4. Clique duas vezes na pasta [Instalador PPD MacOSX].
5. Clique duas vezes no ícone do programa de instalação.
6. Siga as instruções fornecidas no ecrã.

Configurar os Ficheiros PPD

1. Inicie o Utilitário de Configuração de Impressão.
2. Clique em [Adicionar].

Mac OS X 10.4 ou superior

Clique em [Mais Impressoras...]. De seguida, seleccione a zona a partir do segundo menu.

Outro Mac OS X

Clique em [AppleTalk] no primeiro menu.

Se a zona estiver definida, seleccione a zona no segundo menu.

3. Seleccione a impressora e, em seguida, seleccione o fabricante a partir do menu [Modelo da Impressora:].

No Mac OS X 10.4 ou superior, seleccione a impressora que está a utilizar a partir do menu [Impressora Utilizada].

Aparece uma lista de tipos de impressoras.

4. Seleccione o ficheiro PPD para o modelo que está a utilizar e clique em [Adicionar].

5. Sair do Utilitário de Configuração de Impressão.

Configurar Opções

1. Inicie as Preferências do Sistema.
2. Clique em [Impressão & Fax].
3. Na lista [Impressora], clique no nome da impressora que pretende utilizar e clique em [Configuração de Impressora...].
4. Seleccione a opção que pretende configurar e seleccione uma definição apropriada.
5. Clique em [Aplicar Alterações].

Nota

- Se a opção que pretender seleccionar não for visualizada, os ficheiros PPD poderão não ser configurados correctamente. Para concluir a configuração, verifique o nome do ficheiro PPD visualizado na caixa de diálogo.

Utilizar o Interface de USB

Siga o seguinte procedimento para configurar a ligação USB.

Importante

- Só pode utilizar o USB2.0 com o Mac OS X 10.3.3 ou superior.

1. Inicie o Utilitário de Configuração de Impressão.
2. Clique em [Adicionar].

Mac OS X 10.4 ou superior

Clique numa impressora com a indicação "USB" na coluna "Ligação".

Outro Mac OS X

Clique em [USB] no menu.

Aparece a impressora ligada.

3. Seleccione a impressora e, em seguida, seleccione o fabricante a partir do menu [Modelo da Impressora:].
No Mac OS X 10.4 ou superior, seleccione a impressora que está a utilizar a partir do menu [Impressora Utilizada].
Aparece uma lista de tipos de impressoras.
4. Seleccione a impressora ligada a partir da lista de modelos de impressora e clique em [Adicionar].
5. Sair do Utilitário de Configuração de Impressão.

Nota

- Quando imprimir com uma ligação USB a um computador Macintosh, a linguagem da impressora não muda automaticamente. Utilize o painel de controlo nesta impressora para alterar a linguagem da impressora para [Detecção Auto] ou [PS] antes de imprimir.

Utilizar o Bonjour (Rendezvous)

Siga o procedimento em baixo para imprimir utilizando o Bonjour (Rendezvous) em Mac OS X 10.2.3 ou superior. Também podem ser utilizadas ligações Ethernet e LAN sem fios.

1. Inicie o Utilitário de Configuração de Impressão.

2. Clique em [Adicionar].

Mac OS X 10.4 ou superior

Clique numa impressora com a indicação "Bonjour" na coluna "Ligação".

Outro Mac OS X

Clique em [Rendezvous] no menu.

3. Seleccione o nome da impressora ligada a partir da lista de modelos de impressora e, em seguida, clique em [Adicionar].

No Mac OS X 10.4 ou superior, aparece a janela de Opções Instaláveis. Seleccione a opção que pretende instalar, seleccione uma definição adequada para a mesma e, em seguida, clique em [Continuar].

4. Sair do Utilitário de Configuração de Impressão.

Quando imprimir com uma ligação Rendezvous a um computador Macintosh, a linguagem do computador não se altera automaticamente. Utilize o painel de controlo nesta impressora para alterar a linguagem da impressora para [Detecção Auto] ou [PS] antes de imprimir.

Alterar para EtherTalk

Siga o seguinte procedimento para configurar um Mac OS X para utilizar EtherTalk.

★ Importante

- *Necessita de um nome de administrador e palavra-passe (frase). Para mais informações, consulte o seu administrador.*

1. Abra a [Preferência do sistema] e clique no ícone [Rede].

2. Clique em [Ethernet Incorporada] na caixa da lista [Mostrar:].

3. Clique no separador [AppleTalk].

4. Seleccione a caixa de selecção [Activar AppleTalk].

5. Para alterar as zonas AppleTalk, seleccione um nome a partir do menu [Zona AppleTalk:].

6. Quando tiver efectuado as definições, clique em [Aplicar Agora].

7. Saia de [Preferências do Sistema].

📖 Referência

- Para mais informações sobre a instalação de aplicações necessárias para EtherTalk, consulte os manuais do Mac OS.

Configurar a impressora

Utilize o painel de controlo para activar o AppleTalk. (A predefinição é activo.)

Utilizar o PostScript 3

Tipo de trabalho

Utilize esta função para seleccionar o tipo de trabalho de impressão.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Tipo de trabalho:] na caixa de diálogo de impressão [Registo de Trabalhos].
Mac OS X	[Tipo de trabalho:] na caixa de diálogo de impressão [Registo de Trabalhos].

Pode seleccionar os seguintes itens:

Impressão normal

Selecione esta opção para impressão normal. O trabalho de impressão começa imediatamente a seguir à ordem de impressão.

ImpressãoTeste

Utilize esta função para imprimir apenas um conjunto de vários trabalhos de impressão.

Os outros conjuntos são guardados na impressora. O trabalho guardado pode ser impresso a partir do painel de controlo da impressora. Pode também apagar o trabalho guardado.

Nota

- A "ID de utilizador:" pode conter até oito caracteres alfanuméricos (a- z, A- Z, 0- 9).
- Introduzir a "ID de utilizador:" ajuda-o a distinguir o seu trabalho de impressão de outros.

Impr.Bloqueada

Utilize esta função para guardar documentos na memória da impressora com uma palavra-passe e, em seguida, edite-os e imprima-os como pretender.

Nota

- A "ID de utilizador:" pode conter até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). A "Palavra-passe" tem de conter 4 a 8 dígitos.
- Introduzir a "ID de utilizador:" ajuda-o a distinguir o seu trabalho de impressão de outros.

Reter impressão

Utilize esta função para reter temporariamente um ficheiro na impressora e imprimi-lo mais tarde a partir do computador ou do painel de controlo da impressora.

Nota

- A "ID de utilizador:" pode conter até oito caracteres alfanuméricos (a- z, A- Z, 0- 9).
- O "Nome do ficheiro:" pode conter até 16 caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
- Introduzir a "ID de utilizador:" ajuda-o a distinguir o seu trabalho de impressão de outros.

ImpresGuardada

Utilize esta função para guardar um ficheiro na impressora e imprima-o a partir do computador ou do painel de controlo da impressora mais tarde.

Nota

- A "ID de utilizador:" pode conter até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). A "Palavra-passe" tem de ter 4 a 8 dígitos.
- O "Nome do ficheiro:" pode conter até 16 caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
- Pode atribuir uma palavra-passe a um documento guardado mas a atribuição de palavra-passe não é obrigatória.
- Introduzir a "ID de utilizador:" ajuda-o a distinguir o seu trabalho de impressão de outros.

Guardar e Imprimir

Utilize esta função para imprimir o ficheiro imediatamente e para guardar o ficheiro na impressora.

Nota

- A "ID de utilizador:" pode conter até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). A "Palavra-passe" tem de ter 4 a 8 dígitos.
- O "Nome do ficheiro:" pode conter até 16 caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
- Pode atribuir uma palavra-passe a um documento guardado mas a atribuição de palavra-passe não é obrigatória.
- Introduzir a "ID de utilizador:" ajuda-o a distinguir o seu trabalho de impressão de outros.

Utilizar Impressão de teste**Importante**

- Para utilizar esta função, necessita do Mac OS X v10.2 ou superior.
- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- O número de páginas que a impressora pode guardar varia de acordo com o conteúdo das imagens de impressão. No máximo, a impressora pode guardar 100 trabalhos ou 1000 páginas para Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada.
- Os ficheiros de Impressão de teste não aparecerão no painel de visor se já tiverem sido executados ou apagados através do Web Image Monitor antes de seleccionar [Impressão de teste] no painel de controlo.
- Os ficheiros de Impressão de teste impressos ou apagados através do Web Image Monitor após seleccionar [Impressão de teste] utilizando o painel de controlo aparecem no painel do visor. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Impressão de teste.
- Se a aplicação tiver uma opção de agrupar, certifique-se de que não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de impressão de teste são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora. Se a opção de agrupar for seleccionada na caixa de diálogo de impressão da aplicação, podem ser efectuadas mais impressões do que o pretendido.
- Os trabalhos de impressão não são guardados no disco rígido nos seguintes casos. Pode verificar o registo de erros dos trabalhos não guardados.
 - Quando existem 100 Trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada guardados no disco rígido.
 - Quando o número total de páginas guardadas no disco rígido exceder 1000 páginas.

1. Na aplicação, no menu [Ficheiro], clique em [Imprimir].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. Especifique o número de cópias para duas ou mais.

O trabalho de Impressão de teste é enviado para a impressora e é impresso um conjunto.

3. No menu, clique em [Registo de Trabalhos].**4. No menu [Tipo de trabalho:], seleccione [Impressão de teste].****5. Na caixa [ID de utilizador:], introduza uma ID do utilizador com até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).**

A ID de utilizador relaciona o utilizador aos seus trabalhos.

6. Verifique a impressão para confirmar se as definições estão correctas.

Se as definições estiverem correctas, efectue os passos seguintes para imprimir os restantes conjuntos.

Se pretender apagar um trabalho guardado, consulte "Apagar um Ficheiro de Impressão de Teste".

7. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

8. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

9. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

10. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Introduza o novo número de conjuntos através da tecla [▲] ou [▼]. Pode introduzir até 999 conjuntos.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

11. Prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

12. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão for concluída, o ficheiro guardado será apagado.

Apagar apenas um ficheiro de Impressão de Teste seleccionado

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão de teste, prima a tecla [Escape].

5. Verifique se é apresentado o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].

O ficheiro seleccionado é apagado.

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Apagar todos os ficheiros Impressão de teste

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão de teste] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador e a hora em que o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para confirmar a eliminação de todos os ficheiros e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão de teste, prima a tecla [Escape].

5. Prima a tecla [# Enter].

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Utilizar Impressão bloqueada

★ Importante

- Para utilizar esta função, necessita do Mac OS X v10.2 ou superior.
- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- O número de páginas que a impressora pode guardar varia de acordo com o conteúdo das imagens de impressão. No máximo, a impressora pode guardar 100 trabalhos ou 1000 páginas para Impressão de teste, Impressão bloqueada e Reter impressão.
- Os ficheiros de Impressão bloqueada não irão aparecer no painel do visor se já tiverem sido impressos ou apagados através do Web Image Monitor antes de seleccionar [Impressão bloqueada] no painel de controlo.
- Os ficheiros de Impressão bloqueada impressos ou apagados através do Web Image Monitor após ter seleccionado [Impressão bloqueada] através do painel de controlo irão ainda aparecer no painel do visor. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Impressão bloqueada.
- Se a aplicação possuir uma opção de agrupar, certifique-se de que esta não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de impressão bloqueada são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora. Se a opção de agrupar estiver seleccionada na caixa de diálogo de impressão da aplicação, podem ser impressas mais cópias do que o pretendido.
- Os trabalhos de impressão não são guardados no disco rígido nos seguintes casos. Pode verificar o registo de erros dos trabalhos não guardados.
 - Quando existem 100 Trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada guardados no disco rígido.
 - Quando o número total de páginas guardadas no disco rígido exceder 1000 páginas.

1. Na aplicação, clique em [Imprimir] no menu [Ficheiro].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. No menu, clique em [Registo de Trabalhos].

3. No menu [Tipo de trabalho:], clique em [Impressão bloqueada].

4. Na caixa [ID de utilizador:], introduza uma ID de utilizador de até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) e, em seguida, introduza uma palavra-passe com 4 a 8 dígitos na caixa [Palavra-passe:].

A ID de utilizador relaciona o utilizador aos seus trabalhos.

5. Após efectuar as definições necessárias, clique em [Imprimir].

O ficheiro de documento é guardado na impressora.

Para imprimir o documento, realize os seguintes passos.

Para apagar o documento, consulte "Apagar um Ficheiro de Impressão Bloqueada".

6. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

7. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

8. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
9. **Seleccione o ficheiro que pretende imprimir através da tecla [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o ecrã de palavra-passe.
10. **Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
Certifique-se de que é apresentado o ficheiro que pretende imprimir
11. **Introduza o número de conjuntos que deseja imprimir, prima a tecla [▼] ou [▲].**
Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].
12. **Prima a tecla [# Enter].**
Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.
13. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão for concluída, o ficheiro guardado será apagado.
- Para parar de imprimir depois de iniciada a impressão, prima a tecla [Apagar trabalho]. O ficheiro será apagado.

Apagar apenas um ficheiro de Impr.Bloqueada seleccionado

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**
Aparece o ecrã de palavra-passe.
5. **Introduza a palavra-passe através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
6. **Verifique se é apresentado o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**
O ficheiro seleccionado é apagado.
7. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Eliminar todos os ficheiros de Impr.Bloqueada

1. **Prima a tecla [Menu].**
Aparece o ecrã [Menu].
2. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impr.Bloqueada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

3. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece a ID do utilizador e a hora em que o trabalho foi guardado.
4. **Prima a tecla [▼] ou [▲] para confirmar a eliminação de todos os ficheiros e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Aparece o ecrã de palavra-passe.
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impr.Bloqueada, prima a tecla [Escape].
5. **Introduza a palavra-passe através da tecla [▲] ou [▼] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrador.
A impressora elimina os ficheiros que correspondem à palavra-passe introduzida. O número de ficheiros a eliminar é apresentado no ecrã de confirmação.
6. **Verifique se é apresentado o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].**
O ficheiro seleccionado é apagado.
7. **Prima a tecla [Online].**
Aparece o ecrã inicial.

Utilizar Reter impressão

★ Importante

- Para utilizar esta função, necessita do Mac OS X v10.2 ou superior.
- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- O número de páginas que a impressora pode guardar varia de acordo com o conteúdo das imagens de impressão. No máximo, a impressora pode guardar 100 trabalhos ou 1000 páginas para Impressão de teste, Impressão bloqueada e Reter impressão.
- Os ficheiros de Reter impressão não aparecem no painel de visualização se já tiverem sido impressos ou apagados através do Web Image Monitor antes de seleccionar [Reter impressão] através do painel de controlo.
- Os ficheiros de Reter impressão impressos ou apagados através do Web Image Monitor após ter seleccionado [Reter impressão] através do painel de controlo aparecem no painel do visor. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Reter impressão.
- Se a aplicação tiver uma opção de agrupar, certifique-se de que não está seleccionado antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de Reter impressão são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora. Se a opção de agrupar estiver seleccionada na caixa de diálogo de impressão da aplicação, podem ser impressas mais cópias do que o pretendido.
- Os trabalhos de impressão não são guardados no disco rígido nos seguintes casos. Pode verificar o registo de erros dos trabalhos não guardados.
 - Quando existem 100 Trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada guardados no disco rígido.
 - Quando o número total de páginas guardadas no disco rígido exceder 1000 páginas.

1. **Na aplicação, clique em [Imprimir] no menu [Ficheiro].**
Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].
2. **No menu, clique em [Registo de Trabalhos].**
3. **No menu [Tipo de Trabalho:], clique em [Reter impressão].**
4. **Na caixa [ID de utilizador:], introduza uma ID de utilizador com até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9). Pode também ser definido o Nome de Ficheiro.**
A ID de utilizador relaciona o utilizador aos seus trabalhos.
5. **Após efectuar as definições necessárias, clique em [Imprimir].**
O ficheiro de documento é guardado na impressora.

Para imprimir o documento, realize os seguintes passos.

Para apagar o documento, consulte "Apagar um Ficheiro de Reter Impressão".

6. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

7. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a tecla [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

8. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar a tecla [Imprimir um ficheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter] key.

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

9. Seleccione o ficheiro que pretende através da tecla [▼] ou [▲] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

10. Prima a tecla [# Enter].

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

11. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Quando a impressão estiver concluída, é eliminado o ficheiro guardado.
- Para interromper a impressão depois de esta se ter iniciado, prima a tecla [Apagar trab]. O ficheiro é eliminado.

Referência

- Para mais informações como definir controladores de impressora, consulte a Ajuda do controlador de impressora. Pode também imprimir ou apagar um ficheiro de Reter impressão a partir do Web Image Monitor. Para mais informações consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Apagar apenas um ficheiro de Reter Impressão seleccionado

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Reter Impressão, prima a tecla [Escape].

5. Certifique-se de que é apresentado o ficheiro que pretende eliminar e, de seguida, prima a tecla [# Enter].

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Apagar a todos os ficheiros de Reter Impressão

1. Prima a tecla [Menu].

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Reter impressão] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Aparece a ID do utilizador e a hora em que o trabalho foi guardado.

4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para confirmar a eliminação de todos os ficheiros e, em seguida, prima a tecla [# Enter].

Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Reter Impressão, prima a tecla [Escape].

5. Prima a tecla [# Enter].

6. Prima a tecla [Online].

Aparece o ecrã inicial.

Utilizar Impressão guardada

★ Importante

- Para utilizar esta função, necessita do Mac OS X v10.2 ou superior.
- Para utilizar esta função, o disco rígido opcional tem de estar instalado na impressora.
- Os ficheiros de Impressão Guardada não aparecem no painel do visor se já tiverem sido impressos e apagados através do Web Image Monitor antes de seleccionar [Impressão guardada] através do painel de controlo.
- Os ficheiros de Impressão guardada impressos ou apagados através do Web Image Monitor após ter seleccionado [Impressão guardada] através do painel de controlo aparecem no painel do visor. Contudo, aparece uma mensagem de erro se tentar imprimir ou apagar esses ficheiros de Impressão guardada.
- Se a aplicação possuir uma opção de agrupar, certifique-se de que esta não está seleccionada antes de enviar um trabalho de impressão. Por predefinição, os trabalhos de Impressão guardada são automaticamente agrupados pelo controlador da impressora. Se a opção de agrupar estiver seleccionada na caixa de diálogo de impressão da aplicação, podem ser impressas mais cópias do que o pretendido.
- Os trabalhos de impressão não são guardados no disco rígido nos seguintes casos. Pode verificar o registo de erros dos trabalhos não guardados.
 - Quando existem 100 Trabalhos de Impressão de teste, Impressão bloqueada, Reter impressão e Impressão guardada guardados no disco rígido.
 - Quando o número total de páginas guardadas no disco rígido exceder 1000 páginas.

1. Na aplicação, clique em [Imprimir] no menu [Ficheiro].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2. No menu, clique em [Registo de Trabalhos].

3. No menu [Tipo de trabalho:], clique em [ImpresGuardada] ou [Guardar e Imprimir].

- [ImpresGuardada]

Guarda o ficheiro na impressora e imprime-o mais tarde através do painel de controlo.

- [Guardar e Imprimir]

Imprime o ficheiro imediatamente e guarda também o ficheiro na impressora.

- 4. Na caixa [ID utilizador:], introduza uma ID de utilizador com até oito caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) e, em seguida, introduza uma palavra-passe de 4 a 8 dígitos na caixa [Palavra-passe:]. Pode também ser definido o Nome de ficheiro.**

A ID de utilizador relaciona o utilizador aos seus trabalhos.

Pode atribuir uma palavra-passe a um documento guardado mas a atribuição de palavra-passe não é obrigatória.

Tem de ser introduzida a palavra-passe quando imprimir ou apagar.

- 5. Após efectuar as definições necessárias, clique em [Imprimir].**

O ficheiro de documento é guardado na impressora.

Para imprimir o documento, realize os seguintes passos.

Para apagar o documento, consulte "Apagar Ficheiro de Impressão Guardada".

- 6. Prima a tecla [Menu].**

Aparece o ecrã [Menu].

- 7. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardada] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

- 8. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ImprUmFicheiro] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.

Para cancelar a impressão, prima a tecla [Escape].

- 9. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima a tecla [# Enter].**

Se tiver definido uma palavra-passe no controlador de impressora, aparece um ecrã de confirmação de palavra-passe. Introduza a palavra-passe.

- 10. Prima a tecla [# Enter].**

Aparece a mensagem "Para imprimir, prima [ESC] 1-4 vezes". Em seguida, aparece novamente o ecrã de selecção de ficheiro.

- 11. Prima a tecla [Online].**

Aparece o ecrã inicial.

Nota

- Para interromper a impressão após esta se ter iniciado, prima a tecla [Apagar trab]. Um ficheiro de Impressão guardada não é apagado mesmo quando a tecla [Apagar trab] é premida.
- O ficheiro de Impressão guardada enviado para a impressora não é apagado excepto se apagar um ficheiro ou seleccionar [ApagGuardAuto].
- Para mais informações sobre como definir controladores de impressora, consulte a Ajuda do controlador de impressora. Também pode imprimir ou apagar um ficheiro de Impressão Guardada a partir do Web Image Monitor. Para mais informações, consulte a Ajuda do Image Monitor Help.
- Para mais informações sobre [ApagGuardAuto], consulte o menu "Sistema".

Referência

- [Pág. 143 "Menu Sistema"](#)

Apagar apenas um ficheiro de ImpresGuardada seleccionado

- 1. Prima a tecla [Menu].**

Aparece o ecrã [Menu].

2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardade] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagarUmFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Aparece o nome de ficheiro e o tempo durante o qual o trabalho foi guardado.
4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar o ficheiro que pretende apagar e prima a tecla [# Enter].
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão guardada, prima a tecla [Escape].
Se tiver definido a palavra-passe no controlador da impressora, introduza a palavra-passe para eliminar.
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
5. Prima a tecla [# Enter].
6. Prima a tecla [Online].
Aparece o ecrã inicial.

Apagar todos os ficheiros de Impressão guardada

1. Prima a tecla [Menu].
Aparece o ecrã [Menu].
2. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [Impressão Guardade] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
3. Prima a tecla [▼] ou [▲] para visualizar [ApagTodosFich] e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Aparece a ID do utilizador e a hora em que o trabalho foi guardado.
4. Prima a tecla [▼] ou [▲] para confirmar a eliminação de todos os ficheiros e, em seguida, prima a tecla [# Enter].
Para cancelar a eliminação de um ficheiro de Impressão guardada, prima a tecla [Escape].
Se tiver definido a palavra-passe no controlador da impressora, introduza a palavra-passe para eliminar.
Caso se esqueça da sua palavra-passe, solicite ajuda junto do administrator.
5. Prima a tecla [# Enter].
Prima a tecla [Online].
Aparece o ecrã inicial.

Código do Utilizador

Utilize esta função para definir um código de utilizador para registo de impressão.

Introduza um código de utilizador de até oito dígitos. Um código de utilizador identifica um grupo de utilizadores e permite-lhe verificar o número de folhas impressas sob cada código com SmartDeviceMonitor for Admin.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	Selecione a caixa de selecção [Activar código de utilizador] e, em seguida, introduza um código de utilizador na caixa [Código de utilizador] em [Registo de trabalhos] na caixa de diálogo de impressão.
--------	---

Mac OS X	Selecione a caixa de selecção [Activar código de utilizador] e, em seguida, introduza um código de utilizador na caixa [Código de utilizador] em [Registo de trabalhos] na caixa de diálogo de impressão.
----------	---

Formato do Papel

Utilize esta função para seleccionar o formato de papel que pretende utilizar.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Papel:] no separador [Atributos de Página] na caixa de diálogo Configuração de Página.
Mac OS X	[Formato do papel:] na caixa de diálogo Configuração de Página.

Ajustar ao Papel

Quando o formato do documento difere do formato do papel, defina a opção de imprimir ou não de acordo com o formato do papel.

Mac OS	[Ajustar ao Papel] na caixa de diálogo de impressão [Opções Específicas da Impressora].
--------	---

Avisar Utilizador

A impressão é efectuada com o formato do documento a ser impresso mantido inalterado.

Formato Mais Próximo e Escalar

Se o formato do papel for inferior ao formato do papel seleccionado, o controlador reduz o formato de impressão.

Se o formato do papel for superior ao formato do documento a ser impresso, a impressão não será ajustada ao formato do papel.

Formato Mais Próximo e Cortar

Quando o formato do papel é inferior ao formato do documento a ser impresso, a impressão é ajustada ao formato do papel.

Fonte do papel(Alimentação do papel)

Utilize esta função para seleccionar as fontes de papel.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Fonte de Papel:] na caixa de diálogo de impressão [Geral].
Mac OS X	[Alimentação do Papel] na caixa de diálogo de impressão.

Resolução

Utilize esta função para definir os tipos de resolução.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Resolução] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[Resolução] no separador [Funções x] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Correcção de Orientação

Utilize esta função para definir a orientação do papel.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Anulação da Orientação] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[Anulação de Orientação] no separador [Conjuntos de funções: X] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Pode seleccionar os seguintes itens:

- Desligado
- Horizontal
- Vertical

Impressão em Duplex

Utilize esta função para seleccionar a impressão em duplex.

Importante

- Para utilizar esta função, tem de instalar a unidade de duplex opcional na impressora.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Imprimir em Ambos os Lados] em [Disposição:] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	<ul style="list-style-type: none"> • 10.3 ou superior A caixa de verificação [Impressão em Dois Lados] em [Disposição:] na caixa de diálogo de impressão. • Outro Mac OS X A caixa de selecção [Imprimir de Ambos os Lados] em [Duplex:] na caixa de diálogo de impressão.

Nenhuma

Desactiva a impressão em duplex.

Mover na margem longa

Imprime de forma a que possa abrir o documento pela margem longa quando encadernado junto à margem longa.

Mover na margem curta

Imprime de forma a que possa abrir o documento pela margem curta quando encadernado junto à margem curta.

Poupança de toner

Utilize esta função para reduzir a quantidade de toner utilizado na impressão.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[[Modo Cor]] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[[Modo de Impressão:]] no separador [Conjunto de Funções: x] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Referência

- Para mais informações sobre esta função, consulte a Ajuda do controlador da impressora.

Agrupar

Utilize esta função para activar o agrupamento. Através desta função, a impressora pode imprimir eficientemente conjuntos agrupados de documentos de página múltipla.

Importante

- Para utilizar esta função, tem de estar instalada na impressora uma unidade de memória de, pelo menos, 192 MB ou uma unidade de disco rígido.
- Se estiver a utilizar o Mac OS ou Mac OS X, certifique-se de que as caixas de selecção seguintes não foram seleccionadas.
 - Mac OS
A caixa de verificação [Agrupar:] na caixa de diálogo de impressão.
 - Mac OS X
A caixa de verificação [Agrupar:] em [Cópias & Páginas] na caixa de diálogo de impressão.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Agrupar:] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[Agrupar:] no separador [Conjuntos de funções: X] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Tipo de Papel

Utilize esta função para seleccionar o tipo de papel.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Tipo de Papel:] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[Tipo de Papel] no separador [Conjunto de Funções: x] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Melhoramento de Imagem

Utilize esta função para seleccionar o melhoramento da imagem.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	[Suavização de Imagem] em [Opções Específicas da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	[Suavização de Imagem] no separador [Conjunto de Funções: x] em [Funções da Impressora] na caixa de diálogo de impressão.

Desligado

Desactiva a suavização de imagem.

Ligado

Efectua a suavização da imagem de forma incondicional.

Auto

Efectua a suavização de imagem automaticamente para imagens que têm uma resolução inferior a 25% da resolução suportada da impressora.

Inferior a 90 ppi - Inferior a 300 ppi

Efectua a suavização de imagem apenas quando a imagem tem uma resolução (píxeis por polegada) inferior ao valor respectivo seleccionado na lista.

Nota

- Quando está seleccionado Auto, o processamento de dados pode demorar bastante tempo.
- Quando [Suavização de Imagem:] é utilizada para imagem de máscara, esta função poderá ter um efeito não desejado no resultado da impressão.

Composição de cores

Utilize esta função para definir o modo de composição de cores.

A tabela seguinte mostra os separadores ou menus onde pode seleccionar esta função.

Mac OS	Composição de cores: nas Opções Específicas da Impressora na caixa de diálogo de impressão.
Mac OS X	Composição de cores: no Conjunto de Funções: separador x nas Funções da Impressora na caixa de diálogo de impressão.

Pode seleccionar os seguintes itens:

Auto

Utilize esta definição para configurar automaticamente o melhor método de composição de cores de acordo com o aspecto do documento a ser impresso.

Fotográfico

Efectua a composição de cores utilizando um padrão adequado para fotografias.

Texto

Efectua a composição de cores utilizando um padrão adequado para texto.

Definição de Utilizador

Utilize esta definição para imprimir imagens em meio tom na sua aplicação.

Printer Utility for Mac

Se utilizar o Printer Utility for Mac, pode transferir fontes, mudar o nome da impressora, etc.

★ Importante

- Se um Macintosh e impressora forem ligados através de USB, não é possível utilizar o Printer Utility for Mac.

↓ Nota

- O Printer Utility for Mac está incluído no CD-ROM intitulado "Printer Drivers and Utilities".
- O Printer Utility for Mac requer o Mac OS 7.6.1-9.x ou Mac OS X 10.1.x ou 10.2.1. O Mac OS X 10.0.x e 10.2 não são suportados.

Instalar o Printer Utility for Mac

Siga estes passos para instalar o Printer Utility for Mac na impressora.

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Aparece o ícone do CD-ROM.

2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM.

Aparece o conteúdo do CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone [Mac OS 8 e 9] para abri-lo.

No Mac OS X, clique duas vezes na pasta [Mac OS X].

4. Clique duas vezes na pasta [Utilitário PS] no CD-ROM e arraste o ficheiro [Printer Utility for Mac] e, em seguida, arraste-o para o disco rígido do Macintosh.

5. Arraste o ícone de CD-ROM e largue-o na [Reciclagem] para ejectar o CD-ROM.

É instalado o Printer Utility for Mac.

↓ Nota

- O Printer Utility for Mac está incluído no CD-ROM com a etiqueta "Printer Drivers and Utilities".
- O Printer Utility for Mac requer o Mac OS 8.1 ou superior. (É suportado o Classic environment do Mac OS X.)
- O Printer Utility for Mac não pode utilizar o Mac OS X (modo nativo).

Iniciar o Printer Utility for Mac

Mac OS

★ Importante

- Antes de iniciar o Printer Utility for Mac, certifique-se de que a impressora está seleccionada em [Selector de recursos] no menu Apple.

1. Clique duas vezes no ícone Printer Utility for Mac.

Aparece a caixa de diálogo [Printer Utility for Mac].

2. Clique em [OK].

O Printer Utility for Mac demorará alguns segundos a iniciar.

Mac OS X

1. Clique duas vezes no ícone Printer Utility for Mac.

Aparece a caixa de diálogo [Printer Utility for Mac].

2. Clique em [OK].

3. Na caixa [Impressoras Disponíveis:], seleccione a impressora que pretende utilizar.

Se alterar as zonas, seleccione um nome a partir de [Zonas de Rede Disponíveis:].

Clique em [Escolher Impressora...] no menu Printer Utility for Mac se pretender alterar a impressora.

4. Seleccione a impressora que pretende utilizar.

O Printer Utility for Mac demorará alguns segundos a iniciar.

5. Clique em [Escolher].

Printer Utility for Mac Funções

Descarregar tipos de letra PS

Pode transferir as fontes PostScript para a memória da impressora ou o disco rígido.

★ Importante

- O seguinte procedimento para transferir as fontes parte do princípio que é um administrador do sistema. Se não for o caso, certifique-se de que consulta o seu administrador de sistema.
- Não desligue a impressora, opere o painel, nem abra ou feche a tampa durante a transferência.
- Se reiniciar a impressora, todas as definições da impressora voltam às predefinições.
- Confirme se o Macintosh e a impressora estão ligados com a Appletalk.

1. Seleccione [Transferir Fontes PS...] no menu [Ficheiro].

2. Clique em [Adicionar à Lista].

Aparece a caixa de diálogo para seleccionar as fontes.

3. Seleccione os ficheiros de fonte pretendidos e clique em [Abrir].

Aparece a lista com os nomes das fontes seleccionáveis.

4. Após adicionar todas as fontes que pretende transferir, clique em [OK].

Aparece a caixa de diálogo das fontes seleccionadas para transferir.

5. Clique em [Transferir].

As fontes começam a ser transferidas e aparece o estado da transferência.

6. Quando aparece a mensagem de conclusão, clique em [OK].

7. Clique em [Cancelar].

↓ Nota

- Algumas fontes não podem ser transferidas.
- Antes de transferir, leia a documentação sobre as fontes que pretende utilizar.

Visualizar os tipos de letra da impressora

Pode visualizar as fontes disponíveis actualmente transferidas para a impressora. Podem ser visualizadas as fontes que se encontram na memória da impressora e no disco rígido.

1. **Selecione [Visualizar Fontes da Impressora...] no menu [Ficheiro].**
Aparece uma caixa de diálogo.
2. **Selecione [Memória da Impressora] ou [Disco da Impressora].**
3. **Clique em [OK].**

Nota

- As fontes apresentadas em itálico são as fontes predefinidas.

Apagar tipos de letra

Pode apagar fontes da memória da impressora ou do disco rígido.

Importante

- Não pode apagar fontes apresentadas em itálico.

1. **Selecione [Visualizar Fontes da Impressora] no menu [Ficheiro].**
Aparece uma caixa de diálogo.
2. **Selecione [Memória da Impressora] ou [Disco da Impressora].**
3. **Selecione as fontes que pretende apagar.**
4. **Clique em [Apagar].**
Aparece uma mensagem de confirmação.
5. **Confirme as fontes que pretende apagar e o nome da impressora que tem as fontes que pretende apagar.**
6. **Clique em [Continuar] e, em seguida, clique em [OK].**
7. **Clique em [OK].**

Inicializar disco da impressora

Quando iniciar o disco rígido da impressora, todas as fontes transferidas para a unidade de disco rígido da impressora são apagadas. Antes de iniciar, certifique-se de que verifica as fontes na unidade de disco rígido.

Importante

- Quando iniciar o disco rígido da impressora a partir do painel de controlo, todos os dados do disco rígido são apagados. Antes de iniciar, verifique os dados no disco rígido.
- Não desligue a impressora até concluir a inicialização. Se não o fizer, o disco rígido pode ficar danificado.

1. **Selecione [Iniciar o Disco da Impressora...] no menu [Ficheiro].**
Aparece a mensagem de confirmação. Para cancelar a inicialização, clique em [Cancelar].
2. **Clique em [Executar].**
O processo inicia.
3. **Quando aparece a mensagem de conclusão, clique em [OK].**

Configuração de página

Pode definir o formato do papel em que imprimirá o "Print Fonts Catalogue" e "Prints Fonts Sample".

1. Seleccione [Configuração de Página...] no menu [Ficheiro].
2. Seleccione o formato do papel.
3. Clique em [OK].

Imprimir catálogo de tipos de letra

Pode imprimir os nomes das fontes disponíveis na impressora.

1. Seleccione [Catálogo de Fontes de Impressão...] no menu [Ficheiro].
2. Clique em [Imprimir].

Nota

- É utilizado o papel seleccionado em [Configuração de Página].

Imprimir amostra de tipo de letra

Pode imprimir exemplos de fontes transferidas para o disco rígido ou para a memória.

1. Seleccione [Amostra de Fontes de Impressão...] no menu [Ficheiro].
2. Clique em [Imprimir].

Nota

- Imprima utilizando o papel seleccionado em [Configuração de Página].

Mudar o nome da impressora

Pode alterar o nome da impressora apresentado em Appletalk. Se ligar várias impressoras na rede, atribua diferentes nomes de modo a poder identificá-las. Se várias impressoras tiverem o mesmo nome, aparece um dígito a seguir ao nome da impressora em [Selector de recursos].

Importante

- Pode introduzir até 31 dígitos e letras.
- Não utilize símbolos, por exemplo "*", ":", "=", "@", "~".

Mac OS

1. No menu [Ficheiro], clique em [Mudar o nome da impressora...].
2. Introduza um novo nome em [Novo Nome:].
3. Clique em [Mudar o nome].
 - nome da impressora é mudado.
4. Clique em [OK].
5. No menu Apple, clique em [Selector de recursos].
6. Clique no ícone [AdobePS].

7. **Selecione a impressora cujo nome alterou e, em seguida, feche a caixa de diálogo [Selector de recursos].**

Se houver várias zonas AppleTalk, selecione a zona a que pertence a impressora.

Mac OS X

1. No menu [Ficheiro], clique em [Mudar o nome da impressora...].
2. Introduza um novo nome em [Novo Nome:].
3. Clique em [Mudar o nome].
O nome da impressora é mudado.
4. Clique em [OK].
5. No menu [Printer Utility for Mac], clique em [Escolher Impressora...].
6. Na lista [Zonas de Rede Disponíveis:], selecione a zona para o Macintosh utilizado.
7. Na lista [Impressoras Disponíveis:], selecione a impressora cujo nome alterou e clique em [Escolher].

Reiniciar a impressora

Pode reiniciar a impressora.

1. **Selecione [Reiniciar Impressora] no menu [Ficheiro].**
2. **Confirme a mensagem que aparece no ecrã e clique em [Reiniciar].**

A impressora reinicia.

As fontes transferidas para a memória da impressora são apagadas.

Se reiniciar a impressora, todas as definições da impressora voltam às predefinições.

Descarregar ficheiros PostScript

Pode transferir um ficheiro Postscript para a impressora.

1. **Selecione [Transferir Ficheiro PostScript...] no menu [Utilitário].**
2. **Selecione o nome do ficheiro a transferir, clique no nome do ficheiro e clique em [Abrir].**
3. **Introduza o nome do ficheiro log e clique em [Guardar].**

O ficheiro seleccionado é transferido.

Os erros são gravados no ficheiro de registo.

Selecionar a zona

Pode alterar a zona a que pertence a impressora na Appletalk.

Importante

- Confirme se o Macintosh e a impressora estão ligados com a Appletalk.

Mac OS

1. No menu [Utilitário], clique em [Seleccionar Zona...].
Aparece a zona a que pertence a impressora e a lista de zonas disponíveis.
2. Seleccione a zona em que pretende ver localizada a impressora e clique em [Alterar].
Aparece uma mensagem de confirmação.
3. Clique em [Continuar].
Aparece uma mensagem de confirmação.
4. Clique em [OK].
5. No menu Apple, clique em [Selector de recursos].
6. Clique no ícone [AdobePS].
7. Na lista [Zona AppleTalk:], seleccione a zona que alterou.
8. Na lista [Seleccionar uma Impressora PostScript:], seleccione a impressora que pretende utilizar.
9. Feche a caixa de diálogo [Selector de recursos].

Mac OS X

1. No menu [Utilitário], clique em [Seleccionar Zona...].
Aparece a zona a que pertence a impressora e a lista de zonas disponíveis.
2. Seleccione a zona em que pretende ver localizada a impressora e clique em [Alterar].
Aparece uma mensagem de confirmação.
3. Clique em [Continuar].
Aparece uma mensagem de confirmação.
4. Clique em [OK].
5. No menu [Printer Utility for Mac], clique em [Escolher Impressora...].
6. Na lista [Zonas de Rede Disponíveis:], seleccione a zona que alterou.
7. Na lista [Impressoras Disponíveis:], seleccione o modelo de impressora utilizado e clique em [Escolher].

Visualizar o estado da impressora

Pode ver e confirmar o estado actual da impressora.

1. Seleccione [Visualizar o Estado da Impressora...] no menu [Utilitário].
Aparece o estado actual da impressora.
2. Confirme o estado actual da impressora.
Pode confirmar a capacidade da memória, o espaço VM (Memória virtual), o estado do disco rígido e o espaço disponível no disco rígido. Pode também confirmar a zona a que pertence a impressora.
3. Clique em [OK].

Iniciar a consola de diálogo

Pode criar e editar um ficheiro PostScript para impressão e, em seguida, transferi-lo para a impressora.

★ Importante

- "Launch Dialogue Console" é recomendado para os utilizadores com conhecimentos de PostScript.
- Transfira apenas ficheiros PostScript para a impressora.
- O "Launch Dialogue Console" é utilizado por responsabilidade e conta do utilizador.

1. Seleccione [Launch Dialogue Console...] no menu [Utilitário].

Abra o ecrã de edição. Aparece a barra de menu da Consola de diálogo.

2. Digite o comando PostScript no ecrã do editor.

Para editar um ficheiro PostScript, seleccione [Abrir] no menu [Ficheiro] para abri-lo.

Pode procurar ou substituir uma cadeia de caracteres utilizando o menu [Procurar].

3. Após editar o ficheiro PostScript, seleccione [Transferir Janela Superior] no menu [Consola] para iniciar a impressão.

O ficheiro PostScript é enviado para a impressora.

É aberta a caixa [Resposta da Impressora], de acordo com o ficheiro PostScript que enviar.

4. Seleccione [Regressar ao Menu Principal] no menu [Consola] para fechar o ficheiro PostScript.

Anexo

Software e Utilitários Incluídos no CD-ROM.....	293
Controladores de impressora para esta impressora.....	293
SmartDeviceMonitor for Admin.....	294
DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client.....	295
Protecção com encriptação.....	298
Encriptação SSL (Secure Sockets Layer).....	299
Definições do utilizador para SSL (Secure Sockets Layer).....	301
Definir o modo de encriptação SSL / TLS.....	302
Encriptação SNMPv3.....	303
Precauções a tomar quando utilizar numa rede.....	304
Ligar um Router de Marcação a uma Rede.....	304
Utilizar o DHCP.....	304
Configurar o servidor WINS.....	306
Utilizar a função DNS dinâmico.....	307
Instalar o Font Manager 2000.....	309
Utilizar o Adobe PageMaker Versão 6.0, 6.5 ou 7.0.....	310
Quando utilizar o Windows Terminal Service/MetaFrame.....	311
Ambiente de Operação.....	311
Controladores de Impressora Suportados.....	311
Limitações.....	311
Informações de Direitos de Autor acerca das Aplicações Instaladas.....	313
expat.....	313
JPEG LIBRARY.....	313
NetBSD.....	313
Samba(Ver 2.2.2-1.1).....	315
RSA BSAFE®.....	315

Software e Utilitários Incluídos no CD-ROM

Nos CD-ROM fornecidos com a impressora, estão incluídos os seguintes softwares e utilitários.

Font Manager 2000

Para instalar novas fontes de ecrã ou organizar e gerir fontes que já se encontram no sistema. Para mais informações sobre Font Manager 2000, consulte o manual no CD-ROM com a etiqueta "Printer Drivers and Utilities".

SmartDeviceMonitor for Admin

Para o administrador do sistema gerir as impressoras em rede.

Referência

- Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin

DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client

Para os utilizadores gerirem o seu estado de impressão em rede.

Referência

- Ajuda do DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client

Ver o conteúdo do CD-ROM

1. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

O programa de instalação inicia.

2. Clique em [Pesquisar este CD-ROM].

O explorador inicia e indica o conteúdo do CD-ROM.

Controladores de impressora para esta impressora

A impressão requer a instalação de um controlador de impressora adequado ao seu sistema operativo. Estão incluídos os seguintes controladores no CD-ROM fornecido juntamente com esta impressora.

Controlador de impressora PCL 5e/6

Este controlador de impressora permite que o computador comunique com a impressora através de uma linguagem de impressora.

É suportado o seguinte sistema operativo.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP e Windows Server 2003/2003 R2

Nota

- Para o Windows NT 4.0, é necessário o Service Pack 6 ou superior.

Controlador de impressora RPCS

O controlador de impressora permite ao computador comunicar com a impressora utilizando a linguagem da impressora. Para além do interface do utilizador convencional, é fornecido outro interface de utilizador predefinido.

É suportado o seguinte sistema operativo.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP e Windows Server 2003/2003 R2

Controladores de Impressora PostScript e ficheiros PPD

Os controladores de impressora PostScript e os ficheiros PPD estão incluídos no CD-ROM fornecido com esta impressora. Os controladores de impressora PostScript permitem ao computador comunicar com a impressora através da linguagem da impressora. Os ficheiros PPD permitem ao controlador de impressora activar funções específicas da impressora.

É suportado o seguinte sistema operativo.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2, Mac OS e Mac OS X.

Nota

- Os controladores de impressora PostScript e ficheiros PPD estão incluídos no CD-ROM intitulado "Controladores da Impressora e Utilitários".
- Para o Mac OS, é necessária a versão 8.6 ou superior. (É suportado o Classic environment do Mac OS X.)

Ficheiros PPD

Os ficheiros PPD estão incluídos no CD-ROM fornecido com esta impressora. Os ficheiros PPD permitem ao controlador de impressora activar funções específicas da impressora.

SmartDeviceMonitor for Admin

O SmartDeviceMonitor for Admin é uma aplicação que utiliza TCP/IP e IPX/SPX para monitorizar impressoras de rede. Monitoriza várias impressoras de rede através do endereço IP. Recomendamos aos administradores a utilização desta aplicação.

Caminho do ficheiro

O SmartDeviceMonitor for Admin está guardado na seguinte pasta do CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\ADMIN\DISK1

Sistema operativo	Protocol stack
Windows 95/98/Me	TCP/IP fornecido com o Windows 95/98/Me IPX/SPX fornecido com o Windows 95/98/Me Cliente de NetWare fornecido com o Windows 95/98 Cliente Novell fornecido com o Windows 95/98
Windows 2000	TCP/IP fornecido com o Windows 2000 IPX/SPX fornecido com o Windows 2000 Cliente NetWare fornecido com o Windows 2000 Cliente Novell fornecido com o Windows 2000 ou Windows NT
Windows XP	TCP/IP fornecido com o Windows XP IPX/SPX fornecido com o Windows XP Cliente de NetWare fornecido com o Windows XP Cliente Novell fornecido com o Windows XP
Windows Server 2003/2003 R2	TCP/IP fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2

Sistema operativo	Protocol stack
	IPX/SPX fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2 Cliente NetWare fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2 Cliente Novell fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2
Windows NT 4.0	TCP/IP fornecido com o Windows NT IPX/SPX fornecido com o Windows NT Serviço de cliente para NetWare fornecido com o Windows NT Cliente Novell fornecido com o Windows 2000 ou Windows NT

Funções disponíveis

O SmartDeviceMonitor for Admin possui as seguintes funções para verificar:

- consumíveis da impressora como papel ou toner;
- resultados dos trabalhos de impressão executados a partir do computador.

Referência

- Para mais informações sobre a utilização do SmartDeviceMonitor for Admin, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client

SmartDeviceMonitor for Client possui as seguintes funções. Recomendamos aos utilizadores que instalem esta aplicação.

- Impressão numa rede ponto a ponto através de TCP/IP e IPP a partir de Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 e Windows NT 4.0.
- Monitorizar permanentemente o estado dos dispositivos na rede através de TCP/IP e IPX/SPX.

Caminho do ficheiro

O SmartDeviceMonitor for Client está guardado na seguinte pasta do CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\CLIENT\DISK1

Sistema operativo	Protocol stack
Windows 95/98/Me	TCP/IP fornecido com o Windows 95/98/Me IPX/SPX fornecido com o Windows 95/98/Me Cliente de NetWare fornecido com o Windows 95/98/Me Cliente Novell fornecido com Windows 95/98/Me
Windows 2000	TCP/IP fornecido com o Windows 2000 IPX/SPX fornecido com o Windows 2000 Cliente NetWare fornecido com o Windows 2000 Cliente Novell fornecido com Windows 2000 ou NT
Windows XP	TCP/IP fornecido com o Windows XP

Sistema operativo	Protocol stack
	IPX/SPX fornecido com o Windows XP Cliente de NetWare fornecido com o Windows XP Cliente Novell fornecido com o Windows XP
Windows Server 2003/2003 R2	TCP/IP fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2 IPX/SPX fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2 Cliente NetWare fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2 Cliente Novell fornecido com o Windows Server 2003/2003 R2
Windows NT 4.0	TCP/IP fornecido com o Windows NT IPX/SPX fornecido com o Windows NT Serviço de cliente para NetWare fornecido com o Windows NT Cliente Novell fornecido com o Windows 2000 ou Windows NT

Funções disponíveis

O SmartDeviceMonitor for Client possui as seguintes funções.

- Função de impressão ponto-a-ponto
 - Imprime directamente na impressora de rede sem enviar qualquer tipo de dados para um servidor de impressão.
 - Imprime numa impressora substituta quando existem demasiados trabalhos em espera na impressora especificada ou quando a impressão é desactivada por um erro (Impressão de Recuperação).
 - Atribui vários trabalhos de impressão para várias impressoras (Impressão Paralela).
 - Executa o registo do grupo anterior de impressoras, especificado para Impressão de Recuperação ou para Impressão Paralela.
- Função de Notificação
 - Mostra uma mensagem de erro quando surge um erro na impressora especificada durante a transferência ou impressão de dados.
 - Notifica a conclusão de uma impressão. Também pode ser notificado do estado da impressão, como mostrar o aviso apenas quando é executada a Impressão de Recuperação.
- Função de monitorização
 - Verifica os consumíveis da impressora como papel ou toner.
 - Monitoriza simultaneamente várias impressoras em utilização.
 - Verifica as definições da rede da impressora e as informações detalhadas das impressoras.
 - Permite-lhe verificar o registo do trabalho de impressão através da ID do utilizador
- Notifica o utilizador quando um trabalho de impressão estiver concluído, apresentando a caixa de diálogo [Transmissão de dados/Impressão]. Pode também ser notificado de condições de impressão específicas, como quando a impressão de recuperação é efectuada.
- Visualize o registo dos ficheiros impressos e o estado actual dos ficheiros a imprimir.

Importante

- Para realizar Impressão de Recuperação ou Impressão Paralela, as opções que estão instaladas na impressora original têm de ser instaladas também nas outras impressoras. As impressoras em que falte uma opção necessária não poderão ser utilizadas para Impressão de Recuperação ou Impressão Paralela.
- Para realizar Impressão de Recuperação ou Impressão Paralela, o papel colocado na impressora original tem de ser igual ao papel colocado nas outras impressoras. Coloque em todas as impressoras o mesmo papel que foi colocado na bandeja seleccionada para impressão.
- Os resultados da Impressão de Recuperação ou Impressão Paralela poderão diferir, dependendo do modelo da outra impressora e das opções nela instaladas.
- Se seleccionar Impressão de teste ou Impressão bloqueada, não pode seleccionar Impressão de recuperação ou Impressão paralela.

Referência

- Para mais informações sobre como utilizar o SmartDeviceMonitor for Client, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.

Protecção com encriptação


Quando aceder à impressora a partir do Web Image Monitor ou IPP, pode estabelecer comunicação encriptada utilizando SSL.

Quando acede à impressora com uma aplicação como o SmartDeviceMonitor for Admin, pode estabelecer comunicação encriptada com SNMPv3 ou SSL. Para proteger dados de interceptções, análises e adulterações, pode instalar um certificado do servidor na impressora, negociar uma ligação segura e encriptar dados transmitidos.

★ Importante

- Tem de instalar uma das seguintes opções de memória para efectuar a encriptação:
 - disco rígido
 - cartão de armazenamento de dados

SSL (SSL (Secure Sockets Layer) Nível de Encriptação para a Transmissão Segura de Dados)



AQC899S

1. Para aceder à impressora a partir do computador de um utilizador, solicite o certificado do servidor SSL e a chave pública.
2. O certificado do servidor e a chave pública são enviados da impressora para o computador do utilizador.
3. Crie uma chave partilhada através do computador do utilizador e encripte-a com uma chave pública.
4. A chave partilhada encriptada é enviada à impressora.
5. A chave partilhada encriptada é descriptada no equipamento com chave privada.

6. Transmita os dados encriptados com a chave partilhada e descripte os dados no equipamento para obter uma transmissão segura.

Encriptação SSL (Secure Sockets Layer)

Isto pode ser especificado pelo administrador.

Para proteger a via de comunicação e estabelecer comunicação encriptada, crie e instale a certificação do servidor. Há duas formas de instalação de uma certificação do servidor: crie e instale uma auto-certificação com a impressora ou efectue o pedido de uma certificação proveniente de uma autoridade de certificação e instale-a.

Configuração (certificado próprio)

1. Criar e instalar a certificação do servidor
Instale a certificação do servidor com o Web Image Monitor.
2. Activar SSL
Active a definição SSL/TLS com Web Image Monitor.

Configuração (certificado emitido por uma autoridade de certificação)

1. Criar a certificação do servidor
Crie a certificação do servidor com Web Image Monitor.
O procedimento de aplicação após a criação da certificação depende da autoridade de certificação. Siga o procedimento especificado pela autoridade de certificação.
2. Instalar a certificação do servidor
Instale a certificação do servidor com Web Image Monitor.
3. Activar SSL
Active a definição SSL/TLS com Web Image Monitor.
Criar e Instalar a Certificação do Servidor (Auto-Certificação)
Crie e instale a certificação do servidor com Web Image Monitor.

Nota

- Para confirmar se a configuração SSL está activada, introduza `https://`(endereço da impressora) na barra de endereços do Web Image Monitor para aceder a esta impressora. Se aparecer a mensagem "Não é possível apresentar esta página", verifique a configuração porque a configuração SSL não é válida.

Criar e Instalar a Auto-Certificação

Crie e instale a certificação do servidor com Web Image Monitor. Esta secção explica a utilização de uma auto-certificação como certificação do servidor.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.
2. Na área esquerda, clique em [Configuração] e clique em [Certificação do dispositivo] em "Segurança".
Aparece a página [Certificação do dispositivo].
3. Clique em [Criar].

4. Efectue as definições necessárias.**5. Clique em [OK].**

A definição foi alterada.

6. Clique em [OK].

Aparece uma caixa de diálogo de aviso de segurança.

7. Verifique as informações e clique em [OK].

Aparece [Instalado] sob [Estado da Certificação] para indicar que foi instalado uma certificação do servidor para a impressora.

8. Saia do Web Image Monitor.**Nota**

- Clique em [Apagar] para apagar a certificação do servidor da impressora.

Referência

- Para informações sobre os itens apresentados e seleccionáveis, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Criar a Certificação do Servidor (Certificação Emitida por uma Autoridade de Certificação)

Crie a certificação do servidor com Web Image Monitor. Esta secção explica a utilização de uma certificação emitida por uma autoridade de certificação como certificação do servidor.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.**2. Na área esquerda, clique em [Configuração] e clique em [Certificação do dispositivo] em "Segurança".**

Aparece a página [Certificação do dispositivo].

3. Clique em [Pedir].**4. Efectue as definições necessárias.****5. Clique em [OK].**

Aparece [A pedir] para [Estado da Certificação] na área [Certificação do Dispositivo].

6. Saia do Web Image Monitor.**7. Solicite a certificação do servidor à autoridade de certificação.**

O processo do pedido depende da autoridade de certificação. Para mais informações, contacte a autoridade de certificação.

Nota

- Se concorrer a duas certificações simultaneamente, a autoridade de certificação poderá não aparecer nas certificações. Quando instalar estas certificações, certifique-se de que toma nota do conteúdo da certificação e da ordem pela qual são instaladas as certificações.
- Utilizando o Web Image Monitor, pode criar o conteúdo da certificação do servidor, mas não consegue enviar o pedido.
- Clique em [Cancelar pedido] para cancelar o pedido de certificação do servidor.

Referência

- Para informações sobre os itens apresentados e seleccionáveis, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Instalar a Certificação do Servidor (Certificação Emitida por uma Autoridade de Certificação)

Instale a certificação do servidor através do Web Image Monitor.

Este capítulo explica a utilização de uma certificação emitida por uma autoridade de certificação como certificação do servidor. Introduza o conteúdo da certificação do servidor emitida pela autoridade de certificação.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.
2. Na área esquerda, clique em [Configuração] e clique em [Certificação do dispositivo] em "Segurança".

Aparece a página [Certificação do dispositivo].

3. Clique em [Instalar].
4. Introduza o conteúdo da certificação do servidor.

Na caixa de Pedido de Certificação do Dispositivo, introduza o conteúdo da certificação do servidor recebido emitido pela autoridade de certificação.

5. Clique em [OK].

Aparece [Instalado] sob [Estado da Certificação] para indicar que foi instalado uma certificação do servidor para a impressora.

6. Saia do Web Image Monitor.

Referência

- Para informações sobre os itens apresentados e seleccionáveis, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.

Activar SSL

Após a instalação da certificação do servidor na impressora, active a definição SSL.

Este procedimento é usado para uma auto-certificação ou para uma certificação emitida por uma autoridade de certificação.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.
2. Na área esquerda, clique em [Configuração] e clique em [SSL/TLS] em "Segurança".

Aparece a página de [SSL/TLS].

3. Clique em [Activo] para [SSL/TLS].
4. Clique em [OK].

A definição SSL está activada.

5. Saia do Web Image Monitor.

Nota

- Se definir [Permitir comunicação SSL/TLS] para [Prioridade de texto cifrado], introduza "https://(endereço da impressora)/" para aceder à impressora.

Definições do utilizador para SSL (Secure Sockets Layer)

Se tiver instalado uma certificação do servidor e activado SSL (Secure Sockets Layer), tem de instalar a certificação no computador do utilizador.

O administrador tem de explicar o procedimento de instalação de certificação aos utilizadores. Se aparecer uma caixa de diálogo de aviso durante o acesso à impressora através do Web Image Monitor ou IPP, inicie o Assistente de Importação de Certificação e instale uma certificação.

1. Quando aparecer a caixa de diálogo [Alerta de Segurança], clique em [Ver Certificação].

Aparece a caixa de diálogo [Certificação].

De modo a ser capaz de responder a questões dos utilizadores acerca de problemas como o termo da certificação, verifique o conteúdo da certificação.

2. No separador [Geral], clique em [Instalar Certificação...].

O Assistente de Importação da Certificação inicia.

3. Instale a certificação seguindo as instruções do Assistente de Importação da Certificação.

Nota

- Para mais informações acerca da instalação da certificação, consulte a Ajuda do Web Image Monitor.
- Se uma certificação emitida por uma autoridade de certificação estiver instalada na impressora, confirme a localização de armazenamento da certificação junto da autoridade de certificação.

Referência

- Para mais informações acerca da localização de armazenamento da certificação quando aceder à impressora através de IPP, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Client.

Definir o modo de encriptação SSL / TLS

Especificando o modo de comunicação encriptado de SSL/TLS, poderá alterar o nível de segurança.

Modo de Comunicação Encriptada

Através do modo de comunicação encriptada, pode especificar a comunicação encriptada.

Só texto cifrado	Permite apenas a comunicação encriptada. Se a encriptação não for possível, a impressora não pode comunicar.
Prioridade de texto cifrado	Realiza a comunicação encriptada se a encriptação for possível. Se a encriptação não for possível, a impressora comunica sem esta.
Texto cifrado/Apagar texto	Comunica com ou sem encriptação, de acordo com a definição.

Definir o Modo de Encriptação de SSL / TLS

Isto pode ser especificado pelo administrador.

Após instalar a certificação do servidor, especifique o modo de comunicação encriptada SSL/TLS. Efectuando esta definição, pode alterar o nível de segurança. Especifique o modo de comunicação encriptada de SSL/TLS através do Web Image Monitor.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.

2. Clique em [Configuração].
3. Clique em [SSL/TLS] em "Segurança".
4. Selecciono o modo de comunicação encriptada na lista "[Permitir comunicação SSL/TLS]" e clique em [OK].

Selecione [Só texto cifrado], [Prioridade de texto cifrado] ou [Texto cifrado/ Apagar texto] como o modo de comunicação encriptada.

5. Saia do Web Image Monitor.

Encriptação SNMPv3

Isto pode ser especificado pelo administrador.

Quando utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin ou outra aplicação para efectuar várias definições, pode encriptar os dados transmitidos. Efectuando esta definição, pode proteger os dados de uma utilização abusiva. Especifique o modo de comunicação encriptada SNMPv3 utilizando o Web Image Monitor.

1. Inicie a sessão do Web Image Monitor no modo administrador.
2. Clique em [Configuração].
3. Clique em [Segurança da rede] em "Segurança".
4. Clique em [Só Encriptação] na área "[Permitir comunicação SNMPv3]" na área [SNMPv3] e clique em [OK].
5. Saia do Web Image Monitor.

Nota

- Para utilizar o SmartDeviceMonitor for Admin para encriptar dados e especificar definições, tem de especificar a definição [Palavra-passe de encriptação] do administrador e [Chave de encriptação] em [Informações de autenticação SNMP] no SmartDeviceMonitor for Admin, além de especificar [Permitir comunicação SNMPv3] na impressora.
- Se a definição [Palavra-passe de Encriptação] do administrador não for especificada, os dados para transmissão poderão não ser encriptados ou enviados.

Referência

- Para informações sobre como especificar [Chave de encriptação:] no SmartDeviceMonitor for Admin, consulte a Ajuda do SmartDeviceMonitor for Admin.

Precauções a tomar quando utilizar numa rede

Ligar um Router de Marcação a uma Rede

Quando o servidor de ficheiros NetWare e impressora se encontrarem em lados opostos de um router, os pacotes são enviados para trás e para a frente, podendo incorrer em consumos de comunicação. Uma vez que a transmissão de pacote é uma especificação do NetWare, tem de alterar a configuração do router. Se a rede que estiver a utilizar não lhe permitir configurar o router, configure a impressora.

Configurar o router

Filtre os pacotes de modo a que não passem sobre o router de marcação.

Nota

- O endereço MAC da impressora que efectua a filtragem é impresso na página de configuração da impressora. Para mais informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte [Pág. 137 "Menu ImprLista/Teste"](#).
- Para mais informações sobre a configuração da impressora se não for possível configurar o router, consulte as instruções abaixo.

Configurar a impressora com NetWare

1. Seguindo o método de instalação descrito anteriormente neste manual, configure o servidor de ficheiros.
2. Defina o tipo de frame para ambiente NetWare.

Referência

- Para mais informações sobre a selecção de um tipo de frame, consulte [Pág. 150 "Menu Controladora"](#).

Configurar a impressora sem NetWare

Quando não imprimir, a placa de interface de rede envia pacotes através da rede. Defina NetWare para "inactivo".

Referência

- Para mais informações sobre a selecção de protocolos, consulte [Pág. 150 "Menu Controladora"](#).

Utilizar o DHCP

Pode utilizar a impressora num ambiente DHCP. Pode também registar o nome do NetBIOS da impressora num servidor WINS quando estiver a funcionar. Tenha em consideração os seguintes pontos quando estiver simultaneamente instalado um interface Ethernet.

Quando endereços de IPv4 estático são definidos para cada interface

- Endereço IPv4: quando definido com o mesmo valor, é preferido o interface Ethernet.
- Máscara de sub-rede: quando existe a sobreposição de um valor, é preferido o interface de Ethernet.

- Endereço de gateway: É utilizado o valor definido. Para o endereço de gateway, defina o endereço de gateway localizado na sub-rede definida pelo interface. Se o valor se encontrar fora do intervalo de sub-rede definida pelo interface, funciona como "0.0.0.0".

Quando obtiver acesso a partir do servidor DHCP

- Endereço IP, Máscara de sub-rede: pode configurar endereços atribuídos por um servidor DHCP. Se os endereços IPv4 se sobrepuerem ou forem seleccionados os mesmos endereços IP de sub-rede, o valor real é atribuído apenas ao interface com prioridade. A Ethernet possui prioridade de interface por predefinição.
- AutoNet: é atribuído ao interface com prioridade um endereço IPv4 temporário que começa com 169.254 e não utilizado na rede.
- Endereço de Gateway, Endereço de Servidor DNS, e Nome de Domínio: pode configurar os endereços atribuídos por DHCP ao interface com prioridade.

Se o endereço de gateway se encontrar fora do intervalo da sub-rede seleccionada para o interface, a impressora funciona utilizando "0.0.0.0".

A Ethernet possui prioridade de interface por predefinição.

Quando existirem endereços de IPv4 estático e endereços atribuídos por DHCP

- Endereço IPv4 e máscara de sub-rede: se um endereço de IPv4 estático for igual ao endereço atribuído por DHCP ou o endereço de máscara de sub-rede estático e o endereço de máscara de sub-rede atribuído por DHCP se sobrepuerem, a impressora utiliza o interface de endereço de IPv4 estático. O interface com a definição de DHCP é predefinido.
- Endereço de gateway: funciona através do endereço introduzido manualmente.
Se não for seleccionado um endereço estático ou for definido para 0.0.0.0, é utilizado o interface que utiliza o endereço atribuído por DHCP.

Nota

- O nome do NetBIOS num servidor WINS tem de ser configurado para o servidor WINS.
- Os servidores DHCP suportados são: Windows 2000 Server, Windows Server 2003/2003 R2, Windows NT 4.0, servidor NetWare e o servidor DHCP standard do UNIX.
- Se não utilizar o servidor WINS, reserve o endereço IP da impressora no servidor DHCP de modo a que o mesmo endereço IPv4 seja atribuído todas as vezes.
- Para utilizar o servidor WINS, altere a definição do servidor WINS para "activado" utilizando o painel de controlo.
- Utilizando o servidor WINS, pode configurar o nome de host através da porta da impressora de rede remota.
- Não é suportado o agente de relé de DHCP. Se utilizar o agente de relé de DHCP numa rede através de ISDN, tal resultará num aumento dos consumos de linha. Isto deve-se ao facto do seu computador se ligar à linha ISDN sempre que um pacote for transferido a partir da impressora.
- Se houver mais do que um servidor DHCP, utilize a mesma definição para todos os servidores. A impressora funciona utilizando os dados do servidor DHCP que respondem primeiro.

Utilizar AutoNet

Se o endereço IPv4 da impressora não for atribuído por um servidor DHCP automaticamente, pode ser automaticamente seleccionado pela impressora um endereço IPv4 temporário que comece com 169.254 e que não seja utilizado na rede.

Tem de alterar esta definição para "ligado" para utilizar AutoNet.

Nota

- É atribuída prioridade ao endereço IP atribuído por servidor DHCP em detrimento daquele que é seleccionado por AutoNet.

- Pode confirmar o endereço IPv4 actual na página de configuração. Para mais informações sobre a página de configuração, consulte "Menu ImprLista/Teste".
- Quando AutoNet estiver a funcionar, o nome de NetBIOS não é registado no servidor WINS.
- A impressora não pode comunicar com dispositivos que não possuam a função AutoNet. No entanto, é possível estabelecer ligação com computadores Macintosh que possuam Mac OS X 10.2.3 ou versões superiores.

Referência

- [Pág. 137 "Menu ImprLista/Teste"](#)
- [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#)

Configurar o servidor WINS

A impressora pode ser configurada para registar o seu nome de NetBIOS com um servidor WINS quando está ligada. Isto permite que o nome de NetBIOS da impressora seja especificado a partir de SmartDeviceMonitor for Admin mesmo num ambiente DHCP. Esta secção explica a configuração do servidor WINS.

Nota

- O servidor WINS é suportado com o Windows NT 4.0 Server Service Pack 4 ou superior e com o Windows 2000 Servers WINS Manager
- Para mais informações acerca das definições do servidor WINS, consulte a Ajuda do Windows.
- Se não houver resposta a partir do servidor WINS, o nome do NetBIOS é registado através de transmissão.
- O nome do NetBIOS pode ter até 13 caracteres alfanuméricos.

Utilizar o Web Image Monitor

1. Iniciar um Web browser.
2. Introduza "http://(endereço da impressora)/" na barra de endereços para aceder à impressora cujas definições pretende alterar.
Aparece a página inicial do Web Image Monitor.
3. Clique em [Iniciar sessão].
Aparece a caixa de diálogo para introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe.
4. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e clique em [Iniciar sessão].
Contacte o seu administrador para mais informações sobre as definições.
5. Na área esquerda, clique em [Configuração] e, em seguida, clique em [IPv4] em "Rede".
6. Certifique-se de que [Activo] está seleccionado para [WINS] na coluna [Ethernet+IEEE 802.11b] e, em seguida, introduza o endereço IPv4 do servidor WINS em [Servidor WINS principal] e [Servidor WINS secundário].
7. Clique em [OK].
8. Saia do Web Image Monitor.

Utilizar telnet

Consulte [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#).

Utilizar a função DNS dinâmico

DNS Dinâmico é uma função que actualiza (registra e elimina) de modo dinâmico registos (registo A e registo PTR) geridos pelo servidor DNS. Quando um servidor DNS faz parte do ambiente de rede a que está ligada esta impressora, um cliente DNS, os registos poderão ser actualizados de modo dinâmico através desta função.

Actualizar

O procedimento de actualização depende do endereço IP da impressora ser estático ou obtido pelo DHCP. Quando não utilizar a função DNS dinâmico, os registos geridos pelo servidor DNS têm de ser actualizados manualmente, se alterar o endereço IP da impressora.

Para actualizar o registo com a impressora, o servidor DNS tem de ter uma das opções seguintes.

- Não possuir definições de segurança.
- Se tiver definições de segurança, o cliente especificado pelo IP (esta impressora) permite a actualização.

Para definição de IP estático

Se o endereço IP ou o nome do host forem alterados, os registos A e PTR são actualizados.

Se o registo A estiver registado, CNAME também é registado. Os CNAME que podem ser registados são os seguintes:

- Ethernet e IEEE 802.11b
RNPXXXXXX (XXXXXX representa os últimos 3 bytes hexadecimais do endereço MAC)

Para definições DHCP

Em substituição da impressora, o servidor DHCP actualiza o registo e acontece um dos seguintes casos:

- Quando a impressora obtém o endereço IP do servidor DHCP, o servidor DHCP actualiza os registos A e PTR.
- Quando a impressora obtém o endereço IP do servidor DHCP, a impressora actualiza o registo A e o servidor DHCP actualiza o registo PTR.

Se o registo A estiver registado, CNAME também é registado. Os CNAME que podem ser registados são os seguintes:

- Ethernet e IEEE 802.11b
RNPXXXXXX (XXXXXX representa os últimos 3 bytes hexadecimais do endereço MAC)

Nota

- A actualização dinâmica com a autenticação de mensagem (TSIG, SIG(0)) não é suportada.

Servidores DNS destinados para operação

Para definição de IP estático

- Servidores DNS Microsoft com características standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2
- BIND 8.2.3 ou superior

Para configurar DHCP, quando a impressora actualiza o registo A

- Servidores DNS Microsoft com características standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2
- BIND 8.2.3 ou superior

Para configurar DHCP, quando o servidor DHCP actualiza os registos

- Servidores DNS Microsoft com características standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2
- BIND 8.2.3 ou superior
- Servidores DNS com características NetWare 5 (ou versão superior) standard

Para definição IPv6

- Servidores DNS Microsoft com características standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2
- BIND 9.2.3 ou superior

Servidores DHCP destinados para operação

Como substitutos da impressora, os servidores DHCP capazes de actualizar os registos A e PTR são os seguintes:

- Servidores DHCP Microsoft com características standard Windows 2000 Server (Service Pack 3 ou versões superiores)/Windows Server 2003/2003 R2
- ISC DHCP 3.0 ou superior
- Servidor DHCP com características NetWare 5 standard

Definir a função dynamic DNS

Efectue as definições com telnet com o comando "dns". Para mais informações, consulte [Pág. 189 "Manutenção Remota por telnet"](#).

Instalar o Font Manager 2000

Importante

- No Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R3 ou no Windows NT 4.0, a instalação de aplicações através de Execução Automática requer a permissão do administrador. Para instalar um controlador de impressora através de Execução Automática, inicie a sessão numa conta com permissão de administrador.

- 1. Feche todas as aplicações em execução.**
- 2. Introduza o CD-ROM na unidade de CD-ROM.**
 - programa de instalação inicia.
- 3. Clique em [Font Manager 2000].**
- 4. Siga as instruções fornecidas no ecrã.**

Utilizar o Adobe PageMaker Versão 6.0, 6.5 ou 7.0

No Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 ou no Windows NT 4.0 com Adobe PageMaker, tem de copiar os ficheiros PPD para a pasta do PageMaker.

Os ficheiros PPD têm a extensão .ppd na pasta "DRIVERS\PS\WIN9X_ME \ (Idioma)\DISK1\" no CD-ROM.

A pasta "WIN9X_ME" dentro da pasta "PS" destina-se ao Windows 95/98/Me. Utilize a pasta do nível adequado ao sistema operativo que está a utilizar.

A terceira pasta "(Idioma)" pode ser substituída por um nome de idioma adequado.

Copie o ficheiro .ppd para a pasta PageMaker.

- **Para a Instalação predefinida do PageMaker 6.0**

O directório é "C:\PM6\RSRC\PPD4".

- **Para a Instalação predefinida do PageMaker 6.5**

O directório é "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".

"USENGLISH" pode variar, de acordo com a sua selecção de idioma.

- **Para a Instalação predefinida do PageMaker 7.0**

O directório é "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".

"USENGLISH" pode variar, de acordo com a sua selecção de idioma.

Nota

- Se o controlador não for definido correctamente após copiar o ficheiro ".ppd", a impressão poderá não ser realizada correctamente.
- Quando utilizar o PageMaker, as funções opcionais que podem ser seleccionadas através do controlador de impressora não são activadas. O procedimento seguinte descreve o modo de activação das funções opcionais da impressora.
 1. No menu [Ficheiro], clique em [Imprimir].

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir Documento].
 2. Efectue as definições necessárias na caixa [Funções].

Quando utilizar o Windows Terminal Service/MetaFrame

A seguir apresentamos a explicação sobre como utilizar Windows Terminal Service e Manutenção.

Ambiente de Operação

São suportados os seguintes sistemas operativos e versões de MetaFrame.

Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition com SP6 ou superior

- MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4
- MetaFrame XP 1.0 SP1/SP2/FR1

Windows 2000 Server/Advanced Server

- MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4
- MetaFrame XP 1.0 SP1/SP2/SP3/SP4/FR1/FR2/FR3
- MetaFrame Presentation Server 3.0
- Citrix Presentation Server 4.0

Windows Server 2003/2003 R2

- MetaFrame XP 1.0 FR3
- MetaFrame Presentation Server 3.0
- Citrix Presentation Server 4.0

Controladores de Impressora Suportados

Quando o Windows Terminal Service está a funcionar

- Controladores de impressora PCL
- PostScript 3
- Controladores RPCS

Nota

- Algumas funções do controlador de impressora RPCS não funcionam se o Windows Terminal Service estiver instalado.

Limitações

As limitações seguintes aplicam-se ao ambiente Windows Terminal Service.

Estas limitações estão no Windows Terminal Service ou em MetaFrame.

Windows Terminal Service

Num ambiente em que esteja instalado o Windows Terminal Service, algumas funções de controlador de impressora estão indisponíveis, mesmo que não seja utilizada qualquer função do Windows Terminal Service. Utilize o modo de instalação para instalar o SmartDeviceMonitor for Client num ambiente em que o Terminal Service está a ser executado num computador da família Windows NT Server 4.0 Terminal Server

Edition ou Windows 2000 Server. Em seguida, são indicados os dois métodos de instalação através do modo de instalação:

1. Utilize [Adicionar/Remover Programas] em [Painel de Controlo] para instalar o SmartDeviceMonitor for Client.
2. Introduza o seguinte comando na linha de comandos do MS-DOS:

```
CHANGE USER /INSTALL
```

Para sair do modo de instalação, introduza o seguinte comando na linha de comando do MS-DOS:

```
CHANGE USER /EXECUTE
```

Referência

- Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows.

[Auto-criação de impressoras cliente] de MetaFrame

Utilizando [Auto-criação de impressoras cliente], pode seleccionar uma impressora lógica criada copiando os dados da impressora local de cliente para o servidor MetaFrame. Recomendamos vivamente que teste esta função no seu ambiente de rede antes de a utilizar no seu trabalho.

- As definições para equipamento opcional não serão guardadas no servidor após o equipamento ser desligado. As definições para equipamento opcional voltam às predefinições sempre que o computador cliente iniciar sessão no servidor.
- Quando imprimir um grande número de imagens bitmap ou utilizar o servidor num ambiente WAN através de linhas de ligação por marcação, como por exemplo RDIS, a impressão pode não ser possível ou podem ocorrer erros, dependendo dos valores de transferência de dados.
- Quando utilizar o MetaFrame XP 1.0 ou superior, recomendamos que efectue definições em [Largura de banda de impressora de cliente] em [Consola de Gestão Citrix] de acordo com o ambiente.
- Se ocorrer um erro de impressão no servidor e o trabalho de impressão ou uma impressora criada em server [Auto-criação de impressoras cliente] não puderem ser apagados, recomendamos o seguinte:
 - MetaFrame 1.8 SP3, MetaFrame XP 1.0 SP1/FR1
Efectue definições em [Apagar trabalhos de impressão inacabados] no registo. Para mais informações, consulte o ficheiro Readme fornecido com o MetaFrame.
 - MetaFrame XP 1.0 FR2
Efectue definições em [Apagar trabalhos de impressão pendentes ao encerrar sessão] em [Gestão de Propriedades da Impressora] da Consola de Gestão Citrix.

[Réplica de controlador de impressora] de MetaFrame

Através de [Réplica de controlador de impressora], é possível distribuir controladores de impressora por todos os servidores de um conjunto de servidores. Recomendamos vivamente que teste esta função no seu ambiente de rede antes de a utilizar no seu trabalho.

- Se os controladores de impressora não forem copiados correctamente, instale-os directamente em cada servidor.

Informações de Direitos de Autor acerca das Aplicações Instaladas

expat

A utilização do software instalado neste produto, incluindo a controladora (daqui em diante referido como "software") e o software de aplicação versão 1.95.2 expat (daqui em diante referido como "expat 1.95.2"), estão sujeitos às seguintes condições:

O fabricante do produto fornece garantia e apoio ao software do produto incluindo o expat 1.95.2 e o fabricante do produto permite que o programador inicial do expat 1.95.2 esteja livre destas obrigações.

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
e Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nota

- Estão disponíveis mais informações sobre o expat 1.95.2 em:
<http://expat.sourceforge.net/>

JPEG LIBRARY

The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

NetBSD

Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at <http://www.netbsd.org/>.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by ToolS GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.

- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Samba(Ver 2.2.2-1.1)

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

RSA BSAFE®



- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

ÍNDICE

A

Activar página separadora de trabalho.....	50
Adobe Type Manager.....	264
Agrupar.....	115, 282
ajuda.....	196
Ajuda do Web Image Monitor.....	170
Ajustar ao Papel.....	280
Alimentação do papel.....	280
Alterar as Definições de Porta para SmartDeviceMonitor for Client.....	33
Alterar nomes e observações.....	178
Alterar o tipo de papel.....	174
Apagar tipos de letra.....	287
Autenticação de E-mail.....	185
autonet.....	190, 305
Avanço de Página.....	50, 110

B

Bloquear os Menus.....	173
Bonjour.....	191, 268

C

Cancelar um trabalho de impressão.....	111, 112
Cancelar um trabalho de trabalho de impressão.....	111
Capa.....	118
Capacidade de memória e formato de papel.....	64
CD-ROM.....	293
Código do Utilizador.....	279
Comandos de impressão.....	258
Compreender as informações apresentadas.....	226
Comunicação Bidireccional está Desactivada.....	63
Condições para Comunicação Bidireccional.....	62
Configuração da impressora.....	224
Configuração da placa de rede.....	227
Configuração de página.....	288
Configuração para impressão.....	79, 84
Configurar como uma impressora remota... ..	247, 249, 250, 251, 253
Configurar o servidor WINS.....	306
Configurar Opções.....	263, 267
Configurar os Ficheiros PPD.....	263, 266
Confirmar o Método de Ligação.....	19
Controlador de impressora.....	293
Controlador de impressora PCL.....	18, 23, 25, 35, 39, 43, 51, 56, 67, 293

Controlador de impressora PostScript 3.....	26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 51, 57, 58, 79, 262, 270
---	--

Controlador de impressora RPCS.....	18, 23, 25, 35, 39, 43, 51, 56, 73, 293
-------------------------------------	---

Controlo de Acesso.....	189
-------------------------	-----

Controlo de Cópia não Autorizada.....	90, 91
---------------------------------------	--------

Correcção de Orientação.....	281
------------------------------	-----

D

Definições de Opção.....	62
--------------------------	----

Definições do utilizador para SSL.....	301
--	-----

definir.....	203
--------------	-----

Definir as funções aplicáveis aos novos utilizadores... ..	176
--	-----

Definir o modo de encriptação SSL / TLS.....	302
--	-----

Definir uma Palavra-passe.....	177
--------------------------------	-----

Descarregar ficheiros PostScript.....	289
---------------------------------------	-----

Descarregar tipos de letra PS.....	286
------------------------------------	-----

DeskTopBinder.....	18, 23, 86, 295
--------------------	-----------------

devicename.....	192
-----------------	-----

DHCP.....	193, 304
-----------	----------

diprint.....	194
--------------	-----

dns.....	194, 307
----------	----------

DNS dinâmico.....	307
-------------------	-----

domainname.....	196
-----------------	-----

E

E-mail a pedido.....	186
----------------------	-----

Encriptação SNMPv3.....	303
-------------------------	-----

Encriptação SSL.....	298, 299
----------------------	----------

endereço TCP/IP.....	197
----------------------	-----

estado.....	212
-------------	-----

Estado actual da impressora.....	220
----------------------------------	-----

Estado da Impressora.....	178, 181, 183
---------------------------	---------------

EtherTalk.....	265, 268
----------------	----------

expat.....	313
------------	-----

F

ficheiro PPD.....	262, 266
-------------------	----------

Font Manager 2000.....	309
------------------------	-----

Fonte do papel.....	280
---------------------	-----

Formatar disco.....	140
---------------------	-----

Formato Dados.....	159
--------------------	-----

Formato do Papel.....	280
-----------------------	-----

I

IEEE 1284.....	56
----------------	----

IEEE 802.11b.....	213
ifconfig.....	197
Impr.Bloqueada.....	97, 98, 99
ImpresGuardada.....	106, 108
Impressão bloqueada.....	97, 270, 273
Impressão de teste.....	93, 95, 270, 271
Impressão directa de PDF.....	86
Impressão em Duplex.....	281
Impressão em spool.....	116
Impressão guardada.....	105, 270, 277
ImpressãoTeste.....	94
Imprimir amostra de tipo de letra.....	288
Imprimir após Reiniciar a Impressora.....	50
Imprimir catálogo de tipos de letra.....	288
Imprimir ficheiros directamente a partir do Windows...	257
Imprimir um ficheiro PDF directamente.....	86
info.....	198
Informações da Impressora.....	220
Informações de Direitos de Autor.....	313
Informações de Utilizador.....	174
Inicializar disco da impressora.....	287
Iniciar a consola de diálogo.....	291
Instalação Rápida.....	18
Instalar o controlador de impressora PCL ou RPCS.....	23, 35, 39, 43, 48, 56
Instalar o controlador de impressora PostScript 3.....	23, 35, 39, 43, 48, 56, 262
Instalar o DeskTopBinder Lite.....	86
Instalar o DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client.....	23
Instalar o Printer Utility for Mac.....	285
Instalar o SmartDeviceMonitor for Admin.....	172
Instalar os ficheiros PPD.....	262, 266
IPP.....	25, 27, 30, 32, 181, 198
ipv6.....	199
J	
JPEG.....	313
L	
Ligação de rede.....	19
Ligação local.....	21
Ligação paralela.....	21, 56, 57, 58
Ligação USB.....	21, 51, 52, 53
Lista de mensagens.....	236
lpr.....	199
M	
Mac OS.....	84, 262, 285
Mac OS X.....	266, 285
Manuais para Esta Impressora.....	11
Melhoramento de Imagem.....	283
Menu Controladora.....	150
Menu Entrada papel.....	133
Menu Idioma.....	163
Menu ImprLista/Teste.....	137
Menu Manutenção.....	140
Menu PCL.....	156
Menu PDF.....	161
Menu PS.....	159
Menu Sistema.....	143
MetaFrame.....	311
Método de impressão.....	86
MIB.....	219
Modo Administrador.....	169
Modo de Administrador.....	168
Modo de Comunicação Encriptada.....	302
Modo de Poupança de Energia.....	177
Modo de Visitante.....	168
Monitorizar impressoras.....	181
mostrar.....	205
Mudar o nome da impressora.....	288
N	
NetBSD.....	313
NetWare.....	48, 49, 200, 247, 304
NetWare 3.x.....	247, 251
NetWare 4.x.....	249, 253
NetWare 5/5.1.....	249, 250, 253
NetWare 6/6.5.....	249, 250, 253
nome do host.....	197
Nota Importante.....	92
Notificação automática por e-mail.....	184
Notificação de e-mail a pedido.....	184
Notificação por e-mail.....	183
P	
PageMaker.....	310
Página de Configuração.....	137
Página inicial.....	167
Palavra-passe.....	201
passwd.....	201
pathmtu.....	201
Porta LPR.....	19, 39
Porta SmartDeviceMonitor.....	19, 23
Porta TCP/IP standard.....	19, 35
Poupança de toner.....	282
Printer Utility for Mac.....	285, 286

Prioridade band.....	133	Tecla AvançoPág.....	14
Prioridade de fonte.....	64	Tecla Enter.....	14
Prioridade de frame.....	64	Tecla ESC.....	14
pnlog.....	202	Tecla Menu.....	14
Problemas com a instalação do controlador de impressora a partir do CD-ROM.....	60	Tecla Online.....	14
Propriedades da impressora.....	67, 73, 79	telnet.....	189
Protecção com encriptação.....	298	Temporizador de poupança de energia.....	143
Protecção de dados para cópia.....	90	Terminal Service.....	311
Pure IP.....	250	Tipo de máscara.....	91
R		Tipo de Papel.....	283
Registo de erros.....	114	Tipo de papel do utilizador.....	123, 124, 125, 126
Registo de impressão.....	226	Tipo de trabalho.....	270
Registo do sistema.....	212, 236	Tipos de letra da impressora.....	287
Rendezvous.....	268	Tipos de letra do ecrã.....	264
Resolução.....	161, 281	Trabalho de impressão.....	226
Resolução de problemas do interface USB.....	54	Trabalho de impressão em spool.....	180
Reter impressão.....	101, 102, 103, 270, 275	U	
route.....	202	UNIX.....	89
Router de Marcação.....	304	upnp.....	212
S		Utilização da memória.....	64
Samba.....	315	Utilizar a função DNS dinâmico.....	307
Selec auto band.....	133	Utilizar a impressora de rede do Windows.....	43
Seleccionar a zona.....	289	Utilizar a porta LPR.....	39
Separadores.....	120	Utilizar a porta SmartDeviceMonitor.....	23
Serviço PathMTU Discovery.....	201	Utilizar a porta TCP/IP standard.....	35
Servidor de Impressora.....	245	Utilizar as teclas.....	14
Servidor WINS.....	304, 306	Utilizar Comandos.....	89
Símbolos.....	12	Utilizar como impressora remota/servidor de impressão NetWare.....	48
slp.....	206	Utilizar o Interface de USB.....	263, 267
SmartDeviceMonitor for Admin....	171, 173, 174, 177, 178, 180, 294	V	
SmartDeviceMonitor for Client.....	23, 181, 245, 295	Visor.....	14
smb.....	206	Visualizar o estado da impressora.....	290
snmp.....	207, 219	W	
sntp.....	209	web.....	212
Software e Utilitários.....	293	Web Image Monitor.....	116, 123, 166, 306
Spool de Trabalho.....	210	Windows 2000.....	29, 30, 36, 40, 45, 52, 57, 68, 74, 80
spoolsw.....	210	Windows 95/98/Me.....	26, 27, 44, 51, 57, 67, 73, 79
ssdp.....	211	Windows NT 4.0.....	70, 77, 82
ssh.....	211	Windows Server 2003/2003 R2.....	31, 32, 37, 41, 46, 53, 58, 69, 75, 81
syslog.....	212	Windows XP.....	31, 32, 37, 41, 46, 53, 58, 69, 75, 81
T		wins.....	217
Tabela de menus.....	128		
TCP/IP.....	23, 26, 29, 31		
Tecla Apag Trab.....	14		