

# **RUNNER**

(LCD VERDE)

## **Manual de Utilizador**

V1.0

---

**LIGAR ALARME**

**ARM TOTAL OU PARTIÇÃO**  
CÓDIGO + ENTER  
**ARMAR TOTAL**  
ARM

**DESLIGAR ALARME**

CÓDIGO + ENTER

**ARMAR EM MODO PARCIAL**

STAY  
OU  
STAY + CÓDIGO + ENTER

**DESARMAR EM MODO PARCIAL**

CÓDIGO + ENTER


**ENTRAR NO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE**

PROG + CÓDIGO PRINCIPAL + ENTER

**PROGRAMAR/ALTERAR 1º CÓDIGO (CÓDIGO PRINCIPAL)**

Entrar no modo de programação do cliente  
PROG + 1 + ENTER + 1 + ENTER (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO NOVO  
+ ENTER  
PROG + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

**ALTERAR 2º CÓDIGO**

Entrar no modo de programação do cliente  
PROG + 1 + ENTER + 2 A 100 +  (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO  
NOVO + ENTER  
PROG + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

**REMOVER UM CÓDIGO DE UTILIZADOR**

Entrar no modo de programação do cliente  
(EXEMPLO PARA APAGAR O CÓDIGO 3)  
PROG + 1 + ENTER + 3 ENTER + BYPASS

---

PROG + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

### ALTERAR HORA

Entrar no modo de programação do cliente

**PROG + 26 + ENTER + 1 + ENTER + HHMM + ENTER**

Ex.: HH = Hora em formato 24h e MM = Minutos

### ALTERAR DIA DA SEMANA

PROG + 26 + ENTER + 2 + ENTER + 1 A 7 + ENTER

EX. DIA DA SEMANA 1-7 = dia da semana (1= Domingo, 2 = Segunda 7 = Sábado)

### ALTERAR DIA/ MÊS/ANO

PROG + 26 + ENTER + 3 + ENTER + DDMMYY + ENTER

EX: DD =1-31 Dia, MM= Mês1-12, YY = ano actual 00-99

### VER MEMÓRIA DE EVENTOS

A memória do sistema armazena os últimos eventos. Pressione **MEM** para visualizar a lista de eventos. O sistema mostra o ultimo evento e automaticamente vai passando ao anterior a cada 2,5 segundos emitindo um beep.

Pressione a tecla **ENTER** para cancelar a visualização dos eventos em memória.

### ALTERAR/PROGRAMAR Nº TELEFONE

Entrar no modo de programação do cliente

PROG + 181 + ENTER + 1 (PRIMEIRO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + ENTER

PROG + 181 + ENTER + 2 (SEGUNDO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + ENTER

### OMITIR ZONAS

Para omitir uma zona pressionar **BYPASS**, o indicador fica ligado quando o sistema se encontra em modo de omissão.

Introduza o nº da(s) zona(s) **EX: 01, 05, 12** . O LED da(s) zona(s) respectiva fica ligado, depois confirme pressionando **ENTER** .

Para repor as zonas em funcionamento pressionar **BYPASS** introduza numero de zona mais **ENTER**.

**As zonas anuladas voltam a ficar activas ao desligar o sistema.**