



## Manual de Utilizador

Revisão 1.0

**Tabela de Símbolos:**

|                                                                                             | OFF               | ON                                                | Intermitente Rápido                              | Intermitente Lento             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zonas 1-24                                                                                  | Zona está fechada | Zona está aberta                                  | Alarme na Zona (Em modo Armado ou Monitorização) |                                |
|  ARM       | Central Desarmada | Central Armada                                    |                                                  |                                |
|  ZONE      |                   | Mostra estado da Zona                             |                                                  |                                |
|  TAMPER    | Normal            | Mostra Alarme Individual de Tamper                | Alarme de Tamper                                 |                                |
|  SYSTEM    | Normal            | Mostra Alarmes de Sistema                         | Alarme de Sistema                                |                                |
|  POWER     | Normal            | Mostra Alarme individual por Falha de Alimentação | Alarme por Falha de Alimentação                  |                                |
|  FIRE     | Normal            | Aviso Fogo (Se activado)                          | Alarme de Fogo (Se activado)                     |                                |
|  MEMORY  | Normal            | Modo Memória ou tecla de View pressionada         | Novo Alarme em Memória                           |                                |
|  MONITOR |                   |                                                   |                                                  | Central em Modo Monitor        |
|  AREA 1  |                   | Área 1 Armada                                     |                                                  | Monitor Área 1                 |
|  AREA 2  |                   | Área 2 Armada                                     |                                                  | Monitor Área 2                 |
|  AREA 3  |                   | Área 3 Armada                                     |                                                  |                                |
|  EXCLUDE |                   | Modo Exclui                                       |                                                  | Zona ou outro Alarme em Exclui |
|  PROGRAM | Normal            | Modo de Programador                               |                                                  |                                |
|  TEST    | Normal            | Teste de Sirene                                   |                                                  |                                |

| OPERAÇÃO                                                                                                                                                                           | TECLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comando Remoto                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARMAR</b><br>A central tem de estar desarmada*                                                                                                                                  |  Atalho para armar<br>Tem de estar ON, P62E 5E<br>Ou...<br><b>ARM [Cód. Utilizador] E</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| <b>DESARMAR</b><br>Para desarmar e/ou resetar alarmes                                                                                                                              | <b>[Cód. Utilizador] E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| <b>MODO MONITOR</b><br>(Modo Noite/Stay)<br>A Central tem de estar desarmada                                                                                                       |  Atalho para Monitor<br>tem de estar ON P62E 3E)<br>ou...<br><b>MONITOR [Cód. Utilizador] E</b>                                                                                                                                                                                                                           |  Pressionar botão OFF duas vezes em menos de 4 segundos<br>Pressionar botão ON duas vezes em menos de 4 segundos<br>P69E 5E tem de estar ON |
| <b>PÂNICO</b>                                                                                                                                                                      | Ambas as teclas ao mesmo tempo<br> Ou...<br> <b>[Cód. Utilizador] E</b><br>Ou...<br> <b>E</b> Atalho para tecla de pânico<br>Tem de estar ON P62E 4E |  Pressione durante 4 seg.<br>(P68E 3E & 4E tem de estar de estar OFF                                                                       |
| <b>CÓDIGO DE COACÇÃO</b><br>Este código vem pré-definido com relatório silencioso                                                                                                  | <b>[5, 6, 8 ou 9] [Cód. Utilizador] E</b><br><br>Para desarmar e relatar um alarme de coacção acrescente qualquer dos dígitos 5, 6, 8, ou 9 antes do código do utilizador ao desarmar. P75E1E tem de estar activado                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EXCLUSÃO DE ZONAS</b><br>Exclusão + Enter só pode ser usado quando o painel está desarmado<br>Exclusão + Código + Enter pode ser usado quando o painel está armado ou desarmado |  Atalho para exclusão<br>tem de estar ON (P62E 2E)<br>Ou...<br><b>EXCLUDE [Cód. Utilizador] E</b><br><b>[Nº Zonas]E [Nº Zonas]E</b><br>Determina o nº de zonas a serem excluídas<br><b>E</b> Para sair do modo de exclusão                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VER MEMÓRIA</b><br>Ver memória só pode ser acedido quando a central está desarmada                                                                                              |  Atalho para memória<br>tem de estar ON (P62E 1E)<br>Ou...<br><b>MEMORY [Cód. Utilizador] E</b><br>Pressione a tecla MEMORY repetidamente para visualizar os últimos 30 eventos<br><b>E</b> Para sair do modo de memória                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |

\*NOTA AO ARMAR: Códigos normais de usuários podem armar a central apenas se esta estiver completamente desarmada. Códigos de usuários que são programados para serem apenas códigos de armar podem armar a central no Modo Monitor ou a partir do estado desarmado.

Para Visualizar Alarmes por Tamper:



- 1- Tamper Externo
- 2- Tamper do Painel da Central
- 3- Tamper de Zona
- 5- Tamper de Zona Via rádio

Para Visualizar Alarmes de SISTEMA:



- 1- Pânico de Chave Liga Desliga
- 2- Falha de Linha do Comunicador
- 3- Falha de Comunicação com Teclado
- 4- Falha de Painel da Central
- 5- Alarme Coacção
- 6- Alarme Pânico
- 7- Alarme de Emergência Médica
- 8- Alarme de Código de Utilizador
- 9- Acesso a Modo Instalador

Para Visualizar Alarme de Falha de Alimentação:



- 1- Falha de Alimentação Principal
- 2- Bateria de Backup em baixo
- 3- Falha de Alimentação DC
- 4- Falha de Alimentação em Zona
- 9- Bateria do dispositivo Via rádio em baixo
- 10- Bateria do comando em baixo

Para Visualizar eventos de Memória: O ícone de MEMORY fica intermitente para indicar que existem novos eventos. Os eventos podem ser visualizados em qualquer momento.

- 1- Premir  
- 2- O ícone  Memory fica aceso. Surgirão os eventos a começar pelo mais recente.
- 3- Navegue pelos eventos de memória pressionando  .A cada passo, visualiza-se os eventos de Armar, Desarmar e de Alarme. Prima  para sair.

| Programar códigos de utilizador |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERAÇÃO                        |  <b>TECLADO LCD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | <p>1. Pressione P [Código Mestre] E.<br/>Entra em Modo Programa. A luz de Programa ficará ON.</p> <p>2. Pressione P [Opção nº]* E.<br/>A opção de dois dígitos para o código ser programado. O código existente (se existir) será visualizado.</p> <p>3. Pressione [Novo código] E [Novo código] E<br/>Insira novo código duas vezes. Novo código será visualizado</p> <p>4. Pressione P E<br/>Para sair do Modo Programa</p> |
|                                 | <p align="center"><b>Apagar códigos de Utilizador.</b><br/><b>No passo 3, insira MEMORY E, em vez de novo código</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | <p>3. Pressione Memory E<br/>O código existente foi apagado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Exemplos: A central tem de estar em modo programação (Programação com luz ON)**

**-Para programar código de utilizador 1 para ser 1234: P1E 1234 E 1234 E**

**-Para programar código de utilizador 2 para ser 5678 e para ser código somente de armar: P 2E ARM E 5678 E 5678 E**

**-Quando um código de armar é visualizado, o icone ARM é visualizado antes dos dígitos do código.**

**-Para apagar código de utilizador 2: P2E MEMORY E**

#### **Regras para programar códigos de utilizador:**

**-Todos os códigos devem ter 4,5 ou 6 dígitos.**

**-Códigos começados por 0 podem ser programados mas não operarão a central. Este é um método alternativo para desactivar códigos de utilizador, no entanto a função MEMORY E é a recomendada para apagar códigos de utilizador.**

**-Códigos são rejeitados se já existirem. Alguns códigos que são similares a códigos existentes também podem ser rejeitados.**

**-O código master, (código de utilizador 1), não podem ser apenas códigos de Armar.**

**-O código mastertem sempre de ser programado, todos os outros códigos são opcionais.**

**Para uma lista de opções de programação, ver a tabela abaixo.**

**Sumário dos Parâmetros:**

| <b>Parâmetro</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Valor por Defeito</b> |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| P1E              | Código de Utilizador 1       |                          |
| P2E              | Código de Utilizador 2       |                          |
| P3E              | Código de Utilizador 3       |                          |
| P4E              | Código de Utilizador 4       |                          |
| P5E              | Código de Utilizador 5       |                          |
| P6E              | Código de Utilizador 6       |                          |
| P7E              | Código de Utilizador 7       |                          |
| P8E              | Código de Utilizador 8       |                          |
| P9E              | Código de Utilizador 9       |                          |
| P10E             | Código de Utilizador 10      |                          |
| P11E             | Código de Utilizador 11      |                          |
| P12E             | Código de Utilizador 12      |                          |
| P13E             | Código de Utilizador 13      |                          |
| P14E             | Código de Utilizador 14      |                          |
| P15E             | Código de Utilizador 15      |                          |
| P16E             | Código de Utilizador 16      |                          |
| P017E            | Código de Utilizador 17      |                          |
| P018E            | Código de Utilizador 18      |                          |
| P019E            | Código de Utilizador 19      |                          |
| P020E            | Código de Utilizador 20      |                          |
| P021E            | Código de Utilizador 21      |                          |
| P022E            | Código de Utilizador 22      |                          |
| P023E            | Código de Utilizador 23      |                          |
| P024E            | Código de Utilizador 24      |                          |
| P025E            | Código de Utilizador 25      |                          |
| P026E            | Código de Utilizador 26      |                          |
| P027E            | Código de Utilizador 27      |                          |
| P028E            | Código de Utilizador 28      |                          |
| P029E            | Código de Utilizador 29      |                          |
| P030E            | Código de Utilizador 30      |                          |
| P17E             | Tempo de Entrada             | 20                       |
| P171E            | Tempo de entrada para AREA 1 | 20                       |
| P172E            | Tempo de entrada para AREA 2 | 20                       |
| P173E            | Tempo de entrada para AREA 3 | 20                       |
| P18E             | Tempo de Saída               | 60                       |
| P181E            | Tempo de Saída para AREA 1   | 60                       |
| P182E            | Tempo de Saída para AREA 2   | 60                       |
| P183E            | Tempo de Saída para AREA 3   | 60                       |