



Invólucro HDD 3.5
Modelo: DA-70570-BA



Manual do Utilizador

1.0 Definição do Hardware

- Verifique se a unidade tem uma ligação em ponte em modo "Master"
- Insira o disco no gabinete e fixe-o através dos parafusos
- Ligue o cabo USB ao gabinete e, em seguida, ao seu computador.
- **Para o Windows 7/Vista/XP/2000, não é necessária a instalação de driver**
- Ligar a fonte de alimentação à caixa HDD, depois ligar a Caixa.
- Por favor, siga para o passo 3.0 para formatar a sua unidade. Para o Windows 98SE/ME, siga para a secção 2.0 para instalar o driver.

2.0 Instalação do driver (APENAS necessário para o Windows 98 SE/ME)

Windows 98 SE / ME (por favor contacte www.Digitus.info para carregar o driver)

IMPORTANTE: Antes de desconectar a unidade do seu computador, pare sempre o hardware a partir da bandeja do sistema (localizada no canto inferior direito do ecrã do computador). Se puxar diretamente o cabo sem usar a operação STOP, pode originar perda de dados ou danificar o hardware.

3.0 Formatar a seu Disco Rígido

(Se a unidade já aparecer no "Meu Computador", salte para 3.2)

3.1 Para um disco não-particionado e novo não-formatado, normalmente não aparece automaticamente pela primeira vez no "Meu Computador" Por favor, siga estas etapas:

Windows 98/ME

1. Clique em "Iniciar" e escolha "Configurações"
2. Escolha "Painel de Controlo"
3. Clique duas vezes em "Sistema", e depois "Gestor de Dispositivos"
4. Selecione "Unidades do Disco". Vai encontrar o novo disco rígido na lista de disco rígidos
5. Faça um duplo clique na entrada para o seu disco rígido, e selecione "Configurações"
6. Certifique-se de marcar a caixa de seleção "Removível" (o padrão está desmarcado)
7. Clique em "OK" para sair. Reinicie o computador.
8. Após o computador reiniciar, a nova unidade vai aparecer no "Meu Computador" como um "Disco Removível".
9. Siga o passo 3.2 para o formatar.

Windows 7/Vista/XP/2000

1. Clique com o botão direito do rato no "Meu Computador" e escolha "Gestão" a partir da lista. Uma janela do Windows chamada "Gestão do Computador" irá aparecer
2. Clique em "Gestão do Disco". Todas as unidades de disco conectadas serão exibidas no canto inferior direito da janela. Cuidadosamente localize o seu novo disco externo, clique com o lado direito do rato sobre ele para inicializar o disco, crie ou exclua novas partições e/ ou formate uma partição já existente.

3.2 Vá para "O Meu Computador", localize o disco removível, clique com o lado direito do

rato sobre ele e selecione "Formatar" a partir da lista, siga as instruções para concluir o processo de formatação.

Nota: Ao usar este método para formatar a unidade irá resultar numa única partição com uma maior capacidade da unidade, o que também é altamente recomendável.

Note: Para o Windows 98 e ME, formate o seu disco com FAT32 (a ÚNICA opção). Para o Windows 2000 / XP / Vista, a opção padrão é NTFS. No entanto também pode optar por formatar o disco com FAT32 APENAS se o tamanho da unidade for inferior ou igual a 32GB.

PMFs:

P: Não consigo encontrar a unidade no meu computador, porquê ?

R: Certifique-se que a sua unidade está definida como "Master", verifique também a secção 3.0 para inicializar o disco. Também verifique se a unidade tem energia suficiente através das duplas portas USB.

P: Depois de conectar o cabo, a unidade não a girar, ou a fazer o ruído de clicar

R: Isso geralmente significa que a unidade tem falta de energia. Tente usar duas portas USB do computador para o fornecimento de energia, através do duplo cabo USB.

P: Depois de instalar a unidade, porque é que ela ainda é reconhecido como "Dispositivo Desconhecido" ?

R: Isso significa que a instalação do driver não foi bem sucedida, instale a unidade mais uma vez.