
Manual do utilizador

HERE Drive

NOKIA

HERE Drive

A aplicação HERE Drive guia-o para onde pretende ir com direções por voz detalhadas.



Toque em  **HERE Drive**.

O utilizador pode:

- encontrar o caminho no seu país ou região com direções e orientações por voz detalhadas;
- pré-carregar mapas antes de viajar e utilizar HERE Drive offline para evitar custos de dados;
- obter informações em tempo real sobre os acidentes e condições do trânsito nos seus trajetos diários utilizando O meu percurso.
- obter um aviso quando exceder o limite de velocidade;
- evitar carris e túneis ou determinados tipos de estradas, como estradas não pavimentadas;
- Crie uma cópia de segurança dos seus locais favoritos e tenha-os sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em here.com: guarde locais na sua conta Nokia

A disponibilidade de funcionalidades pode variar dependendo do telemóvel.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Conduzir até ao seu destino

Quando necessita de direções por voz claras e otimizadas para condução, o HERE Drive ajuda-o a chegar ao seu destino.

Toque em  **HERE Drive**.

Cumpra toda a legislação local. A utilização de um telemóvel ou algumas das suas funcionalidades pode ser proibida durante a condução. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Se a função O meu percurso estiver disponível no seu país, o telemóvel poderá solicitar-lhe o endereço de casa e do trabalho.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definir destino** e procure o seu destino.
2. Toque no destino.

3. Caso pretenda evitar túneis e carris ou determinados tipos de estradas, por exemplo, estradas não pavimentadas, toque na barra de ferramentas das opções de trajetos e ative ou desative os tipos de estradas.



★ **Sugestão:** Para alterar os tipos de estradas mais tarde, durante a navegação, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições > Definições trajeto**.

4. Para iniciar a navegação, toque em **INICIAR**.

Por predefinição, o mapa roda consoante a sua direção de condução e a bússola indica o norte. Para visualizar o mapa com o norte na zona superior (por exemplo, para ter uma visão geral do trajeto), toque em  > **Para Norte**.

★ **Sugestão:** Caso pretenda ver o trajeto restante durante a navegação, pode arrastar o mapa com o seu dedo. Para regressar à localização atual, toque em .

★ **Sugestão:** Para ver rapidamente o estado do trânsito nas imediações da sua localização atual, toque em . Para regressar à vista de navegação, toque em .

5. Para parar a navegação, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Parar navegação**.

Guardar um local

Para planear melhor as suas viagens, pode procurar locais (como hotéis, atrações ou postos de gasolina) e guardá-los numa cópia de segurança que permite tê-los sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em here.com.

Toque em  **HERE Drive**.

1. Para procurar um local, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definir destino**.

2. Introduza palavras de procura, como um endereço ou nome de local.

3. Toque num local da lista.

4. Toque em .

O local é guardado na sua conta Nokia. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, inicie sessão agora.

Sincronizar os locais guardados

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus favoritos são sincronizados automaticamente com a sua conta sempre que abrir HERE Drive. Para sincronizar os favoritos manualmente, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Favoritos** >

Conduza até um local guardado

Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Favoritos** e no local.

★ **Sugestão:** Pode afixar um destino favorito no ecrã principal para poder navegar até ele rapidamente. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Favoritos**, toque, sem soltar, num local e toque em **afixar ao Início**.

Obter orientações por voz

As orientações por voz, se disponíveis no seu idioma, ajudam-no a encontrar o destino, deixando-o livre para desfrutar da viagem.

Toque em **HERE Drive**.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Voz de navegação**.
2. Toque num idioma. Se não pretende utilizar as orientações por voz, toque em **Nenhuma**.

★ **Sugestão:** Caso pretenda ouvir os nomes das ruas enquanto navega, toque numa voz que anuncia os nomes das ruas (voz gerada por computador texto-voz).

Se não conseguir encontrar uma voz com os nomes das ruas para o seu idioma, pode ter de importar e instalar o idioma de voz nas definições do telemóvel. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **voz** > **Idioma da voz**. Nem todos os idiomas são suportados.

Importar novas vozes de navegação

Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Voz de navegação** > **Importar nova** e numa voz.

Navegar offline

Para evitar custos de dados, também pode utilizar o HERE Drive offline.

1. Toque em **HERE Drive**.
2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **ligação à Internet**.
3. Mude **Ligação à Internet** para **Desativada**

Algumas funções, como os resultados de procura, podem ser limitadas durante a utilização de HERE Drive offline.

Obter assistência durante os percursos

Minimize o seu stress durante os percursos: HERE Drive memoriza os seus trajetos diários e dá-lhe informações em tempo real sobre as condições e incidências do trânsito.

Esta função está disponível para regiões selecionadas a nível mundial. O número de regiões abrangidas é cada vez maior.

A disponibilidade das informações de trânsito podem variar de acordo com o país e a região.

Quando utiliza O meu percurso, o seu telemóvel memoriza onde e quando costuma conduzir. Também pode acelerar este processo e definir as suas viagens habituais manualmente. Para fazer isto, toque em  **HERE Drive**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **O meu percurso**. Deslize para a esquerda ou direita até **Editar**, toque em **NOVO PERCURSO**, procure o ponto de partida e destino (por exemplo, o endereço de casa e do trabalho) e defina as horas a que costuma ir para o trabalho e regressar a casa.

1. Toque em  **HERE Drive**.

2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã. Quando está perto da hora habitual de partida para cada destino, o telemóvel sugere o destino no mosaico O meu percurso. Para iniciar o trajeto até ao local sugerido, toque no mosaico e, em seguida, toque no trajeto e em **INICIAR**.

★ **Sugestão:** Experimente trajetos diferentes para os seus destinos diários. O meu percurso apresenta-lhe todos os seus trajetos habituais. Não perca tempo no trânsito: toque no mosaico dinâmico e veja qual é o trajeto mais rápido.

3. Para iniciar o trajeto até outro local (por exemplo, o ginásio em vez de casa), após tocar no mosaico O meu percurso, deslize para a esquerda ou direita para o local até onde pretende conduzir.

★ **Sugestão:** Adicione o mosaico dinâmico O meu percurso ao ecrã principal, para poder ver rapidamente informações sobre as condições de trânsito e o tempo de viagem previsto do seu próximo percurso e aceder aos seus percursos com um simples toque. Toque em  **HERE Drive**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições > O meu percurso > Afixar ao Início**.

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus percursos são guardados na sua conta. Para remover as suas informações de O meu percurso, toque em  **Definições > Dados pessoais > Os meus percursos**.

Obter avisos de limite de velocidade

Não ultrapasse o limite de velocidade. Defina o telemóvel para o avisar sempre que exceder a velocidade.

A disponibilidade das informações de limite de velocidade pode variar de acordo com o país e a região.

1. Toque em  **HERE Drive**.

2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições > Limite de velocidade** e mude **AVISOS DE LIMITE DE VELOCIDADE** para **Aviso ativado** .

3. Para definir o limite de aviso de excesso de velocidade, arraste o controlo de deslize de **Avisar-se se a minha velocidade ultrapassar o limite em**. Pode definir um limite distinto para velocidades maiores e menores.

Atualizar o HERE Drive para aceder à navegação global

Tem o HERE Drive no seu telemóvel e está a pensar fazer uma viagem ao estrangeiro? O HERE Drive permite-lhe navegar no país ou região em que o seu cartão SIM está registado. Atualize a sua licença de navegação para uma licença global para também receber direções por voz detalhadas quando viajar para fora do país ou região onde reside.

Toque em  **HERE Drive**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições > Licença navegação > atualizar agora**.

Após a atualização, pode utilizar a navegação em todos os países e regiões em que esteja disponível, com qualquer SIM e até mesmo sem um SIM.

Importar mapas

Para poupar nos custos de dados quando viaja, guarde novos mapas de estradas no seu telemóvel antes da viagem. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

Toque em  **HERE Drive**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições > Opções de mapas > Gerir mapas**.

Para importar mapas para o telemóvel, tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi.

1. Toque em .
2. Selecione o país ou região.

Remover um mapa

Toque e mantenha o mapa e toque em **apagar**.

Alterar o aspeto da vista Drive

Está a utilizar o HERE Drive de noite, quando está escuro? Com os modos dia e noite, consegue ver sempre o ecrã claramente. Também pode alterar outras definições de acordo com as suas necessidades.

Toque em  **HERE Drive**.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições > Opções de mapas**.
2. Mude **Cores** para **Noite**. Para ligar automaticamente o modo noite quando escurece, toque em **Automático**.

Mostrar locais como estações de gasolina e áreas de serviço no mapa

Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições > Opções de mapas > Camadas do mapa** e ative ou desative as categorias de locais.

Alternar entre a vista de tempo restante e de tempo de chegada

Na vista de navegação, toque, sem soltar, no tempo de chegada e toque numa opção.



Ocultar edifícios e atrações importantes

Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições > Opções de mapas** e mude **Marcos** para .