

Função	Procedimento	Descrição	Notas
Armar total ou partição	 CODIGO  ENTER	Inicia Armar total	
Armar total	 ARM	Inicia Armar total	Apenas se for activo pelo instalador
Desarmar durante o tempo de saída	 ARM	Desarma o sistema durante o tempo de saída	Apenas enquanto os beeps estão a ser emitidos
Desarmar	 CODIGO  ENTER	Desarmar o sistema	Parar os alarmes
Armar Partição	 A ou  B	Armar partições A ou B	Pressionar A ou B durante 2 segundos para armar a partição. Apenas se for activado pelo instalador.
Armar Partição C e/ou D	 CODIGO PARTIÇÃO  ENTER		
Armar em Stay	 STAY  CODIGO  ENTER	Arma em modo parcial	Apenas se for activo pelo instalador
Armar em Stay	 STAY	Arma em modo parcial	
Desarmar em Stay	 CODIGO  ENTER	Desarma o sistema	
Desarmar em Stay	 STAY	Desarma o sistema	
Bypass (omitir zonas)	 BYPASS  Zona #  ENTER	Omitir zonas	Repetir o procedimento para voltar a activar as zonas
Activar pânico	 CHIME + CONTROL	Activar um alerta de emergência	Pressionar simultaneamente durante 2 segundos
Activar alarme médico	 CHIME + B	Activar um alerta de emergência	Pressionar simultaneamente durante 2 segundos
Activar alarme de fogo	 A + B	Activar um alerta de emergência	Pressionar simultaneamente durante 2 segundos

Função	Procedimento	Descrição	Notas
Memória	 MEM	Visualização dos eventos de memória <ENTER> cancela a leitura da memória	Exibição dos eventos e passagem automática para o próximo evento a cada 2,5seg (usar a seta para mover manualmente)
Activar/desactivar Modo Dia	 CHIME	Activar/desactivar a função Modo Dia	Manter pressionado a tecla para alternar. Apenas se for activado pelo instalador.
Controlo	 CONTROL  N° Saída  ENTER	Activa/desactiva saídas	Pressionar <Control> durante 2 segundos
Alterar ou adicionar códigos de utilizadores	 PROG  CODIGO MESTRE  ENTER	Activa o modo de programação para alterar ou adicionar códigos de utilizadores	
Personalizar o teclado	 CONTROL + ARM	Aceder no modo de programação local	Pressionar Control e Arm em simultâneo durante 2 seg.
Aumentar a intensidade luminosa do LCD	 CONTROL + STAY	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <STAY> repetidamente para aumentar a intensidade luminosa	
Diminuir a intensidade luminosa do LCD	 CONTROL + BYPASS	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <BYPASS> repetidamente para diminuir a intensidade luminosa	

Função	Procedimento	Descrição	Notas
Aumentar a intensidade luminosa do LED	 CONTROL + MEM	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <MEM> repetidamente para aumentar a intensidade luminosa	
Diminuir a intensidade luminosa do LED	 CONTROL + ▼	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <▼> repetidamente para diminuir a intensidade luminosa	
Aumentar o volume do Speaker	 CONTROL + 6	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <6> repetidamente para aumentar o volume	
Diminuir o volume do Speaker	 CONTROL + 9	Manter pressionado <CONTROL> e pressionar <9> repetidamente para diminuir o volume	

Data e Hora

Entrar no modo de utilizador P código utilizador E

P818E Configurar o dia da semana (1-7 onde 1=Domingo)

P819E Configurar Horas e minutos (HHMM)

P820E Configurar o dia do mês (1-31)

P821E Configurar o mês (1-12)

P822E Configurar ano

Adicionar Novo Código:

Exemplo:

Programar o código 5,6,7 para o Utilizador 50:

Digite **P 50 E**

(se já existir um código este será mostrado no visor do teclado)

567 E

Ouvirá 3 beeps

Novo código será mostrado

Alterar Código:

Exemplo:

Para alterar o código do Utilizador 1 da definição de fábrica (1,2,3) para 9,8,7,6.

Digite **P1E**

(O código antigo é mostrado no teclado, neste caso 1,2,3)

9876 E

Para modificar um código basta inserir o novo código no mesmo endereço do código que quer alterar. Isto substituirá o código antigo e manterá as permissões definidas pelo programador para o utilizador em questão.

Apagar Código:

Para apagar um código, digite *P utilizador E* e pressione continuamente "CONTROL" por 2 segundos seguido de "0" Se ouvir 3 beeps, o código do utilizador estará apagado.

Definir Números de Telefone:

Digite **P831E** - para definir Número de Telefone 1

P832E - Número de Telefone 2

P833E - Número de Telefone 3

P834E - Número de Telefone 4

P835E - Número de Telefone 5

P836E - Número de Telefone 6