MITEL

5201 IP Phone



MANUAL DO UTILIZADOR



Conteúdo

ACERCA DO TELEFONE IP 5201	1
Indicadores de estado do telefone Para utilizadores dos sistemas 3300 ICP resilientes Sugestões referentes ao conforto e à segurança	2 2 2
PERSONALIZAR O TELEFONE	2
Ajustar o volume da campainha Ajustar o volume do receptor do auscultador Efectuar e atender chamadas Remarcar Remarcar - Número guardado Espera Envio de mensagens Transferência de chamadas Chamadas em conferência Desvio de chamadas Desvio de chamadas - Remoto Desvio de chamadas - Encadeamento final Desvio de chamadas - Prioritário Chamada do Operador em Espera - Obtenção Remota Retenção de Chamadas Captura de chamadas Espera Não interromper Prioritário Chamada de pessoas Chamada directa de pessoas	2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 13
Controlar chamada	13

ACERCA DO TELEFONE IP 5201

O telefone IP 5201 Mitel Networks é um telefone digital que se liga directamente a uma rede Ethernet 10/100BaseT. É suportado pelo software da plataforma de comunicações integrada 3300 ICP Mitel Networks versão 3.1 e posteriores.

O telefone IP 5201 possui três teclas de função fixas, bem como uma tecla para aumentar e reduzir o volume e um teclado numérico standard. As teclas de função fixas são **MENSAGEM**, **ESPERA** e **TRANS/CONF**.



- 1. Auscultador
- 2. Altifalante
- 3. Controlo do volume
- 4. Indicador de mensagem em espera
- 5. Teclas de função
- 6. Teclado

Indicadores de estado do telefone

Situação: O indicador de mensagem em

espera está:

A linha está inactiva Desligado

A linha está a tocar A piscar rapidamente Mensagem em espera/correio de voz A piscar lentamente

Para utilizadores dos sistemas 3300 ICP resilientes

Se ouvir dois sinais sonoros que se repetem de 20 em 20 segundos durante uma chamada, significa que o telefone está a comutar para um sistema 3300 ICP secundário. A chamada prossegue, mas as teclas e as funcionalidades do telefone (incluindo o correio de voz visual e as outras aplicações) deixam de funcionar. Tanto as teclas como a maioria das funcionalidades começam a funcionar quando a chamada for desligada. O funcionamento normal é retomado quando o telefone voltar a comutar para o sistema principal.

Sugestões referentes ao conforto e à segurança

Não encaixe o auscultador no ombro!

A utilização prolongada do auscultador pode causar uma sensação de desconforto, em especial se o auscultador for encaixado entre o ouvido e o ombro.

Proteja o ouvido

O telefone tem um controlo para regular o volume do auscultador. Dado que a exposição contínua a sons de frequência elevada pode contribuir para a perda de audição, mantenha o volume num nível moderado.

PERSONALIZAR O TELEFONE

Ajustar o volume da campainha

Para regular o volume da campainha enquanto o telefone está a tocar:

Prima o botão de controlo do volume.

Ajustar o volume do receptor do auscultador

Para regular o volume do receptor do auscultador enquanto o está a utilizar:

• Prima o botão de controlo do volume.

Efectuar e atender chamadas

Para efectuar uma chamada:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque o número.

Para atender uma chamada:

Levante o auscultador.

Remarcar

Para remarcar o último número marcado manualmente:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *01.

Remarcar - Número guardado

Para guardar o último número marcado manualmente:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **79.

Para remarcar um número guardado:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *6*.

Espera

Para colocar uma chamada em espera:

• Prima **ESPERA** e volte a colocar o auscultador no suporte.

Para obter uma chamada em espera:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Prima ESPERA.

Envio de mensagens

Se o indicador de mensagem estiver a piscar lentamente sem que o telefone esteja a tocar, significa que existe uma mensagem ou correio de voz.

Nota: Para que o correio de voz funcione correctamente com o telefone IP 5201, é necessário activar o desvio de chamadas no equipamento.

Para desviar as chamadas para o correio de voz:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **70 para que as chamadas sejam desviadas quando estiver a falar ao telefone.
- 3. Marque o número do centro de mensagens 555.
- 4. Marque **71 para que as chamadas sejam desviadas quando não atender o telefone.
- 5. Marque o número do centro de mensagens **555**.
- 6. Desligue.

Nota: Uma vez que o desvio de chamadas tiver sido activado, ouvirá um sinal de marcação interrompido, por um momento, sempre que levantar o auscultador. Para cancelar o desvio de chamadas, consulte *Desvio de chamadas*

A resposta a uma indicação de mensagem muda consoante o autor da chamada pretender receber uma chamada de retorno ou deixar uma mensagem de voz.

Para responder a uma indicação de mensagem:

- 1. Levante o auscultador.
- Prima MENSAGEM.

Se o autor da chamada tiver deixado uma mensagem de voz, o telefone irá ligar automaticamente para o sistema de correio de voz.

OU

Se o autor da chamada tiver activado o indicador de mensagem em espera, em vez de deixar uma mensagem de voz, o telefone irá ligar automaticamente para o respectivo número.

Para deixar uma mensagem de chamada de retorno noutra extensão:

Enquanto ouvir um toque ou sinal de ocupado, prima a tecla MENSAGEM.
 O utilizador da extensão chamada é informado da indicação de mensagem em espera pelo indicador de mensagem a piscar e pelo ecrã onde é apresentado "MENSAGEM EM ESPERA".

Para cancelar uma chamada de retorno:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *1#.
- 3. Marque o número da extensão para onde foi ligado.
- 4. Desligue.

Para cancelar todas as chamadas de retorno:

- Levante o auscultador.
- 2. Marque #1.
- 3. Desligue.

Transferência de chamadas

Para transferir uma chamada activa:

- 1. Prima TRANS/CONF.
- 2. Marque o número do outro interlocutor.
- 3. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para concluir a transferência, desligue.
 - Para anunciar a transferência, espere por uma resposta, consulte e, em seguida, desligue.
 - Para obter a chamada, prima o gancho comutador e marque *1.

Chamadas em conferência

Para iniciar uma conferência quando já estiver estabelecida uma chamada entre duas pessoas, ou para adicionar outro interlocutor a uma conferência existente:

- 1. Prima TRANS/CONF.
- 2. Marque o número do interlocutor seguinte.
- 3. Aguarde uma resposta.
- 4. Prima TRANS/CONF.

Para abandonar uma conferência:

• Desligue.

Para dividir uma conferência e falar em privado com o interlocutor original:

- 1. Prima TRANS/CONF.
- 2. Marque *41.

Desvio de chamadas

As chamadas internas e externas recebidas apresentadas na sua extensão podem ser desviadas de três formas:

- Desvio de todas as chamadas desvia todas as chamadas para outro destino (extensão ou número externo) sem apresentar antes a chamada na sua extensão.
- Desvio de chamadas sem resposta desvia as chamadas para outro destino quando estiver ocupado com outra chamada ou ausente.
- Desvio de chamadas ocupado desvia as chamadas para outro destino quando estiver ocupado com outra chamada.

Também pode desviar as chamadas para o correio de voz, se disponível. O número de extensão do sistema de correio de voz é **555**.

Para programar e activar o desvio de chamadas:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para redireccionar todas as chamadas, sem que o seu telefone toque, marque *8.
 - Para redireccionar todas as chamadas, quando o seu telefone está ocupado, marque **70.
 - Para redireccionar as chamadas internas, quando o seu telefone está ocupado, marque 63.
 - Para redireccionar as chamadas externas, quando o seu telefone está ocupado, marque 62.
 - Para redireccionar todas as chamadas, quando não atender, marque **71.
 - Para redireccionar as chamadas internas, quando não atender, marque 65.
 - Para redireccionar as chamadas externas, quando não atender, marque 66.
- 3. Marque o número de destino.
- 4. Desligue.

Para cancelar tipos de desvio de chamadas individuais:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar o redireccionamento de todas as chamadas, marque
 #8.
 - Para cancelar o redireccionamento de chamadas, quando o seu telefone está ocupado, marque **72.
 - Para cancelar o redireccionamento de chamadas, quando não atender, marque **74.
- 3. Desligue.

Para cancelar todos os tipos de desvio de chamadas:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque ##8.
- 3. Desligue.

Desvio de chamadas - Remoto

Para desviar chamadas de uma extensão remota para a sua localização actual:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **8.
- 3. Marque a extensão remota.
- 4. Desligue.

Para cancelar o desvio de chamadas remoto a partir da extensão que o definiu:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **77.
- 3. Marque a extensão remota.
- 4. Desligue.

Para cancelar o desvio de chamadas remoto a partir da extensão que foi desviada:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque #8.
- 3. Desligue.

Desvio de chamadas - Encadeamento final

Para garantir que as chamadas não voltam a ser desviadas pelo número de destino:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **64**.
- 3. Desligue.

Para voltar a permitir o desvio de chamadas pelo número de destino:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **73.
- 3. Desligue.

Desvio de chamadas - Prioritário

Para exercer prioridade sobre o desvio de chamadas e tocar numa extensão:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *1*.
- 3. Marque o número da extensão.

Chamada do Operador em Espera - Obtenção Remota

Para obter uma chamada colocada em Espera pelo operador:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *23.
- 3. Marque o ID da consola e o número da posição de espera.

Retenção de Chamadas

A funcionalidade Retenção de Chamadas permite-lhe colocar uma chamada num estado de retenção especial. O próprio utilizador, ou qualquer outro, poderá obter a chamada a partir de qualquer extensão existente no sistema.

Depois de reter a chamada, o sistema pode ligá-lo automaticamente ao equipamento de chamada de pessoas, de forma a que possa anunciar a chamada ao interlocutor.

Para reter uma chamada activa:

- 1. Prima TRANS/CONF.
- 2. Marque *7#.
- 3. Marque o número do directório no qual a chamada deve ser retida.
- 4. Para informar um utilizador de que uma chamada retida está em espera, proceda da seguinte forma:
 - Se a chamada automática de pessoas estiver activada, anuncie a chamada e o número do directório no qual a chamada está retida.
 - Se a chamada automática de pessoas estiver desactivada, marque **9, e em seguida o número da zona de chamada de pessoas (se necessário). Anuncie então a chamada e o número do directório no qual a chamada está retida.

Para obter uma chamada retida:

- 1. Marque *8#.
- 2. Marque o número do directório no qual a chamada está retida.
- Se existirem várias chamadas retidas no número, marque o número do índice de dois dígitos para obter uma determinada chamada, ou # para obter a chamada retida há mais tempo.

Captura de chamadas

Para atender uma chamada a tocar noutra extensão, no seu grupo de captura:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *6.

Para atender uma chamada a tocar noutra extensão, fora do seu grupo de captura:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **6.
- 3. Marque o número da extensão a tocar.

Espera

Para se colocar em espera numa extensão ocupada:

- Marque 3.
 - -OU-

Aguarde até que termine o limite de tempo.

Para obter uma chamada, quando ouvir o sinal de chamada em espera:

• Deixe de premir o gancho comutador momentaneamente e, em seguida, marque *3.

A chamada actual é colocada em espera. O utilizador é ligado à chamada em espera.

Não interromper

Para activar a opção 'Não interromper':

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *5.
- 3. Desligue.

Para desactivar a opção 'Não interromper':

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **#5**.
- 3. Desligue.

Para activar a opção 'Não interromper', a partir de uma extensão remota:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **5.
- 3. Marque o número da extensão à qual deverá ser aplicada a opção 'Não interromper'.
- 4. Desligue.

Para desactivar a opção 'Não interromper', a partir de uma extensão remota:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque ##5.
- 3. Marque o número da extensão com a opção 'Não interromper' activada.
- 4. Desligue.

Prioritário

Para utilizar a opção 'Prioritário' quando ouvir um sinal de ocupado ou de NI:

• Marque 2.

Chamada de pessoas

Para utilizar a chamada de pessoas:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque **9.
- 3. Marque o número da zona de chamada de pessoas (se necessário).
- 4. Faça o anúncio.

Chamada directa de pessoas

A funcionalidade 'Chamada directa de pessoas' permite-lhe chamar uma pessoa através ao altifalante do telefone dessa pessoa. Se a opção 'Anúncio de voz fora do descanso' estiver activada, a mensagem será ouvida mesmo que a pessoa esteja a falar ao telefone com o auscultador ou o auricular.

Para chamar uma pessoa:

- 1. Levante o auscultador.
- 2. Marque *37.
- 3. Marque o número da extensão.
- 4. Fale com a pessoa, cujo número marcou, após o sinal.

Para responder a uma chamada directa de pessoas (indicada por um único aumento repentino de sinal):

Levante o auscultador.

Controlar chamada

A funcionalidade 'Controlar chamada' permite-lhe transmitir uma mensagem por meio de sinais a avisar que está a ser vítima de uma chamada ameaçadora ou maliciosa. Ao utilizar esta funcionalidade, o administrador de sistema ou a companhia dos telefones consegue identificar a origem da chamada e fornecer esta informação às autoridades competentes ou a outras entidades adequadas.

ATENÇÃO: O envio do sinal de controlo de chamada para uma chamada não maliciosa poderá ser sujeito a coima ou a outras penalidades.

Para controlar uma chamada maliciosa:

- 1. Prima TRANS/CONF.
- 2. Marque ***55** enquanto a chamada está em curso.

Nota: A funcionalidade 'Controlar chamada' só pode ser utilizada em chamadas activas entre duas pessoas. Não é possível controlar chamadas em espera e em conferência.

