

MANUAL DE UTILIZAÇÃO NUXNET



Configuração da direcção IP do terminal

Para configurar a direcção IP dos terminais com conversor TCP/IP, deve depois de fazer todas as ligações de comunicação e alimentação do terminal, executar o programa IPSEARCH.EXE que se encontra no directório com o nome IPSEARSH do CD que vem com o terminal. Depois de aberto, clique no botão “Refresh”. Isto até aparecer uma linha por cada terminal ligado em vermelho:

The screenshot shows a window titled "IP-Search System" with a table and a form below it. The table has columns: NO, Device Name, Device Location, Device Model, IP Address, Submask, and MAC Address. The first row contains: 1, innux, (empty), JTC-100, 10.0.0.125, 255.255.255.0, and 00 0E E3 00 0D 0E. Below the table is a form with input fields for IP Address (10 . 0 . 0 . 200) and SubMask (255 . 255 . 255 . 0), and buttons for "Alter", "Refresh", and "End".

Callouts in the image:

- 1º** - Clicar no botão Refresh.
- 2º** - Clicar uma vez na linha do terminal que deseja trocar.
- 3º** - Trocar a direcção IP e SubMask para os valores desejados.
- 4º** - Clicar no botão Alter.

Em cada linha pode ver a direcção IP Subset mask e direcção MAC de cada terminal. Para mudar a direcção IP de um terminal clique uma vez na linha correspondente, introduza uma nova direcção IP e SubMask, e para finalizar clique no botão "Alter". Aguarde 5 segundos e clique no botão "Refresh" novamente para ver o terminal já com a nova direcção IP.

Configuração da Gateway em Terminais TCP-IP

Em algumas redes pode ser necessário configurar uma gateway para poder comunicar com o terminal. Para fazê-lo é necessário abrir o Internet Explorer (ou outro explorador e abrir a direcção <http://a.b.c.d/> onde a.b.c.d. é a direcção IP do terminal).

De seguida irá aparecer uma janela que pedirá o utilizador e password. O utilizador por defeito é **innux** e a password por defeito está vazia. Depois de introduzir o utilizador e password correctos aparece a página de configuração onde se pode configurar a gateway a utilizar assim como outras opções.



Depois de trocar a gateway clique no botão “APPLY” para finalizar.

Aconselhamos que não troque os parâmetros nas seleções “Operation Mode” e “Serial Port Mode”.

Para trocar o nome do utilizador e password clique na opção “Device Admin” no menu do lado esquerdo.