

# Câmara de vídeo digital HD

De seguida são descritas as funções disponibilizadas/alteradas por esta actualização de firmware e a forma como utilizá-las.


Consulte o “Manual de instruções” e o “Manual”.

## Definição de opções

Opções	Ecrã	Predefinição
Modo de gravação	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Ângulo de visualização	ANGLE	120°
Inverter	FLIP	OFF
Cena	SCENE	NORML
Gravação de fotografias com intervalos	LAPSE	5sec
Telecomando inteligente	Wi-Fi	ON
Copiar*	SHARE	—
Log GPS (apenas HDR-AS30V)	GPS	ON
Modo de avião	PLANE	OFF
Desligar automático	A.OFF	60sec
Bip	BEEP	ON
Definição da data e da hora	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Definição de Horário de Verão	DST	OFF
Fonte de alimentação USB	USBPw	ON
Alternar entre NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Repor as definições	RESET	—
Formatar	FORMT	—

\* Quando a câmara estiver definida para a função de telecomando inteligente, pode alterar o modo utilizando o seu smartphone.

# Inverter



Pode gravar a imagem virada ao contrário. Esta função é útil quando a câmara está instalada virada ao contrário.

Para efetuar a definição, selecione [SETUP] em primeiro lugar.

- 1 Carregue no botão NEXT para visualizar [SETUP] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 2 Carregue no botão NEXT para visualizar [FLIP] (Inverter) e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 3 Carregue no botão NEXT para selecionar a definição e, em seguida, carregue no botão ENTER.

		Inverte a imagem verticalmente e alterna entre os canais de som da esquerda e da direita.
✓		Não inverte a imagem.
		Volta ao menu [FLIP].


## Sobre a função de inverter

Quando Inverter é definido para [ON], [FLIP] é exibido nas informações de definição, quando o modo de fotografia é alterado.

Ao utilizar a câmara na posição normal, as imagens são gravadas viradas para baixo.

# Definição de Horário de Verão

Visor da  
definição



Pode definir o relógio da câmara para Hora de Verão.

Para efetuar a definição, selecione [SETUP] em primeiro lugar.

- 1 Carregue no botão NEXT para visualizar [SETUP] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 2 Carregue no botão NEXT para visualizar [DST] (Hora de Verão) e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 3 Carregue no botão NEXT para selecionar a definição e, em seguida, carregue no botão ENTER.

		Define a Hora de Verão.
✓		Não define a Hora de Verão.
		Volta ao menu [DST].