

## Chave Eletrônica (E-key)

TSE5103

TSE6103



Abrir a porta sem introduzir o código no teclado ou a digital. Para isso, pode ser utilizada a Chave Eletrônica (E-KEY) como comando.

Por meio do botão é possível ativar diversas funções:

1. **Abrir a porta:** pressionar 1x levemente o botão , o LED acende uma vez.
2. **Função automática:** pressionar o botão durante 6 segundos, o LED acende 2 vezes. No modo automático é possível abrir uma fechadura, pressionando apenas o botão ON no painel do teclado, se a E-KEY se encontrar na área de alcance. No modo automático o LED acende verde. O modo automático desliga-se após 15 minutos ou pode ser desativado se pressionar novamente o botão na E-KEY durante 6 segundos.
3. **Modo de programação:** pressionar o botão durante 10 segundos, **o LED pisca brevemente 3 vezes seguidas.**

**Atenção:** no estado de entrega, só precisa pressionar 1 vez o botão para entrar na programação. O LED pisca 3 vezes.

O modo de programação tem três funções:

1. Registro de E-KEYS adicionais através do software de gestão Home, Business+ e Professional+ (não incluído no âmbito de fornecimento).
2. Sincronização do canal de rádio ajustado no fecho (consultar o menu E-KEY Sincronização no manual de utilização TSE 3004/3005)
3. Procura de um E-KEY dentro do software de gestão TSE.

Caso a porta, depois de pressionar uma vez o botão na chave eletrônica (E-KEY), abrir com um atraso de 3 -7 segundos, e o LED vermelho estiver simultaneamente intermitente, deve-se substituir imediatamente a pilha (CR2032) na E-KEY. Devem-se também substituir as pilhas (2 x 1,5V LR6 alcalinas) do cilindro e, se for o caso, também no painel do teclado (4 x 1,5V LR6 alcalinas).

Aconselhamos a utilização de pilhas alcalinas de superfície lisa.