



TM003

Manual de utilização da Fechadura de cacifo RF

1. **Cartão mestre:** o primeiro cartão lido pela fechadura é o cartão mestre. O cartão mestre pode abrir a fechadura, adicionar ou eliminar outros cartões de utilizadores.
2. **Cartão de utilizador:** o cartão lido após o cartão mestre é o cartão de utilizador.
3. **Cartão de empregado:** No modo de abertura por duplo cartão, o cartão lido após o cartão mestre é o cartão de empregado.

Inicialização

- a) Pressione o botão na placa electrónica na parte traseira da fechadura durante 3 segundos. Ouvirá um som longo. O modo de abertura fica configurado para um só cartão.
- b) Pressione o botão na placa electrónica na parte traseira da fechadura uma vez. Se ouvir um som simples 5 vezes, o modo de abertura é de um cartão, se ouvir um som duplo 5 vezes, o modo de abertura é de dois cartões.
- c) Pressione de novo o botão enquanto ouve um beep 5 vezes para alterar o modo de abertura.

Configurar cartões

1. **Um cartão para abrir:** O primeiro cartão apresentado à fechadura é o cartão mestre, ouve-se um som curto e a fechadura abre. A luz azul cintila. Durante este tempo os próximos cartões apresentados são cartões de utilizador (máximo 100) e os seguintes são cartões de empregado (até ao máximo de 99 cartões). Ouve-se um som curto sempre que um novo cartão é programado. Se o cartão já está programado ouvem-se dois sons curtos. Apresente o cartão para abrir a fechadura. Se o cartão não é o correcto soará um alarme 3 vezes.
2. **Dois cartões para abrir:** O primeiro cartão apresentado à fechadura é o cartão mestre, ouve-se um som curto e a fechadura abre. A luz azul cintila. Durante este tempo o próximo cartão apresentado é cartão de utilizador e os seguintes são cartões de empregado (até ao máximo de 99 cartões). Ouve-se um som curto sempre que um novo cartão é programado. Se o cartão já está programado ouvem-se dois sons curtos. Apresente o cartão para abrir a fechadura. Se o cartão não é o correcto soará um alarme 3 vezes.

Nota: Na função “dois cartões para abrir”, apresente o cartão de utilizador e depois o cartão de empregado para abrir a fechadura.

Eliminar cartões

1. Apresente o cartão mestre 3 vezes seguidas para eliminar os cartões de utilizador e os cartões de empregado.
2. Apresente o cartão mestre 4 vezes seguidas para eliminar todos os cartões, incluindo o cartão mestre.
3. Pressione o botão na placa electrónica na parte traseira da fechadura durante 3 segundos. Ouve-se um som longo.

A fechadura foi inicializada. Todos os cartões incluindo o cartão mestre foram completamente apagados.

Baixa voltagem

Quando as baterias necessitam de ser substituídas, ouve-se um alarme na forma de 5 sons curtos.

Parâmetros técnicos

- 1) Voltagem de trabalho: 6 V (4 baterias alcalinas de 1,5V)
- 2) Consumo estático: <15UA
- 3) Consumo dinâmico: <300 MA
- 4) Modo de abertura: Contacto
- 5) Voltagem de alarme: <5V
- 6) Temperatura de trabalho: -25°C ~+55°C