

Andaime Tubular Modularo


Andaime Tubular Modularo

Andaime tradicional que apresenta ótimo rendimento, versatilidade e segurança ao trabalhador. Com encaixes simples e firmes, dispensa o uso de ferramentas especiais para a sua montagem.

Fabricado com tubos de aço-carbono, pintado por imersão e com os tubos guias prensados, o que lhe confere maior resistência e durabilidade. É indicado para os mais variados tipos de obra.

Acessórios


1. Acessórios




Instruções de Montagem

2. Instruções de Montagem


Os painéis dos andaimes devem ser apoiados em piso firme capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas.



A) Montar os dois primeiros painéis sobre as bases (fixas ou ajustáveis) ou rodas.



B) Conectá-los através da diagonal.



C) Montar os próximos painéis na direção oposta aos anteriores, e assim por diante.

E) Continuar a montagem pela parte interna do andaime utilizando a plataforma de trabalho.

D) Usar uma diagonal a cada 3 metros de altura.

F) Encaixar o guarda-corpo no último painel.

A borboleta ou parafuso só deve encostar no tubo de encaixe (aperto manual).

Recomendações de uso e segurança

3. Recomendações de uso e segurança

ATENÇÃO

- A altura da torre de andaime não pode exceder 4 vezes a largura do menor painel utilizado sem estaiamento (amarração).

Modelo	Largura do Painel	Estaiar a partir de
PM/10A	1,00 m	4,00 m
PM/15B	1,50 m	6,00 m
PM/20C	2,00 m	8,00 m

- Esse equipamento destina-se exclusivamente a dar acesso à área de trabalho. O acesso aos andaimes deve ser interdito a todos, com exceção da equipe responsável pelo serviço.

- No andaime móvel, a utilização de rodas não pode exceder a altura de 6 metros. O andaime móvel deve ter seus parafusos ou borboletas apertados, de modo a evitar deslocamentos acidentais.

- Devem ser tomadas precauções especiais durante a montagem, movimentação e utilização dos andaimes próximo à redes elétricas.

- Toda movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas próprios de içamento, escolhendo-se um ponto de aplicação, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime.

- Os equipamentos de proteção individual, como capacetes, cintos de segurança e outros, exigidos por lei, devem ser utilizados e deverão estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e sempre à disposição dos trabalhadores.

Modelo	Carga
PM/10A	 + 40 kg
PM/15B	 + 80 kg
PM/20C	 + 120 kg

É proibido

- Sobre o piso de trabalho dos andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingir lugares mais altos.
- O deslocamento do andaime com trabalhadores ou materiais soltos sobre o mesmo.

Anexar este canhoto preenchido
no documento de entrega.

- Em obras onde andaimes são submetidos a acúmulos de materiais como resíduos de concreto, massas, etc., deve ser feita uma inspeção periódica evitando assim riscos de excesso de peso, corrosão e desgaste nos equipamentos.

- Conferência: faça a conferência na entrega e na devolução do produto. Quando houver divergência na entrega, acione imediatamente a Versátil e solicite novo comprovante de entrega.

- Certifique-se que o responsável pelo recebimento tenha conhecimento sobre o equipamento.

- Tenha uma área específica para recebimento e armazenamento do equipamento. Fique atento com áreas úmidas ou alagadas; recomendamos distribuir os equipamentos perto de onde serão utilizados.

- Mantenha caixas de armazenamento para pequenas peças.

- Recomendamos manter o material organizado e agrupado, evitando espalhá-los e misturá-los sem critério de conferência e ordem e que o almoxarifado esteja em local seguro para evitar extravios.

- Inspeccione frequentemente o material descartado, evitando desta forma que peças sejam colocadas indevidamente no lixo.

- Oriente e informe as pessoas que utilizarão o equipamento sobre os cuidados necessários para conservação do mesmo. Sugerimos que nomeie alguém responsável pelo equipamento.

- Em caso de vários empreiteiros na mesma obra, segregue ou identifique os equipamentos, para evitar perdas.

Qualquer dúvida sobre a utilização deste equipamento consultar a NR-18 (Norma Regulamentadora nº 18) Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.



Versátil Andaimes
Curitiba: (41) 3661-6000
Joinville: (47) 3205-6000
atendimento@versatilandaimes.com.br
www.versatilandaimes.com.br

**Manual de Utilização e Montagem
Andaime Tubular Modulado**



Recebi(emos) de Versátil Andaimes o Manual de Utilização e Montagem do Andaime Tubular Modulado.

Nome legível

_____, ____/____/____
(Cidade)

(Data)

Assinatura