

# Manual de Instalação

A Instalação do E500FR é muito Simples:

1. Abra o pacote e selecione qual conexão você irá utilizar para instalação do Storage.

Atente que cada uma das conexões possui uma velocidade de transferência:



Duas Conexões  
Firewire 800



Conexão  
USB 2.0/3.0



Conexão  
e-SATA

2. Instale o Aplicativo que está no CD que acompanha o produto para configuração do RAID

3. Siga as orientações para criação do RAID necessário.

4. Conecte o Dongle para criptografar os volumes



Conexão  
e-SATA



## Especificações Técnicas

<b>Part Number</b>	E500FR
<b>Descrição</b>	Unidade de Armazenamento para 5 Discos, Gabinete Desktop com controladora RAID Embutida
<b>Níveis de RAID</b>	JBOD, RAID-0, RAID-1, RAID-10, RAID-5 e Clone de Disco
<b>Conexões</b>	USB 3.0 (compatível 2.0), e-SATA e FireWire 800
<b>HDDs Suportados *</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.5", 7.2K SATA, 6G</li> <li>• 2,2" 5,4K SATA II/III</li> <li>• SSD 2,5"</li> </ul>
<b>Sistemas Operacionais</b>	Mac OS 9 ou superior, Windows Server 2012, Windows 7/8/8.1, Windows XP/Vista, Linux
<b>Fonte de Energia</b>	Entrada Bivolt Automática 100/240v, 60Hz.
<b>Sistema de Gerenciamento</b>	Monitoramento de disco, energia e ventilação com indicadores de LED e Display LCD.
<b>Refrigeração</b>	Ventoinha inteligente de 8CM com auto-monitoramento
<b>Temperatura de operação</b>	10°C ~ 40°C
<b>Peso (com 4HDDs) e Caixa de Proteção</b>	14 Kgs
<b>Dimensões</b>	230 mm x 155 mm x 260 mm
<b>Umidade Relativa</b>	5% ~ 85% Não condensada
<b>Certificados</b>	RoHS, CE, TUV, FCC
<b>HDs Internos</b>	4x HDDs EnterpriseNAS 4TB – 16TB em RAID )