

BANG & OLUFSEN

B E O L I N K C O N V E R T E R

Este manual ensina como instalar o BeoLink Converter em um sistema A/V (áudio e vídeo) Bang & Olufsen. Para a instalação de outras unidades em seu sistema, por favor, consulte os manuais incluídos com os produtos.

O BeoLink Converter pode ser utilizado em três instalações diferentes:

■ Em um Home Theater baseado em um centro de controle Bang & Olufsen A/V 7000 control center e um sistema de áudio Bang & Olufsen equipado para conexões Master Link, por exemplo, um BeoSound Ouverture ou 9000 (fig. 1).

■ Em um sistema A/V instalado vinculado a um Bang & Olufsen Video System 5500 e um sistema de áudio equipado para conexões Master Link, por exemplo, um BeoSound Ouverture ou 9000 (fig. 2).

■ Em uma instalação com um sistema principal não-Master Link para distribuição para um sistema BeoLink® system baseado em Master Link (fig. 3).

Em todas as situações, o sistema A/V pode ser instalado junto, em *um local* ou dividido, em *dois locais*, com a instalação de vídeo em um local e a instalação de áudio em outro.

Instalação

Após ser conectado, o BeoLink Converter box deve ser fixado à uma parede. Por exemplo, oculto atrás de um sistema de vídeo.

Se o sistema A/V estiver instalado em dois locais, recomendamos que coloque o BeoLink Converter box no local com a parte do seu sistema que não possui tomada Master Link. O cabo Master Link (acessório opcional) deve ser dividido em dois, passado pela parede e, depois, unido novamente. Para isso, você necessitará de uma caixa de conexão (também acessório opcional). O folheto incluído com a caixa de conexão explica como fazê-lo.

Conexões

Desligue a energia de todo o sistema enquanto estiver fazendo as conexões!

A tomada marcada POWER LINK no BeoLink Converter box não é para ser usada em qualquer uma destas instalações.

■ *Em uma instalação como a da fig. 1:*

- Instale o sistema de vídeo como está descrito no Manual de instalação do A/V 7000 control center.
- Instale o sistema de áudio como está explicado no seu próprio manual de instalação.
- Conecte o sistema de áudio ao A/V 7000 (as conexões descritas aqui substituem as que estão mencionadas na página 9 do Manual de instalação do A/V 7000):
- Use um cabo Audio Aux Link e conecte um plugue à tomada marcada A-AUX no

A/V 7000. Depois, conecte o outro plugue à tomada correspondente no BeoLink Converter box.

- Use um cabo Master Link e conecte um plugue à tomada marcada MASTER LINK no seu sistema de áudio. Depois, conecte o outro plugue à tomada correspondente no BeoLink Converter box.

Caso você divida o sistema em dois locais, como explicamos anteriormente, um par de alto-falantes active pode ser conectado diretamente ao sistema de áudio.

■ *Em uma instalação como a da fig. 2:*

- Instale o sistema de áudio e o Video System 5500.
- Conecte o Converter box:
 - Use um cabo Audio AUX Link e conecte um plugue à tomada marcada AUX/LINE no Beovision MX 5500. Depois, conecte o outro plugue à tomada correspondente no BeoLink Converter box.
 - Use um cabo Master Link e conecte um plugue à tomada marcada MASTER LINK no sistema de áudio. Depois, conecte o outro plugue à tomada correspondente no BeoLink Converter box.

■ *Em uma instalação como a da fig. 3*

- Instale o sistema de áudio (e o sistema de vídeo, caso haja um).

Instalação:	Sistema de Áudio	Sistema de Vídeo	
Um local	<i>Instalação como na fig. 1</i>	<i>Opção (option) 0</i>	<i>Opção (option) 2</i>
	<i>Instalação como na fig. 2/3</i>	<i>Opção (option) 1</i>	<i>Opção (option) 1</i>
Dois locais	<i>Opção (option) 2</i>	<i>Opção (option) 2</i>	

- Use o cabo Audio Aux Link e conecte um plugue à tomada marcada TV/AUX no sistema de áudio. Depois, conecte o outro plugue à tomada correspondente no BeoLink Converter box.
- Passe um cabo Master Link até à caixa de conexão e divida-o (isto está explicado/demonstrado no folheto incluído com a caixa de conexão). Se o seu quarto principal (*main room*) está instalado com um sistema de áudio e um sistema de vídeo (os dois não-Master Link), você deve utilizar um adaptador especial (ordem no. 6270702). Este adaptador permite que você conecte, ao mesmo tempo, o sistema de áudio e o sistema de vídeo à tomada no BeoLink Converter box.

Pronto para usar...

Antes de utilizar seu sistema, você deve cuidar de alguns aspectos da instalação:

Conexão à rede elétrica:

Para assegurar-se do

funcionamento correto do seu sistema, é necessário que conecte o sistema de áudio e o de vídeo à rede elétrica antes de ligar o BeoLink Converter box à rede elétrica!

Programando a configuração de A/V: Os sistemas de áudio e vídeo devem ser configurados para que respondam adequadamente quando forem operados através de controle remoto (por exemplo, configurar a função *Option* correta). Selecione a opção correta de configuração para sua instalação particular utilizando os procedimentos descritos nos manuais de instalações dos produtos.

Controle remoto

Fig. 1, instalação em um local: Os produtos devem ser operados através do controle remoto Beolink 1000 (os sinais do controle remoto são processados pelo centro de controle A/V 7000 control center).

Neste tipo de instalação, as fontes de áudio devem ser sempre selecionadas com o

controle remoto (se forem ligadas quando estão em modo stand-by, de espera). Se já estão ligadas, você pode selecioná-las operando diretamente o painel de controle do sistema de áudio.

Figs. 2 ou 3, instalação em um local:

Você pode utilizar um Beolink 1000 ou um controle remoto Beo4 para as operações diárias.

No entanto, os manuais do usuário para o seu sistema sugerem o uso do Beolink 1000 para o sistema de vídeo e o Beo4 para o sistema de áudio.

Figs. 1,2 ou 3 – Instalação em dois locais:

Você deve usar o Beolink 1000 no "local de vídeo" e um controle remoto Beo4 no "local de áudio".

