



manual de instalação

1.



Adote o kit de instalação correspondente aos compartimentos do tanque.

kit instalação contém tubos e conexões.

2.



Retire o painel de comando, removendo os parafusos de fixação, para iniciar a instalação das ligações pneumáticas.

3.



Realize a instalação da caixa de comando (parafusando ou soldando) na estrutura do tanque conforme seu projeto.

4.



Realize a instalação pneumática da válvula de fundo com a válvula tic tac, utilizando as mangueiras de nylon de 1/4".

5.



Realize a instalação pneumática da linha de ar com o lubrificador, utilizando a mangueira de nylon de 1/4".

6.



Realize os testes de funcionamento das válvulas de fundo acionando as válvulas tic tac. Caso apresente falhas, reveja as instalações.

7.



Retorne o painel e fixe-o dentro da caixa de comando utilizando os mesmos parafusos que foram retirados anteriormente.

recomendações de utilização



1.

Verifique diariamente o nível de óleo no lubrificador. Mantenha a regulagem dosada para 1 gota de óleo a cada acionamento.



2.

Mantenha atenção ao funcionamento do sistema pneumático para identificar possíveis vazamentos.



3.

Mantenha a regulagem da pressão do ar entre 4,5 a 5,5 Kg/cm² no manômetro do lubrificador.



4.

Após o carregamento e o descarregamento de produto, mantenha a chave da válvula tic tac posicionada para cima, mantendo-a fechada e despressurizando a linha de ar do sistema pneumático. Em seguida aplique o lacre de segurança.



5.

Use a chave de emergência caso ocorra problemas na abertura da válvula de fundo pelo acionamento da válvula tic tac. Para utilizar a chave siga as instruções do manual de utilização da válvula de fundo pneumática.

garantia

PERÍODO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.

As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.

O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça. Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARANTIA AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- 1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
- 2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
- 3- produto desmontado ou alterado;
- 4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.

alerta



Usar no filtro de linha (lubrificador) óleo de lubrificação tipo SAE 10.



Verifique sempre se não há vazamento de ar nas ligações pneumáticas.

itens necessários para a instalação que não compõem o produto: chave de fenda.