



Painel Frontal



- (A)** Ajuste do volume de saída
- (B)** Sinalizador de PISTA 1,2,3,4
 - a. Sinaliza a pista que REPRODUZ ou GRAVA
 - b. Sinaliza o item de PROGRAMAÇÃO
 - c. Sinaliza a função de PROGRAMAÇÃO
- (C)** PISTA ● - Tecla de pressão
- (D)** GRAVAR - Sinalizador
 - Off: Reprodução
 - On: Em GRAVAÇÃO ou REPRODUÇÃO
 - Piscar: Em MODO DE ESPERA
- (E)** GRAVAR ● - Tecla de Pressão


O ME540 é totalmente fabricado com recurso à mais recente tecnologia digital usando memórias do tipo *flash* para armazenamento de música e/ou voz.
A designação de 'PISTA' pretende transmitir apenas o conceito de gravação/reprodução por pistas separadas tal como acontecia em suportes analógicos.

Painel Traseiro



- (F)** Adaptador: 12VDC / 200mA
- (G)** AUDIO IN: Entrada de áudio
- (H)** AUDIO OUT: Saída de áudio
- (I)** Saída 8 ohm: Saída com impedância de 8Ω
- (J)** Ligação ao PABX: Entrada / Saída
- (K)** Interruptor externo

Fluxograma de funcionamento




Ÿ O ME540 possui 4 pistas disponíveis para gravação de música e/ou voz. O tempo total das 4 pistas é de 9 minutos (540 segundos).

Gravação

Pode optar pela entrada de sinal por Walkman, CD, PC ou outro dispositivo de reprodução ou utilizar um telefone standard para gravação de voz. Os passos são sempre os seguintes:

1. Efectue as ligações conforme indicado na figura. Certifique-se que o sinalizador **GRAVAR** está apagado. Caso contrário pressione **GRAVAR** para apagar o sinalizador respectivo.
2. Pressione **GRAVAR** até que todos os sinalizadores estejam a piscar. (O sinalizador **GRAVAR** a piscar indica que espera a selecção seguinte.)
3. Pressione **PISTA** para seleccionar a pista a gravar. (O sinalizador **PISTA** a piscar indica que foi seleccionado.)
4. Pressione **GRAVAR** até que todos os sinalizadores estejam a piscar. (O indicador de **PISTA** ficará fixo).
5. Inicie a reprodução da musica no dispositivo ligado (walkman, CD ou PC) e/ou fale directamente para o auscultador do telefone. Se falar para o telefone em simultâneo com a musica de entrada a voz será 'misturada' com a música. (Quando o sinalizador **GRAVAR** ficar fixo indica que iniciou a gravação.)
6. A gravação será terminada quando for detectado um segundo consecutivo de silêncio. Ou pressionar **GRAVAR** para terminar a gravação (e voltar a modo de reprodução). Quando **GRAVAR** ficar apagado indica que está em reprodução.)


Ÿ Se pretende apagar a gravação efectuada deve premir **GRAVAR** logo após o passo 4.



Ligação do ME540 ao PABX

1. Ligue a alimentação com o adaptador 230Vac/12Vdc fornecido.
2. Ligue a saída "AUDIO OUT" à porta de *música em espera* (MOH – Music On Hold) da central telefónica. Marque para o PABX, desde uma linha externa, espere que a chamada seja colocada em espera e ajuste o **VOLUME** para o nível adequado. Se mesmo na posição máxima o nível não é suficientemente alto, ligue a saída "8 Ohm" do ME540 (par amarelo-verde) à porta de música em espera do PABX. Se o PABX possui a entrada de música em espera através de uma porta de rede (TRUNK port) utilize a saída 'Porta TRUNK ' do ME540 como saída de áudio (diagrama anexo).

Não coloque o ME540 junto de uma fonte de ruído susceptível de causar interferência (Fontes alimentação, sistemas de rádio, interfaces de telemóvel, etc). Nestes caso uma distância superior a 1 metro é recomendável.



PROGRAMAÇÃO – Nível 1

1. Certifique-se que o indicador GRAVAR está apagado. Caso contrário deve premir GRAVAR  para que o mesmo fique apagado.
2. Prima GRAVAR  até que os sinalizadores fiquem a piscar. (o sinalizador GRAVAR fica a piscar.)
3. Prima PISTA  para seleccionar a "Pista 1" (o sinalizador de 'Pista' 1 fica a piscar.)
4. Prima PISTA  até que os sinalizadores fiquem a piscar. (o sinalizador GRAVAR ficará fixo)
5. Prima PISTA  para alterar o estado do sinalizador da 'Pista 1, 2 ou 3' conforme a função pretendida.

Sinalizador				Modo de reprodução
1	2	3	4	
o	o	o	o	Pista única com reprodução contínua (por defeito para MOH)
.	o	o	o	Pista única com 1 reprodução activada por impulso externo.
o	.	o	o	Pista única com 2 reproduções activadas por impulso externo.
.	.	o	o	Pista única com 3 reproduções activadas por impulso externo.
o	o	.	o	Multi Pista em sequência com reprodução contínua (por defeito para MOH)
.	o	.	o	Multi Pista em sequência com 1 reprodução activada por impulso externo.
o	.	.	o	Multi Pista em sequência com 2 reproduções activadas por impulso externo.
.	.	.	o	Multi Pista em sequência com 3 reproduções activadas por impulso externo.

Sinalizador: ● = ON, ° = OFF

- ÿ 3 formas de iniciar a reprodução:
 - a. Ligando a alimentação.
 - b. Premindo PISTA 
 - c. Por impulso externo.
- ÿ Premir PISTA  ou enviar um impulso externo em modo de reprodução de pista única inicia a reprodução da pista seguinte.

6. Premir GRAVAR  para completar a programação e voltar a modo de reprodução (o sinalizador GRAVAR fica desactivado.)

PROGRAMAÇÃO -- Nível 2

1. Certifique-se que o indicador GRAVAR está apagado. Caso contrário deve premir GRAVAR  para que o mesmo fique apagado.
2. Prima GRAVAR  até que os sinalizadores fiquem a piscar (o sinalizador GRAVAR fica a piscar)
3. Prima PISTA  para seleccionar a "Pista 2" (o sinalizador de 'Pista' 2 fica a piscar.)
4. Prima PISTA  até que os sinalizadores fiquem a piscar (o sinalizador GRAVAR ficará fixo)
5. Prima PISTA  para alterar o estado do sinalizador da 'Pista 1, 2 ou 3' conforme a função pretendida.

Sinalizadores				Gravação activada por áudio	Gravação terminada por silêncio
1	2	3	4		
o	o	o	o	SIM (por defeito)	SIM (por defeito)
●	o	o	o	Não	Sim
o	●	o	o	Sim	Não
●	●	o	o	Não	Não
o	o	●	o	Gravação proibida	

- ÿ Se a função 'Gravação activada por áudio' for desactivada a gravação começará imediatamente após premir a tecla de GRAVAR .
- ÿ Se a função 'Gravação terminada por silêncio' for desactivada deve premir GRAVAR  para terminar a gravação.

6. Premir GRAVAR  para completar a programação e voltar a modo de reprodução (o sinalizador GRAVAR fica desactivado.)

ÿ Sempre que premir GRAVAR  e PISTA  em simultâneo, até que todos os sinalizadores fiquem a piscar, todas as funções de programação serão inicializadas com os parâmetros por defeito (excepto para o estado durante a gravação).

Aplicações

Musica em Espera (PABX)

Permite melhorar a imagem da empresa e transmitir informação de interesse ao chamador (ex: novos produtos e serviços) que é colocado em espera. Deste modo transforma o fastidioso tempo de espera num tempo activo de promoção de novos produtos e serviços. Simultaneamente torna a espera agradável e parecendo menos longa.

Difusão em Locais Públicos

Para difusão de mensagens em locais públicos tal como Centros Comerciais, Museus, Aeroportos, Casinos, Restaurantes, Cinemas, Teatros, Bombas de Gasolina, etc. Para o efeito basta programar o ME540 em modo de activação por 'impulso externo' e ligar a saída "AUDIO OUT" à entrada de "AUX INPUT" do sistema de som. Caso pretenda poderá ligar um temporizador à entrada do ME540 de modo a conseguir reprodução de mensagem no intervalo pré-programado.

Difusão de mensagens em campanhas publicitárias

O ME540 é adequado para difusão de mensagens em campanhas publicitárias nos mais diversos pontos de venda (hipermercados, lojas de conveniência e lojas de retalho em geral). Para o efeito basta programar o ME540 no modo de activação por 'impulso externo' e ligar a saída "AUDIO OUT" à entrada de "AUX INPUT" do sistema de som. A mensagem publicitária será reproduzida quando for activado o impulso externo (o que pode ser feito com um simples interruptor de pressão).

Eventos (feiras e exposições)

Para difusão continua de informação de produtos em eventos (feiras, exposições, parque temáticos, etc) coloque o ME540 no modo de 'activação por impulso' e ligue um altifalante (8Ω) na saída respectiva (8Ω de impedância). A mensagem será reproduzida quando for activado o impulso externo (o que pode ser feito com um simples interruptor de pressão).

A difusão pública de obras musicais com direitos de autor protegidos carece de prévia autorização da SPA - Sociedade Portuguesa de Autores. No entanto poderá encontrar obras musicais livres de direitos de autor e portanto de livre reprodução. Informe-se.

NOTAS	DISTRIBUIDOR
	INSTALADOR