

## Metodo de desactivação do sistema Rolling Code nos receptores V2 - telecomando Zapatilla.

**Existem dois tipos de modelos diferentes, um com visor LCD verde ( com menus), e outro normal sem visor.**

**O que não tem visor, é muito simples, buscar um jumper com dois Pernes, devo recordar que é do lado esquerdo.**

**Se o receptor está em modo evolutivo, terá o jumper retirado, ou seja, os dois Pernes sem contacto. Para passa-lo a não evolutivo, basta colocar um jumper que faça contacto entre os dois pernes. Pode-se fazer um chantre.**

**Isto não afecta ao funcionamento dos restantes telecomandos, mas com um DTM-2, podemos copiar o telecomando.**

**O receptor que tem o Display LCD, é um pouco mais complicado mas possível.**

**Transcrevemos textualmente, segundo o manual de instalação do fabricante:**

**Este menu permite na modalidade Rolling-Code "código rotativo ". A qual impede toda tentativa de duplicado ou copia do emissor, graças a um complexo algoritmo matemático que reconhece o processo variável do código recebido.**

**1-Premir e manter pressionada a tecla menu até que apareça algo no display**

**2-Premir a tecla UP ou Down, até que no display apareça ROLL.**

**3-Premir a tecla MENU, no display aparece uma destas duas siglas:**

**No A função rolling-code não está activa**

**SI A função rolling-Code está activa**

**4-Premir a tecla UP ou Down para seleccionar a função desejada.**

**5-Premir a tecla MENU para seleccionar no display a sigla ROLL.**

**6-Premir a tecla Up ou Down até que no display indique FINE.**

**7-Premir a tecla menú, aparecerá a sigla SI ou NO.**

**8- Subir o baixar com a tecla UP ou DOWN até que se posicione SI e premir a tecla Menu.**

**Com esta função desactivada, já podemos copiar os telecomandos originais com os DTM-2 sem que ele afecte outros telecomandos de outros vizinhos.....Comprovado.**