

MANUAL DE OPERAÇÃO
RASTREADOR / BLOQUEADOR ST-08

Após ter instalado o rastreador no veículo conforme instruções do manual de instalação, você estará apto a controlar e monitorar o veículo através de envio de SMS para o rastreador.

Há duas formas de se utilizar este rastreador:

1ª Sem cadastrar um número como administrador

2ª Cadastrando um número administrador

A diferença entre uma forma e a outra é:

Sem o cadastro de um número administrador o rastreador responderá aos comandos enviados por qualquer celular, o que é uma vantagem, pois se em um assalto levarem seu veículo e seu celular, você poderá bloquear (desligar) e localizar o veículo usando qualquer aparelho de celular. Ninguém conseguirá comandar o rastreador sem que seja você, isto porque para comandar o aparelho a pessoa terá que saber o número do chip para onde deverá ser enviada as mensagens, a senha de envio e a descrição dos comandos, ou seja, será impossível alguém comandá-lo mesmo sem que haja um número de administrador cadastrado.

Com um número de administrador cadastrado o rastreador só responderá e obedecerá aos comandos que forem enviados pelo celular do administrador. Qualquer mensagem enviada de outro celular será ignorada pelo rastreador.

OBSERVAÇÃO: Primeiro instale o chip no slot do aparelho, depois ligue o mini interruptor que fica ao lado do slot do chip. Nunca coloque ou retire o chip com o aparelho ligado. O aparelho deve estar desligado para colocar ou retirar o chip. Em seguida conecte o plug do rastreador ao plug do chicote de fios já instalado no veículo. **Não utilize chip da Claro, pois a Claro está interrompendo a transmissão com uso em rastreadores.**

Após ler as instruções de como configurar e operar o aparelho você poderá optar pelo modo que ache mais adequado à seu uso; funcionando sem número de administrador cadastrado ou cadastrando um número administrador (no caso o seu celular a qual usará para enviar as mensagens de comandos ao rastreador).

CONFIGURAÇÕES:

A senha de fábrica do aparelho é **123456**

Você poderá utilizar esta senha para o envio dos SMS dos comandos ou se quiser poderá trocá-la por outro número de 6 dígitos (não aceita letras).

Como trocar de senha:

Envie o SMS **#password#senha antiga#nova senha#**

Por exemplo se quiser colocar a senha 579301 envie **#password#123456#579301#** tendo digitado corretamente, o rastreador retornará um SMS com "password OK"

Se você alterar a senha e depois esquecer qual o número que havia escolhido, poderá enviar um SMS para que o aparelho volte a ter a senha de fábrica que é 123456

Envie **#resume#** e o aparelho retornará "resume password, password is 123456" e assim terá alterado a senha para 123456

Todos os exemplos estão supondo que a senha seja 123456, se tiver alterado a senha, digite a senha que criou no lugar do 123456 que verá nos exemplos

Se desejar cadastrar um número do administrador (lembrando que ao fazer isso o aparelho passará a responder e executar os comandos apenas quando enviados do celular do administrador) envie **#admin#senha#número do celular#** Exemplo: supondo que o número de seu celular seja 11966783421 e quer cadastrá-lo como administrador, então envie para o número do chip do rastreador a mensagem **#admin#123456#11966783421#**

Se desejar apagar o número do administrador para que o aparelho volte a ficar sem nenhum administrador, envie **#noadmin#123456#o número do administrador que está cadastrado no aparelho#** Exemplo: para apagar o número que foi citado no exemplo de como cadastrar o admin envie **#noadmin#123456#11966783421#**

Observação: para deletar o número admin do rastreador, a mensagem para deletar deve ser enviada do celular do administrador, não conseguirá deletar enviando de outro celular.

IMPORTANTE: No caso de roubarem o veículo e seu celular junto, se ele for o celular administrador, você deverá pegar um celular qualquer e enviar **#begin#** ao rastreador, isso dará um reset no aparelho apagando todas as configurações e retornando à configuração de fábrica. Após isso, como depois do reset o aparelho estará sem número de administrador cadastrado, bastará enviar o SMS para desligar o veículo e em seguida o SMS para localizá-lo.

Para desligar o veículo envie **#stopoil#123456#** o veículo irá desligar e o rastreador retornará a mensagem "stop oil ok"

Para que o veículo volte a funcionar envie **#supplyoil#123456#** o veículo estará em condição de uso normal e o rastreador retornará a mensagem "supply oil ok"

Se não havia número administrador cadastrado no rastreador, apenas bloqueie e localize enviando as mensagens de qualquer celular, neste caso não precisará enviar **#begin#** para resetar o aparelho.

Para saber a localização do veículo, você poderá fazer isso de duas maneiras:

(lembrando que se não houver um número administrador cadastrado ele retornará com a localização para qualquer celular que ligar para o rastreador ou enviar SMS solicitando a localização)

1ª Ligando para o número do chip do rastreador, irá chamar duas vezes e dará sinal de ocupado em seguida, quando der sinal de ocupado, encerre a chamada (você não gastará crédito ligando, pois o rastreador não atenderá a ligação, irá tocar duas vezes e ele derrubará a ligação) em segundos receberá a mensagem do rastreador informando a posição do veículo, será um link do Google Mapa, bastará clicar com o dedo sobre o link na tela de seu celular (smart phone) e abrir o link com o google map de seu celular, verá o veículo no mapa.

2ª Por SMS envie #smslink#123456# o rastreador retornará com o link da posição do veículo.

Observação: Se ligar para o rastreador ou enviar sms solicitando a posição e no momento em que fizer isso o rastreador estiver num local sem sinal GPS (sem conexão com os satélites) ele retornará a mensagem com o link mostrando a última posição registrada antes da perda do sinal GPS na informação estará o horário referente à posição informada (para que o horário mostrado esteja correto, você deverá acertar o horário do rastreador, veja instruções mais adiante).

Para ouvir o áudio no interior do veículo (esta função será útil quando o rastreador estiver instalado em um carro ou caminhão, assim poderá ouvir toda a conversa no interior do veículo. Em moto não terá utilidade, por não ser um ambiente fechado como um carro ouvirá barulho da rua e do motor da moto e praticamente não se entenderá conversa alguma).

Envie **#monitor#123456#** o rastreador retornará a mensagem "monitor ok" após ele ter retornado a mensagem, ligue para o número do rastreador, ele atenderá e você estará ouvindo o áudio no interior do veículo.

Para voltar à função de rastreamento envie **#tracker#123456#** ele retornará com a mensagem "tracker ok" e assim estará novamente no modo de rastreamento, se ligar novamente para o rastreador ele não mais irá atender para ouvir-se o áudio e sim derrubará a ligação e retornará com a posição do veículo.

Para acertar o horário interno do rastreador: conforme o país onde o aparelho será utilizado, é necessário acertar o horário Global referente ao país. O horário mundial do Brasil (com referência em Greenwich) é W3. Sendo assim para acertar o horário no rastreador envie **#timezone#123456#W#3#00#** (o 00 no final do sms significa hora cheia, sem fuso quebrado em minutos) se digitou corretamente, o rastreador retornará com a mensagem "set time zone OK" À partir disto quando as mensagens de localização chegarem, estarão mostrando o horário correto aqui do Brasil.

Deteção de corte na alimentação: o aparelho possui uma mini bateria interna, que não fica se auto carregando, de modo que não consumirá a bateria do veículo (como outros modelos de rastreadores com bateria interna fazem e acabam com a bateria do veículo). Se o ladrão desligar os cabos da bateria do veículo, o rastreador enviará imediatamente um SMS informando tal violação, retornará com a seguinte mensagem: "cut power alert!" e informará junto na mesma mensagem a latitude e longitude de onde se encontra o veículo. Você poderá após isso continuar rastreando enviando mensagens para o aparelho ou pela internet.

Rastreamento através da plataforma na internet: o aparelho funciona em sua totalidade por comandos enviados e recebidos por celular através de SMS, porém quem desejar rastrear o veículo através da internet, oferecemos uma plataforma em português, gratuita e nunca expira, uma vez feito o registro do rastreador na plataforma, poderá utilizá-la pelo resto da vida sem pagar mensalidade. Para registrar o rastreador na plataforma e usá-la online a hora que desejar, acesse o site www.starpath.com.br e siga as instruções.

O aparelho dispõe de outras funções, como Cerca Virtual, Aviso de limite de velocidade excedida, etc. Se desejar usar estas funções, acesse o site para ler as descrições de tais funções.

CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1 – A Star Path Rastreadores, assegura ao cliente uma garantia de 3 meses sobre o produto acima descrito, contada a partir da data de emissão desse certificado.
- 2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes eletrônicos dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais.
- 3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.
- 4 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o equipamento for danificado em instalação inadequada por oficina não credenciada e autorizada pela Star Path.
- 5 – Todos os produtos são testados e previamente configurados antes de serem postados, o cliente deverá efetuar as configurações descritas no manual para começar a usar o produto.

Data de emissão


STAR PATH