

P AWZ 321



**GUIA DE CONSULTA RÁPIDA**  
 leia também atentamente:  
 as instruções de utilização e o  
 manual de instalação.

Tempos de secagem	Opções	Suave Reduz a intensidade de secagem (recomendada para peças delicadas)	O bezouro emite um sinal/soa no final do ciclo de secagem em intervalos	Seleção de tempo recomendada			Carga máx. Kg
				Velocidade de centrifugação Máquina de lavar roupa			
				rpm 800	rpm 1000	rpm 1200	
Algodão  Máx. 6 kg	Roupa para arrumar (plus)			85' 110'	-	60' 100'	3,0 6,0
	Roupa para arrumar			65' 90'	-	50' 75'	3,0 6,0
	Roupa para passar a ferro			55' 75'	-	30' 65'	3,0 6,0
Sintéticos  Máx. 2,5 kg	Roupa para arrumar (plus)			40'	20'	-	2,5
	Roupa para arrumar			35'	15'	-	2,5
	Roupa para passar a ferro			30'	10'	-	2,5
Arejamento 	A roupa é arejada durante 6 minutos sem aquecimento	-		-	-	-	-

Start (Início) 	Inicia o ciclo de secagem.
On 	A luz indicadora acende-se quando o secador de roupa está ligado.
Filtro 	A luz indicadora acende-se quando o filtro precisa de ser limpo. <b>Limpe o filtro no final de cada ciclo.</b>
<b>INDICADORES DA SEQUÊNCIA DO TEMPO DE SECAGEM</b>	
Secagem	O selector  mostra o curso do ciclo após o início da secagem.
Arejamento	
End (Final)	

- Os tempos de secagem recomendados baseiam-se em velocidades de centrifugação de 800, 1000 e 1200 rpm.
- Para uma velocidade de centrifugação reduzida, deverá seleccionar um tempo de secagem mais longo.
- Os tempos de secagem podem ser mais longos para toalhas e peças mais pesadas.

## PREPARAÇÃO DA ROUPA

1. Certifique-se de que todos os fechos estão fechados e que os bolsos estão vazios.
2. Vire a roupa do avesso.
3. Coloque a roupa solta no tambor para garantir que não fica misturada.

Separe a roupa da seguinte maneira:

### A) Pelos símbolos das etiquetas (no colarinho ou por dentro da costura):



Adequado para secar no secador



Secagem no tambor com intensidade de secagem reduzida apenas



Não seque no secador

### B) Por quantidade e espessura/peso

Sempre que a carga a secar exceder a capacidade do secador de roupa, separe a roupa de acordo com o peso (por ex. as toalhas da roupa interior).

### C) Por tipo de tecido

**Algodão/linho:** toalhas, camisas de algodão, toalhas de mesa e lençóis em linho ou algodão.

**Sintéticos/Tratamento fácil:** blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster ou poliamida, bem como misturas de algodão/sintético.

### D) Por nível de secagem

- Separar por: roupa para passar a ferro, roupa para arrumar, etc.

**Não seque no secador:** lãs, seda, meias de nylon, bordados delicados, tecidos com decorações metálicas, peças volumosas tais como sacos-cama, etc.

**Importante:** utilize apenas aditivos seguros para o secador de roupa e especificamente indicados e enxágue bem as peças que tenham sido tratadas com tira-nódoas com muita água antes de secar. Utilize apenas peças de plástico seguras para o secador de roupa e especificamente indicadas e nunca seque borracha ou artigos contaminados com óleo vegetal no secador de roupa.

## SELECÇÃO DO TEMPO DA SECAGEM OU DO PROGRAMA, E OPÇÕES

Tempo de secagem ou programa e opções:

- Para seleccionar um tempo de secagem, rode o selector de tempo no sentido dos ponteiros do relógio.
- Para seleccionar uma opção (se disponível), prima o botão correspondente.
- Prima novamente o botão para cancelar a opção.

## INICIAR E TERMINAR UM CICLO DE SECAGEM

1. Depois de seleccionar as opções e o tempo de secagem desejado, prima o botão Start. Se não retirar a roupa no final do ciclo de secagem, tem início um ciclo automático anti-rugas com a duração de 12 min no máx. O tambor roda em intervalos regulares, evitando que a roupa fique enrugada.
2. Após a conclusão do ciclo de secagem, regule o selector do tempo para a posição "0".  
A luz indicadora "On" apaga-se.

## INTERROMPER UM CICLO DE SECAGEM

Para interromper o secador de roupa durante o funcionamento

1. Regule o selector de tempo para o programa "Arejamento".
2. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de abrir a porta para permitir que o secador arrefeça.  
Para sua segurança, o tempo de secagem para automaticamente se abrir a porta.
3. Para reiniciar, depois de abrir a porta, feche a porta e carregue novamente no botão start.

## FILTRO

**Limpe o filtro de algodão no final de cada ciclo de secagem:**

1. Abra a porta.
2. Puxe o filtro para cima.
3. Retire o algodão utilizando uma escova de cerdas macias ou com a ponta dos dedos.
4. Encaixe bem o filtro no lugar.

## INSTALAÇÃO ENCASTRADA

Para encastrar o secador de roupa

1. É recomendável não remover o tempo.
2. Ligue o secador de roupa a um sistema de ventilação externo, a fim de evitar que o vapor estrague a mobília ao longo dos anos.

## GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

**A secagem demora muito tempo / a roupa não fica suficientemente seca:**

- Seleccionou o tempo de secagem correcto?
- A roupa inserida estava demasiado molhada (Velocidade de centrifugação da máquina de lavar roupa inferior a 800 rpm)?
- O filtro de algodão está sujo (luz indicadora do filtro acesa)?

**O secador de roupa não funciona:**

- A ficha de alimentação está devidamente inserida na tomada da rede de electricidade?
- Há uma falha de energia?
- O fusível explodiu?
- A porta está bem fechada?
- Seleccionou o tempo de secagem?
- Premiu o botão Start (Início)?

**Luz indicadora do filtro de algodão acesa:**

- O filtro de algodão está limpo?
- A mangueira de drenagem está obstruída?

## SERVIÇO PÓS-VENDA

Se depois de proceder às verificações acima indicadas a avaria persistir ou aparecer de novo, desligue o secador de roupa e contacte o nosso Serviço Pós-Venda (consulte a garantia).

É favor indicar:

- O tipo de anomalia.
- O tipo e o modelo do secador de roupa.
- O código de assistência (número indicado após a palavra Serviço na chapa de características autocolante) indicado no interior da porta à direita.
- O Seu endereço completo e número de telefone.

**SERVICE** 0000 000 00000

