

MANUAL DE INSTALAÇÃO DISCADORA SS 500

1 - APRESENTAÇÃO : Destinado a comunicação, via telefone, de disparos em sistemas de alarme (central de choque, central de alarme,etc) .

2 - Características :

- Capacidade para 10 números telefônicos com 16 dígitos cada.
- Disca em pulso ou tom (programável).
- Entrada pânico silencioso.
- Disparo por pulso positivo ou negativo.
- Possui pause automático para ramal PABX.
- Alimentação 12Vcc.
- Prioridade de linha.
- Não perde memória de discagem e gravação na falta de energia.
- Disparo em modo contínuo ou interrompido (programável).
- Atraso de discagem (programável).
- Intervalo entre discagem (programável).
- Teste individual de números de telefones programados.
- Interrupção de discagem via teclado (aborta discagem em andamento).

3 - Programação :

3.1 - Programação dos telefones :

- Pressionar a tecla "PROG".
- Digite a posição de memória (de 01 a 10).
- Digite o número de telefone que deseja programar (Até 16 Dígitos).
- Pressionar a tecla "ENTER".
- Repita esta operação até programar todos números desejados.

3.2 - Programação para Tom

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 20
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.3 - Programação para pulso :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 21
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.4 - Programação para modo interrompido :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 22
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.5 - Programação para modo contínuo :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 23
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.6 - Programação de atraso de discagem :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 24
- Digitar o tempo desejado (de 0 a 9 Segundos)
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.7 - Programação de intervalo entre discagem

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 25
- Digitar o tempo desejado (de 05 a 99 Segundos)
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.8 - Programação para um número de telefone :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 26
- Digitar a posição de memória que desejar testar (de 01 a 10)
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.9 - Programação para testar todos os números de telefone :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar 27
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.10 - Programação para apagar um número de telefone gravado :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Digitar a posição que deverá ser apagada (de 01 a 10)
- Pressionar a tecla "ENTER"

3.11 - Programação para interromper uma discagem em andamento :

- Pressionar a tecla "PROG"
- Pressionar a tecla "ENTER"

* Programação Detalhada :

- **Modo Interrompido** : A discadora estará acionada enquanto estiver presente o sinal de disparo nas entradas audíveis e silenciosa.

- **Modo Contínuo** : A discadora estará acionada até terminar de discar todos os números telefônicos programados ou ser interrompida via programação.

- **Atraso de discagem** : esta função permite programar o tempo que a discadora será acionada após o sinal de disparo. Esta função é útil quando se utiliza a discadora SS 500 em conjunto com central de alarme / choque acionado por controle remoto e que emitem um bip sinalizador de liga / desliga, permitindo que a sirene toque por um breve espaço de tempo, sem acionar a discadora SS 500

- **Intervalo de discagem** : Esta função permite programar o intervalo entre uma discagem e outra, facilitando a comunicação com o local do disparo, mantendo assim o telefone desocupado pelo tempo que foi programado.

4 - Esquema de ligação :

+ / - : Alimentação 12Vcc

DIS + : Entrada para disparo positivo

DIS - : Entrada para disparo negativo

PAN : Entrada para Pânico silencioso

TEL / TEL : Saída para telefone

LIN / LIN : Entrada para linha telefônica

