

CONSULTE A SUGESTÃO APRESENTADA NA TABELA ABAIXO

Nota:

- Desejando alterar a velocidade durante o funcionamento, basta movimentar o botão seletor para a posição desejada de 1 a 5.
- Para encerrar ou interromper a operação da batedeira, mova o seletor de velocidade para a posição "0".

VELOCIDADE	TIPO DE MISTURA	ACESSÓRIO
Pulsar	Misturar os ingredientes	Batedores p/ massa leve
1	Ingredientes secos	Batedores p/ massa leve
2	Cremes e claras de ovos	Batedores p/ massa leve
3	Sopas	Batedores p/ massa leve
4	Massas de bolo e tortas	Batedores p/ massa pesada
5	massas grossas e pesadas	Batedores p/ massa pesada

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1- Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada.
- 2- Remova os batedores e lave-os com água morna e detergente neutro. Para melhores resultados, remova todos os restos de massas dos vãos entre as saliências dos batedores, imediatamente após o uso.
- 3- Limpe o corpo da batedeira apenas com pano úmido. Não use detergente, álcool ou abrasivo.
- 4- Limpe qualquer resíduo de alimentos no cabo elétrico.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 a 10 Metros
Paralelo	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,5 mm ²

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance de crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
5. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
6. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
7. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
8. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
9. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
10. Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
11. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
12. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
13. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
14. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
15. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
16. Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
17. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
18. Não use o aparelho ao ar livre.
19. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
- 3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.
- 3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
- 3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte. Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
- 5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6- Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

- 1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
 - 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
 - 1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.
 - 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
 - 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
 - 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos BLACK&DECKER. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
 ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
 Bairro Distrito Industrial II
 CEP 38064-750 - Uberaba MG
 Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
 I.E.: 701.948.711.00-98

Conheça toda a linha de produtos
 BLACK & DECKER.

Visite nosso site:

www.BlackandDecker.com.br

BlackandDecker.com.br
 0800-703-46-44

Fabricado na China.

BLACK & DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES Batedeira Portátil

Leia estas instruções antes de usar o produto

**SUPER POTENTE
 300 Watts**



**MODELO BP300
 BATEDEIRA PORTÁTIL**

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeito nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser separada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca troque ou utilize peças que não sejam as originais, para peças de reposição procure uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
6. Antes de usar a batedeira pela primeira vez, lave os batedores com água e detergente neutro. Seque-os completamente.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Você tem a possibilidade de escolher cinco velocidades diferentes, de 1 a 5.
2. Durante o funcionamento, evite entrar em contato com as partes em movimento. Para evitar danos a sua batedeira portátil e ferimentos pessoais, mantenha as mãos, cabelos, panos, talheres e espátula longe dos batedores durante a operação.
3. Quando utilizar a batedeira, certifique-se que nenhum resíduo de alimentos penetrou no aparelho através dos orifícios de fixação dos batedores.
4. Para evitar que espirrem gotas, assegure-se que as espátulas estejam corretamente introduzidas nos ingredientes antes de pôr o aparelho para funcionar.
5. Não utilize a batedeira ininterruptamente por mais de 15 minutos, devido ao risco de superaquecimento. Desligue-a e deixe-a esfriar durante, pelo menos 10 minutos antes de utilizá-la novamente.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando estiver em funcionamento, evitando acidentes.
7. Antes de limpar a sua batedeira manual, remova os batedores do aparelho para que possam ser lavados separadamente.
8. Para remover os batedores posicione o seletor de velocidade na posição "0"; segure os batedores com uma das mãos e com a outra aperte o botão ejetor para a liberação dos batedores.
9. Antes de guardar o produto remova os batedores.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Corpo
 - 2- Botão seletor 5 Velocidades
 - 3- Botão Pulsar
 - 4- Botão Soltar Batedores
 - 5- 2 Jogos de Batedores especiais Cromados para massa Leve (5a) e Massa Pesada (5b)
 - 6- Saída Cabo Elétrico
-

COMO MONTAR OS BATEDORES

Antes de ligar o plugue a tomada, verifique se o botão seletor de velocidades está na posição "0" desligado (fig.1).

ENCAIXANDO OS BATEDORES PARA MASSA LEVE

1 - Indicamos o uso dos batedores (fig. 5a) preferencialmente para massas leves.

2 - Para encaixar os batedores, coloque a batedeira na posição vertical, os batedores devem ser encaixados na batedeira, a partir de seus furos (fig. 2), até que fiquem firmes.

3 - Ligue o plugue a tomada e posicione o botão seletor de velocidades (fig.3), na velocidade desejada. Selecione a velocidade de 1 a 5, de acordo com o tipo de receita (Consulte a sugestão apresentada na tabela a seguir).

4 - Para remover os batedores, o botão seletor deve estar na posição "0" desligado (fig.1), imediatamente segure os batedores com uma das mãos e com a outra aperte o botão soltar batedores (fig. 4).

ENCAIXANDO OS BATEDORES PARA MASSA PESADA - MISTURADORES

1 - Indicamos o uso dos batedores (fig. 5b) preferencialmente para massas pesadas.

2 - Para encaixar os batedores, coloque a batedeira na posição vertical, os batedores devem ser encaixados na batedeira, a partir de seus furos (fig. 5), até que fiquem firmes.

3 - Ligue o plugue a tomada e posicione o botão seletor de velocidades (fig.3), na velocidade desejada. Selecione a velocidade de 1 a 5, de acordo com o tipo de receita (Consulte a sugestão apresentada na tabela a seguir).

4 - Para remover os batedores, o botão seletor deve estar na posição "0" desligado (fig.1), imediatamente segure os batedores com uma das mãos e com a outra aperte o botão soltar batedores (fig. 6).

