

LOCALIZADOR DE PARES

D118-A

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

DECIBEL[®]

DESCRIÇÃO:

Localizar um par com uma sonda e um oscilador é o modo mais rápido para identificar pares de cabo. Conecte um gerador de sinal no par da linha e procure identificá-lo à distância com o D-118A.

CARACTERÍSTICAS:

Fácil uso;
Nível de sensibilidade variável (volume);
Botão de operação;
Troca rápida de bateria.

OPERAÇÃO:

Aplique um gerador de sinais no par a ser localizado. A maioria dos osciladores são compatíveis com o D-118A.

Verifique se o gerador de sinais está gerando um tom antes de ir até o fim do cabo (Um par em curto não emitirá sinal na outra extremidade do cabo). Inicie a busca do sinal com o amplificador no volume máximo. Aproxime o amplificador dos pares até identificar o sinal forte no par escolhido. O sinal é notado mais forte quando em contato com a parte metálica do par.

VERIFICANDO PARES DE CABOS:

Há dois modos para assegurar que o par certo foi localizado:

1 - Abra o par em V e coloque a ponta de prova próximo ao centro, se este for o par correto não haverá sinal. Se houver sinal, o par está aberto. Se não houver sinal em uma das pontas do par, esta ponta provavelmente estará com uma alta resistência, o circuito está aberto ou em curto-circuito com o terra.

2 - É possível também localizar o par através de um curto-circuito no par já localizado. Se o par foi corretamente localizado o sinal será eliminado, se não, o par pode estar novamente dividido (perna pulada) ou então, ser um par defeituoso.

BATERIAS:

Quando a bateria estiver descarregada, o volume do alto falante ficará baixo e distorcido. Para substituir a bateria solte os dois parafusos, retire a tampa e o clip da bateria, proceda a reposição da nova bateria e recoloca a tampa e os parafusos.

Recomendamos o uso da bateria Duracell Alcalina mod. MN 1604 - 9 volts.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**[®] garante este equipamento por doze meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de peças ou de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**[®].

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 6916-6722 (tronco chave) Fax: (0xx11) 6216-3087