



BALANÇAS DE MODELO

B H

MODELOS N^os.

BH - 300

BH - 600

BH - 1500

Libra

MANUAL DE INSTRUÇÕES

I. EXPLICAÇÃO DAS TECLAS:

' O '	Tecla para ligar e desligar a balança.
'MODE'	Tecla para escolha do modo de utilização.
'UNITS'	Tecla para seleccionar unidade de pesagem.
'pcs'	Tecla para selecção de amostra.
' T '	Tecla de Tara.
' »0« '	Acerto de Zero.
' BL '	Função de luz.
◀┐'	Confirmação.

II – PROGRAMACÃO :

PASSO 1. Ligar o carregador ou colocar pilhas.

PASSO 2. Carregar na Tecla de “MODE “ e “ ◀┐“

PASSO 3. A balança entrará nas funções de programação, as quais são exclusivas da assistência técnica, com a excepção seguinte :

A) FUNÇÃO DE DESLIGAR AUTOMÁTICO

PASSO 1. Carregar na tecla “pcs”, até aparecer no ecrã “ A OFF “.

PASSO 2. Carregando na tecla “ BL” escolherá a opção de desligar a balança automaticamente ou não. As opções são de não se desligar ou desligar passados 2, 5 ou 8 minutos.

III – REPOSIÇÃO A ZERO :

PASSO 1. Tenha a certeza que o ecrã assinala o 0.

PASSO 2. Se tal não acontecer, sem peso na balança, carregue na tecla “ »0« ”

IV – SELECCÃO DO UNIDADE :

PASSO 1. Carregue na tecla “UNITS” para escolher entre as várias unidades de medida.

V – FUNÇÃO DE TARA :

PASSO 1. Antes de colocar o recipiente que vai servir de TARA, tenha a certeza que o ecrã assinala “ 0 g ”

PASSO 2. Carregue na tecla “ T ”, com o recipiente sobre a balança, para esta registar o peso a descontar.

PASSO 3. Já pode colocar o artigo a pesar juntamente com o recipiente que a balança mostrará o peso correspondente ao artigo.

PASSO 4. Para retirar a tara basta tirar todo o peso de cima da balança e voltar a carregar na tecla “ T ” .

VI – FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS :

- PASSO 1. Com a balança ligada e o mostrador a zero, carregue na tecla “MODE.”, carregue até aparecer no ecrã a letra C á esquerda do ecrã.
- PASSO 2. Carregue na tecla “ UNITS ” até aparecer no ecrã a quantidade desejada para amostra (10, 20, 50 e 100).
- PASSO 3. Ponha em cima da balança o numero de peças correspondente à amostra pretendida, e carregue na tecla “ pcs ”, quando o símbolo C desaparecer a balança estará pronta para funcionar.
- PASSO 4. A partir deste momento a balança funcionará em modo de contagem, assinalando em peças.

VII – FUNÇÃO DE PERCENTAGEM :

- PASSO 1. Com a balança ligada e o mostrador a zero, carregue na tecla “MODE.”, carregue até aparecer no ecrã “ % “ á direita do ecrã.
- PASSO 2. Carregue na tecla “ UNITS ” até aparecer no ecrã a percentagem pretendida, “ 100.0 %” ou “ 100.00 % “.
- PASSO 3. Ponha em cima da balança a amostra que representa os 100% do produto, e carregue na tecla “ pcs ”, deixando de piscar o símbolo de “ % “.

VIII – FUNÇÃO DE LUZ :

PASSO 1. Carregue na tecla “ BL “ para escolher o tipo de iluminação pretendido :

“ Bl.1” - A luz liga-se quando for posto peso

“ Bl.2” - A luz está sempre ligada.

“ Bl.3” - A luz nunca se liga

ATENÇÃO

- **A balança tem garantia de um ano sobre a data da facturação.**
- **A correcta utilização da bateria, implica o seu carregamento logo que surgir no visor o símbolo de bateria.**
- **No caso de não ser respeitada a norma acima descrita, as baterias terão uma total descarrega, ficando estas**

danificadas. Sendo a avaria atribuível a má utilização, e como tal, da exclusiva responsabilidade do utilizador.