

INSTALAÇÃO

- 1: Inserir o CD
- 2: Correr o Setup.exe da diretoria do CD-ROM para a instalação
- 3: Verificar a opção "Aceito os termos da licença".
- 4: Introduzir o seu nome e designação da sua empresa

COMPLETE A CONFIGURAÇÃO:

- 1: Instalar todos os recursos do programa na diretoria predefinida
- 2: Verificar a opção "Completa". Todos os recursos serão instalados. [Requer mais espaço de disco.]
- 3: Premir o "Instalar" para iniciar a instalação.

CONFIG. PERSONALIZADA:

- 1: Instalar o sistema numa diretoria. Ou selecionar as funcionalidades pretendidas.
- 2: Marcar a opção "personalizada". Selecionar qual dos recursos/ características do programa que pretende instalar. Esta funcionalidade é recomendada para utilizadores avançados.
- 3: Selecionar a pasta em que a configuração vai instalar os ficheiros.
- 4: Selecionar as características de configuração a instalar.
Dica: Por exemplo, selecionar apenas Playback e Live View para a instalação. Instalar e utilizar apenas características nos múltiplos sites remotos em casa ou em qualquer lugar com o PC.
- 5: Premir "terminar" para finalizar a instalação
- 6: Executar a consola principal
- 7: Introduzir a password desejada na caixa de editar, introduzir novamente no editar a confirmação da password. E premir "OK". A partir deste momento poderá desfrutar da nossa solução de CCTV.

MENU RÁPIDO

Instalar câmaras IP

- 1: Configurar câmaras IP seguindo o manual de instruções fornecido pelo fabricante
- 2: Verifique a network entre as câmaras IP e o sistema.
- 3: Adicionar as câmaras IP ao sistema seguindo os passos descritos.

Adicionar câmaras IP

- 1: Iniciar> Todos os programas> NUUO> Consola Principal.
- 2: Inserir no nome do utilizador e password o log no sistema.
- 3: Na consola principal, clicar Config> Selecionar para obter o painel de configuração.
- 4: Entrar no separador da Câmara 8. Caso as câmaras IP suportem UPnP. Seguir passo 5. Outra forma passo 8.
- 5: Selecionar "escolha" para escolher as câmaras que estão disponíveis neste ponto.
Nota: Escolher a função apenas para as câmaras IP que suportem UPnP.
- 6: Selecionar uma das câmaras IP disponíveis; verificar a opção e introduzir o nome de utilizador e password.
- 7: Selecionar OK para adicionar a câmara.
- 8: Selecionar "Inserir" para inserir as câmaras IP.
- 9: Introduzir o endereço IP ou nome do domínio (verificar a opção "Utilizar DNS"), Porta Http, Nome de utilizador, e password.
- 10: Selecionar "Detecção Automática"
- 11: Selecionar OK para adicionar a câmara.
- 12: Selecionar OK para sair do painel de configuração.

Selecionar agendamento

- 1: Selecionar Iniciar> Todos os programas> NUUO> Consola principal.
- 2: Selecionar o nome do utilizador e password e efectuar o log on do sistema.

- 3: Na consola principal, Selecionar o agendamento.
- 4: Por defeito, ao inserir uma câmara no sistema, o agendamento fica automaticamente programado para 24 horas por dia, com gravação contínua.
- 5: Selecionar o agendamento da câmara selecionada ou duplo clique na barra de agendamento para modificar o modo de gravação.
- 6: Após as configurações se encontrem como pretendidas, Selecionar OK para efetuar o update do programa de gravação
- 7: Selecionar OK para voltar à consola principal.

Selecionar Smart Guard

- 1: Iniciar todos os programas> NUUO> Consola principal.
- 2: Selecionar o nome de utilizador e password e efetuar o log no sistema.
- 3: Na consola principal, Selecionar Guard.
- 4: Selecione a câmara e Selecionar em "Inserir Evento."
- 5: Selecionar o tipo de evento como Movimento Geral, e faça OK.
- 6: No painel de evento de Configuração do Selecionar a zona de deteção como um todo, e depois Selecionar OK para sair do painel.
- 7: Selecionar OK para voltar à consola principal.

Iniciar a gravação & Smart Guard

- Passo 1: Selecionar programa> Iniciar> todos os programas> NUUO> Consola Principal.
- Passo 2: Selecionar o nome de utilizador e password e o log on
- Passo 3: Na consola principal, Selecionar Iniciar.
- Passo 4: Selecionar "Iniciar Gravação" e "Iniciar Smart Guard System" para as duas funções.

Reprodução

- 1: Selecionar> Todos os programas> NUUO> Consola principais.
- 2: Selecionar utilizador e password e efectuar o log no sistema.
- 3: Na consola principal, selecionar Reprodução.
- 4: Na janela de Reprodução, Selecionar no ícone para abrir gravação.
- 5: Na tabela de horário, os ficheiros gravados permitem ser visualizados nas barras de cor. Selecione qualquer barra de cor para selecionar a secção de reprodução. Clique OK para regressar à consola de reprodução.
- 6: Os ficheiros gravados estão prontos para reprodução

CONSOLA PRINCIPAL

Saída: Desligar o Sistema de vigilância ou logoff.

Minimizar: Minimizar a janela da consola principal.

Divisão de ecrã: Selecionar a sub-janela clicando na opção desejada. Para comutar para a visualização de uma câmara simples, quadrupla, etc., Selecionar a opção. Duplo clique no ecrã de novo para recuperar a visualização anterior.

Iniciar: Selecionar Iniciar e em seguida o menu para Iniciar/Parar : (a) Gravação do Sistema, (b) Sistema Smart Guard, ou (c) Aplicação de contagem. Selecionar Iniciar / Parar tudo para ativar / desativar todas as funções. Existe a opção de ativar o monitor/ecrã secundário, relatório de eventos, mapa eletrónico E-map e bloqueamento do sistema .

Nota: Quando ativar qualquer das funções do monitor, o sistema considera que o estado corrente do ecrã como normal. Caso deseje por exemplo, detetar objetos desaparecidos, assegure-se de que o objeto necessita de ser protegido, que se encontra na sua posição no momento em que inicia a gravação.

PARA INFORMAÇÃO MAIS DETELHADA CONSULTAR O MANUAL DE UTILIZADOR