

Equipamentos para jardinagem

Aparadores de grama

Ref: 78634281



Ficha Técnica deste produto

Referência	Dimensões extras (mm)			Cor1Cor2	Complemento
	A	B	C		
78634281	900,0	310,0	880,0	 	Aparador de grama AP800 com 800W de potência, tensão de 110v e diâmetro de corte de 280 mm

Descrição

Aparador de grama com fio de nylon

Orientações Gerais

1. USO SEGURO E ADEQUADO: O aparador de grama Tramontina é para uso doméstico. Projetado para fazer acabamentos, contornos e bordas. Nunca use o aparador sem o protetor, pois o protetor auxilia na refrigeração do motor, limita o comprimento do fio de nylon e é um item de segurança para o operador. Inspecione o cabo elétrico periodicamente. O uso do fio de pesca ou similares podem comprometer o funcionamento do aparador, principalmente quando for de diâmetro diferente do especificado. Recomenda-se que as peças de reposição sejam do mesmo modelo da marca Tramontina.

2. INSTRUÇÕES DE USO: Antes de ligar o equipamento, verifique se a voltagem do aparador está de acordo com a voltagem da rede elétrica. Para a sua segurança, evite que o cabo elétrico se desconecte do plug enquanto o trabalho estiver sendo executado, conecte o cabo elétrico ao fixa-cabo do aparador de grama (ver manual de instruções). O aparador deve ser utilizado com as duas mãos. Segure a empunhadura com uma mão e o manípulo com a outra. Mantenha o interruptor pressionado durante o trabalho.
3. ANTES DE USAR: Antes de usar o equipamento, leia atentamente o manual de uso e manutenção. Retire do terreno pedras, tocos e outros objetos que possam fragmentar o fio de nylon ou fazer com que se enrole.
4. DURANTE O USO: Durante o trabalho, use sempre calçados fechados e óculos de segurança. Não levante o aparador. Se isso for necessário, faça-o de forma que o fio de nylon fique do lado oposto ao operador. Procure conduzir o cabo elétrico por trás do aparador e sempre pelo lado já cortado da grama. Nunca trabalhe com o aparador sob chuva ou em gramados molhados e utilize-o sempre durante o dia ou com boa iluminação.
5. LIMPEZA: Após o uso, limpe o aparador utilizando um pano umedecido ou escova. Nunca despeje água sobre o aparador.