



PERFORMER'S CHOICE®

PCK-3000 DVD/VCD/CD+G/JPEG PLAYER

Guia rápido

Microfone para Karaoke:

O ligar e desligar do Microfone é feito pelo microprocessador do leitor. O microfone só funciona quando está um disco a tocar. Se pretender testar o microfone sem música, deve fazer PAUSE ao disco, o que não o prejudica em nada.

Reprodução de discos de Karaoke com TURBO LOAD:

1. Insira o disco, CDG, VCD ou DVD na gaveta
2. NÃO FECHÉ A GAVETA. SE O FIZER O TURBO LOAD NÃO FUNCIONA.
3. Prima a tecla correspondente à faixa que quer ouvir, no comando remoto ou no leitor, a gaveta fechar-se-á e o leitor arranca na faixa seleccionada, sem entrar no MENU
4. Depois da primeira faixa arrancar desta forma, qualquer outra faixa pode ser seleccionada premindo a tecla correspondente.

. Esta função também funciona com discos com videos musicais e filmes. Para entrar directamente num filme, ultrapassando todos os menus, coloque o disco na gaveta e prima a tecla 1.

. A função TURBO LOAD não funciona com cerca de 5% dos DVD's devido à forma como o seu "authoring" foi estruturado. Nestes casos terá de arrancar com o DVD de maneira normal, colocando o disco na gaveta, fechando-a e deixando que o disco apresente os menus de selecção. Depois será apenas seleccionar como em qualquer leitor de DVD, usando a teclas de setas e ENTER.

Discos com voz guia:

CDG: Quando é seleccionada uma faixa "MULTIPLEX", a voz guia pode ser anulada premindo a tecla L/R no leitor ou no comando remoto

VCD: idem a CDG. Usar a tecla L/R

DVD: Usar a tecla AUDIO para activar e desactivar a faixa de voz guia, quando os DVD a contém

Para mais informação sobre as funções do PCK-3000, por favor veja o Manual de Instruções

**Mundo®
Karaoke**

www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto,
Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 Setúbal Portugal
Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com