

Exemplos

Função ? Introduzir ou acertar a data ou a hora

Exemplo: Data 01.02.2000 Hora 14:00

Após o reset



Carregar em

O.K. 3x

◆ 1x



Carregar em


O.K. 2x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 4x



O.K. 3x

◆ 4x

Após a programação do dia e a hora, o ecrã volta à função AUTO.

Função PR

Programação diária ou semanal

- Várias possibilidades
1. Só um dia num canal.
 2. Vários dias num canal.
 3. Só um dia em dois canais.
 4. Vários dias em dois canais.

Exemplo:

Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).

Hora de começo ligação 19:00.


Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em

O.K. 1x


◆ 1x



Carregar em

◆ 1x


O.K. 2x



Carregar em

◆ 1x


O.K. 1x



Carregar em

O.K. 4x


◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 9x



Carregar em

O.K. 3x

◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 3x



Carregar em


O.K. 2x

◆ 5x



Carregar em

O.K. 1x



Exemplo:
2 canais

Repetir os passos para programar a desligação.

Canal A OFF. Continuar com outras programações ou funções ou carregar uma vez na tecla para voltar a função AUTO.

Função PR

Programação dos dias feriados entre dois datas

Programação dum canal

VERMELHO: Neste manual de instruções aparecem em vermelho os dados que no ecrã aparecem num estado intermitente

(ON permanente ou OFF permanente) enquanto o outro segue a programação semanal.

Exemplo: Início 20.04 Fim 24.04


Canal B OFF permanente

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em

O.K. 1x

◆ 1x




Carregar em

◀ 1x



Carregar em

◆ 2x



Carregar em

O.K. 3x


◆ 4x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 2x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 4x



Carregar em

O.K. 2x

◆ 4x



Carregar em

O.K. 2x

◆ 2x



Exemplo:
2 canais

Carregar em

O.K. 1x



Continuar com outras programações ou funções ou carregar uma vez na tecla 1x para voltar a função AUTO.

O programa de feriados não ocupa lugar na memória. Quando se introduzir um programa novo de feriados apaga-se o programa antigo.

Quando o programa de feriados finalizar os relés dos canais voltam ao estado ON ou OFF programado normalmente.

Função S/W

Desligar a alteração automática do horário de Verão (Poupança de energia).

A alteração da hora e activada desde a fábrica.

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em

O.K. 4x

◆ 1x



Carregar em

◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x



A alteração da hora Verão/ Inverno fica desligada

O cambiamento ao horário do Verão é levado a efeito automaticamente de acordo com a "Regulação Europeia"

Data inicial: Último Domingo de Março
Data final: Último Domingo de Outubro

Função ?

Verificar ou cambiar um programa

Exemplo: Cambiar o programa:

Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).

Hora de começo da ligação 19:00.

Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.

Por o programa:

Quarta-feira(3) ao Domingo(7).

Hora da ligação 19.30. Canal A ON; canal B ON

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em

O.K. 2x

◆ 1x



N.º de lugares de memória livres

Carregar em

O.K. 3x



Carregar em

◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 1x



Carregar em

O.K. 1x

◆ 1x



Carregar em

O.K. 7x

◆ 3x



Carregar em

O.K. 3x



Carregar em

◆ 2x



Carregar em

O.K. 1x



N.º de lugares de memória livres

Carregar em

O.K. 1x



Função ?

Verificar ou apagar um programa

Exemplo: anular o programa de feriados

Início 20.04 Fim 24.04

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em

O.K. 2x

◆ 1x



N.º de lugares de memória livres

Carregar em

O.K. 1x



Carregar em

CL 1x



Carregar em

O.K. 1x



Se carregar na tecla CL duas vezes quando no ecrã aparecer o n.º de lugares de memória disponíveis, acontece um apagamento total de toda a programação.