

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)  
[sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

# **BRITANIA**



## **TRIMMER**

Removedor e aparador de pêlos

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Introdução

Parabéns pela escolha do Removedor e Aparador de Pêlos **Trimmer Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

## Componentes

1. Adaptador para aparar barba, bigode e costeleta.
2. Tapa protetora.
3. Lâminas removedoras. Ideal para orelhas, sobrancelhas e nariz.
4. Botão Liga/Desliga.
5. Corpo.
6. Tapa do compartimento para pilha "AA" de 1,5 V.



## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

**Ao utilizar produtos alimentados por pilhas, é necessário seguir as precauções básicas de segurança, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e ferimentos pessoais.**

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a **Assistência Técnica Autorizada Britânia**.
- Limpar somente as lâminas (3).
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Manter seco o motor e as pilhas.
- Enxugar as lâminas (3) antes de instalá-las.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a **Assistência Técnica Autorizada Britânia**.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deverá tentar consertar o aparelho em casa. Ele deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada Britânia**.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## Usando o aparelho

- Selecionar o modo de corte desejado.
- Ligar o aparelho com o botão LIGA / DESLIGA.

## Troca da pilha

- Retirar a tampa do compartimento para pilha (6) girando-a no sentido anti-horário.
- Instalar uma pilha "AA" de 1,5 V tomando cuidado para que sua polaridade esteja na posição correta.
- Recolocar a tampa do compartimento para pilha (6).