## Registar um dispositivo compatível com Bluetooth

Para usar um dispositivo compatível com Bluetooth com este aparelho, é necessário realizar o registo (emparelhamento) neste aparelho.

1 Toque em em para visualizar o menu.



2 Seleccione "DEFINIÇÕES LIGAÇÃO" e toque em @.



3 Seleccione "Bluetooth" e toque em ®.



4 Seleccione o tipo de dispositivo que deseja registar e toque em "REGIS."



Ausculta- dores com microfone	Pode usar auscultadores com microfone para ouvir o som gravado durante a filmagem. Se configurar antecipadamente a definição "MIC ÁU- DIO Bluetooth", pode acrescentar uma narração ao filme durante a filmagem.
Receptor de GPS	Pode usar o receptor de GPS para gravar a informação relativa à localização de um filme gravado ou de uma imagem fixa gravada.
BIP/OPP	Transfere os dados da imagem fixa para um dispositivo compatível com Bluetooth.
Smart- phone	Pode utilizar um telemóvel registado como um telecomando para este aparelho, se usar a aplicação pré-instalada no telemóvel.

5 Seleccionar para permitir a procura do dispositivo que deve ser registado e toque em .



- O sistema começa a procurar dispositivos compatíveis com Bluetooth na proximidade, que podem ser registados.
- O método de definição varia em função do dispositivo. Consulte também o manual de instruções do dispositivo.
- 6 Seleccione o dispositivo que deve ser registado e toque em ®.



- Se n\u00e3o for poss\u00edvel encontrar o dispositivo que deve ser registado, verifique as defini\u00e7\u00e3es do mesmo e reinicie a procura.
- É possível apresentar até nove nomes de dispositivos simultaneamente.
- Se n\u00e3o for poss\u00edvel obter o nome do dispositivo, aparece o endere\u00e7o do dispositivo Bluetooth (endere\u00e7o BD).
- Os caracteres do nome de um dispositivo que n\u00e3o puderem ser apresentados aparecem como □.
- 7 Introduza a chave-mestra do dispositivo que deve ser registado.



- Toque em "CLE" para apagar o último caracter numérico.
- Depois de terminar a introdução dos caracteres numéricos, toque em "DEF.".
- A número de dígitos de uma chave-mestra varia em função do dispositivo que deve ser registado.
- Se n\u00e3o for necess\u00e1rio realizar a autentica\u00e7\u00e3o do dispositivo, o ecr\u00e4 de introdu\u00e7\u00e3o da chave-mestra n\u00e3o aparece.
- Uma chave-mestra também é conhecida como um "código PIN".
- Para mais detalhes sobre a chave-mestra, consulte o manual de instruções do dispositivo que deve ser registado.
- Depois de terminar o registo do dispositivo, toque em ®.

## ΝΟΤΔ.

- O registo pode falhar em função do dispositivo que estiver a usar.
  Além disso, a ligação pode não ser estabelecida mesmo se o dispositivo estiver registado.
- Pode registar até dois auscultadores com microfone e só um receptor de GPS, dispositivo compatível com BIP/OPP, ou smartphone.
- Pode ligar até dois auscultadores com microfone simultaneamente.
  Não é possível estabelecer a ligação se os dispositivos forem de tipo diferente.
  Desligue o dispositivo ligado e estabeleça uma nova ligação.
- Os resultados da procura de dispositivos variam em função do dispositivo seleccionado, da condição dos sinais e da posição do dispositivo.
- O modo desligar auto, o modo de poupança de energia e o modo de demonstração não estão disponíveis durante o registo de um dispositivo Bluetooth.