

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serra Circular Esquadrejadeira
Grande c/ Eixo Inclínável
c/ Riscador

ESQ.3000.IR **ESQT.3000.IR**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Dimensões da mesa móvel | 1.300 x 850 mm | 1.300 x 900 mm |
| Dimensões da mesa fixa | 800 x 830 mm | 700 x 900 mm |
| Curso da mesa móvel | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Largura de corte na mesa fixa | 880 mm | 880 mm |
| Diâmetro máx. da serra | 350 mm | 350 mm |
| Altura máx. de corte | 85 mm | 100 mm |
| Inclinação do eixo | 45° | 45° |
| Diâmetro da serra do riscador | 100 mm | 100 mm |
| Prolongador de mesa | não | 650 mm |
| Diâmetro do eixo do riscador | 16 mm | 16 mm |
| Motor | 3 a 5 CV - 2P | 3 a 5 CV - 2P |
| Peso líquido | 295 Kg | 430 Kg |

GARANTIA

A MAKSIWA[®] - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.
2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.
3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.
4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.
5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso e de lubrificação;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

ESQ.3000.IR

Serra Circular
Esquadrejadeira Grande
com Eixo Inclínável e
c/ Riscador
Profissional

ESQT.3000.IR

Serra Circular
Esquadrejadeira Grande
com Eixo Inclínável e
c/ Riscador
Tornado



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MAKSIWA Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Rua João Scheleder, 55 - Jardim César Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL

Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - maksiwa@maksiwa.com.br
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão da máquina está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

O apoio do trilho do carrinho móvel (14) já vem ajustado pelo fabricante. Ajustes posteriores são desaconselháveis sem a prévia consulta ao suporte técnico do fabricante.

Para o perfeito funcionamento do equipamento a serra de corte principal e a serra do riscador devem estar sempre bem afiadas.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o macal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (7), mantendo as mãos suficientes afastadas do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Antes de inclinar a serra para 45°, abaixar o riscador para não danificar o sistema de corte.

Utilizar equipamentos de proteção adequados. A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

- 1- CARRINHO MÓVEL
- 2- GUIA PARA CORTE EM ÂNGULO
- 3- GUIA DA MESA FIXA
- 4- MESA FIXA
- 5- VOLANTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DA SERRA DE CORTE
- 6- VOLANTE PARA REGULAGEM DO ÂNGULO DE CORTE
- 7- CAPA DE PROTEÇÃO
- 8- EIXO DA SERRA DE CORTE PRINCIPAL

- 9- SERRA RISCADOR
- 10- MANÍPULO PARA AJUSTE DA ALTURA DA SERRA DO RISCADOR
- 11- REGULAGEM TRANSVERSAL DO RISCADOR
- 12- TRILHO DO CARRINHO MÓVEL
- 13- MANÍPULO PARA REGULAGEM DA ALTURA DA GUIA DO CARRINHO MÓVEL
- 14- APOIO DO TRILHO DO CARRINHO MÓVEL
- 15- BITOLADOR

