

Dados Técnicos

Tensão	12V DC
Potência	100W
Pressão Máxima	300 psi

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como: Corrente elétrica, potência etc. podem variar de acordo com a instalação elétrica, variações de temperatura.

Termo de Garantia

A)- Os Prazos de Garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1) O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia Legal: 3 meses / **Garantia Contratual:** 3 meses / **Garantia Total:** 6 meses

1.1) **Garantia Legal:**

Os componentes, acessórios, partes e peças plásticas externas, são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2) **Garantia Contratual**

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 90 (noventa) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final.

B) Condições Gerais da Garantia

1) A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica.

2) As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A.

3) O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Postos Autorizados de Assistência

Técnica. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Postos de Assistência, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto.

4) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da devida documentação e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Postos Autorizados. Pedimos a gentileza de verificar o endereço da Assistência Técnica Wap mais próxima.

5) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do equipamento por utilização de produtos químicos não apropriados, de ligações e instalações contrárias às instruções, manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, rompimento de lacres, tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento, danificação dos cabos elétricos, utilização de extensões inadequadas dos cabos elétricos, utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), trabalhos em áreas externas ou vias públicas, a exposição e estocagem do equipamento de forma diferente à indicada.

6) A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7) Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Siga as Instruções
para obter o
máximo
desempenho**



**Mini
Compressor
Wapcar**

Apaixonados pelo seu carro

Janeiro 2011

Siga as instruções, passo a passo. E use o seu Mini Compressor Wap como um verdadeiro profissional.

Componentes

- 1) Manômetro.
- 2) Lanterna.
- 3) Botão liga/desliga compressor.
- 4) Botão liga/desliga da luz de alerta.
- 5) Porta mangueira e cabo elétrico.
- 6) Bicos auxiliares para inflar.



Utilizando o seu mini compressor.

- 1) Abra a tampa do porta mangueira e cabo elétrico.
- 2) Desenrole totalmente o cabo elétrico e a mangueira.
- 3) Conecte o plugue 12V DC do equipamento na tomada 12V DC do seu veículo.
- 4) Escolha e conecte o bico auxiliar (adequado com o objeto a ser inflado) na mangueira.
- 5) Conecte o bico no objeto a ser inflado.
- 6) Ligue o compressor no botão liga/desliga do compressor.
- 7) Controle através do manômetro a pressão (psi) de ar desejada. Máxima 300 psi.
- 8) Após inflar, desligue o equipamento para depois desconectar o bico do objeto inflado.

! Antes de utilizar o equipamento para inflar, verifique qual a pressão (psi) máxima que suporta o objeto a ser inflado.

! Verifique se o compressor suporta a pressão (psi) de ar exigida pelo objeto a ser inflado.

Utilizando a lanterna.

A lanterna deste equipamento é destinada para iluminar locais de trabalho como pneus e outros objetos, e para servir como alerta em situações de emergências e sinalizações.

- 1) Aperte o botão liga/desliga da lanterna para a posição light para utilizar como iluminação.
- 2) Aperte o mesmo botão da para a posição flash para utilizar como luz de alerta.

* Imagens meramente ilustrativas!

Cuidados e precauções

- 1) Nunca cubra ou obstrua as entradas de ar. Nunca use o equipamento próximo a fontes de calor.
- 2) Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
- 3) O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos. Guarde-o sempre em local seco.
- 4) Evite desgastes do cabo elétrico causado por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não danifique nem conserte os cabos elétricos.
- 5) Nunca trabalhe com o equipamento, se estiver danificado. Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas por pessoal treinado e autorizado.
- 6) Nunca tente realizar algum tipo de manutenção, quando necessário direcione o equipamento a uma Assistência Técnica Autorizada Wap.
- 7) Não deixe crianças ou pessoas incapacitadas operarem o equipamento, em hipótese alguma.
- 8) Nunca limpe seu equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza. Utilize somente um pano levemente umedecido em água e detergente neutro.
- 9) Em casos de emergência ou falhas no equipamento retire imediatamente o plugue da corrente elétrica.



IMPORTANTE: A Fresnomaq não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste produto



ATENÇÃO

Em caso de qualquer defeito, procure uma assistência técnica autorizada Wap. Para saber qual é a assistência técnica mais próxima acesse:

www.wap.ind.br

**Mini
Compressor
Wapcar**

Apaixonados pelo seu carro