



**I L U M I N A Ç Ã O**

**E L E T R Ô N I C A T E C P O R T C O M . I N D . L T D A .**

**MX-1600**  
**MEGA STROBO**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**ESPECIFICAÇÕES:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tensão de Alimentação..... | 230Volts       |
| Potencia.....              | 1500 Watts     |
| Lâmpada.....               | XOP 15         |
| Dimensões.....             | A210xL490xP110 |
| Peso .....                 | 6 Kg           |

**ELEMENTOS:**

**REFLETOR**

**Painel Dianteiro:**

- (A) Refletor de inox espelhado.
- (B) Lâmpada.

**Painel Traseiro:**

- (C) Cabo para conexão da rede local.
- (D) Porta Fusível: Fusível 30 A/230V.
- (E) Conector para comando externo – MX-1600A.

**COMANDO EXTERNO: MX – 1600 A**

**Painel Dianteiro:**

- (A) PULSE / STAND BY: Tecla seletora e Led indicativo de aparelho ligado.
- (B) FLASH: Push Boton para acionamento manual de pulsos.
- (C) AUTO / MANUAL: Tecla seletora para acionamento automático, com Led indicativo de disparo da lâmpada.  
(ajuste através do botão TIMER) ou modo manual de disparo.
- (D) INTENSITY: Botão para ajuste de intensidade da lâmpada.
- (E) SPEED: Botão para ajuste da velocidade desejada.
- (F) TIMER: Botão para ajuste do ciclo de tempo de disparo.

**Painel Traseiro:**

- (G) OUT 1: Conector para o refletor principal.
- (H) OUT 2: Conector para um segundo refletor.

**OPERAÇÃO:**

- 1- Verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho.
- 2- Conecte o refletor com o comando externo (OUT 1) através do cabo de comando.
- 3- Certifique-se de que o comando externo esteja com a tecla em STANDY BY (tecla solta) e o botão INTENSITY no mínimo. Ligue o cabo de alimentação do painel traseiro na rede local.
- 4- Ajuste a intensidade desejada através do botão INTENSITY e a velocidade através do botão SPEED.
- 5- Para usar o TIMER, pressione as teclas PULSE e AUTO e em seguida ajuste o botão TIMER no ciclo desejado.

**ATENÇÃO!** Para utilizar dois refletores com um único comando, ligue os fios brancos de ambos os refletores em uma das fases da rede e os azuis na outra fase da rede.

**GARANTIA:**

O Mega Strobo MX – 1600 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto queima de lâmpada e defeitos ocasionados pelo transporte ou por ligação errada de um segundo refletor no mesmo comando. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

**VISITE NOSSO SITE : [www.tecport.ind.br](http://www.tecport.ind.br)**